

GEBRUIKERSHANDLEIDING



DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C

Versie A

DUT/BEL-DUT

Als u de klantenservio	e moet bellen
A.u.b. de volgende gegevens invu referentie:	ıllen voor toekomstige
Modelnummer: DCP-145C, DCP-1	163C, DCP-165C,

Μ DCP-167C en DCP-185C (Omcirkel uw modelnummer)

Serienumm	ier:	1

Aankoopdatum:		

Plaats van aankoop:

1 Het serienummer staat op de achterkant van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding samen met uw kassabon als aankoopbewijs in geval van diefstal of brand of voor service die onder de garantie valt.

Registreer uw product online op

http://www.brother.com/registration/

Door uw product bij Brother te registreren, wordt u geregistreerd als de originele eigenaar van het product. Uw registratie bij Brother:

- kan eventueel als bevestiging van de aankoopdatum van uw product dienen, mocht u uw kassabon verliezen: en
- kan eventueel een verzekeringsclaim van u ondersteunen, in geval het product verloren gaat en dit gedekt is door de verzekering.

Opmerking over de samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

EG Conformiteitsverklaring

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:Products description: Copier PrinterModel Name: DCP-145C, DCP-165C, DCP-185C, DCP-163C, DCP-167C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied : Harmonized :

Safety:	EN60950-1:2001 +A11:2004
EMC:	EN55022: 2006 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Year in which CE marking was First affixed : 2008

Issued by	:	Brother Industries,	Ltd.
-----------	---	---------------------	------

Date : 15th February, 2008

Place

🗄 Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept. Printing & Solutions Company

EG Conformiteitsverklaring

Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

<u>Fabriek</u> Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat: Productomschrijving : Kopieermachine/printer

	,	0		•	•					
Modelnaam			:	DCP-145C, DCF	P-165C,	, DCP-185C	, DCP-1	63C,	DCP-	167C

zijn conform de voorwaarden gesteld in de betreffende richtlijnen : Richtlijn voor lage spanning 2006/95/EG en de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG.

Toegepaste standaarden:

Geharmonieerd:

Veiligheid	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
EMC	EN55022: 2006 Klasse B
	EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
	EN61000-3-2: 2006
	EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Jaar waarin het CE-keurmerk voor het eerst werd toegekend: 2008

Uitgegeven door	:	Brother Industries, Ltd.
Datum	:	15 februari, 2008
Plaats	:	Nagoya, Japan

Inhoudsopgave

Paragraaf I Algemeen

1	Algemene informatie	2
	Gebruik van de documentatie	2
	Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden	2
	De softwarehandleiding gebruiken	2
	Documentatie bekijken	2
	Brother-support openen (voor Windows [®])	5
	Overzicht van het bedieningspaneel	6
	Indicaties van de waarschuwingslampjes (LEDs)	7

2 Papier en documenten laden

Papier en andere afdrukmedia laden	
Enveloppen en briefkaarten laden	
Kleine afdrukken uit de machine verwijderen	
Afdrukgebied	
Acceptabel papier en andere afdrukmedia	14
Aanbevolen afdrukmedia	14
Omgaan met en gebruik van afdrukmedia	
De juiste afdrukmedia selecteren	
Documenten laden	
De ADF gebruiken (alleen bij DCP-185C)	
De glasplaat gebruiken	
Scangebied	

8

20

3 Algemene instellingen

LCD-scherm	20
Taal op het LCD-scherm wijzigen	20
De hoek van het LCD-scherm verbeteren	20
Slaapstand	20
Rapporten	21
Een rapport afdrukken	21

Paragraaf II Kopiëren

4 Kopiëren

piëren	24
Kopiëren	24
Één kopie maken	24
Meerdere kopieën maken	24
Kopiëren onderbreken	24
Kopieeropties	24
Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen	25
Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen	25
N op 1 kopieën of een poster maken (pagina lay-out)	26
Kopieën sorteren met gebruik van de ADF (alleen monochroom)	
(alleen bij DCP-185C)	27
Helderheid en contrast instellen	28
Papieropties	29

Paragraaf III Direct foto's printen

5 Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation

Werken met PhotoCapture Center™	32
Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation zonder een pc	. 32
nc te gebruiken	32
PhotoCapture Center™ vanaf uw computer gebruiken	32
Een geheugenkaart of USB-flashstation gebruiken	32
Mapstructuur van geheugenkaarten (alleen bij DCP-165C en DCP-185C)	
of een USB-flashstation	33 ⊿2⊿
Adn de slag	34
Alurukken vanal een geneugenkaan of een USB-hashstation	30
Index aldrukken (miniaturen)	35
	30
Afdrukken in DPOF-formaat	37
PhotoCapture Center™ afdrukinstellingen	38
	38
Papieropties	38
Kleurverbetering	39
Bijsnijden (crop)	.41
Afdrukken zonder rand	42
Datum afdrukken	42
Scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation	42
De beeldkwaliteit wijzigen	43
Het monochroom-bestandsformaat wijzigen	43
Het kleur-bestandsformaat wijzigen	43
Uitleg bij de foutmeldingen	44

32

6	Foto's afdrukken vanaf een camera	45
	Foto's direct via een PictBridge-camera afdrukken	45
	Vereisten voor PictBridge	45
	Uw digitale camera instellen	45
	Foto's afdrukken	
	Afdrukken in DPOF-formaat	46
	Foto's direct via een digitale camera afdrukken (zonder PictBridge)	47
	Foto's afdrukken	47
	Uitleg bij de foutmeldingen	48

Paragraaf IV Software

7 Softwarefunction	es
--------------------	----

50

Paragraaf V Appendices

Α	Veiligheid en wetgeving	52
	Een geschikte plaats kiezen	52
	Veilig gebruik van de machine	53
	Belangrijke veiligheidsinstructies	56
	BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid	57
	Radiostoring	57
	EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419	58
	Naleving van de bepalingen van het ENERGY STAR [®] -programma	58
	Wettelijke beperkingen voor kopiëren	59
	Handelsmerken	60
в	Problemen oplossen en routineonderhoud	61
	•	
	Problemen oplossen	61
	Als u problemen met uw machine neett	
	Foutmeldingen	
	Document vastgelopen (alleen bij DCP-185C)	68
	Printer of papier vastgelopen	69
	De Inktcartridges vervangen	71
	De buitenkant van de machine schoonmaken	
	Scanner reinigen	
	De geleideroi van de machine reinigen	
	De invoerroi voor papier reinigen	
	De uitiljning controleren	
	Het Inktvolume controleren	
	Informatie over de machine	/8
	Het serienummer controleren	۲۵ 70
		/ð

С	Menu en functies	81
	Programmeren op het scherm	8
	Menutabel	8
	Menutoetsen	8
	Menutabel	83
D	Specificaties	88
	Algemeen	88
	Afdrukmedia	
	Kopiëren	
	PhotoCapture Center™	93
	PictBridge	
	Scanner	
	Printer	
	Interfaces	
	Vereisten voor de computer	
	Verbruiksartikelen	
Е	Verklarende woordenlijst	101
F	Index	102

Paragraaf I

Algemeen

Algemene informatie	2
Papier en documenten laden	8
Algemene instellingen	20

Algemene informatie

Gebruik van de documentatie

Dank u voor de aanschaf van een Brothermachine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

Vet	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm
o · (

- *Cursief* Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp.
- Courier Het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine.



Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om te vermijden dat u letsel oploopt.



Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine of andere voorwerpen worden beschadigd.



Het pictogram Elektrisch gevaar waarschuwt u voor mogelijke elektrische schokken.



Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.



Het pictogram Onjuiste configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.

De softwarehandleiding gebruiken

Deze gebruikershandleiding bevat niet alle informatie over de machine, zoals het gebruik van de geavanceerde functies van de printer en de scanner. Wanneer u meer informatie wenst over deze functies, kunt u de softwarehandleiding op de cd-rom lezen.

Documentatie bekijken

Documentatie bekijken (voor Windows[®])

Als u de documentatie wilt bekijken, klikt u op het menu **start**, wijst u vanuit de programmagroep **Brother**, **DCP-XXXX** aan (waarbij XXXX uw modelnummer is) en selecteert u vervolgens **Gebruikershandleidingen in HTMLformaat**.

Als u de software niet heeft geïnstalleerd, kunt u de documentatie vinden door onderstaande instructies op te volgen:

2et uw pc aan. Plaats de Brother cd-rom in uw cd-rom-station.

Als het scherm met de modelnaam verschijnt, klikt u op de naam van uw model.

3 Als het scherm met de taal verschijnt, klikt u op de gewenste taal. Het Hoofdmenu van de cd-rom wordt weergegeven.



Opmerking

4

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows[®] Verkenner gebruiken om het programma start.exe uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.

- Klik op **Documentatie** om de **Softwarehandleiding** in HTML-formaat te bekijken.
- 5 Klik op de documentatie die u wilt lezen.
 - HTML-documenten: Softwarehandleiding in HTMLformaat.

Dit formaat wordt aanbevolen voor het lezen van documentatie op de computer.

 PDF-documenten: Gebruikerhandleiding voor stand-alone bediening, Softwarehandleiding in PDFformaat.

Dit formaat wordt aanbevolen voor het afdrukken van de handleidingen. Klik op de koppeling om naar het Brother Solution Center te gaan, waar u de PDF-documenten kunt weergeven of downloaden. (Hiervoor heeft u internettoegang en PDF Reader-software nodig.)

Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

Softwarehandleiding

- Scannen (voor Windows[®] 2000 Professional/Windows[®] XP en Windows Vista[®])
- ControlCenter3 (voor Windows[®] 2000 Professional/Windows[®] XP en Windows Vista[®])

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCRprocedurehandleiding

■ U kunt de volledige procedurehandleidingen voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR weergeven via het menu Help in de toepassing ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Documentatie bekijken (voor Macintosh[®])

1 Zet uw Macintosh[®] aan. Plaats de Brother-cd-rom in het cd-rom-station. Het volgende venster wordt weergegeven.

00) 🛃 MFL	-Pro Suite	0
×			
	Start Here OSX	Presto! PageManager	
	-		
	Utilities	Documentation	
	(HTTP	() HTTP	
Bro	ther Solutions Center	On-Line Registration	

2 Dubbelklik op het pictogram Documentation.



3 Dubbelklik op uw taalmap.

4 Dubbelklik op het bestand top.html om de Softwarehandleiding in HTMLformaat te bekijken.



- 5 Klik op de documentatie die u wilt lezen.
 - Softwarehandleiding: Softwarehandleiding in HTMLformaat

Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

Softwarehandleiding

- Scannen (voor Mac OS[®] X 10.2.4 of recenter)
- ControlCenter2 (voor Mac OS[®] X 10.2.4 of recenter)

Presto![®] PageManager[®] Gebruikershandleiding

Instructies voor direct scannen via Presto![®] PageManager[®]. U kunt de volledige gebruikershandleiding voor Presto[®] PageManager[®] weergeven via het menu Help in de toepassing Presto!® PageManager[®].

Brother-support openen (voor Windows[®])

U hebt toegang tot alle benodigde contactgegevens, zoals Web support (Brother Solutions Center).

Klik op Brother-support in het hoofdmenu. Het volgende scherm wordt weergegeven:

romedia Flash Player 8	
64	brother
Multi-Function Center ®	Hoofdmenu 🖘
	Brother-support
	Brother-startpagina
	Brother Solutions Center
	Informatie over supplies
	Brother CreativeCenter
-2007 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.	Terug Afslu

- Om onze website (<u>www.brother.com</u>) te openen, klikt u op Brother-startpagina.
- Voor het laatste nieuws en informatie over productondersteuning (<u>http://solutions.brother.com</u>) klikt u op Brother Solutions Center.
- Als u onze website voor originele Brotherverbruiksartikelen (<u>http://www.brother.com/original/</u>) wilt bezoeken, klikt u op Informatie over supplies.
- Als u het Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) voor GRATIS fotoprojecten en afdrukbare downloads wilt openen, klikt u op Brother CreativeCenter.
- Om terug te gaan naar het hoofdmenu klikt u op Terug. Wanneer u klaar bent klikt u op Afsluiten.

Overzicht van het bedieningspaneel

Modellen **DCP-145C**, **DCP-163C**, **DCP-165C**, **DCP-167C**, en **DCP-185C** zijn op het bedieningspaneel van dezelfde toetsen voorzien.



1 Kopieertoetsen:

Hiermee kunt u in de kopieermodus tijdelijk de kopieerinstellingen wijzigen.

Kopie Opties

Hiermee selecteert u snel en op een eenvoudige manier tijdelijke kopieerinstellingen.

Vergroot/Verklein

Hiermee vergroot of verkleint u kopieën afhankelijk van het percentage dat u selecteert.

Kopie Kwaliteit

Met deze toets wijzigt u tijdelijk de kwaliteit van uw kopieën.

Aantal kopieën

Met deze toets maakt u meerdere kopieën.

2 Menutoetsen:

Menu

Hiermee opent u het hoofdmenu.

■ +▲ of -▼

Met deze toetsen bladert u door menu's en opties.

OK

Hiermee selecteert u een instelling.

3 Stop/Eindigen

Met een druk op deze toets wordt een bewerking gestopt of een menu verlaten.

4 Starttoetsen:

Mono Start

Hiermee start u het maken van kopieën in monochroom. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

Kleur Start

Hiermee start u het maken van kopieën in kleur. Hiermee kunt u ook een scanbewerking uitvoeren (in kleur of mono, afhankelijk van de scaninstelling in de ControlCenter-software).

5 AAN/UIT

Hiermee schakelt u de machine in en uit.

Wanneer u de machine uitgeschakeld hebt, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit te behouden.

6 Inkt

7

Hiermee reinigt u de printkop, controleert u de afdrukkwaliteit en de beschikbare hoeveelheid inkt.

ੇ Scan

Geeft toegang tot scanmodus.

8 Photo Capture

Geeft toegang tot de modus PhotoCapture Center™.

9 LCD (liquid crystal display)

Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van uw machine.

10 Vaarschuwingslampje (LED)

Knippert oranje wanneer op het LCD-scherm een foutmelding of een belangrijke statusmelding wordt weergegeven.

Opmerking

De meeste afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op model DCP-145C.

Indicaties van de waarschuwingslampjes (LEDs)

Het waarschuwingslampje (LED lichtuitstralende diode) is een lampje dat de DCP-status aangeeft. Op het LCD-scherm wordt de huidige status van de machine weergegeven wanneer deze niet wordt gebruikt.



LED DCP-status		Omschrijving	
8	Gereed	De DCP is klaar voor gebruik.	
Uit			
Oranje	Open deksel	Het deksel is open. Sluit het deksel. (Zie <i>Foutmeldingen</i> op pagina 65.)	
	Kan niet afdrukken	Vervang de inktcartridge door een nieuw exemplaar. (Zie <i>De inktcartridges</i> <i>vervangen</i> op pagina 71.)	
	Papierfout	Plaats papier in de lade of verwijder vastgelopen papier. Controleer de melding op het LCD-scherm. (Zie Problemen oplossen en routineonderhoud op pagina 61.)	
	Andere meldingen	Controleer de melding op het LCD-scherm. (Zie Problemen oplossen en routineonderhoud op pagina 61.)	

```
2
```

Papier en documenten laden

Papier en andere afdrukmedia laden

1 Als de papiersteunklep open is, deze sluiten en vervolgens de papierlade volledig uit de machine trekken.



2 Breng het deksel van de uitvoerlade omhoog (1).



Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het papierformaat.
Controleer of de driehoekige markeringen (3) op de papiergeleiders voor de breedte (1) en de papiergeleider voor de lengte (2) op een lijn staan met

de markering voor het papierformaat dat



Blader de stapel papier goed door, om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.





 Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde omlaag en de bovenste rand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.



Opmerking

Wanneer u papier van Legal-formaat gebruikt, drukt u op de universele ontgrendeling (1) en schuift u de voorzijde van de papierlade naar buiten.



6 Pas de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig met beide handen aan het papier aan.

Zorg dat de papiergeleiders aan de zijkant de randen van het papier aanraken.



🖉 Opmerking

Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de invoer.



2

8 Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.



9 Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun (1) naar buiten tot u een klik hoort en vouwt u de papiersteun klep (2) uit.



Opmerking

Gebruik de papiersteunklep niet voor papier van Legal-formaat.

Enveloppen en briefkaarten laden

Informatie over enveloppen

- Gebruik enveloppen met een gewicht tussen 75 en 95 g/m².
- Voor sommige enveloppen is het nodig de marge in te stellen in de toepassing. Maak eerst een testafdruk voordat u veel enveloppen afdrukt.

VOORZICHTIG

Gebruik NOOIT de volgende soorten enveloppen, aangezien deze problemen veroorzaken bij de papierinvoer:

- Wanneer deze zakachtig zijn.
- Enveloppen met reli
 éf (met verhoogd opschrift).
- Enveloppen met sluithaken of nietjes.
- Enveloppen die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.



Het kan zijn dat u af en toe problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.

2

Enveloppen en briefkaartenladen

Druk de hoeken en zijkanten van de enveloppen of briefkaarten zo plat mogelijk alvorens deze te plaatsen.

Opmerking

Plaats de enveloppen of briefkaarten één voor één in de papierlade als er verschillende enveloppen tegelijk naar binnen worden getrokken.



Leg enveloppen of briefkaarten in de papierlade met de adreszijde naar beneden en de invoerkant (bovenkant van de enveloppen) eerst. Druk de papiergeleiders voor de breedte (1) en vervolgens de papiergeleider voor de lengte (2) met beide handen voorzichtig in en stel deze geleiders af op het formaat van de enveloppen of briefkaarten.



Als u problemen heeft bij het afdrukken op enveloppen, volg dan de volgende suggesties op:

- 1 Zorg ervoor dat de omslag zich tijdens het afdrukken aan de zijkant of aan de achterkant van de envelop bevindt.
- 2 Stel de maat en marge in bij uw toepassing.



Kleine afdrukken uit de machine verwijderen

Wanneer de machine kleine stukjes papier uitwerpt op de uitvoerpapierlade, kunt u deze misschien niet bereiken. Zorg dat het afdrukken is voltooid, en trek vervolgens de lade volledig uit de machine.



Afdrukgebied

Hoe groot het afdrukgebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. De machine kan afdrukken in de grijze gedeelten van losse vellen wanneer de afdrukfunctie Zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is. (Zie *Afdrukken zonder rand* op pagina 42.)

Losse vellen



Enveloppen



	Bovenkant (1)	Onderkant (2)	Links (3)	Rechts (4)
Losse vellen	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppen	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

🖉 Opmerking

De functie Zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen.

Acceptabel papier en andere afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door het soort papier dat u in de machine gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit te krijgen voor de instellingen die u heeft gekozen, moet u de papiersoort altijd instellen op het type papier dat u plaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, transparanten en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen, alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Gebruik voor optimale resultaten Brotherpapier.

- Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier), transparanten en glanzend papier, moeten op het tabblad 'Normaal' van de printerdriver of voor de instelling Papiersoort in het menu altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade. Hiervoor is een extra vel in de papierverpakking bijgevoegd.
- Als u transparanten of fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of verstopt raken.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier niet aan vlak na het afdrukken; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.

Aanbevolen afdrukmedia

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen raden wij u aan Brother-papier te gebruiken. (Zie onderstaande tabel.)

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voor u grote hoeveelheden papier koopt.

Wij adviseren '3M Transparency Film' te gebruiken wanneer u op transparanten afdrukt.

Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 Normaal	BP60PA
A4 Glanzend Foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm Glanzend Foto	BP71GP

2

Omgaan met en gebruik van afdrukmedia

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en verwijderd van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt. Plaats fotopapier met de glimmende zijde omlaag.
- Raak de voor- of achterkant van transparanten niet aan, daar deze gemakkelijk water en transpiratie absorberen, wat afbreuk doet aan de afdrukkwaliteit. Transparanten die voor laserprinters en -kopieerapparaten ontworpen zijn, kunnen het volgende document bevlekken. Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.
- Dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk bij PC-printen. Zie Afdrukken voor Windows[®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.

Onjuiste configuratie

Gebruik de volgende soorten papier NIET:

 papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft



- 1 2 mm of meer
- hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- papier met een breedlopende vezel

Papiercapaciteit in de uitvoerpapierlade

Max. 50 vellen Letter- of A4-papier van 80 g/m^2 .

Om vlekken te voorkomen moeten transparanten of fotopapier vel voor vel uit de uitvoerpapierlade worden genomen.

De juiste afdrukmedia selecteren

Type en formaat papier voor elke functie

Papiersoort	Papierformaat		Gebruik		
			Kopiëren	Photo Capture	Printer
Losse vellen	Letter	216 × 279 mm	Ja	Ja	Ja
	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	Ja	Ja
	Legal	216 × 356 mm	Ja	-	Ja
	Executive	184 × 267 mm	-	-	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	-	-	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	-	Ja
	A6	105 × 148 mm	-	-	Ja
Kaarten	Foto	$10 \times 15 \text{ cm}$	Ja	Ja	Ja
	Foto 2L	$13 \times 18 \text{ cm}$	-	Ja	Ja
	Indexkaart	$127 \times 203 \text{ mm}$	-	-	Ja
	Briefkaart 1	100 × 148 mm	-	-	Ja
	Briefkaart 2 (Dubbel)	148 × 200 mm	-	-	Ja
Enveloppen	C5-Envelop	162 × 229 mm	-	-	Ja
	DL-Envelop	$110 \times 220 \text{ mm}$	-	-	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	-	-	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	-	-	Ja
	JE4-Envelop	$105 \times 235 \text{ mm}$	-	_	Ja
Transparanten	Letter	216 × 279 mm	Ja	_	Ja
	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	Ja	_	Ja

Papiersoort		Gewicht	Dikte	Aantal vellen
Losse vellen	Normaal papier	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm	100 ¹
	Inkjetpapier	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm	20
	Glanzend papier	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20
Kaarten	Fotokaart	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20
	Indexkaart	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm	30
	Briefkaart	Max. 200 g/m ²	Max. 0,25 mm	30
Enveloppen		75 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm	10
Transparante	n	-	-	10

Gewicht, dikte en capaciteit papier

 1 Max. 100 vellen papier van 80 g/m 2 .

Documenten laden

U kunt kopiëren en scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer) (alleen bij DCP-185C) en vanaf de glasplaat.

De ADF gebruiken (alleen bij DCP-185C)

De ADF heeft een capaciteit van maximaal 15 vellen en voert het papier vel voor vel in. Gebruik standaardpapier van 80 g/m² en waaier de stapel altijd los voordat u het papier in de ADF plaatst.

Aanbevolen omgeving

Temperatuur:	20 tot 30° C
Vochtigheid:	50% tot 70%
Papier:	80 g/m ²

Ondersteunde documentformaten

Lengte:	148 tot 355,6 mm
Breedte:	148 tot 215,9 mm
Gewicht:	64 tot 90 g/m ²

Documenten laden

Trek NIET aan het document terwijl het doorschuift.

GEBRUIK GEEN omgekruld, verkreukeld, gevouwen, gescheurd of geniet papier, en ook geen papier met paperclips, lijm of plakband.

Gebruik GEEN karton, krantenpapier of stof.

- Zorg dat in inkt geschreven documenten helemaal droog zijn.
- Vouw de ADF-documentsteunklep uit (1).
- 2 Blader de stapel goed door. Plaats uw documenten in de ADF met de bedrukte zijde omlaag en de bovenrand eerst totdat u voelt dat deze de papierinvoerrol raken.
- 3 Stel de papiergeleiders (2) in op de breedte van uw documenten.



VOORZICHTIG

LAAT GEEN dikke documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan de ADF vastlopen.

2

De glasplaat gebruiken

U kunt de glasplaat gebruiken om vel voor vel te kopiëren of te scannen, of bijvoorbeeld bladzijden uit een boek.

Ondersteunde documentformaten

Lengte:	max. 297 mm
Breedte:	max. 215,9 mm
Gewicht:	max. 2 kg

Documenten laden

Opmerking

(DCP-185C) Als u de glasplaat wilt gebruiken, moet de ADF leeg zijn.



Til het documentdeksel op.

Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant en plaats het document met de bedrukte zijde omlaag in de linker bovenhoek van de glasplaat.



3 Sluit het documentdeksel.

VOORZICHTIG

Als u bezig bent een boek of een lijvig document te scannen, laat het deksel dan NIET dichtvallen en druk er niet op.

Scangebied

De grootte van het scangebied is afhankelijk van de instellingen in de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de gedeelten die u niet op Letter- of A4-papier kunt scannen.



Gebruik	Document-	Bovenkant (1)	Links (3)
	grootte	Onderkant (2)	Rechts (4)
Kopiëren	Alle papierformaten	3 mm	3 mm
Scannen	Alle papierformaten	3 mm	3 mm

Algemene instellingen

LCD-scherm

Taal op het LCD-scherm wijzigen

U kunt de taal op het LCD-scherm wijzigen.

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of V om 0.Stand.instel. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Taalkeuze te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om uw taal te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

De hoek van het LCD-scherm verbeteren

U kunt het contrast van het LCD-scherm aanpassen, zodat de weergave duidelijker wordt. Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u proberen de contrastinstelling te wijzigen.



Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of V om 0.Stand.instel. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of V om 2.LCD Contrast te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of V om Licht of Donker te selecteren. Druk op OK.

5) Druk op Stop/Eindigen.

Slaapstand

U kunt opgeven na hoeveel tijd (tussen 1 en 60 minuten) de machine in de slaapstand wordt gezet wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Zodra een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, wordt de tijdklok opnieuw gestart.



Druk op Menu.

- Druk op ▲ of V om 0.Stand.instel. te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om 3.Slaapstand te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om 1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. of 60 Min. te selecteren om op te geven na hoeveel tijd de machine bij inactiviteit in de slaapstand moet worden gezet. Druk op **OK**.

5 Druk op Stop/Eindigen.

3

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Help

Een helplijst waarin wordt aangegeven hoe u de machine kunt programmeren.

Gebruikersinst

Een lijst met uw instellingen.

Een rapport afdrukken

1 Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om 3.Print lijsten te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om het gewenste rapport te selecteren.
 Druk op OK.
- 4 Druk op **Mono Start**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Hoofdstuk 3

Paragraaf II

Kopiëren

Kopiëren

24

Kopiëren

U kunt uw machine als kopieerapparaat gebruiken en 99 kopieën per keer maken.

Eén kopie maken

- Laad uw document. (Zie *Documenten laden* op pagina 18.)
- Druk op Mono Start of Kleur Start.

Meerdere kopieën maken

U kunt in een afdruksessie maximaal 99 kopieën maken.

- Laad uw document.
 (Zie *Documenten laden* op pagina 18.)
- 2 Druk herhaaldelijk op Aantal kopieën tot het gewenste aantal kopieën (max. 99) wordt weergegeven.
 U kunt ook op ▲ of ▼ drukken om het aantal kopieën te wijzigen.



Druk op Mono Start of Kleur Start.

🖉 Opmerking

(DCP-185C) Om uw kopieën te sorteren, drukt u op de toets **Kopie Opties**.

Kopiëren onderbreken

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te stoppen.

Kopieeropties

Wanneer u snel de kopieerinstellingen voor de volgende meerdere kopieën tijdelijk wilt wijzigen, gebruikt u de Tijdelijke kopieertoetsen. U kunt verschillende combinaties gebruiken.



De machine keert

1 minuut na het voltooien van het kopiëren terug naar de standaardinstellingen.

Opmerking

U kunt de kopieerinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door deze als standaard in te stellen. De instructies hiervoor zijn vermeld in de paragraaf voor elke functie.

Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen

U kunt kiezen uit een reeks

kwaliteitsinstellingen. De standaardinstelling is Normaal.

Om tijdelijk de instellingen voor kwaliteit te wijzigen, volgt u onderstaande instructies:

Druk op Kopie Kwaliteit	Normaal	'Normaal' is de aanbevolen stand voor gewone afdrukken. Dit zorgt voor een goede kopieerkwaliteit met een goede kopieersnelheid.
	Snel	Snelle kopieersnelheid en het minste inktverbruik. Om tijd te besparen bij het afdrukken van documenten die u wilt proeflezen, grote documenten of een groot aantal kopieën.
	Fijn	Gebruik deze modus voor het kopiëren van precieze beelden, zoals foto's. Deze modus levert de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

3

Laad uw document.

Druk herhaaldelijk op Kopie Kwaliteit om Snel, Normaal of Fijn te selecteren.

Druk op Mono Start of Kleur Start.

Om de standaardinstelling te wijzigen, volgt u onderstaande instructies:

- 1 Druk op Menu.
- Druk op ▲ of ▼ om 1.Kopie te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of V om 3.Kwaliteit te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of V om Snel, Norm of Fijn te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op Stop/Eindigen.

Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

U kunt een vergrotings- of verkleiningspercentage kiezen. Als u Aanp. aan pag. kiest, wordt de grootte door de machine automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat. (Alleen bij DCP-185C) Bij deze instelling moet u de glasplaat gebruiken.

Druk op	Aanp. aan pag.
	Custom(25-400%)
æ	198% 10x15cm→A4
Vergroot/ Verklein	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83% (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)
	83% LGL→A4 (DCP-185C)
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Om de volgende kopie te vergroten of te verkleinen, volgt u onderstaande instructies:

Laad uw document.



Druk op Vergroot/Verklein.

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op ▲ of ▼ om het gewenste percentage vergroting of verkleining te wijzigen. Druk op OK.
 - Druk op ▲ of ▼ om Custom (25-400%) te selecteren. Druk op OK. Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om een vergrotings-/verkleiningspercentage van 25% tot 400% in te voeren. Druk op OK.
 - Druk op ▲ of ▼ om 100% of Aanp. aan pag. Druk op OK.
- 4 Druk op Mono Start of Kleur Start.

🖉 Opmerking

- De opties voor Pagina lay-out zijn niet beschikbaar bij Vergroot/Verklein.
- Opties voor Aanp. aan pag. zijn niet beschikbaar bij Pagina layout.
- Aanp. aan pag. werkt niet correct als het document op de glasplaat meer dan 3 graden schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant en plaats uw document met de bedrukte zijde omlaag in de linker bovenhoek van de glasplaat.
- Aanp. aan pag. is niet beschikbaar voor een document van het formaat Legal.

N op 1 kopieën of een poster maken (pagina lay-out)

Met de kopieerfunctie N op 1 kunt u twee of vier pagina's op één pagina afdrukken. Dit is handig om papier te besparen.

U kunt ook een poster creëren. Wanneer u de posteroptie gebruikt, wordt uw document in delen opgesplitst. Deze delen worden vervolgens vergroot, zodat u ze kunt samenvoegen tot een poster. (Alleen bij DCP-185C) Als u een poster wilt afdrukken, gebruikt u de glasplaat.

Belangrijk

- Zorg dat het papierformaat op Letter of A4 is ingesteld.
- U kunt de instellingen Vergroten/Verkleinen en stapelen/sorteren (alleen bij DCP-185C) niet gebruiken bij N op 1 en Poster.
- N op 1 kleurenkopieën zijn niet beschikbaar.
- (P) betekent Staand en (L) betekent Liggend.
- U kunt slechts één poster tegelijkertijd maken.



	Uit(1 op 1)
	2 op 1 (P)
	2 op 1 (L)
	4 op 1 (P)
n	4 op 1 (L)
9	Poster(3 x 3)

Laad uw document.



Druk op Kopie Opties en ▲ of ▼ om Pagina layout te selecteren. Druk op OK.

3 Druk op ▲ of ▼ om 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 4 op 1 (P), 4 op 1 (L), Poster (3 x 3) of Uit (1 op 1) te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op **Mono Start** om het document te scannen. U kunt ook op **Kleur Start** drukken als u de Poster lay-out gebruikt. Als u het document in de ADF geplaatst hebt, of een poster maakt, scant de machine de pagina's en start met printen. **Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar** .
- 5 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op ▲ (Ja) om de volgende pagina te scannen.

(Volgende Pagina?)



6 Plaats de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK.
Herhaal voor elke pagina van de lay-out
6 en 6.

(Set Volgende Pag)



Druk op ▼ (Nee) om te stoppen wanneer alle pagina's zijn gescand.

Opmerking

Wanneer glanzend papier geselecteerd is als de instelling van de papiersoort bij N op1 kopiëren, worden de afbeeldingen afgedrukt alsof normaal papier geselecteerd is.

Als u via de glasplaat kopieert, plaatst u het document met de te kopiëren kant in de onderstaande weergegeven richting:















■ Poster (3×3)

U kunt van een foto een kopie op posterformaat maken.



Kopieën sorteren met gebruik van de ADF (alleen monochroom) (alleen bij DCP-185C)

U kunt meerdere kopieën sorteren. Pagina's worden gesorteerd in de volgorde 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, enzovoort.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk herhaaldelijk op **Aantal kopieën** tot het gewenste aantal kopieën wordt weergegeven.

U kunt ook op ▲ of ▼ drukken om het aantal kopieën te wijzigen.

- 3 Druk op Kopie Opties en ▲ of ▼ om Stapel/Sorteer te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om Sorteren te selecteren. Druk op OK.



Druk op Mono Start.

Opmerking _

Pagina Layout is niet beschikbaar bij Sorteren.

Helderheid en contrast instellen

Helderheid

Om tijdelijk de instellingen voor helderheid te wijzigen, volgt u onderstaande instructie:



Contrast

Wijzig het contrast om een beeld er scherper en levendiger te laten uitzien.



Druk op Menu.

- Druk op ▲ of ▼ om 1.Kopie te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 5.Contrast te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het contrast te verhogen of te verlagen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Papieropties

Papiersoort

Als u op speciaal papier kopieert, stel dan de machine in op de papiersoort die u gebruikt om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen.

Druk op	Normaal Papier
	Inkjet papier
	Brother BP71
Opties	Glossy anders
en dan op ▲ of V om Papiersoort te selecteren	Transparanten



Laad uw document.

- Druk op Kopie Opties en ▲ of V om Papiersoort te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de papiersoort die u gebruikt te selecteren. Druk op **OK**.

Druk op Mono Start of Kleur Start.

Om de standaardinstelling te wijzigen, volgt u onderstaande instructies:

- Druk op Menu.
- Druk op ▲ of ▼ om 1.Kopie te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om 1. Papiersoort te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71, Glossy anders **of** Transparanten te selecteren. Druk op **OK**.
- 5

Druk op Stop/Eindigen.

Papierformaat

U moet de instelling voor het papierformaat wijzigen indien u op een ander formaat dan A4 kopieert. U kunt kopiëren op Letter-, Legal-, A4-, A5-papier of op Foto-papier van 10×15 cm.

Druk op	Letter		
	Legal		
Konie	A4		
Opties	А5		
en dan op ▲ of V om Papierformaat te selecteren	10(B) x 15(H)cm		



Laad uw document.

- Druk op Kopie Opties en ▲ of V om Papierformaat te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren. Druk op OK.
- Druk op Mono Start of Kleur Start.

Om de standaardinstelling te wijzigen, volgt u onderstaande instructies:



Druk op Menu.

- Druk op ▲ of ▼ om 1.Kopie te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of V om 2. Papierformaat te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren, Letter, Legal, A4, A5 of 10x15cm. Druk op **OK**.

Druk op Stop/Eindigen.

Hoofdstuk 4

Paragraaf III

Direct foto's printen

Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart	
of USB-flashstation	32
Foto's afdrukken vanaf een camera	45

Werken met PhotoCapture Center™

Opmerking

De DCP-145C ondersteunt alleen USB-flashstations.

Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USBflashstation zonder een pc

Ook wanneer de machine niet is aangesloten op uw computer, kunt u foto's rechtstreeks vanaf digitale cameramedia of een USB-flashstation afdrukken. (Zie *Afdrukken vanaf een geheugenkaart of een USB-flashstation* op pagina 35.)

Scannen naar een geheugenkaart of een USB-flashstation zonder een pc te gebruiken

U kunt documenten scannen en deze rechtstreeks op een geheugenkaart of een USB-flashstation opslaan. (Zie Scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation op pagina 42.)

PhotoCapture Center™ vanaf uw computer gebruiken

U heeft vanaf uw computer toegang tot een geheugenkaart of USB-flashstation dat in de voorkant van de machine is gestoken.

(Zie *PhotoCapture Center*[™] voor Windows[®] of *PhotoCapture Center*[™] voor Macintosh[®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

Een geheugenkaart of USB-flashstation gebruiken

Uw Brother-machine heeft mediastations (sleuven) voor de volgende populaire digitale cameramedia: Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SD, SDHC, xD-Picture Card[™] en USB-flashstations.





Memory Stick[®] Memory Stick Pro™

SD, SDHC





xD-Picture Card™

USB-flashstation

- miniSD[™] kan worden gebruikt met een miniSD[™]-adapter.
- microSD[™] kan worden gebruikt met een microSD[™]-adapter.
- Memory Stick Duo[™] kan worden gebruikt met een Memory Stick Duo[™]-adapter.
- Memory Stick Pro Duo[™] kan worden gebruikt met een Memory Stick Pro Duo[™]-adapter.
- Memory Stick Micro(M2) kan worden gebruikt met een Memory Stick Micro(M2)-adapter.
- Bij de machine worden geen adapters geleverd. Neem contact op met een leverancier van adapters.

De functie PhotoCapture Center™ stelt u in staat om digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie af te drukken, met een afdrukkwaliteit die gelijk is aan de kwaliteit van foto's.

Mapstructuur van geheugenkaarten (alleen bij DCP-165C en DCP-185C) of een USB-flashstation

Uw machine is ontworpen om compatibel te zijn met beeldbestanden van moderne digitale camera's, USB-stations of geheugenkaarten; lees echter onderstaande punten om fouten te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Afdrukken via PhotoCapture Center™ zonder een pc en afdrukken via PhotoCapture Center™ met een pc, moet apart worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- IBM Microdrive[™] is niet compatibel met de machine.
- De machine kan maximaal 999 bestanden op een geheugenkaart aflezen.
- Dit product ondersteunt xD-Picture Card[™] inclusief Type M/Type M⁺/Type H (grote capaciteit).
- Het DPOF-bestand op de geheugenkaarten moet een geldig DPOFformaat hebben. (Zie Afdrukken in DPOFformaat op pagina 37.)

Let op het volgende:

- Als u Index afdrukken of Afbeeldingen afdrukken afdrukt, zal het PhotoCapture Center™ alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn.
- (Gebruikers van geheugenkaarten)

Uw machine is ontworpen voor het lezen van geheugenkaarten die door een digitale camera zijn geformatteerd.

Als een digitale camera een geheugenkaart formatteert, maakt de camera een speciale map waar de beeldgegevens naartoe worden gekopieerd. Als u de beeldgegevens op een geheugenkaart met uw pc wilt aanpassen, raden wij u aan de mapstructuur die door de digitale camera is aangemaakt niet te wijzigen. Als u nieuwe of gewijzigde beeldbestanden op de geheugenkaart opslaat, raden wij u ook aan dezelfde map te gebruiken die uw digitale camera gebruikt. Als de gegevens niet in dezelfde map worden opgeslagen, kan de machine het bestand misschien niet lezen of het beeld niet afdrukken.

(gebruikers van een USB-flashstation)

Deze machine ondersteunt USB-flashstations die zijn geformatteerd door Windows[®].

Aan de slag

Steek de kaart of het USB-flashstation correct in de juiste sleuf.



- 1 USB-flashstation
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick[®], Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

VOORZICHTIG

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning voor een USB-flashstation, een met PictBridge-compatibele camera of een digitale camera die gebruikmaakt van de standaard voor USB-massaopslag. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund. Indicaties van de Photo Capture-toets:



- Photo Capture-licht is aan: de geheugenkaart of het USB-flashstation is correct geplaatst.
- Photo Capture-licht is uit: de geheugenkaart of het USB-flashstation is niet correct geplaatst.
- Photo Capture-licht knippert: de geheugenkaart of het USB-flashstation wordt gelezen of beschreven.

VOORZICHTIG

Wanneer de machine de geheugenkaart of het USB-station afleest of ernaar schrijft (de toets **Photo Capture** knippert), mag u de stekker NIET uit het stopcontact halen of de geheugenkaart uit het mediastation (sleuf) of de USB Direct-interface verwijderen. **Doet u dit toch, dan gaan de gegevens op de kaart verloren of wordt de kaart beschadigd.**

De machine kan slechts een apparaat per keer aflezen.

Afdrukken vanaf een geheugenkaart of een USB-flashstation

Voordat u een foto afdrukt, drukt u eerst de index met miniaturen af om het nummer van de foto die u wilt afdrukken te selecteren. Volg de onderstaande instructies om direct vanaf uw geheugenkaart of USB-flashstation af te drukken:

1

Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf heeft geplaatst. Op het LCD-scherm wordt de volgende melding weergegeven:

M.Stick Actief

(toets PhotoCa...

- 2 Druk op **Photo Capture**. Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* op pagina 37 voor afdrukken in DPOF-formaat.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Print index te selecteren en druk dan op OK.
- Druk op Kleur Start om de indexpagina af te drukken. Noteer het nummer van de afbeelding die u wilt afdrukken. Zie Index afdrukken (miniaturen) op pagina 35.
- Om de afbeelding af te drukken, drukt u op ▲ of ▼ om Print Images te selecteren in ③ en vervolgens drukt u op OK. (Zie Afbeeldingen afdrukken op pagina 36.)
- 6 Voer het nummer van de afbeelding in en druk op **OK**.
- 7 Druk op Kleur Start om het afdrukken te starten.

Index afdrukken (miniaturen)

Het PhotoCapture Center[™] wijst aan de afbeeldingen nummers toe (bijvoorbeeld nr.1, nr. 2, nr. 3, enz.).



Deze nummers worden door PhotoCapture Center™ ter identificatie van de foto's gebruikt. U kunt een pagina met miniaturen afdrukken om alle foto's op de geheugenkaart of het USB-flashstation te bekijken.

🖉 Opmerking

Alleen bestandsnamen van 8 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.

1 Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf heeft geplaatst.

Druk op (💼 | (Photo Capture).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Print index te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 6 Images/Regel of 5 Images/Regel te selecteren. Druk op OK.





6 Images/Regel

5 Images/Regel

De afdruksnelheid voor 5 afbeeldingen/lijn is langzamer dan 6 afbeeldingen/lijn, maar de kwaliteit is beter.

35

Hoofdstuk 5

Druk op ▲ of ▼ om de papiersoort die u gebruikt te selecteren, Normaal Papier, Inkjet papier,

Brother BP71 of Glossy anders. Druk op OK.

- Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren, A4 of Letter. Druk op OK.
- 6 Druk op Kleur Start om te beginnen met afdrukken.

Afbeeldingen afdrukken

U dient eerst het nummer van een beeld te weten, pas dan kunt u het afdrukken.

- 1 Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf heeft geplaatst.
- 2 Druk eerst de index af. (Zie *Index afdrukken (miniaturen)* op pagina 35.)
 - Druk op (💼 | (Photo Capture).
 - Druk op ▲ of ▼ om Print Images te selecteren. Druk op OK.

🖉 Opmerking

Wanneer uw geheugenkaart of USB-flashstation ongeldige DPOF-informatie bevat, wordt op het LCD-scherm DPOF Print:Ja weergegeven, zie Afdrukken in DPOFformaat op pagina 37. Druk herhaaldelijk op a om het nummer van de gewenste foto op de miniatuurindex in te voeren. Nadat u de afbeeldingsnummers geselecteerd hebt, drukt u op OK.

No.	:	1	2	3	2	6	

Opmerking

- Druk op **v** om het afbeeldingsnummer te verlagen.
- U kunt een aantal nummers in een keer invoeren via de toets Kopie Opties voor een streepje. (Voorbeeld: voer 1, Kopie Opties, 5 in om afbeeldingsnummers 1 tot 5 af te drukken).
- U kunt maximaal 12 tekens (inclusief komma's) invoeren om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.
- 5 Nadat u de afbeelding hebt geselecteerd die u wilt afdrukken, drukt u op OK om uw instellingen te selecteren.
 Wanneer u uw instellingen al geselecteerd hebt, drukt u op Kleur Start.

6 Druk op ▲ of ▼ om de papiersoort die u gebruikt te selecteren, Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders. Druk op OK.

- Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren, Letter, A4, 10x15cm of 13x18cm. Druk op OK.
 - Als u Letter of A4 gekozen hebt, gaat u naar 3.
 - Wanneer u een andere formaat gekozen hebt, gaat u naar (9).
 - Als u klaar bent met het kiezen van instellingen, drukt u op Kleur Start.

8 Druk op ▲ of ▼ om het afdrukformaat te selecteren (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm of Max. afmetingen). Druk op OK.

9 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om het aantal kopieën te selecteren, gaat u naar ⁽⁰⁾.
- Als u klaar bent met het kiezen van instellingen, drukt u op Kleur Start.

Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren. Druk op OK.

1 Druk op **Kleur Start** om te beginnen met afdrukken.

De afdrukposities voor afdrukken op A4-papier zijn hieronder weergegeven.

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. afmetingen

Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

Als een geheugenkaart met DPOF-informatie in de machine wordt geplaatst, kunt u de geselecteerde afbeelding op eenvoudige wijze afdrukken.

 Steek de geheugenkaart stevig in de correcte sleuf.

(M.Stick Actief

Druk op (📷 | (Photo Capture).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Print Images te selecteren. Druk op OK.
- 3 Wanneer de kaart een DPOF-bestand bevat, geeft het LCD-scherm het volgende weer:

(DPOF Print:Ja 🕈

- 4 Druk op ▲ of ▼ om DPOF Print:Ja te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de papiersoort die u gebruikt te selecteren, Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders. Druk op OK.

6 Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren, Letter, A4, 10x15cm of 13x18cm. Druk op OK.

- Als u Letter of A4 gekozen hebt, gaat u naar 1.
- Wanneer u een andere formaat gekozen hebt, gaat u naar ⁽³⁾.
- Als u klaar bent met het kiezen van instellingen, drukt u op Kleur Start.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om het afdrukformaat te selecteren (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm of Max. afmetingen). Druk op OK.
- 8 Druk op Kleur Start om te beginnen met afdrukken.

🖉 Opmerking

Als de afdrukvolgorde die op de camera is gemaakt, beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

PhotoCapture Center™ afdrukinstellingen

Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

Afdrukkwaliteit



- Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 1.Printkwaliteit te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Norm of Foto te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Papieropties

Papiersoort

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 2. Papiersoort te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders te selecteren. Druk op OK.

5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Papiersoort

1 Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 3.Papierformaat te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren, Letter, A4, 10x15cm of 13x18cm. Druk op OK.

Druk op Stop/Eindigen.

Papiersoort

Deze is alleen beschikbaar wanneer u voor de instelling papierformaat Letter of A4 selecteert.

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 4.Afm. afdruk te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het afdrukformaat dat u gebruikt te selecteren (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm of Max. afmetingen). Druk op OK.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Kleurverbetering

U kunt de functie voor kleurverbetering inschakelen om afdrukken levendiger te maken.

Helderheid

- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 5.Kleur aanp. te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.
 - Als u Uit selecteert, gaat u naar ?.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 1.Helderheid te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om een afdruk lichter of donkerder te maken. Druk op OK.
- 7 Druk op Stop/Eindigen.

Contrast

U kunt de contrastinstelling selecteren. Met meer contrast ziet een beeld er scherper en levendiger uit.

- 1 Druk op Menu.
- Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 5.Kleur aanp. te selecteren. Druk op OK.

Hoofdstuk 5

- 4 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.
 - Als u Uit selecteert, gaat u naar 7.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 2.Contrast te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het contrast te verhogen of te verlagen. Druk op OK.
- 7

Druk op Stop/Eindigen.

Witbalans

U kunt de witte gedeelten van een afbeelding aanpassen en deze zuiver wit maken.

- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 5.Kleur aanp. te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.
 - Als u Uit selecteert, gaat u naar 7.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 3.Wit Balans te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om de mate van de balans aan te passen. Druk op OK.
- 7 Druk op Stop/Eindigen.

Scherpte

U kunt de focus van een afbeelding verbeteren door de scherpte aan te passen.

- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 5.Kleur aanp. te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.
 - Als u Uit selecteert, gaat u naar ?.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 4.Scherpte te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om de scherpte te verhogen of te verlagen. Druk op OK.
 - Druk op Stop/Eindigen.

Kleurdichtheid

U kunt de totale hoeveelheid kleur in een afbeelding aanpassen om een vage of vale afbeelding te verbeteren.



Druk op Menu.

- Druk op ▲ of V om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of V om 5.Kleur aanp. te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op **OK**.
 - Als u Uit selecteert, gaat u naar 7.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 5.Kleurdensiteit te selecteren. Druk op **OK**.
- Oruk op ▲ of ▼ om de hoeveelheid kleur te verhogen of te verlagen. Druk op **OK**.

Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking

Wanneer u witbalans, scherpte of kleurdichtheid gebruikt, wordt er langzamer afgedrukt.

Bijsnijden (crop)

Wanneer uw foto te lang of te breed is voor de ruimte die u geselecteerd hebt, wordt automatisch een gedeelte van de afbeelding afgesneden.

De standaardinstelling is Aan. Wanneer u de hele afbeelding wilt afdrukken, zet u deze instelling op Uit.



Druk op Menu.

- Druk op ▲ of V om 2. Fotocapture te selecteren. Druk op **OK**.
- **Druk op ▲ of ▼ om** 6.Bijsnijd(crop) te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om Uit (of Aan) te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Bijsnijd(crop):Aan



Bijsnijd(crop):Uit



Afdrukken zonder rand

Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal iets langer duren.

- Druk op Menu.
- Druk op ▲ of V om 2. Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of V om 7. Zonder rand te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om Uit (of Aan) te selecteren. Druk op OK.
- Druk op Stop/Eindigen.

Datum afdrukken

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Als de datum niet in de gegevens is opgenomen, kunt u deze functie niet gebruiken.

- Druk op Menu.
- Druk op ▲ of V om 2. Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of V om 8.Datum afdr.te selecteren.
- Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.



5 Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking

De DPOF-instelling van uw camera moet uitgeschakeld worden om de functie Datum afdr. te kunnen gebruiken.

Scannen naar een geheugenkaart of **USB-flashstation**

U kunt monochrome documenten en documenten in kleur naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen. Monochrome documenten worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (*.PDF) of TIFF (*.TIF). Documenten in kleur kunnen in de bestandsformaten PDF (*.PDF) of JPEG (*.JPG) worden opgeslagen. De standaardinstelling is 150 dpi 16kl en het standaardbestandsformaat is PDF. Bestandsnamen worden automatisch door de machine gemaakt op basis van de huidige datum.(Zie de installatiehandleiding voor details.) Zo krijgt bijvoorbeeld de vijfde afbeelding die u op 1 juli 2009 scant, de naam 01070905.PDF. U kunt de kleur en de kwaliteit wijzigen.

Kwaliteit	Bestandsformaat dat u kunt selecteren
150 dpi 16kl	JPEG / PDF
300 dpi 16kl	JPEG / PDF
600 dpi 16kl	JPEG / PDF
200x100 dpi Z&W	TIFF/PDF
200 dpi Z&W	TIFF/PDF



WAARSCHUWING

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl de toets Photo Capture knippert. De kaart, het USB-flashstation of de gegevens op de kaart kunnen anders beschadigd raken.

Laad uw document.



- Druk op ▲ of ▼ om naar media te selecteren en voer een van de volgende stappen uit:
 - Om de kwaliteit te wijzigen, drukt u op OK en gaat u naar stap 5.
 - Om het scannen te starten, drukt u op Mono Start of Kleur Start.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de kwaliteit te selecteren en druk dan op OK. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om het bestandstype te wijzigen, gaat u naar stap 6.
 - Om het scannen te starten, drukt u op Mono Start of Kleur Start.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het bestandstype te selecteren en druk dan op OK. Druk op Mono Start of Kleur Start.

De beeldkwaliteit wijzigen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 0.naar media te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 1.Kwaliteit te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 150 dpi 16kl, 300 dpi 16kl, 600 dpi 16kl, 200x100 dpi Z&W of 200 dpi Z&W te selecteren. Druk op OK.
- 6

Druk op Stop/Eindigen.

Het monochroombestandsformaat wijzigen

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 0.naar media te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 2.2/W BestType te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om TIFF of PDF te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op Stop/Eindigen.

Het kleur-bestandsformaat wijzigen

- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 0.naar media te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 3.KleurBest.Type te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om PDF of JPEG te selecteren. Druk op OK.
 - Druk op **Stop/Eindigen**.

Uitleg bij de foutmeldingen

Als u eenmaal vertrouwd bent met de verschillende soorten fouten die kunnen optreden wanneer u met PhotoCapture Center™ werkt, kunt u problemen gemakkelijk identificeren en verhelpen.

Hub onbruikbaar.

Deze melding wordt weergegeven als een hub of een USB-flashstation met een hub in de USB Direct-interface is geplaatst.

Media fout

Deze melding verschijnt als u een geheugenkaart plaatst die defect of niet geformatteerd is, of als er iets niet in orde is met de mediasleuf. Verwijder de geheugenkaart om deze foutmelding te wissen.

Geen bestand

Deze melding wordt weergegeven als u probeert toegang te verkrijgen tot een geheugenkaart of USB-flashstation zonder JPG-bestanden.

Geheugen vol

Deze melding verschijnt als u werkt met beelden die te groot zijn voor het geheugen van de machine.

Bovendien verschijnt deze melding als er op de geheugenkaart of het USB-flashstation waarvan u gebruikmaakt, onvoldoende ruimte beschikbaar is om de documenten te scannen.

Media is vol.

Deze melding verschijnt als u probeert meer dan 999 bestanden op te slaan op een geheugenkaart of een USB-flashstation.

OnbruikbApparaat

Deze melding verschijnt als er een USB-apparaat of USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, is aangesloten op de USB Direct-interface (ga naar <u>http://solutions.brother.com.</u> voor meer informatie). De melding kan ook worden weergegeven als u een defect apparaat op de USB Direct-interface aansluit.

Foto's afdrukken vanaf een camera

Foto's direct via een PictBridge-camera afdrukken

PictBridge

Uw Brother-machine ondersteunt de PictBridge-standaard. Dit betekent dat u hem kunt aansluiten op iedere camera die compatibel is met PictBridge en rechtstreeks vanaf die camera kunt afdrukken.

U kunt foto's ook afdrukken vanaf een camera zonder PictBridge, mits deze compatibel is met de standaard USB Mass Storage (USB-massaopslag). Zie *Foto's direct via een digitale camera afdrukken (zonder PictBridge)* op pagina 47.

Vereisten voor PictBridge

Houd onderstaande punten in gedachten om fouten te vermijden:

- De machine en de digitale camera moeten worden aangesloten met behulp van een geschikte USB-kabel.
- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Bewerkingen met PhotoCapture Center™ zijn niet beschikbaar tijdens het gebruik van de PictBridge-functie.

Uw digitale camera instellen

Controleer of uw camera zich in PictBridgemodus bevindt. Sommige van de onderstaande instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw PictBridge-compatibele camera.

Afhankelijk van uw camera zijn bepaalde instellingen wellicht niet beschikbaar.

Menuselecties Camera	Opties
Papierformaat	Letter, A4, 10x15 cm, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Papiersoort	Normaal papier, Glanzend papier, Inkjetpapier, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Lay-out	Zonder rand: Aan, Zonder rand: Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
DPOF-instelling ¹	-
Afdrukkwaliteit	Normaal, Fijn, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Kleurverbetering	Aan, Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Datum afdrukken	Aan, Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²

- ¹ Zie Afdrukken in DPOF-formaat op pagina 46 voor meer informatie.
- ² Als uw camera is ingesteld op gebruik van de Printerinstellingen (Standaardinstelling), drukt de machine de foto af met de volgende instellingen:

Instellingen	Opties
Papierformaat	10x15 cm
Papiersoort	Glanzend papier
Lay-out	Zonder marges: Aan
Afdrukkwaliteit	Fijn
Kleurverbetering	Uit
Datum afdrukken	Uit

- Deze instelling wordt ook gebruikt als er geen menuopties beschikbaar zijn op uw camera.
- De naam en de beschikbaarheid van elke instelling zijn afhankelijk van de specificatie van de camera.

Raadpleeg de documentatie geleverd bij uw camera voor uitgebreidere informatie over het wijzigen van de PictBridge-instellingen.

Foto's afdrukken

Opmerking

Verwijder geheugenkaarten of een USBflashstation uit de machine voordat u een digitale camera aansluit.

 Zorg dat uw camera uitstaat. Sluit uw camera aan op de USB Directinterfacepoort (1) op de machine door middel van de USB-kabel.



1 USB Direct-interface

Zet de camera aan. Wanneer de machine de camera heeft herkend, wordt op het LCD-scherm de volgende melding weergegeven:

Camera Aangesl.

3 Kies de foto die u wilt afdrukken volgens de aanwijzingen van uw camera. Wanneer de machine begint met het afdrukken van een foto, wordt op het LCD-scherm Printen weergegeven.

WAARSCHUWING

Om beschadiging van de machine te voorkomen dient u geen ander apparaat dan een digitale camera of USB-flashstation op de USB Direct-interface aan te sluiten.

Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

🖉 Opmerking

Als de afdrukvolgorde die op de camera is gemaakt, beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

Foto's direct via een digitale camera afdrukken (zonder PictBridge)

Als uw camera ondersteuning biedt voor de standaard USB Mass Storage (USBmassaopslag), kunt u uw camera verbinden in de opslagmodus. Vervolgens kunt u foto's vanaf uw camera afdrukken.

Zie Foto's direct via een PictBridge-camera afdrukken op pagina 45 als u foto's wilt afdrukken in de PictBridge-modus.

Opmerking

Namen, beschikbaarheid en werking verschillen per digitale camera. Raadpleeg de documentatie bij uw camera voor uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over het omschakelen van de PictBridge-modus naar de modus voor USB-massaopslag.

Foto's afdrukken

Opmerking

Verwijder geheugenkaarten of een USB-flashstation uit de machine voordat u de digitale camera aansluit.

Sluit uw camera aan op de USB Directinterface (1) op de machine door middel van de USB-kabel.





Zet de camera aan.

Volg de stappen in Afbeeldingen afdrukken op pagina 36.

WAARSCHUWING

Om beschadigingen van de machine te voorkomen dient u geen ander apparaat dan een digitale camera of USB-flashstation op de USB Direct-interface aan te sluiten.

Uitleg bij de foutmeldingen

Als u eenmaal vertrouwd bent met de verschillende soorten fouten die kunnen optreden wanneer u met PictBridge werkt, kunt u problemen gemakkelijk identificeren en verhelpen.

Geheugen vol

Deze melding verschijnt als u werkt met beelden die te groot zijn voor het geheugen van de machine.

Onbruikb. app.

Deze melding wordt weergegeven als u een camera aansluit die niet compatibel is met de standaard USB Mass Storage (USB-massaopslag). De melding kan ook worden weergegeven als u een defect apparaat op de USB Direct-interface aansluit.

Zie *Foutmeldingen* op pagina 65 voor meer gedetailleerde oplossingen.

Paragraaf IV

Software

Softwarefuncties

50

7

Softwarefuncties

De cd-rom bevat de softwarehandleiding voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bijvoorbeeld afdrukken en scannen). Deze handleiding bevat eenvoudig te gebruiken koppelingen, die u rechtstreeks naar een bepaalde sectie leiden als u erop klikt.

U kunt informatie vinden over de volgende functies:

- Afdrukken
- Scannen
- ControlCenter3 (voor Windows[®])
- ControlCenter2 (voor Macintosh[®])
- PhotoCapture Center™

De HTML-gebruikershandleiding lezen

Hier wordt in het kort beschreven hoe u de HTML-gebruikershandleiding gebruikt.

Voor Windows[®]

Opmerking

Zie *Documentatie bekijken* op pagina 2 als u de software niet geïnstalleerd hebt.

 Klik op het menu start, wijs vanuit de programmagroep Brother, DCP-XXXX aan (waarbij XXXX uw modelnummer is) en klik vervolgens op Gebruikershandleiding in HTMLformaat.

 Klik in het hoofdmenu op SOFTWAREHANDLEIDING.



3 Klik op de titel die u wilt bekijken in de lijst links van het venster.



Voor Macintosh[®]

- Zorg dat uw Macintosh[®] aanstaat.
 Plaats de Brother-cd-rom in het cd-romstation.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op uw taalmap, en dubbelklik vervolgens op **top.html**.
- 4 Klik op SOFTWAREHANDLEIDING in het bovenste menu en klik vervolgens op de titel van het onderwerp dat u zou willen lezen in de lijst aan de linkerkant.



Paragraaf V

Appendices

Veiligheid en wetgeving	52
Problemen oplossen en routineonderhoud	61
Menu en functies	81
Specificaties	88
Verklarende woordenlijst	101

A

Veiligheid en wetgeving

Een geschikte plaats kiezen

Zet de machine op een plat, stabiel oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Kies een trillingvrije plaats. Zet het apparaat in de buurt van een standaard, geaard stopcontact. Kies een plaats waar de temperatuur tussen 10° C en 35° C blijft.

WAARSCHUWING

Plaats de machine NIET in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, koelkasten, medische apparatuur, chemicaliën of water.

Sluit het apparaat NIET aan op stopcontacten die op dezelfde stroomkring aangesloten zijn als grote apparaten of andere apparatuur die de stroomtoevoer kan verstoren.

VOORZICHTIG

- Zet uw machine niet op een plaats waar veel mensen heen en weer lopen.
- · Plaats de machine niet op een tapijt.
- Zorg dat de machine NIET wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige warmte, vocht of stof.
- Sluit het apparaat NIET aan op stopcontacten die voorzien zijn van een wandschakelaar of een automatische timer.
- Bij een stroomonderbreking kunnen de gegevens in het geheugen van de machine verloren gaan.
- Kantel de machine NIET en plaats deze niet op een schuin oppervlak. Wanneer dit wel gebeurt, kan inkt lekken en uw machine intern beschadigd worden.



Veilig gebruik van de machine

Bewaar deze voorschriften a.u.b., zodat u ze later kunt naslaan. Lees ze altijd voordat u onderhoud wilt verrichten.



Binnen in de machine bevinden zich hoogspanningselektroden. Controleer voordat u de binnenkant van de machine reinigt of u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald. Zo kunt u een elektrische schok voorkomen.



Raak de stekker NOOIT met natte handen aan. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.



Trek NIET in het midden aan het stroomsnoer. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

Plaats uw handen NIET op de rand van de machine onder het scannerdeksel. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.



53

Plaats uw handen NOOIT op de rand van de papierlade onder het deksel van de uitvoerlade. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.



Raak de grijze zone in de onderstaande afbeelding NIET aan. Hierdoor kunt u verwondingen oplopen.



Wanneer u de machine verplaatst moet u deze van de basis optillen, door een hand aan iedere kant van het toestel te plaatsen (zie afbeelding). Draag de machine NOOIT door het scannerdeksel of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier vast te houden.





Gebruik GEEN ontvlambare stoffen en geen spray, vloeistof of spuitbussen om de binnenkant of de buitenkant van de machine schoon te maken. Dit kan brand veroorzaken of u kunt hierdoor een elektrische schok krijgen.



Als de machine verhit raakt, rook afgeeft of een sterke geur verspreidt, schakelt u meteen de machine uit en haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact. Neem contact op met uw Brother-dealer of met de klantenservice van Brother.

Als er metalen voorwerpen, water of andere vloeistoffen in de machine terechtkomen, onmiddellijk de stekker van de machine uit het stopcontact halen. Neem contact op met uw Brother-dealer of met de klantenservice van Brother.

Installeer dit product in de nabijheid van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.



Dit apparaat moet worden aangesloten op een wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of op een gelijkstroom-wisselstroomomzetter. Vraag in twijfelgevallen een bevoegd elektricien om advies.

Controleer altijd of de stekker goed geplaatst is.

Gebruik de machine NIET als het stroomsnoer gerafeld of beschadigd is. Dit levert brandgevaar op.

Blikseminslag en stroompieken kunnen dit product beschadigen! Wij raden het gebruik van een overstroombeveiliging voor het netsnoer aan of haal tijdens een onweersbui de stekker uit het stopcontact.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1 Lees alle instructies door.
- 2 Bewaar ze, zodat u ze later nog kunt naslaan.
- 3 Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.
- 4 Gebruik dit product NIET in de buurt van water.
- 5 Zet dit product NIET op een onstabiele ondergrond, stelling of tafel. Het apparaat kan dan namelijk vallen en ernstig beschadigd raken.
- 6 Gleuven en openingen in de behuizing en de achter- of onderkant zijn voor de ventilatie. Om zeker te zijn van de betrouwbare werking van het apparaat en om het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen niet afgesloten of afgedekt worden. Deze openingen mogen ook nooit afgedekt worden door het apparaat op een bed, een bank, een kleed of soortgelijke ondergrond te zetten. Zet het apparaat nooit vlak naast of boven een radiator of verwarmingsapparatuur. Het apparaat mag nooit in een kast worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
- 7 Gebruik alleen het stroomsnoer dat bij de machine is geleverd.
- 8 Dit product is voorzien van een 3-draads geaard snoer en een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel. Kan de stekker niet in uw stopcontact worden gebruikt, raadpleeg dan uw elektricien en vraag hem uw oude stopcontact te vervangen. Het is absoluut noodzakelijk dat een geaarde stekker en een geaard stopcontact worden gebruikt.
- 9 Plaats NOOIT iets op het stroomsnoer. Zet het apparaat NIET op een plaats waar mensen over het snoer kunnen lopen.
- 10 Zorg dat de opening van de machine voor het afdrukken NIET wordt geblokkeerd. Plaats NIETS in het pad van het afdrukken.
- 11 Wacht totdat de machine de pagina's heeft uitgeworpen alvorens ze aan te raken.
- 12 Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en neem altijd contact op met een bevoegde servicemonteur wanneer het volgende zich voordoet:
 - Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - Wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
 - Als het product ondanks het naleven van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert, pas dan alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding.

Een onjuiste afstelling van andere functies kan leiden tot schade, waardoor vaak uitvoerige werkzaamheden door een erkende servicemonteur nodig zijn om het apparaat weer naar behoren te laten werken.

- Als het apparaat is gevallen of als de behuizing is beschadigd.
- Als het apparaat duidelijk anders gaat presteren, waarbij reparatie nodig blijkt.

- 13 Om uw apparaat te beveiligen tegen stroompieken en -schommelingen adviseren wij het gebruik van een overstroombeveiliging.
- 14 Lees aandachtig de volgende maatregelen om het risico op brand, stroomstoten of lichamelijk letsel te reduceren:
 - Gebruik dit product NIET in de buurt van apparaten die water gebruiken, in de buurt van een zwembad of in een vochtige kelder.
 - Bedien de machine NIET tijdens een onweersbui of wanneer er sprake is van een gaslek.

BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid

Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een normaal geaard stopcontact worden gestoken dat via het huishoudelijk net geaard is.

Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet per se dat de voeding geaard is en dat de installatie volkomen veilig is. Het is voor uw veiligheid van belang dat u in geval van twijfel omtrent de aarding een bevoegd elektricien raadpleegt.

Waarschuwing: deze machine moet worden geaard.

De kleurcodering van de draden in de hoofdleiding is als volgt:

- Groen en geel: aarde
- Blauw: neutraal
- Bruin: onder stroom

Wend u in geval van twijfel tot een bevoegd elektricien.

Radiostoring

Dit product voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Gebruik een USB-kabel van maximaal 2 meter om het apparaat op een computer aan te sluiten.

EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419



Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recyclingsymbool. Het betekent dat u het apparaat, aan het eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voor ons allemaal ten goede komen. (Alleen voor de Europese Gemeenschap)

Naleving van de bepalingen van het ENERGY STAR[®]-programma

ENERGY STAR[®] is een internationaal programma ter bevordering van het ontwikkelen en gebruik van energie-efficiënte kantoorapparatuur.

Als ENERGY STAR[®]-partner verklaart Brother Industries, Ltd. dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR[®]-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.



Wettelijke beperkingen voor kopiëren

Het maken van reproducties van bepaalde artikelen of documenten met frauduleuze bedoelingen is een strafbaar feit. Deze aantekening is meer bedoeld als richtlijn dan als een volledige opsomming van elk mogelijk verbod. Daar waar twijfel bestaat, raden wij u aan de betreffende instanties in uw eigen land te raadplegen met betrekking tot de wettigheid van documenten waar twijfel over bestaat.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van documenten die niet gekopieerd mogen worden:

- Geld
- Obligaties of andere schuldbewijzen
- Depositobewijzen
- Oproepen voor of papieren met betrekking tot militaire dienst
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Immigratiepapieren
- Bijstandsdocumenten
- Door overheidsinstanties uitgegeven cheques of wissels
- Identificatiedocumenten, badges of insignes
- Rijbewijzen en eigendomspapieren voor motorvoertuigen

Werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mag niet worden gekopieerd. Delen van werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mogen echter wel voor 'eerlijke handel' worden gekopieerd. Meer kopieën duiden op ongepast gebruik.

Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk dat auteursrechtelijk is beschermd.

Rijbewijzen en eigendomsbewijzen van motorvoertuigen mogen volgens bepaalde plaatselijke wetten niet worden gekopieerd.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Windows Vista is een handelsmerk of wettig gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Windows en Windows Server zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en TrueType zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Presto! PageManager is een wettig gedeponeerd handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

Microdrive is een handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Memory Stick is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

SanDisk is licentiehouder van de handelsmerken SD en miniSD.

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation en Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo en MagicGate zijn handelsmerken van Sony Corporation.

PictBridge is een handelsmerk.

FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle overige merk- en productnamen die in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

B

Problemen oplossen en routineonderhoud

Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, kijk dan in onderstaande tabel en volg de tips voor het oplossen van problemen.

De meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Indien u extra hulp nodig heeft, biedt het Brother Solutions Center u de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. Ga naar http://solutions.brother.com.

Als u problemen met uw machine heeft

Afdrukken

Probleem	Suggesties
Geen print	Controleer de aansluiting van de interfacekabel tussen het apparaat en uw computer.
	Controleer of het apparaat aangesloten en ingeschakeld is.
	Controleer of het LCD-scherm een foutmelding weergeeft. (Zie <i>Foutmeldingen</i> op pagina 65.)
	Eén of meer inktcartridges zijn leeg. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 71.)
	Als op het LCD-scherm Kan niet afdr. en Verv. inkt XX worden weergegeven (waarbij XX een afkorting is voor de kleur die op is), raadpleegt u De inktcartridges vervangen op pagina 71.
	Controleer of het apparaat online is. Klik op Start en vervolgens op Printers en Faxew . Selecteer Brother DCP-XXXX (waarbij XXXX uw modelnaam is) en controleer of 'Printer off line gebruiken' niet is aangevinkt.
	Als u de instellingen Oneven pagina's afdrukken en Even pagina's afdrukken selecteert, kan op uw computer een foutmelding voor afdrukken worden weergegeven omdat de machine tijdens het afdrukken pauzeert. De foutmelding verdwijnt wanneer de machine weer met afdrukken begint.
	Afdrukken via de instelling Pagina afdrukken kan langer duren dan gewoonlijk, derhalve kan op de computer de foutmelding time-out worden weergegeven. Wanneer op het LCD-scherm van het apparaat Printen wordt weergegeven, worden uw gegevens binnen een paar seconden afgedrukt.

Afdrukken (Vervolg)

Probleem	Suggesties		
Slechte afdrukkwaliteit	Controleer de afdrukkwaliteit. (Zie Afdrukkwaliteit controleren op pagina 76.)		
	Controleer of de instelling Printerdriver of de instelling Papiersoort in het menu overeenkomt met de papiersoort die u gebruikt. (Zie <i>Afdrukken</i> voor Windows [®] of <i>Afdrukken en faxen</i> voor Macintosh [®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.)		
	Controleer de verloopdatum van uw inktcartridges. De inkt zou kunnen klonteren ten gevolge van:		
	De uiterste gebruiksdatum die op de cartridge staat, is verstreken. (Originele cartridges van Brother kunnen tot max. 2 jaar gebruikt worden als deze in hun originele verpakking bewaard worden.)		
	De inktcartridge bevond zich al meer dan zes maanden in uw machine.		
	Het kan ook zijn dat de inktcartridge vóór gebruik niet goed opgeslagen was.		
	Gebruik het aanbevolen type papier. (Zie Acceptabel papier en andere afdrukmedia op pagina 14.)		
	De aanbevolen omgevingstemperatuur voor uw machine is tussen 20° C en 33° C.		
Witte horizontale lijnen in tekst of	De printkop reinigen. (Zie <i>Printkop reinigen</i> op pagina 75.)		
grafische afbeeldingen.	Gebruik originele Innobella™ inkt van Brother.		
	Gebruik het aanbevolen type papier. (Zie <i>Acceptabel papier en andere afdrukmedia</i> op pagina 14.)		
De machine print blanco pagina's.	De printkop reinigen. (Zie Printkop reinigen op pagina 75.)		
	Gebruik originele Innobella™ inkt van Brother.		
Tekens en regels overlappen elkaar.	De uitlijning controleren. (Zie De uitlijning controleren op pagina 77.)		
Afgedrukte tekst of afbeeldingen staan scheef.	Zorg ervoor dat het papier correct in de papierlade geplaatst is en dat de papiergeleiders aan de zijkant goed zijn afgesteld. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 8.)		
	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is.		
Een vlek midden boven op de afgedrukte pagina.	Controleer of het papier niet te dik is en niet krult. (Zie Acceptabel papier en andere afdrukmedia op pagina 14.)		
Een vlek in de rechter- of linkerhoek van de afgedrukte pagina.	Controleer of het papier niet gekruld is wanneer u op de achterzijde van het papier afdrukt met de instellingen Oneven pagina's afdrukken en Even pagina's afdrukken .		
Op de afdruk staan vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg dat u het aanbevolen type papier gebruikt. (Zie Acceptabel papier en andere afdrukmedia op pagina 14.) Raak het papier pas aan als de inkt droog is.		
	Stel het juiste papiersoort in als u fotopapier gebruikt. Als u een foto afdrukt vanaf de pc, stelt u Mediatype in op het tabblad Normaal van de printerdriver.		
	Gebruik originele Innobella™ inkt van Brother.		
Er staan vlekken aan de achterkant of onder aan de pagina.	Controleer of er geen inkt op de geleiderol zit. (Zie <i>De geleiderol van de machine reinigen</i> op pagina 74.)		
	Gebruik originele Innobella™ inkt van Brother.		
	Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 8.)		
De machine drukt dichte lijnen af op de pagina.	Schakel Omgekeerde volgorde in op het tabblad Normaal van de printerdriver.		
Afdrukken (Vervolg)

Probleem	Suggesties	
De afdrukken zijn gekreukeld.	Klik in het tabblad Geavanceerd van de printerdriver op Kleurinstellingen en schakel Printkop heen en weer voor Windows [®] of Printkop heen en weer voor Macintosh [®] uit.	
	Gebruik originele Innobella™ inkt van Brother.	
Kan niet '2 op 1 ' of '4 op 1 ' afdrukken.	Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.	
Printsnelheid is te laag.	Wijzig de instelling van de printerdriver. De hoogste resolutie heeft meer tijd nodig om de gegevens te verwerken, te verzenden en te printen. Probeer de andere kwaliteitsinstellingen op het tabblad Geavanceerd van de printerdriver. Klik ook op Kleurinstellingen en schakel Kleur verbetering uit.	
	Schakel de optie Zonder rand uit. Afdrukken zonder rand duurt langer dan normaal afdrukken. (Zie <i>Afdrukken voor Windows[®] of Afdrukken en faxen voor Macintosh[®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.</i>)	
Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.	Wanneer u op Brother-fotopapier afdrukt, moet u altijd eerst het bijgeleverde extra vel fotopapier in de lade plaatsen en dan pas het papier waarop u wilt afdrukken.	
	Maak de invoerrol voor het papier schoon. (Zie <i>De invoerrol voor papier reinigen</i> op pagina 75.)	
Kleurverbetering werkt niet correct.	Als de beeldgegevens in uw toepassing niet in kleurendruk zijn (zoals 256 kleuren), werkt Kleurverbetering niet. Gebruik voor de functie Kleurverbetering minstens 24-bits kleurgegevens.	
Het apparaat voert meerdere pagina's in	Zorg dat het papier op correcte wijze in de papierlade is geplaatst. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 8.)	
	Controleer of er meer dan twee papiersoorten tegelijk in de papierlade zijn geplaatst.	
Het papier is vastgelopen.	Zie <i>Printer of papier vastgelopen</i> op pagina 69. Controleer of de papiergeleider voor de lengte is afgesteld op het papierformaat. Trek de papierlade niet uit wanneer u A5 of een kleiner papierformaat gebruikt.	
De afgedrukte pagina's zijn niet juist afgelegd.	Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. (Zie <i>Papier en andere afdrukmedia laden</i> op pagina 8.)	
De machine print niet vanuit Adobe Illustrator.	Verlaag de printresolutie. (Zie <i>Afdrukken</i> voor Windows [®] of <i>Afdrukken en faxen</i> voor Macintosh [®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.)	

Problemen met kopiëren

Probleem	Suggesties
Verticale strepen zichtbaar op kopieën	Maak de scanner schoon wanneer verticale strepen op kopieën zichtbaar zijn. (Zie Scanner reinigen op pagina 74.)
Slechte kopieerresultaten bij gebruik van de ADF (alleen bij DCP-185C)	Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> op pagina 19.)
Verticale zwarte streep op kopieën (alleen bij DCP-185C)	Zwarte verticale strepen zijn doorgaans te wijten aan vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. (Zie <i>Scanner reinigen</i> op pagina 74.)
Paginavullend werkt niet goed.	Controleer of uw brondocument niet schuin geplaatst is. Plaats uw document opnieuw en probeer het nogmaals.

Problemen met scannen

Probleem	Suggesties
Tijdens het scannen verschijnen TWAIN/WIA-fouten.	Zorg dat de Brother TWAIN/WIA-driver als primaire bron is geselecteerd. Klik in PaperPort™ 11SE met OCR op Bestand , Scannen of foto ophalen en klik op Selecteren om de Brother TWAIN/WIA-driver te kiezen.
Slechte scanresultaten bij gebruik van de ADF. (Alleen bij DCP-185C)	Gebruik de glasplaat. (Zie <i>De glasplaat gebruiken</i> op pagina 19.)
OCR werkt niet.	Verhoog de scannerresolutie.

Problemen met software

Probleem	Suggesties
Onmogelijk software te installeren of te printen	Voer het programma Repair MFL-Pro Suite op de cd-rom uit. Dit programma repareert en herinstalleert de software.
'Apparaat bezet'	Controleer of er op het LCD-scherm van de machine een foutmelding staat.
Afdrukken van afbeeldingen vanuit FaceFilter Studio onmogelijk.	Als u FaceFilter Studio wilt gebruiken, moet u de toepassing FaceFilter Studio installeren vanaf de cd-rom die met uw machine is meegeleverd. Zie de <i>installatiehandleiding</i> als u FaceFilter Studio wilt installeren. Controleer voordat u FaceFilter Studio de eerste keer start of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw computer. U heeft dan toegang tot alle functies van FaceFilter Studio.

Problemen met PhotoCapture Center™

Probleem	Suggesties
Verwisselbare schijf werkt niet correct.	 Heeft u de update voor Windows[®] 2000 geïnstalleerd? Ga als volgt te werk als dat niet zo is:
	1) Koppel de USB-kabel los.
	 Installeer de update voor Windows[®] 2000 op een van de volgende manieren.
	 Installeer MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom. (Zie de Installatiehandleiding.)
	Download het meest recente Service Pack van de Microsoft-website.
	 Wacht ongeveer 1 minuut nadat de pc opnieuw is gestart en sluit daarna de USB-kabel aan.
	2 Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation en plaats deze dan weer terug.
	3 Als u 'Uitwerpen' hebt geprobeerd vanuit Windows [®] , moet u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijderen voordat u doorgaat.
	4 Als een foutmelding wordt weergegeven wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation probeert uit te werpen, betekent dit dat de kaart in gebruik was. Wacht even en probeer het opnieuw.
	5 Als niets van het bovenstaande werkt, uw pc en machine uitzetten en vervolgens opnieuw aanzetten. (U moet de stekker van de machine uit het stopcontact halen om de machine uit te zetten.)
Geen toegang tot Verwisselbare schijf via bureaubladpictogram.	Controleer of de geheugenkaart of het USB-flashstation op de juiste wijze is geplaatst.

Foutmeldingen

Zoals met alle geavanceerde kantoorproducten kunnen er fouten optreden. In dergelijke gevallen kan de machine de fout doorgaans zelf identificeren en wordt een foutmelding getoond. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Indien u extra hulp nodig heeft, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Afdrukken Onm XX	De machine heeft een mechanisch probleem. — OF —	Open het scannerdeksel en kijk links, in het midden en aan de rechterzijde onder de deksels of er vreemde voorwerpen in de
	Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	niet is verholpen, haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact.
Alleen BK afdr.	Een of meer kleureninktcartridges zijn leeg. Wanneer deze melding op het LCD-scherm weergegeven wordt, werken de functies als volgt:	Vervang de lege inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 71.)
	Afdrukken Wanneer u op Grijstinten op het tabblad Geavanceerd van de printerdriver klikt, kunt u de machine gedurende ongeveer vier weken als monochrome printer gebruiken, afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt.	
	Kopiëren Wanneer de papiersoort is ingesteld op normaal papier, inkjet papier of transparanten, kunt u monochrome kopieën maken.	
	Als de papiersoort is ingesteld op Glossy anders of Brother BP71, stopt de machine met afdrukken. Als u de machine van het lichtnet loskoppelt of de lege inktcartridge verwijdert, kunt u de machine pas weer gebruiken wanneer u een nieuwe inktcartridge plaatst. Vervang de lege inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 71.)	
Deksel is open	Het scannerdeksel is niet goed gesloten.	Til het scannerdeksel op en sluit dit weer.

Ga naar http://solutions.brother.com.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Document nazien	Het document is niet correct geplaatst of het document dat via de	Zie <i>De ADF gebruiken (alleen bij DCP-185C)</i> op pagina 18.
	ADF is gescand, was te lang.	Zie <i>Document vastgelopen (alleen bij</i> <i>DCP-185C)</i> op pagina 68.
Formaat nazien	U gebruikt een verkeerd papierformaat.	Controleer of de instelling van het papierformaat overeenkomt met het papierformaat dat u in de lade plaatst. Plaats het juiste formaat papier in de lade en druk op Mono Start of Kleur Start .
Geen bestand	De geheugenkaart of het USB-flashstation in de mediasleuf bevat geen JPG-bestand.	Steek de juiste geheugenkaart of het juiste USB-flashstation in de sleuf.
Geen patroon	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 71.)
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	Tijdens het afdrukken, drukt u op Stop/Eindigen en wacht u tot andere taken zijn uitgevoerd en vervolgens probeert u het opnieuw.
	Op de geheugenkaart of het USB-flashstation dat u gebruikt, is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om de documenten te scannen.	Verwijder bestanden die u niet gebruikt van de geheugenkaart of het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.
Hub onbruikbaar.	Er is een hub of een USB-flashstation met een hub op de USB Direct- interface aangesloten.	Een hub of USB-flashstation met een hub wordt niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct-interface.
Init. Onmog. XX	De machine heeft een mechanisch probleem. —OF— Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	Open het scannerdeksel en kijk links, in het midden en aan de rechterzijde onder de deksels of er vreemde voorwerpen in de machine zitten. Als het probleem hiermee niet is verholpen, haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact.
Kan niet afdr.	Een of meer inktcartridges zijn leeg. De machine stopt alle printbewerkingen.	Vervang de lege inktcartridges. (Zie De inktcartridges vervangen op pagina 71.)
Kan niet detect.	U hebt te snel een nieuwe inktcartridge geïnstalleerd en de machine nam deze niet waar.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort.
	Als u geen originele Brother-inkt gebruikt, wordt de inktcartridge mogelijk niet door de machine gedetecteerd.	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met uw Brother-dealer.
	Een inktcartridge is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer deze langzaam opnieuw tot u een klik hoort. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> op pagina 71.)
Media fout	De geheugenkaart is beschadigd, onjuist geformatteerd of er is een probleem met de geheugenkaart.	Steek de kaart weer goed in de sleuf terug om er zeker van te zijn dat de kaart zich in de juiste positie bevindt. Indien de fout niet is verholpen, controleert u het mediastation (de sleuf) door een andere mediakaart te plaatsen waarvan u weet dat deze werkt.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Media is vol.	De geheugenkaart of het USB-flashstation bevat al 999 bestanden.	De machine kan alleen naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder bestanden die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken en probeer het opnieuw.
Meer gegevens	Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van de machine.	Druk op Stop/Eindigen . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Onbruikb. app.	Er is een defect apparaat op de USB Direct-interface aangesloten.	Koppel het apparaat los van de USB Direct- interface en druk vervolgens op AAN/UIT om de machine uit en vervolgens weer aan te zetten.
OnbruikbApparaat USB-Apparaat Loskoppelen.	Er is een USB-apparaat of USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, aangesloten op de USB Direct-interface.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct- interface.
	<u>http://solutions.brother.com.</u> voor meer informatie.	
Papier nazien	Het papier in de machine is op, het papier is niet correct in de	Ga op een van de volgende manieren te werk:
	papierlade geplaatst of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.	Plaats papier in de papierlade en druk vervolgens op Mono Start of Kleur Start.
		Verwijder het papier, plaats het terug en druk op Mono Start of Kleur Start. (Zie Papier en andere afdrukmedia laden op pagina 8.)
	Het papier is vastgelopen in de machine.	Zie <i>Printer of papier vastgelopen</i> op pagina 69.
Papierstoring	Papier is vastgelopen in de machine.	Verwijder het vastgelopen papier door de stappen in <i>Printer of papier vastgelopen</i> op pagina 69 te volgen.
		Zie <i>Printer of papier vastgelopen</i> op pagina 69. Controleer of de papiergeleider voor de lengte is afgesteld op het papierformaat.
Scannen Onm. XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	Open het scannerdeksel en kijk links, in het midden en aan de rechterzijde onder de
	—OF—	deksels of er vreemde voorwerpen in de machine zitten. Als het probleem hiermee
	Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of afgescheurd papier.	niet is verholpen, haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact.
Temperatuur hoog	De printkop is te warm.	Laat de machine afkoelen.
Temperatuur laag	De printkop is te koud.	Laat de machine opwarmen.
Zwart bijna op	De aangegeven inktcartridge is	Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt
Geel bijna op		scherm Kan niet afdr. weergegeven
Cyaan bijna op		wordt.
Magenta bijna op		

Document vastgelopen (alleen bij DCP-185C)

Documenten kunnen vastlopen in de ADF als ze niet correct zijn geplaatst of ingevoerd, of als ze te lang zijn. Ga als volgt te werk om vastgelopen papier te verwijderen.

Het document is boven in de ADF vastgelopen

- Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- 2 Open het ADF-deksel.
- 3 Trek het vastgelopen document omhoog en naar links.



- 4 Sluit het ADF-deksel.
- Druk op Stop/Eindigen. 5

Opmerking

Om het vastlopen van documenten voortaan te voorkomen, sluit u het ADFdeksel correct door het in het midden voorzichtig omlaag te drukken.

Het document is in de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- Til het documentdeksel op.
- 3 Trek het vastgelopen document er naar links uit.



- 4
- Sluit het documentdeksel.
- 5
 - Druk op Stop/Eindigen.

Printer of papier vastgelopen

Verwijder het vastgelopen papier uit de plaats waar het in de machine is vastgelopen. Open en sluit het scannerdeksel om de fout te wissen.

Trek de papierlade (1) uit de machine.







٢D

Reset de machine door het scannerdeksel aan de voorzijde van de machine omhoog te brengen en het vervolgens te sluiten.

Als u het vastgelopen papier niet vanaf de voorkant van de machine kunt verwijderen, of als de foutmelding op het LCD-scherm blijft verschijnen nadat u het vastgelopen papier verwijderd heeft, ga dan naar de volgende stap. 4 Open de klep ter verwijdering van het vastgelopen papier (1) aan de achterzijde van de machine. Trek het vastgelopen papier uit de machine.





5 Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier.



6 Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel (1) op te tillen totdat het in de open stand vergrendeld is.

> Controleer of er geen vastgelopen papier links in de machine onder de plastic deksels aanwezig is. Controleer beide uiteinden van de printwagen.



🖉 Opmerking

- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact trekken, en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen.
- Als de printkop is gestopt in de rechterbovenhoek, zoals in de illustratie, kunt u de printkop niet verplaatsen. Houd Stop/Eindigen ingedrukt totdat de printkop naar het midden wordt verplaatst. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en verwijder het papier.



• Als er inkt op uw huid of kleding terechtkomt, wast u de vlek onmiddellijk weg met zeep of een wasmiddel. Breng het scannerdeksel omhoog om de vergrendeling op te heffen (1). Druk voorzichtig de steun van het scannerdeksel omlaag (2) en sluit het scannerdeksel (3) met beide handen.



8

Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

🖉 Opmerking

Trek de papiersteun uit tot u de klik hoort.



Routineonderhoud

De inktcartridges vervangen

Uw machine is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inktniveau in elk van de 4 cartridges. Als de machine ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, zal de machine u waarschuwen door middel van een melding op het LCD-scherm.

Het LCD-scherm informeert u welke inktcartridge bijna leeg is of vervangen moet worden. Volg de aanwijzingen op het LCDscherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Ook al informeert de machine u dat er een inktcartridge leeg is, zal er nog een kleine hoeveelheid inkt in de inktcartridge aanwezig zijn. Het is noodzakelijk dat er inkt in de inktcartridge aanwezig blijft om te voorkomen dat de lucht de printkopset uitdroogt en beschadigt.

VOORZICHTIG

De multifunctionele machines van Brother zijn ontworpen om te werken met inkt van een bepaalde specificatie, en ze leveren optimale prestaties en betrouwbaarheid indien gebruikt met originele inktcartridges van Brother. Brother kan deze optimale prestaties en betrouwbaarheid niet garanderen indien inkt of inktcartridges van andere specificaties gebruikt worden. Het gebruik van cartridges anders dan originele cartridges van Brother of het gebruik van cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld, wordt door Brother afgeraden. Indien de printkop of andere delen van deze machine worden beschadigd als gevolg van het gebruik van inkt of inktcartridges van een ander merk, worden hieruit voortvloeiende reparaties mogelijk niet gedekt door de garantie.

1 Open het deksel van de inktcartridge. Als een of meer inktcartridges leeg zijn, bijvoorbeeld Zwart, wordt op het LCDscherm Kan niet afdr. en Verv. inkt BK weergegeven.

2 Druk op de ontgrendelingshendel (zie illustratie) om de op het LCD-scherm aangegeven cartridge te ontgrendelen. Verwijder de cartridge uit de machine.



Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt getoond, en haal vervolgens de inktcartridge eruit. Draai de groene knop op het gele beschermkapje rechtsom tot deze klikt om het vacuüm van de verzegeling op te heffen en verwijder dan het kapje (1).





5 Elke kleur heeft zijn eigen juiste positie. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.



6 Duw de inktcartridge voorzichtig in de machine tot deze vastklikt en sluit het deksel van de inktcartridge.



Er wordt automatisch een reset uitgevoerd voor de inktstippenteller.

Opmerking

- Als u een inktcartridge hebt vervangen, bijvoorbeeld Zwart, wordt u via het LCDscherm wellicht gevraagd om te bevestigen dat dit een nieuwe cartridge is (Veranderd Zwart?). Druk voor elke nieuwe cartridge die u geïnstalleerd hebt op ▲ (Ja) om de inktstippenteller voor die kleur automatisch te resetten. Als de inktcartridge die u geïnstalleerd hebt niet nieuw is, moet u op ▼ (Nee) drukken.
- Als op het LCD-scherm Geen Cartridge of Kan niet detect. wordt weergegeven nadat u de inktcartridges geïnstalleerd hebt, dient u te controleren of deze correct geïnstalleerd zijn.

WAARSCHUWING

Mocht u inkt in uw ogen krijgen, spoel ze dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts als u zich zorgen maakt.

VOORZICHTIG

Verwijder inktcartridges ALLEEN als ze aan vervanging toe zijn. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, kan de hoeveelheid inkt achteruitgaan en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.

Raak de houders voor de cartridges NIET aan. Als u dat doet, kan de inkt vlekken op uw huid achterlaten.

Als inkt op uw huid of kleding komt, wast u deze onmiddellijk met zeep of een wasmiddel.

Problemen oplossen en routineonderhoud

Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie geïnstalleerd heeft, moet u nadat de cartridge op de juiste plaats geïnstalleerd is, de printkop diverse keren reinigen.

Installeer een inktcartridge onmiddellijk na het openen in de machine en verbruik deze binnen zes maanden na de installatie. Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de cartridgeverpakking vermeld staat.

De inktcartridge NIET openmaken of ermee knoeien, want daardoor kan de cartridge inkt verliezen.

De buitenkant van de machine schoonmaken

Maak de buitenkant van de machine als volgt schoon:

VOORZICHTIG

Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen. Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van de machine.

Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten.

Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel schoon te maken. Het paneel kan barsten.

Trek de papierlade volledig uit de machine.



Reinig de buitenkant van de machine met een zachte doek om stof te verwijderen.



- Breng het deksel van de uitvoerlade omhoog en verwijder datgene wat in de papierlade vastzit.
- Reinig de binnen- en buitenkant van de papierlade met een zachte doek om stof te verwijderen.



5 Sluit het deksel van de uitvoerlade en duw de papierlade voorzichtig helemaal in de machine.

Scanner reinigen

Til het documentdeksel (1) op. Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.



 (Alleen bij DCP-185C)
 Reinig op de ADF de witte balk (1) en de glazen strook (2) met een zachte pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.



Opmerking

Nadat u de glazen strook volgens de instructies heeft gereinigd, veegt u er met uw vinger over om te controleren op oneffenheden. Als u stof of vuil voelt, maakt u de glazen strook nogmaals schoon, waarbij u vooral aandacht besteedt aan het betreffende gebied. U zult het reinigingsproces mogelijk drie of vier keer moeten herhalen. Maak na elke schoonmaakbeurt een kopie ter controle.

De geleiderol van de machine reinigen

WAARSCHUWING

Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de geleiderol (1) schoonmaakt.

Als er zich op of rond de geleiderol inkt bevindt, veegt u die weg met een zachte, droge, pluisvrije doek.

Breng het scannerdeksel omhoog tot het veilig in de open stand vergrendeld is.



Maak de geleiderol (1) van de machine schoon.



De invoerrol voor papier reinigen

- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine.
- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en open aan de achterzijde van de machine de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1).



3 Reinig de invoerrol voor papier (1) met schoonmaakalcohol op een wattenstaafje.



- Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier.
 Controleer of de klep goed gesloten is.
- 5 Plaats de papierlade stevig terug in de machine.
 - Sluit het stroomsnoer weer aan.

Printkop reinigen

De printkop wordt indien nodig automatisch gereinigd, zodat de afdrukkwaliteit optimaal blijft. Als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, kunt u het reinigingsproces handmatig starten.

Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep of blanco tekst door tekst of grafisch werk loopt, dient u de printkop en de inktcartridges te reinigen. U kunt alleen Zwart, drie kleuren tegelijk (Cyaan/Geel/Magenta), of alle vier kleuren tegelijk reinigen.

Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

VOORZICHTIG

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan hij blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

Druk op Inkt.

- Druk op ▲ of ▼ om Reinigen te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Zwarte inkt, Kleur of Allemaal te selecteren. Druk op OK.

De machine begint de printkop te reinigen. Nadat het reinigen is voltooid, zal de machine automatisch weer overschakelen op Stand-by.

Opmerking

Wanneer u de printkop minimaal vijf keer gereinigd hebt en de afdruk niet is verbeterd, probeer dan om het probleem te verhelpen door voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een nieuwe originele Brother-cartridge te installeren. Reinig de printkop nogmaals maximaal vijf keer. Neem contact op met uw Brother-dealer als de afdruk niet verbeterd is.

Afdrukkwaliteit controleren

Als er fletse of gestreepte kleuren en tekst verschijnen op uw uitvoer, kunnen enkele spuitmondjes verstopt zijn. U kunt dit controleren door de Testpagina afdrukkwaliteit te printen en naar het patroon van de spuitmondjes te kijken.

- 1 Druk op Inkt.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Testafdruk te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Printkwaliteit te selecteren. Druk op OK.
- Druk op Kleur Start. De machine begint de Testpagina afdrukkwaliteit te printen.
- 5 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- Op het LCD-scherm wordt u de vraag gesteld of de kwaliteit van de vier kleuren in orde is.

Kwaliteit OK?



- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Wanneer alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op ▲ om Ja te selecteren en gaat u naar stap ①.
 - Als er zoals hieronder afgebeeld korte stukken lijn ontbreken, drukt u op V om Nee te selecteren.

OK

Niet OK





8 U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en drie kleuren in orde is.



Druk op \blacktriangle (Ja) of \forall (Nee).

9 Op het LCD-scherm wordt u gevraagd of u met reinigen wilt beginnen.





Druk op \blacktriangle (Ja). De machine begint de printkop te reinigen.

Druk na het reinigen op Kleur Start. De machine zal nu de Testpagina afdrukkwaliteit nogmaals afdrukken en vervolgens terugkeren naar stap 6.

1 Druk op Stop/Eindigen.

Als u deze procedure minimaal vijf keer herhaalt, en de afdrukkwaliteit nog steeds slecht is, vervang dan de inktcartridge voor de geklonterde kleur. Na het vervangen van de inktcartridge, de afdrukkwaliteit controleren. Als het probleem niet is verholpen, moet u het reinigen van de printkop en de afdrukprocedures minimaal vijf keer herhalen voor de nieuwe inktcartridge. Als er dan nog inkt ontbreekt, neemt u contact op met uw Brother-dealer.

VOORZICHTIG

Raak de printkop NIET aan. Als u de printkop aanraakt, kan hij blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

🖉 Opmerking



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet het geprinte voorbeeld er als volgt uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.

De uitlijning controleren

Het kan zijn dat u de uitlijning moet afstellen, als na het transport van de machine de afgedrukte tekst vlekkerig is of de afbeeldingen flets zijn.

Druk op Inkt.

- Druk op ▲ of V om Testafdruk te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of V om Instel kantlijn te selecteren. Druk op OK.
- Druk op Mono Start of Kleur Start. De machine begint de Uitlijningscontrolepagina af te drukken.

(Kantlijn OK?



- 5 Controleer de testafdrukken voor 600 dpi en 1200 dpi om te zien of nummer 5 het beste overeenkomt met nummer 0.
 - Als nummer 5 van beide testafdrukken (600 dpi en 1200 dpi) het meest overeenkomt met nummer 0, drukt u op ▲ (Ja) om de uitlijningscontrole te voltooien en gaat u naar stap 8.
 - Als een andere testafdruk beter overeenkomt voor 600 dpi of 1200 dpi, drukt u op V (Nee) om het nummer van de betreffende testafdruk te kiezen.
- Druk voor 600 dpi op ▲ of ▼ om het number (1~8) van de testafdruk te selecteren die het meest overeenkomt met nummer 0.

Pas 600dpi aan

Beste kiezen#5

Druk op OK.

Druk voor 1200 dpi op ▲ of ▼ om het number (1~8) van de testafdruk te selecteren die het meest overeenkomt met nummer 0.

Pas 1200dpi aan |Beste kiezen#5

Druk op OK.

Druk op Stop/Eindigen.

Het inktvolume controleren

U kunt de inkt links in de cartridge controleren.

Druk op Inkt.



Druk op ▲ of ▼ om Inktvolume te selecteren. Druk op OK. Op het LCD-scherm wordt het inktvolume weergegeven.

(BK:-**■■■■■**□□+ 🛊

3 Druk op ▲ of ▼ om de kleur te selecteren die u wilt controleren.



4 Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking

U kunt het inktniveau vanaf uw computer controleren. (Zie Afdrukken voor Windows[®] of *Afdrukken en faxen* voor Macintosh[®] in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

B

Informatie over de machine

Het serienummer controleren

U kunt het serienummer van de machine nakijken op het scherm.

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 4.Machine-info te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 1.Serienummer te selecteren. Druk op OK.

XXXXXXX

Druk op Stop/Eindigen.

De machine inpakken en vervoeren

Wanneer u de machine transporteert, gebruik dan het oorspronkelijke

verpakkingsmateriaal van de machine. Volg de onderstaande instructies om uw machine goed te verpakken. Beschadigingen tijdens het transport van uw machine worden niet gedekt door uw garantie.

VOORZICHTIG

Het is belangrijk dat u de machine na een afdruktaak de printkop laat 'parkeren'. Luister goed naar de machine alvorens deze los te koppelen, om te controleren of alle mechanische geluiden zijn gestopt. Indien u de machine dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.

1 Open het deksel van de inktcartridge.

- Druk op de ontgrendelingshendel om de inktcartridge te ontgrendelen en verwijder alle inktcartridges. (Zie *De inktcartridges vervangen* op pagina 71.)
 - Breng de lichtgroene bescherming aan en sluit dan het kapje van de inktcartridge.



Controleer of de plastic lipjes aan beide zijden van de groene bescherming (1) goed op hun plaats zijn geklikt (2).



Als u de groene bescherming niet kunt vinden, mag u de inktcartridges NIET verwijderen als u de machine gaat vervoeren. Het is van essentieel belang dat tijdens het vervoeren van de machine de groene bescherming is geplaatst of dat de inktcartridges op hun plaats zitten. Als u het deksel niet kunt vinden en uw machine zonder de inktcartridges vervoert, kan de machine worden beschadigd en de garantie vervallen.

- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 5 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is. Koppel vervolgens de interfacekabel los van de machine (indien aangesloten).

6 Breng het scannerdeksel (1) omhoog om de vergrendeling op te heffen. Druk voorzichtig de steun van het scannerdeksel omlaag (2) en sluit het scannerdeksel (3).





Verpak de machine in de plastic tas en doe deze in de originele doos met het originele verpakkingsmateriaal.



B

8 Verpak de gedrukte materialen in de originele doos zoals hieronder weergegeven. Plaats de gebruikte inktcartridges niet in de doos.



9 Sluit de doos en maak deze dicht met verpakkingstape.

С

Menu en functies

Programmeren op het scherm

Uw machine is zodanig ontworpen dat deze eenvoudig via het LCD-scherm kan worden geprogrammeerd met behulp van de menutoetsen. Programmeren via het scherm is uiterst eenvoudig en helpt u alle functies van uw machine optimaal te benutten.

Op het scherm worden stapsgewijze aanwijzingen weergegeven om u te helpen uw machine te programmeren. U hoeft alleen de aanwijzingen op te volgen die u door de menuselecties en de programmeeropties leiden.

Menutabel

U kunt uw machine programmeren aan de hand van de menutabel die begint op pagina 83. Op deze pagina's worden de menuselecties en -opties opgesomd.

Menutoetsen



De modus Menu openen:



1 Druk op Menu.

2 Selecteer een optie. U kunt sneller door elk menuniveau bladeren door op ▲ of ▼ te drukken voor de gewenste richting.



- (0.Stand.instel.
- 3 Druk op **OK** wanneer die optie op het LCD-scherm weergegeven wordt. Op het LCD-scherm wordt dan het volgende menuniveau weergegeven.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om naar uw volgende menukeuze te bladeren.
- 5 Druk op **OK**.

Wanneer u klaar bent met het instellen van een optie, wordt op het LCD-scherm Geaccepteerd weergegeven.

Menutabel

De menutabel helpt u de menuselecties en -opties te begrijpen die u in de programma's van de machine tegenkomt. De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.



Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina
1.Kopie	1.Papiersoort	—	Normaal Papier*	Hiermee kunt u de	29
			Inkjet papier	papierlade instellen.	
			Brother BP71		
			Glossy anders		
			Transparanten		
	2.Papierformaat	—	Letter	Hiermee kunt u het	29
			Legal	papierlade instellen.	
			A4*		
			А5		
			10x15cm		
	3.Kwaliteit	—	Fijn	Hiermee kiest u de kopieerresolutie voor uw type document.	25
			Norm*		
			Snel		
	4.Helderheid	—	-□□□□■+ Hiermee kunt de	Hiermee kunt de	28
				aanpassen.	
			-□□■□□+*		
			+		
			+		
	5.Contrast	—	+	Hiermee kunt het contrast van kopieën aanpassen.	28
			+		
			-□□■□□+*		
			+		
			+		
	De fabrieksinstelling	gen zijn vetgedrukt en	met een sterretje weerg	jegeven.	

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina
2.Fotocapture	1.Printkwaliteit	—	Norm	Hiermee selecteert u de	38
			Foto*	afdrukkwaliteit.	
	2.Papiersoort	—	Normaal Papier	Hiermee kunt u de papiersoort selecteren.	38
			Inkjet papier		
			Brother BP71		
			Glossy anders*		
	3.Papierformaat	—	Letter	Hiermee kunt u het	39
			A4	papierformaat selecteren.	
			10x15cm*		
			13x18cm		
	4.Afm. afdruk	_	8x10cm	Hiermee selecteert u het afdrukformaat. (Wordt weergegeven wanneer u A4 of Letter geselecteerd	39
			9x13cm		
			10x15cm		
			13x18cm	hebt in het menu Papierformaat.)	
			15x20cm	·	
			Max. afmetingen*		
	De fabrieksinstelling	gen zijn vetgedrukt en	met een sterretje weerg	gegeven.	·

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina	
2.Fotocapture	5.Kleur aanp.	Aanpassen:Aan	1.Helderheid	Hiermee kunt u de	39	
(Vervolg)		Aanpassen:Uit*	+	helderheid instellen.		
			+			
			+*			
			+			
			2.Contrast	Hiermee kunt u het	39	
			-□□□□■+	contrast instellen.		
			+*			
			3.Wit Balans	Hiermee kunt u de tint van witte vlakken aannassen	40	
				white warken aanpassen.		
				Liermee kunt u het deteil	40	
			4.Scherpte	van de afbeelding	40	
				verbeteren.		
			5.Kleurdensiteit	Hiermee kunt u de totale	41	
				hoeveelheid kleur in de		
				afbeelding aanpassen.		
			+*			
			+			
			+			
	6.Bijsnijd(crop)	—	Aan*	Hiermee kunt u de	41	
			Uit	afbeelding rond de marge		
				aan het papierformaat of		
				het afdrukformaat. Zet		
				deze functie uit wanneer u		
				afdrukken of ongewenst		
				bijsnijden wilt vermijden.		
	7.Zonder rand		Aan*	Hiermee wordt het	42	
			Uit	atdrukgebied uitgebreid		
				papier.		
	De fabrieksinstelling	gen zijn vetgedrukt en	met een sterretje weero	jegeven.	1	

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina
2.Fotocapture	8.Datum afdr.	—	Aan	Hiermee kunt u de datum	42
(Vervolg)			Vit*	op foto's laten afdrukken.	
	0.naar media	1.Kwaliteit	200x100 dpi Z&W	Hiermee kiest u de	42
			200 dpi Z&W	scanresolutie voor uw type	
			150 dpi 16kl*		
			300 dpi 16kl		
			600 dpi 16kl		
		2.Z/W BestType	TIFF*	Hiermee selecteert u het	
			PDF	standaard bestandsformaat voor	
				zwart scannen.	
		3.KleurBest.	PDF*	Hiermee selecteert u het	
		Туре	JPEG	standaard bestandsformaat voor	
				kleur scannen.	
3.Print	1.Help	—	—	U kunt deze lijsten en	21
lijsten				rapporten afdrukken.	
	2.Gebruikersinst	—	—		
4.Machine-	1.Serienummer	—	—	Voor het controleren van	78
info				het serienummer van uw	
	De fabrieksinstelling	gen zijn vetgedrukt en	met een sterretje weerg	gegeven.	

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina	
0.Stand. instel.	1.Datum&Tijd	—	—	Hiermee stelt u de datum en tijd in voor uw machine.	Raad- pleeg de <i>installatie-</i> <i>handlei-</i> <i>ding</i>	
	2.LCD Contrast	—	Licht	Hiermee stelt u het	20	
			Donker*	contrast van het LCD- scherm af.		
	3.Slaapstand	—	10 Min.	Hiermee kunt u selecteren	20	
			5 Min.*	ha hoeveel tijd de machine bii inactiviteit in de		
			3 Min.	slaapstand wordt gezet.		
			2 Min.			
			1 Min			
			60 Min.			
			30 Min.			
	0.Taalkeuze	—	Engels	Hiermee kunt u de taal op	20	
			Frans	land wijzigen.		
			Duits			
			Nederlands*			
			Italiaans			
	De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

D

Specificaties

Algemeen

Printertype	Inkjet			
Afdrukmethode	Zwart:	Piëzo met 94 x 1 spuitmondje		
	Kleur:	Piëzo met 94 x 3 spuitmondjes		
Geheugencapaciteit	32 MB			
LCD (Liquid Crystal Display)	16 tekens $ imes$ 1 lijn			
Stroombron	AC 220 tot 240 V 50/60 Hz			
Stroomverbruik	DCP145C			
	Uit-stand:	Gemiddeld 0,5 W		
	Slaapstand:	Gemiddeld 2,5 W		
	Stand-by:	Gemiddeld 3,5 W		
	In bedrijf:	Gemiddeld 15 W		
	DCP-163C, DCP-165C en DCP-167C			
	Uit-stand:	Gemiddeld 0,5 W		
	Slaapstand:	Gemiddeld 2,5 W		
	Stand-by:	Gemiddeld 3,5 W		
	In bedrijf:	Gemiddeld 18 W		
	DCP-185C			
	Uit-stand:	Gemiddeld 0,6 W		
	Slaapstand:	Gemiddeld 2,5 W		
	Stand-by:	Gemiddeld 3,5 W		
	In bedrijf:	Gemiddeld 23 W		



voor gebruik in ruimten waar mensen voornamelijk denkwerk verrichten. Dergelijke apparatuur moet in aparte ruimten worden geplaatst om geluidshinder te voorkomen.

D

Temperatuur	In bedrijf:	10 - 35° C			
	Beste afdrukkwaliteit:	20 - 33° C			
Vochtigheid	In bedrijf:	20 - 80% (niet condenserend)			
	Beste afdrukkwaliteit:	20 - 80% (niet condenserend)			
ADF (automatische	Max. 15 pagina's				
documentinvoer)	Aanbevolen omgeving voor optimale resultaten:				
(alleeff bij DCI -103C)	Temperatuur: 20° C - 30° C				
	Vochtigheid: 50% - 70%				
	Papier: 80 g/m ²				
Papierlade	bierlade 100 vel 80 g/m ²				

¹ Afhankelijk van de afdrukomstandigheden.

Afdrukmedia

ມລ	nin	rin	\mathbf{v}	n r
– –	сле		ινι	
				•••

Papierlade

Papiersoort:

Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier², transparanten¹² en enveloppen

Papierformaat:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppen (commercial nr. 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10×15 cm, Foto 2L 13 \times 18 cm, Indexkaart en Briefkaart ³.

Breedte: 100 mm - 215,9 mm

Lengte: 150 mm - 355,6 mm

Zie *Gewicht, dikte en capaciteit papier* op pagina 17 voor meer informatie.

 Maximale capaciteit papierlade: circa 100 vel 80 g/m² normaal papier

Max. 50 vel normaal papier van A4-formaat (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven) ²

- Papieruitvoer
- ¹ Gebruik alleen transparanten die worden aanbevolen voor inkjetprinters.
- ² Voor glanzend papier of transparanten raden wij u aan om de bedrukte pagina's direct nadat ze zijn uitgevoerd, uit de uitvoerpapierlade te nemen teneinde vlekken te voorkomen.
- ³ Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 16.

Kopiëren

Kleur/Monochroom	Ja/Ja
Documentgrootte	(Alleen bij DCP-185C) ADF-breedte: 148 mm tot 216 mm
	(Alleen bij DCP-185C) ADF-lengte: 148 mm tot 355,6 mm
	Breedte glasplaat: max. 215,9 mm
	Lengte glasplaat: max. 297 mm
Meerdere kopieën	Stapelt maximaal 99 pagina's
	Sorteert maximaal 99 pagina's (Alleen monochroom) (alleen bij DCP-185C)
Vergroten/verkleinen	25% tot 400% (in stappen van 1%)
Resolutie	(Monochroom)
	Kan max. 1200×1200 dpi scannen
	Kan max. 1200×1200 dpi afdrukken
	(Kleur)
	Kan max. 600×1200 dpi scannen

Kan max. 600×1200 dpi afdrukken

PhotoCapture Center™

🖉 Opmerking

De DCP-145C ondersteunt alleen USB-flashstations.

Compatibele media¹ Memory Stick[®] Memory Stick Pro™ Memory Stick Micro (M2) met adapter Memory Stick Duo[™] met adapter SD^2 SDHC³ microSD met adapter miniSD™ met adapter xD-Picture Card^{™ 4} USB-flashstation ⁵ Resolutie Max. 1200×2400 dpi **Bestandsextensie** DPOF, EXIF, DCF (Mediaformaat) Foto's afdrukken: JPEG⁶ (Beeldformaat) Scannen naar media: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (Monochroom) Aantal bestanden Max. 999 bestanden op de geheugenkaart (de map op geheugenkaarten of USB-flashstations wordt ook meegeteld) Het bestand moet op het 4e mapniveau van de Map geheugenkaart of het USB-flashstation staan. Zonder rand Letter, A4, Foto 10×15 cm, Foto 2L (13x18 cm)⁷

¹ Bij de machine worden geen geheugenkaarten, adapters of USB-flashstation geleverd.

- ² 16 MB tot 2 GB
- ³ 4 GB tot 8 GB
- ⁴ xD-Picture Card[™] Conventional Card van 16 MB tot 512 MB xD-Picture Card[™] Type M van 256 MB tot 2 GB xD-Picture Card[™] Type M⁺ 1 GB en 2 GB xD-Picture Card[™] Type H van 256 MB tot 2 GB
- ⁵ USB 2.0-standaard USB-massaopslag Klasse van 16 MB tot 8 GB Ondersteunde indeling: FAT12/FAT16/FAT32
- ⁶ Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund.
- ⁷ Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 16.

PictBridge

Compatibiliteit

Interface

Ondersteunt de PictBridge-norm CIPA DC-001 van de Camera & Imaging Products Association. Ga naar <u>http://www.cipa.jp/pictbridge</u> voor meer informatie. PictBridge(USB)-poort

Scanner

Kleur/Monochroom	Ja/Ja		
TWAIN-compatibel	Ja (Windows [®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®])		
	Mac OS [®] X 10.2.4 of recenter		
WIA-compatibel	Ja (Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®])		
Kleurintensiteit	36-bits kleurverwerking (invoer)		
	(Daadwerkelijke invoer: 30-bitskleur/Daadwerkelijke uitvoer: 24-bitskleur) ²		
	24-bits kleurverwerking (uitvoer)		
Resolutie	Max. 19.200 \times 19.200 dpi (geïnterpoleerd) ²		
	Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (Glasplaat)		
	Max. 1.200 \times 600 dpi (optisch) (ADF) (alleen bij DCP-185C)		
Scansnelheid	Monochroom: max. 3,44 sec.		
	Kleur: max. 4,83 sec.		
	(A4-formaat in 100 $ imes$ 100 dpi)		
Documentgrootte	(Alleen bij DCP-185C) ADF-breedte: 148 mm tot 215,9 mm		
	(Alleen bij DCP-185C) ADF-lengte: 148 mm tot 355,6 mm		
	Breedte glasplaat: max. 215,9 mm		
	Lengte glasplaat: max. 297 mm		
Scanbreedte	Max. 210 mm		
Grijstinten	256 niveaus		

¹ In deze gebruikershandleiding duidt Windows[®] XP op de volgende besturingssystemen: Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional en Windows[®] XP Professional x64 Edition.

² Scannen met maximaal 1.200×1.200 dpi bij gebruik van de WIA-driver voor Windows[®] XP en Windows Vista[®] (resolutie tot max. 19.200 × 19.200 dpi kan worden geselecteerd met het scannerhulpprogramma van Brother)

Printer

Printerdriver	Windows [®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] -driver met ondersteuning voor Brother Native Compression-modus
	Mac OS [®] X 10.2.4 of recenter: Brother-inktdriver
Resolutie	Max. 1.200 × 6.000 dpi
	1.200 × 2.400 dpi
	1.200 × 1.200 dpi
	600 × 1.200 dpi
	600 × 600 dpi
	600 × 300 dpi
	450 × 150 dpi (Mono)
	$600 \times 150 \text{ dpi}$ (Kleur)
Afdruksnelheid	(DCP-145C)
	Monochroom: max. 27 pagina's/minuut ¹
	Kleur: max. 22 pagina's/minuut ¹
	(DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, en DCP-185C)
	Monochroom: max. 30 pagina's/minuut ¹
	Kleur: max. 25 pagina's/minuut ¹
Afdrukbreedte	204 mm (210 mm) ² (A4-formaat)
Zonder rand	Letter, A4, A6, Foto (10x15 cm), Indexkaart, Foto 2L (13x18 cm), Briefkaart $^{\rm 3}$

 Gebaseerd op het standaardpatroon van Brother. A4-formaat in conceptmodus.

² Wanneer u de optie Zonder rand op Aan zet.

³ Zie *Type en formaat papier voor elke functie* op pagina 16.

Interfaces

USB¹² Een USB 2.0-interfacekabel die niet langer is dan 2,0 m.

- ¹ Uw machine heeft een Full-Speed USB 2.0-interfacekabel. Deze interface is compatible met Hi-Speed USB 2.0; de maximum snelheid voor dataoverdracht is echter 12 Mbits/s. De machine kan ook worden aangesloten op een computer met een USB 1.1-interface.
- ² USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund voor Macintosh[®].

Vereisten voor de computer

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN EN SOFTWAREFUNCTIES								
Computerplatform & besturingssysteemversie		Ondersteunde Po pc- in	Pc- interface	Minimale processorsnelheid	Minimaal RAM	Aanbevolen hoeveelheid	Benodigde ruimte op de vaste schijf	
		softwarefuncties				RAM	Voor drivers	Voor toepassingen
Windows [®] - besturings	2000 Professional ⁴	Afdrukken, Scannen,	USB	Intel [®] Pentium [®] II of gelijkwaardig	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
systeem ¹	XP Home ^{2 4} XP Professional ^{2 4}	Verwisselbare schijf			128 MB		110 MB	340 MB
	Professional x64 Edition ²				64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteunde CPU	256 MB	512 MB	110 MB
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4 of gelijkwaardig	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
				64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteunde CPU				
Macintosh [®] - besturings systeem ⁵	Mac OS [®] X 10.2.4 - 10.4.3	Afdrukken, Scannen, Verwisselbare schijf	USB ³	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS [®] X 10.4.4 of	Afdrukken, Scannen,	USB ³	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB		
	recenter	Verwisselbare schijf		processor				
Toelichti	ng:							
 Microsoft[®] Internet Explorer 5.5 of recenter. Voor WIA, 1200x1200 resolutie. Met de Brother- scannertoepassing verbetering mogelijk tot maximaal 19200 x 19200 dpi 			Ga naar <u>http://solutions.brother.com</u> voor de meest recente driver-updates. Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn eigendom van de respectieve bedrijven.					
³ USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.								
⁴ PaperPort [™] 11SE ondersteunt Microsoft [®] SP4 of hoger voor Windows [®] 2000, en SP2 of hoger voor XP.								
⁵ Presto! [®] PageManager [®] op de cd-rom ondersteunt Mac OS [®] X 10.3.9 of recenter								

Voor Mac OS[®] X 10.2.4-10.3.8 is Presto![®] PageManager[®] beschikbaar als download via het Brother Solutions Center.
Verbruiksartikelen

Inkt	De machine gebruikt aparte inktcartridges in Zwart, Geel, Cyaan en
	Magenta die los staan van de printkopset.

Gebruiksduur van
inktcartridgeDe eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de
machine een bepaalde hoeveelheid inkt om de inkttoevoerleidingen
te vullen voor afdrukken van hoge kwaliteit. Dit vindt slechts een
keer plaats. Met alle volgende inktcartridges kunt u het opgegeven
aantal pagina's afdrukken.

De cartridges die bij uw machine geleverd zijn, gaan minder lang mee dan standaard cartridges (65%).

Vervangende inktcartridges

Inktcartridge (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

Zwart (LC980BK)	Geel (LC980Y)	Cyaan (LC980C)	Magenta (LC980M)

Zwart - Ongeveer 300 pagina's ¹

Geel, Cyaan en Magenta - Ongeveer 260 pagina's ¹

Inktcartridge (DCP-185C)

Zwart (LC1100BK)	Geel (LC1100Y)	Cyaan (LC1100C)	Magenta (LC1100M)

Zwart - Ongeveer 450 pagina's ¹

Geel, Cyaan en Magenta - Ongeveer 325 pagina's ¹

Ga naar <u>http://www.brother.com/pageyield</u>. voor meer informatie over het vervangen van verbruiksartikelen.

¹ Het opgegeven gemiddelde gebruik per cartridge is conform ISO/IEC 24711.

Wat is Innobella™?

Innobella[™] is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella[™]' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en duidt op innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.

Brother beveelt glanzend Innobella[™]-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrukken van hoogwaardige foto's. Met Innobella[™]-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrukken.



- V

Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

ADF (automatische documentinvoer)

Het document kan in de ADF worden geplaatst, waarbij iedere pagina om beurten automatisch wordt gescand.

Contrast

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

Gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine.

Grijstinten

De grijstinten die voor kopiëren en scannen worden gebruikt.

Helderheid

Wijziging van de helderheid maakt de hele afbeelding lichter of donkerder.

Helplijst

Een afdruk van de complete menutabel, die u kunt gebruiken om uw machine te programmeren wanneer u de gebruikershandleiding niet bij de hand heeft.

Innobella™

Innobella[™] is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. Voor het beste resultaat raadt Brother inkt en papier van Innobella[™] aan.

Kleurverbetering

Hiermee wordt de kleur in de afbeelding aangepast. De afdrukkwaliteit wordt verhoogd door de scherpte, witbalans en kleurdichtheid te verbeteren.

LCD-scherm(liquid crystal display)

Het scherm op uw machine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen en waarop de datum en tijd worden weergegeven als de machine niet wordt gebruikt.

OCR(optical character recognition)

De meegeleverde softwaretoepassing ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR of Presto![®] PageManager[®] zet een afbeelding van tekst om in tekst die u kunt bewerken.

PhotoCapture Center™

Hiermee kunt u digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie afdrukken, voor een afdrukkwaliteit die gelijkstaat aan die van foto's.

PictBridge

Hiermee kunt u foto's van uw digitale camera rechtstreeks met een hoge resolutie afdrukken, voor een afdrukkwaliteit die gelijkstaat aan die van foto's.

Programmeermodus

De stand waarin u de instellingen van de machine kunt wijzigen.

Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

Scannen naar media

U kunt monochrome documenten en documenten in kleur naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen. Monochrome afbeeldingen kunnen een TIFF- of PDFbestandsformaat zijn en afbeeldingen in kleur kunnen een PDF- of JPEGbestandsformaat zijn.

Tijdelijke instellingen

U kunt bepaalde opties voor elke kopie selecteren zonder de standaardinstellingen te wijzigen.

F Index

Α

ADF (automatische documentinvoer) Afdrukken		.18
gebied		.13
kwaliteit verbeteren	75,	76
op klein papierformaat		.12
papier vastgelopen		.69
problemen		.61
rapport		.21
resolutie		.96
specificaties		.96
Apple [®] Macintosh [®]		
Zie de softwarehandleiding op de cd-rom.		

В

	Bedieningspaneel,	overzicht	6
--	-------------------	-----------	---

С

ControlCenter	
Zie de softwarehandleiding op de	
cd-rom	•

Е

Envolonnon	10	16	17
	 10,	10,	17

F

Foutmeldingen op LCD-scherm	65
Afdrukken Onm	65
Alleen BK afdr.	65
Geen patroon	66
Geheugen vol	66
Init. Onmog.	66
Inkt bijna op	67
Kan niet afdr	66
Kan niet detect.	66
Papier nazien	67
Scannen Onm.	67

G

Geheugen vol Glasplaat	66
gebruiken	19
reinigen	74
Grijstinten	95

Η

Help	
LCD-meldingen	81
menutoetsen gebruiken	81
menutabel	81

1

Inktcartridges	
inktstippenteller	71
inktvolume controleren	77
vervangen	71
Innobella [™]	100

Κ

Kopie Optietoets (kopiëren)	
Papierformaat	
Papiersoort	
Kopiëren	
één	
meerdere	
met de glasplaat	
papier	
sorteren	
tijdelijke instellingen	
Toets kopiekwaliteit	
toetsen	24
Vergroten/Verkleinen	

L

LCD (liquid crystal display)	81
Contrast	20
Helplijst2	21
Taal	20

Μ

Macintosh [®]
Zie de softwarehandleiding op de
cd-rom
Menutabel81
Modus activeren
PhotoCapture7
scanmodus6

0

Onderhoud, routine	
inktcartridges vervangen	71

Ρ

PaperPort™ 11SE met OCR	
Zie de softwarehandleiding op de cd-ro	m
en de PaperPort™ 11SE met OCR	
procedurehandleidingen.	
Papier	91
capaciteit	.17
documentformaat	.18
formaat	.16
laden	8
soort	.16
PhotoCapture Center™	
Afbeeldingen afdrukken	.36
Afdrukinstellingen	
Afdruksnelheid en -kwaliteit	.38
Kleurdichtheid	.41
Kwaliteit	.38
Papiersoort en -formaat	.39
Scherpte	.40
Witbalans	.40
afdrukinstellingen	
contrast	.39
helderheid	.39
papiersoort en -formaat	.38
afdrukken in DPOF-formaat	.37
bijsnijden (crop)	.41
datum afdrukken	.42
Index afdrukken	.35
Memory Stick Pro™	.32
Memory Stick [®]	.32
Scannen naar media	.42
SD	.32
SDHC	.32

specificaties	93
via pc	
Zie de softwarehandleiding op de	
cd-rom	
xD-Picture Card™	32
zonder rand	42
PictBridge	
afdrukken in DPOF-formaat	46
Presto! [®] PageManager [®]	
Zie de help in Presto!®	
PageManager [®] om de	
gebruikershandleiding te openen	
Printer	
drivers	96
Problemen oplossen	61
afdrukkwaliteit75,	76
als u problemen heeft met	
afdrukken	61
kopiëren	63
PhotoCapture Center™	64
scannen	64
software	64
document vastgelopen	68
foutmeldingen op LCD-scherm	65
inktvolume controleren	77
papier vastgelopen	69
Programmeren van de machine	81

R

Rapporten	01
	. 21
Gebruikersinstellingen	. 21
Helplijst	. 21
Reinigen	
geleiderol	. 74
invoerrol voor papier	. 75
printkop	. 75
scanner	. 74
Resolutie	
afdrukken	. 96
kopiëren	. 92
scannen	. 95

S

Scannen
Zie de softwarehandleiding op de
cd-rom
Serienummer
achterhalenZie binnenkant frontdeksel
Slaapstand20

т_____

Tijdelijke kopieerinstellingen		.24
Toets kopiekwaliteit (kopiëren)		.24
Transparanten	17,	91

V

68
69
56
99
25
78

W

Windows [®]	
Zie de softwarehandleiding op de	
cd-rom	

OPMERKING

Dit apparaat bevat een Ni-MH batterij voor memory back-up.

Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat bij einde levensduur afdankt.

Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als Klein Chemisch Afval.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.





Bezoek ons op World Wide Web http://www.brother.com

Deze machine is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service aan machines die in hun eigen land zijn aangekocht.