

GEBRUIKERSHANDLEIDING



DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N

CE

Versie B DUT/BEL-DUT

wanneer u de klantenservice wilt bellen
A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie:
Modelnummer: DCP-7030, DCP-7040 en DCP-7045N (omcirkel het modelnummer)
Serienummer: ¹
Aankoopdatum:
Aankoopplaats:
¹ Het serienummer staat op de achterkant van het toestel. Bewaar deze gebruikershandleiding samen met uw kassabon als bewijs van uw aankoop, in geval van diefstal, brand of service in geval van garantie.

Registreer uw product online op

http://www.brother.com/registration/

Door uw product bij Brother te registreren, wordt u geregistreerd als de originele eigenaar van het product. Uw registratie bij Brother:

- kan eventueel als bevestiging van de aankoopdatum van uw product dienen, mocht u uw kassabon verliezen; en
- kan eventueel een verzekeringsclaim van u ondersteunen, ingeval het product verloren gaat en dit gedekt is door de verzekering.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

EG Conformiteitsverklaring

brother

EC Declaration of Conformity

<u>Manufacturer</u> Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

<u>Plant</u> Brother Industries (Vietnam) Ltd. Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer Product Name : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by	: Brother Industries, Ltd
Date	: 6th April, 2009

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept.

EG Conformiteitsverklaring

Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Fabriek

Brother Industries (Vietnam) Ltd., Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Verklaren hierbij dat:		
Productomschrijving	:	Laserprinter
Modelnummer	:	DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

voldoen aan de voorschriften van de toegepaste richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de Richtlijn voor elektromagnetische verdraagzaamheid 2004/108/EG.

Toegepaste geharmoniseerde standaarden:

Veiligheid	EN60950-1:2001 +A11: 2004
EMC	EN55022:2006 +A1: 2007 Klasse B EN55024:1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2:2006
	EN61000-3-3:1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Jaar waarin EG-certificatie voor het eerst werd toegekend: 2007

Uitgegeven door	:	Brother Industries,	Ltd.
-----------------	---	---------------------	------

- Datum : 6 april 2009
- Plaats : Nagoya, Japan

Inhoudsopgave

Paragraaf I Algemeen

1	Algemene informatie	2
	Gebruik van de documentatie	2
	Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden	2
	De gebruikershandleiding voor de software en de gebruikershandleiding	voor het
	netwerk (uitsluitend DCP-7045N)	3
	Documentatie bekijken	3
	Overzicht bedieningspaneel	5
2	Papier en documenten laden	6
	Papier en afdrukmedia laden	6
	Papier in de papierlade plaatsen	6
	Papier laden in de handmatige invoergleuf	7
	Niet-afdrukbaar gebied	10
	Acceptabel papier en andere printmedia	11
	Aanbevolen papier en printmedia	11
	Type en afmetingen van het papier	11
	Speciaal papier gebruiken	12
	Documenten laden	15
	Met behulp van de automatische documentinvoer (ADF)	
	(DCP-7040 en DCP-7045N)	15
	met behulp van de glasplaat	16
3	Algemene instelling	17
	Papierinstellingen	17
	Papiersoort	17
	Papierformaat	17
	Volume-instellingen	17
	Volume van waarschuwingstoon	17

Volume van waarschuwingstoon	
Ecologische functies	
Toner sparen	
Slaapstand	
LCD-contrast	
Lijst Gebruikersinstellingen	
Netwerkconfiguratielijst (uitsluitend DCP-7045N)	

Paragraaf II Kopie

4	Kopiëren	22
	Kopiëren	22
	Kopieermodus invoeren	22
	Eén kopie maken	22
	Meerdere kopieën maken	22
	Kopiëren onderbreken	22
	Kopieeropties (tijdelijke instellingen)	23
	De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen	23
	Contrast instellen	24
	De toets Opties gebruiken	25
	De kopieerkwaliteit verbeteren	25
	Kopieën soteren met behulp van de ADF (DCP-7040 en DCP-7045N)	26
	N op 1-kopieën maken (paginalay-out)	26
	De melding geheugen vol	27

Paragraaf III Software

5	Software- en netwerk- (uitsluitend DCP-7045N) functies	30
	Gebruik van de HTML-gebruikershandleiding	
	Voor Windows [®]	
	Voor Macintosh	31

Paragraaf IV Bijlagen

Α	Veiligheid en wetgeving	34
	Een geschikte plaats kiezen	34
	Belangrijke informatie	
	Veiligheidsmaatregelen	
	IEC60825-1+A2:2001 specificatie	
	Het apparaat loskoppelen	
	LAN-aansluiting (uitsluitend DCP-7045N)	
	Radiostoring	
	EU-richtlijn 2002/96/EC en EN50419	
	Internationale ENERGY STAR [®] verklaring van naleving	40
	Belangrijke veiligheidsinstructies	40
	Handelsmerken	42

B Problemen oplossen en routineonderhoud

Problemen oplossen	43
Als u problemen hebt met uw machine	43
De afdrukkwaliteit verbeteren	48
Fout- en onderhoudsberichten	54
Vastgelopen documenten (uitsluitend DCP-7040 en DCP-7045N)	
Papieropstoppingen	57
Routineonderhoud	62
De buitenkant van de machine schoonmaken	62
De glasplaat reinigen	63
Het scannervenster reinigen	63
De printcorona reinigen	
De drumeenheid reinigen	
De verbruiksartikelen vervangen	69
Een tonercartridge vervangen	
De drumeenheid vervangen	
De I CD-taal veranderen	76
Informatie over de machine	76
Het serienummer controleren	76
De naginatellers controleren	70 76
De levensduur van de drum benalen	70 76
De revenseder van de dram bepalen	70 77

43

78

85

95

C Menu en functies

78
78
78
78
79
80

D Specificaties

Algemeen	85
Afdrukmedia	87
Kopiëren	
Scannen	
Afdrukken	90
Interfaces	90
Systeemvereisten	91
Verbruiksartikelen	93
Bedraad ethernet-netwerk (uitsluitend DCP-7045N)	94

E Verklarende woordenlijst

F	Index		96

vi

Paragraaf I

Algemeen

Algemene informatie	2
Papier en documenten laden	6
Algemene instelling	17

Algemene informatie

Gebruik van de documentatie

Dank u voor de aanschaf van een Brothermachine! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal benutten van uw machine.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden.

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

- Vet Vetgedrukte tekst identificeert toetsen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm.
- *Cursief* Cursief gedrukte tekst legt de nadruk op een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
- Courier Het lettertype Courier New New identificeert de meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine.



Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.



"Voorzichtig" wijst u op procedures die u moet volgen om te vermijden dat de machine of andere voorwerpen schade oplopen.



De pictogrammen Elektrisch Gevaar waarschuwen u voor een mogelijke elektrische schok.



Pictogrammen met waarschuwingen vestigen uw aandacht op maatregelen die u moet treffen om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.



Ø

Het pictogram Onjuiste configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.

Pictogrammen met opmerkingen geven bruikbare tips.

🖉 Opmerking

Illustraties in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op de DCP-7045N.

Degebruikershandleiding voor de software en de gebruikershandleiding voor het netwerk (uitsluitend DCP-7045N)

Deze gebruikershandleiding bevat niet alle informatie over de machine zoals hoe u de geavanceerde eigenschappen van fax, printer, scanner en netwerk gebruikt (uitsluitend DCP-7045N). Wanneer u gedetailleerde informatie over deze bewerkingen wilt leren, leest u de **softwarehandleiding** en **netwerkhandleiding** (uitsluitend DCP-7045N).

Documentatie bekijken

Documentatie bekijken (Windows®)

Om de documentatie te bekijken vanuit het menu **Start**, selecteert u **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX is de modelnaam) in de programmagroep, en klikt dan op **Gebruikershandleidingen in HTML-indeling**.

Als u de software niet hebt geïnstalleerd, kunt u de documentatie vinden door onderstaande instructies op te volgen:



Zet uw PC aan.

Plaats de Brother CD-ROM met naam Windows[®] in het CD-ROM-station.

Als het scherm voor de taalkeuze verschijnt, klikt u op de gewenste taal.

Als het scherm met de modelnaam verschijnt, klikt u op uw modelnaam. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.

3)



Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows[®] Explorer gebruiken om het programma Start.exe uit te voeren vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother.

Klik op Documentatie.

- Klik op de documentatie die u wilt lezen: (3 handleidings)
 - HTML-documenten (3 handleidings):

gebruikershandleiding voor standalone bewerkingen, Softwarehandleiding en netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) in HTML-indeling.

Deze indeling wordt aanbevolen voor het weergeven van de handleidingen op uw computer.

PDF-documenten (4 handleidingen):

gebruikershandleiding voor standalone bewerkingen, softwarehandleiding, netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) en beknopte handleiding.

Deze indeling wordt aanbevolen voor het afdrukken van handleidingen. Klik hierop om naar het Brother Solutions Center te gaan, waar u de PDF-documenten kunt bekijken of downloaden. (Hiervoor zijn internettoegang en PDF Readersoftware vereist.)

Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

Softwarehandleiding:

- Een document scannen met de TWAIN-driver in hoofdstuk 2
- Een document scannen met de WIAdriver (alleen voor Windows[®] XP/Windows Vista[®]) in hoofdstuk 2
- ControlCenter3 gebruiken in hoofdstuk 3
- Netwerkscannen in hoofdstuk 4 (uitsluitend DCP-7045N)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR Hoe-te-handleidingen

■ De complete ScanSoft[™] PaperPort[™] 11SE met OCR Hoe-te-handleidingen kunt u bekijken in het Help-gedeelte in de ScanSoft[™] PaperPort[™] 11SE toepassing.

Documentatie bekijken (Macintosh)

- Zet uw Macintosh aan.
 Plaats de Brother CD-ROM met de naam Macintosh in het CD-ROM station.
- 2 Het volgende venster wordt weergegeven.



Dubbelklik op het pictogram Documentation.

4 Als het scherm voor de taalkeuze verschijnt, dubbelklikt u op de gewenste taal.

- 5 Dubbelklik op het hoofdbestand om de handleiding, softwarehandleiding en netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) in HTML-indeling te bekijken.
- 6 Klik op de documentatie die u wilt lezen.
 - Gebruikershandleiding
 - Softwarehandleiding
 - Netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N)

Opmerking

De documenten zijn ook leverbaar in PDFindeling (4 handleidingen): **gebruikershandleiding** voor stand-alone bewerkingen, **softwarehandleiding**, **netwerkhandleiding** (uitsluitend DCP-7045N) en **beknopte handleiding**. De PDF-indeling wordt aanbevolen voor het afdrukken van handleidingen.

Dubbelklik op het pictogram van het **Brother Solutions Center** om naar het Brother Solutions Center te gaan waar u de PDF-documenten kunt bekijken en downloaden. (Hiervoor zijn internettoegang en PDF Reader-software vereist.)

Instructies voor het scannen opzoeken

Er zijn verscheidene manieren waarop u documenten kunt scannen. U kunt de instructies als volgt vinden:

Softwarehandleiding:

- Scannen in hoofdstuk 9
- ControlCenter2 gebruiken in hoofdstuk 10
- Netwerkscannen in hoofdstuk 11 (uitsluitend DCP-7045N)

Presto! PageManager Gebruikershandleiding:

U kunt de complete Presto! PageManagergebruikershandleiding bekijken via de Help in de toepassing Presto! PageManager.

4

Overzicht bedieningspaneel

DCP-7030, DCP-7040 en DCP-7045N hebben dezelfde toetsen.



1 Print toets

Opdracht Annuleren

Hiermee annuleert u een geprogrammeerde afdruktaak en wist u deze uit geheugen van de machine.

Wanneer u meer afdruktaken wilt anuleren, houdt u deze toets ingedrukt totdat het LCD Alles annuleren toont.

2 Scan toets

Hiermee wordt de scanmodus van de machine geactiveerd. (Voor meer informatie over scannen raadpleegt u de *softwarehandleiding op de cd-rom*.)

3 Kopie toetsen:

Opties

u kunt snel en gemakkelijk tijdelijke instellingen voor het kopiëren selecteren.

Vergroot/Verklein

Verkleint of vergroot kopieën.

Contrast

U kunt het contrast van de afdrukken verhogen of verkleinen.

Aantal/kopieën

Gebruik deze toets om meer kopieën te maken.

4 LCD

Hierop worden meldingen weergegeven die u helpen bij de configuratie en het gebruik van uw machine.

5 Menutoetsen:

Wis/terug

Hiermee verwijdert u ingevoerde gegevens of annuleert u de huidige instelling.

▲ + of **▼** -

Druk hierop om door de menu's en opties te bladeren.

OK

Hiermee kunt u de instellingen op de machine opslaan.

Menu

Hiermee kunt u het menu openen om de instellingen van de machine te programmeren.

6 Start

Hiermee kunt u kopieën maken, of scannen.

7 Stop/Eindigen

Met een druk op deze toets wordt een bewerking gestopt of een menu verlaten.

2

Papier en documenten laden

Papier en afdrukmedia laden

De machine kan papier laden vanuit de standaardpapierlade of handmatige invoergleuf.

Houd rekening met het volgende als u papier in de papierlade plaatst:

- Als het afdrukmenu van uw toepassing een optie biedt voor het opgeven van het papierformaat, kunt u dit via de toepassing doen. Als deze optie niet door de toepassing geboden wordt, kunt u het papierformaat opgeven in de printerdriver of via het bedieningspaneel.
- Voordat u papier gebruikt met gaten, zoals multomappapier, moet u de stapel doorwaaieren om papierstoringen te voorkomen.



Papier in de papierlade plaatsen

Afdrukken op normaal papier, kringlooppapier of transparanten vanuit de papierlade



Trek de papierlade volledig uit de machine.



Druk op de groene ontgrendeling van de papiergeleiders en verschuif de papiergeleiders voor het correcte papierformaat. Zorg dat de geleiders goed vastzitten.



3 Plaats papier in de lade, en controleer of het papier onder het merkteken voor maximaal papier (1) blijft. De zijde waarop u wilt afdrukken, moet naar beneden zijn gericht.



VOORZICHTIG

Controleer of de papiergeleiders de zijkanten van het papier raken, om machineschade tengevolge van scheeflopend papier te vermijden.

Plaats de papierlade stevig terug in de machine. Zorg ervoor dat hij geheel in de machine zit.

5 Vouw de steunflap (1) open om te vermijden dat het papier van de neerwaarts gerichte uitvoerlade glijdt.



Papier laden in de handmatige invoergleuf

U kunt enveloppen en speciale afdrukmedia één voor één invoeren via de handmatige invoergleuf. Gebruik de handmatige invoergleuf om etiketten, enveloppen of dikker papier af te drukken of te kopiëren.

Afdrukken op normaal papier, kringlooppapier of transparanten via de handmatige invoergleuf

🖉 Opmerking

De machine stelt vervolgens automatisch de handmatige invoermodus in wanneer u papier in de handmatige invoergleuf plaatst.

Vouw de steunflap (1) open om te vermijden dat het papier van de neerwaarts gerichte uitvoerlade glijdt, of verwijder iedere pagina zodra deze uit de machine komt.



Open het deksel van de handmatige invoergleuf.



3 Schuif de papiergleiders van de handmatige invoergleuf met beide handen op de breedte van het papier dat u wilt gebruiken.



Plaats met beide handen één vel papier of één transparant in de handmatige invoergleuf tot de voorrand van het papier de papieraanvoerrol raakt. Wanneer u voelt dat machine het papier naar binnen trekt, laat het dan gaan.



Afdrukken op dik papier, bankpostpapier, etiketten en enveloppen

Wanneer de achterste uitvoerlade naar beneden is getrokken, heeft de machine een recht papiertrajct van de handmatige invoergleuf tot aan de achterkant van de machine. Gebruik deze invoer- en uitvoermethode wanneer u wilt afdrukken op dik papier, etiketten of enveloppen.

Opmerking

- Verwijder ieder afgedrukt vel of enveloppe onmiddellijk, om een opstopping te vermijden.
- De machine stelt vervolgens automatisch de handmatige invoermodus in wanneer u papier in de handmatige invoergleuf plaatst.
- 1 Open het achterdeksel (achterste uitvoerlade).





Open het deksel van de handmatige invoergleuf.



Schuif de papiergleiders van de handmatige invoergleuf met beide handen op de breedte van het papier dat u wilt gebruiken.



Plaats met beide handen één vel papier of één enveloppe in de handmatige invoergleuf tot de voorrand van het papier of enveloppe de papieraanvoerrol raakt. Wanneer u voelt dat machine het papier naar binnen trekt, laat het dan gaan.





Opmerking

- Plaats het papier in de handmatige invoergleuf met de te bedrukken zijde naar boven.
- Zorg ervoor dat de printmedia (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.) recht zijn en zich in de juiste positie op de handmatige invoergleuf bevinden. Anders is de aanvoer van het transparant niet goed, resulterend in een scheve afdruk of een papieropstopping.
- Plaats nooit meer dan één vel papier tegelijk in de handmatige invoergleuf. Dat kan namelijk een papierstoring veroorzaken.
- Wanneer u printmedia in de handmatige invoergleuf doet voordat de machine in de toestand Gereed staat, werpt de machine de media onbedrukt uit.
- Wanneer u een kleine afdruk gemakkelijk uit de uitvoerlade wilt verwijderen, tilt u het scannerdeksel met twee handen op, zoals de illustratie weergeeft.



• U kunt de machine blijven gebruiken terwijl het scannerdeksel omhoog staat. U sluit het scannerdeksel door het met beide handen omlaag te duwen.



Niet-afdrukbaar gebied

Niet-afdrukbaar gebied voor kopieën

Het afdrukgebied van de machine begint bij circa 3 mm vanaf onder- en bovenkant, en 2 mm vanaf beide zijden van het papier.



- 1 3 mm
- 2 2 mm



Het niet-afdrukbare gebied dat hierboven is afgebeeld, geldt voor een enkele kopie of een 1 op 1-kopie met A4-papier. Het niet-afdrukbare gebied verandert naargelang het papierformaat.

Niet-afdrukbaar gebied bij afdrukken vanaf een computer

Bij gebruik van het printer-stuurprogramma is het afdrukgebied kleiner dan het papierformaat, zoals hieronder afgebeeld.

Staand



Liggend



		Windows [®] printerstuurprogramma en Macintosh printerstuurprogramma	BRScript stuurprogramma voor Windows [®] en Macintosh (uitsluitend DCP-7045N)
Staand	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	6,01 mm	4,23 mm
Liggend	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	5 mm	4,23 mm

Opmerking

Het niet-afdrukbare gebied dat hierboven is afgebeeld, geldt voor papier van A4-formaat. Het niet-afdrukbare gebied verandert naargelang het papierformaat.

Acceptabel papier en andere printmedia

De afdrukkwaliteit kan variëren naargelang het type papier dat u gebruikt.

U kunt de volgende printmedia gebruiken: normaal papier, bankpostpapier, kringlooppapier, transparanten, etiketten of enveloppen.

Voor de beste resultaten volgt u onderstaande instructies:

- Gebruik papier dat geschikt is voor kopiëren op normaal papier.
- Gebruik papier van 75 tot 90 g/m².
- Gebruik etiketten en transparanten die geschikt zijn voor laserprinters.
- Plaats NOOIT verschillende typen papier tegelijk in de papierlade. Hierdoor kunnen papierstoringen optreden.
- Voor een correct afdrukresultaat moet u in uw softwaretoepassing het papierformaat instellen van het papier dat zich in de lade bevindt.
- Raak de bedrukte zijde van het papier niet aan vlak na het afdrukken.
- Wanneer u transparanten gebruikt, verwijder ieder bedrukt vel dan onmiddellijk om verontreiniging of papieropstoppingen te vermijden.
- Gebruik langlopend papier met een neutrale pH-waarde en een vochtigheidspercentage van circa 5%.

Aanbevolen papier en printmedia

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen, raden wij u aan het volgende papier te gebruiken:

Papiersoort	Item
Normaal papier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Kringlooppapier	Xerox Recycled Supreme
	80g/m ²
Transparant	3M CG3300
Etiketten	Avery laseretiket L7163
Enveloppe	Antalis River series (DL)

Type en afmetingen van het papier

De machine kan papier laden vanuit de standaardpapierlade of handmatige invoergleuf.

Standaardpapierlade

Aangezien de standaardlade een universeel type is, kunt u elk van de in de tabel op *Papiercapaciteit van de lades* op pagina 12 vermelde papierformaten gebruiken (één papiertype en -formaat per keer). De standaardpapierlade kan maximaal 250 vellen papier van Letter/A4formaat laden (80 g/m²). De stapel papier mag niet hoger zijn dan de aanduiding voor de maximale papierhoogte op de papiergeleider voor de breedte.

Sleuf voor handmatige invoer

De handmatige invoergleuf kan een vel doorlaten met afmetingen 76,2 tot 220 mm breed en 116 tot 406,4 mm lang. U kunt de handmatige invoergleuf gebruiken voor speciaal papier, enveloppen of etiketten.

Papiercapaciteit van de lades

	Papierformaat	Papiersoorten	Aantal vellen
Papierlade	A4, letter, executive, A5, A6, B5, B6.	Normaal papier en kringlooppapier	maximaal 250 [80 g/m ²]
		Transparant	maximaal 10
Handmatige invoergleuf	Breedte: 76,2 tot 220 mm Length: 116 tot 406,4 mm	Normaal papier, kringlooppapier, bankpostpapier, enveloppen, etiketten en transparanten	1

Aanbevolen papierspecificaties

De volgende papierspecificaties zijn geschikt voor deze machine.

Basisgewicht	75-90 (g/m ²)
Dikte	80-110 (μm)
Ruwheid	Hoger dan 20 (sec.)
Stijfheid	90-150 (cm ³ /100)
Vezelrichting	Langlopend
Soortelijke volumeweerstand	10e ⁹ -10e ¹¹ (ohm)
Soortelijke weerstand aan oppervlakte	10e ⁹ -10e ¹² (ohm-cm)
Vulmiddel	CaCO ₃ (Neutraal)
Asgehalte	Minder dan 23 (wt%)
Helderheid	Hoger dan 80 (%)
Ondoorzichtigheid	Hoger dan 85 (%)

Speciaal papier gebruiken

De machine functioneert goed met de meeste typen xerografisch en bankpostpapier. Sommige typen papier kunnen echter van invloed zijn op de afdrukkwaliteit of bewerkingsbetrouwbaarheid. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u papier aanschaft om zeker te zijn van het gewenste resultaat. Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en verwijderd van vocht, direct zonlicht en warmte. Enkele belangrijke richtlijnen bij het kiezen van papier:

- Gebruik geen inkjetpapier, het kan leiden tot papieropstoppingen of schade aan de machine.
- Voorgedrukt papier moet inkt gebruiken dat tegen de temperatuur van het fuseerproces van de machine kan (200 °C).
- Als u normaal papier, papier met een ruw oppervlak of papier dat is gekreukeld of gevouwen gebruikt, kan het afdrukresultaat tegenvallen.

Te vermijden typen papier

VOORZICHTIG

Sommige typen papier bieden niet het gewenste resultaat of kunnen schade veroorzaken aan de machine.

Gebruik GEEN papier:

- · met een grove textuur
- dat extreem glad of glanzend is
- dat gekruld of scheef is



1 2 mm

- dat gecoat is of een chemische vernislaag heeft
- dat beschadigd, gekreukeld of gevouwen is
- dat het in deze handleiding aanbevolen gewicht overschrijdt
- · met tabs en nietjes
- met een briefhoofd dat thermografisch gedrukt is of met inkt die niet tegen hoge temperaturen bestand is
- dat uit meerdere delen bestaat of zonder carbon
- · dat is bedoeld voor inkjetprinters

Als u een van de bovenstaande typen papier gebruikt, kan de machine beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door enige garantie- of serviceovereenkomst met Brother.

Enveloppen

De meeste enveloppen zijn geschikt voor deze machine. Sommige vormen enveloppen kunnen echter mogelijk problemen met de toevoer en de afdrukkwaliteit veroorzaken. Een geschikte envelop heeft randen met rechte, scherpe vouwen en de rand mag niet dikker zijn dan twee vellen papier. De envelop moet vlak liggen en mag niet zakachtig of flodderig zijn. Koop enveloppen van hoge kwaliteit bij een leverancier die weet dat u de enveloppen gaat gebruiken in een lasermachine.

U kunt enveloppen één voor één invoeren via de handmatige invoergleuf. Advies: voordat u een groot aantal enveloppen afdrukt, maakt u een proefafdruk om zeker te zijn van het afdrukresultaat.

Controleer het volgende.

- De flap van de envelop dient zich aan de lengtezijde te bevinden.
- De flappen dienen scherp en correct te zijn gevouwen (onregelmatig gesneden of gevouwen enveloppen kunnen papierstoringen veroorzaken).
- Enveloppen dienenuit twee lagen te bestaan in de hieronder omcirkelde gedeelten.



1 Invoerrichting

- We raden u aan niet binnen een marge van 15 mm van de randen van de envelop af te drukken.
- Door de fabrikant geplakte voegen dienen stevig te zijn.

Te vermijden typen enveloppen

VOORZICHTIG

Gebruik GEEN enveloppen:

- die beschadigd, gekruld of verkreukeld zijn of een ongebruikelijke vorm hebben.
- die extreem glanzend zijn of een grove structuur hebben
- met klemmetjes, nietjes of dichtbinders
- met zelfklevende plakrand
- die zakachtig zijn
- die niet scherp gevouwen zijn
- · die van reliëf zijn voorzien
- die eerder zijn bedrukt door een lasermachine
- · die aan de binnenkant zijn voorbedrukt
- die niet netjes op elkaar kunnen worden gestapeld
- die gemaakt zijn van papier dat zwaarder is dan het gespecificeerde papiergewicht voor de machine
- met randen die niet recht of regelmatig zijn
- met vensters, gaten, uitsparingen of perforaties
- met lijm op het oppervlak zoals hieronder getoond



 met dubbele flappen zoals hieronder getoond



- met flappen die niet zijn gevouwen bij aankoop
- met flappen zoals hieronder getoond



 met beide zijden gevouwen zoals hieronder getoond



Als u een van de bovenstaande typen enveloppen gebruikt, kan de machine beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door enige garantie- of serviceovereenkomst met Brother.

De dikte, het formaat en de flapvorm van de enveloppen die u gebruikt, kunnen tot invoerproblemen leiden.

Etiketten

De machine kan afdrukken op de meeste typen etiketten die bedoeld zijn voor een lasermachine. Etiketten dienen een plaklaag op basis van acrvl te hebben omdat dit materiaal beter bestand is tegen de hoge temperaturen in de fuser unit. De plaklaag dient niet in contact te komen met enig deel van de machine, omdat de etiketten dan aan de drumeenheid of rollen blijven kleven waardoor papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit kunnen optreden. Er mag geen plaklaag open liggen tussen de etiketten. Etiketten moeten zo gerangschikt worden dat de volledige lengte en breedte van het vel bedekt zijn. Het gebruik van ruimten tussen de etiketten kan leiden tot het loslaten van etiketten waardoor ernstige papierstoringen of afdrukproblemen kunnen ontstaan.

Etiketten moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 200 graden Celsius, gedurende 0,1 seconden.

Etikettenvellen mogen niet zwaarder zijn dan het gewicht dat in deze gebruikershandleiding is gespecificeerd. Etiketten die deze specificatie overschrijden worden mogelijk niet goed ingevoerd of afgedrukt en kunnen schade veroorzaken aan de machine.

Etiketten kunt u uitsluitend invoeren via de handmatige invoergleuf.

Te vermijden typen etiketten

Gebruik geen etiketten die beschadigd, gekruld of verkreukeld zijn of een ongebruikelijke vorm hebben.



VOORZICHTIG

Voer GEEN gedeeltelijk gebruikte etiketvellen toe. Het onbedekte draagvel kan schade toebrengen aan de machine.

Documenten laden

Met behulp van de automatische documentinvoer (ADF) (DCP-7040 en DCP-7045N)

De ADF kan maximaal 35 pagina's bevatten en voert elk vel afzonderlijk in. Gebruik standaardpapier 80 g/m² en waaier de pagina's altijd door voordat u ze invoert in de ADF.

Aanbevolen omgeving

Temperatuur: 20 tot 30 °C Vochtigheid: 50% - 70% Papier: Xerox Premier TCF 80 g/m² of Xerox Business 80 g/m²

VOORZICHTIG

Laat dikke documenten NIET op de glasplaat liggen. Hierdoor kan een papierstoring in de ADF optreden.

Gebruik GEEN papier dat gekruld, gekreukeld, gevouwen, gescheurd of geplakt is, of nietjes, paperclips of plakband bevat.

Gebruik GEEN karton, krantenpapier of stof.

Om te voorkomen dat u uw machine beschadigt terwijl u de ADF gebruikt, mag u NIET aan het document trekken terwijl het wordt ingevoerd.

Zie *met behulp van de glasplaat* op pagina 16 om documenten te scannen die geen standaardformaat hebben.

Controleer of de inkt volledig droog is als het document beschreven is.

- Documenten die u wilt faxen, moeten 148 tot 215,9 mm breed en 148 tot 355,6 mm lang zijn, met een standaard gewicht van 80 g/m².
- Vouw ADF-documentsteunklep (1) en ADF-steun (2) uit.



- 2 Blader de stapel goed door.
- Leg uw documenten met de bedrukte kant naar boven en de bovenrand eerst in de ADF tot u voelt dat ze de invoerrol raken.
- 4 Stel de papiergeleiders (1) in op de breedte van uw document.



met behulp van de glasplaat

U kunt de glasplaat gebruiken om de pagina's uit een boek of afzonderlijke vellen papier te faxen, te scannen of te kopiëren. Documenten kunnen maximaal 215,9 mm breed en 297 mm lang zijn.

🖉 Opmerking

(DCP-7040 en DCP-7045N) Als u de glasplaat wilt gebruiken, moet de ADF leeg zijn.

- 1) Til het documentdeksel op.
- 2 Gebruik de documentgeleiders links om het document in het midden van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.



3 Sluit het documentdeksel.

VOORZICHTIG

Als u een boek of een lijvig document wilt scannen, laat het deksel dan niet dichtvallen en druk er niet op. 3

Algemene instelling

Papierinstellingen

Papiersoort

Stel de machine in op het papier dat u gebruikt. Hierdoor verkrijgt u de beste afdrukkwaliteit.

1 Druk op Menu.

2 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.

- Oruk op ▲ of ▼ om 1.Papiersoort te kiezen. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Dun, Normaal, Dik, Extra dik, Transparanten of Gerecycl.papier te kiezen. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Papierformaat

U kunt zeven papierformaten gebruiken voor het maken van afdrukken: A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 en B6.

Als u een ander papierformaat in de lade plaatst, dient u ook de instelling van het papierformaat te wijzigen zodat de machine het document passend op de pagina kan plaatsen.

- 1
- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 2.Papierformaat te kiezen. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 of B6 te kiezen. Druk op OK.

5 Druk op Stop/Eindigen.

🖉 Opmerking

Wanneer u Transparanten selecteert als het papiertype, kunt u uitsluitend papierformaat Letter of A4 selecteren in stap (4).

Volume-instellingen

Volume van waarschuwingstoon

Wanneer de waarschuwingstoon aanstaat, geeft de machine een geluidssignaal, wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt. U kunt kiezen uit een aantal volumeniveaus, van Hoog tot Uit.



- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om 3.Waarsch.toon te kiezen. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Uit, Laag, Half of Hoog te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Ecologische functies

Toner sparen

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u de tonerbespaarstand op Aan zet, worden de afdrukken lichter. De standaardinstelling is Uit.

Druk op Menu.

- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 4.Bespaarstand te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om 1. Toner sparen te kiezen. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of V om Aan of Uit te selecteren. Druk op **OK**.

6 Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking

We raden u af de tonerbespaarstand te gebruiken voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen in grijswaarden.

Slaapstand

Als u de slaapstand instelt, verbruikt u minder energie, omdat de fuser wordt uitgezet terwijl de machine inactief is.

U kunt kiezen hoelang de machine inactief moet zijn (van 00 tot 99 minuten) voor deze naar de slaapstand overgaat. De timer wordt automatisch op nul gezet wanneer de machine computergegevens ontvangt of een kopie maakt. De standaardinstelling is 05 minuten.

Wanneer de machine zich in slaapstand bevindt, wordt Slaapstand op het LCDscherm weergegeven. Bij afdrukken of kopiëren in de slaapstand, moet u even wachten tot de fuser is opgewarmd.

- Druk op Menu.
- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of V om 4.Bespaarstand te kiezen. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 2.Slaapstand te kiezen. Druk op OK.
- 5 Voer in hoe lang de machine inactief moet zijn alvorens in slaapstand over te gaan (00 tot 99). Druk op OK.

6 Druk op Stop/Eindigen.

Opmerking

Wanneer u de slaapstand uit wilt schakelen. drukt u Start en Opties tegelijk in ⑤. Druk op ▲ of V om Uit te selecteren. Druk op **OK**.

LCD-contrast

U kunt het contrast instellen zodat het LCD-scherm lichter of donkerder wordt.



Druk op Menu.

Druk op \blacktriangle of \lor om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.

- Oruk op ▲ of ▼ om te selecteren. 5.LCD Contrast. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ om het LCD-scherm donkerder te maken. Of druk op ▼ om het LCD-scherm lichter te maken. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Lijst Gebruikersinstellingen

U kunt een lijst afdrukken met behulp van instellingen die u hebt geprogrammeerd.



1 Druk op Menu.

- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om te selecteren. 6.Gebruikersinst. Druk op OK.
- 4 Druk op Start.



5 Druk op Stop/Eindigen.

Netwerkconfiguratielijst (uitsluitend DCP-7045N)

De netwerkconfiguratielijst is een afgedrukt rapport met een lijst van de huidige netwerkconfiguratie, ook de netwerkinstellingen van de afdrukserver.

Opmerking

Knooppuntnaam: de knooppuntnaam staat op de netwerkconfiguratielijst. De standaard knooppuntnaam is "BRNXXXXXXXXXXXXX.".

1 Druk op Menu.

- Druk op \blacktriangle of \lor om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om te selecteren. 7.Netwerk Conf.. Druk op OK.
- 4 Druk op Start.
 - Druk op Stop/Eindigen.

Hoofdstuk 3

Paragraaf II

Kopie

Kopiëren

22



Kopiëren

Kopieermodus invoeren



- 1 Stapelen/sorteren¹
- 2 Kopieerverhouding en kopieerindeling
- 3 Contrast
- 4 Kwaliteit
- 5 Aantal exemplaren
- Sorteren is uitsluitend beschikbaar DCP-7040 en DCP-7045N.

Eén kopie maken



Plaats het document.

Druk op Start.

Meerdere kopieën maken

- Plaats het document.
- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op Aantal/kopieën om het aantal kopieën in te voeren (maximaal 99).
 - Druk op ▲ of ▼ (of houd hem ingedrukt) voor een hoger of lager aantal kopieën.
- Druk op Start.

🖉 Opmerking

Zie Kopieën soteren met behulp van de ADF (DCP-7040 en DCP-7045N) op pagina 26 voor het sorteren van de kopieën.

Kopiëren onderbreken

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te stoppen.

Kopieeropties (tijdelijke instellingen)

Gebruik de tijdelijke **Kopie** kopieertoetsen, als u de kopieerinstellingen snel tijdelijk voor de volgende kopie wilt wijzigen. U kunt verschillende combinaties gebruiken.



De machine keert één minuut na het kopiëren terug naar zijn standaard instellingen.

De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

U kunt de volgende vergrotings- of verkleiningspercentages selecteren:



* De fabrieksinstelling is in vet schrift met een asterisk.

(DCP-7040 en DCP-7045N) Met de instelling Auto berekent de machine de reductieratio die het beste past bij het papierformaat waarop de papierlade is ingesteld. (Zie *Papierformaat* op pagina 17.) Auto is uitsluitend beschikbaar bij gebruik van de ADF.

Met Custom (25-400%) kunt u een percentage tussen 25% en 400% instellen.

Volg onderstaande instructies om de volgende kopie te vergroten of te verkleinen:

Plaats het document.

- Voer het aantal afdrukken in dat u wilt maken.
- 3 Druk op **Vergroot/Verklein**.
 - Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op ▲ of ▼ om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te selecteren.

Druk op OK.

■ Druk op ▲ of ▼ om Custom(25-400%) te selecteren.

Druk op **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te selecteren tussen 25% en 400%.

Druk op **OK**.

5 Druk op Start.

Opmerking

Opties voor paginalay-out 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 4 op 1 (P) of 4 op 1 (L) zijn *niet* beschikbaar met Vergroten/verkleinen.

Contrast instellen

Contrast

Pas het contrast aan om een beeld er scherper en levendiger te laten uitzien.

Volg de onderstaande stappen om de contrastinstelling tijdelijk te wijzigen:



Plaats het document.



2 Voer het aantal afdrukken in dat u wilt maken.



3 Druk op Contrast.

- 4 Druk op ▲ of ▼ om het contrast te verhogen of verlagen. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Start.

Volg de onderstaande stappen om de standaardinstelling te wijzigen:



1 Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Kopie te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 2.Contrast te kiezen. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het contrast te vergroten of te verkleinen. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

De toets Opties gebruiken

Gebruik de toets **Opties** om snel de volgende tijdelijke kopieerinstellingen voor de volgende kopie in te stellen.

Druk op	Menuselecties	Opties	Pagina
Opties	Druk op ▲ of ▼ , en dan op OK	Druk op ▲ of ▼ , en dan op OK	
	+ ок	+ ок	
	Kwaliteit	Auto*	25
		Foto	
		Tekst	
	(DCP-7040 en DCP-7045N)	Stapelen*	26
	Stapel/Sorteer	Sorteren	
	(verschijnt wanneer het document zich in de ADF bevindt)		
	Pagina layout	Uit(1 op 1)*	26
		2 op 1 (P)	
		2 op 1 (L)	
		4 op 1 (P)	
		4 op 1 (L)	
De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.			

De kopieerkwaliteit verbeteren

U kunt kiezen uit een serie kwaliteitsinstellingen. De standaardinstelling is Auto.

🔳 Auto

Auto is de aanbevolen stand voor normale afdrukken. Geschikt voor documenten die zowel tekst als foto's bevatten.

Tekst

Geschikt voor documenten die uitsluitend tekst bevatten.

📕 Foto

Geschikt voor het kopiëren van foto's.

Volg de onderstaande stappen om de kwaliteitsinstelling *tijdelijk* te wijzigen:

- Plaats het document.
- 2 Voer het aantal afdrukken in dat u wilt maken.
- 3 Druk op Opties. Druk op ▲ of ▼ om Kwaliteit te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Auto,Foto of Tekst te selecteren Druk op OK.

5 Druk op Start.

Volg de onderstaande stappen om de standaardinstelling te wijzigen:

1 Druk op Menu.

- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 2.Kopie. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of V om 1.Kwaliteit te kiezen. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de kopieerkwaliteit te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Kopieën soteren met behulp van de ADF (DCP-7040 en DCP-7045N)

U kunt meerdere kopieën sorteren. De pagina's worden gestapeld in de volgorde 12 3, 1 2 3, 1 2 3 enz.

- Plaats het document in de ADF.
- Voer het aantal afdrukken in dat u wilt maken.
- 3 Druk op **Opties** en **▲** of **▼** om Stapel/Sorteer te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Sorteren te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Start.

N op 1-kopieën maken (paginalay-out)

U kunt de hoeveelheid papier die u gebruikt voor het kopiëren verminderen door de functie N op 1-kopie te gebruiken. U kunt zo twee of vier pagina's op één vel kopiëren en daarmee papier besparen.

Belangrijk

- Controleer of het papierformaat is ingesteld op Letter of A4.
- (P) betekent Portrait (staand) en (L) betekent Landscape (liggend).
- U kunt de instelling Vergroot / Verklein niet gebruiken met de functie N op 1.
- Plaats het document.
- 2 Voer het aantal afdrukken in dat u wilt maken.
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Pagina layout te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 4 op 1 (P), 4 op 1 (L) of Uit (1 op 1) te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op **Start** om de pagina te scannen. (DCP-7040 en DCP-7045N) Als u het document in de ADF hebt geplaatst, worden de pagina's gescand en wordt het afdrukken gestart.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, ga dan naar 🕢.

7 Nadat de machine de pagina heeft gescand, drukt u op ▲ om de volgende pagina te scannen.

> Volgende Pagina? 🛦 Ja 🔻 Nee

8 Plaats de volgende pagina op de glasplaat. Druk op **OK**.

Herhaal stap 7 en 8 voor elke pagina die u in deze indeling gebruikt.

9 Druk op ▼ in ⑧ om te stoppen nadat alle pagina's zijn gescand.

(DCP-7040 en DCP-7045N) wanneer u kopieert vanaf de ADF:

Plaats het document met de bedrukte zijde naar boven zoals hieronder aangegeven:



Wanneer u kopieert vanaf de glasplaat:

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden zoals hieronder aangegeven:







De melding geheugen vol

Wanneer het geheugen tijdens het kopiëren vol raakt, vermeldt het LCD-scherm wat u verder moet doen.

(DCP-7030) wanneer u een Geheugen vol melding krijgt, drukt u op **Stop/Eindigen** om de bewerking te stoppen.

(DCP-7040 en DCP-7045N) wanneer een melding Geheugen vol verschijnt tijdens het scannen van een volgende pagina, kunt u op **Start** drukken om de tot dusverre gescande pagina's te kopiëren of op **Stop/Eindigen** drukken om de taak te annuleren. Hoofdstuk 4
Paragraaf III

Software

Software- en netwerk- (uitsluitend DCP-7045N) functies 30

5

Software- en netwerk-(uitsluitend DCP-7045N) functies

De handleiding op de CD-ROM omvat de handleiding, de softwarehandleiding, en netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bijvoorbeeld afdrukken en scannen). Deze handleidingen bevatten handige koppelingen waarmee u rechtstreeks naar een bepaalde sectie kunt gaan.

De handleidingen bevatten informatie over de volgende functies:

- Afdrukken
- Scannen
- ControlCenter3 (voor Windows[®])
- ControlCenter2 (voor Macintosh)
- Afdrukken via het netwerk (uitsluitend DCP-7045N)
- Scannen via het netwerk (uitsluitend DCP-7045N)

Opmerking

Zie De gebruikershandleiding voor de software en de gebruikershandleiding voor het netwerk (uitsluitend DCP-7045N) op pagina 3.

Gebruik van de HTMLgebruikershandleiding

Hieronder volgt een korte toelichting over het gebruik van de HTML-gebruikershandleiding.

Voor Windows[®]

Opmerking

Zie Hoofdstuk 1 als u de software nog niet hebt geïnstalleerd.

Klik op Start, Alle programma's, zet de muisaanwijzer op Brother, DCP-XXXX, en klik op Gebruikershandleidingen in HTML-formaat.

2

Klik op de gewenste handleiding (HANDLEIDING, SOFTWAREHANDLEIDING of **NETWERKHANDLEIDING** (uitsluitend DCP-7045N)) in het bovenste menu.



3 Klik in de lijst links van het venster op de titel waarvan u de inhoud wilt weergeven.

brother DCP-7045	N	Zoeken
Naar boven GEBRUIKERSHAND	LEIDING SOFTWAREHANDLEIDING NETWERKHANDLEIDING	Sitemap
SOFTWAREHANDLEIDING Agemene Informatie	60	< D 1
Paragraaf I Windows® Addrukker	SOFTWAREHANDLEIDING	3
 3 ControlCenter3 4 Networkscannen (Voor modellen met ingebouwd network) 		
 5 Remote Setup (alleen MFC-modellen) 		
 6 Brother PC-FAX- software (alleen MFC- modellen) (alleen MFC- modellen) 		
 7 Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers) 		
O Paragraaf II Apple® Macintosh®		
€ Index ■ Brother	Versie X DUT	
	00	

Voor Macintosh

- Controleer of de Macintosh is ingeschakeld. Plaats de cd-rom van Brother in het cd-romstation.
- 2 Dubbelklik op het pictogram Documentation.
- Oubbelklik op de map van uw taal en dubbelklik vervolgens op het hoofdbestand.
- Klik op de handleiding die u wenst (HANDLEIDING, SOFTWAREHANDLEIDING of NETWERKHANDLEIDING (uitsluitend DCP-7045N)) in het bovenste menu, en klik op de kop die u wilt lezen uit de lijst aan de linker kant van het venster.



Hoofdstuk 5

Paragraaf IV

Bijlagen

Veiligheid en wetgeving	34
Problemen oplossen en routineonderhoud	43
Menu en functies	78
Specificaties	85
Verklarende woordenlijst	95



Veiligheid en wetgeving

Een geschikte plaats kiezen

Zet de machine op een vlakke, stabiele ondergrond die vrij is van trillingen. Plaats de machine in de buurt van een standaard, geaard stopcontact. Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10° C en 32,5° C en een luchtvochtigheid van 20% tot 80% (zonder condensatie).

- Zorg dat de kabels die naar de machine leiden geen gevaar voor struikelen opleveren.
- Plaats de machine niet op het tapijt.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, water, chemicaliën of koelkasten.
- Zorg dat de machine niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige warmte, vocht of stof.
- Sluit de machine niet aan op stopcontacten voorzien van wandschakelaars of automatische timers, of op dezelfde stroomkring als grote apparaten die de stroomtoevoer kunnen verstoren.







Belangrijke informatie

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze voorschriften voordat u probeert enig onderhoud te verrichten, en bewaar ze zodat u ze later kunt naslaan. Volg bij het gebruiken van uw apparatuur belangrijke veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld de volgende) altijd op, teneinde het risico van brand, stroomstoot of lichamelijk letsel te verminderen.

- Gebruik dit product NIET in de buurt van water of in een vochtige omgeving.
- Gebruik dit product niet tijdens een storm. Bliksem kan mogelijk elektrische schokken veroorzaken.
- Wij RADEN het gebruik van een verlengsnoer AF.
- Mochten er kabels beschadigd raken, haal dan de stekker van uw machine uit het stopcontact en neem contact op met uw Brother-leverancier.
- Zet GEEN voorwerpen op de machine en houd de ontluchtingsopeningen vrij.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaarde wisselstroombron in de buurt, binnen het bereik dat op het etiket betreffende de spanning staat aangegeven. Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Wanneer u twijfels hebt, neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien.

WAARSCHUWING

Â

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat van binnen reinigt.

A

Hanteer de stekker NOOIT met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

A

Controleer altijd of de stekker goed geplaatst is.

Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het frontdeksel of het achterpaneel van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeeldingen aanraken.

Plaats uw handen niet op de rand van de machine onder het documentdeksel of scannerdeksel zoals aangegeven in de afbeelding, teneinde letsel te voorkomen.









(DCP-7040 en DCP-7045N) om letsel te voorkomen, is het zaak dat u uw vingers NIET in het in de afbeeldingen aangegeven gedeelte steekt.



GEEN stofzuiger gebruiken voor het schoonmaken van gemorste toner. Het tonerstof zou kunnen ontbranden in de stofzuiger en eventueel een brand veroorzaken. Maak het tonerpoeder voorzichtig schoon met een droge, pluisvrije doek en gooi het weg conform de plaatselijke reglementeringen.

Gebruik de daarvoor bedoelde handgrepen als u de machine verplaatst. Zorg er eerst voor alle kabels los te koppelen.



Gebruik bij het schoonmaken van de binnen- of buitenkant van de machine GEEN ENKELE ontvlambare stof, en GEEN ENKELE sproeivloeistof of biologisch oplosmiddel / vloeistof. U kunt dan namelijk brand veroorzaken of een elektrische schok krijgen. Raadpleeg *Routineonderhoud* op pagina 62 voor informatie over het schoonmaken van de machine.



De verpakkingsmaterialen van de machine omvatten plastic zakken. Houd deze zakken verwijderd van baby's en kinderen, om te vermijden dat ze er in stikken.

Opmerking

De fuser unit is gemarkeerd met een waarschuwingsetiket. Verwijder of beschadig het etiket NIET.



IEC60825-1+A2:2001 specificatie

Dit apparaat is een klasse 1 laserproduct, zoals vastgelegd in de IEC60825-1+A2:2001specificaties. Het onderstaande etiket is bijgevoegd in de landen waar dit noodzakelijk is.

Deze machine heeft een klasse 3B laserdiode die onzichtbare laserstraling in de scannerunit straalt. De scannerunit mag in geen geval worden geopend.



Laserdiode A

Golflengte: 780 - 800 nm Uitgang: 10 mW max. Laserklasse: 3B

WAARSCHUWING

Het gebruik van sturingen, aanpassingen of toepassingen en procedures die afwijken van die uit deze handleiding kunnen gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.

Het apparaat loskoppelen

Installeer dit product in de nabijheid van een goed bereikbaar stopcontact. In noodgevallen moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroomtoevoer volledig af te sluiten.

LAN-aansluiting (uitsluitend DCP-7045N)

VOORZICHTIG

Sluit dit apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan overspanningen.

Radiostoring

Dit product voldoet aan EN55022 (publicatie CISPR 22)/Klasse B. Wanneer u de machine op een computer aansluit, controleert u of u over de volgende interfacekabels beschikt.

Een USB-kabel die niet langer is dan 2,0 meter.

EU-richtlijn 2002/96/EC en EN50419



Europese Gemeenschap

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat u het apparaat aan het einde van de levensduur apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit zal het leefmilieu voor ons allen ten goede komen. (Alleen voor de Europese Gemeenschap)

Internationale ENERGY STAR[®] verklaring van naleving

Het internationale ENERGY STAR[®] programma heeft tot doel de ontwikkeling en bekendheid van energie-efficiënte kantoorapparatuur te bevorderen.

Als een ENERGY STAR[®] Partner heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR[®] richtlijnen voor energie-efficiëntie.



Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1 Lees alle instructies door.
- 2 Bewaar ze, zodat u ze later nog kunt naslaan.
- 3 Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.
- 4 Haal de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens u de binnenkant van de machine gaat reinigen. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen of aërosols. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- 5 Zet dit product NIET op een onstabiel oppervlak, stelling of tafel. Het apparaat kan dan namelijk vallen, waardoor het ernstig kan worden beschadigd.
- 6 Gleuven en openingen in de behuizing aan de achter- of onderkant dienen voor de ventilatie. Om zeker te zijn van de betrouwbare werking van het apparaat en om het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen niet afgesloten of afgedekt worden. Deze openingen mogen ook nooit afgedekt worden door het apparaat op een bed, een bank, een kleed of op een soortgelijk oppervlak te zetten. Zet het apparaat nooit in de buurt van of boven een radiator of verwarmingsapparatuur. Het apparaat mag nooit in een kast worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
- 7 Dit apparaat moet worden aangesloten op een wisselstroombron binnen het bereik dat op het etiket betreffende de spanning staat aangegeven. Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Wanneer u twijfels hebt, neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien.
- 8 Dit apparaat is voorzien van een 3-draads geaard snoer. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel. Kan de stekker niet in uw stopcontact worden gebruikt, raadpleeg dan uw elektricien en vraag hem uw oude stopcontact te vervangen. Het is ABSOLUUT noodzakelijk dat u een geaarde stekker en een geaard stopcontact gebruikt.

- 9 Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd bij de machine.
- 10 Plaats NOOIT iets op het netsnoer. Zet het apparaat NIET op een plaats waar mensen over het snoer kunnen lopen.
- 11 Het product moet in een goed geventileerde ruimte staan.
- 12 Het netsnoer mag (inclusief een eventueel verlengsnoer) niet langer zijn dan 5 meter.

Plaats op dezelfde hoofdstroomkring GEEN andere toepassingen die veel stroom vragen, zoals klimaatregelingen, kopieerapparaten of papierversnipperaars. Wanneer u niet kunt vermijden dat u de printer gezamenlijk met dergelijke apparaten gebruikt, adviseren we u een hoogfrequent ruisfilter te gebruiken.

Gebruik een spanningsregelaar wanneer de stroombron niet stabiel is.

- 13 Plaats NIETS vóór de machine dat afgedrukte pagina's blokkeert. Plaats NOOIT een voorwerp in het pad van afgedrukte pagina's.
- 14 Wacht totdat de machine de pagina's heeft uitgeworpen alvorens ze aan te raken.
- 15 Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en neem altijd contact op met een bevoegde servicemonteur wanneer het volgende zich voordoet:
 - Wanneer het netsnoer defect of uitgerafeld is.
 - Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - Wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
 - Wanneer het apparaat niet normaal functioneert, ondanks het naleven van de bedieningsinstructies. Pas alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding. Een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het apparaat weer naar behoren te laten werken.
 - Als het apparaat is gevallen of als de behuizing is beschadigd.
 - Als het apparaat duidelijk anders gaat presteren, waarbij reparatie nodig blijkt.
- 16 Om uw apparaat te beveiligen tegen stroompieken en -schommelingen adviseren wij het gebruik van een overstroombeveiliging.
- 17 Om het risico van brand, stroomstoot of lichamelijk letsel te reduceren, leest u aandachtig volgende maatregelen:
 - Gebruik dit product NIET in de buurt van apparaten die water gebruiken, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad.
 - Gebruik de machine NOOIT bij onweer (er is geringe kans op elektrocutie).

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows Vista is of een handelsmerk van Microsoft Corporation of een handelsmerk van Microsoft Corporation dat in de Verenigde Staten en/of andere landen geregistreerd is.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en TrueType zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

AMD is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript en PostScript 3 zijn óf geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated in de Verenigde Staten en / of andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

B Problemen oplossen en routineonderhoud

Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, kijk dan in onderstaande tabel en volg de tips voor het oplossen van problemen.

De meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. Ga naar <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Als u problemen hebt met uw machine

Controleer onderstaande tabel en volg de instructies.

Problemen met kopieerkwaliteit

Problemen	Suggesties
Verticale zwarte lijn op de kopieën.	Zwarte verticale lijnen op kopieën ontstaan meestal doordat er zich vuil of correctievloeistof op de glasplaat (Uitsluitend DCP-7040 en DCP-7045N) bevindt of doordat de printcorona vuil is. (Zie <i>De glasplaat reinigen</i> op pagina 63 en <i>De printcorona reinigen</i> op pagina 65.)

Afdrukproblemen

Problemen	Suggesties
Geen print.	Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en of de machine aanstaat.
	 Controleer of de tonercartridges en drumeenheid correct zijn geïnstalleerd. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)
	Controleer of de interfacekabel goed is aangesloten tussen de machine en uw computer. (Zie de installatiehandleiding.)
	Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd.
	 Controleer of het LCD-scherm een foutmelding weergeeft. (Zie Fout- en onderhoudsberichten op pagina 54.)
	Controleer of de machine online is:
	 (voor Windows Vista[®]) klik op de knop Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, en vervolgens op Printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother DCP-XXXX Printer. Controleer of Printer off line gebruiken is uitgeschakeld. (Voor Windows Server[®] 2003 (uitsluitend DCP-7045N) en Windows[®] XP) Klik op de knop Start en selecteer Printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother DCP-XXXX Printer. Controleer of Printer offline gebruiken is uitgeschakeld.
	(Voor Windows [®] 2000) Klik op de knop Start en selecteer Instellingen en dan Printers . Klik met de rechtermuisknop op Brother DCP-XXXX Printer . Controleer of Printer off line gebruiken is uitgeschakeld.

Afdrukproblemen (Vervolg)

Problemen	Suggesties
De machine print onverwacht of print heel slecht.	Trek de papierlade uit de machine en wacht totdat de machine stopt met afdrukken. Schakel de machine vervolgens uit en verwijder de stekker enige minuten uit het stopcontact.
	Controleer de instellingen in uw toepassing en controleer of deze kan samenwerken met uw machine.
De machine print de eerste pagina's correct, maar dan ontbreekt tekst op enkele pagina's.	Controleer de instellingen in uw toepassing en controleer of deze kan samenwerken met uw machine.
	Uw computer herkent het signaal "ingangsbuffer vol" van de machine niet. Controleer of u de interfacekabel correct hebt aangesloten. (Zie de installatiehandleiding.)
De kop- of voetteksten in het document worden op het scherm weergegeven, maar ze verschijnen niet wanneer het document wordt afgedrukt.	Er is een niet-bedrukbaar gedeelte aan de boven- en onderkant van de pagina. Pas de boven- en ondermarge voor uw document aan.

Scanproblemen

Problemen	Suggesties
Tijdens het scannen treden er TWAIN-fouten op.	Zorg dat de TWAIN-driver van Brother als primaire bron is gekozen. In PaperPort™ 11SE, klikt u op Bestand , Scannen of Foto ophalen en selecteert dan Brother TWAIN-stuurprogramma .
OCR (optische tekstherkenning) werkt niet	Probeer de inleesresolutie te verhogen.
De functie netwerkscannen werkt niet. (Uitsluitend DCP-7045N)	Zie Netwerkproblemen (uitsluitend DCP-7045N) op pagina 45.

Softwareproblemen

Problemen	Suggesties
Onmogelijk software te installeren of te printen.	Voer het programma Repair MFL-Pro Suite op de cd-rom uit. Dit programma repareert en herinstalleert de software.
Kan '2 op 1' of '4 op 1'-afdrukken niet uitvoeren.	Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.
De machine print niet vanuit Adobe [®] Illustrator [®] .	Probeer de printresolutie te verlagen. (Zie het tabblad Geavanceerd in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

Problemen met het papier

Problemen	Suggesties
De machine voert geen papier in.	Wanneer er geen papier is, plaatst u een nieuwe stapel papier in de papierlade.
Het LCD-scherm toont Geen papier of de melding Vastgelopen papier.	Als er papier in de lade zit, moet u nagaan of het correct is geplaatst. Wanneer het papier gekruld is, moet u het strekken. Soms moet u het papier uit de lade halen, de stapel omdraaien en weer in de lade plaatsen.
	Plaats minder papier in de lade en probeer het opnieuw.
	Als op het LCD-scherm de melding Vastgelopen papier wordt weergegeven en het probleem blijft bestaan, raadpleegt u Papieropstoppingen op pagina 57.

Problemen	Suggesties
Hoe kan ik enveloppen afdrukken?	U kunt enveloppen invoeren via de handmatige invoergleuf. Uw toepassing moet zo zijn ingesteld dat u het betreffende envelopformaat kunt printen. Dit stelt u meestal in via het menu pagina-instelling of documentinstelling van uw toepassing. (Zie de handleiding bij de toepassing voor meer informatie.)
Welk papier kan ik gebruiken?	U kunt normaal papier, kringlooppapier, transparant papier en etiketten gebruiken die geschikt zijn voor laserprinters. (Zie voor meer informatie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)
Er is papier vastgelopen.	(Zie Papieropstoppingen op pagina 57.)

Problemen met het papier (Vervolg)

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen	Suggesties
De afgedrukte pagina's zijn gekruld.	Dun of dik papier van lage kwaliteit of het niet afdrukken op de aanbevolen papierzijde zou dit probleem kunnen veroorzaken. Probeer de stapel papier in de papierlade om te draaien.
	Controleer of u het juiste papiertype hebt gekozen dat past bij het type printmedia. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)
De afgedrukte pagina's zijn vlekkerig.	U hebt de verkeerde papiersoort ingesteld voor het papier dat u gebruikt, of het gebruikte papier is te dik of te gestructureerd. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11 en het tabblad Normaal in de softwarehandleiding op de cd-rom.)
De afdrukken zijn te licht.	Als dit probleem zich voordoet tijdens het maken van kopieën of bij het afdrukken, zet dan de tonerbespaarstand uit in de menu-instellingen van de machine. (Zie <i>Toner sparen</i> op pagina 18.)
	 Zet de tonerbespaarstand uit in het tabblad Geavanceerd van de printerdriver. (Zie het tabblad Geavanceerd in de softwarehandleiding op de cd-rom.)

Netwerkproblemen (uitsluitend DCP-7045N)

Problemen	Suggesties
Printen via een bedraad netwerk onmogelijk.	Als u netwerkproblemen hebt, raadpleegt u <i>de netwerkhandleiding op de cd-rom</i> voor meer informatie.
	Controleer of de machine aanstaat, online is en klaar om af te drukken. Druk de netwerkconfiguratielijst af om uw huidige netwerkinstellingen te bekijken. (Zie <i>Netwerkconfiguratielijst (uitsluitend DCP-7045N)</i> op pagina 19.) Sluit de LAN-kabel weer aan op de hub om te controleren of de kabel en de netwerkaansluitingen in orde zijn. Probeer, indien mogelijk, de machine aan te sluiten op een andere poort van uw hub en gebruik een andere kabel. Als de aansluitingen goed zijn, is de onderste LED van het achterpaneel van de machine groen.

Netwerkproblemen (uitsluitend DCP-7045N) (Vervolg)

Problemen	Suggesties
De functie netwerkscannen werkt niet. De functie netwerkprinten werkt niet.	(Alleen bij gebruik van Windows [®]) De instelling van de firewall op uw pc kan de noodzakelijke netwerkverbinding afwijzen. Volg onderstaande instructies om Windows [®] Firewall te configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw software of neem contact op met de softwarefabrikant als u andere eigen Firewall-software gebruikt.
	Voor Windows [®] XP SP2-gebruikers:
	1 Klik op de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk- en Internet- verbindingen en vervolgens op Windows Firewall. Controleer op het tabblad Algemeen of Windows Firewall is ingeschakeld.
	Klik op het tabblad Geavanceerd en op de knop Instellingen in het vak Instellingen van netwerkverbinding.
	3 Klik op de knop Toevoegen .
	Voer de volgende informatie in om poort 54925 toe te voegen voor scannen via het netwerk:
	 Voer in het vak Beschrijving van de service: een beschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner". Voer in het vak Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt: "Localhost" in. Geef bij Nummer van de externe poort voor deze service: "54925" op. Geef bij Nummer van de interne poort voor deze service: "54925" op. Controleer of UDP is ingeschakeld.
	 6. Klik op OK. Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding, klikt u op de knop Toevoegen.
	 6 Voer de volgende informatie in om poort 137 toe te voegen voor scannen en afdrukken via het netwerk. 1. Voer in het vak Beschrijving van de service: een beschrijving in, bijvoorbeeld "Brother scannen via het netwerk". 2. Voer in het vak Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt: "Localhost" in. 3. Geef bij Nummer van de externe poort voor deze service: "137" op. 4. Geef bij Nummer van de interne poort voor deze service: "137" op. 5. Controleer of UDP is ingeschakeld. 6. Klik op OK.
	Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en is ingeschakeld, en klik vervolgens op OK .

Netwerkproblemen (uitsluitend DCP-7045N) (Vervolg)

Problemen	Suggesties		
De functie netwerkscannen werkt niet.	Bij gebruik van Windows Vista [®] :		
De functie netwerkprinten werkt niet.	Klik op de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet, Windows Firewall en klik op Instellingen wijzigen.		
(vervolg)	2 Doe het volgende als het venster controle van het gebruikersaccount verschijnt.		
	Gebruikers met beheerderrechten: klik op Doorgaan.		
	Voor gebruikers die geen beheerderrechten hebben: voer het beheerderwachtwoord in en klik op OK.		
	Controleer op het tabblad Algemeen of Windows Firewall is ingeschakeld.		
	4 Klik op het tabblad Uitzonderingen .		
	5 Klik op de knop Poort toevoegen .		
	 Voer de volgende informatie in om poort 54925 toe te voegen voor scannen via het netwerk: voer in het vele Neem oon beenkrijving in <i>(hijveerbeeld "Brother</i> 		
	Scanner")		
	 Voer in het vak Poortnummer: "54925" in. Controleer of UDP is ingeschakeld. Klik vervolgens op OK. 		
	Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en is ingeschakeld, en klik vervolgens op Toepassen .		
	8 Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding zoals scannen of afdrukken via het netwerk, schakelt u het selectievakje Bestands- en printerdeling in op het tabblad Uitzonderingen en klikt u vervolgens op Toepassen .		
Uw computer kan de machine niet vinden.	 Voor Windows[®]-gebruikers: de instelling van de firewall op uw pc kan de noodzakelijke netwerkverbinding afwijzen. Zie bovenstaande instructies voor meer informatie. Voor Macintosh-gebruikers: selecteer het apparaat opnieuw in de toepassing Device Selector in Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Hulpprogramma's/DeviceSelector of via het contextmenu Model van ControlCenter2. 		

De afdrukkwaliteit verbeteren

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Advies		
ABCDEFGH	Controleer of u geschikt papier gebruikt. Gestructureerd of erg dik papier kan dit probleem veroorzaken. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
abcdefghijk ABCD abcde 01234	Controleer of u het correcte mediatype hebt gekozen in het printerstuurprogramma of in het menu voor het instellen van de papiersoort. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11 en het tabblad Normaal in de softwarehandleiding op de cd-rom.)		
Witte lijnen op de pagina	Het probleem kan vanzelf verdwijnen. Druk meer pagina's af om dit probleem te verhelpen, met name wanneer u de machine een lange tijd niet hebt kunnen gebruiken.		
	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)		
	Veeg het scannervenster af met een zachte doek. (Zie Het scannervenster reinigen op pagina 63.)		
AB¢DEFGH abcdefghijk	Controleer of er niet een afgescheurd stuk papier binnen de machine zit dat het inleesvenster afdekt.		
abcde	De tonercartridge is misschien beschadigd. Plaats een nieuwe tonercartridge. (Zie <i>Een tonercartridge vervangen</i> op pagina 69.)		
01234	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)		
Witte lijnen onder aan de pagina			
	Controleer of u geschikt papier gebruikt. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
Holle afdruk	Selecteer Dik papier in het printerstuurprogramma, selecteer Dik in het menu van de machine voor het instellen van de papiersoort, of gebruik dunner papier. (Zie <i>Papiersoort</i> op pagina 17 en het tabblad <i>Normaal in de softwarehandleiding op de cd-rom.</i>)		
	Controleer de omgeving van de machine. Factoren zoals een hoge vochtigheid kunnen een lege afdruk veroorzaken. (Zie Een geschikte plaats kiezen op pagina 34.)		
	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)		
	Controleer of u geschikt papier gebruikt. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Controleer de omgeving van de machine. Factoren zoals een hoge temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad kunnen leiden tot grijze achtergronden. (Zie <i>Een geschikte plaats kiezen</i> op pagina 34.)		
	De tonercartridge is misschien beschadigd. Plaats een nieuwe tonercartridge. (Zie Een tonercartridge vervangen op pagina 69.)		
Grijze achtergrond	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)		

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Advies		
ABCDEFGH	 Controleer of het papier of ander afdrukmateriaal correct in de papierlade is geplaatst en of de geleiders niet te strak of te los op de papierstapel aansluiten. 		
ABCD	Stel de papiergeleiders correct in. (Zie Papier in de papierlade plaatsen op pagina 6.)		
01234	De papierlade is mogelijk te vol.		
Pagina scheef afgedrukt	Wanneer u de handmatige invoergleuf gebruikt, zie Papier laden in de handmatige invoergleuf op pagina 7.		
·	Controleer de papiersoort en -kwaliteit. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
B	Controleer of u geschikt papier gebruikt. Gestructureerd of dik papier kan dit probleem veroorzaken. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
B	Controleer of u het correcte mediatype hebt gekozen in het printer- stuurprogramma of in het menu voor het instellen van de papiersoort. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11 en het tabblad Normaal in de softwarehandleiding op de cd-rom.)		
Dubbele afdruk	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)		
	De fuseereenheid is misschien verontreinigd. Bel de uw Brother leverancier voor service.		
	Controleer de papiersoort en -kwaliteit. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)		
ABCDEFGH abcdefghijk	Controleer of het papier correct is geladen. (Zie Papier in de papierlade plaatsen op pagina 6.)		
abcde 01234	Draai de stapel papier in de lade om of draai het papier 180° om in de invoerlade.		
Rimpels of vouwen			
ABCDEFGH abcdefghijk	Selecteer Tonerbevestiging verbeteren in het printerstuurprogramma. (Zie Apparaatopties (voor Windows [®]) of Afdrukinstellingen (voor Macintosh) in de gebruikershandleiding van de software op de CD-ROM.)		
ABCD abcde 01234	Indien deze selectie onvoldoende verbetering oplevert, selecteer dan Dikker papier in de instellingen Mediatype .		
Toner hecht niet goed			

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Advies
	Controleer de papiersoort en -kwaliteit. Door hoge temperaturen en een hoge vochtigheid kan het papier gaan krullen.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Als u de machine niet vaak gebruikt, heeft het papier misschien te lang in de papierlade gelegen. Draai de stapel papier in de papierlade om. Blader de stapel papier ook door, en draai het papier 180° om in de papierlade.
Gekruld of gegolfd	
• ▼ 75 mm • 75 mm • 75 mm	 Maak tien kopieën van een leeg, wit vel papier. (Zie Meerdere kopieën maken op pagina 22.) Wanneer het probleem niet is opgelost, kan het zijn dat er in de drumeenheid lijm van een etiket op het OPC-drumoppervlak plakt. Reinig de drumeenheid. (Zie De drumeenheid reinigen op pagina 67.) De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drum. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)
Witte plekken op zwarte tekst en afbeeldingen, op intervallen van 75 mm	
75 mm 75 mm	
Zwarte plekken op intervallen van 75 mm	

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Advies	
ABCDEFGH	Controleer de omgeving van de machine. Omstandigheden zoals vochtigheid, hoge temperaturen enzovoort kunnen de afdruk slechter maken. (Zie <i>Een geschikte plaats kiezen</i> op pagina 34.)	
abcdefghijk ABCD abcde 01234	Wanneer de hele pagina te licht is, staat Tonerbesparing misschien aan. Zet Toner sparen in de menu-instellingen van de machine of Tonerbesparing in de printer eigenschappen van het stuurprogramma uit. (Zie Toner sparen op pagina 18 of het tabblad Geavanceerd in de gebruikershandleiding voor de software op de CD-ROM.)	
	Reinig het scannervenster en de printcorona van de drumeenheid. (Zie Het scannervenster reinigen op pagina 63 en De printcorona reinigen op pagina 65.)	
	De tonercartridge is misschien beschadigd. Plaats een nieuwe tonercartridge. (Zie <i>Een tonercartridge vervangen</i> op pagina 69.)	
	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
ABCDEFGH	Controleer of u geschikt papier gebruikt. Gestructureerd papier kan dit probleem veroorzaken. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)	
abcdefghijk ABCD	Maak de printcorona en de drumeenheid schoon. (Zie De printcorona reinigen op pagina 65 en De drumeenheid reinigen op pagina 67.)	
abcde 01234	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
Tonervlekken	De fuseereenheid is misschien verontreinigd. Bel de uw Brother leverancier voor service.	
	Reinig de printcorona in de drumeenheid door de groene lip te verschuiven. Zorg ervoor dat u het lipje weer terugzet in de oorspronkelijke stand (▲). (Zie De printcorona reinigen op pagina 65.)	
	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
	De fuseereenheid is misschien verontreinigd. Bel de uw Brother leverancier voor service.	
Alles zwart		

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Advies	
	Controleer of u geschikt papier gebruikt. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.)	
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D	Wanneer u etiketvellen voor lasermachines gebruikt, plakt de lijm van de vellen soms op het oppervlak van de OPC-drum. Reinig de drumeenheid. (Zie De drumeenheid reinigen op pagina 67.)	
abcde 01234	Gebruik geen papier met papierklemmen of nietjes, omdat deze krassen maken op het oppervlak van de drum.	
Zwarte tonermarkeringen op	Wanneer u de uitgepakte drumeenheid in direct zonlicht of kamerverlichting plaatst, kan de eenheid beschadigd worden.	
de pagina	De tonercartridge is misschien beschadigd. Plaats een nieuwe tonercartridge. (Zie <i>Een tonercartridge vervangen</i> op pagina 69.)	
	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
ABCDEFGH	Reinig het laserscannervenster en de printcorona in de drumeenheid. (Zie Het scannervenster reinigen op pagina 63 en De printcorona reinigen op pagina 65.)	
ABCD abcdefghijk abcde 01234	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
Lijnen op de pagina		
ABCDEFGH	Reinig de printcorona in de drumeenheid door de groene lip te verschuiven. Zorg ervoor dat u het lipje weer terugzet in de oorspronkelijke stand (A). (Zie De printcorona reinigen op pagina 65.)	
abcdefghijk ABCD	De tonercartridge is misschien beschadigd. Plaats een nieuwe tonercartridge. (Zie <i>Een tonercartridge vervangen</i> op pagina 69.)	
abcde 01234	De drumeenheid is misschien beschadigd. Installeer een nieuwe drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)	
Zwarte lijnen onder aan de pagina	De fuseereenheid kan verontreinigd zijn. Bel uw Brother leverancier voor service.	
Afgedrukte pagina's hebben tonervlekken onder aan de pagina		

afdrukkwaliteit	Advies	
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c de 0 1 2 3 4 Gekruld	 Selecteer de modus Omkrullen van papier voorkomen in het printerstuurprogramma wanneer u niet het door ons aanbevolen papier gebruikt. (Zie Apparaatopties (voor Windows®) of Afdrukinstellingen (voor Macintosh) in de gebruikershandleiding van de software op de CD-ROM.) Draai het papier in de papierlade om, en druk nogmaals af. (Exclusief briefhoofdpapier) Til de steunklep van de uitvoerlade op. Til de steunklep van de uitvoerlade op. Vervang het papier in de papierlade door papier van een zojuist 	
	 geopende riem. Controleer dat u papier gebruikt dat is aanbevolen voor uw machine. (Zie Acceptabel papier en andere printmedia op pagina 11.) 	

Fout- en onderhoudsberichten

Zoals bij alle geavanceerde kantoorapparatuur kunnen fouten optreden en kunnen verbruiksartikelen op zijn. Wanneer dat gebeurt, identificeert uw machine de fout of de vereiste routinematige onderhoudsbeurt, en toont de betreffende melding. De meest voorkomende fouten onderhoudsmeldingen vindt u hieronder.

De meeste fouten en routinematig onderhoud kunt u zelf corrigeren. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Afdrukken Onm XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	Haal de machine verscheidene minuten van de stroom af en doe de stekker er weer in.
Afkoelen O genblik aub	De temperatuur van de drumeenheid of de tonercartridge is te hoog. De machine	Zorg dat u de ventilator in de machine kunt horen draaien, en dat de uitlaat nergens door geblokkeerd wordt.
	onderbreekt de huidige printtaak en gaat in de afkoelingsstand. Tijdens het afkoelen hoort u de koelventilator draaien. Op het	Als de ventilator draait, probeer dan alle voorwerpen rondom de uitlaat te verwijderen, en laat de machine vervolgens aanstaan maar raak deze enkele minuten niet aan.
	Ogenblik aub weergegeven.	Doe het volgende wanneer de ventilator niet draait.
		Haal de machine verscheidene minuten van de stroom af en doe de stekker er weer in.
Document nazien (Uitsluitend DCP-7040 en DCP-7045N)	Het document is niet goed geplaatst of het document dat via de ADF is gescand, was te lang.	Zie Vastgelopen documenten (uitsluitend DCP-7040 en DCP-7045N) op pagina 56 of Met behulp van de automatische documentinvoer (ADF) (DCP-7040 en DCP- 7045N) op pagina 15.
Drum bijna op	De drum is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Gebruik de drumeenheid tot u afdrukproblemen krijgt; vervang deze vervolgens door een nieuw exemplaar.
		(Zie <i>De drumeenheid vervangen</i> op pagina 73.)
Einde duur toner De en ge tor afc	De constructie van drumeenheid en tonercartridge zijn niet juist geïnstalleerd, of de tonercartridge is leeg en afdrukken is niet mogelijk.	Ga op een van de volgende manieren te werk:
		Installeer het geheel van tonercartridge en drumeenheid opnieuw.
		 Vervang de lege tonercartridge. (Zie Een tonercartridge vervangen op pagina 69.)
Fout cartridge	De tonercartridge is niet juist geïnstalleerd.	Haal de drumeenheid uit de machine, verwijder de tonercartridge die wordt aangegeven op het LCD-scherm en plaats de drumeenheid opnieuw in de machine.

Ga naar http://solutions.brother.com/.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Fout in drum	De printcorona van de drumeenheid moet worden schoongemaakt.	Maak de printcorona van de drumeenheid schoon. (Zie <i>De printcorona reinigen</i> op pagina 65.)
	De drumeenheid is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Vervang de drumeenheid. (Zie De drumeenheid vervangen op pagina 73.)
Fuserfout	De temperatuur van de fuser unit bereikt een bepaalde temperatuur niet binnen een bepaalde tijd.	Zet de stroomschakelaar uit, wacht een paar seconden en draai er vervolgens weer aan. Laat de machine aanstaan maar raak deze
	De fuser unit is te heet.	15 minuten lang niet aan.
Geen papier	De machine heeft geen papier meer of het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.	Ga op een van de volgende manieren te werk:
		Vul papier bij in de papierlade, en druk op Start.
		Verwijder het papier, leg het opnieuw in de lade, en druk op Start.
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is	Kopieerprocedure in gang
	vol.	Ga op een van de volgende manieren te werk:
		 (Uitsluitend DCP-7040 en DCP-7045N) Druk op Start om de gescande pagina's te kopiëren.
		Druk op Stop/Eindigen en wacht tot de andere processen zijn afgewerkt en probeer het opnieuw.
		Wis de gegevens in het geheugen. (Zie De melding geheugen vol op pagina 27.)
		Bezig met printen
		Verlaag de afdrukresolutie. (Zie het tabblad Geavanceerd in de softwarehandleiding op de cd-rom.)
Init. Onmog. XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	Haal de machine verscheidene minuten van de stroom af en doe de stekker er weer in.
Kap Open	Het frontdeksel is niet volledig gesloten.	Sluit het frontdeksel van de machine.
Klep is open	Het fuseerdeksel is niet volledig gesloten.	Sluit het fuseerdeksel van de machine.
Klep is open	Toen u de machine aanzette, was het fuseerdeksel niet geheel gesloten of was het papier vastgelopen aan de achterkant van de machine.	Garandeer dat het papier niet is vastgelopen aan de achterkant van de machine, sluit vervolgens het fuseerdeksel en druk op Start .
Scannen Onm. XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	Haal de machine verscheidene minuten van de stroom af en doe de stekker er weer in.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Toner Bijna Op	Als op het LCD-scherm Toner Bijna Op verschijnt, kunt u nog steeds afdrukken, ook al is de tonercartridge bijna leeg en informeert de machine u dat de toner en moet worden vervangen.	Bestel nu een nieuwe tonercartridge.
Vast: achter	Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine.	(Zie Papieropstoppingen op pagina 57.)
Vast: binnenin	Het papier is vastgelopen in de machine.	(Zie Papieropstoppingen op pagina 57.)
Vast in lade	Het papier is vastgelopen in de papierlade van de machine.	(Zie Papieropstoppingen op pagina 57.)

Vastgelopen documenten (uitsluitend DCP-7040 en **DCP-7045N**)

Volg onderstaande stappen, als het papier is vastgelopen.

Opmerking

Na het verwijderen van een vastgelopen document controleert u of er geen papierresten zijn achtergebleven in de machine, die ervoor kunnen zorgen dat het papier opnieuw vastloopt.

Het document is bovenin de ADF vastgelopen



1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.



Open het ADF-deksel.

3 Trek het vastgelopen document er naar links uit.





Sluit het ADF-deksel.



Druk op Stop/Eindigen.

Document is vastgelopen onder het documentdeksel

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- 2 Til het documentdeksel op.
- 3
- Trek het vastgelopen document er naar rechts uit.





Sluit het documentdeksel.

Druk op Stop/Eindigen.

Document is vastgelopen in de uitvoerlade

Trek het vastgelopen document er naar rechts uit.





Druk op Stop/Eindigen.

Papieropstoppingen

Om vastgelopen papier te verwijderen, volgt u onderstaande stappen.

Opmerking

- Bevestig dat u zowel een tonercartridge als een drumeenheid in de machine hebt geïnstalleerd. Wanneer u geen drumeenheid hebt geïnstalleerd of deze verkeerd hebt geïnstalleerd, kan dat een papieropstopping veroorzaken in uw Brother machine.
- Wanneer de foutmelding aanwezig blijft, opent en sluit u het voor- en fuseerdeksel stevig om de machine in te stellen op de beginwaarden.



Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het voordeksel of het achterdeksel (achterste uitvoerlade) van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeelding aanraken, om letsel te vermijden.





VOORZICHTIG

Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.



Papier is vastgelopen binnen de machine

Open de voorklep.



2 Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit. U trekt het vastgelopen papier er met de tonercartridge en drumeenheid uit.



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

3 Wanneer u het geheel van drumeenheid en tonercartridge niet kunt verwijderen, gebruik dan geen extra kracht.



Til daarentegen de scannerklep op en gebruik beide handem om het vastgelopen papier zorgvuldig uit de opening van de uitvoerlade te trekken.





Sluit het scannerdeksel.

5 Wanneer u het vastgelopen papier niet uit de opening van de papierlade kunt trekken, neem de papierlade dan volledig uit de machine.



6 Trek het vastgelopen papier uit de opening van de papierlade.



Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.



8 Plaats de papierlade weer in de machine.



Sluit het voordeksel.

Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine

Ð Open de voorklep.





Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit.



VOORZICHTIG N

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

3 Open het achterdeksel (achterste uitvoerlade).



B

4 Trek de lippen naar u toe om het deksel (1) van de fuseereenheid te openen.



5 Trek het vastgelopen papier uit de fuseereenheid.



- 6 Sluit het achterdeksel (achterste uitvoerlade).
- 7 Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.







8 Sluit het voordeksel.

Het papier zit vast tussen het geheel van drumeenheid en tonercartridge





Pak de drumeenheid en de 2



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

3 Druk de groene vergrendelhendel naar beneden en neem de tonercartridge uit de drumeenheid.



VOORZICHTIG

Wees voorzichtig bij het hanteren van de tonercartridge. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

Raak de gearceerde delen in de onderstaande illustraties NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.



4 Neem het eventuele vastgelopen papier uit de drumeenheid. 5 Plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid tot u hem op zijn plaats hoort vastklikken. Wanneer u hem er op de goede manier in zet, komt de groene vergrendelhendel automatisch omhoog.



Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.





Sluit het voordeksel.

61

В

Routineonderhoud

WAARSCHUWING

Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik bij het schoonmaken van de binnen- of buitenkant van de machine GEEN ENKELE ontvlambare stof. en GEEN ENKELE sproeivloeistof of biologisch oplosmiddel / vloeistof. U kunt dan namelijk brand veroorzaken of een elektrische schok krijgen. Zie voor meer informatie Belangrijke veiligheidsinstructies op pagina 40.

VOORZICHTIG

De drumeenheid bevat toner, dus u moet deze voorzichtig hanteren. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

De buitenkant van de machine schoonmaken

Zet de machine uit. Maak alle kabels los. en trek dan de stekker uit het stopcontact.

- - Trek de papierlade volledig uit de machine.



Reinig de buitenkant van de machine met een zachte doek om stof te verwijderen.



- 4 Verwijder eventueel papier in de papierlade.
- 5 Veeg de binnen- en buitenzijde van de papierlade af met een zachte doek om stof te verwijderen.

- 6 Laad het papier opnieuw en plaats de papierlade stevig terug in de machine.
- 7 Steek eerst de stekker van de machine weer in het stopcontact, en sluit dan alle kabels weer aan. Zet de machine aan.

De glasplaat reinigen

- Zet de machine uit. Maak alle kabels los, en trek dan de stekker uit de Stopcontact.
- 2 Til het documentdeksel op (1). Reinig het witte plastic oppervlak (2) en de glasplaat (3) eronder met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met water.

3 (DCP-7040 en DCP-7045N) In de ADFeenheid reinigt u de witte balk (1) en de glazen strook op de glasplaat (2) eronder met behulp van een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met water.

- 4
 - Steek eerst de stekker van de machine weer in het stopcontact, en sluit dan alle kabels weer aan. Zet de machine aan.

🖉 Opmerking

Nadat u de glasplaat en glazen strook hebt gereinigd met een zachte, pluisvrije doek die u hebt bevochtigd met water, gaat u nogmaals met uw vingertop over het glas om te controleren of zich hierop nog ongerechtigheden bevinden. Reinig het glas zonodig opnieuw. Mogelijk dient u het reinigingsproces drie tot vier keer te herhalen. Maak na elke reiniging een kopie om te controleren of de glasplaat schoon is.

Het scannervenster reinigen

WAARSCHUWING

Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik bij het schoonmaken van de binnen- of buitenkant van de machine GEEN ENKELE ontvlambare stof, en GEEN ENKELE sproeivloeistof of biologisch oplosmiddel / vloeistof. U kunt dan namelijk brand veroorzaken of een elektrische schok krijgen. Zie voor meer informatie *Belangrijke veiligheidsinstructies* op pagina 40.

VOORZICHTIG

Raak het scannervenster NIET aan met uw vingers.

Voordat u de binnenkant van de machine reinigt, zet u eerst de machine uit. Trek de stekker uit het stopcontact.

2 Open het voordeksel en pak het geheel van drumeenheid en tonercartridge er langzaam uit.

WAARSCHUWING

\land НЕЕТ

Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het voordeksel of het achterdeksel (achterste uitvoerlade) van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeelding aanraken, om letsel te vermijden.

VOORZICHTIG

Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.

We raden u aan de drumeenheid op een stuk wegwerppapier op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.
3 Veeg het venster van de laserscanner schoon door het af te vegen met een schone, zachte, droge, pluisvrije doek.



4 Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.



- 5 Sluit het voordeksel.
- 6 Steek eerst de stekker van de machine weer in het stopcontact. Zet het apparaat aan.

De printcorona reinigen

Als u problemen hebt met de afdrukkwaliteit, reinigt u de corona als volgt:

- Zet de machine uit. Maak alle kabels los, en trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Open de voorklep.



3

Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit.



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

Wees voorzichtig bij het hanteren van de tonercartridge. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water. Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.



4 Reinig de corona in de drumeenheid door het groene lipje voorzichtig een paar keer van links naar rechts en weer terug te schuiven.



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u het groene lipje weer terugzet in de oorspronkelijke stand (\blacktriangle) (1). Als u dit niet doet, verschijnt mogelijk een verticale streep op de afdrukken.

5 Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.



Sluit het voordeksel.

7 Steek eerst de stekker van de machine weer in het stopcontact, en sluit alle kabels weer aan. Zet de machine aan.

VOORZICHTIG

Raak de gearceerde delen in de onderstaande illustraties NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.



De drumeenheid reinigen

Als u problemen hebt met de afdrukkwaliteit, reinigt u de drumeenheid als volgt.



het stopcontact.



2 Open de voorklep.



3 Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit.



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.



Druk de groene vergrendelhendel naar beneden en neem de tonercartridge uit de drumeenheid.

VOORZICHTIG

V

Wees voorzichtig bij het hanteren van de tonercartridge. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

Raak de gearceerde delen in de onderstaande illustraties NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.



5 Plaats het afdrukvoorbeeld vóór de drumeenheid en bepaal de exacte plaats van de slechte afdruk.



6 Draai het wieltje van de drumeenheid met de hand en kijk ondertussen naar het oppervlak van de OPC-drum (1).



7 Als u de vlek op de drum hebt gevonden die overeenkomt met het afdrukvoorbeeld, veegt u het oppervlak van de drum voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje totdat stof of lijmresten verwijderd zijn.





De drum is lichtgevoelig. Raak deze daarom NIET met uw vingers aan.

Reinig het oppervlak van de lichtgevoelige drum NIET met een scherp voorwerp.

Reinig het oppervlak van de drumeenheid voorzichtig, en oefen NIET te veel kracht uit.

8 Plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid tot u hem op zijn plaats hoort vastklikken. Wanneer u hem er op de goede manier in zet, komt de groene vergrendelhendel automatisch omhoog.



Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.





Sluit het voordeksel.

(i) Steek eerst de stekker van de machine weer in het stopcontact, en sluit alle kabels weer aan. Zet de machine aan.

De verbruiksartikelen vervangen

Wanneer de machine aangeeft dat de levensduur van het verbruiksartikel is verstreken, moet u het vervangen.



🖉 Opmerking

- Gooi de gebruikte verbruiksartikelen weg conform de plaatselijke voorschriften. (Zie *EU-richtlijn 2002/96/EC en EN50419* op pagina 39.) Voor meer informatie neemt u contact op met de lokale afvalmaatschappij. Stop de verbruiksartikelen stevig terug in de verpakking zodat het materiaal dat zich er nog in bevindt niet wordt gemorst.
- We raden u aan het gebruikte verbruiksartikel op een stuk papier te plaatsen om te voorkomen dat het materiaal dat zich erin bevindt per ongeluk wordt gemorst.
- Als u papier gebruikt dat niet overeenkomt met het aanbevolen papier, wordt de levensduur van verbruiksartikelen en machineonderdelen mogelijk verkort.

Een tonercartridge vervangen

Met de high yield tonercartridges kunt u circa 2.600 pagina's ¹ en met de standaard tonercartridges kunt u circa 1.500 pagina's ¹ afdrukken. Het werkelijke aantal pagina's hangt af van het type document dat u meestal print (bijvoorbeeld standaardbrief of gedetailleerde grafische afbeeldingen). Wanneer een tonercartridge bijna leeg is, wordt op het LCD-scherm Toner Bijna Op weergegeven.

¹ Het cijfer voor de gemiddelde cartridgecapaciteit is in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

🖉 Opmerking

Wij adviseren u een nieuwe tonercartridge klaar te houden wanneer u de waarschuwing Toner Bijna Op ziet.

WAARSCHUWING

<u> неет</u>

Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het voordeksel of het achterdeksel (achterste uitvoerlade) van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeelding aanraken, om letsel te vermijden.





Open de voorklep.



 Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit.



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.

Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.



Oruk de groene vergrendelhendel naar beneden en neem de gebruikte tonercartridge uit de drumeenheid.

WAARSCHUWING

Gooi de tonercartridges NIET in het vuur. Deze kan ontploffen en verwondingen veroorzaken. Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen.

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig bij het hanteren van de tonercartridge. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

Raak de gearceerde delen in de illustratie NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.



De Brother-machines zijn ontworpen om te werken met toner van een bepaalde specificatie en leveren optimale prestaties indien gebruikt met originele tonercartridges van Brother (TN-2110/TN-2120). Brother kan deze optimale prestaties niet garanderen indien u toner of tonercartridges van andere specificaties gebruikt. Het gebruik van andere cartridges dan die van Brother of het gebruik van cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld, wordt derhalve afgeraden op deze machine. Indien de drumeenheid of enig ander deel van deze machine wordt beschadigd als gevolg van het gebruik van toner of tonercartridges anders dan originele Brother-producten, dan vallen de als gevolg hiervan benodigde reparaties niet onder de garantie; deze producten zijn namelijk incompatibel of ongeschikt voor deze machine.

Pak de tonercartridge pas uit vlak voordat u het in de machine plaatst. Wanneer een tonercartridge te lang zonder verpakking is gebleven, gaat de toner minder lang mee.

Opmerking

Dicht de gebruikte tonercartridge goed af in een geschikte zak, zodat er geen toner uit de cartridge kan worden gemorst.

Pak de nieuwe tonercartridge uit. Houd de cartridge met beide handen vast en schud deze vijf of zes keer heen en weer om de toner gelijkmatig over de cartridge te verdelen.





R

6 Plaats de nieuwe tonercartridge stevig in de drumeenheid tot u hem op zijn plaats hoort vastklikken. Wanneer u hem er op de goede manier in zet, komt de vergrendelhendel automatisch omhoog.



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u de tonercartridge op de juiste wijze plaatst; anders komt hij los van de drumeenheid.

7

Reinig de corona van de drumeenheid door het groene lipje voorzichtig een paar keer van links naar rechts en weer terug te schuiven.



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u het groene lipje weer terugzet in de oorspronkelijke stand (\blacktriangle) (1). Als u dit niet doet, verschijnt mogelijk een verticale streep op de afdrukken. 8 Installeer het geheel van drumeenheid en tonercartridge opnieuw in de machine.





VOORZICHTIG

Draai de hoofdschakelaar van de machine NIET om en open de voordeksel NIET voordat de LCD terugkeert naar de standby status.

De drumeenheid vervangen

De machine gebruikt een drumeenheid om afbeeldingen op papier te zetten. Als op het LCD Drum bijna op verschijnt, is de drumeenheid bijna aan het einde van zijn levensduur en is het tijd te zorgen dat er een nieuwe gereed ligt.

Ook wanneer op het LCD Drum bijna op verschijnt, kunt u nog een tijdje doorgaan met afdrukken voordat u de drumeenheid werkelijk moet vervangen. Wanneer de afdrukkwaliteit echter sterk achteruitgaat (ook voordat Drum bijna op wordt weergegeven), dient u de drumeenheid te vervangen. Wanneer u de drumeenheid vervangt, dient u de machine te reinigen. (Zie *Het scannervenster reinigen* op pagina 63.)

VOORZICHTIG

Terwijl u de drumeenheid verwijdert, dient u voorzichtig te zijn. De drumeenheid kan toner bevatten. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

🖉 Opmerking

De drumeenheid is een verbruiksartikel en moet periodiek worden vervangen. Er zijn talrijke factoren die de gebruiksduur van de drum kunnen beïnvloeden (temperatuur, vochtigheid, papiersoort, hoeveelheid toner voor het aantal pagina's per printtaak). De drum kan circa 12.000 pagina's afdrukken¹. De hoeveelheid pagina's die u werkelijk kunt afdrukken met uw drum, kan beduidend lager liggen dan de aangegeven aantallen. We kunnen niet alle factoren controleren die de gebruiksduur van de drum bepalen. Daarom kunnen we geen minimum aantal af te drukken pagina's garanderen.

De drumcapaciteit is een gemiddelde waarde, en kan verschillen met het soort gebruik.

WAARSCHUWING

<u> неет</u>

Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het voordeksel of het achterdeksel (achterste uitvoerlade) van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeelding aanraken, om letsel te vermijden.









2 Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module er langzaam uit.



VOORZICHTIG

We raden u aan de drumeenheid en tonercartridges gescheiden van elkaar op een stuk wegwerppapier of doek op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen, voor het geval u per ongeluk toner morst.

Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, teneinde schade aan de machine tengevolge van statische elektriciteit te vermijden.



3 Druk de groene vergrendelhendel naar beneden en neem de tonercartridge uit de drumeenheid.

VOORZICHTIG

Raak de gearceerde delen in de illustratie NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.



Pak een nieuwe drumeenheid pas uit vlak voordat u deze installeert. Wanneer u de uitgepakte drumeenheid in direct zonlicht of kamerverlichting plaatst, kan de eenheid beschadigd worden.

Opmerking

Dicht de gebruikte drumeenheid goed af, zodat er geen toner uit de eenheid kan worden gemorst.

Pak de nieuwe drumeenheid uit.

5 Plaats de tonercartridge stevig in de nieuwe drumeenheid tot u hem op zijn plaats hoort vastklikken. Wanneer u hem er op de goede manier in zet, komt de groene vergrendelhendel automatisch omhoog.



Zorg ervoor dat u de tonercartridge op de juiste wijze plaatst; anders komt hij los van de drumeenheid. 6 Plaats het geheel van nieuwe drumeenheid en tonercartridge in de machine.



- 7 Druk op Wis/terug. Druk op ▲ om te bevestigen dat u een nieuwe drum plaatst.
- 8 Wanneer op het LCD Geaccepteerd verschijnt, sluit u het voordeksel.

De LCD-taal veranderen

U kunt de LCD-taal veranderen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren.
 0.Taalkeuze.
 Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om een taal te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

Informatie over de machine

Het serienummer controleren

U kunt het serienummer van de machine op het LCD-scherm bekijken.

- 1 Druk op Menu.
- 2 (DCP-7030 en DCP-7040) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 3.Machine-info. Druk op OK.

(DCP-7045N) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 5.Machine-info. Druk op OK.

- Druk op ▲ of ▼ om te selecteren.
 1.Serienummer.
 Druk op OK.
- Druk op Stop/Eindigen.

De paginatellers controleren

U kunt de paginatellers van de machine bekijken voor kopieën, afgedrukte pagina's, rapporten, lijsten of een totaaloverzicht.

- Druk op Menu.
 - (DCP-7030 en DCP-7040) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 3.Machine-info. Druk op OK.

(DCP-7045N) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 5.Machine-info. Druk op OK.

- 3 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 2.Paginateller. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of V om Totaal, Lijst, Kopie of Print te selecteren. U kunt de paginateller van de machine zien.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

De levensduur van de drum bepalen

U kunt de levensduur van de drum van de machine lezen op het LCD.

1 Druk op Menu.

(DCP-7030 en DCP-7040) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 3.Machine-info. Druk op OK.

(DCP-7045N) Druk op ▲ of ▼ om te selecteren 5.Machine-info. Druk op OK.

3 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren.
 3. Levensduur.
 Druk op OK.
 U kunt het resterende percentage van de levensduur van de drum zien.



De machine inpakken en vervoeren

VOORZICHTIG

Controleer of de machine geheel is afgekoeld door hem minimaal 30 minuten losgekoppeld te laten van het lichtnet, voordat u hem inpakt.

Wanneer u de machine transporteert, gebruik dan het oorspronkelijke

verpakkingsmateriaal van de machine. Als u de machine niet goed inpakt, kan uw garantie vervallen.



- Zet de machine uit.
- 2 Maak alle kabels los en trek het netsnoer van de machine eruit.
- 3 Open de voorklep.
- 4 Verwider het geheel van drumeenheid en tonercartridge. Laat de tonercartridge in de drumeenheid zitten.
- 5 Plaats het geheel van drumeenheid en tonercartridge in de plastic zak en dicht de plastic zak af.
- 6 Sluit het voordeksel.
- 7 Wikkel de machine in de plastic zak en plaats hem in de originele doos met het originele verpakkingsmateriaal.

8 Pak het geheel van drumeenheid en tonercartridge, het netsnoer en de afdrukmaterialen in de originele doos, zoals hieronder weergegeven.





9)

```
С
```

Menu en functies

Programmeren op het scherm

Uw machine is zodanig ontworpen dat zij eenvoudig te gebruiken is. Met het LCDscherm kunt u programmeren op het scherm met behulp van de menutoetsen.

Wij hebben stap-voor-stap-instructies op het scherm gecreëerd om u te helpen uw machine te programmeren. Volg eenvoudigweg de stappen die u door de menuselecties en de programmeeropties leiden.

Menutabel

U kunt uw machine programmeren met behulp van de *Menutabel* op pagina 80. Deze pagina's tonen een lijst met de menuselecties en –opties.

Druk op **Menu** gevolgd door de menunummers om uw machine te programmeren.

Doe bijvoorbeeld het volgende om het volume van de Waarsch.toon in te stellen op Laag:

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren. 1.Standaardinst.. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of V om 3.Waarsch.toon te kiezen. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Laag te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Opslag in het geheugen

Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen, en gaan *niet* verloren in geval van een stroomstoring. Tijdelijke instellingen (bijvoorbeeld contrast gaan *verloren*).

Menutoetsen



Het menu openen

 Druk op Menu.
 U kunt ook door ieder menuniveau bladeren door op ▲ of op ▼ te drukken voor de gewenste richting.
 Druk op OK wanneer de gewenste optie op het LCD-scherm verschijnt. Het LCD-scherm geeft dan het volgende menuniveau weer.
 Druk op ▲ of ▼ om naar de volgende menuselectie te gaan.
 Druk op OK. Wanneer u een optie hebt ingesteld, toont het LCD Geaccepteerd.
 Druk op Stop/Eindigen om de Menumodus te verlaten.

C

Menutabel

De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.



Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties	Opties	Omschrijvingen	Pagina
1.Standaa	1.Papiersoort	_	Dun	Hiermee kunt u de	17
rdinst.			Normaal*	papiersoort in de papierlade instellen.	
			Dik		
			Extra dik		
			Transparanten		
			Gerecycl.papier		
	2.Papierformaat	—	A4* Hiermee kunt u het	Hiermee kunt u het	17
			Letter	papierformaat in de papierlade instellen.	
			Executive		
			A5		
			A6		
			в5		
			B6		
	3.Waarsch.toon	—	Uit	Hiermee kunt u het volume van het geluidssignaal aanpassen.	17
			Laag		
			Half*		
			Ноод		
	4.Bespaarstand	1.Toner sparen	Aan	Verhoogt het aantal	18
			Vit*	de tonercartridge.	
		2.Slaapstand	(00-99)	Bespaart stroom.	18
			05Min*		
	De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.				

LCD Contrast Gebruikersinst Netwerk Conf. itsluitend DCP-7045N) Taalkeuze Kwaliteit		▼ -□□□□□+ ▲ ▼ -□□□□+ ▲* ▼ -□□□□+ ▲ ▼ -□□□□+ ▲ ■ -□□□□+ ▲ (Kies uw taal.) -□□□□+ ■	Hiermee stelt u het contrast van het LCD-scherm af. Drukt een lijst met uw instellingen af. Een lijst met uw netwerkinstellingen wordt ongesteld	19 19 19
Gebruikersinst Netwerk Conf. itsluitend DCP-7045N) Taalkeuze Kwaliteit	_ _	 ✓ -■□□□□+ ▲ — (Kies uw taal.) 	Drukt een lijst met uw instellingen af. Een lijst met uw netwerkinstellingen wordt ongesteld	19
Gebruikersinst Netwerk Conf. itsluitend DCP-7045N) Taalkeuze Kwaliteit	_ _ _	— — (Kies uw taal.)	Drukt een lijst met uw instellingen af. Een lijst met uw netwerkinstellingen wordt ongesteld	19 19
Netwerk Conf. itsluitend DCP-7045N) Taalkeuze Kwaliteit	_ _	— (Kies uw taal.)	Een lijst met uw netwerkinstellingen wordt opgesteld	19
Taalkeuze Kwaliteit	_	(Kies uw taal.)		.0
Kwaliteit			Hiermee kunt u de LCD-taal voor uw land veranderen.	76
	—	Auto* Tekst Foto	U kunt de kopieerresolutie voor uw type document selecteren.	25
Contrast	_	▼ - - + ▲ ▼ - - + ▲ ▼ - - + ▲ ▼ - - + ▲ ▼ - - + ▲ ▼ - - + ▲	Hiermee kunt het contrast voor de kopieën aanpassen.	24
Emulatie	_	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Selecteert de emulatiemodus.	Raadpleeg de softwareh andleiding
Printopties	1.Intern font	—	Print een lijst met de interne lettertypen van de machine.	op de cd-rom.
	2.Configuratie	_	Print een lijst met de printerinstellingen van de machine.	
	3.Testafdruk	—	Hiermee drukt u een testpagina af.	
Reset printer	Herstel Stop	-	Stelt de printerinstelling terug op de standaard fabrieksinstellingen.	
. R	eset printer	2.Configuratie 3.Testafdruk eset printer Herstel Stop	eset printer Herstel	and enachine in the state of point van de machine. van de machine. 2.Configuratie — Print een lijst met de printerinstellingen van de machine. 3.Testafdruk — Herstel — Stop — Stelt de printerinstelling terug op de standaard fabrieksinstellingen.

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties		Opties	Omschrijvingen	Pagina	
4.LAN (Uitsluitend	1.TCP/IP	1.BOOT Method	—	Auto.*	Selecteert de opstartmethode die	Raadpleeg de	
DCP-7045N)				DADD	het beste aan uw	netwerkha ndleiding	
				DOORD		op de	
				BUUEP		cd-rom.	
		0 11					
		2.1P Address	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	voer net iP-adres in.		
		3.Subnet Mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het subnetmasker in.		
			4.Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Voer het adres van de gateway in.	
		5.Knooppunt naam	—	BRN XXXXXXXXXXXXX	Bevestig de naam van het knooppunt.	-	
		6.WINS Config	—	Auto.* Statisch	Selecteert de WINS- configuratiemodus.		
		7.WINS Server	—	(Primary)	Specificeert het IP-		
				000.000.000.	adres van de primaire of secundaire WINS-		
				(Secondary)			
				000.000.000.			
		8.DNS Server	—	(Primary)	Specificeert het IP-		
				000.000.000. 000	of secundaire DNS- server.		
				(Secondary)			
				000.000.000.			
		9.APIPA	_	Aan*	Wijst automatisch het		
				Uit	IP-adres toe van het link-local adresbereik.		
De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.							

Hoofdmenu	Submenu	Menuselecties		Opties	Omschrijvingen	Pagina
4 . LAN (Uitsluitend DCP-7045N) (vervolg)	1.TCP/IP (vervolg)	0.IPv6	_	Aan Uit*	Het IPv6-protocol activeren/deactiveren. Ga naar http://solutions.brother.com/ voor meer informatie, als u het Ipv6-protocol wilt gebruiken.	Raadpleeg de softwareh andleiding op de cd-rom.
	2.Ethernet	—	—	Auto*	Selecteert de Ethernet-	
				100B-FD	linkmodus.	
				100B-HD		
				10B-FD		
				10B-HD		
	0.Factory	Herstel	—	Ja	Hiermee worden alle	
	Reset			Nee	netwerkinstellingen weer op de fabrieksinstellingen gezet.	
		Stop	—	—		
	De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Hoofdmenu	Submenu	Menuselect ies	Opties	Omschrijvingen	Pagina
3 . Machine-info (DCP-7030 en DCP-7040)	1.Serienummer	—	—	U kunt het serienummer van uw machine controleren.	76
5.Machine-info (DCP-7045N)	2.Paginateller	_	Totaal Lijst Kopie Print	U kunt controleren hoeveel pagina's de machine tijdens haar gebruiksduur in totaal heeft afgedrukt.	76
	3.Levensduur	—	_	U kunt controleren hoe lang de drum nog meegaat (in %).	76
De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt en met een sterretje weergegeven.					

Specificaties

Algemeen

cor			
Elektrofotografie door halfgeleiderlaser			
1			

¹ Wanneer u een kopie maakt van één vel.

Afmetingen

DCP-7030



DCP-7040 en DCP-7045N



Gewicht	Zonder drum-/tonereenheid:				
	(DCP-7030) 9,9 kg				
	(DCP-7040 en DCP-7045N) 11,1 kg				
Geluidsniveau	Geluidsverm ogen				
	In bedrijf (kopiëren):	Lwad = 6.2	Bell		
	Stand-by:	Lwad = 4.4	Bell		
	Geluidsdruk				
	In bedrijf (kopiëren):	LPA m = 5 3	dBA		
	Stand-by:	LPA m = 32	dBA		
Townsoretuur	la bodriifi		10 tot 20 500		
Temperatuur	in bearijf:		10 tot 32,5°C		
	Opslag:		5 tot 35°C		
Vochtigheid	In bedrijf:		20 tot 80% (niet condenserend)		
	Opslag:		10 tot 90% (niet condenserend)		
ADF (automatische	(DCP-7040 en	DCP-7045N	1)		
documentinvoer)	Maximaal 35 pagina's (gespreid) [80 g/m ²]				
	Aanbevolen omgeving voor optimale resultaten:				
	Temperatuur:		20 tot 30°C		
	Vochtigheid:		50% - 70%		
	Papier:		Xerox Premier TCF 80 g/m ² of		
			Xerox Business 80 g/m ²		
Papierlade	250 vellen [80	g/m ²]	-		

Afdrukmedia

Papierinvoer Papierlade

Papiersoort:	Normaal papier, transparanten ¹ of kringlooppapier
Papierformaat:	Letter, A4, B5(ISO), A5, B6, A6 en executive
Papiergewicht:	60 tot 105 g/m ²
Maximale capaciteit papierlade:	Maximaal 250 vellen van 80 g/m ² normaa papier
Sleuf voor handmatige invoer	
Papiersoort:	Normaal papier, kringlooppapier, transparanten, bankpostpapier, enveloppen of etiketten ¹
Papierformaat:	Breedte: 76,2 tot 220 mm
	Lengte:116 tot 406,4 mm
Papiergewicht:	60 tot 163 a/m ²

- Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²
 Maximale capaciteit sleuf voor één vel per keer handmatige invoer:
- ¹ Voor transparanten en etiketten adviseren we u afgedrukte vellen onmiddellijk na het afdrukken uit de uitvoerlade te verwijderen, om versmering te vermijden.

Papieruitvoer Maximaal 100 vel (met de bedrukte zijde naar beneden op de uitvoerlade uitgeworpen)

Kopiëren

Kleur / zwart-wit	Zwart-wit			
Documentafmetingen	(DCP-7040 en DCP-7045N) ADF-breedte:	148,0 tot 215,9 mm		
	(DCP-7040 en DCP-7045N) ADF-lengte:	148,0 tot 355,6 mm		
	Breedte glasplaat:	Maximaal 215,9 mr		
	Lengte glasplaat:	Maximaal 297 mm		
Breedte	Maximaal 210 mm			
Meerdere kopieën	Stapelt tot 99 pagina's			
	Sorteert tot 99 pagina's (DCP-7040 en DCP-7045N)			
Verkleinen/vergroten	25% tot 400% (in stappen van 1%)			
Resolutie	Maximaal 600 $ imes$ 600 dpi, 1200 dpi klasse			
Tijd voor eerste afdruk	Minder dan 15 seconden (vanuit de Ready-stand) ¹			

¹ De opwarmtijd van de scannerlamp kan de tijd voor eerste afdruk doen variëren.

Scannen

Kleur / zwart-wit	Ja/Ja				
TWAIN-compatibel	Ja (Windows [®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®]) Mac OS X 10 2 4 of recenter				
WIA-compatibel	Ja (Windows [®] XP/Windows Vista [®])				
Kleurdiepte	24 bits kleur				
Resolutie	Max. 19200 $ imes$ 19200 dpi (geïnterpoleerd) ¹				
	Maximaal 600 $ imes$ 2400 dpi (optisch) (van glasplaat)				
	(DCP-7040 en DCP-7045N) Maximaal 600 × 600 dpi (optisch) (v	vanaf ADF)			
Documentafmetingen	(DCP-7040 en DCP-7045N) ADF-breedte:	148,0 tot 215,9 mm			
	(DCP-7040 en DCP-7045N) ADF-lengte:	148,0 tot 355,6 mm			
	Breedte glasplaat:	Maximaal 215,9 mm			
	Lengte glasplaat:	Maximaal 297 mm			
Scanbreedte	Maximaal 210 mm				
Grijswaarden	256 niveaus				

¹ Maximaal 1200 × 1200 dpi scannen met het WIA-stuurprogramma in Windows[®] XP/Windows Vista[®] (u kunt een resolutie van maximaal 19200 × 19200 dpi kiezen met behulp van het hulpmiddel Brother scanner)

Afdrukken

Emulaties (uitsluitend DCP-7045N)	PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3)
Printerdriver	Hostgebaseerd stuurprogramma voor Windows [®] 2000 Professional/ XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] (Uitsluitend DCP-7045N) BR-Script3 (PPD file) voor Windows [®] 2000 Professional/ XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista [®] / Windows Server [®] 2003 (drukt uitsluitend af via het netwerk)
	Macintosh printerstuurprogramma voor Mac OS X 10.2.4 of hoger (Uitsluitend DCP-7045N) BR-Script3 (PPD-bestand) voor Mac OS X 10.2.4 of hoger
Resolutie	HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600, 300 dpi
Afdruksnelheid	Maximaal 22 pagina's/minuut (A4-formaat) ¹
Tijd voor eerste afdruk	Minder dan 10 seconden (vanuit de Ready-stand en de standaard lade)

¹ De afdruksnelheid kan variëren al naargelang het type document dat u afdrukt.

Interfaces

USB	Gebruik een USB 2.0-interfacekabel die niet langer is dan 2,0 m. ¹²
LAN-kabel	Gebruik een Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger.
(uitsluitend DCP-7045N)	

¹ De machine heeft een Hi-Speed USB 2.0 interface. De machine kan ook worden aangesloten op een computer met een USB 1.1-interface.

² Voor Macintosh worden geen USB-poorten van derden ondersteund.

Systeemvereisten

Minimum systeemvereisten en ondersteunde PC-softwarefuncties								
Computerplatform & versie hoofdbesturingssysteem		Onderste unde PC-	PC- interface	Minimum snelheid	Minimum hoeveelh	Aanbe volen hoevee Iheid RAM	Beschikbare ruimte op de harde schijf	
		softwaref uncties		processor	eid RAM		voor drivers	voor programma's
Windows [®] besturings systeem ¹	Windows [®] 2000 Professional ⁴	Afdrukken, scannen XP Al 2 4	USB, 10/100 Base Tx	Intel [®] Pentium [®] II of	64 MB	256 MB	150 MB	310 MB
Wir Hoi Wir Pro	Windows [®] XP Home ^{2 4} Windows [®] XP Professional ^{2 4}		(ethernet) (Uitsluitend DCP- 7045N)	(ethernet) (Uitsluitend DCP- 7045N)	gelijkwaar dige AMD	128 MB		
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ²		64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) onderste unde CPU	256 MB	512 MB			
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4 of gelijkwaar dige 64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteu nde CPU	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
	Windows Server [®] 2003 (drukt af via het netwerk)	Afdrukken	Afdrukken 10/100 Base Tx (ethernet) (Uitsluitend DCP-	Intel [®] Pentium [®] III of gelijkwaa rdig	256 MB	512 MB	50 MB	Niet beschikbaar
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (drukt af via het netwerk)		(U43N)	64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) onderste unde CPU				

Macintosh- besturings- systeem	Mac OS X 10.2.4 - 10.4.3	Afdrukken, scannen	USB ³ , 10/100 Base Tx (ethernet)	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.4.4 of hoger		(Uitsluitend DCP- 7045N)	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core™ processor	512 MB	1 GB		

¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 of hoger

² Voor WIA, 1200x1200 resolutie. Brother Scannerhulpprogramma verbetert tot 19200 x 19200 dpi.

³ USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

⁴ PaperPort[™] 11SE ondersteunt Microsoft[®] SP4 of hoger voor Windows[®] 2000 en SP2 of hoger voor XP.

Verbruiksartikelen

Levensduur tonercartridge	Standaard tonercartridge:	
	TN-2110 :	Circa 1,500 pagina's (A4) ¹
	High-yield tonercartridge:	
	TN-2120 :	Circa 2,600 pagina's (A4) ¹
Drumeenheid	DR-2100:	Circa 12,000 pagina's (A4) ²

¹ Het cijfer voor de gemiddelde cartridgecapaciteit is in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

² De drumcapaciteit is een gemiddelde waarde, en kan verschillen met het soort gebruik.

Bedraad ethernet-netwerk (uitsluitend DCP-7045N)

Modelnaam netwerkkaart	NC-6600h				
LAN	U kunt de machine op een netwerk aansluiten voor netwerkprinten en netwerkscannen ¹ .				
Ondersteuning van	Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP,				
	Windows [®] XP Pro Windows Server [®]	ofessional x64 Edition, Windows Vista [®] , ⁹ 2003 en Windows Server [®] 2003 x64 Edition ¹			
	Mac OS X 10.2.4	of recenter ²			
Protocollen	TCP/IP voor IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS naam resolutie, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server, POP voor SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP server, TFTP Client en Server, SMTP Client, APOP, LLMNR responder, ICMP, Web Services			
	TCP/IP voor IPv6:	(Standaard uitgeschakeld) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, POP voor SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client en Server, SMTP Client, APOP, LLMNR responder, ICMPv6, Web Services			
	Overige:	LLTD responder			
Type netwerk	Ethernet 10/100 E	BASE-TX Auto Negotiation (bedrade LAN)			
Management- hulpprogramma's ³	BRAdmin Light vo Windows [®] XP Pro Windows Server [®] Mac OS X 10.2.4	bor Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, ofessional x64 Edition, Windows Vista [®] , [©] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition en of recenter			
	BRAdmin Professional for Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 en Windows Server [®] 2003 x64 Edition				
	Web BRAdmin voor Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 en Windows Server [®] 2003 x64 Edition				
	Client computers met een web browser die Java ondersteunt.				

¹ Uitsluitend afdrukken voor Windows Server[®] 2003

² Mac OS X 10.2.4 of recenter (mDNS)

³ BRAdmin Professional en Web BRAdmin kunt u ophalen op <u>http://solutions.brother.com/</u>

E V

Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

ADF (automatische documentinvoer)

(DCP-7040 en DCP-7045N) u kunt het document in de ADF plaatsen, waarbij iedere pagina om beurten automatisch wordt gescand.

Volume waarschuwingstoon

Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u telkens hoort wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt.

Taak annuleren

Hiermee annuleert u een geprogrammeerde afdruktaak en wist u het geheugen van de machine.

Contrast

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

Grijswaarden

De grijstinten die beschikbaar zijn voor het kopiëren van foto's.

LCD-scherm (liquid crystal display)

Dit is het schermpje op uw machine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen. Wanneer de machine inactief is, worden op dit schermpje de datum en de tijd weergegeven.

Programmeermodus

De programmeermodus waarmee u de instellingen van uw machine kunt wijzigen.

OCR (optical character recognition)

De meegeleverde software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE of met OCR Presto! PageManager zet een afbeelding van tekst om in tekst met een bewerkbaar formaat.

Resolutie

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch.

Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

Tijdelijke instellingen

Voor elke kopie kunt u bepaalde opties selecteren zonder de standaardinstellingen te wijzigen.

Lijst Gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine.

Index

A

ADF (automatische documentinvoer)	1
met behulp van	15
Afdruk	
problemen	43
Afdrukken	
drivers	90
kwaliteit	45, 48
papieropstoppingen	57
resolutie	90
specificaties	90
Toets Opdracht annuleren	5
Zie de softwarehandleiding op de	
CD-ROM.	
Annuleren	
afdruktaken	5
Apple Macintosh	
Zie de softwarehandleiding op de	
CD-ROM.	

С

- ControlCenter2 (voor Macintosh) Zie de softwarehandleiding op de CD-ROM. ControlCenter3 (voor Windows[®])
- Zie de softwarehandleiding op de CD-ROM.

D

De machine inpakken en vervoeren .	77
De machine vervoeren	77
De melding geheugen vol	27
Document	
laden	15, 16
Drumeenheid	
controleren (resterende levensduur)	,76
reinigen	65,67
vervangen	73

Е

Enveloppen	11,	12,	13
laden			8
enveloppen			6
Etiketten	11,	12,	15

F

Foutmelding en op LCD Melding "Geheugen vol" Foutmeldingen op het LCD-scherm	55
Geen papier	55
Foutmeldingen op LCD	54
Afdrukken niet mogelijk XX	54
Init onmogelijk XX	55
Scan onmogelijk XX	55

G

Geheugen	
opslag	78
Glasplaat	
met behulp van	16
Grijswaarden	95

Н

HELP	
Meldingen op het LCD-scherm	78
Menutabel78,	80
menutoetsen gebruiken	78

Κ

Kopieer	
toetsen5,	23
Kopiëren	
contrast22,	24
één kopie	22
geheugen vol	27
kwaliteit	25
meerdere exemplaren	22
met behulp van ADF	26
met behulp van de glasplaat	26
N op 1 (paginalay-out)	26
sorteren (uitsluitend ADF)	26

tijdelijke instellingen	23
Vergroot/Verklein-toets	23
Kwaliteit	
afdrukken	45, 48
kopiëren	

L

LCD-scher	m (liquid crystal display)	5,	78
contrast			19

Μ

Machine-informatie	
aantal pagina's	76
resterende levensduur van de	
drumeenheid bepalen	76
Macintosh	
Zie de softwarehandleiding op de	
CD-ROM.	
Melding "Geheugen vol"	55
Menutabel	78, 80
menutoetsen gebruiken	78

Ν

N op 1 (paginalay-out)	26
Netwerk	
afdrukken	
Zie de softwarehandleiding op de	e
CD-ROM.	
scannen	
Zie de softwarehandleiding op de	e
CD-ROM.	

0

62
76
73
69
57
5

Ρ

6
Λ
1.
7
2
1
9
7
6
2
7
7
1
3
3
5
4
4
4
4
4
7
6
8
3

R

Reinigen corona	35 37 33
afdrukken)0 38 39

S

Scannen	
Zie de softwa	arehandleiding op de
CD-ROM.	
Serienummer	
zoeken	Zie binnenzijde frontdeksel
Slaapstand	
Sorteren	
Stroomstoring	

Т

Tijdelijke kopieerinstellingen	23
Toets Opdracht annuleren	5
Toner sparen	18
Tonercartridge, vervangen	69
Transparant	11
transparanten	7

U

Uw machine programmeren7

V

Veiligheidsinstructies Verbruiksartikelen Vergroot/Verklein-toets	40 69 23
Verkleinen	
kopieën	23
Vervangen	
drumeenheid	73
tonercartridge	69
Volume, instellen	
waarschuwingstoon	17

W

Windows[®] Zie de softwarehandleiding op de CD-ROM.

OPMERKING

Dit apparaat bevat een Ni-MH batterij voor memory back-up.

Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat bij einde levensduur afdankt.

Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als Klein Chemisch Afval.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



brother

Het apparaat is goedgekeurd voor gebruik in alleen het land waar het gekocht is. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service voor machines die in hun eigen land zijn aangeschaft.