

# UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING



MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W

Versie 0

DUT

# Gebruikershandleiding en waar kan ik die vinden?

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Veiligheid en wetgeving	Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Lees deze handleiding eerst. Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Beknopte gebruikershandleiding	Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren, scannen en voor het PhotoCapture Center™ en hoe u verbruiksartikelen vervangt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Afgedrukt / In de verpakking
Uitgebreide gebruikershandleiding	Maak kennis met geavanceerde handelingen: faxen, kopiëren, beveiliging, rapporten afdrukken en routineonderhoud uitvoeren.	PDF-bestand / documentatie op de cd-rom
Softwarehandleiding	Volg deze instructies voor afdrukken, scannen, netwerkscannen (alleen MFC-J265W en MFC-J415W), PhotoCapture Center™, PC-Fax Verzenden, en het gebruik van het Brother ControlCenter.	PDF-bestand / documentatie op de cd-rom
Netwerkhandleiding (Alleen MFC-J265W en MFC-J415W)	Deze handleiding bevat uitgebreidere informatie over het configureren van de draadloze netwerkverbindingen. Hier kunt u bovendien informatie vinden over hulpprogramma's voor het netwerk, afdrukken via het netwerk, tips voor het oplossen van problemen en specificaties van ondersteunde netwerken.	PDF-bestand / documentatie op de cd-rom

# Inhoudsopgave

1	Algemene instellingen	1
	Opslag in geheugen Automatische zomertijd instellen Slaapstand	1 1 2
	LCD-scherm.	2
	LCD-Contrast De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen	2
	Tijdklokstand	3
2	Veiligheidsfuncties	4
	Verzendslot	4
	Het wachtwoord voor het verzendslot instellen en wijzigen	4
	Het verzendslot in- en uitschakelen	5
3	Een fax verzenden	6
	Extra opties bij het verzenden	6
	Faxen met meer instellingen verzenden	6
	Contrast	6 6
	Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	7
	Faxinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	7
	Extra handelingen bij het verzenden	8
	Een fax handmatig verzenden	8
	Groepsverzenden (alleen monochroom)	
	Direct verzenden	
	Internationale modus	10
	Taken in wachtrij controleren en annuleren	11
4	Faxberichten ontvangen	12
	Extra handelingen bij het ontvangen	12
	Een verkleinde afdruk van een inkomende fax maken	
	Ontvangst zonder papier	12
5	Nummers kiezen en opslaan	13
	Opties voor normale telefoongesprekken	13
	Extra opties bij het nummers kiezen	13
	Snelkiesnummers combineren	
	Extra manieren om nummers op te slaan Snelkiesnummers van uitgaande gesprekken opslaan	14 1 <i>1</i>
	Snelkiesnummers uit nummerweergavegeheugen opslaan	
	Groepen instellen voor groepsverzenden	

7	Kopiëren	20
	Kopieerinstellingen	20
	Kopiëren stoppen	20
	Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen	20
	Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen	21
	N op 1 kopieën of een poster maken (Pagina layout)	22
	Kopieën sorteren met de ADF (alleen MFC-J410 en MFC-J415W)	23
	Dichtheid aanpassen	24
	Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	24
	Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	24
8	Foto's vanaf een geheugenkaart afdrukken	25
	PhotoCapture Center™-functies	25
	Mapstructuur van geheugenkaarten	25
	Foto's afdrukken	
	Index afdrukken (miniaturen)	
	Foto's afdrukken	27
	Alle foto's afdrukken	27
	Afdrukken in DPOF-formaat	
	PhotoCapture Center™-afdrukinstellingen	
	Afdrukkwaliteit	
	Papieropties	
	Helderheid, contrast en kleur instellen	
	Bijsnijden (crop)	
	Afdrukken zonder rand	
	Datum afdrukken	
	Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	31
	Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	31
	Naar een geheugenkaart scannen	
	Nieuwe standaardinstellingen opslaan	
	Fabrieksinstellingen herstellen	
Α	Routineonderhoud	33
	De machine reinigen en controleren	33
	De buitenkant van de machine schoonmaken	33
	De geleiderol van de machine reinigen	34
	Het inktvolume controleren	
	De machine inpakken en vervoeren	35
в	Verklarende woordenlijst	38

 Faxrapporten
 18

 Verzendrapport
 18

 Faxjournaal (activiteitenrapport)
 18

 Rapporten
 19

 Een rapport afdrukken
 19

18

# 6 Rapporten afdrukken

v

# **Algemene instellingen**

# **Opslag in geheugen**

Zelfs als zich een stroomstoring voordoet, blijven de instellingen die u met de Menutoets hebt gekozen behouden, omdat deze permanent in het geheugen worden opgeslagen. Ook uw instellingen in de toetsenmenu's van de modi FAX, KOPIE en PHOTO CAPTURE blijven behouden als u Nieuwe standaard hebt geselecteerd. U zult wellicht de datum en de tijd opnieuw moeten instellen.

# **Automatische** zomertijd instellen

U kunt de machine zo instellen dat de zomertijd automatisch wordt ingeschakeld. De machine zal automatisch in de lente een uur naar voren worden gezet en een uur terug in de herfst. Zorg daarbij wel dat u de juiste datum en tijd instelt bij Datum&Tijd.



- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of V om Aut. zomertijd te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om Uit (of Aan) te selecteren. Druk op OK.

Druk op Stop/Eindigen.

# Slaapstand

U kunt opgeven na hoeveel tijd (tussen 1 en 60 minuten) de machine in de slaapstand wordt gezet wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Zodra een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, wordt de timer opnieuw gestart.

- Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Slaapstand te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. of 60Min. te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

# LCD-scherm

# LCD-Contrast

U kunt de contrastinstelling van het LCDscherm aanpassen voor een scherper en levendiger beeld. Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u de contrastinstelling wijzigen.



Druk op **Menu**.

- Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om LCD instell. te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om LCD-Contrast te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ◀ of ► om het scherm lichter of donkerder te maken. Druk op OK.
- **6** Druk op **Stop/Eindigen**.

# De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen

U kunt instellen hoelang de

achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u voor het laatst op een toets hebt gedrukt.

Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of V om Standaardinst. te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of V om LCD instell. te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om Lichtdim-timer te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 10Sec., 20Sec., 30Sec. of Uit te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Druk op Stop/Eindigen.

# Tijdklokstand

Op het bedieningspaneel van de machine bevinden zich vier tijdelijke modustoetsen: FAX, SCAN, KOPIE en PHOTO CAPTURE. U kunt instellen na hoeveel tijd de machine na de laatste scan-, kopieer- of PhotoCapturebewerking terugkeert naar de faxmodus. Wanneer u Uit selecteert, blijft de machine in de laatst gebruikte modus.





Druk op Menu.

- Druk op ▲ of V om Standaardinst. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of V om Tijdklokstand te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 0Sec., 30Sec., 1Min, 2Min., 5Min. of Uit te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

```
2
```

# Veiligheidsfuncties

# Verzendslot

Met de functie Verzendslot voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot de machine.

Wanneer Verzendslot is ingeschakeld, zijn de volgende opties beschikbaar:

Faxen ontvangen

Wanneer het verzendslot is ingeschakeld, zijn de volgende opties NIET beschikbaar:

- Faxen verzenden
- Kopiëren
- Afdrukken van de pc
- Scannen
- PhotoCapture
- Bewerking vanuit het bedieningspaneel

# Opmerking

Neem contact op met uw Brotherleverancier voor onderhoud als u het wachtwoord voor het verzendslot bent vergeten.

# Het wachtwoord voor het verzendslot instellen en wijzigen

#### Opmerking

Als u het wachtwoord reeds hebt ingesteld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

#### Het wachtwoord instellen

- 1 Druk op Menu.
  - Druk op ▲ of ▼ om Fax te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Diversen te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Verzendslot te selecteren. Druk op OK.
- 5 Toets een viercijferig nummer in voor het wachtwoord. Druk op **OK**.
- 6 Als het LCD-scherm Nogmaals: weergeeft, voert u het wachtwoord opnieuw in. Druk op **OK**.
  - Druk op Stop/Eindigen.

#### Het wachtwoord wijzigen

1 Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Fax te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Diversen te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of V om Verzendslot te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of V om Wachtw. inst. te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Voer een viercijferig nummer voor het huidige wachtwoord in. Druk op **OK**.
- 7 Voer een viercijferig nummer als nieuw wachtwoord in. Druk op **OK**.
- 8 Als het LCD-scherm Nogmaals: weergeeft, voert u het wachtwoord opnieuw in. Druk op **OK**.
- 9 Druk op Stop/Eindigen.

### Het verzendslot in- en uitschakelen

Het	verzendslot inschakelen	
1	Druk op <b>Menu</b> .	
2	Druk op <b>▲</b> of <b>▼</b> om Fax te selecteren. Druk op <b>OK</b> .	
3	Druk op ▲ of V om Diversen te selecteren. Druk op OK.	
4	Druk op ▲ of V om Verzendslot te selecteren. Druk op OK.	
5	Druk op ▲ of ▼ om Verzendslot Aan te selecteren. Druk op OK.	
6	Voer het geregistreerde viercijferige wachtwoord in. Druk op <b>OK</b> . De machine gaat offline en op het LCD- scherm verschijnt Verzendslot Mode.	
Het verzendslot uitschakelen		
1	Druk op <b>Menu</b> .	
2	Voer het geregistreerde viercijferige wachtwoord in. Druk op <b>OK</b> . Het verzendslot wordt automatisch uitgeschakeld.	

#### **Opmerking**

Als u een verkeerd wachtwoord invoert, geeft het LCD-scherm Fout wachtwoord weer en blijft de machine offline. Het verzendslot blijft ingeschakeld totdat het correcte wachtwoord is ingevoerd.

# Een fax verzenden

# Extra opties bij het verzenden

# Faxen met meer instellingen verzenden

Wanneer u een fax gaat verzenden, kunt u een combinatie van de volgende instellingen kiezen: resolutie, contrast, scangrootte, etc.



🚺 Druk op 📠 (FAX).

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

□ Druk Start □ □ Voer nummer in
Faxresolutie Standaard
Contrast

- 2 Druk op  $\blacktriangle$  of  $\triangledown$  om een instelling die u wilt wijzigen te kiezen. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om een optie te kiezen. Druk op **OK**.
- 4 Ga terug naar 2 om meer instellingen te wijzigen.

# Opmerking

- De meeste instellingen zijn tijdelijke instellingen. Zodra u de fax hebt verzonden, keert de machine terug naar de standaardinstellingen.
- U kunt bepaalde instellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaard te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen op pagina 7.)

# Contrast

Als uw document erg licht of erg donker is, kunt u proberen het contrast aan te passen. Voor de meeste documenten kan de standaardinstelling Automatisch worden gebruikt. Hiermee wordt automatisch het juiste contrast voor uw document gekozen. Kies Licht voor het verzenden van een licht document.

Kies Donker voor het verzenden van een donker document.





Druk op ▲ of V om Automatisch, Licht of Donker te selecteren. Druk op OK.

# Opmerking

Zelfs als u Licht of Donker selecteert. verzendt de machine het faxbericht met de instelling Automatisch in een van de volgende omstandigheden:

- Als u een kleurenfax verzendt.
- Als u Foto selecteert als faxresolutie.

# Faxresolutie wijzigen

U kunt de kwaliteit van een fax verbeteren door de faxresolutie te wijzigen.

Druk op 🔂 (FAX).

Druk op ▲ of ▼ om Faxresolutie te selecteren. Druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om de gewenste resolutie te selecteren.
 Druk op OK.

### 🖉 Opmerking

U kunt kiezen uit vier verschillende resoluties voor zwart-witfaxen en twee voor kleurfaxen.

#### Monochroom

Standaard	Geschikt voor de meeste getypte documenten.
Fijn	Geschikt voor documenten met een klein lettertype. De transmissiesnelheid is iets lager dan bij de standaardresolutie.
Superfijn	Geschikt voor kleine lettertjes of artwork. De transmissiesnelheid is lager dan bij de fijne resolutie.
Foto	Gebruik deze instelling wanneer het document verschillende grijstinten heeft of een foto is. De instelling Foto heeft de laagste transmissiesnelheid.

# KleurStandaardGeschikt voor de meeste<br/>getypte documenten.FijnGebruik deze instelling<br/>wanneer het document een<br/>foto is. De transmissiesnelheid<br/>is lager dan bij de<br/>standaardresolutie.

Als u Superfijn of Foto kiest en vervolgens de **Kleur Start**-toets gebruikt om een fax te verzenden, dan wordt de fax met de instelling Fijn verzonden.

# Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de faxinstellingen voor

Faxresolutie, Contrast,

Direct Verzend **en** Scanformaat glas die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als de standaard in te stellen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.



2 Druk op ▲ of ▼ om de menuoptie die u wilt wijzigen te kiezen en druk op OK. Druk vervolgens op ▲ of ▼ om de nieuwe optie te selecteren. Druk op OK.

Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.

- 3 Als u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op ▲ of ▼ om Nieuwe standaard te selecteren. Druk op OK.
  - **bruk op 1 om** Ja te selecteren.
- 5 Druk op Stop/Eindigen.

# Faxinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

**U kunt de gewijzigde faxinstellingen** Faxresolutie, Contrast,

Direct Verzend **en** Scanformaat glas terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op 📠 (FAX).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Fabrieksinstell. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op 1 om Ja te selecteren.
- Druk op Stop/Eindigen.

# Extra handelingen bij het verzenden

# Een fax handmatig verzenden

Als u documenten handmatig gaat verzenden, hoort u de kiestoon, beltonen en de faxontvangsttonen tijdens het faxen.

#### Opmerking

(Alleen MFC-J410 en MFC-J415W)

Gebruik de ADF om een fax met meerdere pagina's te verzenden.



- 2 Laad uw document.
- 3 Neem de hoorn van het externe toestel van de haak om een kiestoon te horen.
- 4 Kies het faxnummer.
- Als u een faxtoon hoort, drukt u op
   Mono Start of Kleur Start.
   Als u de glasplaat van de scanner
   gebruikt, drukt u op 1 op de machine om
   een faxbericht te verzenden.
- 6 Plaats de hoorn terug.

# Tweevoudige werking (alleen monochroom)

U kunt een nummer kiezen en de fax in het geheugen scannen, zelfs wanneer de machine een fax uit het geheugen verstuurt, faxen ontvangt of pc-gegevens afdrukt. Het LCD-venster toont het nieuwe taaknummer en het beschikbare geheugen.

Hoeveel pagina's u in het geheugen kunt inlezen, is afhankelijk van de gegevens die erop zijn afgedrukt.

# Opmerking

Als het bericht Geheugen vol verschijnt, drukt u op **Stop/Eindigen** om de taak te annuleren, of op **Mono Start** om de tot dusver gescande pagina's te verzenden.

## Groepsverzenden (alleen monochroom)

Met de functie Groepsverzenden kunt u één faxbericht automatisch naar verschillende faxnummers verzenden. U kunt een fax naar groepen, snelkiesnummers en maximaal 50 met de hand gekozen nummers tegelijk versturen.

Nadat de groepsverzending is voltooid, wordt er een rapport afgedrukt.



Laad uw document.

Druk op ▲ of ▼ om Rondsturen te selecteren. Druk op OK.

- 4 U kunt op de volgende manier nummers aan de groepsverzending toevoegen:
  - Druk op ▲ of ▼ om Nummer toevoegen en OK te selecteren. Voer een nummer in met de kiestoetsen. Druk op OK.
  - Druk op ▲ of ▼ om Snelkiezen en OK te selecteren. Druk op ▲ of ▼ om Alfabet. volgorde of Nummervolgorde en OK te selecteren. Druk op ▲ of ▼ om een nummer en OK te selecteren.
- 5 Nadat u alle faxnummers hebt ingevoerd door stap ④ te herhalen, drukt u op ▲ of ▼ om Compleet te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op Mono Start.

#### Opmerking

- Als u geen locaties voor groepsnummers gebruikt, kunt u naar maximaal 90 verschillende nummers "groepsverzenden".
- Hoeveel geheugen er beschikbaar is, hangt af van de opdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen en van het aantal nummers waarnaar u de fax stuurt. Als u de fax naar het maximale aantal nummers probeert te sturen, kunt u de tweevoudige werking niet gebruiken.
- Als het bericht Geheugen vol verschijnt, drukt u op **Stop/Eindigen** om de taak te annuleren of op **Mono Start** om de tot dusver gescande pagina's te verzenden.

#### Een groepsverzending annuleren

- Druk op Menu.
- Druk op ▲ of ▼ om Fax te selecteren.
   Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Rest. jobs te selecteren. Druk op OK. Op het LCD-scherm worden vervolgens het gekozen faxnummer en het taaknummer van de fax weergegeven.

#### Druk op **OK**.

Op het LCD-scherm wordt de volgende vraag weergegeven: Taak annuleren?

Ja  $\rightarrow$  druk op 1 Nee  $\rightarrow$  druk op 2

#### **5** I

Druk op **1** om het gekozen faxnummer te annuleren. Op het LCD-scherm verschijnt vervolgens het taaknummer van de fax.

#### 6 Druk op **OK**.

Op het LCD-scherm wordt de volgende vraag weergegeven:

Taak annuleren? Ja  $\rightarrow$  druk op 1 Nee  $\rightarrow$  druk op 2

Druk op **1** om het groepsverzenden te annuleren.

B Druk op **Stop/Eindigen**.

# Direct verzenden

Als u een fax gaat verzenden, zal de machine de documenten eerst in het geheugen scannen alvorens te gaan verzenden. Zodra de telefoonlijn vrij is, kiest de machine het nummer en wordt de fax verzonden.

Soms wilt u een belangrijk document echter onmiddellijk verzenden, zonder te wachten totdat het vanuit het geheugen wordt verzonden. U kunt hiervoor Direct Verzend inschakelen.



🚺 Druk op 🖬 (FAX).

- Druk op ▲ of ▼ om Direct Verzend te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of V om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op **OK**.

# Opmerking

• (Alleen MFC-J410 en MFC-J415W)

Als het geheugen vol is en u een zwart-wit fax vanuit de ADF verzendt, zal de machine het document direct verzenden (zelfs als Direct Verzend is ingesteld op Uit). Faxen kunnen pas vanaf de glasplaat worden verzonden wanneer u enkele berichten uit het geheugen wist.

 Bij Direct verzenden met de glasplaat werkt de functie voor automatisch opnieuw kiezen niet.

### Internationale modus

Als u problemen hebt met het internationaal verzenden, bijvoorbeeld vanwege ruis op de lijn, is het raadzaam om de internationale modus te activeren. Nadat u een fax in deze modus hebt verzonden, wordt deze functie vanzelf weer uitgeschakeld.





- Laad uw document.
- Druk op ▲ of V om Internationaal te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op **OK**.

# Taken in wachtrij controleren en annuleren

U kunt controleren welke taken er nog in het geheugen op verzending wachten en een taak annuleren.

(Als er geen taken op verzending wachten, wordt de melding Geen opdrachten weergegeven.)

- 1 Druk op **Menu**.
  - Druk op ▲ of V om Fax te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of V om Rest. jobs te selecteren. Druk op **OK**. Op het LCD-scherm verschijnen alle taken die in de wachtrij staan.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om door de taken te bladeren en de gewenste taak te annuleren. Druk op **OK**.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Om de geselecteerde taak te annuleren, drukt u op 1 om Ja te selecteren.

Als u een andere taak wilt annuleren, gaat u naar stap 4.

- Om af te sluiten zonder te annuleren, drukt u op 2 om Nee te selecteren.
- 6 Druk op Stop/Eindigen zodra u gereed bent.

4

# **Faxberichten ontvangen**

# Extra handelingen bij het ontvangen

# Een verkleinde afdruk van een inkomende fax maken

Als u Aan selecteert, wordt elke pagina van een inkomend faxbericht automatisch verkleind om te passen op papier van A4-, Letter- of Legal-formaat. De machine berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het paginaformaat van de fax en de opgegeven instelling van het papierformaat. (Zie Papierformaat in hoofdstuk 2 van de Beknopte gebruikershandleiding.)

- 1 Druk op Menu.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Fax te selecteren. Druk op **OK**.
- Oruk op ▲ of ▼ om Ontvangstmenu te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Auto reductie te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op OK.
- 6 Druk op Stop/Eindigen.

# Ontvangst zonder papier

Als de papierlade leegraakt tijdens het ontvangen van een fax, wordt op het LCDscherm Papier nazien weergegeven. Plaats dan papier in de papierlade. (Zie Papier en andere afdrukmedia laden in hoofdstuk 2 van de Beknopte gebruikershandleiding.)

De machine gaat door met het ontvangen van de fax, waarbij de resterende pagina's worden opgeslagen in het geheugen, indien voldoende geheugen beschikbaar is.

Ook faxen die daarna worden ontvangen, worden in het geheugen opgeslagen, totdat het geheugen vol is. Wanneer het geheugen vol is, stopt de machine automatisch met het beantwoorden van oproepen. Plaats nieuw papier in de lade om de faxberichten af te drukken. 5

# Nummers kiezen en opslaan

# Opties voor normale telefoongesprekken

Normale telefoontjes kunnen met een tweede toestel of externe telefoon worden gemaakt door handmatig nummers te kiezen of door snelkiesnummers te gebruiken.

# Extra opties bij het nummers kiezen

# Snelkiesnummers combineren

Het kan zijn dat u een keuze wilt maken uit meerdere verschillende lokale providers wanneer u een fax verzendt. Tarieven kunnen afhankelijk zijn van de tijd en de bestemming. Om te profiteren van lage tarieven kunt u de toegangscodes van lokale providers en creditcardnummers opslaan als snelkiesnummers. Deze lange kiesreeksen kunt u opslaan door de reeksen op te splitsen en deze als afzonderlijke snelkiesnummers in de gewenste combinatie samen te stellen. U kunt hierin zelfs handmatig kiezen met de kiestoetsen opnemen. (Zie *Snelkiesnummers opslaan* in *hoofdstuk 7* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.)

U hebt bijvoorbeeld "555" opgeslagen onder snelkiesnummer 03 en "7000" onder snelkiesnummer 02. U kunt beide snelkiesnummers gebruiken om "555-7000" te kiezen, als u op de volgende toetsen drukt:

- 1 Druk op 🛱 (**Snelkiezen**).
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Zoeken te selecteren. Druk op OK.
- 3 Voer **03** in.
- Druk op ▲ of ▼ om Snelkiezen te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Zoeken te selecteren. Druk op OK.
- 6 Voer **02** in.



#### Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**. Hiermee kiest u "555-7000".

Als u tijdelijk een nummer wilt wijzigen, kunt u een gedeelte van het nummer vervangen door handmatig te kiezen met de kiestoetsen. Wanneer u bijvoorbeeld het nummer wilt wijzigen in 555-7001, kunt u op

(Snelkiezen) drukken, Zoeken kiezen, op 03 drukken en vervolgens op 7001 drukken met de kiestoetsen.

# Opmerking

Als u op een andere beltoon of signaal in de kiesreeks moet wachten, dan kunt ook een pauze toevoegen door op **Herkies/Pauze** te drukken. ledere keer dat u op de toets drukt, krijgt u een pauze van 3,5 seconde.

# Extra manieren om nummers op te slaan

# Snelkiesnummers van uitgaande gesprekken opslaan

U kunt ook snelkiesnummers in de lijst met uitgaande gesprekken opslaan.

- 1 Druk op Herkies/Pauze. Ukuntook Uitgaand gesprek kiezen door op 🕞 🖾 (FAX) te drukken. Druk op ▲ of ▼ om de naam of het nummer dat u wilt opslaan te kiezen. Druk op **OK**. 3 Druk op ▲ of V om Nw snelkiesnr te selecteren. Druk op **OK**. 4 Druk op ▲ of ▼ om de 2-cijferige locatie voor snelkiesnummers waaronder u het nummer wilt opslaan te kiezen. Druk op **OK**. 5 Ga op een van de volgende manieren te werk: Voer de naam (max. 16 karakters) in met de kiestoetsen. Druk op **OK**. (Zie Tekst invoeren in appendix C van de Beknopte gebruikershandleiding voor hulp bij het invoeren van de letters.) Om het nummer op te slaan zonder naam, drukt u op OK. Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer te bevestigen. Druk op ▲ of ▼ om Compleet te selecteren. Druk op **OK**.
  - Druk op Stop/Eindigen.

# Snelkiesnummers uit nummerweergavegeheugen opslaan

Als u bent geabonneerd op nummerweergave, dan kunt u ook snelkiesnummers opslaan afkomstig uit inkomende gesprekken in het nummerweergavegeheugen. (Zie *Nummerweergave* in *hoofdstuk 6* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.)

- Druk op Herkies/Pauze en druk op \*. U kunt ook Overz. beller-ID kiezen door op (FAX) te drukken.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt opslaan te kiezen. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Nw snelkiesnr te selecteren. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de 2-cijferige locatie voor snelkiesnummers waaronder u het nummer wilt opslaan te kiezen. Druk op OK.
- Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voer de naam (max. 16 karakters) in met de kiestoetsen.
     Druk op OK.
     (Zie Tekst invoeren in appendix C van de Beknopte

*gebruikershandleiding* voor hulp bij het invoeren van de letters.)

- Om het nummer op te slaan zonder naam, drukt u op OK.
- Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer te bevestigen.
- Druk op ▲ of ▼ om Compleet te selecteren. Druk op OK.
- 8
- Druk op Stop/Eindigen.

# Groepen instellen voor groepsverzenden

Met groepen, die kunnen worden opgeslagen op een snelkieslocatie, kunt u dezelfde fax naar vele faxnummers verzenden. Hiervoor

hoeft u alleen te drukken op  $\stackrel{\square}{\blacktriangle}$  (Snelkiezen), Zoeken, OK, de twee-cijferige locatie en Mono Start.

Eerst moet u elk faxnummer in een snelkieslocatie opslaan. U kunt deze dan als nummers in de groep opnemen. Elke groep gebruikt een snelkieslocatie. U kunt maximaal zes groepen gebruiken, of u kunt maximaal 39 nummers aan een grote groep toewijzen.

(Zie Groepsverzenden (alleen monochroom) op pagina 8 en Snelkiesnummers opslaan in hoofdstuk 7 van de Beknopte gebruikershandleiding.)

- 1 Druk op  $\stackrel{\square}{\blacktriangle}$  (Snelkiezen).
  - Druk op ▲ of ▼ om Groepen instellen te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om GROEP1, GROEP2, GROEP3, GROEP4, GROEP5 of GROEP6 te kiezen als de groepsnaam waaronder u de faxnummers gaat opslaan. Druk op OK.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de 2-cijferige locatie voor snelkiesnummers waaronder u de groep wilt opslaan te kiezen. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Nummer toevoegen te selecteren. Druk op OK.
- 6 Om nummers aan de groep toe te voegen, drukt u op ▲ of ▼ om Alfabet. volgorde of Nummervolgorde en OK te kiezen. Druk op ▲ of ▼ om een nummer en OK te selecteren.

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Herhaal de stappen 5 tot 6 om een nieuw nummer aan de groep toe te voegen.
  - Als u klaar bent met het toevoegen van nummers aan de groep, drukt u op ▲ of ▼ om Compleet te kiezen.

Druk op **OK**.

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Herhaal de stappen 3 tot 7 om een nieuwe groep aan de groepsverzending toe te voegen.
  - Druk op Stop/Eindigen om het opslaan van groepen voor groepsverzending af te ronden.

### **Opmerking**

U kunt een lijst met alle snelkiesnummers afdrukken. Nummers die onderdeel zijn van een groep, zijn gemarkeerd in de kolom GROEP. (Zie Rapporten op pagina 19.)

#### Een groepsnaam wijzigen

- Druk op 🎞 (**Snelkiezen**).
- Druk op ▲ of ▼ om Groepen instellen te selecteren. Druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om de groepsnaam die u wilt wijzigen te selecteren. Druk op **OK**.
  - Druk op ▲ of V om Groepsnaam wijz. te selecteren. Druk op OK.

#### Opmerking

Een opgeslagen naam of nummer wijzigen:

Als u een karakter wilt wijzigen, drukt u op ✓ of ▶. Hiermee plaatst u de cursor onder het karakter dat u wilt wijzigen. Druk vervolgens op Wis. Voer het karakter opnieuw in.

5 Voer de nieuwe naam (max. 16 karakters) met de kiestoetsen in. Druk op **OK**.

> (Zie Tekst invoeren in appendix C van de Beknopte gebruikershandleiding. Typ bijvoorbeeld NIEUWE KLANTEN.)

Druk op ▲ of V om Compleet te selecteren. Druk op **OK**.

Druk op Stop/Eindigen.

#### Een groep verwijderen



1 Druk op 🛱 (Snelkiezen).

- Druk op **▲** of **▼** om Groepen instellen te selecteren. Druk op **OK**.
- Oruk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt verwijderen te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Verwijder te selecteren. Druk op **OK**. Druk op 1 om te bevestigen.



5 Druk op Stop/Eindigen.

#### Een nummer uit een groep verwijderen

1 Druk op 🛱 (Snelkiezen).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Groepen instellen te selecteren. Druk op **OK**.
- Oruk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt verwijderen te selecteren. Druk op **OK**. Druk op 1 om te bevestigen.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Compleet te selecteren. Druk op **OK**.

6 Druk op Stop/Eindigen.

6

# Rapporten afdrukken

# Faxrapporten

U dient het verzendrapport en de journaaltijd in te stellen met de toets **Menu**.

# Verzendrapport

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden. (Voor meer informatie over het gewenste type rapport instellen, zie *Verzendrapport* in *hoofdstuk 4* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.)

# Faxjournaal (activiteitenrapport)

U kunt de machine zo instellen dat er op vaste tijden een journaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen). Als u het interval op Uit zet, kunt u evengoed het rapport afdrukken door de stappen in *Een rapport afdrukken* op pagina 19 te volgen. De standaardinstelling is Na 50 faxen.

- 1 Druk op Menu.
  - Bruk op **menu**.
- Druk op ▲ of ▼ om Fax te selecteren.
   Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Kies rapport te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Journaal tijd te selecteren. Druk op OK.

- Druk op ▲ of ▼ om een interval te selecteren.
   Druk op OK.
   Als u Na 50 faxen kiest, gaat u verder naar stap ⑧.
  - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen

De machine drukt het rapport op het opgegeven tijdstip af en verwijdert vervolgens alle taken uit het geheugen. Als het geheugen van de machine vol is omdat het maximum van 200 taken is bereikt en de geselecteerde tijd is nog niet verstreken, dan zal de machine het journaal voortijdig afdrukken en alle taken uit het geheugen wissen. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken uit het geheugen worden gewist.

Na 50 faxen

Het journaal wordt afgedrukt als de machine 50 taken heeft opgeslagen.

 Voer in 24-uursformaat het tijdstip in waarop met afdrukken moet worden begonnen.
 Druk op **OK**.

(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)

- 7 Als u Elke 7 dagen kiest, wordt u gevraagd de eerste dag voor de 7-daagse aftelperiode te kiezen.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

# Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Verzendrapport

Hiermee drukt u een verzendrapport af van de laatste transmissie.

Help

Een helplijst waarin wordt aangegeven hoe u de machine kunt programmeren.

📕 Kieslijst

Een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. Deze lijst staat in alfabetische en numerieke volgorde.

📕 Fax Journaal

In deze lijst staat informatie over de laatst ontvangen en verzonden faxen. (TX: verzenden.) (RX: ontvangen.)

Gebruikersinst

Drukt een lijst met uw instellingen af.

Netwerk Conf. (alleen MFC-J265W en MFC-J415W)

Een lijst met uw netwerkinstellingen.

WLAN-rapport (alleen MFC-J265W en MFC-J415W)

Hiermee drukt u een rapport van de WLAN-verbinding af.

Overz. beller-ID

In deze lijst staat de beschikbare nummerweergave-informatie bij de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.

# Een rapport afdrukken



- Druk op ▲ of ▼ om Print lijsten te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om het gewenste rapport te selecteren.
   Druk op OK.
- (Alleen Snelkiezen) Druk op ▲ of ▼ om Alfabet. volgorde of Nummervolgorde te selecteren. Druk op OK.

5 Druk op Mono Start.



Kopiëren

# Kopieerinstellingen

U kunt voor meerdere kopieën de kopieerinstellingen tijdelijk wijzigen.

De machine keert 1 minuut nadat het kopiëren is voltooid terug naar de standaardinstelling of als de tijdklokstand ervoor zorgt dat de machine terugkeert naar de faxmodus. (Zie *Tijdklokstand* op pagina 3.)

Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u op **KOPIE** en vervolgens op ▲ of ▼ om door de kopieerinstellingen te bewegen. Druk op **OK** als de gewenste optie is gemarkeerd.

Als u klaar bent met het kiezen van de instellingen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

## 🖉 Opmerking

U kunt bepaalde instellingen die u vaak gebruikt, opslaan door deze als standaard te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* op pagina 24.)

# Kopiëren stoppen

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te stoppen.

# Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen

U kunt kiezen uit een reeks kopieersnelheden en kwaliteitsinstellingen. De standaardinstelling is Normaal.

Snel

Hoge kopieersnelheid en laagste inktverbruik. Gebruik deze instelling om tijd te besparen bij het afdrukken van documenten die u wilt proeflezen, grote documenten of een groot aantal kopieën.

Normaal

Normaal is de aanbevolen modus voor normale afdrukken. Hiermee verkrijgt u een goede kopieerkwaliteit met adequate kopieersnelheid.

📕 Fijn

Gebruik de modus Best voor het kopiëren van gedetailleerde beelden, zoals foto's. Deze modus biedt de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

- 1 Druk op 🔳 (KOPIE).
- Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Kwaliteit te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Snel, Normaal of Fijn te selecteren. Druk op OK.
- 6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Mono Start of Kleur Start.

# Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

U kunt een vergrotings-

/verkleiningspercentage selecteren. Als u Paginavullend kiest, wordt de grootte automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat.





- Laad uw document.
- Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- Druk op ▲ of V om In-/uitzoomen te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of V om 100%, Vergroten, Verkleinen, Paginavullend of Custom (25-400%) te selecteren.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als u Vergroten of Verkleinen kiest, drukt u op **OK** en op ▲ of **V** om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te selecteren. Druk op **OK**.
  - Als u Custom (25-400%) kiest, drukt u op OK en voert u vervolgens een vergrotings- of verkleiningspercentage in van 25% tot 400%. Druk op **OK**.
  - Als u 100% of Paginavullend hebt gekozen, drukt u op OK. Ga naar stap 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(Alleen MFC-J220 en MFC-J265W) 83응
(Alleen MFC-J410 en MFC-J415W)
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Paginavullend

Custom (25-400%)

```
Als u geen instellingen meer wilt
wijzigen, drukt u op Mono Start of
Kleur Start.
```



- Pagina layout is niet beschikbaar bij In-/uitzoomen.
- Pagina layout **en** Sorteren (alleen MFC-J410 en MFC-J415W) zijn niet beschikbaar bij Paginavullend.
- Paginavullend werkt niet naar behoren als het document op de glasplaat meer dan 3 graden schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om uw document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.
- Paginavullend is niet beschikbaar bij gebruik van de ADF.

# N op 1 kopieën of een poster maken (Pagina layout)

Met de kopieerfunctie N op 1 kunt u twee of vier pagina's op één pagina afdrukken. Dit is handig om papier te besparen.

U kunt ook een poster creëren. Wanneer u de posteroptie gebruikt, wordt uw document in delen opgesplitst en deze delen worden vervolgens vergroot zodat u ze kunt samenvoegen tot een poster. Gebruik de glasplaat om een poster af te drukken.

# BELANGRIJK

- Zorg dat het papierformaat op A4 of Letter is ingesteld.
- U kunt In-/uitzoomen en Stapel/ Sorteer (alleen MFC-J410 en MFC-J415W) niet gebruiken als u N op 1 of Poster hebt ingesteld.
- N op 1 kopieën in kleur zijn niet beschikbaar.
- (P) betekent Portret (staand) en (L) betekent Landschap (liggend).
- U kunt slechts één poster tegelijkertijd maken.

# 🖉 Opmerking

Sorteren (Alleen MFC-J410 en MFC-J415W) en In-/uitzoomen zijn niet beschikbaar bij Pagina layout.





Laad uw document.

Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.

Druk op ▲ of ▼ om Pagina layout te selecteren. Druk op OK.

5 Druk op  $\blacktriangle$  of  $\forall$  om Uit (1 op 1), 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 4 op 1 (P), 4 op 1 (L) of Poster (3x3) te selecteren. Druk op **OK**.

6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Mono Start of Kleur Start om de pagina te scannen. Als u het document in de ADF hebt geplaatst of een poster maakt, wordt het document door de machine gescand en wordt begonnen met afdrukken.

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 7.

- 7 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op 1 om de volgende pagina te scannen.
- 8 Leg de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK.
- 9 Herhaal stap 🕧 en 🚯 voor elke pagina van de lay-out.
- Druk op **2** om te stoppen wanneer alle pagina's zijn gescand.

#### Opmerking

Als u bij N op 1 kopiëren fotopapier hebt gekozen als het type papier, drukt de machine de afbeeldingen af alsof er normaal papier is gekozen.

Plaats het document met de bedrukte zijde omlaag in de hieronder aangegeven richting.







■ 4 op 1 (L)



Poster(3 x 3)

U kunt van een foto een kopie op posterformaat maken.



# Kopieën sorteren met de ADF (alleen MFC-J410 en MFC-J415W)

U kunt meerdere kopieën sorteren. De pagina's worden gesorteerd in de volgorde 321, 321, 321 enzovoort.

- 1 Druk op 🔳 (KOPIE).
- 2 Laad uw document.
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- Oruk op ▲ of ▼ om Stapel/Sorteer te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Sorteren te selecteren. Druk op OK.
- 6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Opmerking

Paginavullend **en** Pagina layout zijn niet beschikbaar bij Sorteren.

### Dichtheid aanpassen

U kunt de kopieerdichtheid aanpassen om kopieën donkerder of lichter te maken.

1 Druk op 🔲 (KOPIE).



2 Laad uw document.



- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op ▲ of V om Dichtheid te selecteren. Druk op OK.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om een kopie lichter of donkerder te maken. Druk op **OK**.
- 6 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Mono Start of Kleur Start.

## Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de meest gebruikte kopieerinstellingen voor Pagina layout, Kwaliteit, In-/uitzoomen en Dichtheid opslaan als standaardinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.



1) Druk op 🔲 (KOPIE).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om een nieuwe instelling te kiezen. Druk op OK. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 3 Als u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op ▲ of ▼ om Nieuwe standaard te selecteren. Druk op **OK**.
- **4** Druk op **1** om Ja te selecteren.



# Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de gewijzigde kopieerinstellingen Kwaliteit, In-/uitzoomen, Dichtheid en Pagina layout terugzetten naar de fabrieksinstellingen.



- Druk op ▲ of V om Fabrieksinstell. te selecteren. Druk op **OK**.
- **3** Druk op **1** om Ja te selecteren.
- $\boldsymbol{\Delta}$ Druk op Stop/Eindigen.

8

# Foto's vanaf een geheugenkaart afdrukken

# PhotoCapture Center™-functies

# Mapstructuur van geheugenkaarten

Uw machine is ontworpen om compatibel te zijn met beeldbestanden van moderne digitale camera's en geheugenkaarten; lees echter onderstaande opmerkingen om fouten te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Direct afdrukken via PhotoCapture Center™ moet apart van PhotoCapture Center™ met de pc worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- De machine kan max. 999 bestanden op een geheugenkaart lezen.
- Het DPOF-bestand op de geheugenkaarten moet een geldig DPOFformaat hebben. (Zie Afdrukken in DPOFformaat op pagina 28.)

Let op het volgende:

- Als u de index of afbeeldingen afdrukt, zal PhotoCapture Center™ alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- (Gebruikers van geheugenkaarten)

Uw machine is ontworpen om geheugenkaarten te lezen die door een digitale camera zijn geformatteerd.

Wanneer een digitale camera een geheugenkaart formatteert, maakt de camera een speciale map waar de beeldgegevens naartoe worden gekopieerd. Als u de beeldgegevens op een geheugenkaart met uw pc wilt aanpassen, raden wij u aan de mapstructuur die door de digitale camera is aangemaakt, niet te wijzigen. Als u nieuwe of gewijzigde beeldbestanden op de geheugenkaart opslaat, raden wij u ook aan dezelfde map te gebruiken als door uw digitale camera wordt gebruikt. Als de gegevens niet in dezelfde map worden opgeslagen, kan de machine het bestand misschien niet lezen of het beeld niet afdrukken.

# Foto's afdrukken

# Index afdrukken (miniaturen)

PhotoCapture Center<sup>™</sup> wijst nummers aan de foto's toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3 enz.).



Deze nummers worden door PhotoCapture Center™ ter identificatie van de foto's gebruikt. U kunt een pagina met miniatuurweergaven afdrukken om alle afbeeldingen op de geheugenkaart te tonen.

## 🖉 Opmerking

Alleen bestandsnamen van 8 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.

 Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste sleuf is geplaatst.

Druk op (PHOTO CAPTURE).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Print index te selecteren. Druk op OK.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 6 bld/regel of 5 bld/regel te selecteren. Druk op OK.



6 bld/regel

5 bld/regel

De afdruksnelheid voor 5 bld/regel is lager dan voor 6 bld/regel, maar de kwaliteit is beter.

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Druk op ▲ of ▼ om Papiersoort te selecteren en druk op OK en op ▲ of ▼ om het type papier te selecteren dat u gebruikt: Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71, Brother BP61 of Glossy anders.

Druk op OK.

■ Druk op ▲ of ▼ om Papierformaat te kiezen en druk op OK en ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te kiezen: A4 of Letter.

Druk op **OK**.

- Als u de papierinstellingen niet wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.
- 5 Druk op **Kleur Start** om te beginnen met afdrukken.

# Foto's afdrukken

U dient eerst het nummer van een foto te weten, pas dan kunt u de foto afdrukken.

Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste sleuf is geplaatst.

Druk op (PHOTO CAPTURE).

- Druk de index af. (Zie *Index afdrukken (miniaturen)* op pagina 26.)
- Oruk op ▲ of ▼ om Fotos afdrukken te selecteren. Druk op OK.
- Voer het nummer van de afbeelding die u wilt afdrukken in van de miniaturen op de pagina Index. Druk op **OK**.
- 5 Herhaal stap ④ tot u alle nummers hebt ingevoerd van de afbeeldingen die u wilt afdrukken.

#### Opmerking

- U kunt de nummers in een keer invoeren met behulp van de toets \* voor een komma of de toets # voor een deelstreepje. (Voer bijvoorbeeld 1, \*, 3, \*, 6 in om afbeeldingen nr. 1, nr. 3 en nr. 6 af te drukken.) Voer 1, #, 5 in om afbeeldingen nr. 1 tot nr. 5 af te drukken.
- U kunt maximaal 12 tekens (inclusief komma's) invoeren om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.
- 6 Nadat u de afbeeldingsnummers hebt geselecteerd, drukt u weer op **OK**.
- 7 Voer het gewenste aantal kopieën in met de kiestoetsen.
- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Wijzig de afdrukinstellingen. (Zie PhotoCapture Center<sup>™</sup>afdrukinstellingen op pagina 28.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# Alle foto's afdrukken

U kunt alle foto's op de geheugenkaart afdrukken.

Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste sleuf is geplaatst.

Druk op ( PHOTO CAPTURE).

- Druk op ▲ of V om Alle fotos afdr. te selecteren. Druk op OK.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in met de kiestoetsen.
  - Ga op een van de volgende manieren te werk:
    - Wijzig de afdrukinstellingen. (Zie PhotoCapture Center™afdrukinstellingen op pagina 28.)
    - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

Als een geheugenkaart met DPOF-informatie in de machine wordt geplaatst, kunt u de geselecteerde foto op eenvoudige wijze afdrukken.

Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste sleuf is geplaatst.

> Druk op (PHOTO CAPTURE). De machine vraagt of u de DPOFinstellingen wilt gebruiken.

- 2 Druk op 1 om Ja te selecteren.
- Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Wijzig de afdrukinstellingen. (Zie PhotoCapture Center™afdrukinstellingen op pagina 28.)
  - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# 🖉 Opmerking

Als de op de camera gemaakte afdrukvolgorde beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

# **PhotoCapture** Center<sup>™</sup>afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen tijdelijk wijzigen.

De machine keert terug naar de standaardinstellingen na 3 minuten, of wanneer de Tijdklokstand weer overgaat op faxmodus. (Zie *Tijdklokstand* op pagina 3.)

# Opmerking

U kunt de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt, opslaan door deze als standaard te definiëren. (Zie Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen op pagina 31.)



#### Aantal afdrukken 1

(Voor Foto(s) bekijken) Hier ziet u het aantal foto's dat wordt afgedrukt.

(Voor Alle foto's afdrukken, Foto's afdrukken) Hier ziet u het aantal kopieën dat van elke foto wordt afgedrukt.

(Voor DPOF-afdrukken) Wordt niet weergegeven.

Foto's vanaf een geheugenkaart afdrukken

# Afdrukkwaliteit

- Druk op ▲ of ▼ om Printkwaliteit te selecteren.
   Druk op OK.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Normaal of Foto te selecteren. Druk op OK.
- Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# **Papieropties**

#### Papiersoort

- Druk op ▲ of ▼ om Papiersoort te selecteren.
   Druk op OK.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de papiersoort die u gebruikt te selecteren: Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71, Brother BP61 of Glossy anders. Druk op OK.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

#### Papier- en afdrukformaat

- Druk op ▲ of ▼ om Papierformaat te selecteren. Druk op OK.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het papierformaat dat u gebruikt te selecteren: 10x15cm, 13x18cm, A4 of Letter. Druk op OK.
- Als u A4 of Letter kiest, drukt u op ▲ of
   ▼ om het afdrukformaat te kiezen.
   Druk op OK.



Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken. 8

# Helderheid, contrast en kleur instellen

#### Helderheid

- Druk op ▲ of ▼ om Helderheid te selecteren.
   Druk op OK.
- 2 Druk op ◀ of ► om een afdruk donkerder of lichter te maken. Druk op OK.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

#### Contrast

U kunt de contrastinstelling kiezen. Hoe hoger het contrast, des te scherper en levendiger een beeld eruitziet.

- Druk op ▲ of ▼ om Contrast te selecteren.
   Druk op OK.
- 2 Druk op ◀ of ► om het contrast te wijzigen. Druk op OK.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Kleur Start** om af te drukken.

# Bijsnijden (crop)

Als uw foto te lang of te breed is voor de ruimte die u hebt geselecteerd, wordt automatisch een deel van het beeld afgesneden.

De standaardinstelling is Aan. Wanneer u het hele beeld wilt afdrukken, zet u deze instelling op Uit. Als u Bijsnijd (crop) op Uit instelt, moet u Zonder rand ook op Uit instellen. (Zie Afdrukken zonder rand op pagina 31.)

- Druk op ▲ of ▼ om Bijsnijd(crop) te selecteren.
   Druk op OK.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Uit (of Aan) te selecteren. Druk op OK.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

#### Bijsnijd(crop):Aan



#### Bijsnijd(crop):Uit



# Afdrukken zonder rand

Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal iets langer duren.

- Druk op ▲ of V om Zonder rand te selecteren. Druk op **OK**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Uit (of Aan) te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# Datum afdrukken

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Als de datum niet in de gegevens is opgenomen, kunt u deze functie niet gebruiken.

- Druk op ▲ of V om Datum afdr. te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om Aan (of Uit) te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Kleur Start om af te drukken.

# Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt, opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op ▲ of ▼ om een nieuwe instelling te kiezen. Druk op OK. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 2 Als u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op ▲ of ▼ om Nieuwe standaard te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op 1 om Ja te selecteren.
- Druk op Stop/Eindigen.

## Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de gewijzigde PhotoCaptureinstellingen Printkwaliteit, Papiersoort, Papierformaat, Helderheid, Contrast, Bijsnijd(crop), Zonder rand en Datum afdr. terugzetten naar de fabrieksinstellingen.



Druk op ▲ of ▼ om Fabrieksinstell. te selecteren. Druk op **OK**.



Druk op 1 om Ja te selecteren.



Druk op Stop/Eindigen.

# Naar een geheugenkaart scannen

# Nieuwe standaardinstellingen opslaan

U kunt de meestgebruikte kopieerinstellingen voor Scannen naar media (Kwaliteit en Bestandstype) opslaan als standaardinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.



1 Druk op 🛛 놀 🗋 (SCAN).

- 2 Druk op ▲ of ▼ om naar media te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Drukop▲of▼omNieuwe standaard te selecteren. Druk op OK en 1 om Ja te selecteren.
- 4 Druk op Stop/Eindigen.

# Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt alle gewijzigde instellingen voor Scannen naar media (Kwaliteit en Bestandstype) terugzetten naar de fabrieksinstellingen.



2 Druk op ▲ of ▼ om naar media te selecteren. Druk op **OK**.

3 Druk op ▲ of ▼ om Fabrieksinstell. te selecteren. Druk op OK en 1 om Ja te selecteren.



Druk op Stop/Eindigen.

A

# Routineonderhoud

# De machine reinigen en controleren

# De buitenkant van de machine schoonmaken

# BELANGRIJK

- Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen. Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van de machine.
- Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten.
- Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel schoon te maken. Het paneel kan barsten.

# Maak de buitenkant van de machine als volgt schoon:

Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.



Reinig de buitenkant van de machine met een *droge*, pluisvrije zachte doek om stof te verwijderen.



- Breng het deksel van de uitvoerlade omhoog en verwijder datgene wat in de papierlade vastzit.
- 4 Reinig de papierlade met een *droge*, pluisvrije zachte doek om stof te verwijderen.



Sluit het deksel van de uitvoerlade en plaats de uitvoerlade stevig in de machine terug.

# De geleiderol van de machine reinigen

# ▲ VOORZICHTIG

Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de geleiderol schoonmaakt.

- Breng het scannerdeksel omhoog tot het veilig in de open stand vergrendeld is.
- 2 Maak de geleiderol van de machine (1) en het gedeelte eromheen schoon en veeg eventuele inkt weg met een *droge*, pluisvrije zachte doek.



# Het inktvolume controleren

Hoewel op het LCD-scherm een inktvolumepictogram wordt weergegeven, kunt u de **Menu**-toets gebruiken om een groot diagram te zien waarop wordt aangegeven hoeveel inkt in elke cartridge over is.



#### Druk op Menu.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om Inktbeheer te selecteren. Druk op OK.
- Oruk op ▲ of ▼ om Inktvolume te selecteren. Druk op OK. Op het LCD-scherm wordt het inktvolume weergegeven.



#### Druk op Stop/Eindigen.

#### 🖉 Opmerking

U kunt het inktniveau vanaf uw computer controleren. (Zie *Afdrukken* voor Windows<sup>®</sup> of *Afdrukken en faxen* voor Macintosh in de *Softwarehandleiding*.)

# De machine inpakken en vervoeren

Gebruik het oorspronkelijke

verpakkingsmateriaal van de machine wanneer u de machine transporteert. Volg de onderstaande instructies om uw machine correct te verpakken. Schade aan de machine die wordt veroorzaakt tijdens het transport valt niet onder uw garantie.

# BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u de machine na een afdruktaak de printkop laat "parkeren". Luister goed naar de machine alvorens deze los te koppelen, om te controleren of alle mechanische geluiden zijn gestopt. Indien u de machine dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.

- Open het deksel van de inktcartridge.
- Verwijder alle vier inktcartridges. Druk op de ontgrendelingshendel boven elke cartridge om deze te ontgrendelen. (Zie De inktcartridges vervangen in appendix A in de Beknopte gebruikershandleiding.)
- Breng de groene bescherming aan en sluit het kapje van de cartridge.



# BELANGRIJK

 Zorg ervoor dat u de plastic lipjes aan beide zijden van de groene bescherming (1) goed op hun plaats (2) klikt.



 Als u de groene bescherming niet kunt vinden, mag u de inktcartridges NIET verwijderen als u de machine gaat vervoeren. Het is van essentieel belang dat tijdens het vervoeren van de machine de groene bescherming is geplaatst of de inktcartridges op hun plaats zitten. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, kan de machine schade oplopen en de garantie vervallen. 4 Til de voorzijde van de machine op en haak het lipje van de groene bescherming in de sleutelvormige opening (1) aan de onderzijde van de papierlade. Zet de bescherming vervolgens vast over het verhoogde gedeelte van de papierlade (2).



- 5 Haal de stekker van de machine uit de telefoonaansluiting en haal het telefoonsnoer uit de machine.
- 6 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 7 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is. Koppel vervolgens de interfacekabel los van de machine (indien aangesloten).

8 Breng het scannerdeksel omhoog (1) om de vergrendeling op te heffen. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig omlaag (2) en sluit het scannerdeksel (3) met beide handen.





9 Verpak de machine in de plastic zak.





10 Verpak de machine en de gedrukte materialen met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals hieronder afgebeeld. Plaats de gebruikte inktcartridges niet in de doos.



1 Sluit de doos en maak deze dicht met verpakkingstape.

Β

# Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

#### ADF (automatische documentinvoer)

Het document kan in de ADF worden geplaatst en automatisch met één pagina tegelijk worden gescand.

#### ANTW.APP. (antwoordapparaat)

U kunt een extern antwoordapparaat op uw machine aansluiten.

#### Automatisch een fax verzenden

Een fax verzenden zonder de hoorn van een externe telefoon op te nemen.

#### Automatisch opnieuw kiezen

Een functie waarmee de machine het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw kan kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.

#### Autoreductie

Als deze functie is geactiveerd, wordt een inkomend faxbericht verkleind afgedrukt.

#### Belvertraging

Het aantal keren dat het belsignaal overgaat voordat de machine reageert in de standen Alleen Fax en Fax/Telefoon.

#### Belvolume

Instelling van het volume voor het belsignaal van de machine.

#### Code voor activeren op afstand

Toets deze code (\* **5 1**) in wanneer u een faxoproep aanneemt op een extern of tweede toestel.

# Code voor deactiveren op afstand (alleen modus Fax/Telefoon)

Als de machine een normaal telefoontje beantwoordt, wordt het snelle dubbele belsignaal gebruikt. U kunt de oproep op een tweede telefoon aannemen door de code (**# 5 1**) in te toetsen.

#### Coderingsmethode

Methode voor het coderen van de informatie in een document. Alle faxmachines dienen de minimum standaard Modified Huffman (MH) te gebruiken. De machine is uitgerust met betere compressiemethoden, Modified Read (MR) en Modified Modified Read (MMR) en JPEG, die werken als de ontvangende machine over deze mogelijkheden beschikt.

#### **Communicatiefout (Comm. Fout)**

Een fout tijdens het verzenden of ontvangen van een faxbericht, meestal veroorzaakt door ruis of statische elektriciteit op de lijn.

#### Compatibiliteitsgroep

De mogelijkheid van een faxapparaat om met een ander faxapparaat te communiceren. Tussen de ITU-T-groepen is compatibiliteit verzekerd.

#### Contrast

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Faxen of kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

#### Dichtheid

Wijziging van de dichtheid maakt de hele afbeelding lichter of donkerder.

#### Direct verzenden

Als het geheugen vol is, kunt u faxen onmiddellijk verzenden.

#### **ECM-modus (foutencorrectie)**

Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's met fouten zo nodig opnieuw.

#### Extern toestel

Een antwoordapparaat of telefoon die is aangesloten op de machine.

#### F/T-beltijd

Het aantal keren dat de dubbele bel van de machine overgaat om u te waarschuwen dat u een normaal telefoongesprek moet beantwoorden (als de machine in de stand FAX/TEL de telefoon automatisch heeft beantwoord).

#### Fax/Telefoon

In deze stand kunt u faxen en telefoontjes ontvangen. Gebruik de stand Fax/Telefoon niet als u een extern antwoordapparaat hebt aangesloten.

#### Fax waarnemen

Als deze functie is geactiveerd, reageert de machine toch op faxtonen als u de telefoon aanneemt en het een faxoproep blijkt te zijn.

#### Faxjournaal

In het journaal staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn ontvangen en verzonden. TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.

#### Faxtonen

De speciale tonen (geluidssignalen) die een faxmachine tijdens automatische transmissies uitzendt om de ontvangende machine te laten weten dat het een faxtransmissie betreft.

#### Faxtonen

De tonen die tijdens faxtransmissies door de faxmachines worden uitgezonden.

#### Fijne resolutie

Resolutie is 203 x 196 dpi. Wordt gebruikt voor faxberichten met kleine lettertjes en afbeeldingen.

#### Fotoresolutie (alleen monochroom)

Een instelling van de resolutie die verschillende grijstinten gebruikt, zodat foto's optimaal worden gereproduceerd.

#### Gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine.

#### Grijstinten

De grijstinten die voor het kopiëren, scannen en faxen van foto's worden gebruikt.

#### Groepsnummer

Een combinatie van snelkiesnummers die is opgeslagen onder een snelkieslocatie die wordt gebruikt voor het groepsverzenden.

#### Groepsverzenden

De mogelijkheid om één en hetzelfde faxbericht naar meerdere locaties te verzenden.

#### Handmatig faxen verzenden

Als u de hoorn van uw externe toestel opneemt, kunt u luisteren of het ontvangende faxapparaat antwoordt voordat u op **Mono Start** of **Kleur Start** drukt om met verzenden te beginnen.

#### Helderheid

Wijziging van de helderheid maakt de hele afbeelding lichter of donkerder.

#### Helplijst

Een afdruk van de complete menutabel die u kunt gebruiken om uw machine te programmeren wanneer u de Beknopte gebruikershandleiding niet bij de hand hebt.

#### Innobella™

Innobella<sup>™</sup> is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. Voor resultaten van de hoogste kwaliteit adviseert Brother het gebruik van Innobella<sup>™</sup>-inkt en -papier.

#### Internationale modus

In deze stand worden de faxtonen tijdelijk gewijzigd, zodat ruis en statische elektriciteit op de lijn onderdrukt worden.

#### Journaaltijd

De vooraf geprogrammeerde regelmaat waarmee het faxjournaal automatisch wordt afgedrukt. U kunt het faxjournaal desgewenst ook op elk ander tijdstip afdrukken (zonder deze instelling op te heffen).

#### LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

Dit is het schermpje op uw machine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen. Wanneer de machine inactief is, worden op dit schermpje de datum en de tijd aangegeven.

#### Menumodus

De programmeermodus waarin u de instellingen van uw machine kunt aanpassen.

#### Nummerweergave

Een dienst van het telefoonbedrijf waarmee u het nummer (of de naam) van de beller kunt zien.

#### OCR (optical character recognition)

De softwaretoepassing ScanSoft™ PaperPort™11SE met OCR of Presto! PageManager zet een afbeelding van tekst om in tekst die u kunt bewerken.

#### Pauze

Hiermee kunt u een pauze van 3,5 seconde in een nummer invoegen als u een nummer kiest met de kiestoetsen of een snelkiesnummer opslaat. Druk zo vaak op **Herkies/Pauze** als het aantal pauzes dat u wilt invoegen.

#### PhotoCapture Center™

Hiermee kunt u digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie afdrukken voor een afdrukkwaliteit die gelijkwaardig is aan die van foto's.

#### Puls

Een kiesmethode voor een telefoonlijn (traditionele kiesschijf).

#### Resolutie

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch. Zie ook: Standaard, Fijn, Superfijn en Foto.

#### Resterende taken

U kunt controleren welke taken nog in het geheugen staan en deze taken afzonderlijk annuleren.

#### Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

#### Scannen naar media

U kunt een monochroom document of een document in kleur naar een geheugenkaart scannen. Monochrome afbeeldingen hebben het bestandsformaat TIFF of PDF en kleurenafbeeldingen kunnen het bestandsformaat PDF of JPEG hebben.

#### Snelkieslijst

Een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen voor Snelkiesnummers. De nummers staan in numerieke volgorde in de lijst.

#### Snelkiesnummer

Een voorgeprogrammeerd nummer dat u snel kunt kiezen. U moet op

Code en Mono Start of Kleur Start drukken om het kiezen te starten.

#### Standaardresolutie

 $203 \times 97$  dpi. Wordt gebruikt voor tekst van normaal formaat en biedt de snelste transmissie.

#### Stationsnummer

De opgeslagen informatie die boven aan gefaxte pagina's verschijnt. Deze inforegel bevat de naam van de verzender en het faxnummer.

#### Superfijne resolutie (alleen monochroom)

 $392 \times 203$  dpi. Ideaal voor zeer kleine druk en lijntekeningen.

#### Tijdelijke instellingen

Voor elke faxtransmissie en kopie kunnen bepaalde instellingen worden gemaakt die alleen voor die transmissie gelden en die geen invloed hebben op de standaardinstellingen.

#### Toon

Een kiesmethode die wordt gebruikt bij toetstelefoons.

#### Transmissie

Het vanaf de machine over de telefoonlijn verzenden van documenten naar een ander faxapparaat.

#### Tweede telefoontoestel

Een telefoontoestel dat gebruikmaakt van dezelfde telefoonlijn als de faxmachine, maar op een aparte wandcontactdoos is aangesloten.

#### Tweevoudige werking

De machine kan uitgaande faxen of taken in het geheugen scannen terwijl ze een fax uit het geheugen verzendt, een fax ontvangt of een binnenkomende fax afdrukt.

#### Verzendrapport (controlerapport)

Dit is een lijst met een overzicht van al het uitgaande faxverkeer. In deze lijst staan gegevens zoals het nummer van de beller en de datum en tijd.

#### Volume van de waarschuwingstoon

Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u telkens hoort wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt.

#### WLAN-rapport

Een afgedrukt rapport waarin het resultaat van de WLAN-verbinding wordt weergegeven.

#### Zoeken

Een elektronische lijst van opgeslagen Snelkiesnummers en Groepsnummers in alfabetische of numerieke volgorde.

# Index

# A

Afdrukken	
rapport	19
Zie de Softwarehandleiding.	
Annuleren	
taken in wachtrij	11
Apple Macintosh	
Zie de Softwarehandleiding.	

#### С

ControlCenter Zie de Softwarehandleiding.

#### F

Fax, stand-alone	
ontvangen	
in geheugen	12
verkleinen tot papierformaat	12
zonder papier	12
verzenden	6
contrast	6
Direct verzenden	10
fabrieksinstellingen terugzetten	7
Groepsverzenden	8
handmatig	8
internationale modus	10
nieuwe standaard instellen	7
resolutie	6
taken in wachtrij annuleren	11
vanuit het geheugen (Tweevoudige	
werking)	8
Faxen, vanuit PC	
Zie de Softwarehandleiding.	

## G

Groepen voor groepsverzending	15
Groepsverzenden	8
Groepen instellen voor	15

# Η

Handmatig	
verzending	8

# 

Inktcartridges	
inktvolume controleren	34
Inpakken en vervoeren, machine	35

### Κ

Kiezen	
groepen	. 8
Kopiëren	
dichtheid2	24
fabrieksinstellingen herstellen2	24
kwaliteit2	20
met ADF 2	23
nieuwe standaardinstellingen	
opslaan2	24
pagina layout (N op 1)2	22
sorteren (alleen ADF)	23
vergroten/verkleinen	21

#### L

LCD (Liquid Crystal Display)	
Contrast	2
Helplijst	19
Lichtdimtimer	

### Μ

Macintosh	
Zie de Softwarehandleiding.	
Modus, activeren	
Tijdklok	3

## Ν

Netwerk afdrukken Zie de Netwerkhandleiding. scannen Zie de Softwarehandleiding. Nummerweergave Rapport nummerweergavegeheugen ... 19

# 0

Opslag in geheugen	
opolag in gonoagon	

#### Ρ

PaperPort™11SE met OCR Zie Softwarehandleiding. Zie ook he Help in de toepassing PaperPort™ PhotoCapture Center™ Afdrukinstellingen	et menu 11SE.
Contrast	
Datum afdrukken	31
Fabrieksinstellingen herstellen	31
Helderheid	
Kwaliteit	28.29
Nieuwe standaardinstellingen	,
opslaan	31
Papiersoort en -formaat	29
Afdrukken	
alle foto's	27
foto's	27
index	26
Afdrukken in DPOF-formaat	28
Bijsnijden (crop)	
Scannen naar media	
geheugenkaart	
vanaf PC	
Zie de Softwarehandleiding.	
Zonder rand	31
Presto! PageManager	
Zie Softwarehandleiding. Zie ook he	t menu
Help in de toepassing Presto!	
PageManager.	
Problemen oplossen	
inktvolume controleren	34

# R

Rapporten	18
afdrukken	19
Faxjournaal	19
Journaaltijd	18
Gebruikersinstellingen	19
Helplijst	19
Kieslijst	19
Netwerkconfiguratie	19
Nummerweergave	19
Rapport nummerweergavegeheugen	19
Verzendrapport 1	8, 19

Reinigen	
geleiderol	34
Remote Setup	
Zie de Softwarehandleiding.	
Resolutie	
instellen voor volgende fax	. 6

# S

Scannen Zie de Softwarebandleiding	
Slaanstand	2
Snelkiesnummers	-
onslaan 14 1	15
Snelkiezen	
Groepsnummers	
Groepen instellen voor	
groepsverzenden	5
wijzigen 1	6
Groepsverzenden	8
met Groepen	8
Snelkiesnummers	-
uit nummerweergavegeheugen	
instellen 1	5
van uitgaande gesprekken	-
instellen 1	4
Stroomstoring	1

### Ţ

Toegangscodes, opslaan en kiezen	13
Tweevoudige werking	8

### V

Verkleinen	
inkomende faxen	12
kopieën	21
Vervoeren, machine	35
Verzendslot	
in-/uitschakelen	5

# W

Windows<sup>®</sup> Zie de Softwarehandleiding. Wireless Network Zie de Installatiehandleiding en Netwerkhandleiding.



### Bezoek ons op World Wide Web http://www.brother.com

Deze machine is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service aan machines die in hun eigen land zijn aangekocht.