

LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn

Gebruikershandleiding

USRMA-2090-03 2018-04 nl

Copyright CANON INC. 2018

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Installatie	
Elektrische aansluiting	5
Hantering	6
Onderhoud en inspecties	
Benodigdheden	
Instellen	14
Hoofdfuncties	15
Verplichte voorbereidingen vóór gebruik	
Onbevoegde toegang voorkomen	17
Instellen met behulp van de installatiehandleiding	19
De datum en tijd instellen	21
De netwerkomgeving instellen	23
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren	25
Verbinding maken met een bekabeld LAN	
Verbinding maken met een draadloos LAN	
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus	
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus	31
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren	33
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven	36
De SSID en de netwerksleutel controleren	39
IP-adressen instellen	40
IPv4-adres instellen	41
IPv6-adressen instellen	44
Netwerkinstellingen weergeven	47
Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer	50
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren	51
Printerpoorten configureren	54
Een printserver instellen	57
De machine configureren voor uw netwerkomgeving	60
Ethernet-instellingen configureren	61
De maximale verzendeenheid wijzigen	63
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk	64
DNS configureren	65
SMB configureren	69
WINS configureren	
De machine bewaken en bedienen met SNMP	
Andere netwerkinstellingen	//
Stuurprogramma´s installeren	81
mental second attraction	
Basisnandelingen	

Onderdelen en de bijbehorende functies	87
--	----

88
101
102
103
105
106
107
110
113
114
119
123
124
126
133
138
141
143
144
146
149
152
154
155
157
158
160
161
162
165
166
160 168
171

Afdrukstatus en logboeken controleren	1/1
Verschillende afdrukmethoden	173
Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)	174
Documenten beveiligd afdrukken	175
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)	178
I-Faxen ontvangen om af te drukken	193

Aan mobiele apparaten koppelen	197
Verbinden met mobiele apparaten	198
Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding)	199
Direct verbinden (toegangspuntmodus)	201
Het apparaat door toepassingen gebruiken	206
AirPrint gebruiken	208
Afdrukken met AirPrint	213
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is	216
Google Cloudprinter gebruiken	217
Het apparaat via afstandsbediening beheren	220

•••	
Foegangsmachtigingen instellen	
De systeembeheerders-ID en pincode instellen	22
Afdeling-ID beheer configureren	22
Een pincode instellen voor UI op afstand	
De netwerkinstellingen configureren	
Communicatie beperken door firewalls in te stellen	
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen	
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen	
Poortnummers wijzigen	
Een proxy instellen	
De sleutel en certificaat voor TLS configureren	
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren	
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken	
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren	
IPSec-instellingen configureren	
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren	
e functies van de machine beperken	
Afdrukken vanaf een computer beperken	
Beperkingen instellen voor USB-functies	
HTTP-communicatie uitschakelen	
De UI op afstand uitschakelen	
let apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)	
De UI op afstand starten	
Status en logboeken controleren	
Menuopties instellen via de UI op afstand	
De insteldata importeren en exporteren	
De Firmware updaten	
	2

297
•

<weergave-instellingen></weergave-instellingen>	298
<engelse toetsenbordindeling=""></engelse>	
<timer- energie-instellingen=""></timer->	
<netwerk></netwerk>	
<externe interface=""></externe>	
<toegankelijkheid></toegankelijkheid>	
<volume-instellingen></volume-instellingen>	
<aanpassing onderhoud=""></aanpassing>	335
<beeldkwaliteit aanpassen=""></beeldkwaliteit>	
<onderhoud></onderhoud>	350
<functie-instellingen></functie-instellingen>	
<algemeen></algemeen>	353
<printer></printer>	356
<ontvangen></ontvangen>	
<bestanden gebruiken=""></bestanden>	
<bestanden gebruiken=""> <beveiligde afdruk=""></beveiligde></bestanden>	
<bestanden gebruiken=""> <beveiligde afdruk=""> <beheerinstellingen></beheerinstellingen></beveiligde></bestanden>	
<bestanden gebruiken=""> <beveiligde afdruk=""> <Beheerinstellingen> <gebruikersbeheer></gebruikersbeheer></beveiligde></bestanden>	
<bestanden gebruiken=""> <beveiligde afdruk=""> <Beheerinstellingen> <gebruikersbeheer> <apparaatbeheer></apparaatbeheer></gebruikersbeheer></beveiligde></bestanden>	406 416 417 418 419
<bestanden gebruiken=""> <beveiligde afdruk=""> <Beheerinstellingen> <gebruikersbeheer> <apparaatbeheer> <licentie overig="">/<instellingen externe="" firmware="" ui="" update=""></instellingen></licentie></apparaatbeheer></gebruikersbeheer></beveiligde></bestanden>	406 416 417 418 419 422
<bestanden gebruiken=""></bestanden>	406 416 417 418 419 422 424

0	nderhoud	429
	Standaardreiniging	431
	De buitenzijde reinigen	432
	De fixeereenheid reinigen	433
	De transportriem (ITB) schoonmaken	435
	De tonercassette vervangen	436
	De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren	441
	De machine verplaatsen	442
	Beeldkwaliteit aanpassen	444
	Gradatie aanpassen	445
	Onjuiste afdrukkleuren corrigeren	446
	De afdrukpositie aanpassen	. 447
	Aantal afdrukken weergeven	449
	Rapporten en lijsten afdrukken	450
	Verbruiksartikelen	454

Problemen oplossen		. 457
	Veelvoorkomende problemen	459
	Installatie-/instellingenproblemen	460
	Afdrukproblemen	464
	Als u niet goed kunt afdrukken	467

	Het afdrukresultaat is niet goed	469
	Het papier krult om of is gekreukeld	481
	Papier is onjuist ingevoerd	. 484
ľ	Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)	. 485
	Maatregelen bij ieder bericht	486
	Maatregelen bij iedere foutcode	. 500
ſ	Papierstoringen verhelpen	506
	Papierstoringen in de hoofdeenheid	508
	Papierstoringen in de papierlade	. 511
1	Als een probleem niet kan worden opgelost	. 516

Bijlage	518
Software van derden	520
Handige functies	521
Milieubesparing levert geld op	522
Efficiënter werken	523
Ongekende mogelijkheden	525
Technische specificaties	527
Hoofdeenheid	528
Geschikt papier	531
Cassette Feeding Module-AF	535
Printerfuncties	536
Beheerfuncties	538
Besturingssystemen	540
Netwerkomgeving	541
Opties	542
Als optie verkrijgbare apparatuur	543
Systeemopties	544
Handleidingen en hun inhoud	546
Gebruikershandleiding gebruiken	547
Schermindeling van Gebruikershandleiding	548
Gebruikershandleiding inzien	551
Basisbewerkingen in Windows	553
Kennisgeving	560

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies	
Installatie	
Elektrische aansluiting	
Hantering	
Onderhoud en inspecties	
Benodigdheden	
-	

Belangrijke veiligheidsinstructies

258A-000

De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld om beschadiging van eigendommen te voorkomen, evenals lichamelijk letsel van gebruikers van het apparaat en anderen in de buurt van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en volg de instructies om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. U mag alleen handelingen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruiken van het apparaat op een manier die niet wordt beschreven in deze handleiding, onjuist gebruik of reparaties/aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Canon of een hiervoor door Canon aangewezen partij.

Installatie(P. 3)
Elektrische aansluiting(P. 5)
Hantering(P. 6)
Onderhoud en inspecties(P. 9)
Benodigdheden(P. 10)

Installatie

258A-001

U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften volgt en het apparaat op een geschikte locatie installeert. (In deze handleiding worden de aanduidingen "apparaat" en "machine" door elkaar gebruikt om naar het product te verwijzen.)

WAARSCHUWING

Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben

- Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd (te dicht bij muren of op een bed, bank, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
- Een vochtige of stoffige locatie
- Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
- Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
- Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
- In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen

Overige waarschuwingen

- Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
- Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur. Door dit apparaat gegenereerde radiogolven kunnen medische apparatuur verstoren, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.
- Bij het installeren en verwijderen van de optionele accessoires moet het apparaat zijn uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en moeten alle aansluitkabels en het netsnoer van het apparaat zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kunnen het netsnoer en/of de aansluitkabels beschadigd raken, wat brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
- Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw Canon-dealer.



Plaats het apparaat niet op de volgende locaties

- Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel als gevolg.
 - Een wankel oppervlak
 - Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen





Andere belangrijke aandachtspunten

- Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de vloer of een muur. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Voorkom slecht geventileerde locaties

• Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een heel kleine hoeveelheid ozon en andere emissies. Deze emissies zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Maar ze kunnen waarneembaar zijn bij langer gebruik of tijdens lange productieruns in slecht geventileerde ruimtes. Het is raadzaam dat de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, afdoende wordt geventileerd voor het in stand houden van een comfortabele werkomgeving. Vermijd ook plaatsen waar mensen bloot zouden staan aan de emissies van het apparaat.

BELANGRIJK

Plaats het apparaat niet op de volgende locaties waar beschadiging kan ontstaan

- Een locatie met grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid
- Een locatie in de buurt van apparatuur die magnetische of elektromagnetische golven genereert
- Een laboratorium of locatie waar zich chemische reacties voordoen
- Een locatie die wordt blootgesteld aan bijtende gassen of giftige gassen
- Een ondergrond, zoals een tapijt, die kan verbuigen door het gewicht van het apparaat of waar het apparaat in kan wegzakken



Plaats het apparaat niet op een locatie waar sprake is van condensvorming

 Als de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, zeer snel wordt verwarmd of als het apparaat wordt overgebracht van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie, kunnen zich waterdruppels in de machine vormen (condensvorming). Wanneer u het apparaat in deze omstandigheden gebruikt, kan dit leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of beschadiging van het apparaat. Laat het apparaat minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

Op een hoogte van 3.000 meter of meer boven zeeniveau

• Machines met een vaste schijf kunnen op een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau of hoger onjuist functioneren.

Elektrische aansluiting

258A-002

- Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Het meegeleverde netsnoer is bedoeld voor gebruik met deze machine. Sluit het netsnoer niet op andere apparaten aan.
- Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
- Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn, loopt u het risico van een elektrische schok.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
- Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG

• Plaats het apparaat op korte afstand van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker, zodat u deze in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.

BELANGRIJK

Stroomvoorziening

- Sluit het netsnoer niet aan op een noodstroomvoorziening. Hierdoor kan het apparaat bij een stroomstoring defect of beschadigd raken.
- Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos met meerdere stopcontacten, laat de andere stopcontacten dan leeg.
- Steek het netsnoer niet in de gelijkstroom netsnoeraansluiting van een computer.

Overige voorzorgsmaatregelen

• Elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat dit apparaat niet goed werkt of dat er gegevens verloren gaan.

Hantering

258A-003

- Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend Canon-dealer als het apparaat vreemde geluiden maakt, rook of een vreemde geur verspreidt of extreem heet wordt. Als u het apparaat onder die omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of aan te passen. Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.



- Kies een locatie waarbij kinderen niet in contact kunnen komen met het netsnoer, andere kabels, de binnenkant of elektrische onderdelen van het apparaat. Als u dat niet doet, bestaat de kans op lichamelijk letsel.
- Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet u eerst de stroomtoevoer van het apparaat en van uw computer uitschakelen en vervolgens het netsnoer en de aansluitkabels losmaken. Als u dit niet doet, kunnen de kabels of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker van de machine in een stopcontact zit, mag u het metalen deel van de USB-poort niet aanraken, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan hebben.

Als u een pacemaker gebruikt

• Dit apparaat veroorzaakt een geringe magnetische flux en ultrasone golven. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet goed voelt, houd dan afstand tot dit apparaat en neem direct contact op met uw arts.

- Leg geen zware voorwerpen op het apparaat. Het voorwerp of het apparaat kan dan vallen, met mogelijk lichamelijk letsel tot gevolg.
- Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van kleppen en deksels, zodat u uw handen niet bezeert.
- Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rollen in het uitvoergebied. Als uw handen of kleding tussen de rollen bekneld raken, kunt u verwond raken.
- Tijdens en onmiddellijk na gebruik zijn het binnenwerk van het apparaat en de uitvoersleuf extreem heet. Raak deze gebieden niet aan, om brandwonden te voorkomen. Bedrukt papier kan direct na uitvoer ook heet zijn; ga hiermee dus voorzichtig om. Als u dat niet doet, bestaat de kans op brandwonden.

LBP654Cx / LBP653Cdw LBP613Cdw / LBP611Cn



 Verplaats het apparaat niet met enige papierlade of de optionele cassette feeding module geïnstalleerd. Ze kunnen dan namelijk vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.



Laserstraal

• Als de laserstraal mocht vrijkomen, kan blootstelling hieraan leiden tot ernstige beschadiging van uw ogen.

BELANGRIJK

Bij het transporteren van het apparaat

- Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer wordt beschadigd.
 - Verwijder de tonercartridges.
 - Gebruik de originele doos met verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.

Als u last hebt van het geluid van het apparaat

• Afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de bedrijfsstand, wordt u geadviseerd, als u last hebt het geluid van het apparaat, het apparaat op een plaats buiten uw kantoor te installeren.

Overige voorzorgsmaatregelen

- Volg de instructies die staan vermeld op het waarschuwingsetiket dat op het apparaat is bevestigd.
- Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan schudden of schokken.
- Gebruik geen kracht om deuren, kleppen en andere onderdelen te openen en te sluiten. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Raak de contactpunten (👩) in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.



• Om papierstoringen te voorkomen, mag u tijdens het afdrukken het apparaat niet uitschakelen, de klep niet openen/sluiten en geen papier laden/verwijderen.

Onderhoud en inspecties

258A-004

Reinig het apparaat regelmatig. Als er sprake is van stofvorming, werkt de machine mogelijk niet goed. Let op de volgende punten als u de machine gaat reinigen. Zie **Problemen oplossen(P. 457)** als er tijdens gebruik een probleem optreedt. Zie **Problem niet kan worden opgelost(P. 516)** als u het probleem niet kunt oplossen of wanneer u van mening bent dat de machine moet worden geïnspecteerd.



- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Koppel het netsnoer regelmatig los en wrijf het snoer schoon met een droge doek. Als er sprake is van stofophoping, kan er vocht worden opgenomen uit de lucht, met brand als gevolg wanneer dit vocht in aanraking komt met elektriciteit.
- Reinig het apparaat met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Bevochtig reinigingsdoeken alleen met water. Gebruik geen alcohol, benzeen, spiritus of andere ontvlambare stoffen. Gebruik geen tissues of keukenpapier. Als deze materialen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit statische elektriciteit veroorzaken of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Controleer regelmatig of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Controleer het apparaat op roest, deuken, krassen, scheuren of overmatige warmteontwikkeling. Bij gebruik van slecht onderhouden apparatuur loopt u het risico van brand of een elektrische schok.



- Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunt u brandwonden oplopen. Raak geen onderdelen van het apparaat aan die niet in de handleiding worden beschreven.
- Let er bij het plaatsen van papier of het verwijderen van een papierstoring op dat de rand van het papier niet in uw handen snijdt.

BELANGRIJK

• Als u vastgelopen papier verwijdert, tonercartridges of dergelijke vervangt, let er dan op dat er geen toner op uw handen of kleding komt. Als uw handen of kleding in aanraking komen met toner, moet u deze er onmiddellijk afwassen met koud water.

Benodigdheden

258A-005

- Gooi lege tonercartridges en dergelijke niet in open vuur. Bewaar tonercartridges of papier niet op een plek die wordt blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.
- Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden ingeademd. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische ontlading.

VOORZICHTIG

- Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct spoelen met koud water en een arts raadplegen.
- Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
- Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
- Haal tonercartridges en dergelijke nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan ze te veranderen. Hierdoor kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
- Als u de afdichtingstape van de tonercartridge verwijdert, trek deze er dan geheel uit zonder veel kracht uit te oefenen. Als u te veel kracht gebruikt, kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.

BELANGRIJK

Gebruiksinstructies voor tonercartridges

• Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.



 Om te vermijden dat het trommeloppervlak (
 binnen het apparaat krassen krijgt of wordt blootgesteld aan het licht. Raak de elektrische contacten (
 van het tonercartridgegeheugen niet aan (

Belangrijke veiligheidsinstructies



- Tenzij nodig, moet u de tonercartridge niet uit het verpakkingsmateriaal of uit dit apparaat nemen.
- De tonercassette is een magnetisch product. Plaats het niet kort bij producten die gevoelig zijn voor magnetisme zoals floppydisks en schijfstations. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de data.

Tonercartridge bewaren

• Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat te garanderen.

Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 tot 35 °C

Geschikt luchtvochtigheidsbereik voor opslag: 35 tot 85% relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)*

- Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
- Als u de tonercartridge uit het apparaat verwijdert voor opslag, moet u de tonercartridge in het originele verpakkingsmateriaal bewaren of omwikkelen met een dikke doek.
- Bewaar de tonercartridge niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.

^{*}Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de cartridge waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de tonercartridge sprake is van temperatuurverschil. Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van tonercartridges.

Bewaar tonercartridges niet op de volgende locaties

- Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
- Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
- Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
- Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
- Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
- Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en waar condensvorming kan optreden
- Een locatie met grote hoeveelheden stof
- Een locatie die toegankelijk is voor kinderen

Wees voorzichtig met namaaktonercartridges

• Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties. Canon is niet verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een namaaktonercartridge.

Voor meer informatie gaat u naar canon.com/counterfeit.

Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke

• Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke leverbaar zijn.

Verpakkingsmateriaal van tonercartridges

- Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridge. U hebt het nodig als u het apparaat gaat vervoeren.
- De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving worden toegevoegd of verwijderd.
- Nadat u het afdichtingstape uit de tonercartridge hebt getrokken, voert u deze af volgens de plaatselijk geldende milieuvoorschriften.

Afvoeren van gebruikte tonercartridges en dergelijke

• Als u een tonercartridge of dergelijke afvoert, plaats deze dan in het originele verpakkingsmateriaal om te verhinderen dat toner van binnenuit verspreidt, en voer hem af volgens de plaatselijk geldende milieuvoorschriften.

stellen	14
Hoofdfuncties	1
Verplichte voorbereidingen vóór gebruik	
Onbevoegde toegang voorkomen	
Instellen met behulp van de installatiehandleiding	
De datum en tiid instellen	
De netwerkomgeving instellen	
Bedraad I AN of Draadloos I AN selecteren	
Verhinding maken met een bekabeld LAN	2
Verbinding maken met een draadloos LAN	2 າ
De verbinding instellen met behuln van de WPS Drukknon-modus	2
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus	
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren	
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven	
De SSID en de netwerksleutel controleren	
IP-adressen instellen	
IPv4-adres instellen	
IPv6-adressen instellen	
Netwerkinstellingen weergeven	4
Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer	
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren	5
Printerpoorten configureren	5
Een printserver instellen	
De machine configureren voor uw netwerkomgeving	
Ethernet-instellingen configureren	6
De maximale verzendeenheid wijzigen	6
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk	6
DNS configureren	6
SMB configureren	6
WINS configureren	7
De machine bewaken en bedienen met SNMP	
Andere netwerkinstellingen	

258A-006

Voordat u de functies van het apparaat gebruikt, moeten eerst de omgevingsvoorwaarden zijn ingesteld. Om te beginnen, controleert u de vereiste reeks om de instelling te voltooien, en realiseert u vervolgens de actuele instellingen. **Verplichte voorbereidingen vóór gebruik(P. 16)**

OPMERKING

De geïnstalleerde functies op het apparaat verschillen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
 Voordat u het apparaat gebruikt, raadpleegt u OHoofdfuncties(P. 15) en controleert u de beschikbare functies.

De begininstellingen van het apparaat kiezen (installatiehandleiding)

 U kunt de vereiste begininstellingen voor het gebruik van het apparaat gemakkelijk configureren, zoals de datum, tijd, en netwerkinstellingen, door de volgende schermrichtlijnen te volgen. Instellen met behulp van de installatiehandleiding(P. 19)

Hoofdfuncties

258A-007

Deze handleiding behandelt al de functies van de modelserie die u hebt gekocht. Voordat u begint, moet u eerst controleren welke functie aanwezig zijn op het model dat u hebt gekocht.



: Met functie — : Zonder functie

Functie	LBP654Cx	LBP653Cdw	LBP613Cdw	LBP611Cn
Display	Aanraakscherm	Zwart-wit LCD	Zwart-wit LCD	Zwart-wit LCD
Dubbelzijdig afdrukken	✓	~	~	—
Draadloos LAN	✓	~	~	—
NFC	✓	_	_	—
Standaard systeembeheerders-ID	7654321	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd
Standaard pincode systeembeheerder	7654321	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd
Application Library (Toepassingenbibliotheek)	✓	_	_	—
Cassette Feeding Module-AF *	✓	~	—	—
Barcode Printing Kit *	✓	_	—	—

*Dit is een optioneel item.

OPMERKING

- Voor de beschikbare stuurprogrammatypes, raadpleegt u de bij het apparaat geleverde DVD-ROM met gebruikerssoftware, of de Canon website (http://www.canon.com/).
- Als in de Gebruikershandleiding handelingen per scherm verschillen, worden verschillen benadrukt met de verschillende beschrijvingen: "Model aanraakscherm" en "Model zwart-wit LCD."
- Als handelingen voor beide modellen gelijk zijn, worden de schermen van het aanraakscherm in de meeste gevallen gebruikt voor uitleg. Het Model zwart-wit LCD heeft andere schermen dan het Model aanraakscherm. In alle gevallen volgt u de schermtermen om handelingen te verrichten.

KOPPELINGEN

Cebruikershandleiding inzien(P. 551)

Verplichte voorbereidingen vóór gebruik

258A-008

Volg stappen 1 tot en met 3 om het apparaat in te stellen. Als u meer wilt weten over een bepaalde stap, klikt u op de koppeling om naar het desbetreffende gedeelte te gaan. Om de machine veilig te gebruiken, moet u bovendien **Onbevoegde toegang voorkomen(P. 17)** activeren.



TIPS

Instellen vanuit de externe UI

• Als de instellingen voor de netwerkomgeving zijn gerealiseerd, kunt u het apparaat ook efficiënt instellen vanaf een computer met behulp van de externe UI. **De UI op afstand starten(P. 276)**

Gegevens van een ander apparaat importeren om tijd te besparen

 Zolang het hetzelfde model is, kunt u instelgegevens die zijn geregistreerd op een andere Canon printer / multifunctioneel apparaat op een computer opslaan (exporteren) en de instelgegevens in dit apparaat laden (importeren). De insteldata importeren en exporteren(P. 287)

Onbevoegde toegang voorkomen

258A-009

Dit gedeelte beschrijft de veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van onbevoegde toegang vanuit een extern netwerk. Dit moet absoluut worden gelezen voor alle gebruikers en beheerders voordat zij het apparaat, andere printers en multifunctionele apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, gaan gebruiken. In de afgelopen jaren zijn printers/multifunctionele apparaten ontwikkeld die op het netwerk worden aangesloten en die u een uiteenlopende reeks van nuttige functies kunnen bieden, zoals het afdrukken vanaf een computer, bedienen vanaf een computer met de functie op afstand en het verzenden van gescande documenten via internet. Het is daarentegen van essentieel belang dat u veiligheidsmaatregelen neemt om het veiligheidsrisico voor informatielekken te beperken, omdat een printer/multifunctioneel apparaat meer blootstaat aan bedreigingen, zoals onbevoegde toegang en diefstal, wanneer het is aangesloten op het netwerk. Dit gedeelte geeft uitleg over de noodzakelijke instellingen die u moet opgeven om onbevoegde toegang te voorkomen voordat u een printer/multifunctioneel apparaat die/dat is aangesloten op het netwerk, gaat gebruiken.

Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang vanuit het externe netwerk

OEen particulier IP-adres toewijzen(P. 17)

CTransmissie beperken door middel van een firewall(P. 18)

Communicatie met TLS-versleuteling instellen (P. 18)

OIn de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het multifunctionele apparaat(P. 18)

Een particulier IP-adres toewijzen

Een IP-adres is een numeriek label dat wordt toegewezen aan elk toestel dat deel uitmaakt van een computernetwerk. Een "routeerbaar IP-adres" (global IP address) wordt gebruikt voor de communicatieverbinding met internet en een "privé-IP-adres" (private IP address) wordt gebruikt voor communicatie binnen een lokaal netwerk, zoals een LAN in het bedrijf. Als een routeerbaar IP-adres wordt toegewezen, is uw printer/multifunctioneel apparaat vrij toegankelijk via internet. Daardoor neemt het risico van een informatielek als gevolg van onbevoegde toegang vanuit een extern netwerk toe. Wordt daarentegen een privé-IP-adres toegewezen, dan is uw printer/multifunctioneel apparaat gesloten binnen een lokaal netwerk en alleen toegankelijk voor gebruikers op uw lokaal netwerk, zoals een LAN in het bedrijf.





Routeerbaar IP-adres Kan worden geopend vanuit het externe netwerk

Privé-IP-adres Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk

U moet een privé-IP-adres aan uw printer/multifunctioneel apparaat toewijzen. Het is belangrijk dat u vaststelt of het IP-adres, dat is toegewezen aan de printer/het multifunctionele apparaat dat u gebruikt, een privé-IP-adres is of niet. Een privé-IP-adres vindt u in een van de volgende bereiken.

Bereiken voor privé-IP-adressen

- Van 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
- Van 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
- Van 192.168.0.0 tot 192.168.255.255

Zie voor informatie over hoe u kunt vaststellen wat voor een IP-adres u heeft **DIPv4-adres** instellen(P. 41) .

OPMERKING

• Als een routeerbaar IP-adres is toegewezen aan een printer/multifunctioneel apparaat, kunt u een netwerkomgeving creëren waarin het risico van onbevoegde toegang wordt beperkt, door veiligheidssoftware te installeren, zoals een firewall, die toegang vanuit externe netwerken voorkomt. Als u een routeerbaar IP adres wil toewijzen aan een printer/multifunctioneel apparaat dat u wilt gebruiken, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

Transmissie beperken door middel van een firewall

Een firewall is een systeem dat onbevoegde toegang vanuit externe netwerken voorkomt en bescherming biedt tegen aanvallen op/invallen in een lokaal netwerk. U kunt met een firewall op uw netwerkomgeving toegang vanuit het gevaarlijk lijkende externe netwerk voorkomen, door communicatie vanaf het opgegeven IP-adres van het externe netwerk te beperken. Deze functie die is geïnstalleerd op een Canon-printer/multifunctioneel apparaat, biedt u de mogelijkheid een IP-adresfilter op te zetten. Zie voor informatie over hoe u een IP-adresfilter kunt opzetten **OIPadressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)**.

Communicatie met TLS-versleuteling instellen

Voor meer informatie over communicatie met TLS-versleuteling raadpleegt u **De netwerkinstellingen** configureren(P. 235) . Voor informatie over de instellingsprocedures raadpleegt u **De sleutel en certificaat voor** TLS configureren(P. 247) .

In de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het multifunctionele apparaat

Als een kwaadwillende buitenstaander probeert onbevoegd toegang te krijgen tot een printer/multifunctioneel apparaat, beperkt het instellen van een pincode voor informatie die is opgeslagen in het apparaat, het risico van een informatielek. Met behulp van Canon printers / multifunctionele apparaten kunt u verschillende types informatie beschermen door een pincode in te stellen.

Een pincode instellen voor elk van de functies

- Een pincode instellen voor UI op afstand
 Zie voor meer informatie **CEen pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)**.
- Een pincode instellen voor Instellingen van de systeembeheerder Zie voor meer informatie **De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)**.

Hierboven worden enkele voorbeelden genoemd van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang. Zie voor meer informatie over andere veiligheidsmaatregelen **OHet apparaat beheren(P. 222)** en neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang die past bij uw omgeving.

Instellen met behulp van de installatiehandleiding

258A-00A

Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld (**>Het apparaat AAN zetten(P. 101)**), start de instelhandleiding om u te helpen de begininstellingen van het apparaat te realiseren, door de scherm-leidraad te volgen. In de instelhandleiding worden de instelschermen in deze volgorde weergegeven.

Stap 1	De taal en het land / de regio instellen		
	Stel de taal in die moet worden gebruikt op het bedieningsscherm of in rapporten, en tevens het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt.		
	1 Selecteer een taal.		
	2 Voor een Model aanraakscherm, selecteert u <ja>.</ja>		
	3 Selecteer een land of regio.		
Stap 2	De datum en tijd instellen		
	De datum / tijd van de machine instellen.		
	1 Selecteer een tijdzone.		
	OPMERKING:		
	Wat is UTC?		
	 Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie. 		
	2 Voer de datum en tijd in en druk op <toepassen> (or).</toepassen>		
	Model aanraakscherm		
	 Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in. 		
	Model zwart-wit LCD		
	 Druk op		
Stap 3	De maatregelen voor toegangsbeveiliging instellen		
	Stel een pincode voor toegang tot de externe UI. Omdat de externe UI kan worden gebruikt om de apparaatinstellingen vanaf een computer te veranderen, wordt het instellen van een pincode aanbevolen.		
	1 Selecteer <ja>.</ja>		
	 Als u <nee> selecteert, wordt de pincode niet ingesteld, en de instelhandleiding gaat verder naar stap 4.</nee> 		
	 U kunt de maatregelen voor toegangsbeveiliging van de externe UI ook later instellen. Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233) 		
	2 Voer de pincode in en selecteer dan <toepassen> (or).</toepassen>		
	3 Voer dezelfde pincode in en druk weer op <toepassen> (or).</toepassen>		
Stap 4	Het draadloos LAN instellen		

Realiseer de instellingen om met behulp van het draadloos LAN, verbinding te maken met het netwerk.

- 1 Selecteer <Ja>.
 - Als u <Nee> selecteert, wordt draadloos LAN niet ingesteld, en de instelhandleiding gaat verder naar stap 5.
- 2 Selecteer <OK>.
- 3 Selecteer de instelmethode.
 - Raadpleeg OVerbinding maken met een draadloos LAN(P. 27) voor meer informatie over het draadloos LAN.

Stap 5	Application Library (Toepassingenbibliotheek) bekijken

De sneltoets met referentie 'Application Library (Toepassingenbibliotheek)' wordt weergegeven in het scherm Start U kunt de beschrijving van iedere functie lezen.

1 Om de installatiehandleiding te voltooien, selecteert u <Einde>.

Als de installatiehandleiding is voltooid, verschijnt het scherm Start.



De datum en tijd instellen

258A-00C

Stel de datum en tijd in voor het apparaat. De datum en tijd worden gebruikt als de referentie voor de functies die de tijd specificeren, en daarom moeten ze nauwkeurig worden ingesteld.

```
De tijdzone instellen(P. 21)
De huidige datum en tijd instellen(P. 21)
De zomertijd instellen(P. 22)
```

De tijdzone instellen

Als de instelling van de tijdzone wordt veranderd, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen> automatisch aangepast.

Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> ► <Timer-/energie-instellingen> ► <Instellingen Datum en tijd> ► <Tijdzone>.

3 Selecteer de tijdzone.



OPMERKING

Wat is UTC?

• Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste tijdstandaard waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Tijdverschillen zijn aanwezig, afhankelijk van het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt. Voor Internetcommunicatie is de instelling van de juiste UTC-tijdzone vereist.

De huidige datum en tijd instellen

Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> ► <Timer-/energie-instellingen> ► <Huidige datum/tijd instellen>.

3 Voer de datum en tijd in.

Model aanraakscherm

• Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in.

Model zwart-wit LCD

 Druk op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen en voer de datum en tijd in met behulp van de numerieke toetsen.

4 Druk op <Toepassen> (**o**).

BELANGRIJK

• Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de waarde voor <Tijdzone> later wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.

OPMERKING

Het weergaveformaat van de datum respectievelijk tijd kan worden veranderd.
 Catumnotatie>(P. 304)
 Tijdnotatie>(P. 305)

De zomertijd instellen

Als u de zomertijd inschakelt, moet u de periode voor de zomertijd opgeven.

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. CHet scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Voorkeuren> ► <Timer-/energie-instellingen> ► <Instellingen Datum en tijd> ► <Zomertijdinstellingen>.



- Als u <Aan> selecteert, selecteer dan ook <Begindatum> en <Einddatum>, en stel de maand en dag in voor ieder item. Om de dag in te stellen, geeft u 'welke dag van de week' op.
- **4** Selecteer <Toepassen>.

De netwerkomgeving instellen

258A-00E

Wanneer u de verbinding tot stand brengt van het apparaat met een bekabeld of draadloos lokaal netwerk (LAN), moet u een IP-adres instellen dat uniek is voor het geselecteerde netwerk. Kies voor "bekabeld" of "draadloos", afhankelijk van de communicatie-omgeving en netwerkapparatuur. Neem voor specifieke vragen over de instellingen van het IP-adres contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.



BELANGRIJK

• Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden.

OPMERKING

- U kunt de machine niet tegelijkertijd verbinden met een bekabeld LAN en een draadloos LAN.
- Er wordt geen LAN-kabel of router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor deze onderdelen.
- Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.

■ Voordat u begint

Voer deze stappen uit om de machine te verbinden met een netwerk.



Controleer de instellingen op de computer.

- Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen juist zijn geconfigureerd op de computer. Als het netwerk niet goed is geconfigureerd, kunt u het apparaat niet gebruiken in het netwerk, zelfs niet als u de rest van de procedure hieronder uitvoert.

OPMERKING:

- Afhankelijk van het netwerk, moet u misschien instellingen wijzigen voor de communicatiemethode of het type Ethernet (**©Ethernet-instellingen** configureren(P. 61)). Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
- Het MAC-adres van het apparaat controleren.
 Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
 Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 48)

Om verbinding te maken met een IEEE 802.1X-netwerk, raadpleegt u SIEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265).



KOPPELINGEN

Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer(P. 50)
 De machine configureren voor uw netwerkomgeving(P. 60)

Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren

258A-00F

Wanneer u een besluit hebt genomen over de verbinding tussen het apparaat en de computer via een bedraad of een draadloos netwerk, selecteert u bedraad of draadloos LAN met het bedieningspaneel. Let op: als u de instelling wijzigt van <Bedraad LAN> in <Draadloos LAN> of vice versa, zult u de installatie van MF-stuurprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, ongedaan moeten maken en ze vervolgens opnieuw moeten installeren. Voor nadere bijzonderheden raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma's op de website voor de handleidingen.

- **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 7 Selecteer <Voorkeuren> ▶ <Netwerk>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Selecteer bedraad/draadl. LAN>.
- **4** Selecteer <Bedraad LAN> of <Draadloos LAN>.

KOPPELINGEN

- De netwerkomgeving instellen(P. 23)
- Overbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
- Overbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

Verbinding maken met een bekabeld LAN

Sluit de machine via een router aan op een computer. Sluit de machine met een LAN-kabel aan op de router.



1 Sluit een LAN-kabel aan.

- Sluit de machine met een LAN-kabel aan op een router.
- U hoort een klik als de connector van de kabel op zijn plaats klikt.





Het IP-adres wordt automatisch ingesteld.

OPMERKING:

• U kunt het IP-adres handmatig instellen. **DIP-adressen instellen(P. 40)**

KOPPELINGEN

De netwerkomgeving instellen(P. 23)

Verbinding maken met een draadloos LAN

258A-00J

Als u een draadloze router (of een toegangspunt) gebruikt, loopt de verbinding tussen de machine en een computer via radiogolven. Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup (WPS), kunt u het netwerk automatisch en dus eenvoudig configureren. Als uw netwerkapparaten geen ondersteuning bieden voor automatische configuratie, of als u gedetailleerde instellingen voor verificatie en codering wilt opgeven, moet u de verbinding handmatig instellen. Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.



Verbinding configureren via WPS(P. 27)
 Verbinding handmatig instellen(P. 28)

BELANGRIJK

Risico van gegevensdiefstal

 Als u een draadloze LAN-verbinding gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico. Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden omdat de radiogolven die worden gebruikt bij draadloze communicatie relatief eenvoudig kunnen worden onderschept.

Beveiliging van draadloos LAN

• De draadloze LAN functie van dit apparaat ondersteunt WEP, WPA-PSK en WPA2-PSK. Informatie over de beveiligingsnormen van uw draadloze router kunt u vinden in de handleiding, of opvragen bij de fabrikant.

OPMERKING

Benodigde apparaten voor verbinding met draadloos LAN

• Er wordt geen draadloze router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor een router.

Verbinding configureren via WPS

Als WPS wordt ondersteund, kunt u kiezen uit twee manieren: de drukknop-modus en de PIN-modus.

Drukknop-modus

Kijk of op de verpakking of behuizing van uw draadloze router het onderstaande WPS-merkteken staat. Controleer ook of het netwerkapparaat een WPS-knop heeft. **De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)**



PIN-modus

Sommige WPS-routers bieden geen ondersteuning voor de zogenaamde drukknop-modus. Als op de verpakking of in de documentatie van het netwerkapparaat over WPS en pincodes wordt gesproken, moet u de verbinding instellen door een pincode in te voeren. **De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)**

OPMERKING

• Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.

Verbinding handmatig instellen

Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, kunt u een draadloze router selecteren of zelf de benodigde gegevens invoeren. Ongeacht de methode, moet u beschikken over de benodigde gegevens, zoals SSID en netwerksleutel **De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)**.

Een draadloze router selecteren

Kies voor deze methode als u de verbinding handmatig moet instellen, maar u dit zo eenvoudig mogelijk wilt doen. **De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)**

Handmatig gegevens invoeren voor de verbinding

Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven, zoals instellingen voor verificatie en versleuteling, voert u handmatig de SSID en netwerksleutel in om de verbinding in te stellen. **De verbinding instellen door** gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

KOPPELINGEN

De netwerkomgeving instellen(P. 23)
 Dedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 25)

De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus

258A-00K

Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de drukknop-modus van WPS, kunt u eenvoudig een verbinding configureren via de WPS-knop.

BELANGRIJK

- De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.
 - **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> ► <Netwerk>.

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
- Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
- 4 Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
- 5 Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
- **6** Selecteer <Ja>.

7 Druk de WPS-knop op de draadloze router in en houdt de knop ingedrukt.

- U moet de knop binnen 2 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 6 indrukken.
- Afhankelijk van het netwerkapparaat, moet u de knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.



OPMERKING:

Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren

• Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 5.

8 Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.

9 Selecteer <Sluiten>.

Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.

BELANGRIJK:

Signaalsterkte

 Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).

OPMERKING:

- U kunt het IP-adres handmatig instellen. **DIP-adressen instellen(P. 40)**
- Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
 Basisschermen(P. 106)

OPMERKING

Het stroomverbruik verminderen

• U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. **©<Energiebesparingsmodus>(P. 311)**

Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd

• In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.

KOPPELINGEN

Overbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
De verbinding instellen met behulp van de WPSpincodemodus

258A-00L

Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de WPS PIN-modus, genereert u een pincode met de machine en registreert u deze code op het netwerkapparaat.

BELANGRIJK

• De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.

🗩 Vanaf een computer

- Ga in een browser naar de instellingen van de draadloze router en geef het scherm weer voor het invoeren van een WPS PIN-code.
- Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de router.

Vanaf het bedieningspaneel

- **2** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 3 Selecteer <Voorkeuren> ► <Netwerk>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)



- Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
- 5 Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
- **6** Selecteer <WPS-pincodemodus>.

7 Selecteer <Ja>.

De pincode wordt gegenereerd, en weergegeven op het scherm.

Vanaf een computer

8 Registreer de gegenereerde pincode op de draadloze router.

- Registreer de pincode in het installatiescherm zoals weergegeven in stap 1.
- U moet de pincode binnen 10 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 7 registreren.

OPMERKING:

Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren

• Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 6.

)Vanaf het bedieningspaneel

Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.

10 Selecteer <Sluiten>.

Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.

BELANGRIJK:

Signaalsterkte

• Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).

OPMERKING:

- U kunt het IP-adres handmatig instellen. **DIP-adressen instellen(P. 40)**
- Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
 Basisschermen(P. 106)

OPMERKING

Het stroomverbruik verminderen

• U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. **O<Energiebesparingsmodus>(P. 311)**

Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd

• In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.

KOPPELINGEN

Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren

258A-00R

U kunt de beschikbare draadloze routers (of toegangspunten) zoeken en een keuze maken uit de display van het apparaat. Geef voor de netwerksleutel een WEP-sleutel op of PSK. Controleer en noteer de benodigde configuratiegegevens, zoals de SSID en netwerksleutel (**De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)**) voordat u een draadloze router selecteert.

OPMERKING

Beveiligingsinstellingen

- Als u de draadloze verbinding instelt door een draadloze router te selecteren, wordt de WEP-verificatiemethode ingesteld op <Open systeem> of de WPA/WPA2-coderingsmethode op <Automatisch> (AES-CCMP of TKIP). Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor codering met WPA/WPA2, moet u de verbinding instellen met behulp van <Handmatig invoeren>. De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
 - **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
 - 7 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.
 - Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)

3 Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.

• Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.

4 Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.

5 Selecteer <SSID-instellingen>.

5 Selecteer <Selecteer toegangspunt>.

De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.

OPMERKING:

- Als een bericht wordt weergegeven dat geen toegangspunt kan worden gebruikt, raadpleeg dan Maatregelen bij ieder bericht(P. 486).
- **7** Selecteer een draadloze LAN-router.

 Selecteer de router waarvan de SSID overeenkomt met de SSID die u hebt opgeschreven, en druk op <Volgende> (ox).

5	Selecteer toegangspunt	
T.	AccessPoint_01 WPA - PSK 6	
T4	AccessPoint_02WPA2 - PSK 6	
ъ	AccessPoint_03 WEP 2	
۲,	AccessPoint_04 WPA - PSK 1	
Ti-	AccessPoint_05 WPA2 - PSK 2	
Ti-	AccessPoint_06 WEP 10	
1	etais	Volgende

OPMERKING:

Om details van beveiligingsinstellingen van de Model aanraakscherm te bekijken

 Selecteer de Draadloos LAN router, en selecteer <Details>. Om terug te keren naar het vorige scherm, selecteert u 5.

Als uw draadloze router niet wordt gevonden

• Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk. **Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)**

8 Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.

- Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.
- Voor het invoeren van tekst raadpleegt u **OTekst invoeren(P. 119)** .

9 Selecteer <Ja>.

OPMERKING:

Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren

• Selecteer <Sluiten>, controleer of de netwerksleutel juist is en ga terug naar stap 5.

10 Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.

11 Selecteer <Sluiten>.

Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.

BELANGRIJK:

Signaalsterkte

• Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).

OPMERKING:

- U kunt het IP-adres handmatig instellen. **DIP-adressen instellen(P. 40)**
- Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
 Basisschermen(P. 106)

OPMERKING

Het stroomverbruik verminderen

• U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. **O<Energiebesparingsmodus>(P. 311)**

Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd

• In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.

KOPPELINGEN

Overbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven

258A-00S

Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven of geen draadloze verbinding tot stand kunt brengen via de andere procedures, kunt u alle benodigde gegevens voor de draadloze verbinding ook zelf invoeren. Controleer en noteer de benodigde gegevens voordat u de instellingen gaat opgeven. Het betreft hier gegevens zoals de SSID, de netwerksleutel en protocollen voor draadloze beveiliging **De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)**.

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. **Aanmelden bij** het apparaat(P. 123)
- 3 Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
- Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
- Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
- **5** Selecteer <SSID-instellingen> > <Handmatig invoeren>.
- **6** Voer de SSID in die u hebt genoteerd.
- Voer de SSID in en selecteer <Toepassen>.
- Voor het invoeren van tekst raadpleegt u **©Tekst invoeren(P. 119)** .

7 Geef de beveiligingsinstellingen op aan de hand van de gegevens die u hebt genoteerd.

• Als u geen beveiligingsinstellingen hoeft op te geven, selecteert u <Geen>.

Beveiligingsinstellingen
Geon
WEP
WPA/WPA2-PSK

WEP gebruiken

- 1 Selecteer <WEP>.
- 2 Selecteer een verificatiemethode.

11	802.11-authenticatie		
6	pen systeen		
G	edeelde sleutel		

<Open systeem>

Hiermee stelt u de verificatiemethode in op Open systeem, ook wel "open verificatie" genoemd.

<Gedeelde sleutel>

Gebruik de WEP-sleutel als wachtwoord.

OPMERKING:

Wanneer <Open systeem> is geselecteerd

- Wanneer u verbinding maakt met een draadloos LAN, treedt er op het apparaat een verificatiefout op als op de draadloze router verificatie met een gedeelde sleutel is ingeschakeld. In dat geval wordt de instelling automatisch gewijzigd in <Gedeelde sleutel> en wordt er opnieuw geprobeerd verbinding te maken.
- **3** Selecteer de WEP-sleutel die u wilt wijzigen.

Model aanraakscherm

• Selecteer de WEP-sleutel (1 tot 4) en selecteer <Bewerken>.

Model zwart-wit LCD

- Selecteer <WEP-sleutel bewerken> > WEP-sleutel (1 tot 4).
- U kunt maximaal vier WEP-sleutels opslaan.
- **4** Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
 - Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.
- 5 Selecteer de gewenste WEP-sleutel.

Model aanraakscherm

- Selecteer de WEP-sleutel die u hebt bewerkt en selecteer <Registreren>.
- Model zwart-wit LCD
- Selecteer <Selecteer WEP-sleutel> > de WEP-sleutel die u hebt gewijzigd.

WPA-PSK of WPA2-PSK gebruiken

- Selecteer <WPA/WPA2-PSK>.
- 2 Selecteer een encryptiemethode.



<Automatisch>

Hiermee wordt automatisch AES-CCMP of TKIP geselecteerd, afhankelijk van de instelling van de draadloze router.

<AES-CCMP>

Hiermee wordt AES-CCMP ingesteld als de coderingsmethode.

- **3** Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
 - Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.

8 Selecteer <Ja>.

OPMERKING:

Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren

• Selecteer <Sluiten>, controleer of de opgegeven instellingen juist zijn en ga terug naar stap 5.

9 Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.

10 Selecteer <Sluiten>.

Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.

BELANGRIJK:

Signaalsterkte

 Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).

OPMERKING:

- U kunt het IP-adres handmatig instellen. **DIP-adressen instellen(P. 40)**
- Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
 Basisschermen(P. 106)

OPMERKING

Het stroomverbruik verminderen

• U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. **©**<Energiebesparingsmodus>(P. 311)

Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd

• In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.

KOPPELINGEN

Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

De SSID en de netwerksleutel controleren

258A-00U

Wanneer u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, moet u de SSID en netwerksleutel van de draadloze router opgeven. De SSID en de netwerksleutel worden mogelijk aangegeven op de router. Controleer het apparaat en noteer de benodigde gegevens voordat u de verbinding gaat instellen. Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.

SSID	SSID staat voor Service Set Identifier en is de naam die binnen een bepaald draadloos LAN wordt gebruikt om een apparaat uniek aan te duiden. Een SSID wordt ook wel een "netwerknaam" genoemd.
Netwerksleutel	Een trefwoord of wachtwoord dat wordt gebruikt voor het coderen (versleutelen) van gegevens of het verifiëren van een netwerk. Een netwerksleutel wordt ook "coderingssleutel", "WEP-sleutel", "WPA/WPA2-wachtzin" en "vooraf gedeelde sleutel (PSK)" genoemd.
Protocollen voor draadloze beveiliging (verificatie/codering)	 Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen door gedetailleerde instellingen op te geven, moet u beveiligingsinstellingen opgeven. Controleer de volgende gegevens: Beveiligingstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) Verificatiemethode (Open systeem/Gedeelde sleutel) Coderingsmethode (TKIP/AES-CCMP)

KOPPELINGEN

Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

ODe verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)

De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

IP-adressen instellen

258A-00W

Als u de machine wilt gebruiken in een netwerk, hebt u een uniek IP-adres nodig. Er zijn twee versies van IP-adressen beschikbaar: IPv4 en IPv6. Configureer het IP-adres afhankelijk van de netwerkomgeving. Als u IPv6-adressen wilt gebruiken, moet u de IPv4-adresinstellingen op de juiste manier configureren.



IPv4-adres instellen(P. 41)IPv6-adressen instellen(P. 44)

IPv4-adres instellen

258A-00X



Het IPv4-adres van het apparaat kan automatisch worden toegewezen via een speciaal protocol zoals DHCP of het kan handmatig worden ingevoerd. Als u het apparaat verbindt met een bekabeld LAN, zorg er dan voor dat de stekker van de LAN-kabel stevig in de aansluiting zit (**Verbinding maken met een bekabeld** LAN(P. 26)). U kunt de netwerkverbinding indien nodig testen.

IPv4-adres instellen(P. 41)De netwerkverbinding testen(P. 43)

IPv4-adres instellen

1 Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij
 het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <TCP/IP-instellingen> > <IPv4-instellingen> > <Instellingen IP-adres>.

Configureer de instellingen van het IP-adres.



<Automatisch verkrijgen>

Selecteer deze optie als u automatisch een IP-adres wilt toewijzen via een DHCP-protocol. Wanneer <Aan> wordt weergegeven, is automatische adressering ingeschakeld.

<Handmatig verkrijgen>

Selecteer deze optie om de instellingen van het IP-adres te configureren door handmatig een IP-adres in te voeren. U kunt deze optie alleen selecteren als handmatig verkrijgen is ingesteld op <Uit>.

<Controleer instellingen>

Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het IP-adres weer te geven.

Automatisch een IP-adres toewijzen

- 1 Selecteer <Automatisch verkrijgen>.
- 2 Selecteer het protocol.

Model aanraakscherm

• Selecteer <Aan> in <Automatisch verkrijgen>, en selecteer <Selecteer protocol> > <DHCP>.

Model zwart-wit LCD

Selecteer <Selecteer protocol> > <DHCP>.

OPMERKING:

Als u niet met DHCP/BOOTP/RARP een IP-adres wilt toewijzen

- Selecteer <Uit>. Als u <DHCP> selecteert wanneer deze diensten niet beschikbaar zijn, zal het apparaat tijd en communicatiemiddelen verspillen met het op het netwerk zoeken naar deze diensten.
- 3 Controleer of <Auto IP> is ingesteld op <Aan>.
 - Als <Uit> is geselecteerd, verandert u dit in <Aan>.
- 4 Selecteer <Toepassen>.

OPMERKING:

• IP-adressen die worden toegewezen via DHCP vervangen het adres dat is verkregen via Auto IP.

Handmatig een IP-adres invoeren

1 Configureer een instelling om automatisch ontvangen uit te schakelen.

Model aanraakscherm

• Selecteer <Automatisch verkrijgen>, en selecteer <Uit> in <Automatisch verkrijgen> > <Toepassen>.

Model zwart-wit LCD

- Selecteer <Automatisch verkrijgen>, en stel zowel <Selecteer protocol> als <Auto IP> in op <Uit>.
- 2 Selecteer <Handmatig verkrijgen>.
- **3** Geef het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres (of de standaardgateway) op.

Model aanraakscherm

• Voer <IP-adres>, <Subnetmasker> , en <Gatewayadres> in, en selecteer <Toepassen>.

Model zwart-wit LCD

Voer met behulp van de numerieke toetsen deze waarden in ieder scherm in en druk op or .

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Controleren of de instellingen juist zijn

Controleer of het scherm van de UI op afstand kan worden weergegeven met uw computer (>De UI op afstand starten(P. 276)). Als er geen computer beschikbaar is, kunt u de verbinding controleren met behulp van het bedieningspaneel (>De netwerkverbinding testen(P. 43)).

Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma

• U moet een nieuwe poort toevoegen. **Printerpoorten configureren(P. 54)**

De netwerkverbinding testen

Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)



- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <TCP/IP-instellingen> < <IPv4-instellingen> < <PING-opdracht>.
- 4 Voer het IPv4-adres in van een ander toestel in het netwerk en druk op <Toepassen> (ox).
 - Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het scherm <Respons ontvangen van de host.>.

KOPPELINGEN

IPv6-adressen instellen(P. 44)
 Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
 WINS configureren(P. 71)

IPv6-adressen instellen



De IPv6-adressen van het apparaat kunnen worden geconfigureerd via de externe UI. Voordat u IPv6-adressen instelt, moet u de instellingen voor het IPv4-adres controleren (**IPv4-instellingen weergeven(P. 47)**). U moet de juiste IPv4instellingen opgeven om te kunnen werken met IPv6-adressen. Het apparaat kan de onderstaande IPv6-adressen gebruiken:

258A-00Y

Туре	Beschrijving
Link-Local-adres	Een adres dat alleen geldig is binnen een subnet of koppeling en dat niet kan worden gebruikt voor communicatie met apparaten achter een router. Er wordt automatisch een link-local adres ingesteld op het moment dat de IPv6-functie van het apparaat wordt ingeschakeld.
Handmatig adres	Een adres dat handmatig wordt ingevoerd. Als u dit type adres gebruikt, geeft u de lengte van het prefix (voorvoegsel) en het standaardrouteradres op.
Stateless adres	Een adres dat automatisch wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres van het apparaat en het netwerkprefix dat wordt gepubliceerd door de router. Stateless adressen worden gewist wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart (of wordt ingeschakeld).
Stateful adres	Een adres dat via DHCPv6 wordt verkregen van een DHCP-server.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [IPv6-instellingen].
- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Schakel het selectievakje [Gebruik IPv6] in en configureer de vereiste instellingen.



[Gebruik IPv6]

Schakel dit selectievakje in om IPv6 te activeren op het apparaat. Als u IPv6 niet gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.

[Stateless adres 1]

Schakel dit selectievakje in als u een stateless adres gebruikt. Als u geen stateless adres gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.

[Gebruik handmatig adres]

Wanneer u handmatig een IPv6-adres wilt invoeren, schakelt u dit selectievakje in en gebruikt u de daarvoor bestemde vakken om het IP-adres, de prefixlengte en het standaardrouteradres in te voeren.

[IP-adres]

Voer hier een IPv6-adres in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).

[Prefixlengte]

Voer een waarde in voor het aantal bits dat beschikbaar is voor het netwerkadres.

[Standaard routeradres]

Geef indien nodig het IPv6-adres van de standaardrouter op. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).

[Gebruik DHCPv6]

Schakel dit selectievakje in als u een stateful adres gebruikt. Als u DHCPv6 niet gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.

5 Klik op [OK].

7 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Controleren of de instellingen juist zijn

• Controleer of het scherm Externe UI kan worden weergegeven op uw computer door het IPv6-adres van het apparaat te gebruiken. **De UI op afstand starten(P. 276)**

Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel

De IPv6-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start.
 <IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)(P. 313)
 <IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)(P. 316)

Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma

• U moet een nieuwe poort toevoegen. **Printerpoorten configureren(P. 54)**

KOPPELINGEN

IPv4-adres instellen(P. 41)Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)

Netwerkinstellingen weergeven

258A-010

IPv4-instellingen weergeven(P. 47)
 IPv6-instellingen weergeven(P. 47)
 Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
 Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 48)

OPMERKING

- Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
- Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. CEen wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
- U kunt een lijst afdrukken met de huidige netwerkinstellingen. Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst systeembeheer(P. 450)

IPv4-instellingen weergeven



IPv6-instellingen weergeven

<Statusmonitor> () > <Netwerkinformatie> > <IPv6> > Selecteer de te bekijken instelling
> Controleer de instellingen

Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN

1 Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- 3 Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.

Het MAC-adres wordt weergegeven.

Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN

Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

Selecteer <Voorkeuren> 🕨 <Netwerk>.

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij
 het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
- Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
- **5** Selecteer <Verbindingsinfo> / <Gegevens draadloos LAN>.

5 Selecteer de instelling die u wilt weergeven.

: 80-A5-89-8D-7B-4A
: 🎢 Zeer goed
: 0024A50EBD68
: WFA/WPA2-P5K

OPMERKING:

Beveiligingsinformatie bekijken

Om informatie over WEP en WPA/WPA2-PSK te bekijken, hanteert u de volgende procedure.

Model aanraakscherm

Selecteer < Beveiligingsinstellingen>.

Model zwart-wit LCD

<Beveiligingsinstellingen> Selecteer het weergegeven beveiligingsprotocol
Selecteer de te bekijken instelling

Het scherm <Statusmonitor> bekijken

Model aanraakscherm

<Statusmonitor> <Netwerkinformatie> <Type netwerkverbinding> Selecteer de te bekijken instelling

Model zwart-wit LCD

KOPPELINGEN

Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
IPv4-adres instellen(P. 41)
IPv6-adressen instellen(P. 44)
DNS configureren(P. 65)

Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer

258A-011

Specificeer het protocol en de poort als u het apparaat via het netwerk vanaf een computer gebruikt. Ga het apparaat pas configureren voor afdrukken vanaf een computer nadat u de basisinstelprocedures hebt uitgevoerd. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.



Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
 Printerpoorten configureren(P. 54)
 Een printserver instellen(P. 57)

OPMERKING

- De hier uitgelegde protocollen zijn regels die moeten worden gevolgd voor het uitwisselen van documentgegevens tussen een computer en het apparaat. U kunt een protocol selecteren op basis van het doel van de bedoelde taken of de netwerkomgeving.
- Poorten zijn gateways om data uit te wisselen tussen netwerkapparaten. Als er een communicatiefout optreedt in de netwerkverbinding, wordt dit vaak veroorzaakt door onjuiste poortinstellingen.

Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren

258A-012

Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284).
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Klik op [Netwerkinstellingen].

4 Configureer afdrukprotocollen.

■LPD of RAW configureren

- Selecteer [LPD-instellingen] of [RAW-instellingen] > [Bewerken].
- 2 Configureer de instellingen.



[Gebruik LPD-afdrukken]

Schakel dit selectievakje in om af te drukken via LPD. Als u niet afdrukt via LPD, schakelt u het selectievakje uit.

[Gebruik RAW-afdrukken]

Schakel dit selectievakje in om af te drukken via RAW. Als u RAW niet gebruikt om af te drukken, schakelt u het selectievakje uit.

[RX-time-out]

Stel een waarde in als de herstart-wachttijd voor gegevensontvangst. Als de gegevensontvangst niet binnen de ingestelde tijd wordt hervat, wordt het afdrukken geannuleerd.

3 Klik op [OK].

WSD configureren

- 1 Selecteer [WSD-instellingen] ▶ [Bewerken].
- 2 Configureer de instellingen.

LEWIS LANGE LANGE	Naar portal	Aanmelden gebruiker: 7654321 Afmelden
Instellingen/registratie		E-mail roor systeembeheerder
Voorkearen Partetatellingen	Instellingen/registratie: Voorkeuser: Netwerkinstellingen > WSD-instellingen :	WSD-instellingen bewerken
Weergave-instellingen	WsD-instellingen bewerken Wijzig de volgende instellingen.	CK Annulecen
Tijdklokinstellingen	Wijzigingen zijn van kracht nodat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet. Stel (Gebruik HTTP) in op Aan bij HTTP-instellingen om WSD te gebruiken.	
Netwerkinstellingen	WSD-installingen Di@atruk WSD-affrakken	
Installingen externo interface	igi Gebruik WSD-bladeren	
Toegankelijkheidsinstellingen	@Cabruik Multicast Discovery	
Volumeregeing Functe instellingen		
Algemene installingen		
Printerinaleilingen		
RX-instellingen		

[Gebruik WSD-afdrukken]

Schakel dit selectievakje in om af te drukken via WSD. Als u niet afdrukt via WSD, schakelt u het selectievakje uit.

[Gebruik WSD-bladeren]

Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken] inschakelt.

[Gebruik Multicast Discovery]

Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discovery-berichten worden verstuurd in het netwerk.

3 Klik op [OK].

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel

De instellingen voor LPD, RAW en WSD zijn ook bereikbaar via <Menu> in het scherm Start.
 <LPD-instellingen>(P. 320)
 <RAW-instellingen>(P. 320)
 <WSD-instellingen>(P. 320)

WSD-netwerkapparaten configureren

De WSD-netwerkapparaten kunnen worden toegevoegd vanuit de printermap. Open de printermap (De printermap weergeven(P. 553)) , klik op [Een toestel toevoegen] of [Een printer toevoegen] en volg de aanwijzingen op het scherm. Voor meer informatie over het installeren van het stuurprogramma voor het WSD-netwerk, raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma ´s op de website voor de handleidingen.

Het poortnummer veranderen

• Hetzelfde poortnummer dat is gebruikt voor het apparaat en een computer moet worden gebruikt voor het afdrukprotocol.

Printerpoorten configureren(P. 54)
 Poortnummers wijzigen(P. 244)

KOPPELINGEN

OPrinterpoorten configureren(P. 54)

Printerpoorten configureren

258A-013

Er kunnen afdrukfouten optreden wanneer het IP-adres van de machine is gewijzigd of wanneer er een printer is toegevoegd via de printermap van Windows. Deze fouten zijn meestal het gevolg van onjuiste printerpoortinstellingen. Zo kan er een onjuist poortnummer of type poort zijn opgegeven. In dergelijke situaties mislukt het afdrukken omdat de documentgegevens niet aankomen op de machine. U kunt dit type probleem oplossen door de printerpoortinstellingen te configureren op de computer.

BELANGRIJK

- Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een beheerdersaccount.
 - **1** Open de printermap. **O**De printermap weergeven(P. 553)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het stuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
- **3** Klik op het tabblad [Poorten] en configureer de vereiste instellingen.



Een poort toevoegen

Als u het IP-adres van het apparaat hebt veranderd of als u een verkeerde poort hebt geselecteerd bij het installeren van stuurprogramma's, voeg dan een nieuwe poort toe.

- 1 Klik op [Poort toevoegen].
- 2 Selecteer [Standaard TCP/IP poort] bij [Beschikbare poorttypen] en klik op [Nieuwe poort].
- 3 Klik op [Volgende].
- **4** Voer het IP-adres of de DNS-naam van het apparaat in en klik op [Volgende].
 - De [Poortnaam] wordt automatisch ingevoerd. Indien nodig, kunt u deze veranderen.

Wizard Standas	ard-TCP/IP-printerpoort toe	voegen		
Poort toew Vaar ve	Poort toevoegen Voor vielk appanaat vilt u een poort toevoegen?			\$
Geef de printemaam of het IP-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.				
Printer	maam of IP-adresi	192.168.1.24]
Poortn	sami	192.168.1.24		
			< Vorige Volgende >	Annuleren

OPMERKING:

• Als het volgende scherm verschijnt, volg dan de aanwijzingen op het scherm.

Het apparaat vo	ens noag and niet heloand.	Ś
Het apparaat is nie	rt in het netwerk aangetroffen. Controleer of:	
1. Het apparaat is	ingeschakeld.	
2. Het apparaat is	verbonden met het netwerk.	
3. Het apparaat correct is geconfigureerd.		
4. Het adres op de vorige pagina juist is.		
4. Het adres op de	vorige pagina juist is.	
4. Het adres op de Als u denkt dat he	vorige pagina juist is. t adres niet iuist is, dient u op Vorige te klikken om terup te gaan neer de v	coios.
 Het adres op de Als u denkt dat he pagina. Geef vervo 	vorige pagina juist is. t adres niet juist is, dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v Agers het juiste adres op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee	rorige t dat het
 Het adres op de Als u denkt dat he pagina. Geef vervo adres juist is, dien/ 	verige pagina juitt is. t advan init juitt is, dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v ligers het juiste adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het ondertande apparaatlype te sekerteren.	rorige t dat het
 Het achen op de Als u denkt dat he pogina. Geef verve achen juist is, clien/ 	vorige pagina juint is. t adves niet juint is, dient u op Voriga te klikken om terug te gaan naar de v Ngere het juiste adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het onderstaande apparaattype te selecteren.	rorige t dat het
 Het adres op de Als u denkt dat he pogina. Geef verve adres juist is, diere Apparaattype 	vorige pagina juist is. t adves niet juist is, dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v Igens het juiste adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee t u het onderstaande apparaattype te selectaren.	rorige t dat het
 Het adres op de Als u denkt dat he pogina. Geef vervo adres juist is, diere Apparaattype Standoord 	verige pagina juikt is. t advan niet juikt is. dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v ligers het juiets adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het onderstaande apparaattype te selecteren.	rorige t dat het
 Het aches op de Als u denkt dat he pogina. Geef verve aches juist is, client Apparaattype Standaard 	vorige pagina juitt is. E adren niet juist is, dierrt u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v ligers het juiste adres op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het onderstaande apparaattype te selecteren. Generic Network Card	rorige t dat het •
 Het aches op de Als u dankt dat he pogina. Geef verva aches juist is, dient Apparaattype Standaard Aangepast 	vorige pagina juint is. t adves niet juint is, dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v Ngere het juiste adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het onderstaande apparaattype te selecteren. Generic Network Card	rorige t dat het
 Het echen op de Als u denkt dat he pogina. Geef verva achen juist is, dient Apparaattype Standaard Aangepast 	verige pagina juikt is. t advan niet juikt is. dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de v ligers het juikte adves op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker wee u het onderstaande apparaattype te selecteren. Generic Network Card Instellingen	vorige t dat het

* Als u het [Apparaattype] selecteert, selecteer dan [Canon Network Printing Device with P9100] onder [Standaard].

- 5 Klik op [Voltooien].
- 6 Klik op [Sluiten].

Het type poort of het poortnummer wijzigen

Als het afdrukprotocol (LPD of RAW) aan de apparaatzijde is veranderd (**Afdrukprotocollen en WSDfuncties configureren(P. 51)**) of het poortnummer is veranderd (**Poortnummers wijzigen(P. 244)**), moeten de bijbehorende instellingen op de computer ook worden geconfigureerd. Deze handeling is niet nodig voor WSD poorten.

- 1 Klik op [Poort configureren].
- 2 Onder [Protocol] selecteert u [Raw] of [LPR].
 - Als u [Raw] hebt geselecteerd, verandert u het [Poortnummer].
 - Als u [LPR] hebt geselecteerd, voer dan "lp" in in [Naam Wachtrij].
- 3 Klik op [OK].

4 Klik op [Sluiten].

KOPPELINGEN

CEen printserver instellen(P. 57)

Een printserver instellen

258A-014

Het installeren van een printserver (afdrukserver) betekent dat u de computer kunt ontlasten die u gebruikt om af te drukken. Ook kunt u met behulp van de printserver de stuurprogramma's op iedere computer installeren via het netwerk, zodat u niet zo veel werk hebt om de stuurprogramma's per computer te installeren met behulp van de meegeleverde DVD-ROM. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als een printserver, moet u de instellingen voor het delen van de printer configureren.

BELANGRIJK

- Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een beheerdersaccount.
- Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de clientcomputers, is het misschien niet mogelijk stuurprogramma's via het netwerk te installeren.
- Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.

OPMERKING

Afdeling ID beheer uitvoeren met een afdrukserver

- 'Canon Driver Information Assist Service' moet zijn toegevoegd tijdens de installatie van het printerstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
 - Open de printermap. ODe printermap weergeven(P. 553)
 - 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
- **3** Open het tabblad [Delen], selecteer [Deze printer delen] en voer de share-naam van de machine in.

(#j Eigenschappen van Canon Printer	×
Ageneen Delen Pooten Gesvanceerd Keutscheer Beveiliging Apparaatinstelingen Profiel	
Ab u deze printer deelt, kunnen alleen gebruikers met een gebruikersnaam en een wochtwoord voor deze computer op deze printer adruuken. De printer is niet beschikdaar wonneer de computer in de alwaptand is geschikdel. Gebruik <u>Metowskomfrum</u> om deze installingen te wijzigen.	
I Deze printer delen: Sharenaam Cancen Printer	
I Aldruktaken op clientcomputers renderen	

OPMERKING:

- Klik op de knop [Opties voor delen wijzigen] indien deze wordt weergegeven.
- Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.

- Deze bewerking is noodzakelijk als u de stuurprogramma's via de printserver wilt installeren op computers met een andere bitarchitectuur.
- 1 Klik op [Extra stuurprogramma's].
- 2 Schakel het selectievakje in van de bitarchitectuur van andere computers en klik op [OK].

Extra stuurprogramma's			
U kunt ertra stuurprogramma's installeren zodat deze voor gebruikers van de volgende systemen automatisch worden gedownload wanneer zij een verbinding maken.			
Processor	Туре	Geinstell	
Elbasium	Type 3 - gebruikersmodus Nee		
	4 Type 3 - gebruikersmodus Nee		
🗷 x86	Type 3 - gebruikersmodus	Ja	
	СК	Annukeren	

• Selecteer extra stuurprogramma's uit de volgende opties in overeenstemming met het besturingssysteem van de afdrukserver.

Afdrukserver	Schakel het selectievakje in voor
32-bits besturingssystemen	[x64]
64-bits besturingssystemen	[x86] onder [Processor]

OPMERKING:

- Als u niet weet of uw Windows besturingssysteem een een 32-bits of 64-bits versie is, raadpleegt u
 De bitarchitectuur controleren(P. 556) .
- **3** Plaats de DVD-ROM in het dvd-rom-station van de computer, klik op [Bladeren] om de map met de stuurprogramma's op te geven en klik op [OK].
 - Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 32-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen [UFRII] > [dutch] > [x64] > [Stuurprogramma] op de meegeleverde DVD-ROM.
 - Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 64-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen [UFRII] > [dutch] > [32bit] > [Stuurprogramma] op de meegeleverde DVD-ROM.
- **4** Volg de instructies op het scherm om extra stuurprogramma's te installeren.



De stuurprogramma's via de printserver op een computer installeren

1 Zoek de gedeelde printer op de printserver. **O**Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 554)

- **2** Dubbelklik op de gedeelde printer.
- **3** Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's te installeren.

KOPPELINGEN

OAfdrukken vanaf een computer(P. 166)

De machine configureren voor uw netwerkomgeving

258A-015

De configuratie van een netwerk varieert naargelang de functie van het netwerk. Het apparaat is ontworpen voor compatibiliteit met zo veel mogelijk netwerkconfiguraties en ondersteunt om die reden verschillende technologieën. Overleg met de netwerkbeheerder en kies voor een configuratie die aansluit bij uw netwerkomgeving.



- CEthernet-instellingen configureren(P. 61)
- De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)
- Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
- DNS configureren(P. 65)
- SMB configureren(P. 69)
- **OWINS configureren(P. 71)**
- De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
- Andere netwerkinstellingen(P. 77)

Ethernet-instellingen configureren

258A-016



Ethernet is een standaard voor het uitwisselen van gegevens in een lokaal netwerk (LAN). U kunt de communicatiemodus en het type Ethernet instellen. Over het algemeen is het zo dat u het apparaat kunt gebruiken zonder dat u de standaardinstellingen hoeft te wijzigen (**C**<**Instellingen Ethernet-stuurprogramma>(P. 325)**), maar u kunt de instellingen wijzigen om deze beter af te stemmen op uw netwerkomgeving.

1 Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.

 Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. SAanmelden bij het apparaat(P. 123)

3 Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.

4 Geef aan of u de Ethernet-instellingen automatisch of handmatig wilt configureren.

• Als automatisch detecteren is ingeschakeld, detecteert het apparaat automatisch de Ethernet communicatiemodus en het type dat kan worden gebruikt en stelt het in.

Instellingen Ethernet-stuurprogramma		
Automatische detectie	UR Aan	
Communicatiemodus	: Full-duples	
Type Ethernet		
NAC-adres	: R8-0D-60-E1-05-30	
	Torpassen	

Ethernet-instellingen automatisch configureren

Model aanraakscherm

Selecteer <Aan> in <Automatische detectie>.

Model zwart-wit LCD

Selecteer <Automatische detectie> > <Aan>.

Ethernet-instellingen handmatig configureren

- 1 Configureer een instelling om automatisch detecteren uit te schakelen. Model aanraakscherm
 - Selecteer <Uit> in <Automatische detectie>.

Model zwart-wit LCD

- Selecteer <Automatische detectie> > <Uit>.
- 2 <Communicatiemodus> > selecteer de communicatiemodus.

Instellingen Ethemet-stur	urprogramma	Communicationodus
Automatische detectie	UR Aan	Half-duplex
Communicatiemodus	: Full-duplex	Ful-duplex
Type Ethernot	: 1000BASE-T	
MAC-adres	: F8-00-60-E1-05-30	•
	Тоерезлея	

<Half-duplex>

In deze modus worden er afwisselend gegevens verzonden en ontvangen. Selecteer deze modus als het apparaat is aangesloten op een netwerkapparaat dat half duplex gebruikt.

<Full-duplex>

In deze modus worden gegevens tegelijkertijd verzonden en ontvangen. Deze instelling kunt u voor de meeste omgevingen gebruiken.

- **3** <Type Ethernet> ► selecteer het type Ethernet.
- 4 Selecteer <Toepassen>.

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

KOPPELINGEN

De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)
 Den wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)

De maximale verzendeenheid wijzigen

258A-017

In de meeste Ethernet-netwerken is 1500 bytes de maximale grootte van een gegevenspakket dat kan worden verzonden. Een pakket is het blok met gegevens waarin de oorspronkelijke gegevens worden opgedeeld voordat ze worden verzonden. De maximale verzendeenheid (MTU) kan per netwerk verschillen. Wijzig de instellingen van het apparaat indien nodig. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.

- **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 7 Selecteer <Voorkeuren> ▶ <Netwerk>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij
 het apparaat(P. 123)

Selecteer <TCP/IP-instellingen> > <MTU-grootte>.







• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

KOPPELINGEN

Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
 Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)

Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk

258A-018

Als in een netwerk redundante connectiviteit wordt aangeboden door de aanwezigheid van verschillende switching hubs of bridges, moet er een mechanisme zijn om te voorkomen dat pakketten in een oneindige lus terechtkomen. Een efficiënte oplossing is dus om voor elke switch-poort een bepaalde rol te definiëren. Dan is het echter nog steeds mogelijk dat de communicatie gedurende enkele tienden van een seconde wordt onderbroken nadat u de manier hebt gewijzigd waarop netwerkapparaten met elkaar zijn verbonden of wanneer u een nieuw apparaat toevoegt. Als dit type probleem optreedt, stelt u een wachttijd in voor verbinding met het netwerk.

- **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Voorkeuren> > <Netwerk>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Wachttijd verb. bij opstarten> / <Wachttijd voor verbinding bij opstart>.
- 4 Voer de vereiste wachttijd tot het starten van communicatie met het netwerk in en druk op <Toepassen> (ox).

KOPPELINGEN

Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
 De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)

DNS configureren

258A-019

DNS (Domain Name System) is een service voor naamomzetting waarmee de naam van een host (of domein) wordt gekoppeld aan een IP-adres. Configureer de benodigde instellingen voor DNS, mDNS of DHCP. De procedures voor het configureren van DNS zijn verschillend voor IPv4 en IPv6.



OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Klik op [Netwerkinstellingen].
- **4** Configureer de DNS-instellingen.

■IPv4 DNS configureren

- 1 Selecteer [IPv4-instellingen] ▶ [Bewerken].
- 2 Configureer de DNS-instellingen van IPv4.

Toepankelijkkeidsinstellingen	"[Automatisch vorkrijgen] is uitgescheleid als (Belecteer protocol] en [Auto IP] op [Uit] staan.		
	Selecteer protocol:	DHCP V	
Volumengeling	Auto IP:	Aan 😽	
Puncee-installingen	IP-adres:	192.168.1.143	
Algemene indellingen	Subnetmasker:	255 255 255 D	
Printarinstellingen	Galewayadrea:	192.168.1.1	
RX-installingen	Instellingen DHCP.opties		
Instellingen voor	WHostnaam verkrijgen:		
bestandsopolog/toegang	DNS dynamische update		
kotelingen beveiigde skhuk 🥝	☑DNS-cerveradies verkrigen		
Refere dis stellingen	Ø Domeinnaam verkrijgen		
Gebruikersbeheer	Elwinka-serveradres verkrigen		
And the state of t			
	DNS-instellingen		
Licentie/overig	Adres primaire DNS-server:	192.168.1.5	
Gegevensbeheer	Adves secundaire DNS-server.	1012 J 100 J 102 4	
Bouciliniastinutationen	Hostnam:	Canone10630	
	Domeinnaam:	sample	
	DNS dynamieche update		
DNB dynamisch update-interval: 24 uur (D-48)			
mDRS-installingen			
As ultrDVS-nami vicid, word Prinkmani in NAPit-Intelligent pok pavided			
S/Gebruk mDNS			
	mDNS-naam;		
·			
		Converse CANICALING: 2017	

[Instellingen DHCP-opties]

[Hostnaam verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in om Optie 12 in te schakelen en de hostnaam te verkrijgen van de DHCPserver.

[DNS dynamische update]

Schakel dit selectievakje in om Optie 81 in te schakelen en de DNS-records dynamisch bij te werken via de DHCP-server.

[DNS-serveradres verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 6 wilt inschakelen en een DNS-server wilt ophalen van de DHCP-server.

[Domeinnaam verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 15 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de DHCP-server.

[WINS-serveradres verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 44 wilt inschakelen en een WINS-serveradres wilt ophalen van de DHCP-server.

[POP-serveradres verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 70 wilt inschakelen en een POP3-serveradres wilt ophalen van de DHCP-server.

🜔 [DNS-instellingen]

[Adres primaire DNS-server]

Voer het IP-adres van een DNS-server in.

[Adres secundaire DNS-server]

Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar.

[Hostnaam]

Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de DNS-server.

[Domeinnaam]

Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan de machine deel uitmaakt, zoals 'voorbeeld.com'.

[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken wanneer het IP-adres van het apparaat verandert. Wanneer u een interval wilt instellen tussen updates, voert u de tijd in uren in het vak [DNS dynamisch update-interval] in.

🕒 [mDNS-instellingen]

[Gebruik mDNS]

mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel dit selectievakje in om mDNS in te schakelen en voer de mDNS-naam in het vak [mDNS-naam] in.

3 Klik op [OK].

IPv6 DNS configureren

- Selecteer [IPv6-instellingen] > [Bewerken].
- 2 Configureer de DNS-instellingen van IPv6.
 - Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet zijn ingeschakeld om de instellingen te configureren. adressen instellen(P. 44)

	IP-adres.		
Beveiligingsinstellingen	Prefixiengle	64 (0-128)	
	Standaard routeradree:	0000.0000.0000	0000.0000.0000.0000.0000
	Gebruik DHCPv6		
	Stateful adres:	0000.0000.0000.0000	0000-0000-0000-0000
	Prefixiengle:	0	
	Instellingen DHCP-opties		
(a)	DNB-serveradies verkrijgen		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	☑Domeinnaon verkrigen		
	ONS-installingen		
	Adres primaire DNS-server:	0	0002-0000-0000-0000-0000-0000-0000
	Adves secundaire DNS-server.		0002-0000-0002-0000-0000-0000-0000
	⊠Gebruik dezeilde hostnaam/dor	einnaam als IPv4	
	Hostneam:	4	Canone 10530
	Domeinnaam:		
	DNS dynamieche update		
	 Registreer handmatig adres 		
	Registreer stateful adres		
	Registreer stateless adres		
	DNS dynamiech update-interv	at [3	24 UUF (0-48)
	mDNS-instellingen		
<u>_</u>	Gebruik mDN8		
<u> </u>	Gebruik zeitde mONS-resam als	IPv4	
	mDNS-naam		
	I		
			CODVIGH, CANION INC. 2011

[Instellingen DHCP-opties]

[DNS-serveradres verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 23 wilt inschakelen en een DNS-serveradres wilt ophalen van de DHCP-server.

[Domeinnaam verkrijgen]

Schakel dit selectievakje in als u Optie 24 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de DHCP-server.

[DNS-instellingen]

[Adres primaire DNS-server]

Voer het IP-adres van een DNS-server in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).

[Adres secundaire DNS-server]

Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).

[Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4]

Schakel het selectievakje in als u de host- en domeinnamen van IPv4 wilt gebruiken.

[Hostnaam]

Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de DNS-server.

[Domeinnaam]

Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan de machine deel uitmaakt, zoals 'voorbeeld.com'.

[DNS dynamische update]

Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken, wanneer het IP-adres van het apparaat verandert. Als u één of meer adrestypen wilt opgeven die u wilt registreren op de DNS-server, schakelt u het selectievakje [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres] of [Registreer stateless adres] in. Als u een interval wilt instellen tussen updates, typt u het aantal uren in het tekstvak [DNS dynamisch update-interval].

🕒 [mDNS-instellingen]

[Gebruik mDNS]

mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel het selectievakje in als u mDNS wilt gebruiken.

[Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4]

Schakel het selectievakje in als u dezelfde mDNS-naam wilt gebruiken als in IPv4. Als u een andere naam wilt instellen, schakelt u het selectievakje uit en typt u de mDNS-naam in het vak [mDNS-naam].

3 Klik op [OK].

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel

De DNS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start.
 <IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)(P. 313)
 <IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)(P. 316)

KOPPELINGEN

IPv4-adres instellen(P. 41)
 IPv6-adressen instellen(P. 44)
 Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)

SMB configureren



SMB (Server Message Block) is een protocol voor het delen van bronnen, zoals bestanden en printers, bij meerdere apparaten in een netwerk. U hebt het nodig op het apparaat als een gedeelde printer op een SMB netwerk te configureren. Afhankelijk van het netwerk, moet u de NetBIOS-naam en een werkgroepnaam instellen.

258A-01A

NetBIOS-naam

In een Windows-netwerk dat NetBIOS gebruikt, worden NetBIOS-namen gebruikt voor het identificeren van netwerkcomputers, maar ook voor bestandsdeling en andere netwerkservices. De meeste computers gebruiken de computernaam als de NetBIOS-naam.

Werkgroepnaam

Een werkgroepnaam is een naam om meerdere computers te groeperen, zodat deze in een Windows-netwerk de beschikking krijgen over eenvoudige netwerkfuncties, zoals bestandsdeling. Geef de werkgroepnaam op om aan te geven van welke groep de machine deel uitmaakt.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [SMB-instellingen].
- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Geef de vereiste instellingen op.

(*) Instellingen/registratie	Naar portal	Aanmelden gebruiker: 7654321 Afmelden E-mail noor systeembeheerder
Voorkearen Papierinokelingen	Instellingen/registrate: Voorkeuwer: Networkinstellingen > SMS-instellingen SMB-instellingen bewerken	> SMB-instellingen bewerken
Weergave-instellingen Tijdklokinstellingen	Wijzig de volgende instellingen. Wijzigingen zijn var kracht nadat de hoofdschekelaar UIT en AAN is gezet.	CK Annuleren
Netwerkinstellingen Installingen externe interface	NotBIO8-naom: Canone10378 Workgroepnaam: WORKGROUP	
Toegankelijkheidsinatellingen	T	
Volumoregaling Functe-instellingen		
Argemone installingen Printerinale lingen		

[NetBIOS-naam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de NetBIOS-naam van het apparaat.

[Werkgroepnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de werkgroep waarvan het apparaat deel uitmaakt.

BELANGRIJK:

• NetBIOS-namen of werkgroepnamen die beginnen met een sterretje (*) kunnen niet worden geregistreerd op een WINS-server.

6 Klik op [OK].



• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

KOPPELINGEN

OWINS configureren(P. 71)

WINS configureren

258A-01C

WINS (Windows Internet Name Service) is een service voor naamomzetting waarmee een NetBIOS-naam (de naam van een computer of printer in een SMB-netwerk) wordt gekoppeld aan een IP-adres. U moet de WINS-server opgeven om WINS in te schakelen.

BELANGRIJK

- Als u instellingen voor de WINS-server wilt opgeven, moeten de NetBIOS-naam en de werkgroepnaam zijn ingesteld. SMB configureren(P. 69)
- Deze functie is niet beschikbaar in een IPv6-netwerk.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [WINS-instellingen].
- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Schakel het selectievakje [WINS-resolutie] in en geef de benodigde instellingen op.

LONG LONG COMM	Neer portel Aar	nmelden gebruiker:	7654321 Afmelden
Instellingen/registratie		E-mail ru	er systeenbeheerder
Voorkearen Papierinstellingen	Instellingen/vegletzetie: Voorkeuwer: Netwerkinstellingen > WINS-instellingen > W WINS-instellingen bewerken	INS-instellingen bewo	ekaen
Weergave-instellingen Tijdklokinstellingen	Wipig de volgende instellingen. Wipigingen zijn van kracht nodat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet. WMS-instellingen	ОК	Annuleren
Netverkinstellingen	i in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution in the solution is a solution in the solution in the solution in the solution in the solution is a solution in the solution in		
Installingen extorne interface	WINB-serveradres: 192.168.1.5		
Toegankelijkbeidkinstellingen	I		
Volumorogaling			
Algamono installingen			
Printerinalsillingen			
RX-instellingen			

[WINS-resolutie]

Schakel dit selectievakje in als u WINS wilt gebruiken voor naamomzetting. Als u WINS niet gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.

[WINS-serveradres]

Voer het IP-adres van de WINS-server in.

BELANGRIJK:

• Als het IP-adres van de WINS-server wordt verkregen van een DHCP-server, heeft het verkregen IP-adres prioriteit boven het IP-adres dat is ingevoerd in het vak [WINS-serveradres].

6 Klik op [OK].

7 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel

• De WINS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start. **O**<**WINS-instellingen>(P. 320)**

KOPPELINGEN

IPv4-adres instellen(P. 41)

De machine bewaken en bedienen met SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) is een protocol voor het bewaken en aansturen van communicatieapparaten in een netwerk dat werkt met MIB (Management Information Base). De machine ondersteunt SNMPv1, en SNMPv3 met extra beveiliging. U kunt de status van de machine controleren vanaf een computer wanneer u documenten afdrukt of de UI op afstand gebruikt. U kunt SNMPv1 of SNMPv3 inschakelen, of beide versies tegelijk. Geef voor elke versie de instellingen op die aansluiten bij de inrichting en functie van uw netwerkomgeving.



SNMPv1

SNMPv1 maakt gebruik van informatie genaamd "community" om het bereik van SNMP-communicatie te definiëren. Aangezien deze informatie als ongecodeerde tekst beschikbaar is in het netwerk, betekent dit dat het netwerk kwetsbaar is voor aanvallen. Als een goede netwerkbeveiliging essentieel is, schakelt u SNMPv1 uit en gebruikt u SNMPv3.

SNMPv3

Met SNMPv3 kunt u netwerkapparatuur beheren in een sterk beveiligde omgeving. U moet TLS inschakelen voor de UI op afstand voordat u SNMPv3 gaat configureren (**De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**).

OPMERKING

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie van SNMP voor het versturen van trap-meldingen.
- Om het poortnummer van SNMP te wijzigen, raadpleegt u **Poortnummers wijzigen(P. 244)** .
- Als er SNMP-beheersoftware is geïnstalleerd op een computer in het netwerk, kunt u het apparaat extern vanaf die computer configureren, bewaken en bedienen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de beheersoftware.
- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [SNMP-instellingen].

4 Klik op [Bewerken].

Geef instellingen voor SNMPv1 op.

• Als u de SNMPv1-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.

COMMON COMMON	100.0	Near portal	Aanmolden gebruiker:	7654321 Afmelden
(+) Instellingen/registratie			E-mail rus	a systeenteheerder
Voorkeuren	Instellingen/registratie: Voorkeuren: Netwerking	telingen > 5NMP-instelinger	1 > SNMP-instellingen bew	erken
Papierinstellingen	SNMP-instellingen bewerken			
Weergave-instellingen	Wijzig de volgende instellingen. Wijzigingen zijn van kracht nadat de hoofdscha	kelaar UIT en AAN is gezet.	OK	Annaleren
Tijdklokinatelingen	SNVPv1-instellingen			
Netwerkinstellingen	Gebruik SNMP√1)
installingen onterne interface	Stel community-near 1 in			
	Gebruik community-naam 1			
Toegankelijkheidsinstellingen	Community-maars: put	Nic .		
Volumeregeling	MB-toegangspermissie: Ale	en lezen 🖂 😪		
Functio-instellingen	Stel community-near 2 in			
Algemene instellingen	Gebruik community-naam 2			
Database stars and all incomes	Community-naam:			
	MB-toegangspermissie: Alk	en lazon 🛛 🗠		
RX-instellingen	Instellingen speciale community			
Instellingen voor	Cebruik speciale community			
bestandsopolag(-toegang	MB-toegangspermissie: Alle	en lazen 🔍		
indelingen beveiligde afdruk	SNMPv3-installingen			
Befwertestallingen	Als: u (Gebruikerinstellingen) wit inschalelen, moet	(Gebruik TLS) zijn ingeschakeld	op de pagina (Instellingen ech	ene Uljbj
Gebruikersbeheer	[Licentialowerig] onder (Deheerinstellingen).			
feromethology	Gebruik SNMPv3			
Appar autor too	Instellingen Printerbeheerinformatie verkrij	269		
Licentie/averig	Printerbeheerinformatie verkriigen van h	oat		
Gegevensbeheer	ž.			

[Gebruik SNMPv1]

Schakel dit selectievakje in om SNMPv1 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv1 kunt u alleen opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.

[Gebruik community-naam 1]/[Gebruik community-naam 2]

Schakel het selectievakje in om een Community-naam op te geven. Als u geen Community-naam hoeft op te geven, schakelt u het selectievakje uit.

[Community-naam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de community.

[MIB-toegangspermissie]

Selecteer voor elke community [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.

[Lezen/schrijven]	Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden gewijzigd.
[Alleen lezen]	Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.

[Gebruik speciale community]

De speciale community is een vooraf-gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders die met Canon-software werken, zoals iW Management Console. Schakel het selectievakje in als u de speciale community wilt gebruiken en specificeer [MIB-toegangspermissie]. Als u de speciale community niet wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje uit.

Geef instellingen voor SNMPv3 op.

• Als u de SNMPv3-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.

Installingen voor	☑ Gebruik speciale community
bestandsopslag/-toegang	MI5-loegangspermissie: Alleen lazen 🗸
Installingen beveiligde afdruk	SNMPv3-instellingen
Scheerinstellingen	El Gebruik SNMPx3
Gebruikensbeheer	Gabruikersinstellieren 1
Apparaatbokeer	Gebruiker inschakelen
Licentialoveria	Gebruikersnaam: usename
	MB-toegangspermissie: Lezan/achrijven 🛩
Gegevensteneer	Beveiligingsinstellingen: Authonficatie aan/encryptie aan V
Beveiligingsinstellingen	Authendicatie-algoritme: OMD5
	T Wachhoord insteller/vialgen
	Authenticatie wachtvoord:
	Bewastigen:
	Encryptie-algoritme: DES @AES
	Wachtwoord installen/wjzigen
	Encryplanachhuoord:
	Bevestigen:
	Gebruikersinstellingen 2
	Washtwood installes/wj200
	Authenticate wachtwoord:
	Beveriger:
	Encryptie-algoritme: IN DES AES
	Wachtwoord instellen/wjjzigen
	Encryptiowashtwoord:
	Bevestigen:
	Installingen Printerbeheorinformatie verkrijgen
	Printarhahaarinformafia vashriman was bost

[Gebruik SNMPv3]

Schakel dit selectievakje in om SNMPv3 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv3 kunt u alleen opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.

[Gebruiker inschakelen]

Schakel dit selectievakje in om [Gebruikersinstellingen 1]/[Gebruikersinstellingen 2]/[Gebruikersinstellingen 3] in te schakelen. Schakel een selectievakje uit om de desbetreffende gebruikersinstellingen uit te schakelen.

[Gebruikersnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.

[MIB-toegangspermissie]

Selecteer [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.

[Lezen/schrijven]	Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden gewijzigd.
[Alleen lezen]	Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.

[Beveiligingsinstellingen]

Selecteer [Authenticatie aan/encryptie aan], [Authenticatie aan/encryptie uit] of [Authenticatie uit/encryptie uit] om de gewenste combinatie van verificatie- en coderingsinstellingen te kiezen.

[Authenticatie-algoritme

JAls u [Authenticatie aan/encryptie aan] of [Authenticatie aan/encryptie uit] hebt geselecteerd in [Beveiligingsinstellingen], selecteer dan het juiste verificatie-algoritme voor de netwerkomgeving.

[Encryptie-algoritme]

Als u [Authenticatie aan/encryptie aan] in [Beveiligingsinstellingen] hebt geselecteerd, selecteer dan het juiste encryptie-algoritme voor de netwerkomgeving.

[Wachtwoord instellen/wijzigen]

Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en voert u alfanumerieke tekens in voor het wachtwoord in het tekstvak [Authenticatie wachtwoord] of [Encryptiewachtwoord]. Voer het wachtwoord ter bevestiging in in het tekstvak [Bevestigen]. U kunt afzonderlijke wachtwoorden instellen voor authenticatie en voor versleutelingsalgoritmen.

7 Geef instellingen op voor het verkrijgen van informatie voor het beheren van printers.

• Met SNMP kunt u gegevens voor het beheren van printers, zoals afdrukprotocollen en printerpoorten, controleren en periodiek opvragen bij een computer in het netwerk.

Bevailigingsinstellingen:	Authenticatie aanlencryptie aan 😪	
Authentisatio-algoritme:	* MD5 SHA1	
Washtwoord installer/wij	zigen	
Authenticatie wachtwoord		
Devestigen		
Encryptie-algorithe	* DE9 AES	
Wachtwoord insteller/wij	rigen	
Encryptiowachtwoord		
Bevestigen		
Instellingen Printerbeheerinformatie Printerbeheerinformatie verkrigs X	i verkriligen in van heik	
	Copyright CANON INC: 201	7

[Printerbeheerinformatie verkrijgen van host]

Schakel het selectievakje in om via SNMP de gegevens voor printerbeheer van het apparaat te bewaken. Als u geen printerbeheerinformatie wilt bewaken, schakelt u het selectievakje uit.

8 Klik op [OK].

9 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

SNMPv1 uitschakelen

• Als SNMPv1 niet is ingeschakeld, zijn enkele functies van het apparaat niet beschikbaar, zoals het opvragen van gegevens van het apparaat via het printerstuurprogramma.

Het bedieningspaneel gebruiken

• U kunt de SNMP-instellingen in- of uitschakelen vanuit <Menu>. O<SNMP-instellingen>(P. 322)

Zowel SNMPv1 als SNMPv3 inschakelen

 Als beide versies van SNMP zijn ingeschakeld, is het raadzaam de MIB-toegangsmachtigingen in SNMPv1 in te stellen op [Alleen lezen]. U kunt de toegangsmachtigingen voor MIB afzonderlijk instellen voor SNMPv1 en SNMPv3 (en voor elke gebruiker in SNMPv3). Als u [Lezen/schrijven] (volledige toegang) selecteert in SNMPv1, heeft dit gevolgen voor de beveiligingsfuncties van SNMPv3 omdat de meeste instellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd met SNMPv1.

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

Andere netwerkinstellingen

258A-01F

Configureer de volgende items, al naargelang uw netwerkomgeving.

SNTP configureren(P. 77)
 Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen(P. 78)

SNTP configureren

Met SNTP (Simple Network Time Protocol) kunt u de systeemklok synchroniseren met de tijdserver in het netwerk. Als u SNTP gebruikt, controleert het systeem de tijdserver in gespecificeerde intervallen, zodat de correcte tijd altijd wordt gehandhaafd. De tijd wordt aangepast op basis van UTC (Coordinated Universal Time). Het is dus belangrijk om de juiste tijdzone op te geven voordat u SNTP gaat configureren (**De datum en tijd instellen(P. 21)**). SNTPinstellingen kunt u opgeven via de externe UI.

OPMERKING

- De SNTP van het apparaat ondersteunt zowel NTP- (versie 3) als SNTP-servers (versies 3 en 4).
- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284).
 - 1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
 - 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)

3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [SNTP-instellingen].

- **4** Klik op [Bewerken].
- 5 Schakel het selectievakje [Gebruik SNTP] in en geef de benodigde instellingen op.

COMPANY COMPANY		Naar portal	Aanmelden gebruiker:	7654321 Afmelden
Instellingen/registratie			E-mail n	aar systaambeheerda
Voorkeuren Papierinstellingen	Instellingen/registratie: Voork SNTP-instellingen	euron: Networkinstellingen > SNTP-instellingen bewerken	> SNTP-instellingen bev	erkan
Weergave-instellingen	Wijzig de valgende instelling Wijzigingen zijn van kracht r	en. vadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.	DK	Annukren
Tijdklokinstellingen	SNTP-instellingen			
Netwerkinstellingen	Gebruik SNTP			
installingen onterne interlace	NTP-servemaam:			
Toegankelijkheidainstellingen	Polinginterval:	24 uur (1-45)		
Volumeragaling	×			
Functio-instellingen				
Algemene instellingen				
Printerinatellingen				

[Gebruik SNTP]

Schakel het selectievakje in als u SNTP wilt gebruiken voor synchronisatie. Als u SNTP niet wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje uit.

[NTP-servernaam]

Voer het IP-adres van de NTP of de SNTP-server in. Als DNS beschikbaar is in het netwerk, kunt u een hostnaam (of FQDN) invoeren die bestaat uit alfanumerieke tekens. (Voorbeeld: ntp.example.com).

[Pollinginterval]

Geef het interval op tussen opeenvolgende synchronisaties.

6 Klik op [OK].

7 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Communicatie met de NTP-/SNTP-server testen

U kunt de status van de communicatie bij de geregistreerde server zien door op [Instellingen/registratie] >
 [Netwerkinstellingen] > [Controleer NTP-server] in [SNTP-instellingen] te klikken. Als een goede verbinding
 tot stand is gebracht, wordt het resultaat weergegeven, zoals dat hieronder wordt getoond. NB Deze
 bedieningshandeling past de systeemklok niet aan.

SNTP-instellingen	
Gebruik SNTP:	Aan
NTP-servernaam:	ntp.example.com
Pollinginterval:	24 uur
Controleer NTP-server	
Controleer NTP-server	
Resultaat controle NTP-server:	ок
-	
-	
I	

Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen

U kunt allerlei gegevens van netwerkapparatuur verzamelen en beheren door software voor apparaatbeheer, zoals iW Management Console^{*}, te integreren in het netwerk. Informatie zoals apparaatinstellingen en foutenlogboeken wordt opgehaald en gedistribueerd via de servercomputer. Als het apparaat is verbonden met een dergelijk netwerk, gebruikt iW Management Console protocollen zoals SLP (Service Location Protocol) om het apparaat te zoeken in het netwerk en er informatie over te verzamelen, waaronder de status van de stroomvoorziening. SLP-instellingen kunt u opgeven via de UI op afstand. Dit gedeelte beschrijft ook hoe u communicatie-instellingen tussen het apparaat en plug-ins voor iW Management Console configureert.

*Neem voor meer informatie over iW Management Console contact op met de officiële Canon-dealer ter plaatse.

OPMERKING

iW Management Console-plug-ins gebruiken

 U moet de speciale poortinstelling en de SNMP-instellingen inschakelen. Voor SNMP-instellingen stelt u [MIB-toegangspermissie] in op [Lezen/schrijven] voor zowel SNMPv1 als SNMPv3.

 Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale poort>(P. 324)

 De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)

Bewerkingen via de Externe UI

 Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284).

SLP-communicatie met software voor apparaatbeheer configureren

1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)

- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI(P. 277)
- **3** Klik op [Netwerkinstellingen].
- Geef de SLP-instellingen op.

Instellingen voor Multicast Discovery opgeven

- Selecteer [Instellingen Multicast Discovery] > [Bewerken].
- 2 Schakel het selectievakje [Reageren op Discovery] in en geef de benodigde instellingen op.

	Hoar portar	Hannelden georniken: 7	PORTEL NUMBER
(*) Instellingen/registratie		E-mail near	systeenboheerder
Voorbeuren Papierinolellingen	Instellingen/registratie: Voorkeuren: Networkinstellingen > Instellingen Hulto Discovery bewerken Instellingen Multicast Discovery bewerken	aat Discovery > Instellingen I	Multicant
Weergave-instellingen Tijdkokinstellingen	Wijzig de volgande installingen. Wijzigingen zijn van kracht natiat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.	OK.	Annuloren
Netwerkinstellingen	Instellingen Melticast Discovery Greageren op Discovery		
Installingen osterne interface Toegankelijkheidainstellingen	Bereiknaam: datault		
Volumeragaling			
Functio-instellingen			
Algemene installingen			
Printe tinate/lingen			

[Reageren op Discovery]

Schakel het selectievakje in als het apparaat moet reageren op pakketten voor Multicast Discovery van software voor apparaatbeheer en u bewaking door software voor apparaatbeheer wilt inschakelen.

OPMERKING:

 Als u het poortnummer wilt wijzigen voor Multicast Discovery, raadpleegt u Poortnummers wijzigen(P. 244).

[Bereiknaam]

Als u het apparaat wilt toevoegen aan een bepaald bereik, typt u hier tekens voor de naam van het bereik.

3 Klik op [OK].

Software voor toestelbeheer informeren over de status van de stroomvoorziening van het apparaat

- Selecteer [Meldingsinstellingen sluimermodus] > [Bewerken].
- 2 Schakel het selectievakje [Melden] in en geef de benodigde instellingen op.

LEWIS LEWIS LAWS		Near portal Aare	neklan gebreiker: 7654321 Afmelden
Instellingen/registratie			E-mail naar systeembeheerder
Voorkearen Popierinstellingen	Instellingen/registratie: Voorkeurer: N stuimerrockus bewerken Moletin molenstellin monent	ietzerkinstellingen > Meklingsinstellingen stat	merrodus > Meldingsinstellingen
Weergave-instellingen Tijdkiokinatellingen	Wijzig de volgende instellingen. Wijzigingen zijn van kracht nodat de	hoofitischekelaar UIT on AAN is gezet.	OK Annuleren
Netwerkinstellingen Instellingen externe interface Toegankelijkheickinstellingen	Neteingeinstellingen stutmermode Sylvieiden Poernumere: Aantal te passeren routen:	11427 3 (9-254)	
Volumengeling Functio.instellingen Algemene instellingen Printerlasielingen	T Treasantine source	1000 1995	

[Melden]

Schakel het selectievakje in als u Software voor apparaatbeheer wilt informeren over de status van de stroomvoorziening van het apparaat. Als [Melden] is geselecteerd, wordt er niet onnodig gecommuniceerd tijdens de slaapstand en wordt het totale stroomverbruik teruggebracht.

[Poortnummer]

Kies deze optie om het poortnummer voor deze functie te wijzigen voor uw netwerkomgeving.

[Aantal te passeren routers]

Geef aan hoeveel routers de pakketten met meldingen kunnen passeren.

[Meldingsinterval]

Geef aan hoe vaak het apparaat informatie over de status van de stroomvoorziening moet verstrekken aan de software voor apparaatbeheer.

3 Klik op [OK].

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

Instellingen configureren voor communicatie tussen het apparaat en plug-ins

U kunt de instellingen opgeven om communicatie tussen het apparaat en iW Management Console plug-ins in te schakelen. Met behulp van plug-ins kunt u de apparaatinstellingen van de iW Management Console beheren.



Stuurprogramma´s installeren

Installeer de verschillende stuurprogramma's en bijbehorende software op uw computer.

Realiseer de vereiste voorbereiding voordat u verder gaat met de installatie.

- Installeer vooraf de optionele apparaten op de hoofdeenheid. OAls optie verkrijgbare apparatuur(P. 543)
- Als het apparaat een DVD-ROM heeft, plaatst u de DVD-ROM in het station op de computer.
- U kunt stuurprogramma's en software die u gaat gebruiken, ophalen van de Canon website (http:// www.canon.com/).

OPMERKING:

- Als er nieuwe versies van stuurprogramma´s en software beschikbaar komen, worden ze op de Canon website geplaatst. U kunt ze naar behoefte ophalen nadat u hun systeemvereisten hebt gecontroleerd.
- Afhankelijk van het apparaat of omgevingscondities zijn sommige functies misschien niet beschikbaar.
- Sommige besturingssystemen ondersteunen bepaalde stuurprogramma's niet. Voor meer informatie over de ondersteuningsstatus van het laatste besturingssysteem, raadpleegt u de Canon website.

2 Ga verder met de installatie.

• Voor meer informatie over de installatieprocedure, raadpleegt u de handleidingen voor de stuurprogramma's en software die u gaat gebruiken.

BELANGRIJK

- Installatie van stuurprogramma's is onmogelijk als het verzenden en ontvangen van het IP-adres niet is toegestaan in [Firewallinstellingen]. Voor meer informatie raadpleegt u OIP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238).
- Als verzenden en ontvangen van het IP-adres van de computer waarop stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, wordt uitgeschakeld door de [Firewallinstellingen], is het niet langer mogelijk om met die printer af te drukken.

asishandelingen	
Onderdelen en de bijbehorende functies	87
Voorzijde	88
Een USB-geheugenapparaat plaatsen	90
Achterzijde	92
Binnenzijde	93
Multifunctionele lade	
Papierlade	95
Bedieningspaneel	
Het apparaat AAN zetten	101
Het apparaat UIT zetten	102
Op een vaste tijd UITschakelen	103
Het bedieningspaneel gebruiken	105
Basisschermen	106
Het scherm Start	107
Het scherm <statusmonitor></statusmonitor>	110
Berichtenvenster	113
Basishandeling	114
Tekst invoeren	119
Aanmelden bij het apparaat	123
Papier laden	124
Papier in de papierlade plaatsen	126
Papier in de multifunctionele lade plaatsen	133
Enveloppen plaatsen	138
Voorbedrukt papier plaatsen	141
Het type en formaat papier opgeven	143
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst	
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven	146
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren	149
Een aangepast papierformaat registreren	152
De papierformaten die worden weergegeven, beperken	154
Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren	155
Het display aanpassen	157
Het scherm Start aanpassen	158
De standaard instellingen voor functies wijzigen	160

Instelgeluiden	161
De slaapstand instellen	162

258A-01J

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het plaatsen van het papier. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te gebruiken.

Onderdelen en de bijbehorende functies

In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. **Onderdelen en de bijbehorende functies(P. 87)**



Het apparaat AAN zetten

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u AAN en UIT zet. **OHet apparaat AAN zetten(P. 101)**



Het bedieningspaneel gebruiken

Dit gedeelte beschrijft hoe u het scherm gebruikt voor taken zoals het selecteren van items en het aanpassen van instellingen. Het beschrijft ook hoe u letters en cijfers invoert. **OHet bedieningspaneel gebruiken(P. 105)**



Aanmelden bij het apparaat

Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt inloggen wanneer een inlogscherm wordt weergegeven. **Aanmelden bij het apparaat(P. 123)**



Papier laden

Dit gedeelte beschrijft hoe u het papier in de papierlade en de multifunctionele lade plaatst. **Papier laden(P. 124)**



Het display aanpassen

Dit gedeelte beschrijft hoe u items opnieuw indeelt om het in het display weergegeven schermen makkelijker te kunnen gebruiken. **OHet display aanpassen(P. 157)**



De standaard instellingen voor functies wijzigen

Dit gedeelte beschrijft hoe u de instelling verandert die aanvankelijk wordt weergegeven wanneer een functie wordt geselecteerd. **De standaard instellingen voor functies wijzigen(P. 160)**



Instelgeluiden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volume van de verschillende systeemgeluiden kunt aanpassen, bijvoorbeeld van het geluid dat u hoort als er een fout is opgetreden. **OInstelgeluiden(P. 161)**



De slaapstand instellen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de slaapstand instelt. **De slaapstand instellen(P. 162)**



Onderdelen en de bijbehorende functies

258A-01K

In dit gedeelte worden de onderdelen van het apparaat beschreven (buitenzijde, voorzijde, achterzijde en binnenzijde), evenals de functie die ze hebben. Naast de onderdelen van het apparaat die nodig zijn voor het uitvoeren van basishandelingen zoals het laden van papier en het vervangen van tonercartridges, wordt hier ook aandacht besteed aan de toetsen op het bedieningspaneel en het display. Lees dit gedeelte door om bekend te raken met de belangrijkste functies van het apparaat.



Voorzijde(P. 88)
Achterzijde(P. 92)
Binnenzijde(P. 93)
Multifunctionele lade(P. 94)
Papierlade(P. 95)
Bedieningspaneel(P. 97)

Voorzijde

258A-01L



🚹 Uitvoerlade

Afdrukken worden uitgevoerd via de uitvoerlade.

2 USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)

U kunt op deze poort een door derden geproduceerd USB-geheugenapparaat of USB-toetsenbord aansluiten. Wanneer u een USB-geheugenapparaat aansluit, kunt u gegevens uit het geheugenapparaat afdrukken.

©Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)

OAfdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

8 Papierstopper

Open de papierstopper als u het nodig vindt om te verhoeden dat het papier uit de uitvoerlade valt.

</u> Handgrepen

Pak het apparaat vast bij deze handgrepen als u het gaat verplaatsen. **De machine verplaatsen(P. 442)**

5 Hoofdschakelaar

Hiermee schakelt u de machine in of uit. Als u de machine opnieuw wilt opstarten, zet u de machine uit, wacht u minimaal 10 seconden en zet u de machine weer aan.

6 Klep aan de voorzijde

Open de klep aan de voorzijde als u een tonercartridge wilt vervangen. Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Papierlade

Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u het meest gebruikt. **Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)**

8 Multifunctionele lade / sleuf voor handmatige invoer

Plaats het papier in de multifunctionele lade wanneer u tijdelijk een andere papiersoort wilt gebruiken dan het papier dat in de papierlade is geplaatst. **Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)**

OPMERKING:

• In de Gebruikershandleiding wordt 'Sleuf voor handmatige invoer', als het niet hoeft te worden onderscheiden van 'Multifunctionele lade' aangeduid met 'Multifunctionele lade'.

🧿 Ventilatieopeningen

Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst.

🔟 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat toetsen zoals de toets Start en de toets Stop, een display en statuslampjes. U kunt hier alle bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven. **Bedieningspaneel(P. 97)**

Basisschermen(P. 106)

Een USB-geheugenapparaat plaatsen

258A-01R

Steek een USB-geheugen in de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat. U kunt data rechtstreeks vanuit een USB-geheugen afdrukken.



BELANGRIJK

Voordat u een USB-geheugen gebruikt

- De ondersteunde formaten van USB-geheugenapparaat zijn FAT16 en FAT32.
- U moet <Gebruik afdrukfunctie> instellen op <Aan>. **O**<Instellingen geheugenmedia>(P. 415)

De volgende apparaten en gebruiken worden niet ondersteund.

- USB-geheugenapparaten met daarop beveiligingsfuncties geïnstalleerd
- USB-geheugenapparaten die niet aan de USB normen voldoen
- Geheugenkaartlezers aangesloten via USB
- USB-geheugenapparaten die worden gebruikt met verlengsnoeren
- USB-geheugenapparaten die via een USB-hub worden gebruikt

Met USB-geheugenapparaten omgaan

- Garandeer dat het USB-geheugenapparaat in de juiste richting wijst voordat u het insteekt. Als u het in een verkeerde stand probeert in te steken, kunnen het geheugenapparaat en het apparaat beschadigd raken.
- Verwijder het USB-geheugenapparaat niet terwijl er gegevens worden geïmporteerd of geëxporteerd.
 Voorkom eveneens schudden of schokken van het USB-apparaat. U mag het apparaat niet uitschakelen als er een bewerking wordt uitgevoerd.
- U kunt gegevens mogelijk niet correct opslaan in bepaalde USB-geheugenapparaten.

Het USB-geheugenapparaat verwijderen

BELANGRIJK

 Gebruik altijd de volgende procedure bij het verwijderen van USB-geheugenapparaten. Het gebruik van andere methoden om USB-geheugenapparaten te verwijderen, kan leiden tot schade aan het toestel en het apparaat.

Model aanraakscherm

- 1 Selecteer <Statusmonitor>.
- 2 Selecteer <Verw. geh.media>.
 - Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
- **3** Verwijder het USB-geheugenapparaat.

Model zwart-wit LCD

- 1 Druk op 🚳.
- 2 Selecteer < Apparaatstatus>.
- 3 Selecteer < Geheugenmedium verwijderen>.
 - Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
- 4 Verwijder het USB-geheugenapparaat.

KOPPELINGEN

OAfdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

Achterzijde

258A-01S



<u> 1</u> Klep aan de achterzijde

Open deze klep als u papierstoringen gaat verhelpen. **Papierstoringen verhelpen(P. 506)**

🔁 Etiket stroomverbruik

Dit etiket vermeldt onder andere het serienummer. Dit nummer hebt u nodig als u vragen of problemen hebt. **OAIs een probleem niet kan worden opgelost(P. 516)**

8 Netstroomaansluiting

Hier sluit u het netsnoer aan.

4 USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)

Sluit op deze poort apparaten zoals een USB-toetsenbord van een andere fabrikant aan.

USB-poort (voor aansluiting van computer)

Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een computer.

6 LAN-poort

Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een bekabeld LAN-router, enzovoort. **Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)**

Binnenzijde

258A-01U



1 Lade met tonercartridges

Hier installeert u de tonercartridges. Plaats de gele (Y), magenta (M), cyaan (C) en zwarte (K) tonercartridges in de sleuven in de lade, waarbij u achteraan begint. **Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)**

KOPPELINGEN

ODe tonercassette vervangen(P. 436)

Multifunctionele lade

258A-01W



1 Papiergeleiders

Stel de papiergeleiders exact af op de breedte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in de machine wordt gevoerd.

OPMERKING:

Voor LBP654Cx / LBP653Cdw

• Druk op de ontgrendelingspal die in de afbeelding met pijlen wordt aangegeven, om de geleiders te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.

🔁 Papierlade

Trek de papierlade uit als u papier gaat plaatsen.

KOPPELINGEN

OPapier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)

Papierlade

LBP654Cx / LBP653Cdw



LBP613Cdw / LBP611Cn



Papiergeleiders

Stel de papiergeleiders exact af op de grootte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in het apparaat wordt gevoerd. Druk op de ontgrendelingspallen die in de afbeeldingen met pijlen worden aangegeven om de geleiders te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.

2 Ontgrendelingspal (voor het uitschuiven van de papierlade)

Als u papier van het formaat Legal gaat plaatsen, moet u de papierlade uitschuiven. Druk deze pal in om de papierlade te ontgrendelen en uit te schuiven.

OPMERKING

258A-01X

Legal papier plaatsen

• Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de papierlade niet vlak de voorkant van het apparaat.

KOPPELINGEN

Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel van Model aanraakscherm(P. 97)
 Bedieningspaneel van Model zwart-wit LCD(P. 98)

Bedieningspaneel van Model aanraakscherm



OPMERKING

 De hoek van het bedieningspaneel kan worden ingesteld. Kies een hoek waaronder u het paneel het beste kunt bekijken. ODe hoek instellen(P. 98)

<u> Display</u>

Hierop wordt de voortgang van het apparaat en foutstatussen weergegeven. De display is een aanraakscherm, zodat u instellingen kunt opgeven door het scherm direct aan te raken. **Basisschermen(P. 106) Basishandeling(P. 114)**

2 Toets Geluidsvolume

Hiermee kunt u het volume aanpassen. **DInstelgeluiden(P. 161)**

El Toets Energiebesparing

Druk hierop om de machine in de sluimerstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de sluimerstand actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. **De slaapstand instellen(P. 162)**

</u> Data-lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

258A-01Y

5 Fouten-lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.

👩 Toets Start

Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk. **DHet scherm Start(P. 107) DHet scherm Start aanpassen(P. 158)**

7 Toets Stop

Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.

8 Merkteken NFC (Near Field Communication) (Contactloze

communicatiemethode)

U kunt ook functies gebruiken, zoals afdrukken, door met een mobiel apparaat waarop Canon PRINT Business is geïnstalleerd, over dit merkteken te bewegen. **Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)**

De hoek instellen

Als u het scherm van het bedieningspaneel slecht kunt zien, moet u de hoek van het paneel veranderen.



Bedieningspaneel van Model zwart-wit LCD



<mark>1</mark> Display

U kunt de bedienings- en foutstatus van dit apparaat bekijken, maar ook de hoeveelheid resterende toner in cartridges, en andere condities. **Basisschermen(P. 106)**

2 Toets Start

Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk. **OHET Scherm Start(P. 107)**

B Toets Terug

Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm.

👍 Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])

Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren. **OTekst invoeren op het Model zwart-wit LCD(P. 120)**

5 [*]-toets [5

Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.

👩 Data lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

7 Fout lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.

8 Toets Energiebesparing

Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de slaapstand actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. **De slaapstand instellen(P. 162)**

일 Toets Statusmonitor

Druk hierop als u de afdrukstatus, de gebruiksgeschiedenis, of de netwerkinstellingen (zoals het IP-adres van het apparaat) wilt bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de hoeveelheid papier en hoeveel toner die nog in de tonercartridges zit, en zien of er fouten zijn opgetreden. **OHET Scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD(P. 111)**

🔟 [ID]-toets

Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden. **Aanmelden bij het apparaat(P. 123)**

<u>11</u> Toets Wissen

Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.

🔃 Toets Stop

Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.

13 [#]-toets

Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".

[🗲]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

[🔺]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te kiezen. Tijdens het wijzigen van instellingen kunt u met deze toets de waarde verhogen.

1 [🕨]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

🔟 [🔻]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te kiezen. Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te verlagen.

18 [💽]-toets

Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.

KOPPELINGEN

Basishandeling(P. 114)

Het apparaat AAN zetten

Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat AAN zet.

1 Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.





Het Start-scherm verschijnt. **Bedieningspaneel(P. 97)**

OPMERKING

 U kunt kiezen welk scherm verschijnt nadat het apparaat AAN is gezet. Standaardscherm na opstart/ herstel>(P. 298)

KOPPELINGEN

CHet apparaat UIT zetten(P. 102)

258A-020

Het apparaat UIT zetten

Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat UIT zet.

258A-021

Druk op de hoofdschakelaar.



OPMERKING

- Het kan een tijdje duren voordat het apparaat geheel is uitgeschakeld. Wacht tot het display is gedoofd en trek dan pas de stekker eruit.
- Om het apparaat opnieuw te starten, wacht u minimaal 10 seconden nadat het is uitgezet.
- U kunt voor iedere dag van de week de tijd opgeven, en een instelling configureren om het apparaat automatisch UIT te zetten. **Op een vaste tijd UITschakelen(P. 103)**
Op een vaste tijd UITschakelen

258A-022

U kunt een instelling realiseren dat het apparaat iedere dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat. Hiermee kunt u nutteloos stroomverbruik vermijden dat kan optreden als u nalaat het apparaat UIT te schakelen. Standaard is deze functie niet actief.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen om het apparaat in te stellen via de externe UI, raadpleegt u
 CMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
 - 1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Tijdklokinstellingen] 🕨 [Bewerken].
- 4 Activeer het selectievakje voor [Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen] en stel de tijd in voor het UITschakelen van het apparaat.

Postellingen/tregistratio Presalingen bewerken Pagensstellingen Tijdklokinstellingen bewerken Tijdklokinstellingen Wigig de volgende instellingen. Neterseningen Wigig de volgende instellingen. Tijdklokinstellingen ØK Annake Tijdklokinstellingen ØK Adnake Parentisistellingen ØK Adnake ØK Adnake	Careful Careful Careful C		Naar portal Aanmeiden gebruiker: 7654321 Afmeide
Verdenere Installingen holgbet det : Voorhauver: Tijdikkinstallingen > Tijdikkinstallingen bowerken Page enstablingen Tijdikkinstallingen bewerken Wergene-installingen Wigig de volgende installingen. OK Annaler Tijdikkonstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Tijdikkonstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Tijdikkonstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Neteorkinstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Todstanstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Todstanstallingen Tijdikkonstallingen OK Annaler Volumeregning Tijdikanstallingen Oten visualingen Oten visualingen Oten visualingen Paratia isstallingen Berti Maart Canadag visualingen Oten visualingen Paratia isstallingen Statt Maart Canadag visualingen Oten visualingen Paratia isstallingen Statt Maart Canadag visualingen Canadag visualingen Paratia isstallingen Statt Maart <t< th=""><th>Instellingeniregistratie</th><th></th><th>E-mail room systeembeheerd</th></t<>	Instellingeniregistratie		E-mail room systeembeheerd
Pageninstellingen Tijdklokinstellingen bewerken Wergeweinhellingen Wijzig de velgende instellingen. OK Annake Tijdklokinstellingen Tijdklokinstellingen OK Annake Tijdklokinstellingen Dawmotsio. DDMMD.JJJJ.V Instellingen stellingen Noteorkinstollingen Dawmotsio. DDMMD.JJJJ.V Instellingen stellingen Togsheitighteidenstellingen Hiddige dakum (DDMM.JJJJ) Instellingen av Instellingen Volumenegeling Tijdkstellingen Moort Vaktore Va	Voorkeeren	Installingen/registratie: Voorkauren: Tijt	dklokinstallingen > Tijdklokinstallingen bowerkon
Weig de uitgende instellingen OK Annaler Tijdkokinstellingen Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Notionchinstellingen Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Notionchinstellingen Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Tightetalie Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Disarmotalio: Topponie lighteidionstellingen Hadige tigt (barnet): AMA w Weitree: UIC1-02:00 Octot Europa Weitree: Algemenni intellingen Bate: Materi w Ladste w Zondag w Einde: Disartectaliong w RX-installingen Bate: Oktor w Ladste w Zondag w Baterie: Disartectaliong w RX-installingen Bate: Oktor w Ladste w Zondag w Baterie: Oktor w Statisteringen Baterie: Disartectalionalionalionalionalionalionalionalion	Papierinstellingen	Tijdklokinstellingen bew	erken
Tijdkickinstellingen Tijdkickinstellingen Networkinstellingen Daramnotasio: Instellingen acteme stertace Torgovietijsheidenstellingen Torgovietijsheidenstellingen Hadge fad duur (DDMM JJJJ): Volamerogeling Hadge fad duur (DDMM JJJJ): Volamerogeling Hadge fad duur (DDMM JJJJ): Facta instellingen Hadge fad duur (DDMM JJJJ): All w Volamerogeling Facta instellingen Østere: Algement instellingen Østere: RX-instellingen Østere: RX-instellingen Østere: RX-instellingen Østere: RX-instellingen Østere: Bekerinstellingen Østere: Stellij in: ?min (1-8) Instellingen beveiligde aldruk: Østerigi in: Stellij in: ?min (1-8) Instellingen beveiligde aldruk: Østerigi in: Østerigi in: Na weilige automatische stellinge in: Stellij in: ?Att outschelingerie: Østerigi in: ?Att viet Østerigi in: ?Att viet <tr< th=""><th>Weargave-installingen</th><th>Wijzig de volgende instellingen.</th><th>OK Annuleren</th></tr<>	Weargave-installingen	Wijzig de volgende instellingen.	OK Annuleren
Networkinszolingon Distamostałic. Distamostałic. Installingen oderne startace Tijdrotatie Tijdrotatie. Toogonie šjóhe idonstelingen Hadge datam (DDMM.JJJJ):	Tijdklokinstellingen	Tijdklokinatellingen	
Installingen oderes interface Tijdeotalis ************************************	Natworkinstolingon	Datumnotatio:	DDVMN YYY A
Installingen oderer stretten Hudge datum (IDDMM JUU): Toggevietijdheidentelingen Hudge fall (kurrm): Volumerugeling Tijdstaet: Parcia kustelingen It det ge datum (IDDMM JUU): Algement installingen It det ge datum (IDDMM JUU): RX: installingen It det ge datum (IDDMM JUU): Installingen voor E inde: Installingen voor Beit ig in: Installingen voor Beit ig in: Installingen voor Beit ig in: Installingen voor Functio na asionatische reset: Installingen Sale tig in: Installingen It de us v Oppvenstellerer Ant v Aggement belveer Ant v Lizentie/towelig Dondag: Gogovenstellingen It de us v Volerlag: Ant v Volerlag: Ant v Jandagi Ant v Jandagi Ant v Volerlag: Ant v Jandagi Janda v Jandagi Jant v		Tijdnotatie	12 cor (AMPN) V
Togenie lijhe iddingelingen Huidge tijd (aurmit): : AM w Volumerugeling Tijdsne: (UTC-02.00) Cost-Europa w Fanska kusklingen Ster: (UTC-02.00) Cost-Europa w Algemens installingen Ster: (Moort valuete valuet value	Installingen externa interface	Huidige datum (DDMM JUU):	
Vidurmengeling Tijdsne: [LTC + Q2_DB) Coal-Europa Functia instailingen Ster: [LTC + Q2_DB) Coal-Europa Algemene installingen Ster: [LtC + Q2_DB) Coal-Europa Printerinstallingen Ster: [LtC + Q2_DB) Coal-Europa RX-installingen Sterie: Celtober Bistigin: [LtC + Q2_DB) Coal-Europa Installingen RX-installingen Sterie: Celtober Besterinstallingen Sterie: 2_mon Ochrukensbeheer Sterigin: [LtC + Q2_DB) Coal-Europa Ltcentie/toweng Onederlag: AMI w Opprensibilingen Weendig: CAMI w Vigling: CAMI w Vigling: CAMI w Vigling: CAMI w Vigling: CAMI w Dending: CAMI w Vigling: CAMI w Zaterdag: Imm Dending: CAMI w Zaterdag: Imm Dending: CAMI w Zaterdag: Imm Denderlag: CAMI w </th <th>Toeganikelijkheidsinstellingen</th> <th>Huidige tijd (uumm):</th> <th>AM V</th>	Toeganikelijkheidsinstellingen	Huidige tijd (uumm):	AM V
Packa isotalingen Zonnettjøl gebruiken Site:	Volumeregaling	Tijdzone:	(UTC+02.00) Cost-Europa
Algement intellingen 9 tet: Maort ♥ Ladste ♥ Zondag ♥ Pinterinstellingen Einde: Oktober ♥ Ladste ♥ Zondag ♥ RX-installingen Self igi in: 2 min. (1-3) Installingen voor bestandspalag/begang Self igi in: 2 min. (1-3) Installingen beveligde aldruk Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Beldigi in: Na weiter Beherinstellingen Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Beldigi in: Na weiter Beherinstellingen Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Beldigi in: Beherinstellingen Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Auto uitschakstilig gebruken Standaauflinctie Ø Beldigi in: Ø Auto uitschakstilig gebruken Ø Beldigi in: Na weiter Ø Beldigi in: Ø Beldigi in: Ø Beldigi in: Ø Beldigi in: Ø Beldigi in: Ø Beldigi in: Ø Beldin: Ø Beldigi in:	Functie Instellingen	Zomertijd gebruiken	
Partnerizatellingen Erkde: Debber V Laatste V Zondag V RX-installingen Se fig in: 2 mm. (1-3) Installingen voor bestandsopslag-begang Fenctie na astonatische reset Standaardinutie Geodectoerdo functio Installingen beveligte aldruk Se fig in: 1 mm. (1-3) Seberizatelingen Standaardinutie Geodectoerdo functio Standaardinutie Ochniketsbeheer Sateligi n: 1 mm. (1-3) Liestelingen Dinutag: 1 AM V Beeselignganstellingen Onderdag: 1 AM V Voireligi : 1 AM V 2 met (1-200) Beeselignganstellingen Dinutag: 1 AM V Voireligi : 1 AM V 2 met (1-200)	Algemene installingen	Start:	Maart 💙 Laatste 💙 Zondag 💙
RX-installingen	Printerinstellingen	Einde:	Oktober V Lastate V Zondag V
RX-installingen Stell igi in: 2 min. (1-0) Installingen voor bestandtspalag-tesgang Fenctie na astonarische resot Gestellingen beveiligde aldruk: Stell igi in: Stadaustlandte Isstellingen beveiligde aldruk: Stell igi in: Na 4 uur v Stell igi in: Na 4 uur v Gebrukestoherer Zondog: AMI v Lissettebuerig Dimidag: AMI v Gogovensibeheer Dimidag: AMI v Uwerdig: AMI v Vigilag: Zaiterdag: I AMI v Vigilag: Zaiterdag: I AMI v Vigilag:		Automatische resettijd gebruiker	n
Institutions voor bestands opring/tospang Fenctie na astonatische reset Stadaustituncte Gewiestoendo funcio Instellingen beveiligde aldnuk Image: Stad und funcioner Gebruikestoendo Image: Stad und funcioner Gebruikestoendo Gebruikestoendo Zondog: Ada und Gebruikestoendo Lizentabelweer Dionatag: Ada und Gebruikestigingen Googneensbelwoor Beveiligergenstellingen Dionatag: Ada und Gebruikestigingen Viejelige: Ada und Gebruikestigingen Ada und Gebruikestigingen	RX-installingen	Stel tijd in:	2 min. (1-0)
Installings backgang Installings backgang Installingen beveligde aldruk Image:	Instellingen voor	Functiona automationhe reaet	Standzardfunctie
Instellingen lieveeligde aldruk Siel igi in: Na 4 ust V Beheerinskillingen Gebruiketsbeheer Vielkelijkse automatische uitschakelimer instellee Zondog. Image Vielkelimer Licentie/tweig Naandag Image Vielkelige AMI V Gogovensbohoor Dinedrag: Image Vielkelige: AMI V Beveiligingsitstellingen Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Beveiligingsitstellingen Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige: Autovielkeere Vielkelige: Image Vielkelige: Image Vielkelige:	cestinceoperag-roegang	Auto uitschekeitiid gebruiken	0
Beherinskillingen Vilvikalijkes automatische uitschakelitimer Instelles Gebruiketscherer Zondog: Apparaatbeheer Naandag Licente/tweig Dinsdag: Gogovenstonkoor Dinsdag: Beveiligingsitatelingen Viljeg: Viljeg: AMI viljeg: Automatische Sumooftigt 2 (110); (240)	Instellingen beveiligde aldruk	Stel tijd in:	Na 4 uur 🗸
Gobrukestohleer Zondag: :	Beheerinsleilingen	Wekelijkse automatische uitscho	akelärner instellen
Apparaadbeheer Maandag Likantia/tuesig Dimidag: Gogovensbohoor Dimidag: Beveiligingsinstellingen Oordenfag: Vijideg:	Gebruiketsbeheer	Zondag	
Likentia/towing Dimitag: Cogoversibuhoor Beveiligingsinatelingen United g: Cogoversibuhoor Donderslag: Code relag:	Apparaatbeheer	Maandag:	: AM 👻
Opgoverstohnor Worradeg: AM Beveiligingsitatelingen Onderläg: AM Vrijdeg: AM Vrijdeg: Zaterdag: AM AM	Licentie/overig	Diredag:	AM 🗸
Beveiligingsinate lingen Dorderläg:	Construction of the American State of the Am	Wownsdieg:	AM V
Beveiligingsinatelingen Vrijifeg: AM V Zaferdag: AM V Autoriatione Sumony 3 Immu (>000	Cuguran son her	Donderslag:	AM V
Zatierdag: AM V Autoriatione Sumony 2 Immu (5-50)	Beveiligingsinstellingen	Vijdag:	AM V
Automatisone sumertiya: [3 (1911, (2-50))		Zaterdag:	AM V
		Automatische skumentyd.	a lumr (a-on)
Automatische dagelijkse slaaptimer getruiken		Automatische dagelijkse slaapti	iner gebruiken
Stat tijd n: 12 : 0 PM v		Sitel tijd in:	12 0 PM V
instellingen afskulting skulmormodus gebruiken		Instellingen afsluiting sluimermo	idus gebruiken
Bitel Bid in: 12 : D PM V		Sitel tijd in:	12 D PM V
I		Ξ	

[Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]

Via het activeren van dit selectievakje kunt u de tijd instellen waarop het apparaat iedere dag van de week UIT gaat.

[Zondag] tot [Zaterdag]

Voer de tijd in waarop het apparaat UIT moet gaan. Als u op een bepaalde weekdag het vakje leeg laat, is de functie voor die dag niet actief.

5 Klik op [OK].

OPMERKING

Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT gaat^{*}

- Wanneer het Data-lampje brandt of knippert
- Als het menuscherm of scherm Controleer tellerstand verschijnen
- Als instellingendata wordt geïmporteerd / geëxporteerd
- Als de firmware wordt geactualiseerd

^{*}Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT kan worden gezet, wordt in de volgende 10 minuten elke minuut een nieuwe poging verricht. Als zelfs na tien herhalingspogingen het apparaat op de opgegeven tijd niet UIT kan worden gezet, is de functie voor het automatisch uitschakelen niet meer effectief voor die dag.

Het bedieningspaneel gebruiken

258A-023

U kunt het display en de toetsen van het bedieningspaneel gebruiken om apparaatinstellingen te configureren of functies te activeren. Dit gedeelte beschrijft het basisgebruik van het display en de toetsen.



Basisschermen(P. 106)
Basishandeling(P. 114)
Tekst invoeren(P. 119)

TIPS

- Als u de lichte en donkere delen van het display wilt omkeren: **O**<**Omwisselen schermkleuren>(P. 330)**
- Als u de helderheid van het display wilt instellen: **O**<Helderheid>(P. 330)
- Als u de contrast van het display wilt instellen: O<Contrast>(P. 331)

KOPPELINGEN

Bedieningspaneel(P. 97)

Basisschermen

258A-024

Het scherm Start of het instellingenscherm wordt op het display weergegeven, zodat u kunt beginnen met functies zoals Geheugenmediaafdrukken of Beveiligde afdruk. Met de display kunt u ook informatie controleren, zoals foutmeldingen en de bedieningsstatus van het apparaat. Om het Model aanraakscherm te bedienen, raakt u het gewoon aan.

Het scherm Start(P. 107) Het scherm <Statusmonitor>(P. 110) Berichtenvenster(P. 113)

OPMERKING

• U kunt het scherm Start aanpassen door veelgebruikte knoppen op handige plekken te zetten, zodat u de betreffende functies makkelijk kunt kiezen. **CHet display aanpassen(P. 157)**

Kennis over de bediening

• Op sommige knoppen kunt u met behulp van de knop <?> de functiebeschrijvingen zien of lezen hoe u ze gebruikt.

Papierformaat	?
Veelgebruikte formaten	Overige formaten
Opgeven bij plaatsen papier	
Aangepart	
Vilj formast	
I 44	
₽ 45	

Het scherm Start

258A-025

Het scherm Start wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt door op het bedieningspaneel op 脑 te drukken. Via dit scherm kunt u instellingen opgeven en functies registreren.

Het scherm Start van Model aanraakscherm(P. 107)
 Het scherm Start van Model zwart-wit LCD(P. 109)

Het scherm Start van Model aanraakscherm



🚹 Een andere pagina kiezen

Kies hiermee een andere pagina in het Home-scherm. U kunt ook zijdelings strijken om van pagina te wisselen.

2 Resterende hoeveelheid toner in de cartridges

Geeft in stappen aan hoeveel toner er nog in de cartridges zit.

Contr. tellerstand>

Geeft de totalen voor zwart-witafdrukken en kleurenafdrukken afzonderlijk weer. **Aantal afdrukken weergeven(P. 449)**

4 <Afmelden>

Met deze knop kunt u uitloggen bij het apparaat.

5 <Statusmonitor>

Druk hierop om de afdrukstatus te zien, om de gebruiksgeschiedenis te zien of om de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat te bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de resterende hoeveelheid papier en de resterende inhoud van de tonercartridges, en kijken of er fouten zijn opgetreden. **Het scherm <Statusmonitor>(P. 110)**

👩 Wi-Fi pictogram

Verschijnt als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN.

7 <Geheugenmedia afdruk>

Druk bestanden af die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. OAfdrukken vanaf een USBgeheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia) (P. 178)



8 <Beveiligde afdruk</p>

Met behulp van deze functie drukt u een beveiligd document af. **Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)**

🧐 <Menu>

<Functie-instellingen>, <Voorkeuren>, en vele andere instellingen van het apparaat zijn toegankelijk met deze knop. **Overzicht van menuopties(P. 296)**

10 <Papierinstell.>

Met deze knop kunt u het formaat en type papier opgeven dat is geladen in de papierlade en multifunctionele invoer. **OHet type en formaat papier opgeven(P. 143)**

Knop Application Library (Toepassingenbibliotheek)

U kunt deze knoppen gebruiken om functies gemakkelijk te gebruiken via één-toetsbediening. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de Application Library (Toepassingenbibliotheek) op de website met handleidingen.

🔃 <Mobiele portal>

Breng hiermee een verbinding met een mobiel toestel tot stand. **Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)**

Instellingen startscherm>

Hiermee kunt u de knoppen op het scherm Start in een andere volgorde weergeven. **>Het scherm Start** aanpassen(P. 158)

[] <Update firmware>

Hiermee kunt u de firmware actualiseren via het internet. De Firmware updaten(P. 290)



Het scherm Start van Model zwart-wit LCD

fistart	(m) 1
Nenu	
(Papierinstellingen	
Y 🔳 M 🔳 C 🔳	K B4 2

f Start	(h)	3
Nenu	3í I	4
Papierinstellingen	311	F
Geheugenmedia afdruk	3Hi	2
Beveiligde afdruk	3##	- 6
Mobiele portal	ЗH	- 7
Weerg.volg. (Start)	鳻	- 2

🚹 Wi-Fi pictogram

Verschijnt als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN.

Resterende hoeveelheid toner in de cartridges

Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in cartridges in stappen aangegeven. Dit is verborgen als het Home-scherm actief is.

3 <Menu>

<Functie-instellingen>, <Voorkeuren>, en vele andere instellingen van het apparaat zijn toegankelijk met deze knop. **Overzicht van menuopties(P. 296)**

4 <Papierinstellingen>

Met deze knop kunt u het formaat en type papier opgeven dat is geladen in de papierlade en multifunctionele invoer. **>Het type en formaat papier opgeven(P. 143)**

5 <Geheugenmedia afdruk>

Druk bestanden af die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. **Afdrukken vanaf een USB**geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia) (P. 178)

👩 <Beveiligde afdruk>

Met behulp van deze functie drukt u een beveiligd document af. **Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)**

7 <Mobiele portal>

Breng hiermee een verbinding met een mobiel toestel tot stand. **Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)**

8 <Weerg.volg. (Start)>

Hiermee kunt u de knoppen op het scherm Start in een andere volgorde weergeven. **OHet scherm Start aanpassen(P. 158)**

KOPPELINGEN

OHet scherm Start aanpassen(P. 158)

Het scherm <Statusmonitor>

258A-026

Wanneer u op <Statusmonitor> () drukt, wordt er een scherm weergegeven waarin u de voortgang kunt controleren van documenten, en ook de status van het apparaat (resterende hoeveelheid toner in de tonercartridge, enzovoort) en netwerkinstellingen, zoals het IP-adres van het apparaat.

Het scherm <Statusmonitor> van Model aanraakscherm(P. 110) Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD(P. 111)

Het scherm <Statusmonitor> van Model aanraakscherm



1 <Foutgegevens/melding>

Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden. **Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)**



2 <Apparaatinformatie>

Hiermee kunt u de status van het apparaat weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner die nog in de tonercartridges zit.



<Papierinformatie>

Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.

<Cartridge-gegevens>

Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges aangegeven. Andere interne onderdelen kunnen opraken of versleten raken voordat de toner opraakt.

<Geheugengebruik beveiligde afdruk>

Hiermee kunt u controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van beveiligde documenten. **Der met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)**

<Versie-informatie>

Toont informatie over de firmware-versie.

<Serienummer>

Geeft het serienummer van het apparaat weer.

Status en logboeken van afgedrukte en ontvangen documenten

Hiermee geeft u de huidige status van het geselecteerde item weer. Hieronder ziet u het scherm <Afdrukopdracht> als voorbeeld.



4 <Netwerkinformatie>

Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de draadloze LAN-communicatie. **Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)**

Ð	Netwerkinformatie
IM	
IPv6	
Туря	netwerkwr/binding
Into	matie over directe verbinding
IEEE	812.1X-foutgegevens

5 <Verw. geh.media>

Hiermee kunt u een USB-geheugenapparaat veilig verwijderen. Dit wordt uitsluitend weergegeven als een USB-geheugenapparaat op het apparaat is aangesloten. **OHet USB-geheugenapparaat verwijderen(P. 90)**

Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD



Foutgegevens/melding>

Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden. **OMaatregelen bij ieder bericht(P. 486)**



< Apparaatstatus>

Hiermee kunt u de status van het apparaat weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner die nog in de tonercartridges zit.

Apparaatstatus Papierinformatie Cartridgeniveau Geheugenmedium verwijder Controleer tellerstand Geheugengebruik beveilig Versie-informatie Serienummer

<Papierinformatie>

Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.

<Cartridgeniveau>

Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges aangegeven. Andere interne onderdelen kunnen opraken of versleten raken voordat de toner opraakt.

<Geheugenmedium verwijderen>

Hiermee kunt u een USB-geheugenapparaat veilig verwijderen. Dit wordt uitsluitend weergegeven als een USB-geheugenapparaat op het apparaat is aangesloten. **>Het USB-geheugenapparaat** verwijderen(P. 90)

<Controleer tellerstand>

Kies deze optie om de afzonderlijke totalen voor zwart-witafdrukken en kleurenafdrukken weer te geven. **Aantal afdrukken weergeven(P. 449)**

<Geheugengebruik beveiligde afdruk>

Hiermee kunt u controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van beveiligde documenten. **Der met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)**

<Versie-informatie>

Toont informatie over de firmware-versie.

<Serienummer>

Geeft het serienummer van het apparaat weer.

Status en logboeken van afgedrukte en ontvangen documenten

Hiermee geeft u de huidige status van het geselecteerde item weer. Hieronder ziet u het scherm <Status afdrukopdracht> als voorbeeld.



4 <Netwerkinformatie>

Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de draadloze LAN-communicatie. **Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)**



Berichtenvenster

258A-027

Berichten worden op het scherm weergegeven, bijvoorbeeld als het papier op is of de tonercartridges opraken. **Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)**

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



Als er een fout optreedt

In sommige gevallen worden, wanneer er een fout optreedt, instructies weergegeven over hoe u moet reageren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het oplossen van het probleem. Het scherm dat wordt weergegeven wanneer er zich een papierstoring voordoet, wordt hieronder getoond als voorbeeld.

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



Basishandeling

Basishandeling van Model aanraakscherm(P. 114)
 Basishandelingen van Model zwart-wit LCD(P. 116)

Basishandeling van Model aanraakscherm

Het display is een aanraakscherm: u bedient het door het aan te raken.

BELANGRIJK

Vermijd de volgende handelingen.

- Hierdoor kunnen zich storingen voordoen of kan het display beschadigd raken.
 - Hard drukken
 - Drukken met puntige voorwerpen (vingernagel, balpen, potlood enzovoort)
 - Aanraken met vochtige/vuile handen
 - Het display gebruiken terwijl er een voorwerp op staat

OPMERKING

• U kunt het aanraakdisplay pas gebruiken nadat u de de beschermende film van het display hebt verwijderd.

Tikken

Raak het scherm zachtjes even aan. Deze handeling dient om items te selecteren of te bevestigen.



Vegen

Veeg met de vinger over de display. Welk effect het vegen over het scherm heeft, hangt af van het scherm. Bijvoorbeeld, met vegen in het scherm Start verplaatst u een pagina in de richting van het vegen.



Items selecteren

Tik op een itemnaam of knop om een selectie te maken.



OPMERKING

Als u een item per ongeluk aanraakt

• Schuif uw vinger weg en laat los om de selectie te annuleren.



Teruggaan naar het vorige scherm

• Tik op 🔄 om terug te gaan naar het vorige scherm.

Door het scherm bladeren

De schuifbalk verschijnt op het scherm wanneer er nog informatie is die niet wordt weergegeven. Wordt de bladerbalk weergegeven, dan kunt u bladeren door in de gewenste richting te vegen. NB. De schuifbalk wordt alleen weergegeven zolang u het scherm aanraakt.



De instellwaarde wijzigen

Tik op <+> / <-> en u kunt de instelling van de schaal aanpassen. U kunt ook een instelling aanpassen door de schuifbalk naar links of naar rechts te vegen.



TIPS

- U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal: <a>
 Weergave-instellingen>(P. 298)
- Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd inactief is, raadpleegt u: **C**<**Functie na automatische reset**>(**P. 306**)
- U kunt verschillende instellingen voor de bedienbaarheid realiseren, zoals de helderheid van het scherm:
 <Toegankelijkheid>(P. 330)

Basishandelingen van Model zwart-wit LCD

Gebruik de onderstaande toetsen om instellingen op te geven en waarden aan te passen.



De toetsen 🔺 / 🔻

Door het scherm bladeren

Aan de rechterkant van het scherm ziet u een schuifbalk als niet alle informatie op één scherm past. Als de schuifbalk wordt weergegeven, gebruikt u ▲ / ▼ om omhoog en omlaag te bladeren. De tekst- en achtergrondkleuren van een item worden omgekeerd wanneer u deze toetsen selecteert.



De waarde van instellingen wijzigen

Gebruik \blacktriangle/ ∇ om waarden in te voeren. Als een pictogram zoals hieronder in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren. **()Tekst invoeren(P. 119)**

🖏 Huidige tijdinst.				
12/02/2017 10:00 AM				
(0.00 12.50)				
(0:00-12:59)				

OPMERKING:

• Tussen haakjes () weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.

De toetsen 🚽 / 🕨

■Volgende of vorige scherm weergeven

Druk op ▶ om naar het volgende scherm te gaan. Druk op ┥ om terug te gaan naar het vorige scherm.



OPMERKING:

• U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op ok te drukken. Met 🔄 keert u terug naar het vorige scherm.

De waarde van instellingen wijzigen

Met behulp van \blacktriangleleft / \blacktriangleright stelt u de schuifbalk-schaal in.



De cursor verplaatsen

Met behulp van **4**/**>** kunt u tekst en waarden invoeren. **STekst invoeren(P. 119)**

🖏 Huidige tijdinst.
10/10/2015 10:26AN
(0:00-12:59)

ок gebruiken

Druk op om een instelling toe te passen.



Met behulp van de numerieke toetsen

Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in. **©Tekst invoeren(P. 119)**

Wachtwoord	
<toepassen></toepassen>	
Invoermodus:	A
Symbool	

TIPS

- U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal: <a>
 C
 Weergave-instellingen>(P. 298)
- Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd inactief is, raadpleegt u: **O**<**Functie na automatische reset**>(**P. 306**)
- U kunt verschillende instellingen wijzigen voor de toegang, zoals de bladersnelheid:
 <Toegankelijkheid>(P. 330)

Tekst invoeren

Tekst invoeren op het Model aanraakscherm(P. 119)
 Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD(P. 120)
 Tekens invoeren met een USB-toetsenbord(P. 122)

Tekst invoeren op het Model aanraakscherm

Als u tekst of een getal invoert, gebruik dan het scherm-toetsenbord. De numerieke toetsen worden op het scherm weergegeven om uitsluitend cijfers in te voeren.



Een ander type teken kiezen

Tik op <a> of <1/#> om tijdens het invoeren om te schakelen naar een ander tekentype.



OPMERKING

• Om hoofdletters in te voeren, tikt u op 🟠.

Tekst wissen

Telkens als u op 🗶 drukt, wordt er één teken gewist. U kunt achtereenvolgende tekens wissen door 🔇

De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)

Tik op 💽 of 💽 om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde van de tekst en tikt u op 💽.

Als de numerieke toetsen worden weergegeven

Als van u wordt verwacht dat u uitsluitend een numerieke waarde invoert, worden numerieke toetsen op het scherm weergegeven. Met behulp van de numerieke toetsen kunt u de numerieke waarde invoeren.

258A-029

₽	Huidige dat	tum/tijd instell	en			
		_		4		•
	9 ()	2 (Deginaar	4	1	2	з
	2017	(laar)				-
	10 : 0	0 (0:00-12:5	81	4	5	6
	AM	84			8	9
				с	()
					Toepess	44

OPMERKING

Waardebereik

• De tussen haakjes () weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.

Als andere knoppen dan de numerieke toetsen worden weergegeven

• Als <+> / <-> of I / Worden weergegeven, kunt u met behulp van de knoppen de numerieke waarde verhogen of verlagen, of de cursor verplaatsen.

Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD

Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.



Een ander type tekst kiezen

Druk op 💥 om te schakelen tussen het in te voeren type tekst.



OPMERKING

• U kunt ook <Invoermodus> selecteren en op 💽 drukken om het type tekst te wijzigen.

Typen tekst die u kunt invoeren

Hieronder wordt vermeld welke tekst u kunt invoeren.

Toets	A a		12
0	@	1	
2	ABC	2	
3	DEF	3	
4	GHI	4	
5	JKL	5	
6	MNO	6	
7	PQRS	7	
8	TUV	8	
9	WXYZ	9	
0	(niet beso	0	
#	(spatie)*#!",;:^`_=,	(niet beschikbaar)	

OPMERKING

Druk op # of selecteer <Symbool> en druk op ox als het type ingevoerde tekst <A> of <a> is, om symbolen op het scherm weer te geven die u kunt invoeren. Selecteer het symbool dat u wilt invoeren met behulp van ▲/▼/◀/▶ en druk dan op ox.

Tekst wissen

Telkens als u op C drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door C langer ingedrukt te houden.

De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)

Druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleright om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde van de tekst en drukt u op \blacktriangleright .

Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers

Voorbeeld: "Canon-1"

- 1 Druk herhaaldelijk op 🚼 totdat <A> is geselecteerd.
- 2 Druk herhaaldelijk op 🗾 totdat de letter "C" is geselecteerd.
- 3 Druk herhaaldelijk op \mathbb{X} tot <a> is geselecteerd.
- **4** Druk herhaaldelijk op **2** totdat de letter "a" is geselecteerd.
- 5 Druk herhaaldelijk op 6 totdat de letter "n" is geselecteerd.
- **6** Druk herhaaldelijk op **6** totdat de letter "o" is geselecteerd.

Basishandelingen

- **7** Druk herhaaldelijk op **6** totdat de letter "n" is geselecteerd.
- 8 Druk herhaaldelijk op 🚺 totdat het symbool "-" is geselecteerd.
- 9 Druk herhaaldelijk op 🛞 totdat <12> is geselecteerd.
- 10 Druk op 11.
- **11** Selecteer <Toepassen> en druk op **ox**.

Tekens invoeren met een USB-toetsenbord

U kunt een toetsenbord op de USB-poort voor USB-apparaten op de **Voorzijde(P. 88)** of **Achterzijde(P. 92)** aansluiten, en tekst met het toetsenbord invoeren. Ook wanneer het toetsenbord is aangesloten, kunt u tekst invoeren vanaf het bedieningspaneel.

OPMERKING

- Sommige toetsen op het USB-toetsenbord, zoals de toetsen [Backspace], [Home] en [End] kunnen niet worden gebruikt. Wanneer u op toetsen drukt die niet kunnen worden gebruikt, wordt er niets ingevoerd en verandert er niets.
- U kunt tekst wissen door op de [Delete]-toets te drukken.
- Met een druk op de toets [RETURN/ENTER] voltooit u de tekstinvoer op dezelfde manier als wanneer u <Toepassen> selecteert.
- U kunt het type toetsenbord-lay-out opgeven (US-lay-out of UK-lay-out). Engelse toetsenbordindeling>(P. 302)
- U kunt te allen tijde het toetsenbord loskoppelen van het apparaat. U hoeft niet iets speciaal te doen voor het loskoppelen.
- Afhankelijk van de schermtaal, zult u misschien sommige tekens niet goed kunnen invoeren.
- Afhankelijk van het type zal het USB-toetsenbord misschien niet goed werken.

Aanmelden bij het apparaat

258A-02A

Als Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld of als Systeembeheerders-ID's zijn geactiveerd, kunt u het apparaat pas gebruiken wanneer u hebt ingelogd. Wanneer het aanmeldingsscherm wordt weergegeven, volg dan onderstaande procedure en voer de Afdelings-ID en pincode in.

Aanmelden	Contr. tellestand				
Nitelings-ID			2	3	
Pincade		4		6	
			8	9	
Aannelden					
🔶 Sztanonia				itar	

Voer het ID in.

- 1 Selecteer <Afdelings-ID> of <Systeembeheerder-ID>.
- 2 Voer het ID in.
 - Als er geen pincode is geregistreerd, gaat u verder met stap 3.

2 Voer de pincode in.

- 1 Selecteer <Pincode>.
- 2 Voer de pincode in.

3 Druk op <Aanmelden> (ID).

- Het inlogscherm verandert in het scherm Start.
 - Als u klaar bent, druk dan op <Afmelden> (🔟) om het aanmeldingsscherm weer te geven.

KOPPELINGEN

Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
 De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)

Papier laden

U kunt papier in de papierlade of de multifunctionele lade plaatsen. Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u meestal gebruikt. De papierlade is handig wanneer u grote hoeveelheden papier gebruikt. Gebruik de multifunctionele invoer wanneer u tijdelijk een formaat of type papier wilt gebruiken dat niet in de papierlade is geplaatst. Raadpleeg **©Geschikt papier(P. 531)** voor beschikbare papiersoorten en -formaten.



Papier

Richtlijnen voor papier(P. 124)
 Het door het apparaat bedrukte papier bewaren(P. 125)

Papier laden

Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
 Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
 Enveloppen plaatsen(P. 138)
 Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)

De instellingen voor het geladen papier configureren

Description: Provide the second state of th

Richtlijnen voor papier

BELANGRIJK

De volgende papiersoorten mag u niet gebruiken:

- Er kan een papier- of afdrukstoring optreden.
 - Gekreukeld of gevouwen papier
 - Gekruld of opgerold papier
 - Gescheurd papier
 - Vochtig papier
 - Zeer dun papier
 - Dun, grof papier
 - Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
 - Achterzijde van papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
 - Papier met een grove structuur
 - Glanzend papier

Opmerkingen over het gebruik van papier

 Gebruik uitsluitend papier dat geheel geacclimatiseerd is aan de omgeving waarin het apparaat is geïnstalleerd. Gebruik van papier dat is opgeslagen bij een andere temperatuur of vochtigheidsgraad kan leiden tot papierstoringen of slechte afdrukkwaliteit.

Behandeling en opslag van papier

- U wordt geadviseerd het papier na het uitpakken zo snel mogelijk te gebruiken. Papier dat nog niet wordt gebruikt, moet weer in de originele verpakking worden gedaan en op een platte ondergrond worden bewaard.
- Bewaar het papier in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht of droogte.
- Bewaar het papier niet op een manier waardoor het kan krullen of vouwen.
- Bewaar het papier niet verticaal en plaatst niet te veel papier op elkaar.
- Bewaar het papier niet in direct zonlicht, op een plaats die onderhevig is aan hoge vochtigheid of droogte of op een plaats met grote verschillen in temperatuur of luchtvochtigheid.

OPMERKING

Als u gaat afdrukken op papier dat vochtig is geworden

• Er kan stoom vrijkomen in het uitvoergedeelte van het apparaat of er kunnen zich waterdruppels vormen in het uitvoergedeelte. Dit is normaal. Het vocht in het papier verdampt op het moment dat er warmte wordt gegeneerd tijdens het fixeren van de toner (dit gebeurt meestal als de omgevingstemperatuur laag is).

Het door het apparaat bedrukte papier bewaren

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als u het door het apparaat bedrukte papier verwerkt / bewaart.

■ Het opgeslagen papier bewaren

- Bewaar het op een vlakke ondergrond.
- Bewaar het niet samen met artikelen met PVC (polyvinylchloride) heldere folders. De toner kan smelten waardoor het papier aan de PVC artikelen gaat plakken.
- Zorg ervoor dat het papier niet gaat kreuken of krullen. Toner kan loslaten.
- Om het voor langere tijd te bewaren (twee jaar of langer), moet u het in mappen of dergelijke bewaren.
- Als het papier langere tijd wordt bewaard, kunnen de kleuren verlopen waardoor het lijkt of het drukwerk een kleurverandering heeft ondergaan.
- Bewaar het niet op locaties met hoge temperatuur.

Waarschuwingen voor het gebruik van lijm

- Gebruik altijd niet-oplosbare lijm.
- Voordat u de lijm aanbrengt, moet u deze testen op een overbodig vel papier.
- Voordat u papiervellen met lijm over elkaar legt, moet u eerst controleren dat de lijm geheel is opgedroogd.

KOPPELINGEN

Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)

Papier in de papierlade plaatsen

258A-02E

Laad het papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. **Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)**

Papier van gangbaar formaat plaatsen(P. 126)
 Papier van aangepast formaat plaatsen(P. 129)

BELANGRIJK

 Voor A5-formaat papier, raadpleegt u Papier van aangepast formaat plaatsen(P. 129) en laadt u het in liggende afdrukrichting. Als u het in staande afdrukrichting laadt, volg dan de stappen in Papier van gangbaar formaat plaatsen(P. 126).



OPMERKING

• Volg de onderstaande procedure als u papier plaatst in de optionele cassette feeding module.

Papier van gangbaar formaat plaatsen

Om papier te plaatsen waarvan het formaat te vinden is in de papierformaatmarkeringen in de papierlade, volgt u de volgende procedure. Voor papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de papierformaatmarkeringen, raadpleegt u **OPapier van aangepast formaat plaatsen(P. 129)**.



BELANGRIJK:

• Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.

2 Verstel de positie van de papiergeleiders zo dat ze overeenkomen met het papierformaat dat u wilt gebruiken.

LBP654Cx / LBP653Cdw

• Terwijl u de ontgrendelingspal ingedrukt houdt, beweegt u de papiergeleider om de opstaande rand gelijk te stellen met de markering voor het gewenste papierformaat.



LBP613Cdw / LBP611Cn

1 Schuif de papiergeleider naar de zijkant, en lijn de opstaande rand uit met de markering voor het gewenste papierformaat.



2 Terwijl u de ontgrendelingspal ingedrukt houdt, beweegt u de papiergeleider voor de voorzijde om de opstaande rand gelijk te stellen met de markering voor het gewenste papierformaat.



OPMERKING:

Legal papier plaatsen

• Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papierlade uit.



- **3** Plaats het papier zo dat de rand van de papierstapel de papiergeleider aan de voorzijde van de papierlade raakt.
 - Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
 - Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te leggen.



BELANGRIJK:

Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen

• Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.



OPMERKING:

 Wanneer wordt afgedrukt op papier met een logo, raadpleeg dan Ovorbedrukt papier plaatsen(P. 141).

Schuif de papierlade in de machine.

 Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinst. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een bevestigingsscherm. O<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)

OPMERKING:

Legal papier plaatsen

• Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de papierlade niet vlak de voorkant van het apparaat.

Solution Service Se

Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken

 De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal 1>. Als u papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u de instellingen dus aanpassen. Als u dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.

Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

- U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de papierlade of de multifunctionele lade (**Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)**), met de te bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
 - Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
 - U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
 - U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
 - Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>.
 C
 Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
 - Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.

Papier van aangepast formaat plaatsen

Voor het plaatsen van papier met aangepast formaat of ander papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de papierformaatmarkeringen in de papierlade volgt u de volgende procedure.

Trek de papierlade uit.



BELANGRIJK:

• Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.

2 Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.

• Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven. De LBP613Cdw / LBP611Cn heeft geen ontgrendelingspal voor de papiergeleiders aan de zijkant.



OPMERKING:

Wanneer u papier plaatst dat langer is dan het A4-formaat

• Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papierlade uit.



3 Leg het papier zo dat de rand van de papierstapel net de achterzijde van de papierlade raakt.

- Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
- Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te leggen.



BELANGRIJK:

Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen

• Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (<a>[6]). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.



OPMERKING:

• Zie **Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)** als u enveloppen gaat laden of papier met een logo.

4 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

• Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.



BELANGRIJK:

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier

- Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er papierstoringen ontstaan.
- **5** Schuif de papierlade in de machine.

Basishandelingen

• Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinst. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een bevestigingsscherm. **O**<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)

OPMERKING:

Wanneer u papier plaatst dat langer is dan het A4-formaat

• Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de papierlade niet vlak de voorkant van het apparaat.

Solution Service Se

Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken

• De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal 1>. Als u papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u de instellingen dus aanpassen. Als u dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.

Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

- U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de papierlade of de multifunctionele lade (**Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)**), met de te bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
 - Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
 - U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
 - U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
 - Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. **C**<Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
 - Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.

KOPPELINGEN

Geschikt papier(P. 531)

Papier in de multifunctionele lade plaatsen

258A-02F

Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Laad het papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. **OPapier in de papierlade plaatsen(P. 126)**

Voor de LBP654Cx / LBP653Cdw(P. 133)
 Voor de LBP613Cdw / LBP611Cn(P. 135)

Voor de LBP654Cx / LBP653Cdw

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de papierlade plaatst

• Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor multifunctionele invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.

OPMERKING

Papier van A5 formaat plaatsen

Bij het instellen van het papierformaat, moet u goed op de actuele afdrukrichting van het papier letten.
 Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)



1 Open de klep.

• Pak de klep aan beide zijden vast om deze te openen.







3 Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.

• Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven.



4 Plaats het papier in de multifunctionele lade tot het papier stopt.

- Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
- Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te leggen.



BELANGRIJK:

Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen

• Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (?). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.



OPMERKING:

• Zie **Cenveloppen plaatsen(P. 138)** of **Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)** als u enveloppen gaat laden of papier met een logo.

5 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

• Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.



BELANGRIJK:

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier

• Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er papierstoringen ontstaan.

>>> Ga verder met OHet papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)

Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

- U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de papierlade (**Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)**) of de multifunctionele lade, met de te bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
 - Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
 - U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
 - U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
 - Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. **O**<Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
 - Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.

Voor de LBP613Cdw / LBP611Cn

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de papierlade plaatst

• Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor handmatige invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.

Plaats maar één vel papier tegelijk

• U kunt steeds maar één vel papier laden.

OPMERKING

Papier van A5 formaat plaatsen

Bij het instellen van het papierformaat, moet u goed op de actuele afdrukrichting van het papier letten.
 Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)



- Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
- Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.



2 Plaats het papier en schuif de papiergeleiders tegen de breedte van het papier.

- Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
- Duw het papier 10 tot en met 20 mm in de sleuf voor handmatige invoer en schuif de geleiders vervolgens naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.



BELANGRIJK:

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier

• Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er papierstoringen ontstaan.

3 Plaats het papier langzaam in de sleuf voor handmatige invoer totdat het de achterzijde van de sleuf raakt.

• Als het de achterzijde van de sleuf heeft bereikt, wordt het papier iets in het apparaat getrokken.



BELANGRIJK:

• Om te garanderen dat het papier haaks wordt geladen, moet u het met beide handen vasthouden tot de innamehandeling is voltooid.

OPMERKING:

• Zie **Enveloppen plaatsen(P. 138)** of **Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)** als u enveloppen gaat laden of papier met een logo.

>>> Ga verder met OHet papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)

Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)

- U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de papierlade (**Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)**) of de sleuf voor handmatige invoer (met de eerder bedrukte zijde naar beneden).
 - U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
 - U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
 - Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>. **O**<Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
 - Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.

KOPPELINGEN

Geschikt papier(P. 531)

Enveloppen plaatsen

258A-02H

Strijk de enveloppen glad voordat u ze gaat laden. Let ook op de invoerrichting van de enveloppen en welke kant naar boven wijst.

Voordat u enveloppen gaat laden(P. 138)
In de papierlade(P. 139)
In de multifunctionele invoer(P. 139)

OPMERKING

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u enveloppen in de gewenste richting laadt. Daarnaast worden de stappen besproken die u moet uitvoeren voordat u enveloppen gaat laden. Raadpleeg Papier in de papierlade plaatsen(P. 126) of Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133) voor een beschrijving van de algemene procedure voor het laden van enveloppen in de papierlade of de multifunctionele invoer.

Voordat u enveloppen gaat laden

Volg de onderstaande procedure om de enveloppen voor te bereiden voor afdrukken.

OPMERKING

• In het geval van de LBP613Cdw / LBP611Cn kunt u maar één envelop tegelijk laden in de sleuf voor handmatige invoer. Voer stappen 1 - 3 uit de onderstaande procedure uit om de envelop voor te bereiden.

Sluit de flap van de enveloppen.



2 Strijk de enveloppen glad om alle resterende lucht eruit te persen en de randen plat te drukken.



3 Maak de enveloppen aan de hoeken los en strijk oneffenheden weg.


4 Maak van de enveloppen een rechte stapel door ze met de zijkanten op een vlakke ondergrond te stoten.



In de papierlade

Laad enveloppen van het formaat Monarch, COM10, DL of ISO-C5 met de lange kant aan weerszijden en met de kant zonder lijm (de voorzijde) naar boven. U kunt niet afdrukken op de achterzijde van enveloppen.

OPMERKING

• Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de linkerkant zit, zoals in de afbeelding.



In de multifunctionele invoer

Laad enveloppen van het formaat Monarch, COM10, DL of ISO-C5 met de korte zijde naar voren en met de kant zonder lijm (de voorzijde) naar boven. U kunt niet afdrukken op de achterzijde van enveloppen.

OPMERKING

• Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de linkerkant zit, zoals in de afbeelding.

LBP654Cx / LBP653Cdw

LBP613Cdw / LBP611Cn

Basishandelingen



Voorbedrukt papier plaatsen

258A-02J

Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, let u bij het plaatsen op de invoerrichting van het papier. Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op de juiste kant van het papier met een logo wordt afgedrukt.



Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 141)
 Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 142)

OPMERKING

 In dit gedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan het op de juiste manier laden van voorbedrukt papier, dus met de juiste afdrukrichting en afdrukzijde. Raadpleeg **Papier in de papierlade** plaatsen(P. 126) of **Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)** voor een beschrijving van de algemene procedure voor het laden van papier in de papierlade of multifunctionele lade.

Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's

Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.

Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand



Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend



Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's

Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document) naar beneden.

Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand



Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend



OPMERKING

De instelling <Invoermethode papier schakelen>

 Wanneer u afdrukt op voorbedrukt papier, moet u de afdrukzijde van het geladen papier wijzigen als u enkelzijdig of dubbelzijdig gaat afdrukken. Als <Invoermethode papier schakelen> echter is ingesteld op <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u de afdrukzijde die u gebruikt voor het laden van voorbedrukt papier voor dubbelzijdig afdrukken (met de logokant naar beneden) ook gebruiken voor enkelzijdig afdrukken. Deze instelling is vooral handig als u regelmatig zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukt.
 <Invoermethode papier schakelen>(P. 354)

Het type en formaat papier opgeven

258A-02K

U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is geladen. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat laden dat afwijkt van het eerder gebruikte papier.

OHet type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 144)

OHet papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)

Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 149)

CEen aangepast papierformaat registreren(P. 152)

De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)

OAutomatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren(P. 155)

BELANGRIJK

• Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.

258A-02L

Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst

Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start. Het scherm Start(P. 107)
 Selecteer de doel-papierlade.
 (<Lade 2>) wordt uitsluitend weergegeven als de optionele cassette feeding module is geïnstalleerd.

Model aanraakscherm
Model zwart-wit LCD
Papierinstellingen
Nultifunctionele lade
Eade 2
Gebruikerspapier registr

3 Selecteer het papierformaat.

• Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.

U	Papierformaat	?
_	Veelgebruikte formaten	Overige formaten
Aan	gepest	
Wij	formaat	
	#	
-	A5	
	ASR	

■ Papier van aangepast formaat plaatsen (Model aanraakscherm)

- 1 Selecteer <Aangepast>.
- 2 Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.
 - Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.

⇒ Aang	epast formaat				?
•		1	2	3	
	V 1908-2780	4		6	Ŧ
	Y 148 mm	7	8	9	
	(148) 5950	с)	
					_
				Toopes	46

OPMERKING:

• Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met één knopdruk oproepen. **DEEn aangepast papierformaat registreren(P. 152)**

3 Selecteer < Toepassen >.

OPMERKING:

Papier van A5 formaat plaatsen

• In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.



<Vrij formaat>

Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
 Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>(P. 356)

4 Selecteer het papiertype.



OPMERKING:

<Vrij>

- Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
- Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].

KOPPELINGEN

Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Geschikt papier(P. 531)
<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)

Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven

258A-02R

Het onderstaande scherm wordt weergegeven als er papier is geladen in de multifunctionele lade. Volg de aanwijzingen op het scherm om instellingen op te geven voor het formaat en type papier dat is geladen.

¢	Papierformazt	?
	Veelgebruikte formaten	Overige formaten
Aang	jepast	
Wijf	lonnaat	
-		

OPMERKING

Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven als papier wordt geladen

 Als u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade, kunt u het opgeven van de papierinstellingen overslaan door het formaat en type papier vast te leggen als de standaardinstelling. In dat geval wordt het bovenstaande scherm niet meer weergegeven. Als u het scherm wel wilt weergeven, selecteert u <Opgeven bij plaatsen papier> (Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 149)).

Selecteer het papierformaat.

• Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.

Ð	Papierformaat		?
_	Veelgebruikte formaten	Overige formaten	
Aan	gepest		
Wiji	formaat		
•			
	ASR		
Ŀ	ASR		

Papier van aangepast formaat plaatsen

- 1 Selecteer <Aangepast>.
- 2 Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.

Model aanraakscherm

• Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.



OPMERKING:

 Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met één knopdruk oproepen.
 Cen aangepast papierformaat registreren(P. 152)

Model zwart-wit LCD

Verricht de volgende reeks stappen: <X> ▶ voer de papierbreedte in ▶ ok ► <Y> ▶ voer de papierlengte in ▶ ok



3 Selecteer <Toepassen>.

OPMERKING:

Papier van A5 formaat plaatsen

• In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>. Voorbeeld voor LBP654Cx / LBP653Cdw:

Liggende afdrukrichting







<Vrij formaat>

Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
 Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>(P. 356)

2 Selecteer het papiertype.



OPMERKING:

<Vrij>

 Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen. • Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].

KOPPELINGEN

Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Geschikt papier(P. 531)

Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren

258A-02S

U kunt standaard-papierinstellingen opslaan voor de multifunctionele lade. Hierdoor hoeft u niet steeds instellingen in te voeren wanneer u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade.

OPMERKING

• Als u standaard-papierinstellingen hebt opgegeven, wordt het scherm met papierinstellingen niet meer weergegeven wanneer u papier laadt. U gebruikt dan altijd dezelfde instellingen. Als u papier van een ander formaat of type plaatst zonder de papierinstellingen aan te passen, wordt er mogelijk niet goed afgedrukt. U kunt dit probleem voorkomen door <Opgeven bij plaatsen papier> in stap 3 te selecteren en dan pas het papier te laden.

Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

2 Selecteer de multifunctionele invoer.



Model zwart-wit LCD		
Papierinstellingen		
[Multifunctionele lade]]		
Lade 1		
Lade 2		
Gebruikerspapier registr		

3 Selecteer het papierformaat.

• Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.

Ð	Papierformaat	?
	Veelgebruikte formaten	Overlige formation
009	even bij plaatsen papier	
Ain	gepad	
W	formast.	
Ŀ	45]
<u> </u>		

Een aangepast papierformaat registreren

- 1 Selecteer <Aangepast>.
- 2 Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op. Model aanraakscherm
 - Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.



OPMERKING:

 Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met één knopdruk oproepen.
 Cen aangepast papierformaat registreren(P. 152)

Model zwart-wit LCD

Verricht de volgende reeks stappen: <X> ▶ voer de papierbreedte in ▶ ok ► <Y> ▶ voer de papierlengte in ▶ ok



3 Selecteer < Toepassen >.

OPMERKING:

Papier van A5 formaat plaatsen

In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.
 Voorbeeld voor LBP654Cx / LBP653Cdw:



Staande afdrukrichting



<Vrij formaat>

Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
 Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>(P. 356)

4 Selecteer het papiertype.

Type papier
wej
Normaal I. (61-70 g/m²)
Normaal 1 (71-82 g/m)
Normaal 2 (83-90 g/m ³)
Genecycled 1 (60-70 g/m²)
Gerecycled 2 (71-82 şim²)

OPMERKING:

<Vrij>

- Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
- Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].

KOPPELINGEN

Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
 De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
 Geschikt papier(P. 531)

Een aangepast papierformaat registreren

258A-02U

U kunt maximaal drie aangepaste papierformaten opslaan die u regelmatig gebruikt.

Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)



Selecteer <Gebr.papier registr.>.



Selecteer het registratienummer.

 Als u op het Model zwart-wit LCD het geregistreerde nummer hebt geselecteerd, selecteer dan vervolgens <Bewerken>.

OPMERKING:

Een instelling verwijderen

• Selecteer <Verwijderen> > <Ja>.

Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op. Δ

Model aanraakscherm

• Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.



Model zwart-wit LCD

Verricht de volgende reeks stappen: <X> > voer de papierbreedte in > or >





Selecteer <Toepassen>.

Op het Model zwart-wit LCD selecteert u vervolgens het papiertype.

Type papier	
Normaal 2 (83-90 g/m²)	ì
Gerecycled 1 (60-70 g/m²	L
Gerecycled 2 (71-82 g/m ²	L
Kleur (71-82 g/m²)	J

OPMERKING:

<Vrij>

- Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
- Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].

Instellen op het geregistreerde papierformaat

Model aanraakscherm

De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, kunnen worden opgeroepen als <Aangepast> is geselecteerd in het scherm voor het selecteren van het papierformaat van de papierlade of de multifunctionele invoer.



Model zwart-wit LCD

De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, worden weergegeven in het scherm voor het selecteren van het papierformaat van de papierlade of de multifunctionele invoer.

Voorbeeld voor multifunctionele lade:



KOPPELINGEN

Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
 Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)

De papierformaten die worden weergegeven, beperken

258A-02W

U kunt ervoor zorgen dat alleen papierformaten die u vaak gebruikt, worden getoond in het scherm voor het selecteren van de instelling van het papierformaat.



4 Schakel de selectievakjes uit voor papierformaten die u niet wilt weergeven.

• Controleer dat alleen de selectievakjes voor papierformaten die u vaak gebruikt, worden weergegeven.

Ð	Lade '	1	
~	Aangeo	unt.	l
~	Vrij torr	naat	
~	. A	1	
\sim	D A		
\sim	, A	58	
2	. 8	5	
			Torpassen

OPMERKING:

• U kunt de papierformaten die niet zijn geselecteerd, zien door <Overige formaten> te selecteren in het selectiescherm voor de instellingen van het papierformaat.



KOPPELINGEN

Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 144)
 Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)
 Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 149)

Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren

258A-02X

De functie voor het automatisch selecteren van de papierbron voor iedere papierbron in- of uitschakelen. Als deze mogelijkheid is ingesteld op <Aan>, selecteert het apparaat automatisch voor iedere afdruktaak een papierbron waarin het juiste papierformaat is geladen. Bovendien, als het papier in de geselecteerde papierbron opraakt, maakt deze instelling continu afdrukken mogelijk door van de ene papierbron over te stappen naar de andere die met hetzelfde papierformaat is geladen.

- **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Functie-instellingen> > <Algemeen> > <Instellingen papierinvoer>.
- **3** Selecteer <Automatische selectie papierbron> / <Automatische selectie lade Aan/ Uit>.

Selecteer de doelfunctie.

• Als de doelfunctie het afdrukken van rapporten / lijsten is, of afdrukken vanuit geheugenmedia, selecteer dan <Overige>.

Automatische selectie papierbron	
Printer	
Cetvangen	
Overige	

- **5** Voor iedere papierbron waarop u de functie voor het automatisch selecteren van de papierbron wilt toepassen, geeft u <Aan> op.
- <Lade 2> wordt uitsluitend weergegeven als het apparaat is uitgerust met de cassette feeding module (optie).



Model aanraakscherm

Voor iedere bedoelde papierbron, selecteert u <Aan>.

Model zwart-wit LCD

Selecteer de bedoelde papierbron **>** <Aan>.

OPMERKING:

Basishandelingen

• Geef altijd <Aan> op voor minstens <Lade 1> of <Lade 2>. Als u <Uit> voor beide opgeeft, kunt u de instelprocedure niet voltooien.



Het display aanpassen

258A-02Y

Om het scherm Start gebruiksvriendelijker te maken, kunt u het op de gebruiker toesnijden.



Het scherm Start aanpassen

U kunt de weergegeven items rangschikken naar eigen voorkeur en het scherm aanpassen opdat u gemakkelijker functies selecteert. **OHet scherm Start aanpassen(P. 158)**



Het scherm Start aanpassen

258A-030

U kunt het itemscherm veranderen om het gemakkelijker te maken het scherm Start te openen, en het scherm Start aan te passen.

Knoppen anders rangschikken (Model aanraakscherm)(P. 158)
 De weergavevolgorde veranderen (Model zwart-wit LCD)(P. 159)

Knoppen anders rangschikken (Model aanraakscherm)

U kunt het gebruik van de knoppen gemakkelijker maken door de knoppen naar eigen inzicht te rangschikken. U kunt ook een spatie invoegen in plaats van een knop, opdat u het scherm Start gemakkelijker kunt bekijken.

- **1** Selecteer <Instellingen startscherm> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- 2 Selecteer <Weergavevolgorde instellen>.

3 Selecteer de knop die u wilt verplaatsen.

• De geselecteerde knop wordt geaccentueerd weergegeven. U kunt de selectie van de knop ongedaan maken door er nogmaals op te tikken.



Selecteer <Naar links> of <Naar rechts>.

- De knop wordt zo vaak verplaatst als u op het scherm tikt.
- Als u <Naar links> of <Naar rechts> lang aanraakt, blijft de geselecteerde knop bewegen.

Een spatie invoeren

- Als <Lege inv.> is geselecteerd, wordt er links van de geselecteerde knop een spatie ingevoegd.
- Als de knop aan het einde is geselecteerd, wordt een spatie ingevoegd, ook als <Naar rechts> is geselecteerd.

OPMERKING:

Een spatie verwijderen

• Selecteer de spatie die u wilt verwijderen, en selecteer <Lege wissen>.

Selecteer <Toepassen>.

De weergavevolgorde veranderen (Model zwart-wit LCD)

Om de knoppen gebruiksvriendelijker te maken, kunt u de weergavevolgorde van het item vrij veranderen.







3 Met behulp van ▲/▼ gaat u naar de doel-positie. Druk nu op .



👍 Als de knoppen naar wens zijn gerangschikt, drukt u op 🔄.

KOPPELINGEN

Basishandeling(P. 114)

De standaard instellingen voor functies wijzigen

258A-031

De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt. Als u deze standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen doordat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft op te geven als u een handeling verricht.

Geheugenmedia afdruk

Raadpleeg **OToegangsinstellingen opgesl. bestanden>(P. 406)** voor informatie over veranderbare instelitems.

<Menu> > <Functie-instellingen> > <Bestanden gebruiken> > <Instellingen geheugenmedia> > <Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> > <Standaardinstellingen wijzigen (Geheugenmedia afdruk)> > Selecteer de instelling > Verander de standaardwaarde van het geselecteerde item > <Toepassen> >

OPMERKING

• Als u op ieder instelscherm <Initialiseren> selecteert, kunt u het apparaat terugzetten op de standaardwaarden.

KOPPELINGEN

OAfdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

Instelgeluiden

258A-032

De machine produceert in verschillende situaties geluidssignalen, bijvoorbeeld om aan te geven dat er papier is vastgelopen. U kunt het volume van deze geluiden afzonderlijk instellen.

1 Open het scherm <Volume-instellingen>.

Model aanraakscherm

Druk op 🔘 (🕼).

Model zwart-wit LCD

Selecteer <Menu> > <Voorkeuren> > <Volume-instellingen>.

2 Selecteer een instelling.

Optie	Beschrijving	Actie
<invoersignaal></invoersignaal>	Bevestigingssignaal telkens wanneer op een toets op het bedieningspaneel of een knop op het display wordt gedrukt	Selecteer <aan> (signaal produceren) of <uit> (geen signaal produceren).</uit></aan>
<signaal invoerfout=""></signaal>	Geluid bij het indrukken van een ongeldige toets, zoals bij het invoeren van een cijfer buiten het toegestane bereik	
<toon aanvullen="" voor="" voorraad=""></toon>	Geluid om aan te geven dat een tonercartridge bijna leeg is	
<waarschuwingssignaal></waarschuwingssignaal>	Geluid bij een papierstoring of andere fout	
<opdracht gereed-signaal=""></opdracht>	Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals afdrukken is voltooid	
<waarschuwing energiebesparing></waarschuwing 	Geluid om aan te geven dat de slaapstand van de machine wordt geactiveerd of verlaten	

De slaapstand instellen

258A-033

In de slaapstand wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op de machine, zoals tijdens de lunchpauze, kunt u energie besparen door op (op het bedieningspaneel te drukken.



OPMERKING

Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld

• Het lampje 💽 brandt groen als de slaapstand actief is.

Situaties waarin de slaapstand niet wordt geactiveerd

- Wanneer het apparaat bezig is
- Wanneer het Data-lampje brandt of knippert
- Wanneer het apparaat een bewerking uitvoert zoals aanpassen of reinigen
- In het geval van een papierstoring
- Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
- Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven op het scherm (er zijn enkele uitzonderingen: bij bepaalde foutberichten wordt de slaapstand wel geactiveerd).
- Als het SSID/netwerksleutel-scherm voor Directe verbinding wordt weergegeven
- Als instellingen worden geïmporteerd of geëxporteerd

De automatische sluimertijd instellen

De automatische sluimertijd is een functie die het apparaat automatisch in de slaapstand plaatst als gedurende een opgegeven tijd niet actief is. We adviseren u de standaard fabrieksinstellingen (**C**<**Timer-/energieinstellingen>(P. 303)**) te gebruiken om het stroomverbruik te verminderen. Volg de onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna het apparaat automatisch in de slaapstand wordt geplaatst.



<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < <Automatische sluimertijd> < Stel de tijd in die verstrijkt voordat het apparaat automatisch overgaat naar de slaapstand </td>(ox) < arrow are slaapstand </td>

De slaapstandinstelling veranderen voor de opgegeven tijd

U kunt instellen dat het apparaat op een opgegeven tijd naar de slaapstand gaat. U kunt ook instellen dat het apparaat de slaapstand op een opgegeven tijd verlaat.

Model aanraakscherm

<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < Selecteer <Autom. dagelijkse slaaptimer> of <Instell. afsluiting sluimermodus> < Selecteer <Aan> in <Deze functie instellen>, en voer de tijd in

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < Selecteer <Automatische dagelijkse slaaptimer> of <Instellingen afsluiting sluimermodus> < <Aan> < Voer de tijd in < </td>

De slaapstand verlaten

U kunt 【 of een andere toets op het bedieningspaneel indrukken om de slaapstand te verlaten.

OPMERKING

• Voor het Model aanraakscherm kunt u ook op het display tikken om de slaapstand te verlaten.

Afdrukken

Afdrukken	165
Afdrukken vanaf een computer	166
Afdrukken annuleren	168
Afdrukstatus en logboeken controleren	171
Verschillende afdrukmethoden	173
Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)	174
Documenten beveiligd afdrukken	175
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)	178
I-Faxen ontvangen om af te drukken	193

Afdrukken

258A-034

Er zijn tal van manieren om het apparaat als printer te gebruiken. U kunt documenten op uw computer afdrukken met behulp van het printerstuurprogramma, of afbeeldingsbestanden afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat. Maak afhankelijk van uw wensen volledig gebruik van de afdrukfuncties.

Afdrukken vanaf een computer

Een document dat u op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het printerstuurprogramma.



OAfdrukken vanaf een computer(P. 166)

Handige functies bij het afdrukken

U kunt een pincode toewijzen aan de afdrukdata om de veiligheid te vergroten of bestanden uit een USBgeheugenapparaat rechtstreeks afdrukken.



Verschillende afdrukmethoden(P. 173)

Afdrukken vanaf mobiele apparaten

Door mobiele apparaten zoals smartphones of tablets op dit apparaat aan te sluiten kunt u snel en gemakkelijk foto's en webpagina's afdrukken. Het apparaat is ook geschikt voor Google Cloudprinter™.
 ◇Aan mobiele apparaten koppelen(P. 197)
 ◇Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)

Afdrukken vanaf een computer

258A-035

Documenten die u met een programma op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma heeft een aantal handige instellingen, zoals vergroten / verkleinen en dubbelzijdig afdrukken, waarmee u uw documenten op verschillende manieren kunt afdrukken. U kunt de afdrukfunctie van de machine pas gebruiken nadat u enkele procedures hebt doorlopen, zoals het installeren van het printerstuurprogramma op uw computer. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de betreffende stuurprogramma 's op de website met handleidingen.



Help-informatie van het printerstuurprogramma(P. 166)
 De optionele items gebruiken(P. 166)
 Basisbewerkingen met de printer(P. 166)

Help-informatie van het printerstuurprogramma

Wanneer u op [Help] klikt in het scherm van het printerstuurprogramma, verschijnt het Help-scherm. In dit scherm ziet u de gedetailleerde beschrijvingen die niet in de Gebruikershandleiding staan.

De optionele items gebruiken

Als de optionele cassette feeding module is bevestigd aan het apparaat, voert u de volgende bewerking uit in het printerstuurprogramma.

BELANGRIJK

• Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een beheerdersaccount.

Open de printermap (**De printermap weergeven(P. 553)**) **>** Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram voor dit apparaat **>** [Printereigenschappen] of [Eigenschappen] **>** Tabblad [Apparaatinstellingen] **>** Activeer het selectievakje [Lade voor 550 vel] **>** [OK]

Basisbewerkingen met de printer

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een document op uw computer afdrukt via het printerstuurprogramma.

OPMERKING

Papierinstellingen op het apparaat

- Normaal gesproken moet u, voordat u gaat afdrukken, het formaat en het type papier opgeven dat is geladen in iedere papierbron.
 - Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.

2 Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].

3 Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].

• Kies het tabblad volgens de instellingen.

······································		
Agemene instellingen Pegine-instellin	g Awerking Papietaron Kivelitet	
Profeit:	Wjagen-Standaardinstellingen - Touvoeg	en(1)Bewerken(2)
Utvoemodus:	eveligt aldrukken 👻 Detata	(3)
	Pagnafornaat: Ad Vitvoofornaat: Gelijk sen pagnafornaat.	Aantal exemplanem: Afablaatend A & Staand A © Liggend
	Pagtu-opmask: 1 lop 1 - Erkelejdy/Dubbelrjdy/Boekje ałdrukkee: Erkelejdy/Dubbelrjdy/Boekje ałdrukkee:	Handnatig schalen S dvaling 100 (m) = 125 kdt 200 [
A4 (Scheling: Auto)	Inbindiocatie:	Rugnarge .
Instellingen weergeven Standaardvisanden henstellen(5)	Keuremodus:	
	Leave Lander 11	OK Annukeren Help



Het afdrukken wordt gestart.

• Raadpleeg, als u het afdrukken wilt annuleren, **OAfdrukken annuleren(P. 168)** .

KOPPELINGEN

Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
 Als u afdrukt vanuit de app Windows Store(P. 559)

Afdrukken annuleren

258A-036

U kunt het afdrukken annuleren vanaf uw computer of vanaf het bedieningspaneel van de machine.

Vanaf een computer(P. 168)Vanaf het bedieningspaneel(P. 169)

Vanaf een computer

U annuleert het afdrukken vanaf het pictogram van de printer dat wordt weergegeven in het systeemvak van het bureaublad.

Dubbelklik op het printerpictogram.



OPMERKING:

Wanneer het printerpictogram niet wordt weergegeven

 Open de printermap (>De printermap weergeven(P. 553)), klik met de rechter muisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdruktaken weergeven] (of dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat).

2 Selecteer het document dat u wilt annuleren en klik op [Document] 🕨 [Annuleren].



3 Klik op [Ja].

Het afdrukken van het geselecteerde document wordt geannuleerd.

OPMERKING

• Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.

TIPS

Annuleren vanuit de externe UI

• U kunt het afdrukken annuleren vanuit de pagina [Opdrachtstatus] van de externe UI: **De huidige status** van afdruktaken controleren(P. 279)

Annuleren vanuit een programma

• In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm. U kunt het afdrukken annuleren door op [Annuleren] te klikken.



Vanaf het bedieningspaneel

Annuleer het afdrukken met 🐼 of <Statusmonitor> (🊳).

Druk op 💿 om te annuleren



Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer u op 🐼 hebt gedrukt

Selecteer het document dat u wilt annuleren, en selecteer <Annuleren> > <Ja>.

Opdrachtstatus Printer 10-204W Onderbroken Printer 10-204W Onderbroken			Wit a annuloren?			
			Type opdracht	: 🔲 Printer		
			Bestandsnaam	1		
			Vellen x kopieën	: 0x01		
			La D	Nee	Details	
Annuleree Details	Hervatten					

Kijk wat de status van de afdruktaak is, voordat u annuleert

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD

🚳 🕨 <Afdrukopdracht> 🕨 <Opdrachtstatus> 🕨 Selecteer het document 🕨 <Annuleren> 🕨 <Ja>

Afdrukken

OPMERKING

• Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.

KOPPELINGEN

Basisbewerkingen met de printer(P. 166)

Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)

Afdrukstatus en logboeken controleren

U kunt de actuele afdrukstatus en de logboeken voor afgedrukte documenten controleren.

BELANGRIJK

Wanneer <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de afdruklogboeken niet inzien.
 <Weergave opdrachtlog>(P. 420)

Handig in de volgende situaties

- Als het erg lang duurt voordat uw documenten worden afgedrukt, kunt u de wachtrij bekijken met de documenten die nog niet zijn afgedrukt.
- Als u de afdrukken niet kunt vinden die nu toch echt klaar hadden moeten zijn, kunt u controleren of er een fout is opgetreden.

1 Druk op <Statusmonitor> (🚳).

2 Selecteer <Afdrukopdracht>.

3 Controleer de afdrukstatus en logboeken.

De afdrukstatus controleren

1 Tabblad <Status afdrukopdracht>/<Opdrachtstatus> ► Selecteer het document waarvoor u de status wilt controleren.



Geeft de gedetailleerde informatie over het document weer.

De afdruklogboeken controleren

- 1 Tabblad <Opdrachtlog afdrukken>/<Opdrachtlog> ► Selecteer het document waarvan u het logboek wilt controleren.
 - <OK> geeft aan dat een document zonder problemen is afgedrukt, en <Fout> betekent dat een document niet is afgedrukt omdat de bewerking is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.

Afdrukken

Aldrukopdracht				
Status afdrakopdracht	Opdrachtlog afdrakken			
Printer 10:21AM OK				
Printer 10:20AM Faut #099				
Printer 10:20AM OK				
Printer 10:19AM DK				
Printer 10:19AM OK				
	Aldrukopdracht Slatas offerstopchecht Pinter 10:21AM DR Pinter 10:20AM Faut #088 Pinter 10:20AM DR Pinter 10:19AM DR Pinter 10:19AM DR			

• De weergegeven documentnaam of gebruikersnaam komt mogelijk niet overeen met de werkelijke document- of gebruikersnaam.

OPMERKING:

Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven bij <Fout>

• Deze code vertegenwoordigt een foutcode. **OMaatregelen bij iedere foutcode(P. 500)**

KOPPELINGEN

Basisbewerkingen met de printer(P. 166)Afdrukken annuleren(P. 168)

Afdrukken

Verschillende afdrukmethoden

258A-038

Dit gedeelte beschrijft hoe u een document afdrukt door een pincode toe te voegen, hoe u een bestand afdrukt dat is opgeslagen op een USB-geheugenapparaat, zonder gebruik te maken van een printerstuurprogramma, en hoe u I-faxen ontvangt en afdrukt.







OI-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)

Cen met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)

Afdrukken vanaf een USBgeheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)

258A-039

Als u gaat afdrukken vanaf een computer, kunt u een pincode instellen voor een document. Het document blijft dan in het geheugen van de machine staan en wordt pas afgedrukt nadat op het bedieningspaneel van de machine de juiste pincode is ingevoerd. Deze functie wordt Beveiligd afdrukken genoemd en het document dat u beveiligt met een pincode wordt een beveiligd document genoemd. Gebruik deze functie om te voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbeheerd bij de machine blijven liggen.



Ocumenten beveiligd afdrukken(P. 175)
Documenten beveiligd afdrukken

258A-03A

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document vanuit een programma kunt afdrukken als een beveiligd document. Er wordt eerst beschreven hoe u een beveiligd document naar de machine stuurt en daarna kunt u lezen hoe u het beveiligde document kunt afdrukken.

Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen(P. 175) Beveiligde documenten afdrukken(P. 176) De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176)

Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen

- **1** Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.
- 2 Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
- **3** Selecteer [Beveiligd afdrukken] in [Uitvoermodus].

Het uitklapscherm [Informatie] verschijnt. Controleer het bericht en klik op [Ja] of [Nee].

4 Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].

• Kies het tabblad volgens de instellingen.

Pofet /	Wjøgeno Standsærdinstellingen • Town eveligd aldrukken • Det	regen(1) [Besverken(2)] ete(3)
A4 (Scheling: Auto) Instellingen weergeven Standaardvaarden henteller(§)	Paginadomaat: Ad. Wirvesfromaat: Gelijk een paginaformaat. Pagina-opmaak: 1 op 1 Erikeligidg/Oubbalsjölg/Boelije alfukken: Image printerpri	Action exemplanen: Adductand A

5 Klik op [Afdrukken] of op [OK].

Nadat het beveiligde document naar het apparaat is verzonden, blijft het document in het geheugen wachten om te worden afgedrukt.

Beveiligde documenten afdrukken

Drukt beveiligde documenten af die naar het apparaat zijn verzonden. Als een geldige periode (**De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176)**) is verstreken, wordt het beveiligde document verwijderd uit het geheugen van het apparaat en kunt u het niet meer afdrukken.

OPMERKING

- Als beveiligde documenten niet worden afgedrukt, nemen ze geheugenruimte in beslag en bestaat de kans dat gewone (onbeveiligde) documenten niet kunnen worden afgedrukt. Zorg er daarom voordat u beveiligde documenten zo snel mogelijk afdrukt.
- U kunt controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor beveiligde documenten.
 <Statusmonitor> () <
 <Apparaatinformatie> / <Apparaatstatus>
 <Geheugengebruik beveiligde afdruk>

1 Selecteer <Beveiligde afdruk> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer het beveiligde document dat u wilt afdrukken.

• Op het Model aanraakscherm schakelt u het selectievakje voor het af te drukken beveiligde document in, en selecteert u <Start>. U kunt meerdere documenten die dezelfde pincode hebben, selecteren.

OPMERKING:

Als een scherm voor het selecteren van een gebruiker wordt weergegeven

• Als er beveiligde documenten van twee of meer gebruikers in het geheugen staan, wordt eerst het scherm voor het selecteren van een gebruiker weergegeven en dan het scherm voor het selecteren van een bestand. Selecteer uw gebruikersnaam.

Een beveiligd document verwijderen

• Op het Model aanraakscherm kunt u meerdere documenten gezamenlijk verwijderen. Schakel het selectievakje voor het te verwijderen beveiligde document in, en selecteer </erwijderen>.

Voer de pincode in en druk op <Toepassen> ().

- Als u op het Model aanraakscherm meerdere documenten met verschillende pincodes selecteert bij stap 2, verschijnt een bericht. Selecteer <Sluiten>, en selecteer de beveiligde documenten nogmaals in stap 2.
 - Het afdrukken wordt gestart.
 - Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren> > <Ja>.

De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd

U kunt de geldige periode wijzigen vanaf het moment dat beveiligde documentgegevens naar het apparaat zijn verzonden tot het moment dat ze zijn verwijderd.

Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Functie-instellingen>.

3 Selecteer <Beveiligde afdruk>.

 Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)

4 Selecteer <Wistijd beveiligde afdruk>.

OPMERKING:

Als <Wistijd beveiligde afdruk> niet kan worden geselecteerd

• Stel <Beveiligde afdruk gebruiken> in op <Aan>.

De functie Beveiligde afdruk uitschakelen

• Stel <Beveiligde afdruk gebruiken> in op <Uit>, en start het apparaat dan opnieuw op.

5 Geef op hoe lang beveiligde documenten in het geheugen van het apparaat moeten blijven, en selecteer <Toepassen>.

- Het beveiligde document wordt uit het geheugen van de machine verwijderd, tenzij het wordt afgedrukt voordat de hier opgegeven tijd is verstreken.
- Op het Model zwart-wit LCD gaat u verder met stap 7.

6 Selecteer <Toepassen>.

7 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

KOPPELINGEN

Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
 Afdrukken vanaf een computer beperken(P. 270)

Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)

258A-03C

U kunt bestande rechtstreeks afdrukken door een USB-geheugenapparaat op het apparaat aan te sluiten. Met behulp van deze functie kunt u afdrukken zonder gebruik te maken van een computer. Voor meer informatie over de beschikbare USB-geheugenapparaten en hoe u het USB-geheugenapparaat plaatst / verwijdert, raadpleegt u **>Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)**.



Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model aanraakscherm(P. 178)
 Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model zwart-wit LCD(P. 186)

Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model aanraakscherm

Selecteer <Geheugenmedia afdruk> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

7 Schakel het selectievakje in voor het bestand dat u wilt afdrukken.

• U kunt meerdere bestanden selecteren.

Hoofdimap	🗸 o 🗉 🗖
fid001	:17/11 2016 04:21PM
/ image_01.jpg	:27/12 2016 10:59AM
/ image_02.tif	27/12 2016 11:00AM
 sample001.pdf 	:17/11 2016 12:38PM

- Als u de selectie van een bestand ongedaan wilt maken, selecteert u het desbetreffende bestand (
 nogmaals.
- Als u een map selecteert, verschijnt de inhoud. Om terug te keren naar de map in het hogere niveau, selecteert u 5.

OPMERKING:

- Mappen en bestanden die in een lager niveau dan het vijfde mapniveau liggen, worden niet weergegeven.
- Als u naar een andere map gaat, worden de eerdere bestandsselecties gewist.

Alle bestanden selecteren

- 1 Selecteer <Alles selecteren>.
 - Als u alle selecties wilt opheffen, selecteert u <Selectie wissen>.

2 Bij gemengde bestandstypen selecteert u <JPEG/TIFF-bestanden> of <PDF-bestanden>.

De methode van bestandsweergave veranderen

U kunt de methode van bestandsweergave selecteren bij 'Voorbeeld' / 'Details'.



Details			
🛑 Geheugenmedia aldruk			
🛅 Hoofdinap	- · []]		
늘 fid001	:17/11 2016 04:21PM		
√ inage_01.jpg	:27/12 2016 10:59AM		
√ inage_02.tif	27/12 2016 11:00AM		
✓ sample001.pdf	:17/11 2016 12:38PM		
Bestanden sorter. Alles selecteren	Selectie wissen Toepassen		

OPMERKING:

- U kunt de inhoud van een PDF-bestand niet bekijken.
- U kunt de methode van bestandsweergave opgeven voor het weergeven van het scherm <Geheugenmedia afdruk>. O<Standaard weergave-instellingen>(P. 413)

De sorteervolgorde van bestanden wijzigen

U kunt de sorteervolgorde wijzigen van de bestanden op een USB-geheugenapparaat.

OPMERKING:

- U kunt een instelling voor het sorteren, zoals <Naam (oplopend)> of <Datum/tijd (oplopend)> opgeven als de standaardinstelling voor de sorteervolgorde van bestanden.
 Standaardinstellingen bestandssortering>(P. 414)
- 1 Selecteer <Bestanden sorter.>.
- 2 Selecteer de criteria voor het sorteren van bestanden.

OPMERKING:

• Wanneer u <Datum/tijd (oplopend)> of <Datum/tijd (aflopend)> selecteert, worden bestanden gesorteerd op basis van de datum en tijd van wijziging van de bestanden.

3 Selecteer <Toepassen>.

Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

• U kunt <Reset> selecteren om alle standaard afdrukinstellingen te herstellen.

5	Geheugenmedia aldruk								
rapier		Holdenhold		Aantal kopieén		AHE.	968	l besta	mécn
0 :=	J A4		±0		1	26	1		0
		3 clifts: 1H				 <!--</th--><th>Ers Z-W Star Kles</th><th>el / tt</th><th></th>	Ers Z-W Star Kles	el / tt	
Geb.m	Get medium willig verwijderen uit (Statuanonitor). 🔷 Statuanonitor								

<Papier>

Selecteer welke papierbron het papier bevat dat u wilt gebruiken voor het afdrukken.

5 Geheugenmedia aldruk ?							
Papier		Helderfield	Aantal kopieén		AHE.	gesel, bes	Cambon
0 🗉	A4	±0		1	a.	2 🚆	0
E ASiNormaal 1			٦	🛷 Reset			
🖬 📾 Addennad 1				a 7/0			
2 🖬 A4/Normaal 1			Ø	Start			
→ Ber							
Papier	instellingen	vijzigen	Sluiten		~	Start	
Geh.mediun weilig verwijderen alt (Statusmonitor).					÷	Ratusmi	anitar.

Ĩ	Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de multifunctionele lade is geplaatst.
1	Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de papierlade (lade 1) van het apparaat is geplaatst.
2	Gebruik voor de kopieën het papier dat in de optionele cassette feeding module (lade 2) is geplaatst.

OPMERKING:

• Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.

<Helderheid>

U kunt de helderheid van afdrukken aanpassen.



OPMERKING:

• Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.

<Aantal kopieën>

Voer het aantal kopieën in.

OPMERKING:

• Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.

<2-zijdig afdrukken>

U kunt enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken selecteren.



	Drukt af op één kant van het papier.
	Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina ´s horizontaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
5	Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina ´s verticaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.

OPMERKING:

<2-zijdig afdrukken> is eventueel niet voor alle formaten of soorten papier beschikbaar. Geschikt papier(P. 531)

<N op 1>

• <N op 1> is niet beschikbaar voor het afdrukken van TIFF-bestanden.

U kunt een 'N on 1' patroon selecteren om meerdere pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af te drukken.



	Geldt niet voor N op 1.
	Drukt twee pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.
	Drukt vier pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.
(Uitsluitend PDF)	Drukt acht pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.

OPMERKING:

 Voor een PDF-bestand kunt u 9 of 16 pagina's beelddata aan één kant van een vel papier afdrukken, met behulp van <N op 1> onder <PDF-details instellen>.

<JPEG/TIFF-det. inst.>

U kunt de afdrukinstellingen voor JPEG- en TIFF-afbeeldingen wijzigen.

Ð	JPEG/TIFF-details instellen		
2-8	jdig aldrukken	:	ns.
No			Už
Tjp	e arigineel		Fatoprioriteit
Hall	tonen	1	Fouldiffusie

<2-zijdig afdrukken>

U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.

<N op 1> (Uitsluitend JPEG-bestanden)

Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.

<Type origineel>

U kunt het type van het origineel selecteren, afhankelijk van de afbeelding die u gaat afdrukken.

U-	Type origineel			
Fetoprioriteit				
Teissprioriteit				

<Fotoprioriteit>

Kies deze optie om prioriteit te geven aan het mooi afdrukken van foto's.

<Tekstprioriteit>

Kies deze optie om prioriteit te geven aan het scherp afdrukken van tekst.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

Haltonen	
Gradatie	
Foutdifusie	
	l
	l

<Gradatie>

Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, met een vloeiende afwerking af te drukken.

<Foutdiffusie>

Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.

<PDF-details instellen>

U kunt de afdrukinstellingen voor PDF-bestanden wijzigen.

PDF-details instellen	
2-zijdig aktruktion	: UR
Nap 1	
Aldrubbereik	
Vergr./verkl.volgns papierformaat	
Aldrukgebied vergesten	
Opmerkängen afdrukken	: Automatisch
Andere instell.	

<2-zijdig afdrukken>

U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.

<N op 1>

Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.

<Afdrukbereik>

Geef de pagina's op die u wilt afdrukken.



<Alle pagina's>

Drukt alle pagina's af.

<Opgegeven pagina's>

Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken. Voer in <Startpagina> en <Eindpagina> de betreffende paginanummers in, en selecteer <Toepassen>.

BELANGRIJK:

• Als het opgegeven paginabereik niet overeenkomt met de pagina´s van het PDF-bestand, wordt er niets afgedrukt.

<Vergr./verkl. volgns papierformaat>

Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten of verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.

<Afdrukgebied vergroten>

Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.

OPMERKING:

• Als u <Aan> instelt, wordt een deel van de afdrukgegevens in randgedeeltes misschien niet afgedrukt, of wordt het papier misschien gedeeltelijk vuil, afhankelijk van het document.

<Opmerkingen afdrukken>

Met deze instelling kunt u opgeven of aantekeningen in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.

Ð	Opmerkingen afdrukken
uz	
Auto	amatisch

<Uit>

Geen aantekeningen afdrukken.

<Automatisch>

Drukt alleen deze aantekeningen af die volgens opgaaf in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.

<Wachtwoord om doc. te openen>

U kunt een door een wachtwoord beveiligd PDF-bestand afdrukken door het juiste wachtwoord in te voeren. Voer het wachtwoord in, en selecteer <Toepassen>.

<Andere instell.>

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. U kunt deze instelling realiseren voor alle afbeeldingtypen binnen een document. Raadpleeg **C**<**Halftonen**<**(P. 396)** voor de beschrijving van de instelling.

<Puur zwarte tekst>

U kunt zwarte tekst afdrukken waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,' of 'C=M=Y=0% / K=100%' is, met uitsluitend K (zwart) toner. Raadpleeg **O**<**Puur zwarte tekst>(P. 391)** voor de beschrijving van de instelling.

<Zwarte overdruk>

Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding. Raadpleeg **C**<**Zwarte overdruk**>(**P. 391**) voor de beschrijving van de instelling.

<RGB-bronprofiel>

Geef het bronprofiel op voor kleurafstemming voor het afdrukken van RGB-gegevens, voor de monitor die u gebruikt. Raadpleeg **C**<**RGB-bronprofiel**>(**P. 392**) voor de beschrijving van de instelling.

<CMYK-simulatieprofiel>

Met deze instelling kunt u het simulatiedoel opgeven voor het afdrukken van de CMYK-gegevens (Cyan Magenta Yellow black). Het apparaat converteert CMYK-gegevens naar het apparaatafhankelijk CMYK-kleurmodel gebaseerd op deze simulatie. Raadpleeg **C**<**CMYK-simulatieprofiel**>(**P. 393**) voor de beschrijving van de instelling.

<Grijswaardenprofiel gebruiken>

Geef op of u grijs-data wilt omzetten naar CMYK-data (cyan, magenta, yellow, en black) met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat. Raadpleeg **</**

<Uitvoerprofiel>

Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. u kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een document. Raadpleeg O<Uitvoerprofiel>(P. 394) voor de beschrijving van de instelling.

<Afstemmethode>

Selecteer het element dat voorrang moet krijgen bij een kleurinstelling in <RGB-bronprofiel>. Raadpleeg O <Afstemmethode>(P. 395) voor de beschrijving van de instelling.

<Samengestelde overdruk>

Opgeven of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer. Raadpleeg Samengestelde overdruk>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.

<Grijswaardeconversie>

Geef op op welke manier kleurendata in zwart/wit moet worden afgedrukt. Zie **O** <**Grijswaardeconversie>(P. 397)** voor de beschrijving van de instelling.

<Afdrukkwaliteit>

<Densiteit>

Stel de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid in. Raadpleeg **O**<**Densiteit>(P. 358)** voor de beschrijving van de instelling.

<Tonerbesparing>

Als u <Aan> selecteert, vindt het afdrukken plaats in de spaarstand. Selecteer <Aan> als u de layout of andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak. Raadpleeg **O**<Tonerbesparing>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.

<Gradatie>

Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie dan <Hoog 1>. Raadpleeg **O**<**Gradatie**>(**P. 359**) voor de beschrijving van de instelling.

<Fijnaanpassing densiteit>

Als dunne lijnen of kleine tekst vervaagt, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijker afdruk. Raadpleeg **</ Fijnaanpassing densiteit>(P. 360)** voor de beschrijving van de instelling.

<Resolutie>

Geef de resolutie op voor het verwerken van afdrukgegevens. Raadpleeg **C**<**Resolutie**>(**P. 360**) voor de beschrijving van de instelling.

<Speciale gladmaakmodus>

Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus. Raadpleeg **Speciale gladmaakmodus>(P. 360)** voor de beschrijving van de instelling.

<Tonervolumecorrectie>

Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt. Raadpleeg **Conervolumecorrectie** (P. 361) voor de beschrijving van de instelling.

<Lijnverwerking>

Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen. Raadpleeg **<Lijnverwerking>(P. 362)** voor de beschrijving van de instelling.

<Breedteaanpassing>

Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen. Raadpleeg **Paredteaanpassing>(P. 362)** voor de beschrijving van de instelling.

<Geavanceerd gladmaken>

Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of tekst met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor tekst en grafische afbeeldingen. Zie **O**<**Geavanceerd gladmaken>(P. 363)** voor de beschrijving van de instelling.

<Vloeiender gradaties>

Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van gradatie (kleurdichtheid) van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmapafbeeldingen met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor grafische afbeeldingen en afbeeldingen. Zie **C**<**Vloeiender gradaties>(P. 364)** voor de beschrijving van de instelling.

Selecteer <Start>.

- <Z-W> selecteren start afdrukken in zwart-wit. <Kleur> selecteren start afdrukken in kleur.
 - Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren> > <Ja>.

TIPS

• Als u altijd dezelfde afdrukinstellingen wilt gebruiken: **Ogeheugenmedia afdruk(P. 160)**

Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model zwartwit LCD

Selecteer <Geheugenmedia afdruk> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Bestand selecteren en afdrukken>.

OPMERKING:

<Indexafdruk>

• U kunt miniaturen afdrukken van de JPEG afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen op een USBgeheugenapparaat. Als u de afbeeldingen wilt afdrukken als miniaturen, selecteert u <Indexafdruk> in het scherm en gaat u verder met de volgende stap.

<Bestanden sorteren>

- U kunt de sorteervolgorde van bestanden veranderen tijdens het selecteren van een af te drukken bestand.
- Voor informatie over hoe u iedere keer bestanden weergeeft op basis van dezelfde criteria, raadpleegt u
 Standaardinstellingen bestandssortering>(P. 414) .



• U kunt meerdere bestanden selecteren.



- Als u de selectie van een bestand ongedaan wilt maken, selecteert u het desbetreffende bestand (
 nogmaals, en drukt u op ox.
- Als u een map selecteert, verschijnt de inhoud. Om terug te keren naar de map in het hogere niveau, selecteert u 5.

OPMERKING:

- Mappen en bestanden die lager liggen dan het derde directoryniveau worden niet weergegeven.
- Als u naar een andere map gaat, worden de eerdere bestandsselecties gewist.

Alle bestanden selecteren

- 1 Selecteer <Alles selecteren>.
 - Als u alle selecties wilt opheffen, selecteert u <Alles wissen>.
- 2 Bij gemengde bestandstypen selecteert u <JPEG/TIFF> of <PDF>.

4 Selecteer <Toepassen>.

5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

• Selecteer de menuoptie die u wilt instellen.



<Aantal kopieën>

Geef het aantal afdrukken op . Voer met de numerieke toetsen een aantal in, en druk op 🚾.

<Kleurmodus>

Selecteer of u gegevens in zwart-wit of in kleur wilt afdrukken.

<Papier>

Selecteer welke papierbron het papier bevat dat u wilt gebruiken voor het afdrukken.



Ĩ	Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de multifunctionele lade is geplaatst.
1	Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de papierlade (lade 1) van het apparaat is geplaatst.
2	Gebruik voor de kopieën het papier dat in de optionele cassette feeding module (lade 2) is geplaatst.

<N op 1>

• <N op 1> is niet beschikbaar voor het afdrukken van TIFF-bestanden.

Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.

<2-zijdig>

U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.



<Type boek>

Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina 's horizontaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.



<Type kalender>

Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina´s verticaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.



OPMERKING:

• <2-zijdig> is eventueel niet voor alle formaten of soorten papier beschikbaar. **Ogeschikt papier(P. 531)**

<JPEG/TIFF-details instellen>

U kunt de afdrukinstellingen voor JPEG- en TIFF-afbeeldingen wijzigen.



<Type origineel>

U kunt het type van het origineel selecteren, afhankelijk van de afbeelding die u gaat afdrukken.



<Fotoprioriteit>

Kies deze optie om prioriteit te geven aan het mooi afdrukken van foto's.

<Tekstprioriteit>

Kies deze optie om prioriteit te geven aan het scherp afdrukken van tekst.

<Helderheid>

U kunt de helderheid van afbeeldingen aanpassen. Na aanpassing drukt u op 💽 .

OPMERKING:

• U kunt de <Helderheid> van TIFF-bestanden uitsluitend aanpassen als deze via JPEG zijn gecomprimeerd.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.



<Gradatie>

Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, met een vloeiende afwerking af te drukken.

<Foutdiffusie>

Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.

<PDF-details instellen>

U kunt de afdrukinstellingen voor PDF-bestanden wijzigen.



<Helderheid>

U kunt de helderheid van afbeeldingen aanpassen. Na aanpassing drukt u op 🚾 .

<Afdrukbereik>

Geef de pagina's op die u wilt afdrukken.



<Alle pagina's>

Drukt alle pagina's af.

<Opgegeven pagina's>

Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken. Voer in <Eerste pagina> en <Laatste pagina> de betreffende paginanummers in met behulp van de numerieke toetsen, en selecteer <Toepassen>.

BELANGRIJK:

• Als het opgegeven paginabereik niet overeenkomt met de pagina´s van het PDF-bestand, wordt er niets afgedrukt.

<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>

Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten of verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.

<Afdrukgebied vergroten>

Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.

OPMERKING:

• Als u <Aan> instelt, wordt een deel van de afdrukgegevens in randgedeeltes misschien niet afgedrukt, of wordt het papier misschien gedeeltelijk vuil, afhankelijk van het document.

<Opmerkingen afdrukken>

Met deze instelling kunt u opgeven of aantekeningen in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.



<Uit>

Geen aantekeningen afdrukken.

<Automatisch>

Drukt alleen deze aantekeningen af die volgens opgaaf in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.

<Wachtwoord om document te openen>

U kunt een door een wachtwoord beveiligd PDF-bestand afdrukken door het juiste wachtwoord in te voeren. Voer het wachtwoord in, en selecteer <Toepassen>.

<Overige>

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. U kunt deze instelling realiseren voor alle afbeeldingtypen binnen een document. Raadpleeg **C**<**Halftonen**<**(P. 396)** voor de beschrijving van de instelling.

<Puur zwarte tekst>

U kunt zwarte tekst afdrukken waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,' of 'C=M=Y=0% / K=100%' is, met uitsluitend K (zwart) toner. Raadpleeg **O**<**Puur zwarte tekst>(P. 391)** voor de beschrijving van de instelling.

<Zwarte overdruk>

Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding. Raadpleeg **C**<**Zwarte overdruk>(P. 391)** voor de beschrijving van de instelling.

<RGB-bronprofiel>

Geef het bronprofiel op voor kleurafstemming voor het afdrukken van RGB-gegevens, voor de monitor die u gebruikt. Raadpleeg **C**<**RGB-bronprofiel**>(**P. 392**) voor de beschrijving van de instelling.

<CMYK-simulatieprofiel>

Met deze instelling kunt u het simulatiedoel opgeven voor het afdrukken van de CMYK-gegevens (Cyan Magenta Yellow black). Het apparaat converteert CMYK-gegevens naar het apparaatafhankelijk CMYK-kleurmodel gebaseerd op deze simulatie. Raadpleeg **C**<**CMYK-simulatieprofiel**>(**P. 393**) voor de beschrijving van de instelling.

<Grijswaardenprofiel gebruiken>

Geef op of u grijs-data wilt omzetten naar CMYK-data (cyan, magenta, yellow, en black) met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat. Raadpleeg **><Grijswaardenprofiel gebruiken>(P. 393)** voor de beschrijving van de instelling.

<Uitvoerprofiel>

Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. u kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een document. Raadpleeg **O**<**Uitvoerprofiel>(P. 394)** voor de beschrijving van de instelling.

<Afstemmethode>

Selecteer het element dat voorrang moet krijgen bij een kleurinstelling in <RGB-bronprofiel>. Raadpleeg **>** <a href="https://www.commethodescom

<Samengestelde overdruk>

Opgeven of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer. Raadpleeg Samengestelde overdruk>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.

<Grijswaardeconversie>

Geef op op welke manier kleurendata in zwart/wit moet worden afgedrukt. Zie **O <Grijswaardeconversie>(P. 397)** voor de beschrijving van de instelling.

<Afdrukkwaliteit>

<Densiteit>

Stel de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid in. Raadpleeg **O<Densiteit>(P. 358)** voor de beschrijving van de instelling.

<Tonervolumecorrectie>

Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt. Raadpleeg **<Tonervolumecorrectie>(P. 361)** voor de beschrijving van de instelling.

<Tonerbesparing>

Als u <Aan> selecteert, vindt het afdrukken plaats in de spaarstand. Selecteer <Aan> als u de layout of andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak. Raadpleeg **O**<Tonerbesparing>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.

<Gradatie>

Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie dan <Hoog 1>. Raadpleeg **C**<**Gradatie**>(**P. 359**) voor de beschrijving van de instelling.

<Fijnaanpassing densiteit>

Als dunne lijnen of kleine tekst vervaagt, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijker afdruk. Raadpleeg **O<Fijnaanpassing densiteit>(P. 360)** voor de beschrijving van de instelling.

<Resolutie>

Geef de resolutie op voor het verwerken van afdrukgegevens. Raadpleeg **C**<**Resolutie**>(**P. 360**) voor de beschrijving van de instelling.

<Speciale gladmaakmodus>

Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus. Raadpleeg **Speciale gladmaakmodus>(P. 360)** voor de beschrijving van de instelling.

<Lijnverwerking>

Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen. Raadpleeg **> <Lijnverwerking>(P. 362)** voor de beschrijving van de instelling.

<Breedteaanpassing>

Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen. Raadpleeg **Seredteaanpassing>(P. 362)** voor de beschrijving van de instelling.

<Geavanceerd gladmaken>

Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of tekst met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor tekst en grafische afbeeldingen. Zie **O**<**Geavanceerd gladmaken>(P. 363)** voor de beschrijving van de instelling.

<Vloeiender gradaties>

Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van gradatie (kleurdichtheid) van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmapafbeeldingen met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor grafische afbeeldingen en afbeeldingen. Zie **C**<**Vloeiender gradaties>(P. 364)** voor de beschrijving van de instelling.

6 Selecteer <Afdruk starten>.

Het afdrukken wordt gestart.

• Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren> > <Ja>.

TIPS

• Als u altijd dezelfde afdrukinstellingen wilt gebruiken: **OGeheugenmedia afdruk(P. 160)**

KOPPELINGEN

Sestanden gebruiken>(P. 406)

I-Faxen ontvangen om af te drukken

258A-03E

Internet Fax (I-Fax) is een functie die een bestand zoals TIFF-afbeeldingsbestanden aan een e-mail toevoegt en verzendt. Dit apparaat kan I-Faxen ontvangen en afdrukken. I-Faxes kunnen op de opgegeven intervallen automatisch worden ontvangen, en ook handmatig worden ontvangen.

De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren(P. 193) DI-Faxen handmatig ontvangen(P. 195)

De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren

Configureer de ontvangstinstelling voor I-Faxes vanaf een computer, en de afdrukinstellingen vanaf het bedieningspaneel van dit apparaat.

OPMERKING

 Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284).

🗩) Vanaf een computer

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)

3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [E-mail-/I-faxinstellingen].

- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Geef de vereiste instellingen op.

	Naar portal Aanm	elden gebruiker:	7654321 Afreide
Voorkearen Popierinstellingen	Indelingen/vegistatie: Voorkeuwo: Networkindelingen > E-mail-V-Cosindelingen > E-mail-V-faxinstellingen hewerken	E-mail-O-boinstelli	iges bewerken
Weergave-instellingen	Wijzig de volgende instellingen. Wijzigingen zijn van kracht nadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.	CK	Acculeren
Net official and an and a second seco	E-moil-II-faxinotellingen		
helververselsen gen Instellingen externe interface Toegankelijkbeideinstellingen Volumorageling	Contractive: Celorulersneer: Wachtwoord instellerwijzigen Wischtwoord: POP RX		
Algomono installingen	Authenticatie lenguatie instellianen		
Printerinatellingen RX-installingen	Gebruik APOP-authenisatie Gebruik TLS voor POP Gefforde untilden		
Installingen voor bestandbopslagi-loegang	Verg CN toe san verificatie-terns		
Instellingen beveiligde afdruk			
Belwe ris stellingen			
Gebruikersbekeer			

[POP-server]

Voer met alfanumerieke tekens de naam van de POP3-server of het IP-adres in voor het ontvangen van I-Faxen in.

[Gebruikersnaam]

Voer met alfanumerieke tekens de gebruikersnaam in voor het opgegeven e-mail-account.

[Wachtwoord instellen/wijzigen]

Als u het wachtwoord wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens in [Wachtwoord].

[POP RX]

Schakel het selectievakje in als u I-Faxen wilt ontvangen.

[POP-interval]

Hiermee stelt u de interval (in minuten) in voor automatische verbinding met de POP3-server. Als er I-Faxdocumenten op de server staan, worden die automatisch ontvangen en afgedrukt.

OPMERKING:

Automatische ontvangst uitschakelen

 Stel [POP-interval] in op [0]. Als [0] is ingesteld, ontvangt u I-Faxen handmatig. OI-Faxen handmatig ontvangen(P. 195)

[Gebruik APOP-authenticatie]

Schakel het selectievakje in om het wachtwoord tijdens het verificatieproces te coderen met APOP.

[Gebruik TLS voor POP]

Schakel het selectievakje in om de communicatie met de POP3-server met behulp van TLS te versleutelen. Schakel desgewenst het selectievakje voor [Certificaat verifiëren] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in.

6 Klik op [OK].

7 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

Vanaf het bedieningspaneel

Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

- De instelling voor dubbelzijdig afdrukken opgeven
 <Afdrukken op beide zijden>(P. 404)
- Het papierformaat opgeven C<RX-afdrukformaat>(P. 405)

BELANGRIJK

Afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt, moet u mogelijk de instelling van de POP3-poort veranderen (Poortnummers wijzigen(P. 244)). Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.

I-Faxen handmatig ontvangen

Als de ontvangstinstelling voor I-Fax volledig is geconfigureerd vanaf de POP3 server, kunt u I-Faxen handmatig ontvangen en ze afdrukken. Als u automatisch verbinding met de server wilt maken voordat u I-Faxen ontvangt, of als het apparaat zodanig is geconfigureerd dat het niet automatisch I-Faxen ontvangt, kunt u I-Faxen als volgt handmatig ontvangen.



2 Selecteer <RX-opdracht>.

3 Selecteer <Control. I-fax RX>.

Maak verbinding met de POP3-server. Als er een document op de server staat, begint het afdrukken.

TIPS

- Een ontvangen document aan beide zijden van het papier afdrukken: **O**<**Afdrukken op beide** zijden>(P. 404)
- Blijven afdrukken als de toner bijna op is: **O**<Door. m afdr. bij lege cart.>(P. 404)

Aan mobiele apparaten koppelen

Aan mobiele apparaten koppelen	197
Verbinden met mobiele apparaten	198
Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding)	199
Direct verbinden (toegangspuntmodus)	201
Het apparaat door toepassingen gebruiken	
AirPrint gebruiken	208
Afdrukken met AirPrint	213
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is	216
Google Cloudprinter gebruiken	217
Het apparaat via afstandsbediening beheren	220

Aan mobiele apparaten koppelen

258A-03F

Door het apparaat te koppelen aan een mobiel toestel, zoals een smartphone of tablet, kunt u gemakkelijk een juiste toepassing gebruiken voor het afdrukken of een andere bewerking. Tevens kunt u met behulp van een mobiel toestel gebruiken het apparaat op afstand bedienen om de afdrukstatus te bevestigen en de instellingen van het apparaat te wijzigen.



Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
Het apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)
AirPrint gebruiken(P. 208)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
Het apparaat via afstandsbediening beheren(P. 220)

BELANGRIJK

• Afhankelijk van het mobiele apparaat werkt het apparaat mogelijk niet goed.

Verbinden met mobiele apparaten

258A-03H

Er zijn twee manieren om een mobiel apparaat te verbinden met het apparaat: via draadloos LAN router, en draadloos en rechtstreeks met het apparaat communiceren. Selecteer de verbindingsmethode die het beste bij uw communicatie-omgeving en apparaten past. Realiseer communicatie met mobiele apparaten van <Mobiele portal> (Het scherm Start(P. 107)).

Verbinding maken via een draadloos LAN Router

Net als wanneer een computer met het apparaat wordt verbonden, verbindt u een mobiel toestel met het apparaat via een draadloos LAN-router. **Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding)(P. 199)**



Direct verbinden

Verbind een mobiel toestel rechtstreeks draadloos met het apparaat zonder draadloos LAN. Zelfs waar geen draadloos LAN-omgeving aanwezig is, kunt u het apparaat en een mobiel toestel rechtstreeks draadloos met elkaar verbinden. Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)



Verbinding maken via een draadloos LAN router (LANverbinding)

258A-03J

Als een draadloos LAN router is verbonden met het netwerk waarop ook het apparaat is verbonden, kunt u communicatie met het mobiele toestel via de draadloos LAN router op dezelfde manier realiseren voor een computer. Raadpleeg voor meer informatie over hoe u een mobiel toestel aansluit op de LAN router, de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant. Verbind het apparaat met een router via het bedraad of draadloos LAN. **©De netwerkomgeving instellen(P. 23)**



Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model aanraakscherm)(P. 199)
 Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model zwart-wit LCD)(P. 200)

OPMERKING

- Om de onderstaande procedures te realiseren, gebruikt u het IPv4 adres. **DIPv4-adres instellen(P. 41)**
- Selecteer <LAN-verbinding> en ga verder met de procedure, als het scherm Directe verbinding verschijnt nadat <Mobiele portal> is geselecteerd in de onderstaande procedure.
- Voor informatie over besturingssystemen die compatibel zijn met Canon PRINT Business, de gedetailleerde instelprocedure, en de bedieningsprocedure, raadpleegt u de toepassingen-help of de Canon (http://www.canon.com/gomp/).

Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model aanraakscherm)

Handmatig verbinden

- **1** Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- **2** Verbinding vanaf het mobiele toestel met het IP-adres dat verschijnt op het scherm.

■ Verbinden met behulp van een QR-code

1 Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <QR-code>.

3 Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel. OHet apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)

4 Lees de QR-code op het scherm met behulp van het mobiele toestel.



Verbinden met behulp van de NFC (Android)

Voordat u het NFC gebruikt, controleert u of <Gebruik NFC> is ingesteld op <Aan>. **O**<Gebruik NFC>(P. 420)

- 1 Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel. OHet apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)
- **2** Schakel de NFC-instellingen van het mobiele toestel in.
- **3** Verplaats het mobiele toestel dichter bij het NFC-merkteken van het apparaat. Bedieningspaneel(P. 97)



Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model zwart-wit LCD)

- **1** Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- **2** Selecteer <Apparaatnaam/IP-adres weergeven>.
- **3** Verbinding vanaf het mobiele toestel met het IP-adres dat verschijnt op het scherm.

Direct verbinden (toegangspuntmodus)

258A-03K

Zelfs in een omgeving zonder draadloos LAN router kunt u met behulp van de 'Toegangspuntmodus', die rechtstreeks een draadloze verbinding tot stand kan brengen tussen het apparaat en uw mobiele toestel, verbinding maken tussen het aanwezige mobiele toestel en het apparaat, zonder moeilijke instellingen.



Voorbereiden voor directe verbinding (Toegangspuntmodus)(P. 201)
 Direct verbinden (Model aanraakscherm)(P. 202)
 Direct verbinden (Model zwart-wit LCD)(P. 204)

Voorbereiden voor directe verbinding (Toegangspuntmodus)

Realiseer in onderstaande volgorde een verbinding met behulp van de toegangspuntmodus.



OPMERKING

De waarde voor de tijd tot aan automatische afsluiting opgeven

 U kunt opgeven hoe lang het duurt voordat de verbinding automatisch wordt verbroken, als de directe verbinding is ingeschakeld. <a>
 Beëindiging directe verbind.>/<Tijd tot beëindiging directe verbinding>(P. 312)

Meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd aansluiten

SSID en netwerksleutel van het apparaat willekeurig configureren. <a>
 Instellingen Toegangspuntmodus>(P. 312)

Canon PRINT Business

• Voor informatie over besturingssystemen die compatibel zijn met Canon PRINT Business, de gedetailleerde instelprocedure, en de bedieningsprocedure, raadpleegt u de toepassingen-help of de Canon (http://www.canon.com/gomp/).

Direct verbinden (Model aanraakscherm)

BELANGRIJK

• Het kan even duren voordat een verbinding van het apparaat en het mobiele toestel is gerealiseerd.

Handmatig verbinden

- Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
- **2** Selecteer <Verbinden>.
- **3** Configureer de Wi-Fi instellingen vanaf het mobiele toestel met behulp van de SSIDen netwerksleutel-informatie die op het scherm verschijnt.
- **4** Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.

■ Verbinden met behulp van een QR-code

- Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
- **2** Selecteer <Verbinden>.
- **3** Selecteer <QR-code>.
- **4** Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel. **O**Het apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)





6 Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.

Verbinden met behulp van de NFC (Android)

Voordat u het NFC gebruikt, controleert u of <Gebruik NFC> is ingesteld op <Aan>. •

C <Gebruik NFC>(P. 420)

- **1** Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
- **2** Selecteer <Verbinden>.
- **3** Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel. OHet apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)
- **4** Schakel de NFC-instellingen van het mobiele toestel in.
- 5 Verplaats het mobiele toestel dichter bij het NFC-merkteken van het apparaat. Bedieningspaneel(P. 97)



6 Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.

TIPS

• Selecteer <Verbindingsinfo> op het scherm <Directe verbinding> om het mobiele toestel te controleren.

BELANGRIJK

- Bij een Directe verbinding zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met Internet kunnen krijgen.
- Als een draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht terwijl de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding beëindigd.
- Als tijdens communicatie via Directe verbinding de status zonder dataoverdracht tussen het mobiel toestel en het apparaat voortduurt, kan de communicatie stoppen.
- Spaarstand of sluimermodus reduceren bij een Directe verbinding.
- Als het apparaat wordt gebruikt met een draadloos LAN, moet u het apparaat met het draadloos LAN verbonden houden met behulp van een directe verbinding. Als het apparaat niet is verbonden met het draadloos LAN of de verbindingsprocedure momenteel niet is voltooid, kan de procedure voor directe verbinding niet beginnen. Als de verbinding tussen het apparaat en het draadloos LAN tijdens communicatie via directe verbinding verloren gaat, kan de communicatie stoppen.
- Als u de gewenste bewerking voltooit, moet u beslist de verbinding tussen het apparaat en het mobiel toestel beëindigen. Als ze verbonden blijven, reduceren spaarstand of sluimermodus.
- Als u de directe verbinding gebruikt, moet u niet het IP-adres handmatig instellen op het mobiele apparaat. Wanneer u dat doet, zal een goede communicatie misschien niet mogelijk zijn, na gebruik van de directe verbinding.

Direct verbinden (Model zwart-wit LCD)

BELANGRIJK

• Het kan even duren voordat een verbinding van het apparaat en het mobiele toestel is gerealiseerd.

Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

- Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, drukt u op 💽, en gaat u naar stap 3.
- 2 Selecteer <Verbinden>.
- 3 Selecteer <SSID/Netwerksleutel weergeven>.
- **4** Configureer de Wi-Fi instellingen vanaf het mobiele toestel met behulp van de SSIDen netwerksleutel-informatie die op het scherm verschijnt.
- 5 Als de doelbewerking is voltooid, drukt u op k, en selecteert u <Verbinding verbreken> ► <Ja>.

TIPS

• Selecteer <Verbindingsinformatie> op het scherm onder de directe verbinding om het verbonden mobiele toestel te controleren.

BELANGRIJK

- Bij een Directe verbinding zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met Internet kunnen krijgen.
- Als een draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht terwijl de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding beëindigd.
- Als tijdens communicatie via Directe verbinding de status zonder dataoverdracht tussen het mobiel toestel en het apparaat voortduurt, kan de communicatie stoppen.
- Spaarstand of sluimermodus reduceren bij een Directe verbinding.
- Als het apparaat wordt gebruikt met een draadloos LAN, moet u het apparaat met het draadloos LAN verbonden houden met behulp van een directe verbinding. Als het apparaat niet is verbonden met het draadloos LAN of de verbindingsprocedure momenteel niet is voltooid, kan de procedure voor directe verbinding niet beginnen. Als de verbinding tussen het apparaat en het draadloos LAN tijdens communicatie via directe verbinding verloren gaat, kan de communicatie stoppen.
- Als u de gewenste bewerking voltooit, moet u beslist de verbinding tussen het apparaat en het mobiel toestel beëindigen. Als ze verbonden blijven, reduceren spaarstand of sluimermodus.
- Als u de directe verbinding gebruikt, moet u niet het IP-adres handmatig instellen op het mobiele apparaat. Wanneer u dat doet zal een goede communicatie misschien niet mogelijk zijn, na gebruik van de directe verbinding.

Het apparaat door toepassingen gebruiken

258A-03L

Afdrukken en andere bewerkingen realiseren vanaf het mobiele toestel dat is verbonden met het apparaat, met behulp van toepassingen. Verschillende toepassingen inclusief toepassingen die exclusief voor Canon zijn, worden ondersteund. Gebruik ze correct in overeenstemming met het apparaat, de toepassing, en de situatie.

Canon PRINT Business gebruiken

Deze toepassing wordt gebruikt voor het afdrukken en andere bewerkingen vanaf de mobiele toestellen die geschikt zijn voor iOS / Android. Bij het afdrukken hoeven geen bewerkingen op het apparaat te worden verricht. Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen, gedetailleerde instelmethoden, en bewerkingen raadpleegt u de Help van de toepassing of de Canon website (http://www.canon.com/gomp/).

BELANGRIJK

• U kunt Canon PRINT Business gratis downloaden, maar er zijn kosten verbonden aan de internet-verbinding.

Afdrukken met Canon Print Service

U kunt gemakkelijk afdrukken vanaf het toepassingenmenu dat het Android afdruk-subsystem ondersteunt. Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en gedetailleerde instelmethoden en procedures raadpleegt u de helpinformatie of de Canon website (http://www.canon.com/).

Afdrukken met behulp van Mopria[®]

Het apparaat ondersteunt ook Mopria[®]. Met behulp van Mopria[®] kunt u afdrukken vanaf mobiele toestellen die Android ondersteunen met behulp van algemene handelingen en instellingen, ook als merken en modellen verschillen. Als u bijvoorbeeld printers gebruikt die Mopria[®] ondersteunen, die zijn gemaakt door verschillende fabrikanten, of een printer die Mopria[®] ondersteunt, die zich op een locatie bevindt die u bezoekt, kunt u afdrukken zonder exclusief voor ieder merk of model een applicatie te installeren. Voor meer informatie over ondersteunende modellen of werkomgevingen raadpleegt u http://www.mopria.org.



Mopria[®] instellingen bevestigen

Log met beheerdersrechten in op de externe UI (**De UI op afstand starten(P. 276)**)

- [Instellingen/registratie] > [Netwerkinstellingen] > [Mopria-instellingen] > [Bewerken]
- Controleer of het selectievakje [Mopria gebruiken] is geselecteerd > [OK]

Afdrukken met Google Cloudprinter

U kunt toepassingen en diensten gebruiken die Google Cloudprinter gebruiken om af te drukken vanaf een computer of mobiel toestel zonder een printerstuurprogramma te gebruiken. **©Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)**

AirPrint gebruiken

258A-03R

Dit gedeelte beschrijft de instellingen die nodig zijn om AirPrint te gebruiken en de te verrichten procedures bij gebruik van Apple toestellen.



AirPrint-instellingen

OAirPrint-instellingen configureren(P. 208) Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 211)

Functies van AirPrint

OAfdrukken met AirPrint(P. 213)

Problemen oplossen

OAls AirPrint gebruiken niet mogelijk is(P. 216)

AirPrint-instellingen configureren

U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI op afstand om deze instellingen te wijzigen.

OPMERKING

• Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.

Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)

2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)

• Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u 'klikken' hieronder lezen als 'tikken'.

3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [AirPrint-instellingen].

4 Klik op [Bewerken].

5 Geef de vereiste instellingen op.

and approximation	Participant.		Near porte	Annenal	den gebruiker:	7854321 Almel
) Instellingen/registratie					Ecolos	r systeenbehoor
sorkeuren	Instellinger/repistratie: Voorkeurer	x Networkingtollingen > AirPri	t-instellingen	> AiPtit-Ind	telingen bewerke	n
hej erinstellingen	AirPrint-Instellingen	bewerken				
Avergas e-instellingen	Wijzig de volgende instellingen.				OK	Annaleren
jdkiskinstallingen	AirPrint-Instellingen					
etverkinstellingen	Als a [Printersaam] wijzigt, wordt [no also Als a [Locate] wijzigt, wordt [Locate newsford]	DNS-saam) is (Pvd-Instellingen (14) (Installingen Apparaatisfor	aak gewijsigd watel onder (Ap	parasterioor) bij (Server solen	nger) osk
stollingon oxtorne interface	WAIPint sebraiken					
oeganikelij kheidsinateliingen	Printemaam:	Canon arrest rest	_			
siumeregeling	Lecatie:					
ctie-inste Bregen	Positiogogovens					
lgemone installingen	Automatisch verknigen					
interinstellingen	Breedregsact	N + 0	10 1	0.000		, I
X-instellingen	Langlegroad:	o : o	10 1	0.000		·]
natailingen voor bestandsopalagi- oegeng	x					
stellingen beveiligde aldruk						

[AirPrint gebruiken]

Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken met AirPrint. Schakel het selectievakje uit als u AirPrint wilt uitschakelen.

[Printernaam]

Voer de naam van het apparaat in. Als een mDNS-naam reeds is geregistreerd in [mDNS-instellingen] (**DNS configureren(P. 65)**), verschijnt de geregistreerde naam.

[Locatie]

Voer de locatie van het apparaat in. Als een locatie reeds is geregistreerd in [Instellingen Apparaatinformatie] ([Apparaatbeheer] in [Beheerinstellingen] (Instellingen/registratie)), verschijnt de geregistreerde naam.

[Breedtegraad]

Voer de breedtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.

[Lengtegraad]

Voer de lengtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.

6 Klik op [OK].

BELANGRIJK

Als u [AirPrint gebruiken] selecteert, wordt de ontvangstinstellingen in <Netwerk> ingesteld op <Aan>.

- Gebruik HTTP
- Instellingen IPP-afdrukken
- IPv4 Gebruik mDNS
- IPv6 Gebruik mDNS

OPMERKING

Als u [Printernaam] wijzigt, die u eerder hebt opgegeven, zult u misschien niet meer kunnen afdrukken vanaf de Mac die u tot dan voor het afdrukken hebt kunnen gebruiken. Dit verschijnsel doet zich voor omdat <mDNS-naam> (ODNS configureren(P. 65)) van IPv4 ook automatisch wordt gewijzigd. U moet in dit geval het apparaat weer aan de Mac toevoegen.

 Als u de printernaam invoert, kunt u meerdere printers die compatibel zijn met AirPrint gemakkelijker identificeren.

Instelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen

Als u ongebruikte functies in AirPrint wilt uitschakelen of als u de communicatie wilt versleutelen, configureert u de desbetreffende instelling met behulp van het bedieningspaneel.

Afdrukinstellingen veranderen

Bij het afdrukken met AirPrint wordt gebruikgemaakt van het IPP-protocol.

De functie in-/uitschakelen (Aan/Uit)

U kunt opgeven of AirPrint gebruikt moet worden voor het afdrukken. De standaard fabrieksinstelling is <Aan>.

Model aanraakscherm

<Menu> > <Voorkeuren> > <Netwerk> > <TCP/IP-instellingen> > <Instellingen IPPafdrukken> > Stel <Gebruik IPP-afdrukken> in op <Uit> of <Aan> > <Toepassen> > 🔝

Model zwart-wit LCD



De instelling voor TLS wijzigen

U kunt opgeven of de communicatie versleuteld moet worden met TLS als u met AirPrint afdrukt. De standaard fabrieksinstelling is <Uit>.

Model aanraakscherm



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <TCP/IP-instellingen> < <Instellingen IPPafdrukken> < Stel <Gebruik TLS> in op <Uit> of <Aan> < <Toepassen> < </td>

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <TCP/IP-instellingen> < <Instellingen IPPafdrukken> < <Gebruik TLS> Selecteer <Uit> of <Aan> https://www.adamagescond.com
Het scherm voor AirPrint weergeven

U kunt het scherm van AirPrint weergeven en zo niet alleen toegang krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen, maar ook gegevens van verbruiksartikelen bekijken, zoals papier en tonercartridge. Verder kunt u instellingen van beveiligingsfuncties realiseren.



• Als het apparaat reeds is toegevoegd, is deze bewerking niet nodig.

2 Selecteer dit apparaat uit de lijst van printers in [Printers en scanners].

- 3 Klik op [Opties en toebehoren].
- 4 Klik op [Geef webpagina van printer weer].
- **5** Log in op de UI op afstand.
- Wilt u de AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich als beheerder aanmelden.

Aan AirPrint toegewijde pagina

Wanneer u zich met beheerdersrechten aanmeldt, verschijnt de pagina met AirPrint-informatie, zoals hieronder weergegeven.

			Near ported	All and a second s
AirPrint				
Arthint-Installingen				
				Bowerken
AirPrint gebruiken:	Aan			
Printemaan:	Canon	PRODUCT		
Locatie:				
Breedegraad	N01010.0	00"		
Lengtepraat	001010.6	60"		
Andere instellingen				
Beveiligingsinstellingen voor aldruk	ken.			
TLS-instellingen				
Instellingen sleutei en certificaat				
Informatie over verbruiksartikalen				
Paptorinformate				
Papiedaron	Papiernie eau	Papierformaat	Type papier	
Wultifunctionele lade	Geen			
Lade 1	DR		Norman 1	
Carbidge gegevens Klour	Topertive	au		
Over	102%			
oj oz				
Voçens	10.7%			
Geol	100%			
Zwart	100%			
Toegang tot aankoopsite				
Informatie over apparaatversie				
Main Controller:				
			Copying	ALCANON INC. 2011

[] [AirPrint-instellingen]

Hiermee kunt u de waarden controleren die zijn ingevoerd in de AirPrint-instellingen, zoals de naam en locatie van het apparaat. U kunt op [Bewerken] klikken om de instellingen te veranderen.

[Andere instellingen]

[Beveiligingsinstellingen voor afdrukken]

Configureer de beveiligingsinstellingen voor afdrukken met behulp van TLS of authenticatie.

[TLS-instellingen]

Hiermee kunt u de voor TLS gebruikte sleutel en certificaat veranderen. **De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**

[Instellingen sleutel en certificaat]

Hiermee kunt u een sleutel en certificaat genereren, of de afgifte van een certificaat aanvragen. **De** sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

[Informatie over verbruiksartikelen]

Hiermee kunt u de informatie van iedere papierbron en verbruiksartikelen van het apparaat en de toestelversie controleren.

Handelsmerken

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X , en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Afdrukken met AirPrint

258A-03S

U kunt afdrukken vanaf een iPad, iPhone, iPod touch, of Mac zonder dat u het printerstuurprogramma hoeft te gebruiken.



Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch(P. 213) Afdrukken vanaf een Mac(P. 214)

Systeemvereisten

Voor het afdrukken met AirPrint is één van de volgende Apple toestellen vereist.

- iPad (alle modellen)
- iPhone (3GS of hoger)
- iPod touch (derde generatie of hoger)
- Mac (Mac OS X 10.7 of later)*

*OS X v10.9 of later met een USB-verbinding

Netwerkomgeving

Eén van de volgende omgevingen is vereist.

- Een omgeving waar een Apple toestel en het apparaat verbinding hebben met hetzelfde LAN
- Een omgeving waar een Apple toestel en het apparaat een directe verbinding hebben
- Een omgeving waar een Mac via USB met het apparaat is verbonden

BELANGRIJK

 Om te kunnen afdrukken, moet u <Gebruik IPP-afdrukken> instellen op <Aan>. SInstelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 210)

Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch

- Controleer dat het apparaat is ingeschakeld, en is verbonden met het Apple toestel.
- Zie **De netwerkomgeving instellen(P. 23)**, als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
- Voor informatie over de Directe verbinding raadpleegt u ODirect verbinden (toegangspuntmodus) (P. 201).

- 2 Tik in het programma op het Apple-apparaat op 📋 om de menuopties weer te geven.
- **3** Tik op [Druk af].

4 Selecteer dit apparaat uit de lijst [Printer].

• De printers in het netwerk worden hier weergegeven. Selecteer dit apparaat.

BELANGRIJK:

• Het scherm voor het selecteren van dit apparaat in [Printer] wordt niet weergegeven in programma's die geen ondersteuning bieden voor AirPrint. U kunt dan ook niet draadloos afdrukken vanuit deze programma's.

5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

OPMERKING:

• De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.

6 Tik op [Druk af].

Het afdrukken wordt gestart.

OPMERKING:

De afdrukstatus controleren

• Druk tijdens het afdrukken twee keer op de Home-knop van het Apple-toestel > tik op [Druk af].

Afdrukken vanaf een Mac

- Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld en verbinding heeft met de Mac.
- Zie **De netwerkomgeving instellen(P. 23)**, als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
- 2 Voeg het apparaat toe aan de Mac vanuit [Systeemvoorkeuren] ► [Printers en scanners].
- Als het apparaat reeds is toegevoegd, is deze bewerking niet nodig.
- **3** Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.
- De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding of de Help van het programma dat u gebruikt.
- **4** Selecteer het apparaat in het afdrukken-dialoogvenster.

• De printers die verbinding hebben met de Mac, worden weergegeven. Selecteer dit apparaat in deze stap.

5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

OPMERKING:

• De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.

6 Klik op [Druk af].

Het afdrukken wordt gestart.

Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is

258A-03U

Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is, probeer dan een van de volgende oplossingen.

- Controleer dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, schakel het dan eerst uit, wacht ten minste 10 seconden en zet het vervolgens weer aan en kijk of het probleem is verholpen.
- Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de machine.
- Controleer dat Apple-toestellen en het apparaat met dezelfde LAN zijn verbonden. Als u het apparaat inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat het apparaat klaar is voor draadloze communicatie.
- Zorg ervoor dat Bonjour is ingeschakeld op het Apple toestel.
- Als de functie Beheer afdelings-id is ingeschakeld, moet de machine zo zijn geconfigureerd dat uitvoering van taken vanaf een computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en wachtwoord worden ingevoerd. <a>Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)
- Controleer vóór afdrukken dat er papier in het apparaat is geplaatst en dat er nog voldoende toner in de tonercartridge zit. **Chet scherm voor AirPrint weergeven(P. 211)**

Google Cloudprinter gebruiken

258A-03W

Google Cloudprinter is een service waarmee een gebruiker met een Google-account met behulp van toepassingen die compatibel zijn Google Cloudprinter, kan afdrukken vanaf een smartphone, tablet of computer. In tegenstelling tot conventioneel afdrukken vanaf een computer, heeft het geen printerstuurprogramma nodig.



De instellingen van het apparaat controleren(P. 217)
 De machine registreren bij Google Cloudprinter(P. 217)

BELANGRIJK

- Een omgeving waarin u verbinding kunt maken met het internet is vereist wanneer u het apparaat registreert en wanneer u afdrukt met behulp van Google Cloudprinter. Bovendien is de klant verantwoordelijk voor eventuele kosten ten aanzien van de internetverbinding.
- Google Cloudprinter is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw land of regio.
- Google Cloudprinter ondersteunt niet het afdrukken vanaf een IPv6-adres.

OPMERKING

• Een Google account is vereist om gebruik te maken van Google Cloudprinter. Als u geen Google account hebt, maak er dan één op de Google website.

De instellingen van het apparaat controleren

Controleer het volgende voordat u via de cloud afdrukt.

• Zorg dat er een IPv4-adres is opgegeven voor het apparaat, en dat het apparaat via het netwerk kan communiceren met computers.

Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
 Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

- Controleer of de datum en tijd van het apparaat juist zijn ingesteld. **De datum en tijd instellen(P. 21)**
- Als Afdeling ID beheer is ingesteld, controleer dan dat afdrukken vanaf een computer mogelijk is zonder dat u een afdelings-id of pincode hoeft in te voeren. Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)

De machine registreren bij Google Cloudprinter

Het apparaat registreren bij Google Cloudprinter maakt dat u met behulp van de service overal vandaan kunt afdrukken.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
 - Start de externe UI en meld u aan als een beheerder. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 🔈 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. 🛇 Scherm van externe **UI(P. 277)**
- Selecteer [Netwerkinstellingen] > [Instellingen Google Cloudprinter].
- Klik op [Bewerken] voor [Basisinstellingen].
- 5 Schakel het selectievakje [Google Cloudprinter gebruiken] in > [OK].
- 6 Klik op [Registreren] in [Registratiestatus].

OPMERKING:

Het apparaat opnieuw registreren

• Om het apparaat opnieuw te registreren, moet u de registratie eerst verwijderen en vervolgens een nieuwe verrichten.

7 Klik op de URL die is weergegeven voor [URL voor registratie].

- 8 Volg de instructies op het scherm om het apparaat te registreren.
 - 👐 Afdrukken kan nu worden verricht vanaf toepassingen die Google Cloudprinter ondersteunen, zoals Google Chrome[™].

OPMERKING:

 Voor informatie over de laatste toepassingen die Google Cloudprinter ondersteunen, kijkt u op de startpagina van Google Cloudprinter.

OPMERKING

Instellingen realiseren op het bedieningspaneel

• U kunt ook de functie Cloud Print in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start. Google Cloudprinter>(P. 327)

Registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome

- U kunt het apparaat registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome. Het display van het apparaat geeft het volgende bevestigingsscherm weer voordat de registratie is voltooid. Druk op <Ja> om de registratie te voltooien.
- Zie voor informatie over registratiemethoden de handleiding van het toestel of de website van Google Cloudprinter.

Het apparaat via afstandsbediening beheren

258A-03X

U kunt de externe UI gebruiken vanaf een webbrowser die op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd. Zo kunt u vanaf een mobiel toestel de status van het apparaat controleren en verschillende instellingen realiseren.



Geschikte webbrowsers

De volgende webbrowsers ondersteunen de externe UI voor mobiele toestellen.

Android OS

• Chrome

iOS

Safari

De externe UI vanaf mobiele toestellen starten

Voer het IP adres van het apparaat in de op de webbrowser en start zo de externe UI. Bevestig vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld (**Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)**). Als het u niet bekend is, vraag het dan aan de netwerkbeheerder.

Start de webbrowser op het mobiele toestel.

- 7 Typ 'http://<het IP-adres van het apparaat>/' in de invoerkolom voor het adres.
- Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes. Voorbeeld: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

OPMERKING:

• Er zijn enkele items die niet worden weergegeven in de 'Smartphone-versie' van de externe UI. Raadpleeg de 'PC-versie' als u alle items wilt bevestigen.

KOPPELINGEN

OHet apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)

Het apparaat beheren	222
Toegangsmachtigingen instellen	224
De systeembeheerders-ID en pincode instellen	225
Afdeling-ID beheer configureren	227
Een pincode instellen voor UI op afstand	233
De netwerkinstellingen configureren	235
Communicatie beperken door firewalls in te stellen	237
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen	238
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen	241
Poortnummers wijzigen	244
Een proxy instellen	245
De sleutel en certificaat voor TLS configureren	247
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren	250
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken	253
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren	256
IPSec-instellingen configureren	258
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren	265
De functies van de machine beperken	269
Afdrukken vanaf een computer beperken	270
Beperkingen instellen voor USB-functies	271
HTTP-communicatie uitschakelen	273
De UI op afstand uitschakelen	274
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)	275
De UI op afstand starten	276
Status en logboeken controleren	279
Menuopties instellen via de UI op afstand	284
De insteldata importeren en exporteren	287
De Firmware updaten	290
Initialiseer instellingen	293

258A-03Y

Om de verschillende risico's bij het gebruik van dit apparaat (bijvoorbeeld lekken van persoonlijke informatie of onbevoegd gebruik door derden) te verminderen, zijn constante en effectieve veiligheidsmaatregelen vereist. Een beheerder moet belangrijke instellingen beheren (zoals toegang tot veiligheidsinstellingen) om te garanderen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.

■ Het basisbeheersysteem configureren



CToegangsmachtigingen instellen(P. 224)



De netwerkinstellingen configureren(P. 235)

Inspelen op risico's als gevolg van slordigheid of onjuist gebruik



De functies van de machine beperken(P. 269)

Effectief beheer garanderen



OHet apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)

De systeemconfiguratie en -instellingen beheren



De Firmware updaten(P. 290)



Initialiseer instellingen(P. 293)

Toegangsmachtigingen instellen

258A-040

Beveilig het apparaat tegen toegang door onbevoegden door alleen gebruikers met toegangsrechten toe te staan het apparaat te gebruiken. Toegangsrechten worden apart ingesteld voor systeembeheerders, algemene gebruikers en de UI op afstand. Wanneer toegangsrechten zijn ingesteld, moet de gebruiker een ID en pincode invoeren als hij of zij wil afdrukken of instellingen wil wijzigen.



Maak een account met volledige toegangsrechten genaamd 'ID systeembeheerder' voor een systeembeheerder. Met behulp van een account genaamd 'Afdelings-ID' kunt u algemene gebruikers beheren. Met behulp van een afdelings-ID kunt u een pincode instellen voor het gebruik van dit apparaat, maar ook volgen hoeveel pagina's onder een bepaald iedere afdelings-ID zijn afgedrukt. Als u een toegangspincode voor de externe UI instelt, kunt u het gebruik van de externe UI beperken.

Systeembeheerder-ID

ID systeembeheerder is een account met maximale toegangsmachtigingen. Als er een systeembeheerder-ID is ingesteld, moet u zich aanmelden met de referenties van deze ID om toegang te krijgen tot <Netwerk> en <Beheerinstellingen>. We adviseren u het 'ID systeembeheerder' in te stellen en te registreren. Anders kan iedereen de apparaatinstellingen beheren. Er kan maar één systeembeheerder-ID worden geregistreerd. **©De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)**

Afdelings-id (Afdelings-ID beheer)

U kunt toegangsmachtigingen opgeven voor een gebruiker (of groep gebruikers) door een Afdeling ID te registreren. U kunt meerdere Afdeling ID's registreren. Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdeling ID's zijn ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdeling ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat. U kunt per Afdeling ID allerlei informatie samenstellen, zoals het aantal pagina's dat is afgedrukt. **OAfdeling-ID beheer configureren(P. 227)**

Pincode UI op afstand (Toegangspincode externe UI)

Er is een pincode voor het gebruik van de externe UI. Alleen gebruikers die de pincode weten, hebben toegang tot de externe UI. **©Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)**

De systeembeheerders-ID en pincode instellen

258A-041

Stel het account voor de systeembeheerder 'ID systeembeheerder' in. U kunt ook een pincode instellen bij de ID systeembeheerder. Als de 'ID systeembeheerder' is opgegeven, hebt u bijvoorbeeld uitsluitend beheerdersrechtentoegang tot <Netwerk> en <Beheerinstellingen> als de ID systeembeheerder en bijbehorende pincode juist zijn ingevoerd. De instellingen van de ID systeembeheerder zijn essentieel voor de beveiliging van het apparaat en het is dus belangrijk dat alleen beheerders de ID systeembeheerder en pincode weten.

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Beheerinstellingen>.

OPMERKING:

Als de Systeembeheerder-ID al is ingesteld

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- 3 Selecteer <Gebruikersbeheer> > <Instellingen Systeembeheerderinformatie>.

4 Selecteer <Systeembeheerder-ID en pincode>.

5 Geef de systeembeheerders-id en pincode op.

- Geef de <Systeembeheerder-ID> > <Pincode systeembeheerder> op.
- Voer in ieder item het nummer in, en druk op <Toepassen> (ox).
- Als het scherm Bevestigen wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.



OPMERKING:

- U kunt geen ID of pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals '00' of '0000000'.
- U kunt de instellingen van Systeembeheerder-ID en pincode annuleren door de informatie die hebt ingevoerd in **C** te annuleren en op <Toepassen> (**ok**) te drukken terwijl de velden leeg zijn.

■Naam van systeembeheerder instellen

- 1 Selecteer <Naam systeembeheerder>.
- 2 Voer de naam van de systeembeheerder in en selecteer <Toepassen>.
 - Voor het invoeren van tekst raadpleegt u **©Tekst invoeren(P. 119)** .

BELANGRIJK

• Vergeet uw pincode niet. Weet u uw pincode niet meer, neem dan contact op met de plaatselijke officiële Canon-dealer of de Canon-help-lijn.

OPMERKING

Instellingen configureren via de UI op afstand

- Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. Klik op [Instellingen/registratie] > [Gebruikersbeheer] > [Systeembeheerderinformatie] > [Bewerken] en geef de gewenste instellingen op.
- Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op afstand. CGegevens van systeembeheerder controleren(P. 281)

Aanmelden bij het apparaat

- Als u toegang wilt nemen tot items waarvoor beheerdersrechten zijn vereist (zoals <Netwerk> en <Beheerinstellingen>) terwijl het Systeembeheerders-ID is opgegeven, wordt het aanmeldingsscherm weergegeven. **CAanmelden bij het apparaat(P. 123)**
- U moet ook de Systeembeheerder-ID en de pincode opgeven als u wilt inloggen met de UI op afstand in de stand Systeembeheerder. **De UI op afstand starten(P. 276)**

KOPPELINGEN

Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
 Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)

Afdeling-ID beheer configureren

258A-042

U kunt de toegang tot het apparaat beheren door meerdere ID's te gebruiken voor meerdere gebruikers of groepen. Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdeling ID beheer is ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdeling ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat. Als Afdeling ID beheer is ingeschakeld, wordt per Afdeling ID informatie bijgehouden over het gebruik van functies, zoals afdrukken. U kunt Afdeling ID beheer configureren door Afdeling ID's in te stellen en vervolgens de functie Afdeling ID beheer in te schakelen. Er zijn extra instellingen nodig als u Afdeling ID beheer wilt inschakelen voor bewerkingen vanaf een computer.



Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 227)
 Afdeling-ID beheer inschakelen(P. 229)
 Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer(P. 230)

Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)

OPMERKING

• Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.

Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken

U kunt een Afdelings-ID registreren en hieraan een pincode toewijzen. Registreer alle Afdelings-ID's die moeten worden beheerd.

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Gebruikersbeheer] > [Afdelings-ID beheer].
- **4** Registreer of bewerk Afdelings-ID's.

Een afdelings-id registreren

1 Klik op [Nieuwe afdeling registreren].

2 Geef de vereiste instellingen op.

LIBRORS LIBROR HARVES	And I	Naar porta	Aanmeklen g	obreiker: 1	654321 Afmelden
(instellingen/registratie)				E-mail ran	r syslaembeteerder
Voorkearen	Instellingen/registratie: Deheerinstellin	igen: Gebruikersbeheer > Aldelings	-ID beheer > Nieuv	ee addeling r	egistreen
Papierinstellingen	Nieuwe afdeling registr	eren			
Weergave-instellingen	Registreer een nieuwe afdeling			OK	Annuleren
Tijdklokinstellingen	Nieuwe addeling				
Netwerkinstellingen	Aldelings-ID:	D1	(Max 7 cijfers)		
has the second s	Pincode instellen				
Foreingen oderne intertace	Pincode:		(Max 7 cijfers)		
Toegankelijkheidsinstellingen	Bevestigen:	****	(Max 7 cijfers)		
Volumoregaling	Functios beporken				
Functio-initialingen	 Totaal sental afdrukken beper 	ken			
Algemene installingen	Aantal pagina's:	0	(0-9060696)		
Printerinate-Brogen	 Totaal sental kleuren afdrokker 	n beperken			
	Aantal pagina's:	D	(0-99996696)		
RX-instellingen	Totaal santal zwari-witafdrukk	en beperken			
Instellingen voor	Aantal paginals:	0	(0-9696666)		
bestandsopslag/-toegang	■Keurenafdrukken beperken				
Instellingen beveiligde aldruk	Zwari-witaftirukken beperken			J	
Beleve nin stellingen	x				
Gebruikersbeiteer					
Apparaatiseiseer					
Licentievoverig					

[Afdelings-ID]

Voer de te registreren afdelings-ID in.

[Pincode instellen]

Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en voert u hetzelfde nummer in beide tekstvakken in: [Pincode] en [Bevestigen].

[Functies beperken]

U kunt een beperking instellen voor het aantal af te drukken pagina's en de functies die voor afdelingen beschikbaar zijn. Om het aantal af te drukken pagina's te beperken, schakelt u het selectievakje in voor het doeltype, en voert u het aantal pagina's in [Aantal pagina's] in. Schakel het selectievakje in voor de doelfuncties om functies te beperken.

3 Klik op [OK].

De instellingen van een opgeslagen afdelings-id bewerken

- 1 Klik op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] om bewerkingen uit te voeren.
- 2 Wijzig de instellingen en klik op [OK].

OPMERKING:

Een Afdelings-ID wissen

• Klik op [Verwijderen] bij de afdelings-ID die u wilt verwijderen > klik op [OK].

OPMERKING

[Paginatotaal afdelings-ID]

- U kunt het totaalaantal pagina's controleren voor taken die zijn verricht, per datum en per Afdelings-ID.
- Als u de aantallen op nul wilt zetten, klikt u op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] en klikt u op [Wis teller] > [OK]. Als u de aantallen van alle Afdeling ID's op nul wilt zetten, klikt u op [Alle tellers wissen] > [OK].

Neuve aldeling registreren.	Alle	tellors w	isaen 💧			
	Paginat	xtaalipag	isabeperking			
Afdelings-ID	Totaal a	Laantal attrukken Kleur Zuort-wit				
	Totaal	Ker	Zwart-wit	Aldrukken	Altirukken	
0000001	10	10	0	10	0	
9000002	10	0	20	D	10	Werwickeren Wis teller
Onbekende ID-opdrachten	0	0	0	0	0	
RX-allowk/automatisch rapport	0	0	0	0	0	

Afdeling-ID beheer inschakelen

Nadat u het gewenste aantal afdelings-id's hebt geregistreerd, kunt u Afdeling-ID beheer inschakelen.

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Gebruikersbeheer] **>** [Afdelings-ID beheer].
- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Schakel het selectievakje [Afdelings-ID beheer] in.

Instellingen/registratie	Naer portel Aarmoldo	n gebruiker: E-mail ru	7654321 Afmelden ar systeembeheerder
Voorkearen Papierinstellingen	instellingen/registratie: Detwerinstellingen: Gebruikersbeheer > Aldelings-10 beheer > Di Beheer afdellings-1D's bewerken	et weer addellings	s-ID's bewerken
Weergave-instellingen	Als u afdelings-ID's wit behaves, kiest u [Afdelings-ID's behaves] es diskt u op [DH].	OK	Annuleren
Tijdklokinstellingen Netverkinstellingen	Affelings-ID beheer		
Installingen externo interface	2 Afterskoperacifiken met ontekende ID's toestaan		
Toegankelijkheidsinstellingen Volumeregaling			
Functio-installingen			
Algemene installingen			
Printerinale lingen			
RX-indexingen			

[Afdelings-ID beheer]

Schakel het selectievakje in om Afdeling ID beheer te activeren. Als u Afdeling ID beheer niet wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje uit.

OPMERKING:

• Voor informatie over [Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan], raadpleegt u **©Taken blokkeren** indien afdelings-id onbekend(P. 231).

6 Klik op [OK].

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

U kunt ook het Afdelings-ID-beheer Aan/Uit zetten vanuit <Menu> in het scherm Start. <a>C
 Afdelings-ID
 beheer>(P. 418)

Aanmelden bij het apparaat

• Als u de machine wilt gebruiken terwijl Afdeling-ID beheer is ingeschakeld, verschijnt het aanmeldingsscherm. **OAanmelden bij het apparaat(P. 123)**

Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer

Als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor afdrukken vanaf een computer, moet u de Afdelings-ID en de pincode opgeven met behulp van het stuurprogramma dat vooraf op iedere computer is geïnstalleerd.

BELANGRIJK

- Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een beheerdersaccount.
 - 1 Open de printermap. ODe printermap weergeven(P. 553)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het stuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] (of [Eigenschappen]).
- **3** Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].
- 4 Schakel het selectievakje [Beheer afdelings-id gebruiken] in.
- 5 Klik op [Instellingen] aan de rechterkant.
- **6** Geef de instellingen op en klik op [OK].

Instellingen af delings-id/pincode					
Pincode-instellingen toestaan					
Afdelings-id:	1234567				
Pincode:	•••••				
Voifiéron					
Adelings+d/pincode beveatigen bij afdrukken					
Beheer afdelings id niet gebruiken bij zwart witafdrukken					
Adelingsid en pincode verfièren op apparaat					
	X Annuleren Help				

[Pincode-instellingen toestaan]

Schakel het selectievakje voor het gebruik van een pincode in.

[Afdelings-id]

Voer het nummer van de Afdelings-ID in.

[Pincode]

Voer, naar noodzaak, de pincode in die bij de afdelings-ID behoort.

[Verifiëren]

Klik hierop om te controleren of de juiste id en pincode zijn ingevoerd. Deze functie is niet beschikbaar als het apparaat en de computer via een USB- of een WSD-poort (Web Services on Devices) met elkaar zijn verbonden.

[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken]

Steeds wanneer u afdrukt of faxt vanaf een computer, moet u het selectievakje voor het weergeven van het uitklapscherm [Afdelings-id/pincode bevestigen] inschakelen.

[Beheer afdelings-id niet gebruiken bij zwart-witafdrukken]

Schakel het selectievakje in om zwart-wit-afdrukgegevens als een taak met onbekend ID te verzenden.

[Afdelings-id en pincode verifiëren op apparaat]

Schakel het selectievakje in als de aansluiting tussen het apparaat en de computer via een USB- of een WSDpoort tot stand is gebracht.

7 Klik op [OK].

OPMERKING

Aanmelden bij het apparaat

• Als u vanaf een computer een taak wilt verzenden terwijl Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, verschijnt het volgende scherm (tenzij het selectievakje [Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken] leeg is):

Adelings	-id/pincode bevestigen	
\$	Afdelings-id en pincode b	evestigen.
	Afdelings+d:	021131
	Pincode:	
	ОК	Annulenen Help

Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend

'Afdrukken vanaf een computer' is standaard zodanig geconfigureerd dat de gebruiker taken kan verrichten zonder een ID en pincode in te voeren, zelfs wanneer Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld. Als u wilt instellen dat functies uitsluitend kunnen worden verricht na het invoeren van een ID en pincode, verricht dan onderstaande procedure.

1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)

- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Gebruikersbeheer] ▶ [Afdelings-ID beheer].
- **4** Klik op [Bewerken].

5 Schakel, naar noodzaak, de keuzevakjes uit.



[Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan]

Als u een taak wilt verzenden vanaf een computer terwijl Afdeling-ID-beheer is ingeschakeld, moet u de juiste ID en pincode invoeren (**Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer(P. 230)**). Maar als het selectievakje voor deze instelling is ingeschakeld, kunnen taken ook worden verricht u zonder dat de ID en pincode zijn ingevoerd. Schakel het selectievakje uit als u wilt dat een ID en pincode moeten worden ingevoerd alvorens een taak kan worden verricht.



KOPPELINGEN

Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
 De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)

Een pincode instellen voor UI op afstand

U kunt een pincode instellen voor toegang tot de UI op afstand. Alle gebruikers gebruiken een gewone pincode.

OPMERKING

- Wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, is deze instelling niet vereist. **Afdeling-ID beheer** configureren(P. 227)
- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Licentie/overig] ▶ [Instellingen externe UI].
- **4** Klik op [Bewerken].
- **5** Schakel het selectievakje [Toegangspincode externe UI gebruiken] in en stel de pincode in.

LENGTS LENGTLE	Near portal Aanmelde	in gebruiker: 1	654321 Afmeiden
Instellingen/registratie		E-mail room	r systeembeheerder
Voorkearen	Instellingen/vegistratie: Beheerinstellingen: Licentie/overig > Instellingen externe UI > Ins	delingen edern	e UI bewerken
Papierinstellingen	Instellingen externe UI bewerken		
Weergave-instellingen	Wijzig de volgende instellingen.	OK	Annuleren
Tijdklokinstellingen	De volgendle wijzigingen zijn van kracht nodat de hosfdischakelaar UIT en AAN is gezet. - Gebruik TLS		
Netverkinstellingen	Instellingen uzterne UI		
Installingen externe interface	Gebruik TLS		
Toegankelijkheidsinstellingen	"Sitel de standzardeleutel bij instellingen sleutel en certificazi onder TLS-instellingen in als a	TLS wit gebruiken	£
Margaren and Free	Toegangepincode externe UI		
voormegeng	☑Toegangspincode externe UI gebruiken		
Functio-installingen	Instellen/Wijzigen pincode		
Algemene installingen	Pincole:		
PrinterinaleBingen	Devestipes:		
RX-instellingen	x		

[Toegangspincode externe UI gebruiken]

Als u het selectievakje inschakelt, moet u voor toegang tot de UI op afstand een pincode invoeren.

[Instellen/Wijzigen pincode]

Als u een pincode wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en voert u hetzelfde nummer in beide tekstvakken [Pincode] en [Bevestigen] in.



OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

• U kunt de pincode-instellingen voor toegang tot de UI op afstand ook bereiken via <Menu> in het scherm Start. **C**<Instellingen externe UI>(P. 422)

Als <Beheerinstellingen> zijn geïnitialiseerd

• De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Reset de pincode na een initialisatie. **O<Menu initialiseren>(P. 425)**

KOPPELINGEN

Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
 De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)

De netwerkinstellingen configureren

258A-044

Bevoegde gebruikers kunnen worden benadeeld door aanvallen van kwaadwillende personen, bijvoorbeeld door sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden verzonden. Om uw belangrijke en kostbare gegevens te beschermen tegen deze aanvallen, ondersteunt de machine de volgende functies ter verbetering van de veiligheid en beveiliging.

Firewallinstellingen

Onbevoegde toegang door derden, maar ook aanvallen en inbreuken op het netwerk, kunnen worden geblokkeerd door de communicatie te beperken tot apparaten met een specifiek IP-adres of MAC-adres. **Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)**



Poortnummers wijzigen

Een protocol dat wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met andere apparaten, krijgt poortnummers die vooraf zijn vastgelegd volgens het type protocol. Het poortnummer moet voor alle communicatie-apparaten hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk dat u het verandert in een willekeurige nummer, om hacken van buitenaf te vermijden. **Poortnummers wijzigen(P. 244)**



Proxy-instellingen

Als de clientapparaten zijn verbonden met een extern netwerk, vindt communicatie plaats door de proxyserver. Als de proxyserver wordt gebruikt, kunt u veiliger door websites browsen. Daarom kan men er vanuit gaan dat de veiligheid is verbeterd. **Deen proxy instellen(P. 245)**



Communicatie met TLS-versleuteling

TLS is een protocol voor het coderen (versleutelen) van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. TLS maakt beveiligde netwerkcommunicatie mogelijk wanneer u het apparaat vanaf een computer via de externe UI benadert. **De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**



IPSec-communicatie

Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec alle IP-pakketten (of payloads daarvan) gecodeerd. Dit betekent dat met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd dan met TLS. **DIPSec-instellingen configureren(P. 258)**



Verificatie met IEEE 802.1X

IEEE 802.1X is een norm en tegelijkertijd een mechanisme voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot het netwerk door het centraal beheren van gegevens voor gebruikersverificatie. Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt). Het apparaat kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. **©IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)**



Communicatie beperken door firewalls in te stellen

258A-045

Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.



IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)
 MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 241)

IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen

258A-046

U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde IP-adressen, of apparaten met specifieke IPadressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt een afzonderlijk IP-adres opgeven of een bereik van IP-adressen.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
 - 1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [Firewallinstellingen].
- **4** Klik op [Bewerken] voor het beoogde IP-adresfilter.
- Selecteer het filter dat past bij het beoogde IP-adres. Om van het apparaat naar een computer verzonden data te beperken, selecteert u [Uitfilter]. Om van een computer ontvangen data te beperken, selecteert u [Infilter].

5 Geef de instellingen voor pakketfiltering op.

• Selecteer het standaardbeleid om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te weigeren en geef vervolgens IP-adressen op voor uitzonderingen.



1 Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor het [Standaardbeleid].

[Gebruik filter]

Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de beperking wilt opheffen.

[Standaardbeleid]

Selecteer de voorwaarde voor het toestaan of weigeren van de communicatie van andere toestellen met het apparaat.

[Weigeren]	Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet mogelijk.
[Toestaan]	Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is mogelijk.

- 2 Geef de adresuitzonderingen op.
 - Typ het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) in het vak [Te registreren adres] en klik op [Toevoegen].

BELANGRIJK:

Controleer op invoerfouten

Als u IP-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op afstand. Om dat op te lossen, moet u <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
 <IPv4-adresfilter>(P. 326)

<IPv6-adresfilter>(P. 326)

OPMERKING:

Invoernotatie voor IP-adressen

	Beschrijving	Voorbeeld
	IPv4: Gebruik een punt als scheidingsteken.	192.168.0.10
Een specifiek adres invoeren	IPv6: Gebruik een dubbele punt als scheidingsteken tussen alfanumerieke tekens.	fe80::10
Een bereik van adressen opgeven	Plaats een afbreekstreepje tussen de adressen.	192.168.0.10-192.168.0.20
Een bereik van adressen opgeven met een voorvoegsel	Typ het adres, gevolgd door een schuine streep en een getal dat de lengte van het voorvoegsel aangeeft.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter

• Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.

Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen

• Selecteer een IP-adres en klik op [Verwijderen].

IP-adres als vo	gt in: xoxuoouoouooxioxiox (prefi	xiengte: 0-32)
192.168.0	0	
192.168.1.	5)
		_
Verwiden	m	

3 Klik op [OK].

6 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

- U kunt ook het filteren van IP-adressen in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
 <IPv4-adresfilter>(P. 326)
 - IPv6-adresfilter>(P. 326)

KOPPELINGEN

OMAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 241)

MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen

258A-047

U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde MAC-adressen of apparaten met specifieke MAC-adressen blokkeren maar andere communicatie toestaan.

BELANGRIJK

Deze functie is niet beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met een draadloos LAN.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [Firewallinstellingen].
- **4** Klik op [Bewerken] voor het beoogde MAC-adresfilter.
- Om van het apparaat naar een computer verzonden data te beperken, selecteert u [Uitfilter]. Om van een computer ontvangen data te beperken, selecteert u [Infilter].
- **5** Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
- Selecteer de voorwaarde (het standaardbeleid) om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te weigeren en geef vervolgens MAC-adressen op voor uitzonderingen.

CONTRACTOR CONTRACTOR	NUE INTE I	Nac	r portal Aanmeldon	gebruiker:	7654321 Afre
🛞 Instellingen/registratie				E-mail nas	r systeembelw
Aoorkearen	Instellingen/registratie: Voorkeuren:	Networkinstellingen > Pirewal	linstellingen > MAC-adr	es: Uiffher bev	weten
Papierinstellingen	MAC-adres: Uitfilter be	ewerken	-		
Weergave-instellingen	Wijzig de volgende instellingen. Wijzigingen zijn van kracht nodat d	e hoofdschakelaar UIT en AA	N is gezet.	СК	Annalecer
Tijdklokinstellingen	NAC-edres: Uitfilter				
Netwerkinstellingen	Gebruik filter				
hotelingen externe interface	Standbardbeleid:	 Weigeren Toestaan 			
Toegankelijkheidsinstellingen	Ultzonderingsadressen				
Volumoregaling	Te registreren adres:		Toevoegen		
Functio-Installingen	Uitzonderingsodresson:				
Algemene installingen					
Printerinaleilingen					
RX-instellingen					
Instellingen voor		Verwideren			
terminal and and					
Instellingen beveiligde aldruk	Ŧ				
Selver in stellingen					
Gebruikersbekeer					
Apparaatbeheer					
Licentievb verig					

1 Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor het [Standaardbeleid].

[Gebruik filter]

Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de beperking wilt opheffen.

[Standaardbeleid]

Selecteer de voorwaarde om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te weigeren.

[Weigeren]	Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet mogelijk.
[Toestaan]	Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is mogelijk.

2 Geef de adresuitzonderingen op.

- Typ het MAC-adres in het vak [Te registreren adres] en klik op [Toevoegen].
- U hoeft geen afbreekstreepjes of dubbelepunten te gebruiken in het adres.

BELANGRIJK:

Controleer op invoerfouten

 Als u MAC-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op afstand. Om dat op te lossen, moet u <MAC-adresfilter> instelln op <Uit>.
 <MACadresfilter>(P. 327)

OPMERKING:

Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter

• Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.

Een MAC-adres verwijderen uit de uitzonderingen

• Selecteer een MAC-adres en klik op [Verwijderen].

AARRCC H280567	NDEEEE BARC	
1204007	00800	

3 Klik op [OK].

6 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

• U kunt ook het filteren van MAC-adressen in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start. **O**<MAC-adresfilter>(P. 327)

KOPPELINGEN

OIP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)

Poortnummers wijzigen

258A-048

Poorten vormen het eindpunt van het communicatietraject tussen apparaten. Belangrijke protocollen maken meestal gebruik van vaste poortnummers. Een nadeel hiervan is dat apparaten met deze poortnummers kwetsbaar zijn voor aanvallen, iedereen weet de poortnummers namelijk. De netwerkbeheerder kan de beveiliging verder verbeteren door andere poortnummers te gebruiken. Als u een poortnummer hebt gewijzigd, moet u het nieuwe nummer doorgeven aan de communicerende apparaten, zoals computers en servers. Configureer de instellingen voor poortnummers afhankelijk van de netwerkomgeving.

OPMERKING

- Als u het poortnummer voor de proxyserver wilt wijzigen, raadpleegt u **Den proxy instellen(P. 245)**.
 - Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
 - 2 Selecteer <Voorkeuren> ► <Netwerk>.
 - Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat(P. 123)
 - **3** Selecteer <TCP/IP-instellingen> > <Instellingen poortnummer>.

4 Selecteer het protocol waarvoor u het poortnummer wilt veranderen.

OPMERKING:

Meer informatie over protocollen

- <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> OAfdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
- <HTTP> OHTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
- <POP3> OI-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)
- SNMP> De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
- <Multicast Discovery> OHet apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen(P. 78)

5 Voer het poortnummer in, en druk op <Toepassen>.or

5 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

KOPPELINGEN

Printerpoorten configureren(P. 54)

Een proxy instellen

258A-049

Een proxy (of HTTP-proxyserver) verwijst naar een computer of software die HTTP-communicatie uitvoert voor andere apparaten, met name bij communicatie met bronnen buiten het netwerk, zoals bij het browsen op websites. De clientapparaten maken via de proxyserver verbinding met het externe netwerk en communiceren niet rechtstreeks met de externe bronnen. Het instellen van een proxy maakt het niet alleen mogelijk het gegevensverkeer tussen interne en externe netwerken te beheren, maar blokkeert ook onbevoegde toegang en integreert de aanwezige antivirusbescherming voor een nog betere beveiliging. Wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om af te drukken via internet, kunt u de beveiliging verbeteren door een proxy in te stellen. Als u een proxy instelt, moet u beschikken over de benodigde gegevens, zoals het IP-adres, het poortnummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord voor verificatie.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [Proxy-instellingen].
- **4** Klik op [Bewerken].
- 5 Schakel het selectievakje [Gebruik proxy] in en geef de benodigde instellingen op.

ENDI UPIC UPIC	18/18/1	Naar portal	Aanmelden gebruiken: 7654321 Afree
🛞 Instellingen/registratie			E-mail roor systeembehee
Voorkearen	Instellingen/registratie: Voorkeurer: Ne	heerkinstellingen > Proxy-instellinger	> Proxy-instellingen bewerken
Papierinstellingen	Proxy-instellingen bewe	rken	
Weergave-instellingen	Wijzig de volgende instellingen.		CK Annuleren
Tijdklokinstellingen	Proxy-instellingen		
Netwerkinstellingen	Gebruik prosy		
hotellingen externe interface	Adres HTTP-proxyserver: Poortnummer HTTP-proxyserver:	80	
Toegankelijkheidsinstellingen	Gebruik proxy binnen zelfde dor	nein	
Volumeragaling	Bebruik proxy-authenticatie		
Functio-Installingen	Gebruikersnaam:		
Algemene installingen	Viachtwoord insteller/wijzig	es	
PrinterinaleBrigen	water salour of		
RX-instellingen	I		
Instellingen voor bestandsopslagi-toegang			
Instellingen beveiligde afdruk			
Selvee rin stellingen			
Gebruikersbeheer			
Apparaationheer			
Licentin/overig			

[Gebruik proxy]

Schakel het selectievakje in om de opgegeven proxyserver te gebruiken voor communicatie met een HTTP-server.

[Adres HTTP-proxyserver]

Voer het adres van de proxyserver in. Geef het IP-adres op of de hostnaam, afhankelijk van de omgeving.

[Poortnummer HTTP-proxyserver]

Het poortnummer naar noodzaak wijzigen.

[Gebruik proxy binnen zelfde domein]

Schakel het selectievakje in als u ook de opgegeven proxyserver wilt gebruiken voor communicatie met toestellen in hetzelfde domein.

[Gebruik proxy-authenticatie]

Als de proxy-server verificatie moet uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam in het vak [Gebruikersnaam].

[Wachtwoord instellen/wijzigen]

Als u het wachtwoord voor proxy-verificatie wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens voor het nieuwe wachtwoord in het vak [Wachtwoord].

6 Klik op [OK].

KOPPELINGEN

Coogle Cloudprinter gebruiken(P. 217)
De sleutel en certificaat voor TLS configureren

258A-04A

Met TLS (Transport Layer Security) kunt u de communicatie versleutelen die plaatsvindt tussen het apparaat en een webbrowser op de computer. TLS is een techniek voor het versleutelen van gegevens die via het netwerk worden verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven van instellingen voor IPSec (Methode gedeelde sleutel), IEEE 802.1X-verificatie (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u communicatie met TLS-versleuteling wilt gebruiken voor de externe UI, moet u een 'sleutel en certificaat' (servercertificaat) opgeven die u wilt gebruiken voordat u TLS inschakelt. Genereer of installeer de sleutel en certificaat voor TLS voordat u TLS inschakelt.



OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)

3 Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [TLS-instellingen].

- 4 Klik op [Sleutel en certificaat].
- 5 Klik rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken, op [Registreer standaardsleutel].

OPMERKING:

Details bekijken van een certificaat

- U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
- **6** Selecteer [Licentie/overig] **>** [Instellingen externe UI].

Het apparaat beheren

LEAST GREETUNE	E BORT	Naar portal	Aanmelden gebruiker: 7654321 Afmelden
Instellingen/registratie			E-mail near systeembehoorder
Voorkearen	Installingen/registratie: Bahaarinstallingen: Licentie/overig		
Papierimtellingen	Licentie/overig		
Weergave-instellingen	Licentiefoverig		
Tijdklokinstellingen	Ondersteuningskoppeling		
Netverkinstellingen	(Instellingen esterne U) 2		
Instellingen externe interface	x		
Toegankelijkheidsinstellingen			
Volumeregeling			
Puncte-instellingen			
Algemene instellingen			
Printerinstellingen			
RX-instellingen			
Installingen voor			
bestandsopologi-toogang			
Instellingen beveiligde afdruk			
Behov mistofingen			
Gebruikensbeheer			
Appareatbeheor	_		
Licentio/overig)[1]		
Gegevensbeheer			
Beveiligingsimatellingen			
			Copyright CANON INC. 2017

7 Klik op [Bewerken].

8 Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].

9 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

U kunt communicatie met TLS-versleuteling ook in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
 <Externe UI>/<Externe UI gebruiken>(P. 422)

De UI op afstand starten terwijl TLS is ingeschakeld

 Als u probeert de externe UI te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is ingevoerd in het adresveld, en ga dan verder om het scherm van de externe UI weer te geven. De UI op afstand starten(P. 276)

TLS gebruiken om I-Faxontvangst te versleutelen

Als de POP3-server ondersteuning biedt voor TLS, kunt u TLS inschakelen voor communicatie met de POP3-server (De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren(P. 193)). Neem voor meer informatie over de POP3-server contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.

De TLS-versie beperken

• Selecteer [Toegestane versies] op de pagina [TLS-instellingen] van de externe UI, en geef de boven- en ondergrens op.

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)

Het apparaat beheren

Cen sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 253)

ODe sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)

OIPSec-instellingen configureren(P. 258)

©IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie

genereren

258A-04C

U kunt een sleutel en certificaat genereren met het apparaat als dit nodig is voor gecodeerde communicatie via Transport Layer Security (TLS). U kunt TLS gebruiken voor toegang tot het apparaat via de externe UI. Zelfondertekende certificaten worden gebruikt bij de sleutel en certificaat die zijn gegenereerd in 'Netwerkcommunicatie'.

OPMERKING

- Als u een servercertificaat wilt gebruiken dat een CA-handtekening heeft, kunt u CSR genereren samen met een sleutel in plaats van een certificaat.
 Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 253)
- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
 - 1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Apparaatbeheer] **>** [Instellingen sleutel en certificaat].
- 4 Klik op [Sleutel aanmaken].

OPMERKING:

Een geregistreerde sleutel en certificaat verwijderen

- Klik op [Verwijderen] bij de sleutel en certificaat die u wilt verwijderen > klik op [OK].
- U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer '[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.
- 5 Selecteer [Netwerkcommunicatie] en klik op [OK].
- **6** Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.

Het apparaat beheren

and and and	action of the second se	Naar portal Aanno	elden gebruiker:	7654321 Afreld
🛞 Instellingen/registratie			E-mail na	or cystee mbehoon
barkearve	instellingen/registratie: Beheeringtellingen:	Apparaatbeheer > Instellingen sleutel en	certificant > Sigura	aanmakan >
Papierinstellingen	Network: ommunic sticsleutel genereren			
Weergave-instellingen	Netwerkcommunicatiesleu	tel genereren		
Tijdklokinstollingen	Electric Countral Engran		OK	Annuleren
Netverkinstellingen	Sieutoinaam			
Instellingen externe interface	Handlekeningalgoritme	8HA266 W		
Toegankelijkheidsinstellingen	Sleutelalgoritme:	€ RSA 2048 b/8 ♥ ○ECD8A P256 ♥		
Volumeregeling	Contillionation to Disease			
ncte-initilingen	Benindeters and School (1111MM/DDF)	2017 /2 /2		
Ngemene installingen	Einddatum geldigheid (JJJJMM000):	2037 / 12 / 31		
Printerinstellingen	Land/Regio:	Selecteer landingio Excel/Regio		
RX-instellingen		Voer internetlandcode in Landcode	-	
Installingen voor	Staat			
testandsopologr-toegang	Plaats:		=	
instellingen beveiligde aldruk	Organisatia:		_	
ehoe ne stellin gen	Aldeling:		_	
Gebruikensbeheer	Standsordnaam:	192.168.1.88		
Apparaatbahaar				
Licentie/overig	•			
Gegevensbeheer				
Beveiligingsinstellingen				

[Sleutelinstellingen]

[Sleutelnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel. Kies een naam die u eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.

[Handtekeningalgoritme]

Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.

[Sleutelalgoritme]

Selecteer het sleutelgenereeralgoritme uit [RSA] of [ECDSA], en selecteer dan de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst. In alle gevallen: hoe groter het getal voor de sleutellengte is, hoe hoger het veiligheidsniveau wordt. Maar de communicatie verloopt langzamer.

OPMERKING:

• Als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd in [Handtekeningalgoritme], kan [512 bits] niet als sleutellengte worden geselecteerd als [RSA] is geselecteerd in [Sleutelalgoritme].

🕞 [Certificaatinstellingen]

[Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]

Voer de begindatum voor de geldigheids-begindaum van het certificaat in, in de volgorde: jaar, maand, dag.

[Einddatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]

Voer de begindatum voor de geldigheids-einddaum van het certificaat in, in de volgorde: jaar, maand, dag. U kunt hier geen datum opgeven die voorafgaat aan [Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)].

[Land/Regio]

Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL voor Nederland.

[Staat]/[Plaats]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.

[Organisatie]/[Afdeling]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.

[Standaardnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.

7 Klik op [OK].

- Het genereren van sleutel en certificaat kan enige tijd duren.
- Als sleutel en certificaat zijn gegenereerd, worden ze automatisch opgeslagen op het apparaat.

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)
 De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
 IPSec-instellingen configureren(P. 258)

Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken

258A-04E

Op het apparaat gegenereerde certificaten hebben geen CA-handtekening, een communicatiefout kan het gevolg zijn, afhankelijk van de apparaten waarmee het communiceert. Voordat de certificeringsinstantie het certificaat met CAhandtekening kan afgeven, moet u CSR-gegevens (Certificate Signing Request) verkrijgen die de beheerder van de externe UI kan genereren. Als het certificaat is verstrekt, registreer het dan in de sleutel met de gegenereerde CSR.

Een sleutel en CSR aanmaken(P. 253)
 Een certificaat bij een sleutel registreren(P. 255)

OPMERKING

• Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.

Een sleutel en CSR aanmaken

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- **2** Klik op [Apparaatbeheer] op de portaalpagina. **S**Cherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Apparaatbeheer] **>** [Instellingen sleutel en certificaat].
- 4 Klik op [Sleutel aanmaken].

OPMERKING:

Een geregistreerde sleutel en certificaat verwijderen

- Klik op [Verwijderen] bij de sleutel en certificaat die u wilt verwijderen > klik op [OK].
- U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer '[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.
- **5** Selecteer [Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)] en klik op [OK].
- **5** Geef instellingen op voor de sleutel en CSR.

Het apparaat beheren

search lance.com	NACIONAL C	Naar portal Aanmek	den gebruiker:	7654321 Afre
🛞 Instellingen/registratie				a systeembehe
orkeave	Instellingen/registratie: Deheerin Stantal en cestificationaletaken	stellingen: Apparastbeheer > Instellingen steutei en ce namerenek (CSD) angegenen	rtificant > Sloutel	aannakon >
Papierimtellingen	Sleutel en certificaal	tondertekeningsverzoek (CSR) ge	nereren	
Weergave-instellingen	on and an an annual	tonderteneningsverzoek (oort) ge	ск	Acculated
Tijdklokinstollingen	Sleutelinstellingen			
Networkinstellingen	Sieutoinaam			
Instellingen externe interface	a Handiskeningalgaritme	SHA256 V		
Toegankelijkheidsinstellingen	Sieutelalgoritme:	④ RSA 2048 b/ts ♥ ○ ECDSA P258 ♥		
Volumeregeling	Installingen skutst en certific	astandartekoningevermek (CSB)		
uncle-indefingen	Land Regio:	@ Selector land/regio		
Algemene instellingen		Land/Regio: Verenigd Koninkrijk (GB) V OVer internetlandeode in Landcode:		
TV installingen	Staat:			
No interior	Plaats:			
Installingen voor bestandisopslagi-toegang	Organisatie:			
	AShing:			
niseingen sevengae status	Standwardrawm:	192.168.1.88		
ence ne stollin gon	T			
Georgeniter (Decent				
Apparaatbahaar				
Licentie/overtg				
Gegevensbeheer				
Des Zichen in Liferen				

[Sleutelinstellingen]

[Sleutelnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel. Kies een naam die u eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.

[Handtekeningalgoritme]

Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.

[Sleutelalgoritme]

Selecteer het sleutelgenereeralgoritme uit [RSA] of [ECDSA], en selecteer dan de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst. In alle gevallen: hoe groter het getal voor de sleutellengte is, hoe langzamer de communicatie verloopt. Maar hoe hoger het veiligheidsniveau wordt.

OPMERKING:

• Als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd in [Handtekeningalgoritme], kan [512 bits] niet als sleutellengte worden geselecteerd als [RSA] is geselecteerd in [Sleutelalgoritme].

🜔 [Instellingen sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)]

[Land/Regio]

Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL voor Nederland.

[Staat]/[Plaats]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.

[Organisatie]/[Afdeling]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.

[Standaardnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.

7 Klik op [OK].

• Het genereren van sleutel en CSR kan enige tijd duren.

Klik op [Opslaan in bestand].

• Er wordt een dialoogvenster voor het opslaan van het bestand weergegeven. Kies waar u het bestand wilt opslaan en klik op [Opslaan].

Het CSR-bestand wordt opgeslagen op de computer.

9 Hecht het opgeslagen bestand aan en leg de applicatie voor aan de certificeringsinstantie (CA).

Een certificaat bij een sleutel registreren

U kunt het sleutelpaar dat is gegenereerd door het Certificate Signing Request (CSR) pas gebruiken als de certificeringsinstantie op basis van de CSR het certificaat heeft verstrekt, en dit certificaat in de sleutel is geregistreerd. Zodra de certificeringsinstantie het certificaat heeft verstrekt, registreert u het met behulp van onderstaande procedure.

1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)

2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)

3 Selecteer [Apparaatbeheer] **>** [Instellingen sleutel en certificaat].

4 Klik op [Sleutelnaam] of [Certificaat] die vereist zijn om het certificaat te registreren.

LOBITS LOBITS			Naar portal	Aanmelden gebruiker: 7654321 Afmelden
Instellingen/registratie				E-mail near systeembeheerder
Voorkearen	instellingen/registratie: B	eheeringtellingen: Apparaatbeheer >	instellingen sk	sutal en certificaat.
Papierinstellingen	Instellingen sle	utel en certificaat		
Weergave-instellingen	Instellingen sleutel en	certificant		
Tijdklokinstellingen	Geregistreente sloute	al on cortificant		
Networkinstellingen	Sieutel aanmaken	Sieutei en certificaat registreren		
	Sectorsen	Skutelgebruik	Certificant	
Instellingen externe interface	Default Key	[TLS]	64	Menwijderen
Toegankelijkheidsinstellingen	key001			Verwijderen
Volumoragaling	T			
Functio-Installingen	-			
Algemene installingen				
Printerinals lingen				

5 Klik op [Registreer certificaat].

6 Klik op [Bladeren], geef het bestand voor het certificaatondertekeningsverzoek op en klik op [Registreren].

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)

IPSec-instellingen configureren(P. 258)

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren

258A-04F

U kunt sleutel en certificaat verkrijgen, en het CA-certificaat van een certificeringsinstantie (CA) voor gebruik met het apparaat. Installeer en registreer de verkregen sleutel en certificaat en het certificaatbestand in dit apparaat met behulp van de externe UI. Controleer eerst sleutel en certificaat, en CA-certificaatcondities die vereist zijn voor het apparaat (**©Beheerfuncties(P. 538)**).



OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. ODe UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Apparaatbeheer] ► [Instellingen sleutel en certificaat] of [Instellingen CAcertificaat].
- Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het installeren van sleutel en certificaat, of [Instellingen CA-certificaat] voor het installeren van een CA-certificaat.
- Klik op [Sleutel en certificaat registreren] of [Registreer CA-certificaat].

OPMERKING:

Een geregistreerde sleutel en certificaat of CA-certificaat verwijderen

- Klik op [Verwijderen] naast sleutel en certificaat of het CA-certificaat die u wilt verwijderen > en klik vervolgens op [OK]. De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten kunt u niet verwijderen.
- U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer '[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.

De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten uit- of inschakelen

• Klik op [Uitschakelen] naast het vooraf geïnstalleerde CA-certificaat dat u wilt uitschakelen. Als u het certificaat weer wilt inschakelen, klikt u nogmaals op [Inschakelen] naast het certificaat.

5 Klik op [Installeren].

OPMERKING:

Het bestand voor sleutel en certificaat, of het CA-certificaat verwijderen

• Klik op [Verwijderen] rechts van het bestand dat u wilt wissen > klik op [OK].

6 Klik op [Bladeren], selecteer het bestand dat u wilt installeren en klik op [Start installatie].

Het bestand voor sleutel en certificaat, of het CA-certificaatbestand is vanaf een computer geïnstalleerd op het apparaat.

7 Registreer de sleutel en certificaat of het CA-certificaat.

Een sleutel en certificaat registreren

- 1 Klik op [Registreren] rechts naast het bestand van de sleutel en certificaat dat u wilt registreren.
- 2 Voer de naam van de sleutel en het wachtwoord in.

advanced as
unt.
eren

[Sleutelnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel die u wilt registreren.

[Wachtwoord]

Gebruik alfanumerieke tekens voor het wachtwoord van de privésleutel die is ingesteld voor het bestand dat u wilt opslaan.

3 Klik op [OK].

Een CA-certificaat registreren

Klik op [Registreren] naast het CA-certificaatbestand dat u wilt registreren.

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

DIPSec-instellingen configureren(P. 258)

©IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

IPSec-instellingen configureren

258A-04H

Internet Protocol Security (IPSec of IPsec) bestaat uit een verzameling protocollen voor het coderen van gegevens die worden getransporteerd over een netwerk, inclusief internet-netwerken. Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec complete IP-pakketten of de payloads daarvan gecodeerd, waardoor met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd. De IPSec van het apparaat werkt in de transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden gecodeerd. Met deze functie kan het apparaat direct worden verbonden met een computer die zich in hetzelfde VPN (Virtual Private Network) bevindt. Controleer de systeemvereisten (**©Beheerfuncties(P. 538)**) en stel de juiste configuratie in op de computer voordat u het apparaat gaat configureren.



OPMERKING

IPSec gebruiken met een IP-adresfilter

 Instellingen voor IP-adresfilters worden toegepast vóór de beleidsinstellingen van IPSec. DIP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)

IPSec-instellingen configureren

U kunt IPSec pas gebruiken voor gecodeerde communicatie als u beleidsinstellingen voor beveiliging hebt geregistreerd. Een dergelijke beleidsinstelling bestaat uit de hieronder beschreven groepen met instellingen. Als u klaar bent met de instellingen, geeft u de volgorde aan waarin u de beleidsinstellingen wilt toepassen.

Selector

De beleidsinstelling Selector definieert voorwaarden waaraan IP-pakketten moeten voldoen om met IPSeccommunicatie te worden uitgewisseld. Voorbeelden van voorwaarden zijn IP-adressen en poortnummers van de machine en van de apparaten waarmee wordt gecommuniceerd.

IKE

De beleidsinstelling IKE configureert de IKEv1 die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van sleutels. De instructies verschillen naargelang de geselecteerde verificatiemethode.

[Methode gedeelde sleutel]

Deze authenticatiemethode gebruikt een gemeenschappelijk sleutelwoord, genaamd Gedeelde sleutel, voor communicatie tussen het apparaat en andere apparaten. Geef deze verificatiemethode pas op nadat u TLS hebt ingeschakeld voor de externe UI (**De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**).

[Methode digitale handtekening]

Het apparaat en de andere apparaten verifiëren elkaar door elkaars digitale handtekening te controleren. U moet sleutel en certificaat vooraf genereren of installeren (**>De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)**).

AH/ESP

Geef de instellingen op voor AH/ESP, die tijdens IPSec-communicatie worden toegevoegd aan pakketten. AH en ESP kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. U kunt ook aangeven of u PFS wilt inschakelen voor een nog betere beveiliging.

OPMERKING

- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.
- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Netwerkinstellingen] > [IPSec-instellingen].
- 4 Klik op [Bewerken].
- 5 Schakel het selectievakje [Gebruik IPSec] in en klik op [OK].
- Als het apparaat alleen pakketten mag ontvangen die voldoen aan een van de beleidsinstellingen die u hieronder definieert, schakelt u het selectievakje [Pakketten zonder beleid ontvangen] uit.
- **6** Klik op [Nieuw beleid registreren].

7 Geef de beleidsinstellingen op.



1 Typ in het vak [Beleidsnaam] alfanumerieke tekens als naam voor de set met beleidsinstellingen.

2 Schakel het selectievakje [Beleid inschakelen] in.

8 Geef de instellingen voor Selector op.

Het apparaat beheren

AND ADDRESS OF THE OWNER		Near portal	Aanmeklan gebruiken: 7654321 Afri
Dinstellingen/registratie			E-mail rour systeembeh
CY lookeave			
Papierinstellingen	Nieuw IPRes beleid regi	etwerkinstellingen > IPSec-instell Internen	rigeri > Neuw IPSec-beed registreren
	Mieuw In sec-beleig regi	sueren	
Weergave-instellingen			OK Annulere
Tijdklokinstellingen	Beleidsinstellingen		
Netwerkinstellingen	Beleicknaam:		(Max. 24 tekens)
Installinene outomo latorfoco	Beleid inschakelen		
riskinget vourne menue v	Selector.instellingen		
Toegankelijkheidsinstellingen	Plaatselijke adresinstellingen		
Volumeregeling	Lokasil adres:	Alle IP-adressen	
uncle-instellingen		Pv6-adres	
Algemene instellingen	Instellingen extern adres		
0	Extern adves:	Ale IP-adressen Ale IP-4-adressen	
ministeringen		Alle IPv6-adressen	-
RX-instellingen		 Handmatige IPv6-ins 	tellingen
Instellingen voor	Advessen om handmalig in te	steller:	
bestandsopslagi-toegang	146 a meentoria Phadresson togenjik with	nveeren, gebruikt u oen kopperatiee	pje als vergt, rost soctos contraction soctos.
Instellingen beveiligde aldruk	Subnotinstollinger:		
Selice m stolling on	Profisionato:		
Gebruikensbeheer	Poortinstellingen		
Annotation	Lokale poart	Ale poorten	ALC: ADDRESS
Афринарина		Oben poort	(dtocis+f)
Lic entite/overtig	Eaterne poort		(1-65535)
Gegevensbeheer	1000 L		
Beveiligingsigstellingen	IKE-Instellingen		
	Ats u (Methode gedeelde sleutel) bij (Auth tristetingen externe Uit til 1. kontereven	enticatiemethode) wiit gebruiken, mo of onder INoteenvoortnoent.	wi (Gebruik TLS) zijn ingescheikeld op de pagina
	INE modes:	Hoofd	
	Authorite standbarder	@ Methode gedeelde	
	Averentia active role.	alected:	Installingen gedeelde sleutel

[Lokaal adres]

Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van het apparaat waarop u het beleid wilt toepassen.

[Alle IP-adressen]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[IPv4-adres]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het IPv4-adres van het apparaat worden verstuurd.
[IPv6-adres]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het IPv6-adres van het apparaat worden verstuurd.

[Extern adres]

Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van de andere apparaten waarop u het beleid wilt toepassen.

[Alle IP-adressen]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[Alle IPv4-adressen]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar IPv4-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Alle IPv6-adressen]	Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar IPv6-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Handmatige IPv4-instellingen]	Selecteer deze optie om een specifiek IPv4-adres of een bereik van IPv4-adressen op te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv4-adres (of het bereik van adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].
[Handmatige IPv6-instellingen]	Selecteer deze optie om een specifiek IPv6-adres of een bereik van IPv6-adressen op te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv6-adres (of het bereik van adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].

[Adressen om handmatig in te stellen]

Als [Handmatige IPv4-instellingen] of [Handmatige IPv6-instellingen] is geselecteerd bij [Extern adres], typt u het IP-adres waarop het beleid moet worden toegepast. U kunt ook een bereik van adressen opgeven door een afbreekstreepje te typen tussen de adressen.

OPMERKING:

IP-adressen invoeren

Het apparaat beheren

	Beschrijving	Voorbeeld
Een specifiek adres invoeren	IPv4: Gebruik een punt als scheidingsteken.	192.168.0.10
	IPv6: Gebruik een dubbele punt als scheidingsteken tussen alfanumerieke tekens.	fe80::10
Een bereik van adressen opgeven	Plaats een afbreekstreepje tussen de adressen.	192.168.0.10-192.168.0.20

[Subnetinstellingen]

Als u het IPv4-adres handmatig invoert, kunt u een bereik opgeven door het subnetmasker te gebruiken. Voer het subnetmasker in en gebruik punten om getallen te scheiden (bijvoorbeeld:"255.255.255.240").

[Prefixlengte]

Door het bereik van IPv6-adressen handmatig op te geven, kunt u ook het bereik opgeven met behulp van prefixes. Voer een bereik in tussen 0 en 128 als de prefix-lengte.

[Lokale poort]/[Externe poort]

Als u voor elk protocol afzonderlijke beleidsinstellingen wilt opgeven, bijvoorbeeld voor HTTP en WSD, klikt u op het keuzerondje [Eén poort], en voert u het poortnummer van het protocol in als daarvoor IPSec moet worden gebruikt.

BELANGRIJK:

IPSec wordt niet toegepast op de volgende pakketten

- Loopback-, multicast- en broadcast-pakketten
- IKE-pakketten (via UDP op poort 500)
- Pakketten voor 'neighbor solicitation' en 'neighbor advertisement' van ICMPv6

9 Geef de IKE-instellingen op.

Apparantitelneer	Lokale poort	© Alle poorten O Elén paort	(1-65.535)
Licentie/sverig	Externe poort:	iii:Alle poorten ⊖Ekin paart	(1-85535)
Gegevensbeheer	IKE Instellingen		
Beveiligingsinstellingen	Als u (Methode gedeelde sleuts) bij (instellingen externe U() bij (Licentiel	Authenticatiemethodel wilt gebruiken. overig) onder (Beheerinsteilingen).	moet (Geanuik TLS) zijn ingeschakekt op de pagina
	IKE-modus:	Hoold	
	Authentic atternethode:	R Methodo gedeelde sleutol;	Instellingen gedeelde sleutel
		C Methode distale	Sloutalnaam: Niet ingesteld.
		handlekening.	Skutel en cartificaet
	Geldigheid		
	Geldig voor:	490	min. (1-65538)
	Authenticatie-lencryptie-algor	itme	
	Authenticate:	SHA1 on SHA2 M	
	Encryptie:	30ES-CBC en AES-CBC	~
	OH-proep:	Groep 2 (1024) 😽	
	IPSec-networkinstellingen		
	Gebruik PF8		
	Geldigheid		
	☑Geef tjit op	480	min. (1-66536)
	Geef formast op	100	MB (1-05535)
	Authenticatie-lencryptie-algor	itme	
	Selecteer algoritme:	∑ESP	
		ESP (AES-GCM)	

[IKE-modus]

Hier ziet u de modus die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van sleutels. Het apparaat ondersteunt de hoofdmodus, niet de agressieve modus.

[Authenticatiemethode]

Selecteer [Methode gedeelde sleutel] of [Methode digitale handtekening] als methode voor het verifiëren van het apparaat. U moet eerst TLS inschakelen voor de externe UI. Pas daarna selecteert u [Methode gedeelde sleutel]. Genereer of installeer sleutel en certificaat voordat [Methode digitale handtekening] selecteert. **De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**

[Geldig voor]

Geef aan hoe lang een sessie duurt voor IKE SA (ISAKMP SA). Geef de tijd op in minuten.

[Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep]

Selecteer een algoritme in de vervolgkeuzelijst. Alle algoritmen worden gebruikt bij het uitwisselen van de sleutels.

[Authenticatie]	Selecteer het hash-algoritme.
[Encryptie]	Selecteer het coderingsalgoritme.
[DH-groep]	Selecteer de Diffie-Hellman-groep, die bepalend is voor de sterkte van de sleutel.

Een apparaat verifiëren met behulp van een vooraf gedeelde sleutel

- 1 Selecteer het keuzerondje [Methode gedeelde sleutel] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Instellingen gedeelde sleutel].
- 2 Typ alfanumerieke tekens voor de gedeelde sleutel en klik op [OK].
- **3** Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].

Een apparaat verifiëren met behulp van digitale ondertekening

- 1 Selecteer het keuzerondje [Methode digitale handtekening] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Sleutel en certificaat].
- 2 Klik rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken, op [Registreer standaardsleutel].

OPMERKING:

Details bekijken van een certificaat

- U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
- **3** Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].

10 Geef de IPSec-instellingen op.

Authenticatie-lencryptie-algo	ritme	
Authenticaties	SHA1 on SHA2 N	*
Encryptie:	3DE8-CBC en AE	S-CBC M
DH-groep:	Groep 2 (1024)	<u>-</u>
PSec.netwerklastellingen		
Gebruik PFS		
Geldigheid		
✓Geef tijd op	480	min. (5-65538
Geof formaat op	100	MB (1-65535)
Authenticatie-Jencryptie-algo	ritme	
Selectoer algoritme:	✓ ESP	
	ESP (AES-GCV	0
	AH (SHA1)	
ESP-authenticatie:	SHA1 V]
ESP-encryptic	30E8-CBC en AE	8-CBC ¥
Verbindingsmodus		
Verbindingsmodus:	Transport	

[Gebruik PFS]

Schakel dit selectievakje in om PFS (Perfect Forward Secrecy) in te schakelen voor sleutels van IPSec-sessies. Als u PFS inschakelt, wordt de beveiliging verbeterd maar wordt de communicatie ook extra belast. Zorg ervoor dat PFS ook is ingeschakeld voor de andere apparaten.

[Geef tijd op]/[Geef formaat op]

Geef hier de voorwaarden op voor het beëindigen van een sessie voor IPSec SA. IPSec SA wordt gebruikt als een communicatietunnel. Schakel beide selectievakjes in of één van de twee, naargelang de voorwaarden die u wilt instellen. Als u beide selectievakjes inschakelt, wordt de IPSec SA-sessie beëindigd als aan één van de beide voorwaarden wordt voldaan.

[Geef tijd op]	Typ het aantal minuten voor de tijdsduur van een sessie.
[Geef formaat op]	Typ een grootte in MB om aan te geven hoeveel gegevens er in een sessie kunnen worden getransporteerd.

[Selecteer algoritme]

Schakel het selectievakje [ESP], [ESP (AES-GCM)] en/of [AH (SHA1)] in, afhankelijk van de gebruikte IPSecheader en algoritme. AES-GCM is een algoritme voor zowel verificatie als codering. Als [ESP] is geselecteerd, moet u ook algoritmen voor verificatie en codering selecteren in de vervolgkeuzelijsten [ESP-authenticatie] en [ESP-encryptie].

[ESP-authenticatie]	Als u ESP-verificatie wilt inschakelen, selecteert u [SHA1] als het hash-algoritme. Selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-verificatie wilt uitschakelen.
[ESP-encryptie]	Selecteer het coderingsalgoritme voor ESP. U kunt [NULL] selecteren als u het algoritme niet wilt opgeven of selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-codering wilt uitschakelen.

[Verbindingsmodus]

Hier wordt de verbindingsmodus van IPSec weergegeven. Het apparaat biedt ondersteuning voor de transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden gecodeerd. De tunnelmodus is niet beschikbaar. In deze modus worden complete IP-pakketten (headers en payloads) ingekapseld.

11 Klik op [OK].

• Als u nog een beveiligingsbeleid wilt registreren, gaat u terug naar stap 6.

12 Bepaal de volgorde van de beleidsinstellingen onder [Geregistreerd IPSec-beleid].

 De bovenste set met beleidsinstellingen (ook wel beleidslijnen genoemd) wordt als eerst toegepast, dan de volgende in de lijst, enzovoort. Klik op [Omhoog] of [Omlaag] om een instelling één positie omhoog of omlaag te verplaatsen.

LENGTH LENGTLEMENT	ALC: N			Near portal	Aarmo	klen gebruiker:	7654321 Afmelden
Instellingen/registratie						E-mail ra	er syske nbeheerder
Voorkearen	instellingen/n	egistratie: Voorkeun	er: Nebeerkinstellingen > I	PSec-instelling	1		
Papierinstellingen	IPSec-in	stellingen					
Weergave-instellingen	Wijzigingen:	ojn van kracht nada	t de hoofdschakelaar UIT (en AAN is geze	Ł.		Deuterken
Tijdklokinstellingen	IPSec-inste	längen					
Netwerkinstellingen	Gebruik	PSec:	Aan				
hotelingen externe interface	Geregistre	erd IP Sec. beleid	ed ontvangen. Taestaan				
Toegankelijkheidsinstellingen	News be	leid registreren					
Volumoregaling	Prioriteit	Beleidsaaam	Status				
Functio-installingen	1	Policy001	Ingeschakeld	Omhoog	Owlang	Verwijderen	
Algemene installingen	2	Policy002	Uitgeschakeld	Dmhoog	Ombag	Verwijderen	
Printerinaleilingen	3	Policy003	Ingeschakeld	Dmhoog	Orebag	Verwijderen	
RX-installingen	x						
Installingen voor							
bestandsopslagi-toegang							
Instellingen beveiligde afdruk							
Belver in stellingen							
Gebruikersbeiteer							

OPMERKING:

Een beleid bewerken

• Klik op de bijbehorende tekstkoppeling onder [Beleidsnaam] voor het bewerkingsscherm.

Een beleid verwijderen

• Klik op [Verwijderen] bij de beleidsnaam die u wilt verwijderen > klik op [OK].

13 Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

• U kunt ook IPSec-communicatie inschakelen of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start. **C**<Gebruik IPSec>(P. 321)

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
 DIPSec-beleidslijst(P. 451)

IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren

258A-04J

De machine kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. Een doorsnee 802.1X-netwerk bestaat uit een RADIUS-server (verificatieserver), een LAN-switch (authenticator) en clientapparaten met verificatiesoftware (supplicants). Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt).



IEEE 802.1X-verificatiemethode

Selecteer een verificatiemethode uit de onderstaande opties. Installeer of registreer indien nodig sleutel en certificaat of CA-certificaat voordat u verificatie met IEEE 802.1X gaat configureren (**De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)**).

TLS

De machine en de verificatieserver verifiëren elkaar door de wederzijdse certificaten te controleren. Een sleutel en certificaat uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) is vereist voor de clientverificatie (voor het verifiëren van het apparaat). In het geval van de serververificatie kan een CA-certificaat worden gebruikt dat is geïnstalleerd via de externe UI, samen met een CA-certificaat dat vooraf op het apparaat is geïnstalleerd.

Bij deze verificatiemethode wordt de clientverificatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De serververificatie wordt uitgevoerd met een CA-certificaat. U kunt MS-CHAPv2 of PAP selecteren als het interne protocol. TTLS kan gelijktijdig met PEAP worden gebruikt. Schakel eerst TLS voor de UI op afstand in en configureer daarna deze verificatiemethode (De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)).

De vereiste instellingen zijn bijna gelijk aan die van TTLS. MSCHAPv2 wordt gebruikt als het interne protocol. Schakel eerst TLS voor de externe UI in en configureer dan deze verificatiemethode (**De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**).

OPMERKING

• Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Selecteer [Netwerkinstellingen] **>** [IEEE 802.1X-instellingen].

4 Klik op [Bewerken].

5 Schakel het selectievakje [Gebruik IEEE 802.1X] in, en typ de aanmeldingsnaam in het vak [Inlognaam].

Netwerk sate lingen Instellingen externe interface	Ale a [Sected on certificant] vipogi, bigit de faccies acherm hebi geamsdoord. Als a [Instellinger gebrakersnearr/wachtwoord] v TLS] zijn ingeschateit op de pogina [Instellingen order [Beheeinstellingen].	tenehitbani over otten at it inschelen, moet (Sebruik anome UI) bij (Disentiofovorig)	
Toegankelijkheidsinstellingen	IEEE 002.1X.instellingen		
Volumeregeling	Gebruk IEEE 802.1X]	
Functio-instellingen	Inlogram:	semple	
Algemene instellingen	Sector is advantaged at the	Notice of the State of the Stat	
Printerinstellingen	Haar tar a georgeon ander	Net ingestess. Blouter on certificaet	
RX-instellingen	Gebruik TTLS Te gebruiken intern TTLS-protocol:	* MSCHAP/2	
Instellingen voor		0.44	
bestandsopologi-toegang	Gebruik PEAP		
Instellingen beveiligde aldruk	 Sections integration as georuliershaam Instellingen gebruikersnaam/weichteroord 	Wiltia oebruikemaaam/wachtwoord	
Behos na stollingen		when became communication of a	
Gebruikensbeheer	Ā		

[Gebruik IEEE 802.1X]

Schakel dit selectievakje in om verificatie met IEEE 802.1X mogelijk te maken.

[Inlognaam]

Typ alfanumerieke tekens als de naam (EAP-identiteit) die wordt gebruikt voor het identificeren van de gebruiker.

Configureer de vereiste instellingen volgens de opgegeven verificatiemethode.

Netwerknatelingen Instellingen externe interface	Ale o [Deuter an cartilicae] report, tept the factor achiern histot gearmuleard. Als o [Instellingen gebraikers naam/wachtwoord] v TLS] zijn ingeschakeld op de poging (Instellingen order (Bebeerinstellingen).	e benefektuare, ander statier et vitilinschakelen, moet (Sebruik enterne UR) bij (Dieentoeloverig)
Toegankelijkheidsinstellingen	IEEE 002.1X.instellingen	
Volumeregeling	WGebruik IEEE 802.1X	
Functie-installingen	Inlognation	semple
Algemene instellingen	Gebruik TL8	
Printerinatellingen	Naam van te gebruiken sleutet	Net ingesteld. Sloutel on certificaat
RX-instellingen	Gebruik TTLS Te gebruiken intern TTLS-protocol:	* MSCHAP/2
Installingen voor		O PAP
bestandsopplagi-loagang	Gebruik PEAP	
Instellingen beveiligde aldruk	Gebruik inlognaam als gebruikersnaam Instellingen gebruikersnaam leer blegged	100 stars between the stars and
Behoern stollingen	The gen gen gen de la commence a commence a	wijzg geori kersnaam wachovoord
Gebruikensbeheer	-	

TLS instellen

- 1 Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [Sleutel en certificaat].
 - U kunt geen TLS gebruiken in combinatie met TTLS of PEAP.
- 2 Klik op [Registreer standaardsleutel] rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken voor de clientverificatie.

OPMERKING:

Details bekijken van een certificaat

• U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.

TTLS/PEAP instellen

1 Schakel het selectievakje [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] in.

OPMERKING:

Intern protocol voor TTLS

• U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren.

Gebruik TLS		
Naam van te gebruiken sleutel:	Niet ingesteld.	Sleutel en o
☑ Gebruik TTLS		_
Te gebruiken intern TTLS-protocol:	OMSCHAPv2 ⊛PAP]
Gebruik PEAP		
☑Gebruik inlognaam als gebruikersnaam		
Instellingen gebruikersnaam/wachtwoord	Wijzig gebruik	orsnaam/wa

- 2 Klik op [Wijzig gebruikersnaam/wachtwoord].
 - Als u een andere gebruikersnaam wilt opgeven dan de aanmeldingsnaam, schakelt u het selectievakje [Gebruik inlognaam als gebruikersnaam] uit. Schakel het selectievakje in als u de aanmeldingsnaam wilt gebruiken als de gebruikersnaam.

3 Stel gebruikersnaam / wachtwoord in.

LANS LANSE LANSE	A REFERENCE	Naar portal	Aanmeklen gebruiker: 7654321 Alm
Instellingen/registratie			E-mail neur systeembehe
earce.	Instellingen/registratie: Voorkeuren > Wijzig gebruikenungam/wachtwoo	Networkinstellingen > IEEE 802.10C-inst ad	iolingen > IEEE 002.1X-instellingen bewer
er manningen	Wijzig gebruikersnaar	n/wachtwoord	
ergave-instemingen			OK Annularen
klokinstellingen	Gebruikorsnaam:	example	(Max. 24 tekana)
erkinstellingen			
lingen externe interface	Wachtwoord:		(Max. 2d tekens)
prkelijkheidsisstellingen	Bevenfigen:		(Max. 24 tokona)
moregaling	Ŧ		
ie-instalinges			
mono installingon			
terinale lingen			
nstellingen			

[Gebruikersnaam]

Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.

[Wijzig wachtwoord]

Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u tekens voor het nieuwe wachtwoord in de vakken [Wachtwoord] en [Bevestigen].

4 Klik op [OK].

7 Klik op [OK].

Start de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING

Het bedieningspaneel gebruiken

U kunt ook IEEE 802.1X authenticatie inschakelen of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
 <Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen>(P. 325)

KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

De functies van de machine beperken

258A-04K

De kans bestaat dat sommige functies van de machine bijna nooit worden gebruikt of aanleiding geven voor misbruik. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de functionaliteit van de machine beperken door deze functies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen.

Afdrukken vanaf een computer beperken

U kunt 'afdrukken vanaf computer' uitsluitend beperken om documenten te beveiligen, zodat er geen afdruktaken kunnen worden verricht zolang de pincode niet is ingevoerd aan de apparaatkant. **Afdrukken** vanaf een computer beperken(P. 270)



Beperkingen instellen voor USB-functies

De USB-verbinding maakt een gemakkelijke verbinding met randapparatuur mogelijk, maar het kan een veiligheidsrisico vormen zoals een informatielek. U kunt een USB-verbinding met een computer beperken, of opslaan op een USB-geheugenapparaat. **Deperkingen instellen voor USB-functies(P. 271)**



HTTP-communicatie uitschakelen

Als u geen bewerkingen verricht via het netwerk (bijvoorbeeld, wanneer u het apparaat gebruikt via USBverbinding), kunt u HTTP-communicatie uitschakelen om hacken via de HTTP-poort te verhinderen. **OHTTPcommunicatie uitschakelen(P. 273)**



Extern beheer uitschakelen

Als u de externe UI niet gebruikt, kunt u functies uitschakelen om onbevoegde externe bewerkingen via de externe UI te verhinderen. **De UI op afstand uitschakelen(P. 274)**



Afdrukken vanaf een computer beperken

258A-04L

U kunt informatielekken drastisch reduceren door het aantal vanaf een computer afdrukbare documenten te beperken tot de 'Beveiligd afdrukken' documenten (**Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligd afdruk)** (P. 174)).



Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Menu> < Functie-instellingen> < Seveiligde afdruk> < Printeropdrachten beperken> < Aan> < Start het apparaat opnieuw op

Beperkingen instellen voor USB-functies

258A-04R

USB is een handige manier om randapparatuur aan te sluiten en gegevens op te slaan of te verplaatsen. Bij een onjuist beheer kan USB echter ook een bron van informatielekkage zijn. Wees voorzichtig wanneer u USBgeheugenapparaten gebruikt. Dit gedeelte beschrijft hoe u de verbinding via de USB-poort van het apparaat kunt beperken en hoe u het gebruik van USB-geheugenapparaten kunt uitsluiten.



Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer(P. 271)
 Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)

Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer

U kunt de USB-poort voor de aansluiting van een computer aan de achterzijde van het apparaat uitschakelen. Als deze poort is uitgeschakeld, kan het apparaat niet via USB communiceren met een computer. Deze instelling heeft geen invloed op de USB-poort aan de voorzijde, die alleen bedoeld is voor het aansluiten van USB-geheugenapparaten.

Model aanraakscherm

<Menu> < <Voorkeuren> < <Externe interface> < <USB-instellingen> < Selecteer <Uit> in <Gebruik als USB-apparaat> < <Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD

<Menu> < <Voorkeuren> < <Externe interface> < <USB-instellingen> < <Gebruik als USBapparaat> < <Uit>

Start het apparaat opnieuw op

Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB

U kunt het afdrukken van gegevens vanaf een USB-geheugenapparaat uitschakelen. De gegevens op het USB-geheugenapparaat kunnen niet worden afgedrukt.

Model aanraakscherm

<Menu> < Functie-instellingen> < Sestanden gebruiken> < Instellingen</p>
geheugenmedia> < Selecteer <Uit> in <Gebruik afdrukfunctie> < <Toepassen> < Start het</p>
apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Menu> < Functie-instellingen> < <Bestanden gebruiken> < <Instellingen geheugenmedia> <</td><Gebruik afdrukfunctie> < </td><Uit> Start het apparaat opnieuw op

KOPPELINGEN

OAfdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

HTTP-communicatie uitschakelen

258A-04S

HTTP wordt gebruikt voor communicatie via het netwerk, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat bedient via de UI op afstand. Als u een USB-verbinding gebruikt of HTTP om een andere reden niet nodig hebt, kunt u het protocol uitschakelen om aanvallen van kwaadwillende gebruikers via de ongebruikte HTTP-poort te voorkomen.

BELANGRIJK

• Als u HTTP uitschakelt, zijn bepaalde netwerkfuncties niet meer beschikbaar, zoals de UI op afstand, afdrukken via WSD en afdrukken met Google Cloudprinter.



KOPPELINGEN

- CHet apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
- Poortnummers wijzigen(P. 244)
- OAfdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
- Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)

De UI op afstand uitschakelen

258A-04U

De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer. Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via het netwerk.



Model aanraakscherm



<Menu> < <Beheerinstellingen> < <Licentie/overig> < <Instellingen externe UI> < Selecteer <Uit> in <Externe UI gebruiken> < <Toepassen> < Herstart het apparaat

Model zwart-wit LCD



KOPPELINGEN

Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
 HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)

Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)

258A-04W

Als u een webbrowser gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kunt u de documenten die wachten om te worden afgedrukt, of de status van het apparaat controleren. U kunt ook verschillende instellingen realiseren. U hoeft uw bureau dus niet te verlaten om systeembeheertaken uit te voeren. Voor meer informatie over de systeemvereisten voor de externe UI, raadpleegt u **Besturingssystemen(P. 540)**.



Functies van de externe UI

Status en logboeken controleren(P. 279)
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)
De insteldata importeren en exporteren(P. 287)

Basisbeginselen van de externe UI

De UI op afstand starten(P. 276)

De UI op afstand starten

258A-04X

Om het apparaat op afstand te bedienen, moet u het IP-adres van het apparaat in een webbrowser invoeren en de UI op afstand opstarten. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld (**Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)**). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Start de webbrowser.

7 Typ 'http://<het IP-adres van de machine>/' in het adresveld en druk op [ENTER].



• Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http:// [fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

OPMERKING:

Als er een veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als de communicatie van de externe UI is versleuteld (De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)). Als de certificaatinstellingen of TLS-instellingen geen fouten bevatten, kunt u verder bladeren op de website.

3 Log in op UI op afstand.

Wanneer Afdelings-id beheer is uitgeschakeld

Selecteer [Systeembeheerder-modus] of [Algemene gebruikersmodus] en voer een waarde in [Toegangspincode externe UI] naar noodzaak.

Canon	Aanmelden	
10910 1091	NE 1918 (
	Systeenbehoerder-modue Systeenbeheerder-ID:	
	Pincole systeembeheerdet: @Algemene gebrakkersmodus Gebrakkersmodus	
	Adomene gebuiken kunnen zich assmelden zonder hun gebuikenssam in te varens. Toegangspincode externe UI:	
	Aanmelden	
		Copyright OVIVON INC. 2017

[Systeembeheerder-modus]

U kunt alle bewerkingen en instellingen van de externe UI verrichten. Typ het juiste ID in bij [Systeembeheerder-ID] en een pincode bij [Pincode systeembeheerder]. **De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)**

[Algemene gebruikersmodus]

U kunt de status van documenten of van de machine controleren. Daarnaast kunt u enkele instellingen aanpassen. Als u wilt controleren of een bepaald document van u zich in de afdrukwachtrij bevindt, of het afdrukken van een document van u in de afdrukwachtrij wilt annuleren, voert u de gebruikersnaam van het document in in [Gebruikersnaam]. De gebruikersnaam wordt automatisch ingesteld om documenten af te drukken op basis van informatie zoals de naam van uw computer of de inlognaam van uw computer.

[Toegangspincode externe UI]

Als [Toegangspincode externe UI] is ingesteld, voer dan de pincode in. **Den pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)**

Wanneer Afdelings-id beheer is ingeschakeld

Voer het juiste ID in bij [Afdelings-ID] en pincode bij [Pincode]. **Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)**

Canon	Aanme	lden			
LIPPLE LIPP					
		Attelings-ID: Pincode:			
			Aanmelden		
				0	opyright GANON INC. 2017

4 Klik op [Aanmelden].

> De portaalpagina (hoofdpagina) wordt weergegeven. Scherm van externe UI(P. 277)

Scherm van externe UI

Als u inlogt op de externe UI, verschijnt de volgende portalpagina. Dit gedeelte beschrijft de items die op de portalpagina worden weergegeven en de basisbewerkingen.

•••	Loci	atie:				_
Externe UI: Porta	·		Larguage	DUICH		meend
			Latated hercele	(+)	A	
Basingegevens over het s	pperant			0	State amenitorianaularan	•
Apparaatstatus						
Printer: Geneed voor a	ifdsukken.				(A) Installingen/segistratia	
					24	
Foutgegevens					-	
Geen fouter.					Application Library	•
Multifunctionale lade	Geen	A4	Rennant 2 (0)-10 profile			
Lade 1	OK	Ad	Roman 2 (0)-10 pm2)			
Lede 2	OK	A4	Normal 2 (0)-60 gm2)			
Certridge-gegevens						
			Tenemiveau			
Neur			100%			
Kleur Cysan			100%			
Kleur Cysan Maganta			100%			
Neur Cyaan Maganta						
Keur Dyxan Magarda Geel						
Kleur Cysan Magenta Geel Zvari			100%	J		

[Basisgegevens over het apparaat]

Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.

[Informatie over verbruiksartikelen]

Hier ziet u informatie over het papier en de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges.

[Ondersteuningskoppeling]

Hier ziet u de koppeling voor ondersteuning die is opgegeven bij [Ondersteuningskoppeling] onder [Licentie/ overig].

4 Pictogram Vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.

5 [Language]

Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de externe UI.

👩 [Afmelden]

Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.

[E-mail naar systeembeheerder]

Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is opgegeven bij [Systeembeheerderinformatie] onder [Gebruikersbeheer].

[Statusmonitor/annuleren]

Geeft de pagina [Statusmonitor/annuleren] weer. Voor alle wachtende documenten kunt u de status / geschiedenis controleren of de verwerking annuleren.

[Instellingen/registratie]

Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Wanneer u zich hebt aangemeld in de Systeembeheerdermodus, kunt u de instel-items wijzigen en de geregistreerde data opslaan / laden. **Menuopties instellen** via de UI op afstand(P. 284)

[0] [Application Library] (Toepassingenbibliotheek)

Geeft de instelpagina voor de Application Library (Toepassingenbibliotheek) weer.

Status en logboeken controleren

258A-04Y

- De huidige status van afdruktaken controleren(P. 279)
- CTaakgeschiedenis controleren(P. 280)
- **O**Foutgegevens controleren(P. 280)
- **Overbruiksartikelen controleren(P. 280)**
- **O**Apparaatspecificaties controleren(P. 281)
- Cegevens van systeembeheerder controleren(P. 281)
- CTotaal aantal afdrukken controleren(P. 282)
- CGeschiedenis van tonercartridges bekijken(P. 282)

OPMERKING

• Een bestandsnaam van een document wordt misschien niet volledig weergegeven. De afgedrukte toepassingsnaam kan aan de bestandsnaam worden toegevoegd.

De huidige status van afdruktaken controleren

U kunt een lijst weergeven met de documenten die worden afgedrukt of die wachten om te worden afgedrukt.



Log in op de externe UI (**De UI op afstand starten(P. 276)**) [Statusmonitor/annuleren] [Opdrachtstatus]

Statusmonitor/annuleren	KANG (Neer portal Aanm	elden gebruiker: E-mailm	7654321 Afreiden nat systeembehearder
Atonikkee Opdrachtataka	Statusmonitor/annuler Afdrukken: Oj	es: Afdrukken: Opr odrachtstatu	kachtetatus IS	La	etat herzien 12/12 20	49 NA 107201 AN
Optrachting	Geheugengebruik	beveiligde afdrek:	1 MB			
RE	Status afdrakopdis	icht				
Opdiachting	Opdrachtnammer	Optrachtnaam	Status	Optrach/handeling	Type opdracht	Tijd
Foutgegevens	0014	sample.txt - Kladblok	Washten op authenticatie	Annuleren	Beveiligde afdruk	12/12 2016 02:56:52 AM
Verbruiksertikelen	×					
Apparaatfuncties						
Apparaatiritormatie						
Controleer tellerstand						
Cartridgelog						
					Cog	VIGH CANON INC. 2017

• U kunt een afdruktaak verwijderen door op [Annuleren] te klikken.

OPMERKING

- Ongeacht de instelling van Afdeling-ID beheer, bevat de lijst alle afdruktaken die worden afgedrukt en die wachten op afdrukken.
- Als u een gebruikersnaam hebt ingevoerd tijdens het inloggen in de Algemene Gebruikersstand, wordt uw gebruikersnaam alleen weergegeven op de documenten die u hebt afgedrukt.
- Klik op [Opdrachtnummer] op de gepauzeerde documenten en de beveiligde documenten om gedetailleerde informatie weer te geven. U kunt de gebruikersnaam en de paginatelling van het afgedrukte document controleren.

Taakgeschiedenis controleren

De opdrachtlogboeken voor het afdrukken of ontvangen (RX) verschijnen.



Log in op de externe UI (**De UI op afstand starten(P. 276)**) **>** [Statusmonitor/annuleren] **>** [Opdrachtlog]

Statusmonitor/annuleren					Naar portal A	Lanmeiden gebruik E-ma	ier: 7654321 Atm il rozar systeentiete	olden werder
Aldrukken Opdrachtstatus	Statusmonitorlannulor Afdrukken: O	er: Adrako pdrachti	n: Opdrachd og	9		Loated herzion/16/1	2 2016 02.06 32 AM	6
Opdracmog	Opdirechtlog afdra Opdirechtlog afdra	Besultant	Beaistid	Fintid	Type approxim	Bestandanaan	Gebruikennaam	Origin
Opdnachtlog Foutgegevens	0068	Fout	16/12 2016 02.06:04 AM	16/12 2016 02:06:29 AM	Primer	sample.bit - Kladblok	User	1
Vetrukastikelen Apparaaturcies	0067	Fout	16/12 2016 02.06:58 AM	16/12 2016 02:06:27 AM	Primer	sample.bit - Kladblok	User	1
Controleer telleratand	0066	Fout	16/12 2016 02:06:52	16/12 2016 02:06:25	Printer	sampla.txt - Kladblok	User	1

Foutgegevens controleren

Als er een fout optreedt, kunt u deze pagina weergeven door op de portaalpagina (de hoofdpagina) op het bericht te klikken onder [Foutgegevens]. **Scherm van externe UI(P. 277)**

Log ir	n op de externe UI (ODe UI op a utgegevens]	afstand starten(P. 276))) > [Statusmonitor/annuleren]
LENGTS LENGT LENGT	Naar por	tal Aanmelden gebruiker: 7654321 Afmelden	I
Statusmonitor/annuleren		E-mail roar systeembeheerder	
Afdruikken	Statusmonitor/annaleree: Foutgegevees		
Opdrachtstatus	Foutgegevens	Laafat berzien 12/12 2016 02:98:14 AV 📢	
Opdrachting	Er is een fout opgetreden.		
RX	Fastanessa		
Opdrachting	routpepevens		
Foutgegevens	 Geen pepen. Controleer het bedieningspaneel en plaats papier. 		
Verbruikserfikelen	I		
Apparaalfuncties			
Apparaafmormatie			
Controlleer tellerstand			
Cartridgelog			
		COLVIGN CANCON INC. 2017	1

Verbruiksartikelen controleren

Het papierformaat en de papiersoort voor de papierbron, het modelnummer van de tonercartridge, enz. worden weergeven. U kunt deze pagina ook weergeven door op [Details verbruiksartikelen controleren] in de portalpagina (hoofdpagina) te klikken (**Scherm van externe UI(P. 277)**).



Apparaatspecificaties controleren

De maximale afdruksnelheid en de apparaatfuncties verschijnen.



CREATE COMPLEX COMPLEX		Naar porta	nanneldes gebruiker: 7654321 Afrieldes
Statusmonitor/annuleren			E-mail naar systeembeheerder
Atdrukken Opdrachtstatus	Statumoritor/ansulares: Apparaatfuncties Apparaatfuncties		Lastat berzien: 12/12 2016 02 59:36 444 🍕
Opdrachillog	Apparantspecificaties		
RE Opdtachillog	Maximale aldrukurelheid:	27 ppm (Ad) 26 ppm (LTR)	
Foutgegevens	Geheugen: apaciteit Beveiligde afdruk	30 MB	
Verbruiksartikelen	Apparaatconfiguratie Apparaatconfiguratie	NEC KR	
Apparaufunction		PCL PS	
Controleer tellerstand	I		
Cartridgelog			
			Copyright CANON INC. 2017

Gegevens van systeembeheerder controleren

U kunt informatie over het apparaat en de systeembeheerder weergeven. De hier weergegeven apparaatnaam en andere systeembeheerderinformatie corresponderen met de instelling in [Systeembeheerderinformatie] op de pagina [Gebruikersbeheer] of in [Instellingen Apparaatinformatie] op de pagina [Apparaatbeheer].



Log in op de externe UI (**De UI op afstand starten(P. 276)**) [Statusmonitor/annuleren] [Apparaatinformatie]

Het apparaat beheren

		Naar portal	Aanmeklen gebruiker: 7654321 Afmeider
Statusmonitor/annulerer	n		E-mail naar systeembeheerde
Atdrukkon	Statusmonitor/annularan: Apparaatinfo	mula	
Optivachestatus	Apparaatinformatie		Laafat herzien: 12/12 2016 02:59:56 AM 📢
Opdrachtlog	Besisgegevens over het apperent		
RE	Producent:	CANON INC.	
Opdrachilog	Apparastraam	1899110	
Factor and	Locate		
receptovena	Productnaam	100000000	
Verbruiksartikelen	Sedecummer	Reflection 1	
Apparentfunction	Versie-informatie		
(Include the second se	Main Controller:	an an	
Apparautmontole	Boot ROM:		
Controleer telleratand	DCON:	an 12	
Catillasha	Taat	0.00	
Callegeog	Cossetto-invoersenheid:		
	Systeembeheerderinformatie		
	Noars systeembeheerder:	Administrator	
	Contactgegevens:		
	E-mailadres:		
	Ondersteuningskappeling:		
	Opmerking systeembeheerder:		
	I		
			Average Aller and Aller

Totaal aantal afdrukken controleren

Geef het totaal aantal bladzijden weer dat is afgedrukt.

	Log in op de externe UI (ODe l ▶ [Controleer tellerstand]	JI op afstand starten(P. 276))) 🕨 [Statusmonitor/annuleren]
100011 1010	A CONTRACT	Naar portal Aanmelden gebreiken: 7654321 Afmelden	1
Statusmonitor/	annuteren	E-mail raar systeembehearder	
Aldrukkee	Statusmonitor/annuleres: Controleer tellerstand		
Opdrachtatatus	Controleer tellerstand	Laatat berzien 12/12 2016 03:00:20 AM 📌	
Opdiachtleg	Hoofdteller		
RE	Туре	Totaal	
Opditachting	113: Totaal (Zwart-witklein)	2	
Foutpeopuens	123 Totaal (Pul-colour + Elen Kautikown)	0	
	x		
Verbruiksantikelen			
Apparaatfuncties			
Apparaativformatie			
Controlleer tellerstand			
Cartildgalog			
		Copyright CANON INC. 2017	1

Geschiedenis van tonercartridges bekijken

U kunt de gebruikslogboeken van tonercartridges, en andere logboeken controleren. Het display kan voor iedere kleur uit de tonercartridge worden veranderd.


Het apparaat beheren

Statusmonitor/annuleren	ana i			Naar	portal Assess	Idea gebruiker: E-mail ne	7654321 Minelde or systeenbeheerde
Atdrukken Opdrachestatus	Stationerite/annua Cartridgelog	ren: Cartridg	elog		Last	d herzien: 12/12 20	16 03 07:52 AM 4 3
Opdrachtiog	Certridgelog Woos horiorikt en	niat original	a samelane				
HX	Wanneer u verbru	it sort kelon	ervangt, wordt h	ot aanbevolen of	iginele Canon-pro	ducten te gebruik	ien.
Opdrachilog	Cyaan cartridge				Cyme	n cartridge 🔍	Weergeven
Foutgegevens				Earste gebruik		Lastate gebruik	
Verbruiksertikolog	(1) Serienummer	(2) Type	(3) Capaciteit	(4) Deturn/tijd	(5) Resterend	(6) Datum/tijd	(7) Resterend
Apparaatfuncties	101074075	C1	Starter	08/12 2016 02:38 AM	100%	12/12 2016 02:59 AM	100%
An example for the second s	62		00000		0000000000		
Apparaamomore	03:		00000		0000000000		
Controleer tellerstand							
Cattidanica	Ŧ						
Conception							

KOPPELINGEN

Scherm van externe UI(P. 277)

Menuopties instellen via de UI op afstand

258A-050

U kunt verschillende instellingen van de machine wijzigen met de externe UI. De meeste instellingen kunnen ook via het bedieningspaneel van de machine worden gewijzigd, maar sommige instellingen kunt u alleen wijzigen via de externe UI. Dit gedeelte beschrijft de basisprocedure voor het veranderen van de instelling van het apparaat met behulp van de externe UI.

OPMERKING

- Sommige instellingen kunnen uitsluitend worden gewijzigd als u zich aanmeldt in de Systeembeheerdermodus.
- Sommige instellingen kunnen bewerkingen vereisen die verschillen van de hier beschreven procedure.

1 Start de externe UI. **O**De UI op afstand starten(P. 276)

- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- **3** Klik op de instelling die u wilt configureren in het menu aan de linkerkant van het scherm.

Careford Careford Careford	Elevine 1	Near portal	Aanmeldes gebruiker:	7654321 Afmelden
 Instellingen/registratie 			E-mail na	ar systeembeheerder
Voorkeuren Papierinskelingen Wieerozu-e-instelingen	hatelingen/registratic: Voorkeuren: Pa Papierinstellingen	pierinstellingen		Reporter
Tijdklokinstollingen	Papierinatellingen			Contract.
Networkinatellingen	Makifunctionele lade Opgeven bij plaatsen papier:	Aan		
Toegankelijkheidsinstellingen	Papierformaat: Type papier.	A4 Normaal 2		
Volumeregeling	Lode 2			
Puncio-instellingen Algemene instellingen	Раріаrkormaat: Түрж раріат:	A4 Normaal 2 I		
Printalinstallingon RX-instellingen Instellingen voor	Ŧ			
bestandsopelagi-tregang Instellingen beveiligde afdrok				
Bebreitsstellingen Gebreikersbeheer				
Apparaatbeheer Lisentieloverig				
Gegevensbeheer				
Beveiligingsinstellingen)		Cop	right CANON INC. 2017

4 Klik, naar noodzaak, op de link om de gewenste pagina weer te geven.

LEASTS GRADE-LEASTS	a lava /	laar portal	Aanmeldon gebruiker:	7654321 Afmeld
() Instellingen/registratie			E-mail n	ar systeen beheer.
Voorkeuren	Instellingen/registratie: Beheerinstellingen: Gebruikensbeheer			
Papierinstellingen	Gebruikersbeheer			
Weergave-instellingen	Gebruikersbeheer			
Tijdklokinatellingen	Systeembeheerderinformatie			
Netwerkinstellingen	Accessingly-to because			
hotelingen externe interface	*			
Toegankelijkheidsinstellingen				
Volumeragaling				
Functio-instellingen				
Algomene installingen				
Printerinatellingen				

Klik op [Bewerken].

LENT OFFICE OFFICE	R. BRIEL	Near portal	Aanmeldon gebruiker: 7654321 Afmelden
Instellingen/registratie			E-mail naar systeembeheerder
Voorkeuren	Instellingen/registratie: Beheerinstelling	prz Gebruikersheheer > Systeershe	heerderinformatie
Papierinstellingen	Systeembeheerderinform	matie	
Weergave-instellingen			Deverbers .
Tijdklokinstellingen	ID/PIN-instellingen		
Natawikinstallingen	Systeembeheerder-ID	7654321	
	Pincode systeembeheetder:	ingesteld.	
instellingen externe interface	Systeembeheerderinformatie		
Toegankelijkheidsinstellingen	Naam systembeheerder:	Administrator	
Volumeragaling	Contactgegevens:		
Concile Installing on	E-mailadres:		
Novress in teleses	Opmerking system behearder:		
Angemente e tomatingen	Ŧ		
Printerinatellingen	-		

Geef de vereiste instellingen op.

Lanens Lanenschutera	CHANGE 1	Naar portal	Aanmelden	gebruiker:	7654321 Afmelden
Instellingen/registratie					r systaembeheerder
Voorkearen	instellingen/registratie: Scheerinstelling	en: Gebruikersbeheer > Systeembel	voerderin forma	tie >	
Papierinstellingen	Systeembehoerderinformatie bewerken				
Weergave-instellingen	Systeembeheerderinform	natie bewerken			
	Wijzig de volgende instellingen.			OK	Annuleren
ligdklokers tellingen	ID/PIN-instellingen				
Netwerkinstellingen	D en pincode instellen				
Installingen externe interface	Systeembeheerder-ID:	7664321 (Ma	ax 7 cijilera)		
-	Pineodo systeembeheerdor:	Ingesteld.			
r cegarwe ikreice instellingen	 Instellen Wijzigen pincode 				
Volumeregeling	Pincode:	(M	as 7 cifera)		
Functio-installingen	Bevestigen:	04	as 7 cifers)		
Algemone installingen	Systembeheerderinformatie				
Printerinalellingen	Naam systeembeheerder:	Ldministrator		-	
RY-installingen	Contactness varia			_	
ion maximple	E-mailadres				
Instellingen voor	Operation softwarkshauder			_	
contraction and and and	Opinioning systemicencerular.				
Instellingen beveiligde aldruk	×				
Belverin stellingen					
Gebruikersbekeer					



Het apparaat beheren

🛞 Instellingen/registratie				E-mail near systeembeheer
Voorkearen	Instellingen/registratie: Beheerinstellinge	en: Gebruikensbeheer > Sys	deembeheerderinformat	ie >
Papierinstellingen	Systeembeheerderinformatie bewerken			
Weergave-instellingen	Systeembeheerderinform	hatie bewerken		
	Wijzig de volgende instellingen.		(OK Annuleren
Tidklokinstellingen	ID/PIN-instellingen			
Netwerkinstellingen	D en pircode instelles			
installingue externo interface	Systeembeheerder-ID	7664321	(Max 7 cijiws)	
rowinger warme mentere	Binneds methodolishesedor	Incenteld		
Toegankelijkheidsinstellingen	These system represented.	- Andrews		
Volumereasting	Circular Manager process		(Mars Tabless)	
	Penciple:		year / cours)	
-uncee-ministingen	Bevestigen:		(Max / caters)	
Algemene installingen	Systembalserderinformatie			
PrinterinaleBingen	Naam systeembeheerder: A/	dministrator		
RX-installingen	Contactores vons:			_
tor reasoning of	Formindear			
Instellingen voor				
bestandsopstagi-toegang	Opmensing systeembeheelder:			
Instellingen beveiligde afdruk	x			
Belwerin stellingen				
Gebruikersbeheer				

8 Start, naar noodzaak, de machine opnieuw op.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.

OPMERKING:

• Voor informatie of u het apparaat opnieuw moet opstarten, raadpleegt u het bericht op het bewerkingsscherm.

Vizia de voloende instellingen	OK	Annuleren
Vijzigingen zijn van kracht nadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.		
P Sec-instellingen		
Gebruik IPSec		

De insteldata importeren en exporteren

258A-051

Data van apparaatinstellingen kan op de computer worden opgeslagen (exporteren). Omgekeerd kan ook. Data die is opgeslagen op uw computer kan worden overgebracht naar het apparaat (importeren). Data die vanaf dit apparaat is geëxporteerd, kan worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus gemakkelijk een groot aantal instellingen naar meerdere apparaten kopiëren. U kunt uitsluitend exporteren en importeren als u zich aanmeldt in de Systeembeheerder-modus.

De insteldata exporteren(P. 287) De insteldata importeren(P. 288)

BELANGRIJK

Schakel het apparaat niet uit tijdens een import- of exportbewerking.

• Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking, kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.

Bedien het apparaat niet tijdens een import-/exportbewerking

• Ga pas gegevens importeren / exporteren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.

OPMERKING

- Voor de instellingen die niet kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd, raadpleegt u Overzicht van menuopties(P. 296).
- U kunt met het bedieningspaneel van het apparaat ook import-/exportinstellingen via een USBgeheugenapparaat opslaan of oproepen. **C**<**Importeren/exporteren>(P. 424)**
- Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u **OMenuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)**.

De insteldata exporteren

U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan op een computer. We adviseren u regelmatig reservekopieën te maken van belangrijke instellingen.

- **1** Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Gegevensbeheer] > [Exporteren].
- **4** Stel het encryptiewachtwoord in.

Het apparaat beheren

A Installing on transitionality		Near portal	Aanmelden gebruiken: 7654321 Afmelden E-mail mer sosteentratierenter
Voorkeuren Protectastellingen	instellingen/registratie: Deheerinst	elingen: Gegevensbeheer > Exporteren	
Weergave-instellingen	Exporteren Exporter de instellingsgegevens suportevent	van [Invielingen/registratie]. Kik op (Sta	t Stat exporteren
Tidklokinstellingen	Exportinstellingen		
Netwerkinstellingen Installinene ostorno istorforio	Encryptiewschtwoord	- hered	(Max. 32
Toegankelijkheidsinstellingen	Be-actigon:	iesens)	(Max. 32
Volumoregaling		atacato)	
Functio-installingen	_		
Algemone installingen			
PrinterinalsBingen			
RX-instellingen			

[Encryptiewachtwoord]

Voer een wachtwoord voor versleuteling van de exportdata in met behulp van alfanumerieke tekens. Voer hetzelfde wachtwoord in in [Bevestigen]. Voor het exporteren van gegevens moet u een wachtwoord voor versleuteling instellen.

OPMERKING:

5 Klik op [Start exporteren].

- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de geëxporteerde data.
 - >>> De instellingen worden opgeslagen.

De insteldata importeren

Laad (importeer) data die is geëxporteerd uit het apparaat. U kunt ook apparaatinsteldata importeren van een ander apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe. Daarnaast: als u het veiligheidsbeleid toepast op het apparaat, volg dan de hieronder beschreven procedure om het bestand van het veiligheidsbeleid op te geven.

- 1 Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten(P. 276)
- 2 Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. OScherm van externe UI(P. 277)
- 3 Selecteer [Gegevensbeheer] > [Importeren].
- **4** Geef het te importeren bestand op en voer het wachtwoord in.

Het apparaat beheren

	1812	Near portal	Aanmelden gebruiker:	7654321 Afreiden
(%) Instellingen/registratie Voorkearen	installing and an electric time. Referencies in Heave		E-mains	er syskemistererder
Papierinstellingen	Importeren	Congressioner > importanter		
Weergave-instellingen	Importeer de instellingsgegevens van (in importeren bestand op en klik vervolgen	stellingenhegistratie[. Geef het te s op [Start importeren].		Start importeren
Tijdklokinstellingen	Start het apparaat opnieuw op nadat het Importinstellingen	importeren voltosid is.		
Installingen externo interface	Bestandsped:		Elederen	
Toegankelijkheidsinstellingen	Dectyptewachtwoord:			
Volumoregaling	-			
Functio-Installingen Algemene installingen				
Printerinate lingen				
RX-instellingen				

[Bestandspad]

Klik op [Bladeren] en selecteer het bestand. U kunt uitsluitend informatiebestanden met instellingen van het apparaat (*.dcm) importeren.

[Decryptiewachtwoord]

Voer het wachtwoord in dat is ingesteld toen de instellingen werden geëxporteerd.

5 Klik op [Start importeren].

6 Klik op [OK].

De geselecteerde instelgegevens worden in het apparaat geladen.

7 Klik op [OK].

Als het selectievakje [Instellingen/registratie] is ingeschakeld in stap 4, start het apparaat automatisch opnieuw op.

De Firmware updaten

258A-052

Voor het bijwerken van de firmware selecteert u de updatemethode die past bij de installatievereisten van het apparaat. Er zijn twee manieren om de firmware bij te werken. De eerste manier is door de meeste recente versie van de firmware via het apparaat van internet te downloaden en de update uit te voeren als uw apparaat niet de laatste versie heeft. De andere manier is door de meeste recente versie van de firmware via de computer van internet te downloaden en de update uit te voeren als uw apparaat niet de laatste verbinding met internet kan worden gemaakt via een draadloos LAN, maakt u verbinding via een bekabeld LAN of USB en voert u de update uit vanaf de computer.

Installatievereisten van het apparaat	De update installeren
Draadloos LAN-verbinding	SActualiseren via het internet(P. 290)
Bedraad LAN-verbinding	 Actualiseren via het internet(P. 290) Actualiseren vanaf een computer(P. 291)
USB-verbinding	OActualiseren vanaf een computer(P. 291)

BELANGRIJK

• Als uw apparaat met het IPv6-protocol werkt, kan het apparaat de firmware niet bijwerken. Maak opnieuw verbinding via USB en voer de update vanaf de computer uit.

OPMERKING

De firmwareversie controleren

 U kunt de firmwareversie controleren vanaf het bedieningspaneel van het apparaat. Na het actualiseren van de firmware moet u controleren of het actualiseren correct was uitgevoerd. De firmwareversie controleren(P. 292)

Actualiseren via het internet

U kunt via het apparaat verbinding maken met de Canonserver om de firmware volledig bij te werken.

Model aanraakscherm

1 Selecteer <Update firmware> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

Er wordt gecontroleerd of er nieuwere firmware aanwezig is.

OPMERKING:

- Als de melding <Dit is de nieuwste firmwareversie.> verschijnt, hoeft u de firmware niet te actualiseren.
- **2** Als er een licentiescherm verschijnt, selecteert u <Accept>.



Als de firmware is geactualiseerd, start het apparaat automatisch opnieuw op.

BELANGRIJK:

• Zet het apparaat niet UIT wanneer het opnieuw starten plaatsvindt.

Model zwart-wit LCD

Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Beheerinstellingen>.

- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. OAanmelden bij het apparaat(P. 123)
- 3 Selecteer <Instellingen externe UI/update firmware> ▶ <Update firmware>.



Er wordt gecontroleerd of er nieuwere firmware aanwezig is.

OPMERKING:

- Als de melding <Dit is de nieuwste firmwareversie.> verschijnt, hoeft u de firmware niet te actualiseren.
- 5 Bekijk de melding en selecteer <Ja>.
- 🦌 Als er een licentiescherm verschijnt, drukt u op 🚾.

7 Selecteer <OK>.

Als de firmware is geactualiseerd, start het apparaat automatisch opnieuw op.

BELANGRIJK:

• Zet het apparaat niet UIT wanneer het opnieuw starten plaatsvindt.

Actualiseren vanaf een computer

Als u de laatste firmwareversie hebt gedownload van de website van Canon, gebruik dan het hulpprogramma 'User Support Tool' (Gebruikershulpmiddel) om de firmware vanaf een computer bij te werken. Voor informatie over het bijwerken van de firmware vanaf een computer raadpleegt u de 'Handleiding User Support Tool (Ondersteuningshulpmiddel voor gebruikers)' die bij de firmware wordt geleverd.

Het apparaat in de stand 'Wachten op update firmware' zetten



<Menu> < Seheerinstellingen> < <Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware> < <Update firmware> < <Via pc> < Ja>

De firmwareversie controleren

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. CHet scherm Start(P. 107)
- **2** Selecteer <Beheerinstellingen>.
- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij
 het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware> > <Update firmware>.
- **4** Selecteer <Versie-informatie>.
 - >>> De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Main Controller	: Vec.01.53
Boot ROM	: Wel. 01.20
DCON	= Wei, 01.12
Language	- Well 01.16
Cassette Feeding Unit	- WK. 01.08

Initialiseer instellingen

258A-053



Menu Initialiseren(P. 293)
Sleutel en certificaat initialiseren(P. 293)
Alle gegevens/instellingen initialiseren(P. 294)

Menu Initialiseren

U kunt de instellingen van het apparaat herstellen (**Overzicht van menuopties(P. 296)**). Afhankelijk van welke instellingen u selecteert, zult u misschien na het initialiseren het apparaat opnieuw moeten starten.



<Menu> < <Beheerinstellingen> < <Gegevensbeheer> < <Menu initialiseren> < Het item dat u wilt initialiseren, selecteren < <Ja>

U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):

OPMERKING

U kunt de instellingen uitsluitend herstellen voor <Netwerk> in <Voorkeuren>.
 <Menu>
 <Voorkeuren>
 <Initialiseer Netwerkinstellingen>
 <Ja>
 Start het apparaat opnieuw op

Sleutel en certificaat initialiseren

U kunt de instellingen herstellen van sleutel en certificaat en het CA-certificaat. Let op: als u deze bewerking uitvoert, worden na het initialiseren alle sleutels en certificaten en CA-certificaten die op het apparaat zijn opgeslagen, verwijderd (behalve de vooraf geïnstalleerde sleutels en CA-certificaten).

OPMERKING

• Als het initialiseren is voltooid, kunt u geen functies meer gebruiken waarvoor sleutel en certificaat vereist zijn, zoals communicatie met TLS-versleuteling en communicatie met het protocol IKE in IPSec. Om deze functies te kunnen gebruiken, configureert u de instellingen voor de sleutel en certificaat, en activeert u de functies opnieuw.



<Menu> < <Beheerinstellingen> < <Gegevensbeheer> < <Sleutel en certificaat initialiseren> < <Ja> </br>

Alle gegevens/instellingen initialiseren

Dit maakt herstel van alle data en apparaatinstellingen, zoals logboeken, naar de standaard fabriekswaarden mogelijk. Dit verhindert dat gevoelige data weglekt bij het vervangen of afvoeren van het apparaat. Als de initialisatieprocedure is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.

BELANGRIJK

- Voorafgaand aan het initialiseren, moet u controleren dat er geen documenten worden verwerkt, of wachten op verwerking. Deze documenten worden verwijderd als de initialisatie is voltooid.
- Om het apparaat na het initialiseren te gebruiken, moet u alle instellingen vanaf het begin initialiseren.



KOPPELINGEN

De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)

Overzicht van menuopties

Overzicht van menuopties	. 296
<voorkeuren></voorkeuren>	. 297
<weergave-instellingen></weergave-instellingen>	298
<engelse toetsenbordindeling=""></engelse>	302
<timer- energie-instellingen=""></timer->	. 303
<netwerk></netwerk>	310
<externe interface=""></externe>	. 329
<toegankelijkheid></toegankelijkheid>	330
<volume-instellingen></volume-instellingen>	333
<aanpassing onderhoud=""></aanpassing>	335
<beeldkwaliteit aanpassen=""></beeldkwaliteit>	. 336
<onderhoud></onderhoud>	350
<functie-instellingen></functie-instellingen>	. 352
<algemeen></algemeen>	. 353
<printer></printer>	. 356
<ontvangen></ontvangen>	404
<bestanden gebruiken=""></bestanden>	. 406
<beveiligde afdruk=""></beveiligde>	416
<beheerinstellingen></beheerinstellingen>	. 417
<gebruikersbeheer></gebruikersbeheer>	418
<apparaatbeheer></apparaatbeheer>	. 419
<licentie overig="">/<instellingen externe="" firmware="" ui="" update=""></instellingen></licentie>	. 422
<gegevensbeheer></gegevensbeheer>	. 424
<beveiligingsinstellingen></beveiligingsinstellingen>	426

Overzicht van menuopties

258A-054

U kunt het apparaat aanpassen volgens de omgeving en vereisten, door de in dit hoofdstuk beschreven instellingen te configureren. Om de configuratie te starten, selecteert u <Menu> op het scherm Start (**>Het scherm Start(P. 107)**). Dit gedeelte beschrijft wat ieder item in het instelmenu kan configureren.

Voorkeuren>(P. 297)	Dit gedeelte beschrijft het scherm en netwerkinstellingen.
Aanpassing/onderhoud>(P. 335)	Dit gedeelte beschrijft de instelling van de afdrukkwaliteit, en de reinigingsfuncties van het apparaat.
Functie-instellingen>(P. 352)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen van de individuele functies.
Seheerinstellingen>(P. 417)	Dit gedeelte beschrijft het informatiebeheer voor gebruikers en hardware, en veiligheidsinstellingen, enzovoort.

TIPS

• U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren: **Instellijsten** afdrukken(P. 450)

<Voorkeuren>

258A-055

Item	Beschrijving
Veergave-instellingen>(P. 298)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het bekijken van het scherm.
Contended of the second sec	Dit gedeelte beschrijft de USB-toetsenbordinstellingen.
C <timer- energie-instellingen="">(P. 303)</timer->	Dit gedeelte beschrijft de timer- en energie-instellingen.
Netwerk>(P. 310)	Dit gedeelte beschrijft de netwerkinstellingen.
C <externe interface="">(P. 329)</externe>	Dit gedeelte beschrijft de USB-instellingen en andere relevante instellingen.
Corregankelijkheid>(P. 330)	Dit gedeelte beschrijft instellingen om de toegankelijkheid te verbeteren, zoals de schermkleuren omkeren, en de weergavetijd van meldingen instellen.
Volume-instellingen>(P. 333)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het geluidsvolume.

<Weergave-instellingen>

258A-056

Alle instellingen voor het bekijken van het scherm verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

- Standaardscherm na opstart/herstel>(P. 298)
- O<Inst. voor knopweergave op startscherm>/<Knopvolgorde op startscherm>(P. 298)
- C<Taal>(P. 298)
- C<Taal externe UI>(P. 299)
- Invoer millimeter/inch schakelen>(P. 300)
- C<Tijd vr cartr.voorber. tonen>/<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>(P. 300)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
- Opties die zijn gemarkeerd met "*²" kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende standaardinstellingen per land of regio.

<Standaardscherm na opstart/herstel>

De standaardinstelling is dat het scherm Start wordt weergegeven wanneer u de machine inschakelt of nadat er een automatische reset is uitgevoerd. U kunt echter een ander scherm kiezen dat standaard moet worden weergegeven in deze situaties.

<Start>[†] <Beveiligde afdruk> <Statusmonitor>

<Menu> < <Voorkeuren> < <Weergave-instellingen> < <Standaardscherm na opstart/ herstel> < Selecteer een functie waarvan u het scherm wilt weergeven </p>

<Inst. voor knopweergave op startscherm>/<Knopvolgorde op startscherm> *1

Configureer de instellingen voor de knoppen die worden weergegeven in het scherm Start. **OHet scherm Start** aanpassen(P. 158)

<Taal> *2

Kies deze optie om de taal te selecteren voor het bedieningspaneel, rapporten en lijsten.

Overzicht van menuopties

<日本語>/<Japanese> <Français>/<French> <Español>/<Spanish> <Deutsch>/<German> <Italiano>/<Italian> <Nederlands>/<Dutch> <Suomi>/<Finnish> <Português>/<Portuguese> <Norsk>/<Norwegian> <Svenska>/<Swedish> <Dansk>/<Danish> <Slovenščina>/<Slovene> <Čeština>/<Czech> <Magyar>/<Hungarian> <Pycский>/<Russian> <Türkçe>/<Turkish> <Ελληνικά>/<Greek> <Eesti>/<Estonian> <Română>/<Romanian> <Slovenčina>/<Slovak> <Hrvatski>/<Croatian> <Български>/<Bulgarian> <Català>/<Catalan> <Polski>/<Polish> <中文(简体)>/<Chinese (Simplified)> <中文(繁體)>/<Chinese (Traditional)> <한국어>/<Korean> <Latviešu>/<Latvian> <Lietuvių>/<Lithuanian> <Arabic>/<العربية> <Euskara>/<Basque>



<Taal externe UI> *2

Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de UI op afstand.

nglish> †	
panese>	
ench>	
panish>	
erman>	
alian>	
utch>	
nnish>	
ortuguese>	
orwegian>	
vedish>	
anish>	

Overzicht van menuopties

<czech></czech>	
<hungarian></hungarian>	
<russian></russian>	
<turkish></turkish>	
<polish></polish>	
<chinese (simplified)=""></chinese>	
<chinese (traditional)=""></chinese>	
<korean></korean>	



<Invoer millimeter/inch schakelen>

Selecteer de maateenheid.





<Tijd vr cartr.voorber. tonen>/<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>

Stel de display-timer in voor het bericht dat u meldt dat er nog maar weinig toner in de tonercartridges zit.

Model aanraakscherm

<automatisch> <uit></uit></automatisch>			
<aangepast> <aan> †</aan></aangepast>			

Model zwart-wit LCD

<automatisch>⁺</automatisch>	
<aangepast></aangepast>	

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Engelse toetsenbordindeling>

258A-057

Geef de indeling op van een USB-toetsenbord als dat op het apparaat is aangesloten. De standaardinstelling wordt aangegeven met een dolksymbool (†).



<Timer-/energie-instellingen>

258A-058

Alle instellingen voor de tijdschakeling en energie verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

- C<Huidige datum/tijd instellen>(P. 303)
- Instellingen Datum en tijd>(P. 304)
- Oatumnotatie>(P. 304)
- C<Tijdnotatie>(P. 305)
- C<Automatische resettijd>(P. 305)
- C<Functie na automatische reset>(P. 306)
- Automatische uitschakeltijd>(P. 306)
- Automatische sluimertijd>(P. 307)
- Automatische dagelijkse slaaptimer>(P. 307)
- C<Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>(P. 308)
- C<Instellingen afsluiting sluimermodus>(P. 308)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
- Opties die zijn gemarkeerd met '^{*2}' kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende standaardinstellingen per land of regio.
- Instellingen gemarkeerd met "*³" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Huidige datum/tijd instellen> *1

Stel de huidige datum en tijd in. **De datum en tijd instellen(P. 21)**



BELANGRIJK

• Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de waarde voor <Tijdzone> wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.

OPMERKING

• De huidige datum en tijd kunt u gedurende 1 uur niet aanpassen als de zomertijd is ingegaan.

<Instellingen Datum en tijd>

Geef de standaard datum en tijd op van de regio waar het apparaat is geïnstalleerd.

<Tijdzone>

Hiermee stelt u de tijdzone in. Als u de tijdzone wijzigt, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen> automatisch aangepast. **De datum en tijd instellen(P. 21)**

<(UTC-12:00) Internationale westelijke datumgrens> tot <(UTC) Coordinated Universal Time>[†] tot en met <(UTC+14:00) Kiritimati>/<(UTC+14:00) Christmaseiland>

OPMERKING

UTC

• Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.

<Zomertijdinstellingen> *2

Hiermee kunt u de zomertijd in- of uitschakelen. Als u de zomertijd inschakelt, geeft u de periode aan voor de zomertijd.

<Uit>

<**Aan>[†]** Begin: Maand, Week, Dag Einde: Maand, Week, Dag



<Menu> > <Voorkeuren> > <Timer-/energie-instellingen> > <Instellingen Datum en tijd> > <Zomertijdinstellingen> > Selecteer <Aan>, en geef de datums op > <Toepassen> > 🕋

<Datumnotatie> *2

Selecteer de datumnotatie (volgorde van jaar, maand en dag).





<Tijdnotatie>

Selecteer de 12- of 24-uurs tijdnotatie.

```
<12 uur (AM/PM)> †
<24 uur>
```

```
<Menu> </br>

<Menu> 

<Menu> 

<Menu> 

</t
```

<Automatische resettijd>

Als er gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt op het bedieningspaneel, wordt er een zogenaamde automatische reset uitgevoerd en wordt het standaardscherm weergegeven. Geef het interval op waarop automatisch resetten wordt uitgevoerd. In de volgende situaties wordt er geen automatische reset uitgevoerd:

- Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- Het apparaat verwerkt data, bijvoorbeeld bij het afdrukken van documenten.
- Er wordt een foutbericht weergegeven en het lampje Fout knippert. (Er wordt wel een Auto Reset uitgevoerd als de gebruiker door de fout een bepaalde functie niet kan blijven gebruiken.)

Model aanraakscherm

```
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan> †
<Stel tijd in>
1 tot en met 2 † tot en met 9 (min.)
```

Model zwart-wit LCD

```
0 (geen automatische reset)
1 tot en met 2<sup>+</sup> tot en met 9 (min.)
```

Model aanraakscherm



<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < <Automatische resettijd> < Selecteer <Aan> in <Deze functie instellen> < Voer de tijd in in <Stel tijd in> < <Toepassen> < </tr>

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < <Automatische resettijd> < Geef de tijd op voor Automatische resettijd

OPMERKING

• Het scherm dat wordt weergegeven na een automatische reset kunt u selecteren bij <Functie na automatische reset>.

<Functie na automatische reset>

Geef aan of na een automatische reset het standaardscherm moet worden weergegeven. Als <Standaardfunctie> is geselecteerd, wordt het hoofdscherm weergegeven van de functie die is geselecteerd bij <Standaardscherm na opstart/herstel>(**O**<**Standaardscherm na opstart/herstel>(P. 298)**). Als <Geselecteerde functie> is geselecteerd, wordt op het display het hoofdscherm weergegeven van de functie die geselecteerd is.

<Standaardfunctie> † <Geselecteerde functie>

<Menu> < </br>

<Menu> < </td>

<Voorkeuren>

reset>
Selecteer <</td>

Selecteer <</td>

Selecteer <</td>

Selecteer

<Automatische uitschakeltijd>

U kunt een timer instellen om de machine automatisch uit te schakelen zodra een opgegeven periode van inactiviteit is verstreken na activering van de slaapstand.

Model aanraakscherm

```
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan> †
<Stel tijd in>
1 tot en met 4 † tot en met 8 (uur)
```

Model zwart-wit LCD

0 (de machine wordt niet automatisch uitgeschakeld) 1 t/m 4⁺ t/m 8 (uur)

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Timer-/energie-instellingen> < <Automatische uitschakeltijd>
 Stel de automatische uitschakeltijd in
 <Toepassen>

BELANGRIJK

Voordat u <Automatische uitschakeltijd> instelt

 Wanneer de instelling <Automatische uitschakeltijd> is ingeschakeld, wordt de machine mogelijk automatisch uitgezet zelfs als u deze gebruikt via de externe UI. Er kan een storing optreden, vooral als de machine wordt uitgeschakeld terwijl gegevens worden geïmporteerd. Stel <Automatische uitschakeltijd> vooraf in op <Uit> of <0> wanneer u gegevens importeert met de externe UI.

OPMERKING

• Als items van de [Tijdklokinstellingen] via de UI op afstand worden gewijzigd terwijl de machine in de slaapstand staat, wordt de tijdklok voor de instelling <Automatische uitschakeltijd> opnieuw gestart. De machine wordt automatisch uitgeschakeld zodra een opgegeven periode van inactiviteit is verstreken sinds de tijdklok opnieuw is gestart.

<Automatische sluimertijd>

Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt of geen gegevens heeft verwerkt, wordt de slaapstand (sluimerstand) geactiveerd om energie te besparen. Geef de periode op waarna de automatische sluimertijd ingaat. De automatische sluimerstand wordt niet geactiveerd als het instellingenmenu wordt weergegeven. Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. **De slaapstand instellen(P. 162)**

1 † tot 60 (min.)

<Automatische dagelijkse slaaptimer>

U kunt ook de tijd opgeven waarop het apparaat automatisch in de sluimermodus moet worden gezet. **De** slaapstand instellen(P. 162)

Model aanraakscherm

```
<Deze functie instellen>
<Uit><sup>†</sup>
```

<Aan>

(0:00 tot 12:59 AM/PM)

Model zwart-wit LCD

<**Aan>** (0:00 tot 23:59)

<Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>

De automatische gradatie-instelling (snelle instelling) kan iedere dag op de opgegeven tijd worden verricht. Stel in deze optie de tijd in waarop de snelle instelling automatisch moet plaatsvinden.

Model aanraakscherm

<Deze functie instellen> <Uit> † <Aan> (0:00 tot 12:59 AM/PM)

Model zwart-wit LCD

<**Uit>[†]** <**Aan>** (0:00 tot 23:59)

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Instellingen afsluiting sluimermodus>

Geef de tijd op waarop het apparaat moet 'ontwaken' uit de sluimermodus. **De slaapstand instellen(P. 162)**

Model aanraakscherm

<Deze functie instellen> <Uit> † <Aan> (0:00 tot 12:59 AM/PM)

Model zwart-wit LCD

Overzicht van menuopties

<Uit>†

<**Aan>** (0:00 tot 23:59)

<Netwerk>

258A-059

Alle instellingen voor het netwerk verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

- Selecteer bedraad/draadl. LAN>(P. 310)
- Instellingen draadloos LAN>(P. 310)
- Ostimute Connection Settings>(P. 312)
- C<TCP/IP-instellingen>(P. 313)
- SNMP-instellingen>(P. 322)
- Contemporal Content of Content
- O<Auth.methode speciale poort>/<Authenticatiemethode speciale poort>(P. 324)
- O<Wachttijd verb. bij opstarten>/<Wachttijd voor verbinding bij opstart>(P. 325)
- Instellingen Ethernet-stuurprogramma>(P. 325)
- C<Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen>(P. 325)
- Firewallinstellingen>(P. 326)
- Instellingen Google Cloudprinter>(P. 327)
- O<Apparaatinstellingenbeheer>/<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>(P. 328)
- Controleservice>(P. 328)
- C<RMT-SW>(P. 328)
- Initialiseer Netwerkinstellingen>(P. 328)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen gemarkeerd met "^{*1}" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
- Instellingen die zijn gemarkeerd met "*2" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.

<Selecteer bedraad/draadl. LAN> *1

Als u het apparaat omschakelt van draadloos LAN naar bekabeld LAN, moet u de instelling opgeven. Omgekeerd moet u deze instelling niet opgeven wanneer u het apparaat omschakelt van bekabeld LAN naar draadloos LAN. (U kunt omschakelen met behulp van de volgende <Instellingen draadloos LAN>). **Bedraad LAN of Draadloos LAN** selecteren(P. 25)

<bedraad lan="">⁺</bedraad>	
<draadloos lan=""></draadloos>	

<Instellingen draadloos LAN> *1

Geef instellingen op voor het verbinden van de machine met een draadloos LAN. U kunt ook de huidige instellingen bekijken of de instelling voor energiebesparing in- of uitschakelen.

<SSID-instellingen>

Selecteer deze instelling om een draadloze verbinding te configureren door handmatig via het bedieningspaneel informatie op te geven zoals een SSID of een netwerksleutel.

<Selecteer toegangspunt>

Draadloze LAN-routers die toegang hebben tot het apparaat, worden automatisch geladen en u kunt deze dus selecteren in de lijst. U moet handmatig een netwerksleutel invoeren, zoals een WEP-sleutel of een PSK. **De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)**

<Handmatig invoeren>

Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door handmatig een SSID in te voeren. Als u deze methode gebruikt, kunt u gedetailleerde instellingen opgeven voor verificatie en codering. **De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)**

<Beveiligingsinstellingen> <Geen> <WEP> <Open systeem>† WEP-sleutel: 1 tot en met 4 <Gedeelde sleutel> WEP-sleutel: 1 tot en met 4 <WPA/WPA2-PSK> <Automatisch>† <AES-CCMP>

<WPS-drukknopmethode>

Selecteer deze optie om automatisch een draadloze verbinding te configureren door op de WPS-knop op de draadloze router te drukken. **De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)**

<WPS-pincodemodus>

Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door een pincode in te voeren voor een draadloze router met WPS. **De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)**

<Energiebesparingsmodus>

Geef aan of de slaapstand van de machine moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen.

<Uit> <Aan>⁺

<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <Instellingen draadloos LAN> < Lees het weergegeven bericht < <OK> < <Energiebesparingsmodus> < Selecteer <Uit> of <Aan> < </p>

<Verbindingsinfo>/<Gegevens draadloos LAN> *2

Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het draadloos LAN weer te geven. **Netwerkinstellingen** weergeven(P. 47)

<MAC-adres>
<Status draadloos LAN>
<Nieuwste foutgegevens>
<Kanaal>
<SSID-instellingen>
<Beveiligingsinstellingen>
<Energiebesparingsmodus>

<Direct Connection Settings> *1

Stel in of een directe verbinding moet worden gemaakt. Door deze functie in te schakelen, maakt u directe verbinding met het apparaat mogelijk, zelfs in een omgeving zonder toegangspunten of draadloze LAN-router. **Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)**

<Directe verbinding gebruiken>

<Uit>†

<Aan>

<Beëindiging directe verbind.>/<Tijd tot beëindiging directe verbinding>

Geef op hoe lang het duurt voordat de verbinding automatisch wordt verbroken, nadat de directe verbinding is ingeschakeld.

Model aanraakscherm

<Verbinding automatisch beëindigen> <Uit> † <Aan> <Tijd tot einde van sessie> 1 † tot en met 60 (min.)

Model zwart-wit LCD

0 (Beëindig de sessie niet automatisch)†

1 tot en met 60 (min.)

Model aanraakscherm



<Menu> > <Voorkeuren> > <Netwerk> > <Instell. directe verbinding> > <Beëindiging directe verbind.> > Selecteer <Aan> in <Verbinding automatisch beëindigen> en voer de tijd in > <Toepassen> > <Toepassen> >

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <Instellingen directe verbinding> < <Tijd tot beëindiging directe verbinding> < <Voor de tijd in < </td>

<Instellingen Toegangspuntmodus>

Configureer de SSID / netwerksleutel willekeurig. Als u meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd op het apparaat wilt aansluiten, moet u zowel SSID als netwerksleutel willekeurig configureren.

<Aangepaste SSID gebruiken> <Uit> † <Aan> <SSID>

<Aange. netw.sl. gebr.>

<Uit>†

<Aan>

<Netwerksleutel>

Model aanraakscherm

Selecteer <Aan> voor ieder item en selecteer <SSID>/
Netwerksleutel> Voer de SSID / netwerksleutel in
Toepassen>
Toepassen>

Model zwart-wit LCD



<TCP/IP-instellingen>

Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het IP-adres.

<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)

<IPv4-instellingen>

Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.

<Instellingen IP-adres>

Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van toestellen, zoals computers en printers, in een TCP/IP-netwerk. **©IPv4-adres instellen(P. 41)**

<Controleer instellingen>

<Instellingen DHCP-opties>

Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. **DNS configureren(P. 65)**

<hostnaam verkrijgen=""> <uit></uit></hostnaam>
<aan>†</aan>
<dns dynamische="" update=""> <uit> †</uit></dns>
<aan></aan>
<dns-serveradres verkrijgen=""> <uit></uit></dns-serveradres>
<aan> I</aan>
<domeinnaam verkrijgen=""> <uit> <aan> †</aan></uit></domeinnaam>
<wins-serveradres verkrijgen=""> <uit></uit></wins-serveradres>
<aan>†</aan>
< POP-serveradres verkrijgen> <uit>[†]</uit>
<aan></aan>

<PING-opdracht>

Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer. **De netwerkverbinding testen(P. 43)**

<IPv6-instellingen>

Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk. **DIPv6-adressen instellen(P. 44)**

```
<Gebruik IPv6>
<Uit> <sup>+</sup>
<Aan>
```

<IPv6-instellingen controleren>

U kunt het link-localadres controleren dat automatisch is ontvangen.

<Instellingen stateless adres>

Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen.

```
<Instellingen stateless adres>
    <Uit>
        <Aan> †

<Controleer instellingen>

<Stateless adres>

<Prefixlengte>
```

<DHCPv6-instellingen>

Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6.

< Gebruik DHCPv6> <uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	
< Controleer instellinger <stateful adres=""> <prefixlengte></prefixlengte></stateful>	<ו

<Instellingen DHCP-opties>

Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. **DNS configureren(P. 65)**

< DNS-serveradres verkrijgen> <uit></uit>
<aan> †</aan>
<domeinnaam verkrijgen=""> <uit></uit></domeinnaam>
<adii2< th=""></adii2<>

<DNS-instellingen>

Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het omzetten van hostnamen in IP-adressen. **DNS configureren(P. 65)**

<Adresinstellingen IPv4-DNS-server>

Geef het IP-adres van de DNS server in de IPv4 omgeving op.

```
<Primaire DNS-server>: 0.0.0.0
<Secundaire DNS-server>: 0.0.0.0
```

<Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam>

Geef de hostnaam op van het apparaat dat moet worden geregistreerd in de DNS server, maar ook de naam van het domein waartoe het apparaat behoort.



<Instellingen DNS Dynamic Update>

Selecteer of de DNS-records dynamisch moeten worden bijgewerkt wanneer het IP-adres van de machine verandert.

<**IPv4>**<DNS dynamische update>

<uit>⁺</uit>
<aan></aan>
<dns dynamisch="" update-interval=""></dns>
0 tot en met 24 [†] tot en met 48 (uur)
<ipv6></ipv6>
<dns dynamische="" update=""></dns>
<uit>†</uit>
<aan></aan>
<registreer adres="" handmatig=""></registreer>
<uit> †</uit>
<aan></aan>
<registreer adres="" stateful=""></registreer>
<uit>†</uit>
<aan></aan>
<registreer adres="" stateless=""></registreer>
<uit>†</uit>
<aan></aan>
<dns dynamisch="" update-interval=""></dns>
0 tot en met 24 [†] tot en met 48 (uur)

<mDNS-instellingen>

Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.

<ipv4></ipv4>
<gebruik mdns=""></gebruik>
<uit></uit>
<aan> †</aan>
<mdns-naam></mdns-naam>
<ipv6></ipv6>
<gebruik mdns=""></gebruik>
<uit></uit>
<aan> †</aan>
<gebr. als="" ipv4="" mdns-nm="" zelfde=""></gebr.>
<uit></uit>
<mdns-naam></mdns-naam>
<aan>†</aan>

<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)

<IPv4-instellingen>

Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.

<Instellingen IP-adres>

Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van toestellen, zoals computers en printers, in een TCP/IP-netwerk. **©IPv4-adres instellen(P. 41)**

<Automatisch verkrijgen> <Selecteer protocol>

<uit> <dhcp> †</dhcp></uit>	
<auto ip=""></auto>	
<uit> <aan> †</aan></uit>	
< Handmatig verkrijgen> *1 <ip-adres>: 0.0.0.0 <subnetmasker>: 0.0.0.0 <gatewayadres>: 0.0.0.0</gatewayadres></subnetmasker></ip-adres>	
<controleer inst.=""></controleer>	
<automatisch verkrijgen="">"1</automatisch>	
<selecteer protocol="">*1</selecteer>	
<auto ip="">^{*1}</auto>	
<ip-adres> <subnetmasker> <gatewayadres></gatewayadres></subnetmasker></ip-adres>	

<PING-opdracht>

Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer. **De netwerkverbinding testen(P. 43)**

<DNS-instellingen>

Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het omzetten van hostnamen in IP-adressen. **DNS configureren(P. 65)**

<DNS-serverinstellingen>

<Primaire DNS-server>: 0.0.0.0 <Secundaire DNS-server>: 0.0.0.0

<Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam>

<Hostnaam>

<Domeinnaam>

<Instellingen DNS Dynamic Update>

<Uit>†

<Aan>

<DNS dyn. updt. intrvl.>

0 tot en met 24 ⁺ tot en met 48 (uur)

<mDNS-instellingen>

Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers. **DNS** configureren(P. 65)

<**Uit>**</br>
</br>
</br>
</br>
</bd>
</bd>
</br>
</bd>
</bd>
</bd>
</br>
</bd>
</bd>
</bd>
</bd>
</br>
</bd>
</bd> **< Aan> † < mDNS-naam>**

<Instell. DHCP-opties>

Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. **DNS configureren(P. 65)**

<Hostnaam verkrijgen>



<IPv6-instellingen>

Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.

<Gebruik IPv6>

Hiermee kunt u IPv6 in- of uitschakelen op het apparaat. U kunt met deze optie ook de huidige instellingen bekijken. **©IPv6-adressen instellen(P. 44)**

<Uit>† <Aan>

<Controleer inst.>

<Link-Local-adres>

<Prefixlengte>

<Instellingen stateless adres>

Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen. **DIPv6-adressen** instellen(P. 44)



<Stateless adres>

<Prefixlengte>

<Gebruik DHCPv6>

Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6. **DIPv6-adressen** instellen(P. 44)
<Uit>†

<Aan>

<Controleer inst.> <Stateful adres>

<Prefixlengte>

<DNS-instellingen>

Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het omzetten van hostnamen in IP-adressen. **ODNS configureren(P. 65)**

<instellingen dns-hostnaam="" domeinnaam=""> <gebr. domein="" ipv4-host=""></gebr.></instellingen>
<uit></uit>
<hostnaam></hostnaam>
<domeinnaam></domeinnaam>
<aan>†</aan>
<instellingen dns="" dynamic="" update=""> <uit>†</uit></instellingen>
<aan></aan>
<regist. adres="" handm.=""></regist.>
<uit>†</uit>
<aan></aan>
<regist. adres="" stateful=""></regist.>
<uit>[†]</uit>
<aan></aan>
<reg. adres="" stateless=""></reg.>
<uit> †</uit>
<aan></aan>
<dns dynamisch="" update-interval=""></dns>
0 tot en met 24 ⁺ tot en met 48 (uur)

<mDNS-instellingen>

Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers. **DNS configureren(P. 65)**

```
<Uit>
<Aan> †
<Gebr IPv4-naam v. mDNS>
<Uit>
<mDNS-naam>
<Aan> †
```

<Instell. DHCP-opties>

Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. **DNS configureren(P. 65)**

```
<DNS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
```

<Aan> † **<Domeinnaam verkrijgen>** <Uit> <Aan> †

<WINS-instellingen>

Hiermee kunt u instellingen opgeven voor WINS (Windows Internet Name Service), het protocol dat in een netwerkomgeving met zowel NetBIOS als TCP/IP een NetBIOS-naam levert voor de omzetting naar een IP-adres. **WINS configureren(P. 71)**

<WINS-resolutie>

<Uit>†

<Aan>

<WINS-serveradres>: 0.0.0.0

<LPD-instellingen>

LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in ieder besturingssysteem kan worden gebruikt. U kunt ook de tijdsperiode instellen die verloopt van ontvangst van gegevens totdat het afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van afdrukgegevens wordt onderbroken. **Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)**

<Gebruik LPD-afdrukken>/<Instellingen LPD-afdrukken>

<Uit>

<Aan>†

<RX-time-out>

1 tot en met 5⁺ tot en met 60 (min.)

<RAW-instellingen>

RAW in- of uitschakelen. RAW is een Windows-specifiek afdrukprotocol. U kunt ook de tijdsperiode instellen die verloopt van ontvangst van gegevens totdat het afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van afdrukgegevens wordt onderbroken. **CAfdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)**

<Gebruik RAW-afdrukken>/<Instel. RAW-afdrukken>

<Uit>

<Aan>†

<RX-time-out>

1 tot en met 5[†] tot en met 60 (min.)

<WSD-instellingen>

Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor het apparaat in of uit door het WSD-protocol te gebruiken. **OAfdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)**

Model aanraakscherm

<**Gebruik WSD-afdrukken>** <Uit> <Aan> †

<Gebruik WSD-bladeren>

<Uit>

<Aan>†

<Gebruik Multicast Discovery>

<Uit>

<Aan>†

Model zwart-wit LCD

```
<Instellingen WSD-afdrukken>

<Gebruik WSD-afdrukken>

<Uit>

<Aan> †

<Gebruik WSD-bladeren>

<Uit>

<Aan> †

<Gebruik Multicast Discovery>

<Uit>
```

<Aan>†

<Gebruik HTTP>

Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken met WSD of Google Cloudprinter. **CHTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)**

<Uit> <Aan> ⁺

<Gebruik IPSec> *2

Kies deze optie om aan te geven of u gecodeerde communicatie wilt gebruiken door een VPN (Virtual Private Network) tot stand te brengen via IPSec. **DIPSec-instellingen configureren(P. 258)**

<Uit>⁺ <Aan>



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <TCP/IP-instellingen> < <Gebruik IPSec> < Selecteer</td><Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op</td>

<Instellingen poortnummer>

Kies deze optie om de standaard poortnummers voor protocollen te wijzigen voor uw netwerkomgeving. **Poortnummers wijzigen(P. 244)**

```
<LPD>
1 t/m 515 <sup>+</sup> t/m 65535
<RAW>
1 t/m 9100 <sup>+</sup> t/m 65535
```

<WSD Multicast Discovery>

1 t/m 3702 ⁺ t/m 65535

<HTTP>

1 t/m 80⁺ t/m 65535

<Multicast Discovery>

1 t/m 427† t/m 65535

<POP3>

1 t/m 110† t/m 65535

<SNMP>

1 t/m 161† t/m 65535

<MTU-grootte>

Selecteer de maximumgrootte van pakketten die de machine kan verzenden of ontvangen. **De maximale** verzendeenheid wijzigen(P. 63)

<1300> <1400> <1500>†

<SNMP-instellingen>

Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer met SNMP-compatibele software. **De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)**

<SNMPv1-instellingen>

Hiermee kunt u SNMPv1 in- of uitschakelen. Als u SNMPv1 inschakelt, geeft u een communitynaam en toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base).

<Uit> <Aan> †

Model aanraakscherm

<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <SNMP-instellingen> < Selecteer <Uit> of <Aan> in
<SNMPv1-instellingen> < <Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op</p>

Model zwart-wit LCD



<SNMPv3-instellingen>

Hiermee kunt u SNMPv3 in- of uitschakelen. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op te geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.

<uit>†</uit>		
<aan></aan>		

Model aanraakscherm

Selecteer <Uit> of <Aan> in
Source
Source
Source
Source
Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Printerbeheerinfo verkrijgen van host>

Selecteer deze optie om het bewaken van printerbeheerinformatie vanaf een netwerkcomputer met SNMPcompatibele software in of uit te schakelen.

<Uit>† <Aan>

Model aanraakscherm

<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <SNMP-instellingen> < Selecteer <Uit> of <Aan> in <Printerbeheerinfo verkrijgen van host> < <Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <SNMP-instellingen> < <Printerbeheerinfo verkrijgen van host> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<MIB hostbr. formatt. als RFC2790>

Geef op of de geavanceerde specificaties (RFC2790) van het protocol moeten worden bevestigd als de machinestatus moet worden bewaakt door SNMP-compatibele software.

<Uit>

<Aan>†

Model aanraakscherm



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <SNMP-instellingen> < Selecteer <Uit> of <Aan> in <MIB hostbr. formatt. als RFC2790> < <Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <SNMP-instellingen> < <MIB hostbronnen indelen volgens RFC2790> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale poort>

Hiermee kunt u de speciale poort in- of uitschakelen. De speciale poort wordt gebruikt voor het afdrukken vanaf de computer, en voor het opvragen of opgeven van apparaatinstellingen via het netwerk.



<Menu> < </br><Menu> < </td><Menu> < </td><td

<Auth.methode speciale poort>/<Authenticatiemethode speciale poort>

Geef op of de authenticatiemethode specifiek tot de beveiligde moet worden begrensd, als u de toegewezen poort gebruikt. Als <Modus 2> is geselecteerd, wordt de authenticatiemethode specifiek begrensd tot de beveiligde.

<Menu> < </br><Menu> < </td>Speciale poort> < </td>Speciale poort> Selecteer Modus 1> of Modus 2> Start het apparaat opnieuw op

BELANGRIJK

• Als <Modus 2> is geselecteerd, kunt u in sommige gevallen een verbinding realiseren vanuit de apparaatbeheersoftware of stuurprogramma.

<Wachttijd verb. bij opstarten>/<Wachttijd voor verbinding bij opstart>

Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd afhankelijk van de netwerkomgeving. **©Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)**

0⁺ tot en met 300 (sec.)

<Instellingen Ethernet-stuurprogramma>

Selecteer het type Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) en de communicatiemodus van Ethernet (halfduplex / full-duplex). U kunt ook het MAC-adres voor het bedraad LAN zien.

<Automatische detectie>

Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt selecteren. **Cethernet-instellingen configureren(P. 61)**

<uit></uit>		
<communicatiemodus></communicatiemodus>		
<half-duplex>⁺</half-duplex>		
<full-duplex></full-duplex>		
<type ethernet=""></type>		
<10BASE-T>†		
<100BASE-TX>		
<1000BASE-T>		
<aan>†</aan>		

OPMERKING

• Als <Communicatiemodus> is ingesteld op <Half-duplex>, kunt u <1000BASE-T> niet selecteren.

<MAC-adres>

Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatieapparaat. **Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)**

<Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen> *1*2

Hiermee kunt u IEEE 802.1X-verificatie in- of uitschakelen. **DIEEE 802.1X-verificatie-instellingen** configureren(P. 265)

<uit>[†]</uit>
<aan></aan>

<Menu> < </br><Menu> < </td>Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op

<Firewallinstellingen>

Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.

<IPv4-adresfilter>

Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv4-adressen. **IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)**



Model aanraakscherm

<Menu>
<Voorkeuren>
<Netwerk>
<Firewallinstellingen>
<IPv4-adresfilter>
Selecteer
<Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter>
<Toepassen>
Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD

<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <Firewallinstellingen> < <IPv4-adresfilter> < Selecteer</UltFilter> of <Infilter> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<IPv6-adresfilter>

Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv6-adressen. **IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)**



Model aanraakscherm



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <Firewallinstellingen> < <IPv6-adresfilter> < Selecteer</td><Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter> < <Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op</td>

Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <Firewallinstellingen> < <IPv6-adresfilter> < Selecteer</ti><Uitfilter> of <Infilter> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op</td>

<MAC-adresfilter>

Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven MAC-adressen. **OMAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 241)**

<uitfilter> <uit> †</uit></uitfilter>			
<aan></aan>			
<infilter> <uit> †</uit></infilter>			
<aan></aan>			

Model aanraakscherm

Selecteer
Selecteer

Voorkeuren>
<Netwerk>
<Firewallinstellingen>
<MAC-adresfilter>
Selecteer
<Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter>
<Toepassen>
Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Instellingen Google Cloudprinter>

Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen. **De machine registreren bij Google** Cloudprinter(P. 217)

<Google Cloudprinter gebruiken>/<Google Cloudprinter inschakelen> <Uit> <Aan> †

<Registratiestatus Google Cloudpr.>/<Registratiestatus Google Cloudprinter> *2

<Apparaatinstellingenbeheer>/<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>

Geef op of u plug-ins voor iW Management Console wilt gebruiken voor het beheren van de gegevens van het apparaat, zoals instellingen. Neem voor gedetailleerde informatie over iW Management Console contact op met de Canon-dealer bij u in de buurt. **Instellingen configureren voor communicatie tussen het apparaat en plug-ins(P. 80)**

<uit></uit>	
<aan>⁺</aan>	

<Controleservice> *1*2

Communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver. Dit item maakt het mogelijk dat informatie over het apparaat regelmatig naar de externe bewakingsserver wordt verzonden die met het apparaat is verbonden.



<RMT-SW>

Laat deze schakelaar ingesteld op <Uit>. Als een servicemonteur het apparaat regelmatig op afstand onderhoudt, wordt u misschien gevraagd de schakelaar op <Aan> te zetten.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	

<Menu> < <Voorkeuren> < <Netwerk> < <RMT-SW> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<Initialiseer Netwerkinstellingen>

Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen. **O<Menu** initialiseren>(P. 425)

<Externe interface>

258A-05A

Alle instellingen voor de USB verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

<USB-instellingen>

Geef op of het gebruik van de USB-poort of een USB-geheugenapparaat moet worden in- of uitgeschakeld.

<Gebruik als USB-apparaat>

Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen waarmee de machine kan worden verbonden met een computer. **©Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer(P. 271)**

<Uit> <Aan>†

<Gebruik USB-opslagapparaat>

Geef op of een USB-geheugenapparaat moet worden gebruikt.

<Uit> <Aan>†

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Menu> < <Voorkeuren> < <Externe interface> < <USB-instellingen> < <Gebruik USB-opslagapparaat>
 Selecteer <Uit> of <Aan>

 Start het apparaat opnieuw op

<Toegankelijkheid>

258A-05C

Alle instellingen voor toegang, zoals de schermkleuren omkeren en weergavetijd van meldingen, verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

<Omwisselen schermkleuren>(P. 330)
<Helderheid>(P. 330)
<Contrast>(P. 331)
<Duur berichtweergave>(P. 331)
<Schuifsnelheid>(P. 331)

C<Type cursorverplaats.>(P. 331)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Omwisselen schermkleuren>

Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs nadat u de helderheid hebt aangepast met de optie <Helderheid>.





<Helderheid>

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.





<Contrast> *

U kunt het contrast (het verschil tussen lichte en donkere gedeelten) van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van het apparaat.



<Duur berichtweergave>

Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt weergegeven voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.

1 tot en met 2⁺ tot en met 5 (sec.)

<Schuifsnelheid> *

Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie niveaus.





<Type cursorverplaats.> *

Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het scherm. Selecteer <Automatisch> om de cursor na ongeveer één seconde automatisch achter het ingevoerde teken te plaatsen. Als <Handmatig> is geselecteerd, moet de cursor verplaatsen met .

<automatisch>⁺</automatisch>	
<handmatig></handmatig>	



<Volume-instellingen>

258A-05E

Alle instellingen voor het genereren van het bevestigingsgeluid van een ingedrukte toets, het geluid dat aangeeft dat een afdrukproces is voltooid, en andere geluiden verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Invoersignaal>(P. 333)

Signaal invoerfout>(P. 333)

O<Toon voor aanvullen voorraad>(P. 333)

O<Waarschuwingssignaal>(P. 333)

Opdracht gereed-signaal>(P. 334)

O<Waarschuwing energiebesparing>(P. 334)

OPMERKING

• Raadpleeg **Instelgeluiden(P. 161)** voor informatie over de instelprocedures.

<Invoersignaal>

Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een toets op het bedieningspaneel is ingedrukt.

<Uit> <Aan>†

<Signaal invoerfout>

Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een ongeldige toetsbewerking is verricht. Bijvoorbeeld: als een ongeldige numerieke waarde is ingevoerd.

<Uit>†

<Aan>

<Toon voor aanvullen voorraad>

Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd als het einde van de levensduur van de tonercartridge nadert.

<Uit>† <Aan>

<Waarschuwingssignaal>

Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd dat aangeeft dat er een een werkingsfout van het apparaat is opgetreden, zoals een papierstoring of een onjuiste bewerking.

<Uit> <Aan>†

<Opdracht gereed-signaal>

Selecteer of een toon wordt gegenereerd als het afdrukken is voltooid.

<Uit> <Aan>†

<Waarschuwing energiebesparing>

Selecteer of een geluidssignaal moet worden gegeven als de sluimerstand wordt in- of uitgeschakeld.

<Uit> ⁺ <Aan>

<Aanpassing/onderhoud>

258A-05F

Item	Beschrijving
Seeldkwaliteit aanpassen>(P. 336)	Dit gedeelte beschrijft hoe u de beeldkwaliteit voor het afdrukken instelt.
Onderhoud>(P. 350)	Dit gedeelte beschrijft het gebruik van de reinigingsfuncties.

<Beeldkwaliteit aanpassen>

258A-05H

Alle instellingen voor de beeldkwaliteit verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

- Automatische gradatie-aanpassing>(P. 336)
- Instellingen automatische correctie>(P. 336)
- Correctie onjuiste afdrukkleur>(P. 337)
- Afdrukpositie aanpassen>(P. 337)
- Speciale verwerking>(P. 338)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Automatische gradatie-aanpassing>

Kies deze optie om de gradatie, dichtheid en kleur in afdrukken aan te passen. **OGradatie aanpassen(P. 445)**

<Snelle aanpassing>

<Instellingen automatische correctie>

Selecteer of u de gradatie automatisch wilt aanpassen of de kleurverschuiving automatisch wilt corrigeren nadat het apparaat wordt ingeschakeld.

<Periodieke automatische beeldaanpassing>

Selecteer deze optie als u snel en automatisch de gradatie wilt aanpassen. Als u <Als apparaat wordt ingeschakeld> selecteert, wordt na het inschakelen van het apparaat een snelle automatische aanpassing uitgevoerd. U kunt deze aanpassing ook handmatig uitvoeren (**©Snelle aanpassing(P. 445)**).

<Uit>[†] <Als apparaat wordt ingeschakeld>

<Menu> < <Aanpassing/onderhoud> < <Beeldkwaliteit aanpassen> < <Instellingen automatische correctie> < <Per. auto. beeldaanp.> < Selecteer <Uit> of <Als apparaat wordt ingeschakeld> < angle and a angle and a selecteer <Uit> of <Als apparaat wordt ingeschakeld> https://www.communication.org

<Correctie onjuiste afdrukkleur>/<Timing voor corr. onjuiste afdrukkleur>

Selecteer het tijdstip waarop de functie Correctie onjuiste afdrukkleur direct na het inschakelen van het apparaat automatisch wordt toegepast. U kunt deze aanpassing ook handmatig uitvoeren (**Onjuiste afdrukkleuren corrigeren(P. 446)**).

<Na afdrukken eerste opdracht>†

<Menu> < Aanpassing/onderhoud> < Beeldkwaliteit aanpassen> < Instellingen automatische correctie> < Correctie onjuiste afdrukkleur>/<Timing voor corr. onjuiste afdrukkleur> < Selecteer <Na afdrukken eerste opdracht> of <Als apparaat wordt ingeschakeld> <

<Correctie onjuiste afdrukkleur>

Gebruik deze functie als de afbeelding is vervaagd door kleurverschuiving. **Onjuiste afdrukkleuren** corrigeren(P. 446)

<Afdrukpositie aanpassen>

Pas de afdrukpositie aan voor elke papierbron. De afdrukpositie kan worden aangepast binnen een bereik van -5,0 tot +5,0 mm, in stappen van 0,1 mm. **De afdrukpositie aanpassen(P. 447)**

<multifunctionele lade=""></multifunctionele>	
<verticaal (voorkant)="" aanpassen=""></verticaal>	
-5,0 tot en met 0,0	
<hor. (voork.)="" aanp.=""></hor.>	
-5,0 tot en met 0,0	
<verticaal (achterkant)="" aanpassen="">*</verticaal>	
-5,0 tot en met 0,0	
<hor. (achterk.)="" aanp.="">*</hor.>	
-5,0 tot en met 0,0 ⁺ tot en met + 5,0 (mm)	
<lade 1=""></lade>	
<verticaal (voorkant)="" aanpassen=""></verticaal>	
-5,0 tot en met $0,0$ • tot en met $+$ 5,0 (mm)	
<hor. (voork.)="" aanp.=""></hor.>	
-5,0 tot en met 0,0 ⁺ tot en met + 5,0 (mm)	
<verticaal (achterkant)="" aanpassen="">*</verticaal>	
-5,0 tot en met 0,0 ⁺ tot en met + 5,0 (mm)	
<hor. (achterk.)="" aanp.="">*</hor.>	
-5,0 tot en met 0,0 ⁺ tot en met + 5,0 (mm)	
<lade 2=""> ^</lade>	
\sim Vertical adipassen (voorkant)>	
<pre><hor. (voork.)="" aanp.=""></hor.></pre>	
$-5,0$ tot en met $0,0^{\circ}$ tot en met $+5,0$ (mm)	
<verticaal (achterkant)="" aanpassen=""></verticaal>	
-5,0 tot en met $0,0^{T}$ tot en met + 5,0 (mm)	
<hor. (achterk.)="" aanp.=""></hor.>	
-5,0 tot en met 0,0 ⁺ tot en met + 5,0 (mm)	

<Speciale verwerking>

Als de afdrukresultaten op speciale papiersoorten niet naar wens zijn, kunt u de volgende instellingen proberen om de kwaliteit van de afdrukken te verbeteren.

<Verwerking van speciaal papier>

Als u afdrukt op de achterzijde van bedrukt papier, ruw papier of enveloppen, kunt u de afdrukresultaten mogelijk verbeteren door de volgende instellingen aan te passen.

<Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>

Als afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier te licht zijn, selecteert u <Aan>. U kunt deze optie per papierbron instellen.

<multifunctionele lade=""> <uit>†</uit></multifunctionele>		
<aan></aan>		
<lade 1=""> <uit> †</uit></lade>		
<aan></aan>		
<lade 2=""> * <uit> †</uit></lade>		
<aan></aan>		

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD

<Menu> > <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen> > <Speciale verwerking> > <Verwerking van speciaal papier> > <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)> > Selecteer de papierbron > <Aan> > 🐼 > 🖆

OPMERKING:

 Als u instelt op <Aan>, kan de beeldkwaliteit veranderen of een papierstoring optreden als er een bepaalde tijd verstrijkt na het afdrukken op de voorzijde, of afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de omgeving.

<Modus voor ruw papier>

Als u op ruw papier afdrukt, en vooral als kleurenafbeeldingen te licht zijn, selecteert u <Aan>. U kunt deze optie per papierbron instellen.

<Multifunctionele lade>

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	
<lade 1=""> <uit>[†]</uit></lade>	
<aan></aan>	
<lade 2=""> ^</lade>	
<uit> T</uit>	
<aan></aan>	

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



OPMERKING:

• Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn, of kan de beeldkwaliteit veranderen.

<Preventie sluiten envelopflap>/<Modus Plakkende enveloppen verminderen>

Als de flappen van enveloppen tijdens het afdrukken vast gaan zitten aan de envelop zelf, selecteert u <Aan>.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	

<Menu> > <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen> > <Speciale verwerking> > <Verwerking van speciaal papier> > <Preventie sluiten envelopflap>/<Modus Plakkende enveloppen verminderen> > <Aan> > <Ja> (ox) > a

OPMERKING:

 Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage afdrukken.

<Papierkreukelcorrectie>

Afdrukken kunnen kreukelen, afhankelijk van het te gebruiken papier. In dat geval kan het instellen van dit item het probleem oplossen. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>.

<Uit>†

<Modus 1> <Modus 2>

> <Menu> > <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen> > <Speciale verwerking> > <Verwerking van speciaal papier> > <Papierkreukelcorrectie> > Selecteer de modus > <Ja> (() > ()

OPMERKING:

LBP654Cx / LBP653Cdw

- Deze instelling is geldig voor normaal papier en dun papier.
- Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.

LBP613Cdw / LBP611Cn

- <Modus 1> geldt voor enveloppen, en <Modus 2>, voor enveloppen en dun papier.
- Als <Modus 1> of <Modus 2> is opgegeven, kunnen afbeeldingen onscherp worden afgedrukt.

<Papierkrulcorrectie>

Wanneer het bedrukte papier krult, stelt u dit item in. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer het eerst met <Modus 1>.

<uit>[†]</uit>		
<modus 1=""></modus>		
<modus 2=""></modus>		

1	<menu> 🕨 <aanpassing onderhoud=""> 🕨 <beeldkwaliteit aanpassen=""> 🕨 <speciale< th=""></speciale<></beeldkwaliteit></aanpassing></menu>
	verwerking>
	modus ▶ <ja> (৹<) ▶ 💼</ja>

OPMERKING:

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.

<Plak. papier bij uitv. verm.>/<Modus Plak.uitv. verm.> *

Bij dubbelzijdig afdrukken in kleur kunnen de vellen papier bij de uitvoer aan elkaar plakken. De instelling <Aan> verlaagt de afdruksnelheid van gemakkelijk aan elkaar plakkende afdrukken, teneinde het plakken tegen te gaan.

LBP654Cx / LBP653Cdw

<uit></uit>		
<aan>†</aan>		

LBP613Cdw

<uit>†</uit>		
<aan></aan>		



<Modus hoge vochtigheid>

Afdrukdichtheid kan ongelijk zijn als het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

 Als u instelt op <Aan>, en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen onscherp zijn.

<Modus lage vochtigheid>

Als u het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen en tekst onscherp zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.

<Uit>† <Aan>



OPMERKING

• Als u de instelling <Aan> kiest, kan de afdrukdichtheid lager of ongelijk zijn als het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad.

<Hot offset corrigeren 1> *

Als de afdruk een 'spookbeeld' vertoont van een afbeelding op dezelfde pagina, wordt het probleem misschien verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.

<	Uit	> †

<Aan>



OPMERKING

 Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage afdrukken.

<Hot offset corrigeren 2>

Als continu afdrukken steeds 'spookbeelden' laat zien, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item op <Aan> te zetten.

<Uit>†

<Aan>

v	<menu> 🕨 <aanpassing onderhoud=""> 🕨 <beeldkwaliteit aanpassen=""> 🕨 <speciale< th=""></speciale<></beeldkwaliteit></aanpassing></menu>
	verwerking> 🕨 <hot 2="" corrigeren="" offset=""> 🕨 <aan> 🕨 <ja> (💽) 🕨 🛅</ja></aan></hot>

OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid ongelijk zijn.

<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen> *

Als de fixeereenheid vuil is, kunnen randen van het papier vuil worden. In dat geval kan een andere instelling van dit item het probleem oplossen. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare reiniging plaatsvindt.

<automatisch>⁺</automatisch>	
<niveau 1=""></niveau>	
<niveau 2=""></niveau>	
<niveau 3=""></niveau>	



OPMERKING

• Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.

<Rdc. vocht (1-zijdig->2-z af)>/<Modus Vochtreductie (1->2-zijdig afdr.)> *

Als u na het enkelzijdig afdrukken overstapt op dubbelzijdig afdrukken, kunnen de afgedrukte afbeeldingen flets zijn ten gevolge van condens. In dat geval kunt u het probleem misschien oplossen door dit item op <Aan> te zetten.

<uit></uit>	
<aan>†</aan>	

	<menu> < <aanpassing onderhoud=""> < <beeldkwaliteit aanpassen=""> < <speciale< th=""></speciale<></beeldkwaliteit></aanpassing></menu>
	verwerking> <rdc. (1-zijdig-="" vocht="">2-z af)>/<modus (1-="" vochtreductie="">2-zijdig afdr.)>> <aan></aan></modus></rdc.>
	▶ <ja> (💽) ▶ 🙆</ja>

OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Vochtred. (Opv. 2-z. afdr.)>/<Modus Vochtreductie (2-zijdig afdrukken)>*

Als de afgedrukte afbeeldingen bij dubbelzijdig afdrukken flets zijn vanwege condensvorming, kunt u het probleem mogelijk oplossen door een andere instelling dan <Uit> te gebruiken.

LBP654Cx / LBP653Cdw

<uit></uit>	
<modus 1=""> ⁺</modus>	
<modus 2=""></modus>	

LBP613Cdw

<uit>†</uit>	
<aan></aan>	



<Menu> > <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen> > <Speciale verwerking> > <Vochtred. (Opv. 2-z. afdr.)>/<Modus Vochtreductie (2-zijdig afdrukken)> > Selecteer het item > <Ja> (() > () > ()

OPMERKING

- Voor LBP654Cx / LBP653Cdw is het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>.
- Bij een andere instelling dan <Uit>, kan de afdruk vaag zijn of kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Correctie ongelijkmatige glans> *

Als de voorrand van het papier ongelijkheid in glans vertoont, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



<Menu> < <Aanpassing/onderhoud> < <Beeldkwaliteit aanpassen> < <Speciale verwerking> < <Correctie ongelijkmatige glans> < <Aan> < <Ja> (\overline{ox}) < \overline{fa}

OPMERKING

• Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage afdrukken.

<Leegte op achterkant corr.>/<Leegte op achterkant corr. bij 2-zijdig>*

Als u dubbelzijdig afdrukt op dun papier, kunnen witte plekken optreden aan de achterzijde van het papier in de voorrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

<Leegte corrigeren> *

Als afdrukken op dun papier witte plekken in de voorrand van het papier geeft, wordt het probleem misschien opgelost als u dit onderdeel instelt op <Aan>.

<Uit>†

<Aan>



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kunnen afdrukken vaag zijn.

<Verklein.modus druppelpatroon>/<Druppelpatroon voorkomen>

Als de afdrukdichtheid zodanig ongelijk is dat de afdruk op een patroon van waterdruppeltjes lijkt, wordt het probleem misschien opgelost als u dit item instelt op <Aan>.

<Uit>† <Aan>



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.> *

Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het probleem misschien opgelost als u dit item instelt op <Aan>.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Vage afbeelding corrigeren>/<Vage afbeelding op 2e zijde corrigeren> *

Als u dubbelzijdig afdrukt, kan de afbeelding onscherp zijn aan de achterzijde van het papier in de achterrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	

<menu> 🕨 <aanpassing onderhoud=""> 🕨 <beeldkwaliteit aanpassen=""> 🕨 <speciale< th=""></speciale<></beeldkwaliteit></aanpassing></menu>
verwerking> > <vage afbeelding="" corrigeren="">/<vage 2e="" afbeelding="" corrigeren="" op="" zijde=""> > <aan></aan></vage></vage>
▶ <ja> (ok) ▶ 💼</ja>

OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Mistpreventie>

Als witte gedeelten lichtelijk gekleurd zijn, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item op <On> te zetten.

<Uit> † <Aan>

<menu> < <aanpassing onderhoud=""> < <beeldkwaliteit aanpassen=""> < <speciale< th=""></speciale<></beeldkwaliteit></aanpassing></menu>
verwerking> 🕨 <mistpreventie> 🕨 <aan> 🕨 <ja> (💽) 🕨 💼</ja></aan></mistpreventie>

OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.

<Onjuiste kleur corrigeren>/<Correctie onjuiste afdrukkleur> *

Als kleuren niet overeenstemmen, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.

<Uit>† <Aan>



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Modus Drumstrepen verminderen>

Als er strepen op de afdrukken verschijnen, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.

<uit>†</uit>		
<aan></aan>		

<menu> < <a>Aanpassing/onderhoud> < <a>Reeldkwaliteit aanpassen> < <a>Speciale</menu>
verwerking> 🕨 <mod. drumstr.="" vermin.=""> 🕨 <aan> 🕨 🛅</aan></mod.>

<Fixatieverbetering> *

Toner kan loslaten van de afgedrukte pagina, afhankelijk van het type papier of de omgevingscondities. In dit geval kan het probleem worden opgelost door dit item in te stellen. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer het eerst met <Modus 1>.

<Uit>[†] <Modus 1> <Modus 2>

> <Menu> > <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen> > <Speciale verwerking> > <Fixatieverbetering> > Selecteer de modus > <Ja> (() > ()

OPMERKING

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.

<Tonervlekken verminderen 1>/<Tonervlekken verminderen 1> *

Als er tonervlekken (punten) op het afgedrukte papier verschijnen, wordt het probleem niet opgelost, zelfs niet als u de fixeereenheid reinigt. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.

<Uit>† <Aan>



OPMERKING

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

<Tonervlekken verminderen 2> *

Als u het apparaat in een omgeving met hoge luchtvochtigheid gebruikt, kunnen afdrukken vaag of gekruld zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen de instelling van dit item te veranderen.

<Automatisch> † <Modus 1> <Modus 2>



<Menu> < <Aanpassing/onderhoud> < <Beeldkwaliteit aanpassen> < <Speciale verwerking> < <Tonervlekken verminderen 2> < Selecteer het item < <Ja> (< () </br>

D Tonervlekken verminderen 2	2
Automatisch	
Nodus 1	
Modus 2	

<**Automatisch>** Stelt automatisch de tonerfixering in.

<Modus 1>

Als de afdrukken kreukelen, stel dan in op deze mogelijkheid.

<Modus 2>

Als de afdrukken vaag zijn, stel dan in op deze mogelijkheid.

OPMERKING

- Als u instelt op <Modus 1>, kunnen afdrukken vaag zijn.
- Als u instelt op <Modus 2>, kunnen afdrukken gekruld zijn.

<Auto. detectie orig. z-w/kl.>/<Schakelen zwart-wit/kleur>

Als zwart-wit afdrukgegevens worden gemengd met kleurengegevens, geef dan op of u bij het afdrukken van de gegevens de voorkeur geeft aan de afdruksnelheid of aan een lager tonergebruik van de cyaan, magenta, en gele tonercartridges.

<Modus 1>† <Modus 2>





<Modus 1>

Geeft de voorkeur aan de afdruksnelheid tijdens het afdrukken.

<Modus 2>

Reduceert bij het afdrukken het tonergebruik van tonercartridges.

<Rdc. Vage afd. na verv. cart.>/<Vage afdr. na vervanging cartr. vermind.>

Onmiddellijk nadat tonercartridges zijn vervangen door nieuwe, kunnen de afdrukken vaag zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

- Als u instelt op <Aan>, wordt deze instelling van kracht nadat u de tonercartridges hebt vervangen.
- Onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridges duurt het even voordat de toner gelijkmatig binnen de cartridge wordt verdeeld.

<Onderhoud>

258A-05J

De reinigingsfuncties worden opgesomd en toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

<Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>(P. 350)
 <Fixeereenheid reinigen>(P. 350)
 <ITB reinigen>(P. 350)
 <Vochtverwijdering>(P. 350)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)> *

De fixeereenheid reinigen als de rand of achterzijde van de afdruk vlekken vertoont. **De fixeereenheid** reinigen(P. 433)

<Fixeereenheid reinigen>

Reinig de fixeereenheid nadat een tonercartridge is vervangen of als afdrukken zwarte strepen bevatten. **De fixeereenheid reinigen(P. 433)**

<ITB reinigen>

Reinig de transfer-band in het apparaat om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt. **De transportriem (ITB)** schoonmaken(P. 435)

<Vochtverwijdering>

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Selecteer <Aan> om dauwcondensatie in het apparaat te vermijden. Als u <Aan> selecteert, geef dan op of taken moeten worden beperkt.

<Uit>†

<Aan>

<Afdrukken toestaan tijdens proces>†

<Afdrukken niet toestaan tijdens proces>



BELANGRIJK

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

<Functie-instellingen>

258A-05K

Item	Beschrijving
Algemeen>(P. 353)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen die voor alle functies gelden.
<pre>O<printer>(P. 356)</printer></pre>	Dit gedeelte beschrijft hoe u printerinstellingen opgeeft.
Ontvangen>(P. 404)	Dit gedeelte beschrijft hoe u instellingen opgeeft voor het ontvangen van I-faxen.
Sestanden gebruiken>(P. 406)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het afdrukken van opgeslagen bestanden.
Seveiligde afdruk>(P. 416)	Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het beveiligd afdrukken.

<Algemeen>

Alle items gerelateerd aan voor iedere functie algemene instellingen verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Instellingen papierinvoer>

Configureer de papiertoevoerinstellingen.

<Automatische selectie papierbron>/<Automatische selectie lade Aan/Uit>

Schakel de functie voor de automatische selectie van papierladen voor de papierbronnen in of uit. Als automatische papierladeselectie is ingesteld op <Aan>, betekent dit dat bij het afdrukken van documenten het apparaat automatisch een papierbron selecteert waarin papier van het opgegeven formaat is geplaatst. Als het papier op is, maakt deze instelling doorlopend afdrukken mogelijk doordat wordt overgeschakeld naar een andere papierbron met hetzelfde formaat. **OAutomatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren(P. 155)**

```
<Printer>
 <Multifunctionele lade>
   <Uit>
   <Aan>†
 <Lade 1>
   <Uit>
   <Aan>†
 <Lade 2>*
   <Uit>
   <Aan>†
<Ontvangen>
 <Multifunctionele lade>
   <Uit>†
   <Aan>
 <Lade 1>
   <Uit>
   <Aan>†
 <Lade 2>*
   <Uit>
   <Aan>†
<Overige>
 <Multifunctionele lade>
```

<uit> †</uit>			
<aan></aan>			
<lade 1=""></lade>			
<uit></uit>			
<aan>†</aan>			
<lade 2="">*</lade>			
<uit></uit>			
<aan>†</aan>			

<Invoermethode papier schakelen> *1

Geef deze instelling op wanneer u een document gaat afdrukken op papier met logo's. Als u bij algemeen gebruik, op papier met logo's gaat afdrukken, moet u voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken het papier in de papierbron anders laden. Als u de instelling echter wijzigt in <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u het papier voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken met het logo naar beneden laden. Zie **Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)** voor meer informatie.



•	<menu> < Functie-instellingen> < Algemeen> < Instellingen papierinvoer> < Invoermethode papier schakelen> < Selecteer de papierbron < Selecteer < Snelheidsprioriteit> of < Prioriteit afdrukzijde> <</menu>					
Multifunctionale lade Lade 1 Lade 2	upier scholzelen : Snelheidsprioriteit : Snelheidsprioriteit : Snelheidsprioriteit	Multifunctionele lade Sreithestoprioriteit Prioriteit aldrukzijde C				

Papierbronnen

Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling wilt wijzigen.

Snelheidsprioriteit>

Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, moet u de afdrukzijde wijzigen als u enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukt.
• U kunt het beste <Snelheidsprioriteit> selecteren als het niet uitmaakt op welke zijde er wordt afgedrukt.

O <Prioriteit afdrukzijde>

Als u op een bepaalde zijde van het papier wilt afdrukken, hoeft u het papier in de papierbron niet om te draaien, ongeacht of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd.

OPMERKING:

- Als <Prioriteit afdrukzijde> is ingesteld voor een papierbron met papier dat ongeschikt is voor dubbelzijdig afdrukken (Geschikt papier(P. 531)), wordt de optie <Snelheidsprioriteit> gebruikt voor de papierbron. In dat geval moet u het papier laden alsof <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd (Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)).
- Enkelzijdig afdrukken kan langzamer gaan dan wanneer <Prioriteit afdrukzijde> is geselecteerd.

<Printer>

258A-05R

Alle instellingen voor de printer verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Printerinstellingen>(P. 356) <PDL-selectie (Plug and Play)>(P. 402)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen gemarkeerd met "^{*1}" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
- Instellingen die zijn gemarkeerd met "^{*2}" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.

Prioriteit van instellingen

 Als er een afdrukinstelling is opgegeven van zowel het printerstuurprogramma als het bedieningspaneel van het apparaat, heeft de instelling van het printerstuurprogramma voorrang boven die van het bedieningspaneel. De instelling van het bedieningspaneel geldt voor bepaalde gebieden, bijvoorbeeld bij PS/PCL-afdrukken of wanneer u afdrukt vanaf UNIX of ander besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma´s ondersteunt.



<Printerinstellingen>

Configureer instellingen over afdrukken en printerbewerkingen.

<Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>

Als het papierformaat voor een papierbron is ingesteld op <Vrij formaat> onder <Papierinstellingen>, moet u de activiteit opgeven die het apparaat moet verrichten als het formaat van het geladen papier en de papierformaatinstelling in het printerstuurprogramma aanzienlijk verschillen.







<Uitvoer forceren>

Doorgaan met afdrukken, zelfs als het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma sterk verschilt met het geladen papier.

<Fout weergeven>

Geeft een foutmelding als het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma sterk verschilt met het geladen papier.

BELANGRIJK

• Als de instellingen in het printerstuurprogramma niet overeenkomen met formaat en type geladen papier met <Aan>, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.

<Kopieën>

Geef hier het gewenste aantal kopieën op.

1 † tot 999



<Menu> < <Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <Kopieën> < Geef het aantal af te drukken exemplaren op < <Toepassen> (I) < I </tr>

<2-zijdig afdrukken> *1

Geef aan of u dubbelzijdig wilt afdrukken.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



<Standaardpapier>

Stel het standaard papierformaat en -soort in. Het afdrukken vindt plaats op het hier ingestelde papierformaat en -soort als u wilt afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of vanaf een mobiel toestel of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat en -soort niet ondersteunt. **Geschikt papier(P. 531)**



<Papierformaat negeren>

Geef aan of u wilt schakelen tussen papier van A4-formaat en het formaat Letter als een van deze papierformaten is geladen, maar het andere formaat niet. Als u <Aan> selecteert, en u A4 formaat opgeeft om op af te drukken vanaf de computer terwijl er geen A4 formaat in het apparaat is geladen, wordt het document op Letter-formaat papier afgedrukt.

<uit>†</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

• U kunt verschillende afdrukinstellingen opgeven, bijvoorbeeld het aantal exemplaren of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken, vanaf een toepassing of het printerstuurprogramma. De instelling <Papierformaat negeren> kan echter alleen op het apparaat worden opgegeven.

<Afdrukkwaliteit>

U kunt instellingen in verband met de afdrukkwaliteit, veranderen.

<Densiteit> *1

Stel de tonerdichtheid in.

Model aanraakscherm

Geel / Magenta / Cyaan / Zwart 17 niveaus

<Fijnaanpassing>

<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>

<Hoog>/<Medium>/<Laag>

17 niveaus

Model zwart-wit LCD



<Densiteit (fijnaanp.)> <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart> <Hooq>/<Medium>/<Laaq>

HOOY / Niedium / Laay

17 niveaus

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD

<Menu> > <Functie-instellingen> > <Printer>
> <Printerinstellingen> > <Afdrukkwaliteit> > <Densiteit> > <Densiteit> > Selecteer de
doelkleur > Stel de dichtheid in > <Toepassen> > <Toepassen> >

OPMERKING

• U kunt <Fijnaanpassing> of <Densiteit (fijnaanp.)> gebruiken om de tonerdichtheid van iedere kleur op drie dichtheidsniveaus in te stellen: hoge dichtheid, medium dichtheid, en lage dichtheid.

OPMERKING:

• Als <Tonerbesparing> is ingesteld op <Aan>, kunt u dit item niet instellen.

<Tonerbesparing>

U kunt toner besparen. Selecteer <Aan> als u de layout of andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak.

<uit>†</uit>			
<aan></aan>			



<Gradatie>

Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie dan <Hoog 1>.

<Hoog 1>†

<Hoog 2>



OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Fijnaanpassing densiteit>

Als dunne lijnen of kleine tekst vervagen, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijkere afdruk.

Vijf niveaus

<Menu> > <Functieinstellingen> > <Printer> > <Printerinstellingen> > <Afdrukkwaliteit> > <Fijnaanpassing densiteit> > Pas de instelwaarde aan > <Toepassen> > 🗃

OPMERKING:

- Een verandering in de dichtheid heeft invloed op andere objecten dan tekst of lijnen en de kleurbalans.
- Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <1200 dpi>.

<Resolutie>

Geef de afdrukresolutie op voor het verwerken van de afdrukgegevens.





<Speciale gladmaakmodus>

Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus.

<modus 1="">†</modus>	
<modus 2=""></modus>	
<modus 3=""></modus>	
<modus 4=""></modus>	
<modus 5=""></modus>	
<modus 6=""></modus>	

<menu> 🕨 <functie-< th=""></functie-<></menu>
instellingen> <printer> <printerinstellingen> <afdrukkwaliteit> <speciale< p=""></speciale<></afdrukkwaliteit></printerinstellingen></printer>
gladmaakmodus> 🕨 Selecteer de modus 🕨 🛅

	Speciale gladmaakmodus
Í	Modus 1
	Nodus 2
	Modus 3
	Modus 4
	Modus S
Į	Nodus 6
1	

<Modus 1>

Hiermee worden de randen van donker gekleurde tekst of afbeeldingen vloeiend afgedrukt. Deze instelling is geschikt voor de meeste afdruktaken.

<Modus 2>

Hiermee worden de randen van afbeeldingen en interne halftonen vloeiend afgedrukt.

<Modus 3>

Hiermee worden donkere tekst of lijnen op een gekleurde achtergrond afgedrukt met een vloeiende afwerking.

<Modus 4>

Hiermee worden afbeeldingen zoals een foto of randen van een afbeelding of tekst afgedrukt met een vloeiende afwerking.

<Modus 5>

Hiermee worden afbeeldingen en halftonen evenwichtig afgedrukt.

<Modus 6>

Hiermee wordt de gehele afbeelding vloeiend afgedrukt.

OPMERKING:

- Als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Aan> in <Halftonen>, geeft afdrukken in andere modi dan <Modus 5> steeds dezelfde resultaten.
- Als <Resolutie> is ingesteld op <1200 dpi>, geven alle andere instellingen dan <Modus 6> hetzelfde resultaat.

<Tonervolumecorrectie>

Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt.

<standaard>†</standaard>
<gradatieprioriteit></gradatieprioriteit>
<tekstprioriteit></tekstprioriteit>



Ð	Tonervolumecorrectie	
Star	tandaard	
Gra	sadatieprioriteit	
Trib	Resprice full	

<Standaard>

Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste resolutie is gegarandeerd voor tekst en lijnen, en dat de juiste kleurtint is gegarandeerd voor andere types printgegevens.

<Gradatieprioriteit>

Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste kleurtint is gegarandeerd voor alle types printgegevens.

<Tekstprioriteit>

Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste resolutie is gegarandeerd voor alle types printgegevens.

OPMERKING:

• De weergavepositie verschilt van het Model zwart-wit LCD.

<Lijnverwerking>

Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen.

<Resolutieprioriteit>† <Gradatieprioriteit>



<Menu> > <Functie-

instellingen> > <Printer> > <Printerinstellingen> > <Afdrukkwaliteit> > <Lijnverwerking> > Selecteer <Resolutieprioriteit> of <Gradatieprioriteit> >

Lijtververking	
Resolutioprioriteit	
Gradatieprioriteit	

<Resolutieprioriteit>

Trekt lijnen met dezelfde resolutie als tekst.

<Gradatieprioriteit>

Trekt lijnen onder behoud van kleur en gradatie.

<Breedteaanpassing>

Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen.

<uit>†</uit>		
<aan></aan>		
<lekst></lekst>		
<lijn></lijn>		
<tekst en="" lijn="">†</tekst>		



- Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn, of kan de beeldkwaliteit veranderen.
- Ook als u instelt op <Aan>, is vet afdrukken misschien niet mogelijk, afhankelijk van de afdruktoepassing.

<Geavanceerd gladmaken>

Configureer de vloei-instellingen voor de contouren van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of tekst met een vloeiende afwerking.

<Geavanceerd gladmaken>

Selecteer of u verwerking met vloeiing wilt toepassen. <Niveau 2> geeft een contour een vloeiender afwerking dan <Niveau 1>. Probeer het eerst met <Niveau 1>.





<Toepassen op illustraties> *1

Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op grafische afbeeldingen als <Geavanceerd gladmaken> is ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.



<menu> 🕨 <functie-< th=""></functie-<></menu>
instellingen> 🕨 <printer> 🕨 <printerinstellingen> 🕨 <afdrukkwaliteit> 🕨 <geavanceerd< th=""></geavanceerd<></afdrukkwaliteit></printerinstellingen></printer>
gladmaken> 🕨 <toepassen illustraties="" op=""> 🕨 Selecteer <uit> of <aan> 🕨 📓</aan></uit></toepassen>

<Toepassen op tekst> *1

Geef op of u de vloeiende afwerking wilt toepassen op de tekst als <Geavanceerd gladmaken> is ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.





• De instellingen van <Toepassen op illustraties> en <Toepassen op tekst> zijn uitsluitend van kracht als [Geavanceerd effenen] is ingesteld op [Standaardwaarde printer] in het printerstuurprogramma.

<Vloeiender gradaties>

Configureer de vloei-instellingen voor de gradatie (kleurdichtheid) van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmap-afbeeldingen met een vloeiende afwerking.

<Vloeiender gradaties>

Selecteer of u verwerking met vloeiing wilt toepassen. <Niveau 2> geeft een contour een vloeiender afwerking dan <Niveau 1>. Probeer het eerst met <Niveau 1>.





<Toepassen op illustraties> *1

Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op grafische afbeeldingen als <Vloeiender gradaties> is ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.



<menu> > <functie-< th=""></functie-<></menu>
instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < Afdrukkwaliteit> < < Vloeiender
gradaties> 🕨 <toepassen illustraties="" op=""> 🕨 Selecteer <uit> of <aan> 🕨 🔝</aan></uit></toepassen>

<Toepassen op afbeeldingen> *1

Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op afbeeldingen als <Vloeiender gradaties> is ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.





• [Vloeiende gradatie] in het printerstuurprogramma geldt uitsluitend voor data van grafische afbeeldingen. De hier gerealiseerde instelling geldt voor de vloei-verwerking voor beeldgegevens.

<Tekst verbeteren voor ZW-afdrukken>

Als u een kleurendocument in zwart-wit afdrukt, moet u de dichtheid van de tekst aanpassen voor een betere leesbaarheid. Dat is handig en doeltreffend als u een document met lichtgekleurde tekst in zwart-wit wilt afdrukken.

<Uit> <Aan>⁺

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <Afdrukkwaliteit> < <Tekst verbeteren voor ZW-afdrukken> < Selecteer <Uit> of <Aan> < <a>>

OPMERKING:

- Dit item geldt niet voor tekst die wordt weergegeven als afbeeldingen of foto's.
- Dit item heeft geen effect op PDF of PS afdrukdata.
- Als u dit item instelt op <Uit> en documenten afdrukt die lichtgekleurde tekst bevatten, wordt de tekst dunner afgedrukt dan wanneer <Aan> is geselecteerd, en kan dus beter of slechter leesbaar zijn.
- Ook wanneer dit item is ingesteld op <Uit>, kan het afdrukresultaat zodanig zijn dat de tekst vet overkomt.
 In dat geval moet u ook <Geavanceerd gladmaken> instellen op <Uit>.
 Geavanceerd gladmaken>(P. 363)

<Lay-out>

Kies deze optie om instellingen op te geven voor de paginalay-out, zoals de inbindpositie en marges.

<Inbindlocatie>

Als u de afdrukken wilt inbinden met een hulpmiddel zoals een nietapparaat, moet u met behulp van dit item opgeven of u wilt inbinden over de lange of de korte zijde. Geef de instelling van dit item op in combinatie met <Rugmarge>, dat de inbindmarge opgeeft om de inbindpositie toe te passen.

<Lange zijde>† <Korte zijde>

•

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <Layout> < <Inbindlocatie> < Selecteer <Lange zijde> of <Korte zijde> < <

t,	Inbindlocatie		
F	nge zijde		
R.	xte zijde		

<Lange zijde>

Geef op dat u wilt inbinden over de lange papierzijde.



<Korte zijde>

Geef op dat u wilt inbinden over de korte papierzijde.



<Rugmarge>

Verschuif de afdrukpositie om de inbindmarge in te stellen die geldt voor de inbindrand zoals opgegeven via <Inbindlocatie>. De waarde '00,0' heeft geen effect op de inbindmarge.

-50,0 t/m 00,0⁺ t/m +50,0 (mm)





Over de instelwaarde in

Geef de verschuivingsrichting en -breedte op van de afdrukpositie. De instelwaarde '+' of '-' bepaalt de inbindrand waarvoor de inbindmarge moet worden ingesteld. U kunt de inbindmarge instellen in stappen van 0,5 mm. **©Basishandeling(P. 114)**

Instelwaarde	Lange zijde	Korte zijde
Een waarde met een '+' teken	Linker papierrand	Bovenrand van het papier

Een waarde met een '-' teken Rechter papierrand Onderrand van het papier

Overzicht van menuopties

Instelwaarde	Lange zijde	Korte zijde
	A	

<Korte zijde verschuiven/Lange zijde verschuiven>

Bij ieder papiersoort kunt u voor alle afdruktaken de afdrukpositie verschuiven in stappen van 0,5 mm.

-50,0 t/m 00,0 ⁺ t/m +50,0 (mm)



<Fout automatisch overslaan>/<Automatisch fout overslaan>

Het afdrukken stopt als er een bepaalde fout optreedt in de verwerking. Als u dit item echter instelt op <Aan>, wordt die fout overgeslagen en kan het afdrukken voortgaan. Gewoonlijk moet u dit item instellen op <Uit>.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



<Time-out>

Stel de periode in waarna de huidige afdruktaak automatisch wordt geannuleerd als er een onderbreking in de ontvangst van afdrukgegevens optreedt.

5 tot en met 15⁺ tot en met 300 (sec.)

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <Time-out> < Stel de tijdsperiode in < <Toepassen> (OK) < fil</p>

<Persoonlijkheid>

Geef de modus op waarin het apparaat moet werken als het formaat van de documentgegevens onbekend is.





<Kleurmodus>

Selecteer of u gegevens in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken.

<Auto (Kleur/Z-W)> † <Zwart-wit>



<Gecomprimeerde beelduitvoer>

Geef op welke bewerking moet plaatsvinden als de beeldkwaliteit is afgenomen vanwege te weinig geheugen bij het afdrukken.

<uitvoer>[†]</uitvoer>	
<fout weergeven=""></fout>	



<Uitvoer>

Blijft afdrukken ongeacht hoe zeer de kwaliteit afneemt.

<Fout weergeven>

Als de beeldkwaliteit aanzienlijk is afgenomen, wordt geen afbeelding afgedrukt en wordt een foutmelding weergegeven.

<Modus Opvanglade>

Geef op of de printer papier moet invoeren vanuit de multifunctionele lade wanneer geen papier van het juiste formaat in de papierlade is geplaatst, terwijl Automatisch papier selecteren is geactiveerd.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	

	<menu> 🕨 <functie-instellingen> 🕨 <printer> 🕨 <printerinstellingen> 🕨 <modus< th=""></modus<></printerinstellingen></printer></functie-instellingen></menu>
	Opvanglade> 🕨 Selecteer <uit> of <aan> 🕨 🔝</aan></uit>

<Prior. snelh./ afdr.z. 2-zijdig>/<Prioriteit snelh./afdrukz. voor 2-zijdig> *1

Geef op of de laatste pagina in de enkelzijdige afdrukmodus moet worden verwerkt, als in de dubbelzijdige afdrukmodus een document met een oneven aantal pagina's wordt verwerkt.

<snelheidsprioriteit> †</snelheidsprioriteit>	
<prioriteit afdrukzijde=""></prioriteit>	



<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < Prior. snelh./ afdr.z. 2zijdig>/<Prioriteit snelh./afdrukz. voor 2-zijdig> < Selecteer <Snelheidsprioriteit> of <Prioriteit afdrukzijde> mttps://www.selecteerschelt.com

<Snelheidsprioriteit>

De laatste pagina afdrukken in de enkelzijdige modus.

<Prioriteit afdrukzijde>

Ook de laatste pagina afdrukken in de dubbelzijdige modus.

OPMERKING

Als een uit een even aantal pagina's bestaand document wordt voltooid in de enkelzijdige afdrukmodus

• Als <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd, wordt de laatste pagina die leeg is of niet afdrukbaar is, in de enkelzijdige afdrukmodus verwerkt, ook als het document uit een even aantal pagina's bestaat.

Als u papier gebruikt dat is voorbedrukt met een logo

• Als <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd, en de laatste pagina in enkelzijdige afdrukmodus wordt verwerkt met komt de afdrukrichting of afdrukzijde van de laatste pagina misschien niet overeen met die van andere pagina's. In dat geval, selecteert u <Prioriteit afdrukzijde>.

<Prioriteit MF-lade>/<Prioriteit multifunctionele lade>

Geef op of papier uit de multifunctionele invoer moet worden genomen als automatische papierselectie is ingeschakeld. Als <Aan> is geselecteerd, wordt het papier uit de multifunctionele lade genomen als hetzelfde papierformaat in zowel de multifunctionele lade als de papierlade is geplaatst.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



OPMERKING

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Modus Opvanglade> is ingesteld op <Uit>.

<Papierformaat in lade controleren>

Geef op of het afdrukken moet worden geannuleerd, als het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma sterk verschilt met het geladen papier.





<Afdrukken hervatten>

Als het afdrukken was onderbroken vanwege een fout zoals een papierstoring, wordt na het oplossen van het probleem het afdrukken gewoon voortgezet op de pagina waarbij de fout optrad. Als <Uit> is geselecteerd, wordt de pagina waarbij de fout optrad, overgeslagen, en wordt het afdrukken voortgezet op de volgende pagina.

<uit></uit>		
<aan>†</aan>		

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < Printerinstellingen> < <Afdrukken
hervatten> < Selecteer <Uit> of <Aan> < </pre>

BELANGRIJK

Wanneer <Uit> is geselecteerd

- Misschien wordt de pagina niet afgedrukt, afhankelijk van het tijdstip waarop een fout optrad.
- Als er een fout optreedt tijdens het dubbelzijdig afdrukken, worden beide pagina's misschien niet afgedrukt.

<UFR II>

U kunt de instellingen veranderen die van kracht worden als u afdrukt vanaf UFR II printerstuurprogramma.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Foutdiffusie>

Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.





• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Resolutie/gradatie> *1

Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.





Resolutie/gradatie	_	1ekst	
Teksz	: Resolutie	Peschutie	
Illustraties	: Gradatie	Gradatie	
Abeelding	: Gadale		
(а		0

Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🜔 Instelwaarde

<Resolutie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.

<Gradatie>

Overzicht van menuopties

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.

<Afstemmethode>

Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.

<algemeen>†</algemeen>		
<perceptueel></perceptueel>		
<colorimetrisch></colorimetrisch>		
<levendige foto=""></levendige>		

<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < UFR
II> < Afstemmethode> < Selecteer het item </pre>

→ Atstemmethode		
Algemeen		
Perceptucel		
Colorimetrisch		
Levendige fato		

<Algemeen>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of documenten.

<Perceptueel>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.

<Colorimetrisch>

Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.

<Levendige foto>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.

<Grijscorrectie>

Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document.

<tekst></tekst> <uit></uit>	
<aan>†</aan>	
<illustraties></illustraties>	
<uit></uit>	
<aan>†</aan>	
<afbeelding></afbeelding>	
<uit></uit>	
<aan>†</aan>	



<Papierbesparing>

Geef op of lege pagina's niet moeten worden uitgevoerd.





<PCL> *1

Kies deze optie om instellingen op te geven voor PCL-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.

<Papierbesparing>

Geef aan of u papier wilt besparen door lege pagina's in documenten niet uit te voeren. Als u <Aan> selecteert, worden er geen lege pagina's uitgevoerd. Als u alle gegevens van een document wilt uitvoeren, dus ook lege pagina's die aan het document zijn toegevoegd, selecteert u <Uit>.

<uit>†</uit>		
<aan></aan>		

N 111	<menu> > <functie-< th=""></functie-<></menu>
	instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < PCL> < < Papierbesparing> < Selecteer < Uit>
	of <aan> 🕨 🔝</aan>

<Afdrukstand>

Selecteer <Staand> (verticale richting) of <Liggend> (horizontale richting) voor de paginarichting. De instelling Portret wordt bijna overal in deze handleiding Staand genoemd. De instelling Landschap wordt bijna overal aangeduid als Liggend.





<Lettergrootte>

Geef het lettertype op dat u wilt gebruiken door het bijbehorende lettertype-ID-nummer. U kunt vanaf het bedieningspaneel een lijst afdrukken met voorbeelden van de beschikbare PCL-lettertypen. **PCL-lettertypelijst(P. 452)**

LBP654Cx

0[†] tot en met 104

LBP653Cdw / LBP613Cdw

0[†] tot en met 54



<Puntgrootte> *1

Geef de tekengrootte op in punten. U kunt de grootte in stappen van 0,25 aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een proportioneel lettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.

4,00 t/m 12,00⁺ t/m 999,75(punt)



<Pitch> *1

Kies deze optie om de pitch of tekenafstand (cpi of tekens per inch) voor het lettertype op te geven. U kunt de pitch in stappen van 0,01 aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een niet-proportioneel lettertype of een bitmaplettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.

0,44 t/m 10,00⁺ t/m 99,99 (cpi)



<Vormlijnen>

Kies deze optie om het aantal regels op te geven dat op een pagina moet worden afgedrukt (van 5 t/m 128). Deze instelling wordt automatisch aangepast aan de hand van de instellingen voor <Standaard papierformaat> en <Afdrukstand>.

5 t/m 64⁺ t/m 128 (lijnen)



<Tekencode>

Selecteer hier de tekencode (tekenset) die het meest geschikt is voor de computer die u gebruikt om afdrukgegevens te verzenden. De opgegeven instelling wordt genegeerd als de tekencode wordt bepaald door het lettertype dat is opgegeven bij <Lettergrootte>.

LBP654Cx

<arabic8></arabic8>	<pc8>†</pc8>		
<desktop></desktop>	<pc850></pc850>		
<greek8></greek8>	<pc851></pc851>		
<hebrew7></hebrew7>	<pc852></pc852>		
<hebrew8></hebrew8>	<pc858></pc858>		
<iso4></iso4>	<pc862></pc862>		
<iso6></iso6>	<pc864></pc864>		
<iso11></iso11>	<pc866></pc866>		
<iso15></iso15>	<pc8dn></pc8dn>		
<iso17></iso17>	<pc8grk></pc8grk>		
<iso21></iso21>	<pc8tk></pc8tk>		
<iso60></iso60>	<pc1004></pc1004>		
<iso69></iso69>	<pifont></pifont>		
<isocyr></isocyr>	<psmath></psmath>		
<isogrk></isogrk>	<pstext></pstext>		
<isoheb></isoheb>	<roman8></roman8>		
<isol1></isol1>	<romang></romang>		
<isol2></isol2>	<vnintl></vnintl>		
<isol5></isol5>	<vnmath></vnmath>		
<isol6></isol6>	<vnus></vnus>		
<isol9></isol9>	<win30></win30>		
<legal></legal>	<winarb></winarb>		
<math8></math8>	<winbalt></winbalt>		
<mctext></mctext>	<wincyr></wincyr>		
<mspubl></mspubl>	<wingrk></wingrk>		
<pc775></pc775>	<winl1></winl1>		
	<winl2></winl2>		
	<winl5></winl5>		

LBP653Cdw / LBP613Cdw

Г

<desktop></desktop>	<pc8> †</pc8>
<iso4></iso4>	<pc850></pc850>
<iso6></iso6>	<pc852></pc852>
<iso11></iso11>	<pc858></pc858>
<iso15></iso15>	<pc8dn></pc8dn>
<iso17></iso17>	<pc8tk></pc8tk>
<iso21></iso21>	<pc1004></pc1004>
<iso60></iso60>	<pifont></pifont>
<iso69></iso69>	<psmath></psmath>
<isol1></isol1>	<pstext></pstext>

Overzicht van menuopties

<	<isol2></isol2>	<roman8></roman8>
<	SOL5>	<roman9></roman9>
<	<isol6></isol6>	<vnintl></vnintl>
<	<isol9></isol9>	<vnmath></vnmath>
<	<legal></legal>	<vnus></vnus>
<	MATH8>	<win30></win30>
<	<mctext></mctext>	<winbalt></winbalt>
<	MSPUBL>	<winl1></winl1>
<	:PC775>	<winl2></winl2>
		<winl5></winl5>

	<menu> 🕨 <functie-< th=""></functie-<></menu>
	instellingen> <printer> <printerinstellingen> <pcl> <tekencode> Selecteer de</tekencode></pcl></printerinstellingen></printer>
	tekencode 🕨 🛅

<Gebruikerspapier>

Kies deze optie om aan te geven of u een aangepast papierformaat wilt instellen. Selecteer <Aan> om de afmetingen van het papier op te geven bij <X-dimensie> en <Y-dimensie>.

<uit>⁺</uit>	
<aan></aan>	

<menu> 🕨 <functie-< th=""></functie-<></menu>
instellingen> <pre> <printer> <pre> <printerinstellingen> <pre> <pcl> <pre> <gebruikerspapier> <pre> Selecteer <uit></uit></pre></gebruikerspapier></pre></pcl></pre></printerinstellingen></pre></printer></pre>
of <aan> 🕨 🙆</aan>

<Maateenheid> *1

Kies deze optie om de maateenheid te selecteren voor het instellen van een aangepast papierformaat.

<millimeter>†</millimeter>		
<inch></inch>		



<X-dimensie> *1

Geef hier de horizontale afmeting (korte kant) van het aangepaste papier op.

77 tot en met 215⁺ (mm)



<Y-dimensie> *1

Geef hier de verticale afmeting (lange kant) van het aangepaste papier op.

127 t/m 355† (mm)



<CR aan LF toevoegen>

Met deze optie kunt u instellen of er een Enter-teken (CR) moet worden toegevoegd wanneer de machine een teken voor een nieuwe regel (LF) ontvangt. Als <Ja> is geselecteerd, wordt de afdrukpositie naar het begin van de volgende regel verplaatst wanneer de machine een LF-code ontvangt. Als <Nee> is geselecteerd, wordt de afdrukpositie naar de volgende regel verplaatst, net onder de ontvangen LF-code.



<ja></ja>
<nee>⁺</nee>



<A4-afdrukbreedte vergroten>

Kies deze optie als u wilt instellen dat de breedte van het afdrukbare gebied van A4-papier in de stand Staand moet worden aangepast aan de breedte van Letter-papier.

<uit>[†]</uit>	
<aan></aan>	



<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Foutdiffusie>

Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.





OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Resolutie/gradatie> *1

Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.



<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < PCL> < Halftonen>
< <Resolutie/gradatie> < Selecteer het type afbeelding </pre> Selecteer <Resolutie> of <Gradatie>

Overzicht van menuopties



Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🕞 Instelwaarde

<Resolutie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.

<Gradatie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.

<Afstemmethode>

Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.







<Algemeen>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of documenten.

<Perceptueel>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.

<Colorimetrisch>

Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.

Overzicht van menuopties

<Levendige foto>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.

<Grijscorrectie>

Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document.

<tekst></tekst>		
<aan>†</aan>		
<illustraties></illustraties>		
<uit></uit>		
<aan>†</aan>		
<afbeelding></afbeelding>		
<uit></uit>		
<aan>†</aan>		



<BarDIMM> *1

Met deze instelling kunt u streepjescodes afdrukken die worden ondersteund door de Barcode Printing Kit. Als <Inschakelen> wordt geselecteerd, zal het apparaat streepjescodes genereren wanneer het opdrachten voor streepjescodes ontvangt van een host-computer. Als <Uitschakelen> wordt geselecteerd, worden er geen streepjescodes gegenereerd, ook niet als er opdrachten voor streepjescodes worden verzonden vanaf de host-computer.

<uitschakelen>[†]</uitschakelen>	
<inschakelen></inschakelen>	

<Menu> <= <Functie-instellingen> <= <Printer> <= <Printerinstellingen> <= <PCL> <= <BarDIMM> <= <PCL> <= <BarDIMM> <= <PCL> <= <BarDIMM> <= <PCL> <= <PCL

BELANGRIJK:

• U kunt het menu BarDIMM alleen inschakelen als u Barcode Printing Kit activeert. Wanneer u geen streepjescode afdrukt, moet u vooral het menu BarDIMM uitschakelen. Anders zal misschien de verwerkingssnelheid van gewone afdruktaken worden beperkt.

OPMERKING:

• De standaardinstelling is <Uitschakelen>. Als u de Barcode Printing Kit activeert, verandert deze in <Inschakelen>.

<FreeScape> *1

Geeft de AEC (Alternatie Escape Code) op die moet worden gebruikt voor opdrachten voor streepjescodes wanneer de host-computer de standaard Escapecode niet ondersteunt.

<uit> <~> †</uit>	
<">	
<#>	
<\$>	
<\>	
<{>	
<}>	
< >	



OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <BarDIMM> is ingeschakeld.

<PS> *1

Geef de instellingen op voor PS-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.

<Time-out opdracht>

Deze instelling biedt u de mogelijkheid op te geven hoeveel tijd verstrijkt tot een taak wordt geannuleerd. Als een taak niet wordt voltooid binnen de ingestelde tijdslimiet, wordt de taak automatisch geannuleerd.

0[†] t/m 3600 (sec.)



<PS-fouten afdrukken>

Deze instelling bepaalt of een foutpagina wordt afgedrukt wanneer een fout optreedt.

<Uit>† <Aan>

<Menu> < <Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <PS- </pr>
<PS-fouten</p>
afdrukken>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Image: Selecteer

<Puur zwarte tekst>

Configureert een instelling zodanig dat zwarte tekst waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,' of 'C=M=Y=0% / K=100%' wordt afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt tekst afgedrukt op basis van de instelling <Uitvoerprofiel>.

	<uit> <aan< th=""><th>>†</th><th></th></aan<></uit>	>†	
J	"	<menu> < Functie-instellingen> < <printer> < <printerinstellingen> < <ps> < <puur zwarte<br="">tekst> < Selecteer <uit> of <aan> < <p></p></aan></uit></puur></ps></printerinstellingen></printer></menu>	

<Zwarte overdruk> *1

Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding. Deze optie wordt niet weergegeven als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.



<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < PS> < Zwarte overdruk>Selecteer <Uit> of <Aan> < </td>



<Uit>

Eerst wordt de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur 'geschetst', en vervolgens wordt zwarte tekst afgedrukt binnen de contouren. De afdruk kan veel vager zijn dan met de instelling <Aan>, of de tekst kan 'geschetst' verschijnen.



<Aan>

Drukt alle kleurige achtergronden en kleurenfiguren af, en overlapt zwarte tekst op deze achtergronden en figuren met behulp van slechts zwarte (K) toner, en drukt dan af.



<RGB-bronprofiel> *2

Selecteer het profiel voor RGB-data die passen bij de monitor die u gebruikt.

<srgb>[†]</srgb>	
<gamma 1,5=""></gamma>	
<gamma 1,8=""></gamma>	
<gamma 2,4=""></gamma>	
<geen></geen>	



t)	RGB-bronprofiel
stig	Ł
Gan	ma 1.5
Gan	rna 1,8
Gan	ma 2,4
Geo	n
_	

<sRGB>

Stelt de beeldkwaliteit in op de industrienorm voor algemene Windows computerschermen. Als het scherm sRGB ondersteunt, kunnen gegevens worden afgedrukt in kleurtinten die het kortst bij de schermkleuren liggen.

<Gamma 1,5> tot en met <Gamma 2,4>

Stelt de helderheid van de afdrukresultaten bij om te verhinderen dat de beeldkwaliteit van de helderste en donkerste delen afneemt. Hoe groter de gammawaarde is, des te donkerder de afgedrukte tekst of afbeelding wordt.

<Geen>

Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK-data zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.

<CMYK-simulatieprofiel> *2

Selecteer een simulatiedoel bij het afdrukken van CMYK-gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens op basis van de simulatie om naar een CMYK-kleurenmodel dat geschikt is voor het apparaat.

<JapanColor(Canon)> <U.S. Web Coated v1.00(Canon)> <Euro Standard v1.00(Canon)> <Geen>[†]

•	<menu> < Functie-instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < CMYK- simulatieprofiel> < Selecteer het profiel < <a>fml</menu>
CMYK-simulatiep	rafiel

0	CMYK-simulatieprofiel
Japa	avColor(Caeox)
U.S.	Web Coated v1.00(Canon)
ELE	s Standard v1.00(Carvori)
Gee	n
_	

<JapanColor(Canon)>

Een JapanColor-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Japanse afdruknorm liggen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Een U.S. Web Coated-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Amerikaanse afdruknorm liggen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Een Euro Standard-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Europese afdruknorm liggen.

<Geen>

Drukt CMYK-data af met behulp van een per apparaat verschillend CMYK kleurmodel zonder het CMYKsimulatieprofiel toe te passen.

OPMERKING:

 Wanneer <Geen> wordt geselecteerd, kan donker gekleurde gradatie ongelijk worden, afhankelijk van de gegevens.

<Grijswaardenprofiel gebruiken> *2

Geef op of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat.



Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < PS>
<Grijswaardenprofiel gebruiken> < Selecteer < Uit> of < Aan>

OPMERKING:

• Zelfs als <Aan> is geselecteerd, worden gegeven afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner, afhankelijk van de instelling van <Uitvoerprofiel> of <Puur zwarte tekst>.

<Uitvoerprofiel> *2

Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. U kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een document.

< Tekst> <normaal> <foto> <tr normaal=""> <tr foto=""></tr></tr></foto></normaal>		
< Illustraties> <normaal> <foto> <tr normaal=""> <tr foto=""> <</tr></tr></foto></normaal>		
< Afbeelding> <normaal> <foto> <tr normaal=""> <tr foto=""> <</tr></tr></foto></normaal>		



Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🕞 Instelwaarde

<Normaal>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren liggen.

<Foto>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij foto-kleuren liggen.

<TR Normaal>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.

<TR Foto>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de foto-kleuren liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.

OPMERKING:

De instelling van dit item wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is geselecteerd.

- <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>
- <CMYK-simulatieprofiel> is ingesteld op <Geen>
- <Grijswaardenprofiel gebruiken> is ingesteld op <Uit>

<Afstemmethode>

Selecteer het element dat prioriteit krijgt bij kleuraanpassing in <RGB-bronprofiel>.

<Perceptueel>† <Verzadiging> <Colorimetrisch>



<Perceptueel>

Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van foto's of bitmap-afbeeldingen.

<Verzadiging>

Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van kunstwerken of andere afbeeldingen die worden gebruikt voor presentatiematerialen.

<Colorimetrisch>

Stel deze optie in als u de RGB-kleurwaarde in het kleurreproductiebereik van het apparaat zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren.

OPMERKING:

De instelling van dit item is niet beschikbaar als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Foutdiffusie>

Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.





OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Resolutie/gradatie> *1

Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.

<tekst></tekst>
<resolutie>†</resolutie>
<gradatie></gradatie>

<Illustraties>



<Menu> 🕨 <Functie-

instellingen> ▶ <Printer> ▶ <Printerinstellingen> ▶ <PS> ▶ <Halftonen> ▶ <Resolutie/ gradatie> ▶ Selecteer het type afbeelding ▶ Selecteer <Resolutie> of <Gradatie> ▶ 🙆



Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🕞 Instelwaarde

<Resolutie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.

<Gradatie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.

<Helderheid> *1

Stel de helderheid van de gehele afbeelding in stappen van 5% in. Hoe kleiner de ingestelde waarde, des te lichter de afbeelding of tekst wordt. Hoe groter de ingestelde waarde, des te donkerder de afbeelding of tekst wordt.



<Samengestelde overdruk>

Geef op of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer.

<Uit>† <Aan>

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <PS> < <Samengestelde overdruk> < Selecteer <Uit> of <Aan> < <a>>

OPMERKING:

• Overdrukken met behulp van speciale kleuren is niet toegestaan.

<Grijswaardeconversie> *1

Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.

<sRGB> <NTSC> † <Uniforme RGB>

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <PS>



<sRGB>

Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.

<NTSC>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSC-systeem).

<Uniforme RGB>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met behulp van slechts helderheid als de referentie.

<Instellingen voor afbeeldingsbeheer>

U kunt de afdrukinstellingen wijzigen die worden toegepast bij het afdrukken van beeldbestanden (JPEG/TIFF).

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode veranderen voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Gradatie>† <Foutdiffusie>



Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, mooi gemaskeerd af te drukken.

<Foutdiffusie>

Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.

<PDF>

U kunt instellingen voor PDF-bestanden wijzigen.

<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>

Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten of verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.

<uit>†</uit>	
<aan></aan>	

, <mark>Ing</mark>	<menu> < Functie-instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < < > < < > < < < < > < < < < < < > < <</menu>
	volgns papierformaat> > Selecteer <uit> of <aan> > 🛅</aan></uit>

<Afdrukgebied vergroten>

Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.

<uit>†</uit>	
<aan></aan>	

<menu> < Functie-instellingen> < < Printer> < Printerinstellingen> < < PDF> < Afdrukgebied</menu>
vergroten> 🕨 Selecteer <uit> of <aan> 🕨 🛅</aan></uit>

OPMERKING:

• Als u <Aan> opgeeft, kan het gebeuren dat papiergedeelten kort bij de rand niet worden bedrukt of dat afdrukken er gedeeltelijk vlekkerig uitkomen, al naargelang het origineel.
<N op 1>

Geef op of u meerdere pagina's wilt verkleinen en ze in een zodanige opstelling op één pagina wilt afdrukken dat de eerste pagina zich linksboven bevindt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één vel af te drukken, selecteert u <4 op 1>.

<uit>†</uit>			
<2 op 1>			
<4 op 1>			
<6 op 1>			
<8 op 1>			
<9 op 1>			
<16 op 1>			

Ju	<menu> < Functie-instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < N op 1> < Selecteer het aantal te combineren pagina's </menu>
	Selecteer net aantal te combineren pagina's 🕨 💼

<Opmerkingen afdrukken>

Geef op of u opmerkingen wilt afdrukken. Als u <Automatisch> opgeeft, worden opmerkingen in PDF bestanden afgedrukt.

<Uit> <Automatisch>⁺



<Puur zwarte tekst>

Configureert een instelling zodanig dat zwarte tekst waarvan de kleurinformatie "R=G=B=0%", "C=M=Y=100%", of "C=M=Y=0% / K=100%" wordt afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt tekst afgedrukt op basis van de instelling <Uitvoerprofiel>.

<uit></uit>	
<aan> †</aan>	



<Zwarte overdruk>*1

Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding. Deze optie wordt niet weergegeven als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.

<uit></uit>		
<aan>†</aan>		



<Uit>

Eerst wordt de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur 'geschetst', en vervolgens wordt zwarte tekst afgedrukt binnen de contouren. De afdruk kan veel vager zijn dan met de instelling <Aan>, of de tekst kan 'geschetst' verschijnen.



<Aan>

Drukt alle kleurige achtergronden en kleurenfiguren af, en overlapt zwarte tekst op deze achtergronden en figuren met behulp van slechts zwarte (K) toner, en drukt dan af.



<RGB-bronprofiel> *2

Selecteer het profiel voor RGB-data die passen bij de monitor die u gebruikt.

<srgb>⁺</srgb>	
<gamma 1,5=""></gamma>	
<gamma 1,8=""></gamma>	
<gamma 2,4=""></gamma>	
<geen></geen>	





<sRGB>

Stelt de beeldkwaliteit in op de industrienorm voor algemene Windows computerschermen. Als het scherm sRGB ondersteunt, kunnen gegevens worden afgedrukt in kleurtinten die het kortst bij de schermkleuren liggen.

<Gamma 1,5> tot en met <Gamma 2,4>

Stelt de helderheid van de afdrukresultaten bij om te verhinderen dat de beeldkwaliteit van de helderste en donkerste delen afneemt. Hoe groter de gammawaarde is, des te donkerder de afgedrukte tekst of afbeelding wordt.

<Geen>

Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK-data zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.

<CMYK-simulatieprofiel> *2

Selecteer een simulatiedoel bij het afdrukken van CMYK-gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens op basis van de simulatie om naar een CMYK-kleurenmodel dat geschikt is voor het apparaat.

<JapanColor(Canon)> <U.S. Web Coated v1.00(Canon)> <Euro Standard v1.00(Canon)> <Geen>[†]

J	<menu> < Functie-instellingen> < <printer> < <printerinstellingen> < <pdf> < <cmyk- simulatieprofiel> < Selecteer het profiel < <a>file</cmyk- </pdf></printerinstellingen></printer></menu>
CM/K-simulatiep	rofiel
JapanColor(Canor)	
U.S. Web Coated v1.00(C	anari)
Euro Standard v1.00(Can	nt
Geen	

<JapanColor(Canon)>

Een JapanColor-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Japanse afdruknorm liggen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Een U.S. Web Coated-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Amerikaanse afdruknorm liggen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Een Euro Standard-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Europese afdruknorm liggen.

<Geen>

Drukt CMYK-data af met behulp van een per apparaat verschillend CMYK kleurmodel zonder het CMYKsimulatieprofiel toe te passen.

OPMERKING:

 Wanneer <Geen> wordt geselecteerd, kan donker gekleurde gradatie ongelijk worden, afhankelijk van de gegevens.

<Grijswaardenprofiel gebruiken> *2

Geef op of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het apparaat.

<Uit>† <Aan>

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <PDF></pr><Grijswaardenprofiel gebruiken>

OPMERKING:

• Zelfs als <Aan> is geselecteerd, worden gegeven afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner, afhankelijk van de instelling van <Uitvoerprofiel> of <Puur zwarte tekst>.

<Uitvoerprofiel> *2

Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. U kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een document.

<Menu> < Functie-instellingen> < < Printer> < < Printerinstellingen> < < > < PDF> < </ >



🕨 Selecteer het type afbeelding 🕨 Selecteer het profiel 🕨 👔

Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🕞 Profielen

<Normaal>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren liggen.

<Foto>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij foto-kleuren liggen.

<TR Normaal>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.

<TR Foto>

Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de foto-kleuren liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.

OPMERKING:

De instelling van dit item wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is geselecteerd.

- <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>
- <CMYK-simulatieprofiel> is ingesteld op <Geen>
- <Grijswaardenprofiel gebruiken> is ingesteld op <Uit>

<Afstemmethode>

Selecteer het element dat prioriteit krijgt bij kleuraanpassing in <RGB-bronprofiel>.

<Perceptueel>† <Verzadiging> <Colorimetrisch>

•	<menu> < Functie-instellingen> < <printer> < <printerinstellingen> < <pdf></pdf></printerinstellingen></printer></menu>



<Perceptueel>

Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van foto's of bitmap-afbeeldingen.

<Verzadiging>

Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van kunstwerken of andere afbeeldingen die worden gebruikt voor presentatiematerialen.

<Colorimetrisch>

Stel deze optie in als u de RGB-kleurwaarde in het kleurreproductiebereik van het apparaat zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren.

OPMERKING:

• De instelling van dit item is niet beschikbaar als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Foutdiffusie>

Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.



<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < Printerinstellingen> < PDF> < Halftonen>

<Foutdiffusie> < Selecteer < Uit> of < Aan>

OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Resolutie/gradatie> *1

Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.

< Tekst> <resolutie>†</resolutie>
<gradatie></gradatie>
<illustraties> <resolutie></resolutie></illustraties>
<gradatie> †</gradatie>
< Afbeelding> <resolutie></resolutie>
<gradatie>†</gradatie>



<Menu> > <Functie-

instellingen> > <Printer> > <Printerinstellingen> > <PDF> > <Halftonen> > <Resolutie/ gradatie> > Selecteer het type afbeelding > Selecteer <Resolutie> of <Gradatie> >

Resolutie/gradatie		Telst	_
Tekz	: Resolutie	Peschutie	
Illustraties	: Gradatie	Gradatie	
Albeelding	: Gozlađe		
	a)		0

Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🜔 Instelwaarde

<Resolutie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.

<Gradatie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.

<Helderheid> *1

Stel de helderheid van de gehele afbeelding in stappen van 5% in. Hoe kleiner de ingestelde waarde, des te lichter de afbeelding of tekst wordt. Hoe groter de ingestelde waarde, des te donkerder de afbeelding of tekst wordt.

85 tot 100 [†] tot 115 (%)



<Samengestelde overdruk>

Geef op of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer.





OPMERKING:

• Overdrukken met behulp van speciale kleuren is niet toegestaan.

<Grijswaardeconversie> *1

Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.

```
<sRGB>
<NTSC> †
<Uniforme RGB>
```



<sRGB>

Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.

<NTSC>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSC-systeem).

<Uniforme RGB>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met behulp van slechts helderheid als de referentie.

<XPS>

U kunt instellingen voor XPS-bestanden wijzigen.

<Afstemmethode>

Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.

<algemeen>+</algemeen>
<perceptueel></perceptueel>
<colorimetrisch></colorimetrisch>
<levendige foto=""></levendige>

<Menu> > <Functie-instellingen> > <Printer> > <Printerinstellingen> > <XPS>
> <Afstemmethode> > Selecteer het item > a

Afsternretho	de	
Algemeen		
Perceptucel		
Colorimetrisch		
Levendige fato		

<Algemeen>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of documenten.

<Perceptueel>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.

<Colorimetrisch>

Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.

<Levendige foto>

Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.

<Halftonen>

U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.

<Foutdiffusie>

Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.





OPMERKING:

• Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.

<Resolutie/gradatie> *1

Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.





<Menu> 🕨 <Functie-

instellingen> > <Printer> > <Printerinstellingen> > <XPS> > <Halftonen> > <Resolutie/ gradatie> > Selecteer het type afbeelding > Selecteer <Resolutie> of <Gradatie> >



Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

🕞 Instelwaarde

<Resolutie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.

<Gradatie>

Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.

<Grijscorrectie>

Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één document.

< Tekst> <uit> <aan>†</aan></uit>		
< Illustraties> <uit> <aan>†</aan></uit>		
< Afbeelding> <uit> <aan>†</aan></uit>		



<Grijswaardeconversie> *1

Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.

<tekst></tekst>	<
<srgb></srgb>	

<ntsc>†</ntsc>		
<uniforme rgb=""></uniforme>		
<illustraties></illustraties>		
<srgd></srgd>		
<ntsc>⁺</ntsc>		
<uniforme rgb=""></uniforme>		
<afbeelding></afbeelding>		
<srgb></srgb>		
<ntsc> †</ntsc>		
<uniforme rgb=""></uniforme>		

<Menu> < Functie-instellingen> < <Printer> < <Printerinstellingen> < <XPS>
<Grijswaardeconversie>
Selecteer het type afbeelding
Selecteer het type grijswaardenconversie

Grijswaardeconversie		🗅 Tekst	
Tekst	: NTSC	s868	
Illustraties	: NTSC	NTSC	
Abeeking	: NTSC	Uniforme RGB	J
•	a		2

Type afbeelding

Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens, <Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.

Type grijswaardenconversie

<sRGB>

Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.

<NTSC>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSC-systeem).

<Uniforme RGB>

Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met behulp van slechts helderheid als de referentie.

<Papierbesparing>

Geef op of lege pagina's niet moeten worden uitgevoerd.

<Uit>† <Aan>



<PDL-selectie (Plug and Play)>

Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine via Plug and Play wordt aangesloten op een computer.

<Netwerk>*2

Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine wordt gedetecteerd via het netwerk.

<ufr ii=""> ⁺</ufr>
<ufr (v4)="" ii=""></ufr>
<pcl6>*1</pcl6>
<ps>*1</ps>

<USB>

Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine via USB wordt aangesloten op een computer.

<ufr ii="">[†]</ufr>	
<ufr (v4)="" ii=""></ufr>	
<pcl6>*1</pcl6>	
<ps>*1</ps>	

ľ		
Ľ	1	

<Menu> < Functie-instellingen> < Printer> < PDL-selectie (Plug and Play)> < Selecteer</td><Netwerk> of <USB> < Selecteer een paginabeschrijvingstaal < Start het apparaat opnieuw op</td>

D POL-selectie (Plug and Play)	D Network
Network : LIFRII	UR I
USB : UFRII	UFR II (V4)
	PQ.6
	в

<UFR II>

Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer.

<UFR II (V4)>

Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer die compatibel is met XPS (XML Paper Specification).

<PCL6>

Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een PCL6-printer.

<PS>

Detecteert het apparaat als PS-printer en sluit het aan.

<Ontvangen>

258A-05S

Alle instellingen voor het ontvangen van I-faxen verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Algemene instellingen>(P. 404)
I-faxinstellingen>(P. 404)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Algemene instellingen>

Geef bewerkingen op die moeten worden verricht als de toner opraakt.

<Door. m afdr. bij lege cart.>

Als u I-faxberichten ontvangt terwijl de toner opraakt, worden ze niet afgedrukt. Maar als deze functie is ingeschakeld, gaat het apparaat verder met afdrukken, ook al is de toner bijna op.

<Uit>†

<Aan>

<Menu> < Functie-instellingen> < <Ontvangen> < <Algemene instellingen> < <Door. m afdr. bij lege cart.> < <Aan> < <a>>

BELANGRIJK

• Als deze functie is ingeschakeld, kunnen I-faxen te licht of onscherp worden afgedrukt. Aangezien ontvangen documenten niet worden opgeslagen, moet u bij een onleesbare afdruk de afzender vragen het document opnieuw te sturen.

<I-faxinstellingen>

Geef instellingen op voor het afdrukken van ontvangen I-Fax documenten.

<Afdrukken op beide zijden> *

Kies deze optie voor het dubbelzijdig afdrukken van ontvangen documenten.

<Uit>† <Aan>



<RX-afdrukformaat>

Geef het papierformaat op dat moet worden gebruikt voor afdrukken.

<a4> †</a4>
<ltr></ltr>
<lgl></lgl>
<foolscap folio=""></foolscap>
<oficio></oficio>
<letter (government)="">/<government-ltr></government-ltr></letter>
<legal (government)="">/<government-lgl></government-lgl></legal>
<legal (india)="">/<india-lgl></india-lgl></legal>
<foolscap (australië)="">/<aus-foolscap></aus-foolscap></foolscap>
<oficio (brazilië)="">/<brazil-oficio></brazil-oficio></oficio>
<oficio (mexico)="">/<mexico-oficio></mexico-oficio></oficio>



<Menu> < Functie-instellingen> < <Ontvangen> < <I-faxinstellingen> < <RXafdrukformaat> < Selecteer het papierformaat < <a>fml

<Bestanden gebruiken>

258A-05U

Alle instellingen voor het afdrukken van opgeslagen bestanden verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Algemene instellingen>(P. 406) Instellingen geheugenmedia>(P. 415)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

```
<Algemene instellingen>
```

Configureer de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia.

<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden>

U kunt de instellingen veranderen om bestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat af te drukken, en de methode om ze weer te geven.

<Standaardinstellingen wijzigen (Geheugenmedia afdruk)>

U kunt de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia veranderen. De hier geconfigureerde instellingen worden gebruikt als de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia. **De standaard instellingen voor functies wijzigen(P. 160)**

Model aanraakscherm

< Papier>		
<lade 1="">⁺</lade>		
<lade 2="">*</lade>		
<aantal kopieën=""></aantal>		
1 [†] tot 999		
<2-zijdig afdrukken> <uit> [†]</uit>		
<type boek=""></type>		
<type kalender=""></type>		
<jpeg instellen="" tiff-details=""> <helderheid></helderheid></jpeg>		
Vijf niveaus		
<n 1="" op=""></n>		
<uit>†</uit>		
<2 op 1>		
<4 op 1>		

<Type origineel>

<Fotoprioriteit>†

<Tekstprioriteit>

<Halftonen>

<Gradatie>

<Foutdiffusie>†

< PDF-details instellen>

<Helderheid>

Zeven niveaus

<N op 1>

<Uit>†

<2 op 1>

<4 op 1>

<6 op 1> <8 op 1>

<9 op 1>

<16 op 1>

<Afdrukbereik>

<Alle pagina's>†

<Opgegeven pagina's>

<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>

<Uit>†

<Aan>

<Afdrukgebied vergroten>

<Uit>†

<Aan>

<Opmerkingen afdrukken>

<Uit>

<Automatisch>†

<Andere instellingen>

<Halftonen> <Foutdiffusie>

<Uit>†

<Aan>

<Resolutie/gradatie>*

<Tekst>

<Resolutie> *

<Gradatie>

<Illustraties>

<Resolutie>

<Gradatie> †

<Afbeelding>

<Resolutie>
<Gradatie>
†

Graduite

<Puur zwarte tekst> <Uit>

<Aan>†

<Zwarte overdruk>* <Uit> <Aan>† <RGB-bronprofiel> <sRGB>† <Gamma 1,5> <Gamma 1,8> <Gamma 2,4> <Geen> <CMYK-simulatieprofiel> <JapanColor(Canon)> <U.S. Web Coated v1.00(Canon)> <Euro Standard v1.00(Canon)> <Geen>† <Grijswaardenprofiel gebruiken> <Uit>† <Aan> <Uitvoerprofiel> <Tekst> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Illustraties> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Afbeelding> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Afstemmethode> <Perceptueel>† <Verzadiging> <Colorimetrisch> <Samengestelde overdruk> <Uit>† <Aan> <Grijswaardeconversie> <sRGB> <NTSC>† <Uniforme RGB> <Afdrukkwaliteit> <Densiteit>* Geel / Magenta / Cyaan / Zwart 17 niveaus

<Fijnaanpassing> <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart> <Hoog>/<Medium>/<Laag> 17 niveaus <Tonerbesparing> <Uit>† <Aan> <Gradatie> <Hoog 1>† <Hoog 2> <Fijnaanpassing densiteit> Vijf niveaus <Resolutie> <1200 dpi> <600 dpi>* <Speciale gladmaakmodus> <Modus 1>† <Modus 2> <Modus 3> <Modus 4> <Modus 5> <Modus 6> <Tonervolumecorrectie> <Standaard>[†] <Gradatieprioriteit> <Tekstprioriteit> <Lijnverwerking> <Resolutieprioriteit> * <Gradatieprioriteit> <Breedteaanpassing> <Uit>† <Aan> <Geavanceerd gladmaken> <Geavanceerd gladmaken> <Uit> <Niveau 1>† <Niveau 2> <Toepassen op illustraties>* <Uit>† <Aan> <Toepassen op tekst>* <Uit> <Aan>† <Vloeiender gradaties> <Vloeiender gradaties> <Uit>† <Niveau 1> <Niveau 2>

```
<Toepassen op illustraties>*
<Uit>
<Aan> †
<Toepassen op afbeeldingen>*
<Uit>
<Aan> †
```

Model zwart-wit LCD

	_
< Aantal kopieën> 1 ⁺ tot en met 999	
<kleurmodus> <kleur>⁺ <zwart-wit></zwart-wit></kleur></kleurmodus>	
< Papier> ⁺	
<lade 2="">*</lade>	
<2-zijdig afdrukken> * <uit> † <type boek=""> <type kalender=""></type></type></uit>	
<jpeg inst.="" tiff-det.=""> <n 1="" op=""></n></jpeg>	
<uit>⁺</uit>	
<2 op 1>	
<4 op 1>	
<type origineel=""> <fotoprioriteit> † <tekstprioriteit></tekstprioriteit></fotoprioriteit></type>	
<helderheid></helderheid>	
5 niveaus	
<halftonen></halftonen>	
<gradatie> <foutdiffusie> ⁺</foutdiffusie></gradatie>	
<pdf-details instellen=""> <helderheid></helderheid></pdf-details>	
7 niveaus	
<n 1="" op=""></n>	
<uit>[†]</uit>	
<2 op 1>	
<4 op 1>	
<6 op 1>	
<8 op 1>	
<9 op 1>	
<16 op 1>	

<Afdrukbereik> <Alle pagina's>† <Opgegeven pagina's> <Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat> <Uit>† <Aan> <Afdrukgebied vergroten> <Uit>† <Aan> <Opmerkingen afdrukken> <Uit> <Automatisch>† <Overige> <Halftonen> <Foutdiffusie> <Uit>† <Aan> <Resolutie/gradatie>* <Tekst> <Resolutie>⁺ <Gradatie> <Illustraties> <Resolutie> <Gradatie>+ <Afbeelding> <Resolutie> <Gradatie>+ <Puur zwarte tekst> <Uit> <Aan>† <Zwarte overdruk>* <Uit> <Aan>† <RGB-bronprofiel> <sRGB>† <Gamma 1,5> <Gamma 1,8> <Gamma 2,4> <Geen> <CMYK-simulatieprofiel> <JapanColor (Canon)> <U.S. Web Coated v1.00 (Canon)> <Euro Standard v1.00> <Geen>† <Grijsw.profiel gebr.> <Uit>† <Aan> <Uitvoerprofiel>

<Tekst> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Illustraties> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Afbeelding> <Normaal> <Foto> <TR Normaal>† <TR Foto> <Afstemmethode> <Perceptueel>† <Verzadiging> <Colorimetrisch> <Samengestelde overdruk> <Uit>† <Aan> <Grijswaardeconversie>* <sRGB> <NTSC>† <Uniforme RGB> <Afdrukkwaliteit> <Densiteit>* <Densiteit> <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart> 17 niveaus <Densiteit (fijnaanp.)> <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart> <Hoog>/<Medium>/<Laag> 17 niveaus <Tonervolumecorrectie> <Standaard>† <Gradatieprioriteit> <Tekstprioriteit> <Tonerbesparing> <Uit>† <Aan> <Gradatie> <Hoog 1>† <Hoog 2> <Fijnaanpassing densiteit> Vijf niveaus <Resolutie> <1200 dpi> <600 dpi>*

```
<Speciale gladmaakmodus>
 <Modus 1>†
 <Modus 2>
 <Modus 3>
 <Modus 4>
 <Modus 5>
 <Modus 6>
<Lijnverwerking>
 <Resolutieprioriteit>*
 <Gradatieprioriteit>
<Breedteaanpassing>
 <Uit>†
 <Aan>
<Geavanceerd gladmaken>
 <Geavanceerd gladmaken>
   <Uit>
   <Niveau 1>†
   <Niveau 2>
 <Toepassen op illustraties>*
   <Uit>†
   <Aan>
 <Toepassen op tekst>*
   <Uit>
   <Aan>†
<Vloeiender gradaties>
 <Vloeiender gradaties>
   <Uit>†
   <Niveau 1>
   <Niveau 2>
 <Toepassen op illustraties>*
   <Uit>
   <Aan>†
 <Toepassen op afbeeldingen>*
   <Uit>
   <Aan>†
```

<Standaard weergave-instellingen> *

Selecteer Voorbeeld / Details als de methode om bestanden in een USB-geheugenapparaat weer te geven.

<Voorbeeld> <Details>†



<Menu> < Functie-instellingen> < Sestanden gebruiken> < Algemene instellingen> < Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> < Standaard weergave-instell.> < Selecteer de weergavemethode mttps://www.selecteorgave-instell.>

5 Standaard weergave-instellingen	
Voorbeeld	
Details	

<Voorbeeld>

Geeft een voorbeeldafbeelding weer.

<Details>

Geeft bestandsnamen en datums weer in een lijst.

<Standaardinstellingen bestandssortering>

Geef aan of u de bestanden op een USB-geheugenapparaat oplopend of aflopend wilt sorteren op bestandsnaam of datum.

<Naam (oplopend)> † <Naam (aflopend)> <Datum/tijd (oplopend)> <Datum/tijd (aflopend)>

<Menu> < Functie-instellingen> < Bestanden gebruiken> < Algemene instellingen> < Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> < Standaardinst. bestandssort.> < Selecteer de volgorde voor het weergeven van bestanden <

<Weergavestijl bestandsnaam>

Geef aan of u korte of lange namen wilt weergeven voor bestanden op een USB-geheugenapparaat.

<Korte bestandsnaam> <Lange bestandsnaam> †

> <Menu> > <Functie-instellingen> > <Bestanden gebruiken> > <Algemene instellingen> > <Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> > <Weergavestijl bestandsnaam> > Selecteer <Korte bestandsnaam> of <Lange bestandsnaam> >

U.	Weergavestji b	estandismaarr		
Korte	bestandshaam			
Lang	e bestandsnaam			
_				

<Korte bestandsnaam>

Hiermee worden bestandsnamen weergegeven met maximaal acht tekens. Om een onderscheid te maken tussen bestanden met gelijksoortige namen, worden er nummers als '~1' of '~' toegevoegd aan het einde van de bestandsnamen.

<Lange bestandsnaam>

Geeft voor Model aanraakscherm een bestandsnaam weer van maximaal de eerste 40 tekens. Geeft voor Model zwart-wit LCD een bestandsnaam weer van maximaal de eerste 20 tekens.

OPMERKING:

• Het aantal tekens hierboven is exclusief de tekens in bestandsextensies, zoals '.jpg'.

<Instellingen geheugenmedia>

Schakel de functies van een USB-geheugenapparaat in of uit.

<Gebruik afdrukfunctie>

Geef aan of gegevens mogen worden afgedrukt die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat is aangesloten op het apparaat. **©Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)**

LBP654Cx

<Uit>† <Aan>

LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn

<Uit> <Aan>†

<Beveiligde afdruk>

258A-05W

Geef op of Beveiligde afdruk is in- of uitgeschakeld (**Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)**). Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

```
<Beveiligde afdruk gebruiken>
<Uit>
<Aan> †
<Printeropdrachten beperken>
<Uit> †
<Aan>
<Wistijd beveiligde afdruk>
10 tot en met 30 † tot en met 240 (min.)
```

<Beheerinstellingen>

258A-05X

Item	Beschrijving
Gebruikersbeheer>(P. 418)	U kunt instellingen configureren om gebruikers van het apparaat te beheren.
Apparaatbeheer>(P. 419)	U kunt informatie beheren over de hardware en bewerkingen, maar ook verschillende vereiste data voor het gebruik van de apparaatfuncties.
C <licentie overig="">/<instellingen <br="" externe="" ui="">update firmware>(P. 422)</instellingen></licentie>	U kunt de instellingen configureren voor de externe UI en beschikbare software voor het apparaat.
Gegevensbeheer>(P. 424)	U kunt instellingen configureren om gegevens te benutten zoals apparaat- instelgegevens, of gegevensinitialisatie realiseren.
S <beveiligingsinstellingen>(P. 426)</beveiligingsinstellingen>	U kunt instellingen configureren voor de gebruikers-authenticatiefunctie, wachtwoord, en codering.
<initialiseer alle="" gegevens="" instellingen=""></initialiseer>	Herstelt alle data inclusief logboeken en instelwaarden voor hun standaardinstellingen. OAlle gegevens/instellingen initialiseren(P. 294)

<Gebruikersbeheer>

258A-05Y

Alle instellingen voor het gebruikersbeheer van het apparaat verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Instellingen Systeembeheerderinformatie>(P. 418) Afdelings-ID beheer>(P. 418)

<Instellingen Systeembeheerderinformatie>

Geef de id of pincode uitsluitend in voor beheerders die toegangsmachtigingen hebben voor <Netwerk> en <Beheerinstellingen>. Id is <Systeembeheerder-ID> en pincode is <Pincode systeembeheerder>. U kunt ook de naam van een beheerder registreren. **De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)**

<Systeembeheerder-ID en pincode>

Typ de id en pincode voor de systeembeheerder in.

<Systeembeheerder-ID> <Pincode systeembeheerder>

<Naam systeembeheerder>

Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de beheerder.

<Afdelings-ID beheer>

Kies deze optie om in te stellen of u Afdelings-ID beheer wilt gebruiken, een functie waarmee u id's kunt gebruiken als gebruikersaccounts om toegangsbevoegdheden op te geven en informatie te registreren over het gebruik van de machine. **OAfdeling-ID beheer configureren(P. 227)**





<Apparaatbeheer>

258A-060

Alle instellingen voor het beheer van het informatie voor de hardware en bewerkingen, maar ook over beheer van vereiste gegevens bij gebruik van apparaatfuncties verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ([†]).

Instellingen Apparaatinformatie>(P. 419)

Selecteer land/regio>(P. 419)

O<Weergave opdrachtlog>(P. 420)

Gebruik NFC>(P. 420)

O<Informatie over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)>(P. 420)

O<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
- Opties die zijn gemarkeerd met '^{*2}' kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende standaardinstellingen per land of regio.
- Instellingen gemarkeerd met "^{*3}" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items

<Instellingen Apparaatinformatie>

Typ alfanumerieke tekens voor de naam en de installatielocatie om de machine te identificeren.



<Menu> < Beheerinstellingen> < Apparaatbeheer> < Instellingen</p>
Apparaatinformatie> < Selecteer < Apparaatnaam> of <Locatie> < Voer de naam of locatie van het apparaat in (**Tekst invoeren(P. 119)**) < </p>

<Selecteer land/regio> *1 *2

Geef het land of de regio op waarin de machine wordt gebruikt. De standaardinstelling kan verschillen, aangezien deze wordt bepaald op het moment dat de machine de eerste keer wordt ingeschakeld.

<oostenrijk (at)=""></oostenrijk>	<nederland (nl)=""></nederland>
<wit-rusland (by)=""></wit-rusland>	<noorwegen (no)=""></noorwegen>
<belgië (be)=""></belgië>	<polen (pl)=""></polen>
<tsjechië (cz)=""></tsjechië>	<portugal (pt)=""></portugal>
<denemarken (dk)=""></denemarken>	<rusland (ru)=""></rusland>
<egypte (eg)=""></egypte>	<saudi-arabië (sa)=""></saudi-arabië>

<finland (fi)=""></finland>	<slovenië (si)=""></slovenië>
<frankrijk (fr)=""></frankrijk>	<zuid-afrika (za)=""></zuid-afrika>
<duitsland (de)=""></duitsland>	<spanje (es)=""></spanje>
<griekenland (gr)=""></griekenland>	<zweden (se)=""></zweden>
<hongarije (hu)=""></hongarije>	<zwitserland (ch)=""></zwitserland>
<ierland (ie)=""></ierland>	<oekraïne (ua)=""></oekraïne>
<italië (it)=""></italië>	<groot-brittannië (gb)=""> †</groot-brittannië>
<jordanië (jo)=""></jordanië>	<overige></overige>
<luxemburg (lu)=""></luxemburg>	



<Weergave opdrachtlog>

Geef op of de afdruklogs op de display van het apparaat moeten verschijnen.

<Uit> <Aan>†



<Menu> < <Beheerinstellingen> < <Apparaatbeheer> < <Weergave opdrachtlog> < Selecteer</td><Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op</td>

<Gebruik NFC> *3

Selecteer of u wilt toestaan dat afdrukken wordt uitgevoerd wanneer met een mobiel toestel dat geschikt is voor NFC het NFC-merkteken op het bedieningspaneel wordt aangeraakt.





<Informatie over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)>

Geef aan of u een knop aan de UI op afstand of aan Toner Status wilt toevoegen, waarmee de website voor het kopen van tonercartridges kan worden weergegeven. U kunt ook opgeven of u Toner Status wilt gebruiken.

<Kn. Verbr.art. kopen tonen(RUI)>/<Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)>

<uit></uit>
<aan> †</aan>
<instellingen status="" toner=""> <uit></uit></instellingen>
<aan> †</aan>
<knop kopen="" tonen="" verbr.art.=""></knop>
<uit></uit>
<aan> †</aan>

U

<Menu> < Seheerinstellingen> < Apparaatbeheer> < <Informatie over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)> < Geef de instellingen op < <a>fil



<Kn. Verbr.art. kopen tonen(RUI)>/<Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)>

Selecteer <Uit> en voorkom dat een knop wordt weergegeven in de externe UI waarmee tonercartridges kunnen worden gekocht.

<Instellingen Toner Status>

Wilt u Tonerstatus niet gebruiken, selecteer dan <Uit>. Wilt u voorkomen dat door middel van een knop, die wordt weergegeven in Tonerstatus, tonercartridges kunnen worden gekocht, selecteer dan <Aan> en vervolgens <Uit>.

<Melden om papierinst. te controleren>

Geef op of u een melding wilt weergeven die u vraagt de papierinstellingen te controleren wanneer u de papierlade in het apparaat plaatst.

<uit></uit>	
<aan>⁺</aan>	



<Menu> < Seheerinstellingen> < < Apparaatbeheer> < < Melden om papierins. te contr.> < < Selecteer < Uit> of < Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware>

258A-061

Alle instellingen voor de software en het systeemopties voor het apparaat, maar ook over Licentie registreren verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

<Licentie registreren>(P. 422)
 <Instellingen externe UI>(P. 422)
 <Update firmware>(P. 423)

OPMERKING

Sterretjes (*)

- Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
- Instellingen gemarkeerd met "*²" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Licentie registreren> *1 *2

Voer de licentiesleutel in voor een systeemoptie die op het apparaat kan worden gebruikt. **Licentieregistratie(P. 544)**

<Instellingen externe UI> *1

Configureer instellingen voor het gebruiken van UI op afstand. Met UI op afstand kunt u de instellingen van het apparaat configureren vanaf een webbrowser.

<Externe UI>/<Externe UI gebruiken>

Selecteer of u de externe UI wilt gebruiken (**De UI op afstand uitschakelen(P. 274)**). Bij een externe UI kunt u ook opgeven of communicatie met TLS versleuteling wordt gebruikt (**De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)**).

Model aanraakscherm

< Externe UI gebruiken> <uit></uit>		
<aan>†</aan>		
<gebruik tls=""></gebruik>		
<uit>†</uit>		
<aan></aan>		

Model zwart-wit LCD

<ui< th=""><th>t></th><th></th></ui<>	t>	
<aa< td=""><td>in>†</td><td></td></aa<>	in>†	
<(Gebruik TLS>	•

<Uit>† <Aan>

Model aanraakscherm

<Menu>
<Beheerinstellingen>
<Licentie/overig>
<Instellingen externe UI>
Selecteer <Aan> in <Externe UI gebruiken>
Selecteer <Uit> of <Aan> in <Gebruik</p>
TLS>
<Toepassen>
Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Menu> > <Beheerinstellingen> > <Instellingen externe UI/update firmware> > <Instellingen externe UI> > <Externe UI gebruiken> > <Aan> > Selecteer <Uit> of <Aan> > Start het apparaat opnieuw op

<Toegang beperken>/<Beveiligingsinst. toegang via externe UI>

Geef op dat een pincode moet worden ingevoerd voor toegang tot de UI op afstand. Stel een pincode in van maximaal 7 cijfers. Alle gebruikers gebruiken een gemeenschappelijke pincode. **Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)**

<Uit>†

<Aan>

<Toegangspincode externe UI>

<Menu> > <Beheerinstellingen> > <Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware> > <Instellingen externe UI> > <Toegang beperken>/<Beveiligingsinst. toegang via externe UI> > <Aan> > Voer een pincode in > <Toepassen> > Voer de pincode in (bevestigen) > <Toepassen>

<Update firmware> *1

Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt installeren. **De Firmware updaten(P. 290)**

<via pc=""></via>		
<via internet=""></via>		
<versie-informatie></versie-informatie>		

<Gegevensbeheer>

258A-062

De instellingen voor het benutten van de apparaatinstellingen en voor gegevensinitialisatie verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

<Importeren/exporteren>(P. 424)
<Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<Product Extended Survey Program inschak.>(P. 425)

- Sleutel en certificaat initialiseren>(P. 425)
- O<Menu initialiseren>(P. 425)

OPMERKING

Sterretjes (*)

• Instellingen die zijn gemarkeerd met "*" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.

<Importeren/exporteren> *

U kunt ook verschillende instellingen van het apparaat met behulp van een USB-geheugenapparaat importeren en exporteren.

<Importeren> <Exporteren>

Importeren



Exporteren



OPMERKING

Wanneer het importeren plaatsvindt

• Het apparaat start automatisch opnieuw op wanneer de importprocedure is beëindigd.

<Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<Product Extended Survey Program inschak.>

Hiermee kunt u Product Extended Survey Program in- of uitschakelen (een programma voor het verzamelen van gebruiksgegevens van de machine).

<uit></uit>	
<aan>⁺</aan>	

U

<Menu> < Beheerinstellingen> < Gegevensbeheer> < <Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<<Product Extended Survey Program inschak.> < Selecteer <Uit> of <Aan> < Start het apparaat opnieuw op

<Sleutel en certificaat initialiseren> *

Selecteer deze optie om de standaardinstellingen te herstellen voor [Instellingen sleutel en certificaat] en [Instellingen CA-certificaat]. **Sleutel en certificaat initialiseren(P. 293)**

<Menu initialiseren> *

Selecteer deze optie om voor de onderstaande instellingen de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen in één keer herstellen of alleen bepaalde instellingen. **OMenu Initialiseren(P. 293)**

<Voorkeuren> <Aanpassing/onderhoud> <Functie-instellingen> <Beheerinstellingen> <Alles initialiseren>

<Beveiligingsinstellingen>

258A-063

Alle instellingen voor de authenticatiefunctie en versleuteling verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (†).

Instellingen authenticatie/wachtwoord>(P. 426)

C<Encryptie-instellingen>(P. 426)

<Instellingen authenticatie/wachtwoord>

U kunt de beveiliging van de authenticatiefunctie versterken.

<Instellingen authenticatiefunctie>

Configureer de beveiligingsfuncties voor de gebruikersauthenticatie.

<Blokkering>

Geef op of een gebruiker die slaagde voor de gebruikersauthenticatie, tijdelijk moet worden verhinderd op het apparaat in te loggen (vergrendeling). Als <Aan> is geselecteerd, geef dan op hoe veel mislukte pogingen zijn toegestaan voordat de vergrendeling wordt ingeschakeld, en ook de tijd totdat de gebruiker weer kan inloggen.

<Blokkering inschakelen> <Uit> † <Aan> <Blokkeringsdrempel> 1 † tot en met 10 (maal) <Blokkeringsperiode> 1 † tot en met 60 (min.)

> <Menu> < Seheerinstellingen> < Seveiligingsinstellingen> < Instellingen authenticatie/ wachtwoord> < Instellingen authenticatiefunctie> < Slokkering> < Selecteer < Aan> in <Blokkering inschakelen> < Geef alle instel-items op < Toepassen> < Start het apparaat opnieuw op

BELANGRIJK:

• Deze optie wordt niet toegepast voor inloggen met het afdelings-ID.

<Encryptie-instellingen>

Configureer een instelling voor het uitschakelen van een zwakke versleuteling of de sleutel en certificatie met gebruik van een zwakke versleuteling.

```
<Gebr. zwakke encr. verbieden>/<Gebruik van zwakke encryptie verbieden>
<Uit> †
<Aan>
<Zwakke encr. sleutel/cert verb>/<Sleutel/cert. met zwakke encr. verbieden>
<Uit> †
```
<Aan>

Model aanraakscherm

<Menu> < Seheerinstellingen> < Seveiligingsinstellingen> < </p>
<Encryptie-instellingen>
Selecteer <Aan> in <Gebr. zwakke encr. verbieden>
Selecteer <Uit> of <Aan> in <Zwakke encr. sleutel/cert verb>
<Toepassen>
Start het apparaat opnieuw op

Model zwart-wit LCD



<Menu> < Seheerinstellingen> < Seveiligingsinstellingen> < Cencryptieinstellingen> < Cebruik van zwakke encryptie verbieden> < Aan> < Sleutel/cert. met zwakke encr. verbieden> < Selecteer < Uit> of < Aan> < Start het apparaat opnieuw op

Onderhoud	. 429
Standaardreiniging	431
De buitenzijde reinigen	432
De fixeereenheid reinigen	433
De transportriem (ITB) schoonmaken	. 435
De tonercassette vervangen	436
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren	. 441
De machine verplaatsen	442
Beeldkwaliteit aanpassen	. 444
Gradatie aanpassen	. 445
Onjuiste afdrukkleuren corrigeren	446
De afdrukpositie aanpassen	447
Aantal afdrukken weergeven	. 449
Rapporten en lijsten afdrukken	450
Verbruiksartikelen	454

258A-064

In dit hoofdstuk wordt het onderhoud van het apparaat beschreven, inclusief het reinigen van het apparaat en het instellen van de afdrukkwaliteit.

■ Standaardreiniging



Standaardreiniging(P. 431)

Verbruiksartikelen vervangen



De tonercassette vervangen(P. 436)



ODe resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)



Verbruiksartikelen(P. 454)

Het apparaat instellen en beheren



De machine verplaatsen(P. 442)



Aantal afdrukken weergeven(P. 449)



Beeldkwaliteit aanpassen(P. 444)



ORapporten en lijsten afdrukken(P. 450)

Standaardreiniging

Maak de machine regelmatig schoon om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt en om de machine veilig en prettig te kunnen gebruiken.

Onderdelen die u moet reinigen



De buitenzijde reinigen

258A-066

Wrijf de behuizing van het apparaat regelmatig schoon, vooral bij de ventilatieopeningen, om het apparaat in goede conditie te houden.

1 Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

• Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.

2 Reinig de buitenkant van het apparaat en de ventilatieopeningen.

- Gebruik een zachte doek die heel iets is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel dat is verdund met water.
- Zie voor de locatie van de ventilatieopeningen: **Voorzijde(P. 88)** .



- **3** Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
- **4** Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.

De fixeereenheid reinigen

258A-067

Als de fixeermodule verontreinigd is. Voer de onderstaande procedure uit om de fixeermodule te reinigen. U kunt de fixeermodule niet reinigen als het apparaat documenten in de wachtrij heeft staan die nog moeten worden afgedrukt. U hebt normaal papier van A4-of Letter-formaat nodig om de fixeermodule te reinigen. Leg het papier in de papierlade of de multifunctionele lade en verricht dan de volgende procedure. **Papier laden(P. 124)**

LBP654Cx / LBP653Cdw(P. 433)
 LBP613Cdw / LBP611Cn(P. 434)

OPMERKING

Voorafgaand aan het reinigen, moet u controleren of er nog voldoende toner in de tonercartridge zit.
 De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)

LBP654Cx / LBP653Cdw

Het reinigen kan op twee manieren plaatsvinden. Criterium is de mate van vlekkerigheid van het papier. Om de fixeereenheid te reinigen, realiseert u eerst <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>. Als dat niet helpt, probeert u <Fixeereenheid reinigen>.

Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)

OPMERKING

- Get reinigen is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt verricht.
 - Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
 - 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> >
- 3 Selecteer <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
- 4 Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm en selecteer <OK>.

5 Selecteer <Start>.

Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op film om terug te keren naar het scherm Start.

- Als <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)> is voltooid, wordt een leeg vel papier afgegeven. Als het symptoom aanwezig blijft, verricht dan ook <Fixeereenheid reinigen>.
- Fixeereenheid reinigen
 - Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
 - 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> >
 - **3** Selecteer <Fixeereenheid reinigen>.
 - 4 Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm en selecteer <OK>.

5 Selecteer <Start>.

- Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op 🙆 om terug te keren naar het scherm Start.
 - Als <Fixeereenheid reinigen> is voltooid, wordt een leeg vel papier met een afdrukpatroon afgegeven.

LBP613Cdw / LBP611Cn

Fixeereenheid reinigen

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> >
- **3** Selecteer <Fixeereenheid reinigen>.
- 4 Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm en selecteer <OK>.

5 Selecteer <Start>.

- Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op a om terug te keren naar het scherm Start.
 - Als <Fixeereenheid reinigen> is voltooid, wordt een leeg vel papier met een afdrukpatroon afgegeven.

De transportriem (ITB) schoonmaken

258A-068

Er kan zich vuil verzamelen op de transfer-band in de machine, met als gevolg dat de afdrukkwaliteit afneemt. Voer de onderstaande procedure uit om de transfer-band te reinigen. U kunt de transfer-band niet reinigen als de wachtrij van de machine documenten bevat die nog moeten worden afgedrukt.

- Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> > <Onderhoud>.
- **3** Selecteer <ITB reinigen>.
- 4 Selecteer <Start>.
 - Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op film om terug te keren naar het scherm Start.

De tonercassette vervangen

258A-069

Het apparaat geeft een melding weer wanneer er nog maar weinig toner in de tonercartridge zit. Let op: de afdrukkwaliteit kan verslechteren, als u doorgaat met afdrukken zonder dit op te lossen. Op de display kunt u zien hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit (**De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen** controleren(P. 441)).

Er wordt een bericht weergegeven(P. 436)
Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn(P. 437)
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Er wordt een bericht weergegeven

Welk bericht wordt weergegeven, hangt af van hoeveel toner er nog over is. Het weergegeven bericht bepaalt of u een vervangende tonercartridge gereed moet hebben (**Verbruiksartikelen(P. 454)**) of dat u de tonercartridge al moet vervangen (**Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)**).

OPMERKING

• Waar "XXXX" wordt weergegeven in de onderstaande beschrijvingen, wordt hier de kleur van de desbetreffende tonercartridge weergegeven in de actuele meldingen.

<Cartridge voorbereiden.>/<Bereid de XXXX cartridge voor.>

Dit bericht betekent dat de tonercartridge met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen. Zorg dat u beschikt over een nieuwe tonercartridge. Vervang de tonercartridge als u dit bericht ziet net voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.



OPMERKING

Als dit bericht wordt weergegeven

- Als dit bericht verschijnt tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met het afdrukken van het origineel.
- Als dit bericht wordt weergegeven voor de zwarte tonercartridge wanneer het apparaat een I-fax document, drukt het apparaat niet af zodat de fax niet onduidelijk wordt afgedrukt. Als u verder wilt gaan met afdrukken wanneer de toner bijna op is, moet u <Door. m afdr. bij lege cart.> instellen op <Aan>.
 >Coor. m afdr. bij lege cart.>(P. 404)

Opgeven wanneer dit bericht wordt weergegeven

 U kunt een waarde instellen als percentage van de hoeveelheid die over is in de tonercartridge en die dit bericht op het scherm brengt. <a>
 <Tijd vr cartr.voorber. tonen</
 <Tijd voor melding cartr.voorber. tonen
 (P. 300)

<Einde gebruiksduur cartridge>

Dit bericht, dat ook de kleur vermeldt van de desbetreffende tonercartridge(s), geeft aan dat een tonercartridge zo goed als leeg is. Het is raadzaam de aangegeven tonercartridge(s) te vervangen. U kunt doorgaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit kan dan niet worden gegarandeerd.



<Stappen voor cartridgevervanging weergeven>/<Herstelstappen weergeven> Kies deze optie om instructies weer te geven voor het vervangen van een tonercartridge.

<Doorgaan met afdrukken (kwaliteit niet gegarandeerd)>/<Doorgaan met afdr. (kwalit. niet gegar.)> Kies deze optie om door te gaan met afdrukken, met de kans dat er een storing optreedt.

Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn

Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaan vertonen, raakt één van uw tonercartridges leeg. Vervang de bijna lege tonercartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven. **Procedure voor het vervangen** van de tonercartridge(P. 437)



Procedure voor het vervangen van de tonercartridge

Als u de tonercartridge vervangt, vindt u op het scherm eenvoudige instructies voor de vervangingsprocedure. Raadpleeg deze, maar ook de volgende procedure.





Trek de lade met de tonercartridges naar buiten. 2





3 Trek de bedoelde tonercartridge recht omhoog uit de houder.





1 Trek de lip aan het verpakkingsmateriaal op een plat vlak.



2 Trek de tonercartridge eruit.



5 Schud de tonercartridge 5 of 6 keer (zie onderstaande afbeelding) om de toner binnenin de cartridge gelijkmatig te verdelen.



BELANGRIJK:

• Raak het drumoppervlak aan de onderzijde van de tonercassettelade niet aan.



6 Installeer de tonercartridge.

Elke kleur tonercartridge heeft een eigen sleuf in de cartridgehouder, aangegeven met een kleurenlabel
 (1). Plaats de tonercartridge in de juiste sleuf.



BELANGRIJK:

• Het ondervlak van de tonercartridge is onbeschermd. Zorg er daarom voor dat de tonercartridge niet tegen het gleufframe botst als u hem in de gleuf plaatst.

7 Duw de cartridgehouder terug in de machine en sluit de klep aan de voorkant.

• Er wordt nu direct een automatische correctie uitgevoerd (**Snelle aanpassing(P. 445)**).

KOPPELINGEN

Verbruiksartikelen(P. 454)

De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren

258A-06A

Met onderstaande procedure kunt u controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit. Het is vooral belangrijk dat u controleert of u een nieuwe tonercartridge gereed moet hebben, voordat u met een grote afdruktaak begint.



8 Hoeveelheid nog in de cartridge

Geeft weer hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit. Andere interne onderdelen kunnen op of versleten raken voordat de toner opraakt.

OPMERKING

• De weergegeven hoeveelheid in een tonercartridge resterende toner kan uitsluitend als richtlijn worden gezien en kan verschillen van de werkelijke hoeveelheid.

KOPPELINGEN

De tonercassette vervangen(P. 436)
 Verbruiksartikelen(P. 454)

De machine verplaatsen

258A-06C

Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen, om lichamelijk letsel te voorkomen. Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat. **DBelangrijke** veiligheidsinstructies(P. 2)



Schakel het apparaat en de computer uit.

- Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.
- 7 Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- Of de kabels met "*" zijn aangesloten, hangt af van uw computeromgeving.



3 Verwijder de tonercartridges als u het apparaat over een grotere afstand gaat transporteren. **OProcedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)**





BELANGRIJK:

- Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
- 5 Sluit alle geopende kleppen en multifunctionele invoer, en breng het apparaat naar de nieuwe gebruikslocatie.

- De machine is zwaar (**OHoofdeenheid(P. 528)**). Als u LBP654Cx / LBP653Cdw gebruikt, verplaats de machine dan altijd met twee of meer mensen.
- Til het apparaat op met behulp van de handgrepen. Als u de optionele cassette feeding module gebruikt, laat deze dan op de vloer liggen en verplaats de toevoer nadat u het apparaat hebt verplaatst.



6 Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.

Zie 'Aan de slag' voor informatie over het installeren van het apparaat nadat u dit hebt verplaatst.
 Handleidingen en hun inhoud(P. 546)

Beeldkwaliteit aanpassen

258A-06E

Als de afdrukresultaten te wensen overlaten, zoals een lage beeldkwaliteit, slechte reproduceerbaarheid of onjuiste afdrukkleuren, probeert u de onderstaande correcties.

Autom. gradatie-aanp.

Als de dichtheid of helderheid van kleuren verschilt in afdrukken en originelen, voert u de optie <Autom. gradatieaanp.> uit om de kleuren nauwkeuriger te reproduceren. **O**Gradatie aanpassen(P. 445)

Correctie onjuiste afdrukkleur

Als de kleuren in afdrukken vaag worden, voert u de optie <Correctie onjuiste afdrukkleur> uit. Dit probleem kan het gevolg zijn van onjuiste kleuren. **Onjuiste afdrukkleuren corrigeren(P. 446)**

Afdrukpos. aanpassen

U kunt de afdrukpositie aanpassen als de afgedrukte afbeelding scheef is of een gedeelte van de afbeelding buiten het afdrukbereik ligt. **De afdrukpositie aanpassen(P. 447)**

Gradatie aanpassen

258A-06F

Gradatie verwijst naar de overgang van donker naar licht van de tinten van een kleur. Hoe meer tinten in de gradaties van kleuren die worden afgedrukt, des te natuurlijker de afdrukken. Als de reproduceerbaarheid van kleuren slecht is en de dichtheid en helderheid van afdrukken duidelijk afwijken van de originelen, kunt u een automatische aanpassing of correctie uitvoeren.



OPMERKING

Aanpassingen vinden misschien niet effectief plaats als er niet genoeg toner in de tonercartridge zit.
 Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges aanwezig is. Als er niet veel meer inzit, adviseren we u tonercartridge te vervangen.
 De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)

Snelle aanpassing

U kunt de gradatie makkelijk aanpassen. Dit type aanpassing kan automatisch worden uitgevoerd na het vervangen van een tonercartridge.

OPMERKING

- Snelle aanpassing is niet beschikbaar tijdens het afdrukken.
- U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt ingeschakeld. O<Instellingen automatische correctie>(P. 336)
- U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie iedere dag op een opgegeven tijdstip automatisch wordt uitgevoerd. **O<Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>(P. 308)**
 - Selecteer <Menu> in het scherm Start. OHet scherm Start(P. 107)
 - 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> ► <Beeldkwaliteit aanpassen> ► <Autom. gradatie-aanp.>.
- **3** Selecteer <Snelle aanpassing>.

4 Selecteer <Start>.

De aanpassing start.

Onjuiste afdrukkleuren corrigeren

258A-06H

Er kan sprake zijn van onjuiste afdrukkleuren als de positie van kleuren verschuiven wanneer voor het afdrukken van één afbeelding meerdere tonercartridges nodig zijn. Het gevolg is dat afdrukken er vaag uit kunnen zien. Voer de volgende procedure uit om onjuiste afdrukkleuren te corrigeren. Dit type aanpassing wordt soms automatisch uitgevoerd, bijvoorbeeld als er een tonercartridge is vervangen.



OPMERKING

- U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt ingeschakeld. **C**<**Instellingen automatische correctie**>(**P. 336**)
 - **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)

2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen>.

3 Selecteer <Correctie onjuiste afdrukkleur>.

4 Selecteer <Start>.

> De aanpassing start.

De afdrukpositie aanpassen

258A-06J

Als het document excentrisch of buiten het afdrukbereik wordt afgedrukt, moet u de afdrukpositie aanpassen. U kunt de afdrukpositie voor iedere papierbron aanpassen: in het bereik -5,0 tot +5,0 mm in stappen van 0,1 mm.

De aan te passen richting en afstand controleren

Als u de afdrukpositie aanpast, geef dan de richting op met '+' en '-' en de afstand met behulp van 'mm'. Voor <Verticaal aanpassen (voorkant)>/<Vert. aanp. (achterk.)> geeft u een waarde met een '+' teken op om de afdrukpositie in de boven-naar-beneden richting te verschuiven. Voor <Hor. aanp. (voork.)>/<Hor. aanp. (achterk.)> geeft u een waarde met een '+' teken op om de afdrukpositie in de links-naar-rechts richting te verschuiven. Om in tegenovergestelde richting te verschuiven, geeft u een waarde met een '-' teken op.

<verticaal (voorkant)="" aanpassen="">/<vert. (achterk.)="" aanp.=""></vert.></verticaal>	<hor. (voork.)="" aanp.="">/<hor. (achterk.)<="" aanp.="" th=""></hor.></hor.>
"-" (minus) richting	"-" (minus) richting ↔ "+" (plus) richting
"+" (plus) richting	ABCDEFGH

- **1** Selecteer <Menu> in het scherm Start. **O**Het scherm Start(P. 107)
- 2 Selecteer <Aanpassing/onderhoud> > <Beeldkwaliteit aanpassen>.
- **3** Selecteer <Afdrukpositie aanpassen>.

4 Selecteer de papierbron.





Selecteer de combinatie van instellingsrichting en afdrukzijde.

Verticaal aanpassen (voorkant)	: 0.0 mm	
Hor. aanp. (voork.)	: 0.0 mm	
Vert. aanp. (achterk.)	: 0.0 mm	
Hor, aanp. (achterk.)	: 0.0 mm	



6 Stel een aanpassingswaarde in.



Druk op <Toepassen> (). 7

De afdrukpositie aanpassen voor alle afdruktaken

• U kunt <Functie-instellingen> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel gebruiken om de afdrukposities voor alle afdruktaken aan te passen, ongeacht de papierbron. U kunt de afdrukpositie in stappen van 0,5 mm instellen in het bereik -50,0 mm tot +50,0 mm. **O<Korte zijde verschuiven/Lange zijde** verschuiven>(P. 367)

Aantal afdrukken weergeven

258A-06K

U kunt afzonderlijke totalen opvragen voor het aantal kleurenpagina's dat is afgedrukt en het aantal pagina's in zwartwit. Het aantal afdrukken omvat afdrukken uit geheugenmedia en de lijst, maar ook afdrukken van gegevens vanaf computers.

Model aanraakscherm

Jun ₪ ► <cor< th=""><th>r. tellerstand> 🕨 Controleer het aanta</th><th>l afgedrukte pagina's</th></cor<>	r. tellerstand> 🕨 Controleer het aanta	l afgedrukte pagina's
Controleer tellerstand		
113: Totaal (Zwart-wit/Klein)	: 63	
123: Totsal (Full-colour + Bén kleutiklein)	:71	
Controleuration Ann confin contro	the two	

<113: Totaal (Zwart-wit/klein)>

Toont het totaalaantal pagina's dat in zwart-wit is afgedrukt.

<123: Totaal (Full-colour + Eén kleur/klein)>

Toont het totaalaantal pagina's dat in kleur is afgedrukt.

OPMERKING

- <Met <Controleservice> kunt u communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver. Dit item maakt het mogelijk dat informatie over het apparaat regelmatig naar de externe bewakingsserver wordt verzonden die met het apparaat is verbonden.
- Met <App.config. contr.> kunt u de optionele eenheden controleren die in het apparaat zijn geïnstalleerd.

Model zwart-wit LCD

Sontroleren hoeveel pagina's er zijn afgedrukt
► Het item dat u wilt controleren, selecteren





<113: Totaal (Zwart-wit/klein)>

Toont het totaalaantal pagina's dat in zwart-wit is afgedrukt.

<123: Totaal (Full-colour + Eén kleur/klein)>

Toont het totaalaantal pagina's dat in kleur is afgedrukt.

Rapporten en lijsten afdrukken

258A-06L

U kunt rapporten en lijsten afdrukken om informatie te controleren zoals het totale afdrukvolume voor alle <Afdelings-ID> en apparaatinstellingen.

Een rapport afdrukken van het totaale afdrukvolume per afdelings-ID(P. 450)
 Instellijsten afdrukken(P. 450)
 Rapporten en lijsten afdrukken over de verbruikstatus van het apparaat(P. 451)

Een rapport afdrukken van het totaale afdrukvolume per afdelings-ID

Afdelings-ID-beheerrapport

Wanneer Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, kunt u voor elke <Afdelings-ID> het totale aantal afdrukken controleren door een Afdelings-ID-beheerrapport af te drukken. Als u weet welke aantallen er worden afgedrukt, kunt u de voorraad papier en tonercartridges beter beheren.

Model aanraakscherm



<Menu> > <Uitvoerrapport> > <Lijst afdrukken> > <Afdelings-ID-beheerrapport> > Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <Start> > 📾

Model zwart-wit LCD



Instellijsten afdrukken

U kunt informatie en instellingen die in het apparaat zijn geregistreerd, afdrukken als een lijst.

Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst systeembeheer

U kunt de lijst met instellingen (**Overzicht van menuopties(P. 296)**) en de inhoud die op het apparaat is opgeslagen controleren door een lijst met gebruikersgegevens of een gegevenslijst voor de systeembeheerder af te drukken. Beide lijsten vermelden de firmwareversie, en het formaat en type papier dat op het apparaat is geregistreerd.

Model aanraakscherm



<Menu> < Uitvoerrapport> < Lijst afdrukken> < Selecteer <Lijst met gebruikersgegevens> of <Gegevenslijst systeembeheerder> < Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst, en selecteer <Start> < <a>h

Model zwart-wit LCD



<Menu> < Afdrukrapporten> < <Lijst afdrukken> < Selecteer <Lijst met gebruikersgegevens> of <Gegevenslijst systeembeheerder> < Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het <

OPMERKING

• De gebruikersdatalijst omvat bepaalde instellingen (zoals Netwerkinstellingen en Beheerinstellingen) niet. Als u alle instellingen wilt controleren, drukt u de lijst met systeembeheerdersdata af.

IPSec-beleidslijst

U kunt controleren welke beleidsinstellingen en IPSec-instellingen zijn geregistreerd op de machine door het rapport IPSec-beleidslijst af te drukken.

Model aanraakscherm



<Menu> < <Uitvoerrapport> < <Lijst afdrukken> < <IPSec-beleidslijst> < Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <Start> <a> faile

Model zwart-wit LCD

<Menu> > <Afdrukrapporten> > <Lijst afdrukken> > <IPSec-beleidslijst> > Controleer dat papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst > ox > <Ja> > a

Rapporten en lijsten afdrukken over de verbruikstatus van het apparaat

U kunt het statusrapport, het gebruikslogboek van tonercartridges, en de lijst van in de PCL- of PS- modus beschikbare lettertypen afdrukken.

Eco-rapport

U kun een rapport met het maandelijkse afdruktotaal en het stroomverbruik controleren. Dit rapport omvat handige tips voor het besparen op papier en stroomverbruik, op basis van de gebruiksstatus.

Model aanraakscherm



<Menu> < <Uitvoerrapport> < <Lijst afdrukken> < <Eco-rapport> < Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <Start> <a href="https://www.selecteer-addata-selecteer

Model zwart-wit LCD



Statusrapport verbruiksart.

Met een rapport kunt u de status controleren van de verbruiksartikelen die in het apparaat zijn geïnstalleerd.

Model aanraakscherm



<Menu> < <Uitvoerrapport> < <Lijst afdrukken> < <Statusrapport verbruiksart.> < Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <<Start> <a>> 6

Model zwart-wit LCD



<Menu> < Afdrukrapporten> < <Lijst afdrukken> < <Statusrapport verbruiksartikelen>
Controleer dat papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
OK >
OK >

PCL-lettertypelijst

Met een rapport kunt u de lijst met lettertypen controleren die beschikbaar zijn in de stand PCL.

Model aanraakscherm

<Menu> < Cuitvoerrapport> < Cuist afdrukken> < PCL-lettertypelijst> < Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst, en selecteer <Start> < action of the scherm wordt weergegeven of the scherm selecteer <Start> < action of the scherm wordt weergegeven of the scherm wordt weergegeven

Model zwart-wit LCD

<Menu> < Afdrukrapporten> < <Lijst afdrukken> < <PCL-lettertypelijst> < Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst</p>

PS-lettertypelijst

Met een rapport kunt u de lijst met lettertypen controleren die beschikbaar zijn in de stand PS.

Model aanraakscherm



Model zwart-wit LCD



<Menu> < Afdrukrapporten> < <Lijst afdrukken> < PS-lettertypelijst> < Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst Image: State of the scherm wordt weergegeven in het apparaat is geplaatst
 Image: State of the scherm wordt weergegeven in het apparaat is geplaatst

Lograpport cartridge

U kunt de gebruikslogboeken van tonercartridges met een rapport controleren.

Model aanraakscherm



<Menu> < <Uitvoerrapport> < <Lijst afdrukken> < <Lograpport cartridge> < Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <<Start> <

Model zwart-wit LCD



<Menu> > <Afdrukrapporten> > <Lijst afdrukken> > <Lograpport cartridge> > Controleer dat papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst > \propto > <Ja> > \boxed{a}

Verbruiksartikelen

Hier volgt een richtsnoer voor de geschatte levensduur van de verbruiksartikelen die in dit apparaat worden gebruikt. Schaf verbruiksartikelen aan bij uw plaatselijke, erkende Canon-dealer. Neem voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid in acht wanneer u verbruiksartikelen opslaat en hanteert. Voor een optimale printkwaliteit worden originele toner, tonercartridges en onderdelen van Canon aanbevolen.



258A-06R

OPMERKING

- Voor het omgaan met en het opslaan van verbruiksartikelen moet u de voorzorgsmaatregelen naleven die in 'Aan de slag' voor dit product zijn gegeven.
- Afhankelijk van de installatieomgeving, het papierformaat of het type origineel moet u verbruiksartikelen misschien eerder dan aangegeven vervangen.
- Als u een periode voor automatisch uitschakelen opgeeft die korter is dan de standaardinstelling (4 uur), bestaat de kans dat u een tonercartridge eerder dan aangegeven moet vervangen.

Tonercartridges



Meegeleverde tonercartridges

De gemiddelde capaciteit^{*} van de bij het apparaat geleverde tonercartridges wordt getoond in de onderstaande tabel.

* De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de standaard 'ISO/IEC 19798' (de wereldwijde standaard die door de ISO (International Organization for Standardization) is uitgegeven met betrekking tot de methode voor het bepalen van het verbruik van tonercartridges voor monochromatische elektrofotografische printers en multifunctionele apparaten die printeronderdelen bevatten) bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de standaardinstelling voor afdrukdichtheid.

LBP654Cx / LBP653Cdw

- Zwart: 1.100 vel
- Y (geel), M (magenta) en C (cyaan): 1.200 vel

LBP613Cdw / LBP611Cn

- Zwart: 1.400 vel
- Y (geel), M (magenta) en C (cyaan): 690 vel

Vervangende tonercartridges

Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.

LBP654Cx / LBP653Cdw

Merkeigen Canon tonercartridge	Gemiddelde capaciteit van tonercartridge [*]
Canon Cartridge 046 Black (zwart)	2.200 vel
Canon Cartridge 046 Yellow (geel) Canon Cartridge 046 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 046 Cyan (cyaan)	2.300 vel
Canon Cartridge 046 H Black (zwart)	6.300 vel
Canon Cartridge 046 H Yellow (geel) Canon Cartridge 046 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 046 H Cyan (cyaan)	5.000 vel

LBP613Cdw / LBP611Cn

Merkeigen Canon tonercartridge	Gemiddelde capaciteit van tonercartridge [*]
Canon Cartridge 045 Black (zwart)	1.400 vel
Canon Cartridge 045 Yellow (geel) Canon Cartridge 045 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 045 Cyan (cyaan)	1.300 vel
Canon Cartridge 045 H Black (zwart)	2.800 vel
Canon Cartridge 045 H Yellow (geel) Canon Cartridge 045 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 045 H Cyan (cyaan)	2.200 vel

BELANGRIJK

Wees voorzichtig met namaaktonercartridges

• Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties. Canon is niet verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een namaaktonercartridge.

Voor meer informatie gaat u naar canon.com/counterfeit.

OPMERKING

• Zie **De tonercassette vervangen(P. 436)**, wanneer u tonercartridges vervangt.

Problemen oplossen	. 457
Veelvoorkomende problemen	. 459
Installatie-/instellingenproblemen	460
Afdrukproblemen	. 464
Als u niet goed kunt afdrukken	. 467
Het afdrukresultaat is niet goed	. 469
Het papier krult om of is gekreukeld	, 481
Papier is onjuist ingevoerd	. 484
Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)	485
Maatregelen bij ieder bericht	486
Maatregelen bij iedere foutcode	500
Papierstoringen verhelpen	. 506
Papierstoringen in de hoofdeenheid	. 508
Papierstoringen in de papierlade	511
Als een probleem niet kan worden opgelost	. 516

258A-06S

Als er een probleem optreedt, raadpleegt u dit hoofdstuk om oplossingen te zoeken voordat u contact opneemt met Canon.

Veelvoorkomende problemen

Dit gedeelte beschrijft hoe u actie onderneemt als u vermoedt dat het apparaat niet goed werkt. **Veelvoorkomende** problemen(P. 459)

?

Als u niet goed kunt afdrukken

Dit gedeelte beschrijft welke actie u moet ondernemen als het afdrukresultaat niet naar tevredenheid is, of het papier gekreukeld of gekruld is. **OAIS u niet goed kunt afdrukken(P. 467)**



Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)

Dit gedeelte beschrijft welke actie u moet ondernemen als een bericht of foutcode (drie cijfers) op het display verschijnt. **©Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)(P. 485)**



Papierstoringen verhelpen

Dit gedeelte beschrijft hoe u actie onderneemt bij een papierstoring. **Papierstoringen verhelpen(P. 506)**



Als een probleem niet kan worden opgelost

Als een probleem blijft optreden, leest u **CAIs een probleem niet kan worden opgelost(P. 516)** voor contactgegevens.



Veelvoorkomende problemen

258A-06U

Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van de machine, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u contact met ons opneemt. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

Controleer de volgende punten

→ Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?

 Als het apparaat is ingeschakeld, maar niet reageert, zet het dan uit, controleer of het netsnoer goed is aangesloten en zet het apparaat weer aan. Zie voor informatie over het aansluiten van het netsnoer: Aan de slag. CHandleidingen en hun inhoud(P. 546)

→ Zijn de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?

Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten.
 Onderdelen en de bijbehorende functies(P. 87)

→ Is de sluimermodus geactiveerd?

→ Wordt er een bericht weergegeven op het scherm?

 Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven. Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)

Als het probleem blijft optreden

Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.

Installatie-/instellingenproblemen(P. 460) Afdrukproblemen(P. 464)

Installatie-/instellingenproblemen

258A-06W

Zie ook **Veelvoorkomende problemen(P. 459)** .

Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding(P. 460)
 Probleem met de USB-verbinding(P. 463)
 Probleem met de printserver(P. 463)

Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding

Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden

gebruikt.

• Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. De volgende combinaties zijn wel mogelijk: USB-kabel en een draadloos LAN of een USB-kabel en een bekabeld LAN.

De externe UI wordt niet weergegeven.

- Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
 HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
 De UI op afstand uitschakelen(P. 274)
- Als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN, controleert u of het pictogram Wi-Fi goed is weergegeven op het Startscherm, en of het IP-adres juist is ingesteld. Start vervolgens de externe UI opnieuw.

Het scherm Start(P. 107)Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)

- Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
 - Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
 Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
- Gebruikt u een proxyserver? Voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van de webbrowser.
- Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.

Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
 <IPv4-adresfilter> (P. 326)

IPv6-adresfilter> (P. 326)

MAC-adresfilter> (P. 327)

Er kan geen verbinding met het netwerk tot stand worden gebracht.

- Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
 ©IP-adressen instellen(P. 40)
- Als u het apparaat op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of het apparaat correct is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.

OAls het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN(P. 461)

U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld. Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)

U kunt niet afwisselend de verbindingsmethode bekabeld LAN en draadloos LAN gebruiken.

 Hebt u op het bedieningspaneel van het apparaat ook gekozen voor Bekabeld LAN of Draadloos LAN? Dat is noodzakelijk om het apparaat te laten overschakelen naar uw selectie.
 Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 25)

De SSID van de draadloze router die moet worden aangesloten, wordt niet weergegeven in de lijst met toegangspunten.

- Controleer of de SSID juist is.
 - De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
- Als de SSID van de draadloze router verborgen is (met behulp van een stealth-modus^{*}), stelt u de SSID zo in dat deze zichtbaar is op de draadloze router.

* Een modus die de automatische SSID-detectie van andere apparaten uitschakelt.

Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
 OAls het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN(P. 461)

Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter

is aangesloten op het netwerk).

- Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de instellingen juist zijn.
- Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk waarop het apparaat is aangesloten.
- Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u of de instellingen juist zijn.

Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN



Controleer de status van uw computer.

- Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
- Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed aangesloten?
- Is de draadloze router ingeschakeld?

Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd:

- Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
- Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.

Controleer of het apparaat is ingeschakeld.



Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router.

- Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router?
- Zijn er obstakels zoals muren tussen het apparaat en de draadloze router?

• Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.

• Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven uitzenden in de buurt van het apparaat?





Voer een van de volgende instellingen opnieuw uit.

De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

OPMERKING

Wanneer u de verbinding handmatig moet instellen

Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voert u de vereiste informatie voor de verbinding van de draadloze LAN handmatig in (**De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)**).

- ELKE verbindingsweigering^{*} wordt geactiveerd.
- De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
- De stealth-modus wordt geactiveerd.

^{*} Een functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.

Wanneer u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen

Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.

- Het filteren van gegevenspakketten op MAC-adres is ingesteld.
- Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
Probleem met de USB-verbinding

Kan niet communiceren.

- Wissel de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
- Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Probleem met de printserver

U kunt de printserver om op aan te sluiten, niet vinden.

- Zijn de printserver en de computer op de juiste manier met elkaar verbonden?
- Draait de printserver?
- Hebt u de juiste gebruikersrechten om aan te sluiten op de printserver? Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met de beheerder van de server.
- Is [Netwerkdetectie] ingeschakeld?
 [Netwerk zoeken] inschakelen(P. 553)

U kunt geen verbinding maken met een gedeelde printer.

Verschijnt het apparaat op het netwerk tussen de printers van de printserver? Als het niet verschijnt, neem dan contact op met de beheerder van netwerk of server.
 Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 554)

Afdrukproblemen

258A-06X

Zie ook **Veelvoorkomende problemen(P. 459)** .

Het afdrukresultaat is niet naar tevredenheid. Het papier is gekreukeld of gekruld. OAls u niet goed kunt afdrukken(P. 467)

U kunt niet afdrukken.

• Kunt u een Windows testpagina afdrukken? Als u een Windows testpagina kunt afdrukken, is er geen probleem met het apparaat of het printerstuurprogramma. Controleer de afdrukinstellingen van uw toepassing.

Een testpagina afdrukken in Windows(P. 555)

Als de problemen blijven optreden, controleert u de onderdelen die bij uw werkomgeving passen.
Draadloos LAN verbinding

Controleer de verbindingsstatus (signaalsterkte) van het draadloos LAN.
 Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)

OPMERKING:

- Als de verbinding slecht is, probeer dan het volgende.
 - Verander het kanaal van uw draadloos LAN router. Als u meer dan één router hebt, stel de kanalen dan zodanig in dat er minimaal vijf kanalen afzonderlijk zijn.
 - Als u het draadloos zendvermogen van uw draadloos LAN router kunt veranderen, verhoog het dan.
- In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN, gebruiken de computer en dit apparaat dan dezelfde router-SSID? In het geval ze verschillend zijn, realiseer dan de apparaatinstellingen voor de draadloos LAN-verbinding.

Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
 De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 559)
 Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

OPMERKING:

Als u verbindingsinstellingen realiseert voor draadloos LAN

- Als de draadloos LAN router selecteert u degene met de SSID waarop de computer is aangesloten.
 - Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
 De printerpoort controleren(P. 557)
 Printerpoorten configureren(P. 54)
 - Wordt communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als IP-adressen onjuist zijn ingevoerd, kunt u geen toegang krijgen tot het apparaat. In dat geval moet u met behulp van het bedieningspaneel <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
 Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
 <IPv4-adresfilter> (P. 326)
 - IPv6-adresfilter> (P. 326)
 - Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
 - Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

Stuurprogramma´s installeren(P. 81)

• Kunt u afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

Bedraad LAN-verbinding

- Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
 De printerpoort controleren(P. 557)
 Printerpoorten configureren(P. 54)
- Is communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.

```
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
```

```
<IPv4-adresfilter> (P. 326)<IPv6-adresfilter> (P. 326)
```

```
C<MAC-adresfilter> (P. 327)
```

- Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
- Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

```
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
```

• Kunt u afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

USB-verbinding

• Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen bruikbare poort is of u het niet zeker weet, installeer dan het printerstuurprogramma opnieuw. Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, wordt de juiste poort automatisch gemaakt.

De printerpoort controleren(P. 557)
 Stuurprogramma´s installeren(P. 81)

• Is bidirectionele communicatie ingeschakeld? Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer opnieuw.

Bidirectionele communicatie controleren(P. 558)

- Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
- Sluit aan op een andere USB-poort van de computer.
- Kunt u afdrukken vanaf een USB-poort naar een andere computer? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

Via printserver

- Kunt u afdrukken vanaf de printserver? Als u kunt afdrukken vanaf de printserver, controleer dan de verbinding tussen de printserver en uw computer.
 Probleem met de printserver(P. 463)
- Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
- Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
 Stuurprogramma ´s installeren(P. 81)
- Kunt u afdrukken vanaf andere computers via de printserver? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
- Drukt u af met de lpr-opdracht? Om continu PDF/gegevens af te drukken met behulp van de lpr-opdracht, moet u afdruktaken één voor één afdrukken in intervallen volgens de instelling <Time-out>.
 C<Time-out>(P. 368)
- Is er een fout opgetreden? Controleer het takenlogboek.
 Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)

Het afdrukken gaat langzaam. *

Schakel Beveiligd afdrukken uit als u deze functie niet gebruikt.
 De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176)

^{*} Als het geheugen bijna vol is, wordt de machine trager, net zoals bij een computer. Er is dus geen sprake van een foutsituatie.

U kunt niet afdrukken met Google Cloudprinter. OGoogle Cloudprinter gebruiken(P. 217)

Het duurt een tijd voordat het afdrukken start.

 Hebt u afgedrukt op smal papier? Nadat u hebt afgedrukt op smal papier, kan het apparaat afkoelen om de afdrukkwaliteit te handhaven. Daarom kan het een tijdje duren voordat de volgende taak wordt afgedrukt. Wacht tot het apparaat klaar is om af te drukken. Het afdrukken wordt uitgesteld tot de temperatuur in het apparaat is gedaald.

Als u niet goed kunt afdrukken

258A-06Y

Probeer de volgende oplossingen als het afdrukresultaat te wensen overlaat, of als het papier gekreukeld is of omkrult. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canonhelpdesk.

Problemen met de beeldkwaliteit OHet afdrukresultaat is niet goed(P. 469)





Problemen met het printpapier OHet papier krult om of is gekreukeld(P. 481)





OHet papier kreukelt(P. 481)

OHet papier krult(P. 482)

Problemen met de papiertoevoer **Papier is onjuist ingevoerd(P. 484)**



Het afdrukresultaat is niet goed

258A-070

Als het apparaat van binnen vies is, kan dit gevolgen hebben voor het afdrukresultaat. Reinig het apparaat zorgvuldig. **©Standaardreiniging(P. 431)**

Vlekken aan de rand van afdrukken



→ Gebruikt u geschikt papier?

• Controleer de ondersteunde papiertypes en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.

Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)

→ Drukt u gegevens af zonder marges?

• Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot genoeg zijn.

[Afwerking] tabblad > [Geavanceerde instellingen] > [Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken] > [Uit]

→ Verschijnen er vlekken op afdrukken als u continu afdrukt? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

• Dit fenomeen kan optreden als u constant taken afdrukt met veel afbeeldingen met halftonen^{*}. Verander de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen>. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare reiniging plaatsvindt.

O<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>(P. 342)

* Halftonen voor tabelcellen, grafieken, achtergronden van presentatiematerialen, foto´s, enzovoort.

OPMERKING:

- Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.
- Als het symptoom niet verbetert nadat de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen> is veranderd, verricht dan <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
 De fixeereenheid reinigen(P. 433)

OPMERKING:

• Deze handeling is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt verricht.

Er verschijnen vlekken op afdrukken



→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

→ Verschijnen er vlekken als u het apparaat gebruikt in een omgeving met lage

vochtigheid?

Stel <Modus lage vochtigheid> in op <Aan>.
 C<Modus lage vochtigheid>(P. 341)

OPMERKING:

• Als u de instelling <Aan> kiest, kan de afdrukdichtheid lager of ongelijk zijn als het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad.

→ Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en

sterk verandert?

• Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.

Vochtverwijdering>(P. 350)

BELANGRIJK:

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING:

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden



→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

→ Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?

Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Verschijnen er 'spookbeelden' op dezelfde pagina? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

• Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 1>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.

O<Hot offset corrigeren 1>(P. 341)

OPMERKING:

• Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage afdrukken.

→ Verschijnen er 'spookbeelden' als u continu afdrukt?

• Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 2>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.

Contemporary Co

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid ongelijk zijn.

Problemen oplossen

Vlekken en spetters



→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

→ Zijn de tonercartridges opgebruikt?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

Afdrukken zijn vaag



➔ Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)
 Het type en formaat papier opgeven(P. 143)

➔ Gebruikt u papier dat veel papierstof bevat? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het probleem misschien opgelost als u <Besch. afb. door stof corrig.> instelt op <Aan>.
 C<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.>(P. 345)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

→ Zijn de afdrukken onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridge vaag?

Onmiddellijk nadat tonercartridges zijn vervangen door nieuwe, kunnen de afdrukken vaag zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door <Rdc. Vage afd. na verv. cart.> in te stellen op <Aan>.
 C<Rdc. Vage afd. na verv. cart.>/<Vage afdr. na vervanging cartr. vermind.>(P. 349)

OPMERKING:

- Als u instelt op <Aan>, wordt deze instelling van kracht nadat u de tonercartridges hebt vervangen.
- Onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridges duurt het even voordat de toner gelijkmatig binnen de cartridge wordt verdeeld.

→ Is de afdruk vaag of ongelijk in dichtheid, afhankelijk van het papiertype of de omstandigheden van de omgeving? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

Verander de instelling voor <Fixatieverbetering>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
 >Fixatieverbetering>(P. 347)

OPMERKING:

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.

→ Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid? (LBP654Cx /

LBP653Cdw)

Als u <Tonervlekken verminderen 2> selecteert voor <Modus 2>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
 C<Tonervlekken verminderen 2>(P. 348)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Modus 2>, kunnen afdrukken gekruld zijn.

→ Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en

sterk verandert?

• Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.

Vochtverwijdering>(P. 350)

BELANGRIJK:

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING:

Problemen oplossen

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt



→ Drukt u gegevens af zonder marges?

• Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot genoeg zijn.

[Afwerking] tabblad > [Geavanceerde instellingen] > [Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken] > [Uit]

→ Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?

Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat ertoe leiden dat een gedeelte van het document niet wordt afgedrukt.
 Papier laden(P. 124)

→ Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en

sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.
 Vochtverwijdering>(P. 350)

BELANGRIJK:

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING:

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

Er verschijnen strepen / het afdrukken is ongelijk



→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

→ Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid.
 De fixeereenheid reinigen(P. 433)

→ Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?

Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Is de afdruk vaag of ongelijk in dichtheid, afhankelijk van het papiertype of de omstandigheden van de omgeving? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

Verander de instelling voor <Fixatieverbetering>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
 >Fixatieverbetering>(P. 347)

OPMERKING:

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.

→ Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid?

Verander de instelling voor <Modus hoge vochtigheid>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het probleem kunnen oplossen.
 C<Modus hoge vochtigheid>(P. 341)

V<Modus noge vocntigneid>(P. :

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen onscherp zijn.

→ Gebruikt u papier dat veel papierstof bevat? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het probleem misschien opgelost als u <Besch. afb. door stof corrig.> instelt op <Aan>.
 C<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.>(P. 345)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

→ Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en

sterk verandert?

• Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.

Vochtverwijdering>(P. 350)

BELANGRIJK:

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING:

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

Afdrukken worden licht gekleurd

→ Zijn de tonercartridges opgebruikt?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Zijn witte gedeeltes licht gekleurd?

Verander de instelling van <Mistpreventie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.
 C<Mistpreventie>(P. 346)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.

Er verschijnen witte vlekken



→ Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
 Papier laden(P. 124)

→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

→ Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?

Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
 De tonercassette vervangen(P. 436)

→ Verschijnen er bij dubbelzijdig afdrukken witte plekken in de voorrand van

het papier? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

• Als u dubbelzijdig afdrukt op dun papier, kunnen witte plekken optreden aan de achterzijde van het papier in de voorrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door <Leegte op achterkant corr.> in te stellen op <Aan>.

C<Leegte op achterkant corr.>/<Leegte op achterkant corr. bij 2-zijdig>(P. 344)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

→ Verschijnen er witte plekken in de voorrand van het papier? (LBP613Cdw /

LBP611Cn)

Als bij het afdrukken op dun papier de voorrand van het papier witte vlekken vertoont, kan <Leegte corrigeren> instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.
 C<Leegte corrigeren>(P. 344)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kunnen afdrukken vaag zijn.

→ Is de afdruk misschien zodanig ongelijk dat de afdruk op een patroon van

waterdruppeltjes lijkt?

Als u <Verklein.modus druppelpatroon> selecteert voor <Aan>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
 Verklein.modus druppelpatroon>/<Druppelpatroon voorkomen>(P. 345)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.

→ Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en

sterk verandert?

• Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.

Vochtverwijdering>(P. 350)

BELANGRIJK:

- Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
- Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.

OPMERKING:

• De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>.

Er verschijnen vlekken



→ Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

- Reinig de fixeereenheid.
 De fixeereenheid reinigen(P. 433)
- Als het probleem blijft optreden wanneer u de fixeereenheid reinigt, wordt het probleem misschien opgelost door <Tonervlekken verminderen 1> in te stellen op <Aan>.
 Conervlekken verminderen 1>/<Tonervlekken verminderen 1>(P. 347)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

Achterzijde van het papier is vlekkerig



→ Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de

afdrukgegevens?

• Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.

➔ Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid.
 De fixeereenheid reinigen(P. 433)

→ Verschijnen er vlekken op afdrukken als u continu afdrukt? (LBP654Cx / LBP653Cdw)

• Dit fenomeen kan optreden als u constant taken afdrukt met veel afbeeldingen met halftonen^{*}. Verander de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen>. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare reiniging plaatsvindt.

C<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>(P. 342)

* Halftonen voor tabelcellen, grafieken, achtergronden van presentatiematerialen, foto´s, enzovoort.

OPMERKING:

- Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.
- Als het symptoom niet verbetert nadat de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen> is veranderd, verricht dan <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
 De fixeereenheid reinigen(P. 433)

OPMERKING:

• Deze handeling is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt verricht.

→ Verschijnen er vlekken tijdens dubbelzijdig afdrukken? (LBP613Cdw /

LBP611Cn)

• Als u dubbelzijdig afdrukt, kan de afbeelding onscherp zijn aan de achterzijde van het papier in de achterrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door <Vage afbeelding corrigeren> op <Aan> te zetten.

O<Vage afbeelding corrigeren>/<Vage afbeelding op 2e zijde corrigeren>(P. 346)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

Het papier krult om of is gekreukeld

258A-071

Het papier kreukelt



→ Is het papier goed geplaatst?

 Als de stapel papier hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen of schuin in de lade ligt, kunnen er kreukels of vouwen ontstaan.
 Papier laden(P. 124)

→ Gebruikt u papier dat vochtig is geweest?

Vervang de stapel door probleemloos papier.
 Papier laden(P. 124)

→ Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)

➔ Treedt dit op als u op normaal papier of op dun papier afdrukt? (LBP654Cx /

LBP653Cdw)

Verander de instelling voor <Papierkreukelcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
 C<Papierkreukelcorrectie>(P. 339)

OPMERKING:

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.

➔ Treedt dit op als u op enveloppen of op dun papier afdrukt? (LBP613Cdw /

LBP611Cn)

 Verander de instelling van <Papierkreukelcorrectie>. <Modus 1> geldt voor enveloppen. <Modus 2> heeft meer effect, en geldt voor enveloppen en dun papier. Probeer het eerst met <Modus 1>.
 C<Papierkreukelcorrectie>(P. 339)

OPMERKING:

Problemen oplossen

• Als <Modus 1> of <Modus 2> is opgegeven, kunnen afbeeldingen onscherp worden afgedrukt.

Het papier krult



→ Gebruikt u geschikt papier?

- Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.
 - **O**Geschikt papier(P. 531)
 - Papier laden(P. 124)
 - OHet type en formaat papier opgeven(P. 143)
- Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
 C<Papierkrulcorrectie>(P. 340)

OPMERKING:

- Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
- Plaats het papier opnieuw de afdrukzijde te veranderen (voorkant / achterkant).

BELANGRIJK:

• In uitzonderlijke gevallen kan het symptoom erger worden, afhankelijk van het papier. Als dat het geval is, verandert u de afdrukzijde naar de vorige zijde.

➔ Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

- Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
 Papier laden(P. 124)
- Stel <Type papier> in op dunner papier. Bijvoorbeeld: Als de huidige instelling van het papiertype <Normaal 1> is, verander die dan in <Normaal L>.
 Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
 Geschikt papier(P. 531)
- Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
 C<Papierkrulcorrectie>(P. 340)

OPMERKING:

• Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.

→ Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid? (LBP654Cx /

LBP653Cdw)

Als u <Tonervlekken verminderen 2> selecteert voor <Modus 1>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
 C<Tonervlekken verminderen 2>(P. 348)

OPMERKING:

• Als u instelt op <Modus 1>, kunnen afdrukken vaag zijn.

Problemen oplossen

Papier is onjuist ingevoerd

258A-072

Afdrukken zijn scheef



→ Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?

Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, zijn de afdrukken scheef.
 Papier laden(P. 124)

Papier wordt niet ingevoerd of er worden twee of meer vellen tegelijk ingevoerd



→ Is het papier goed geplaatst?

- Waaier de papierstapel goed uit, zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
- Controleer of het papier goed is geplaatst.
 Papier laden(P. 124)
- Controleer of het aantal vellen papier dat is geladen, geschikt is en of het juiste papier wordt gebruikt.
 Geschikt papier(P. 531)
 Papier laden(P. 124)
- Controleer of er verschillende formaten en soorten papier door elkaar zijn geladen.

Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)

258A-073

Als er een schermbericht op het apparaat verschijnt, of een nummer (foutcode) voorafgegaan door '#', raadpleegt u de volgende gedeeltes voor een oplossing.

Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)Maatregelen bij iedere foutcode(P. 500)

Maatregelen bij ieder bericht

258A-074

Er verschijnt een schermbericht als de bewerking mislukt vanwege een storing tijdens het afdrukken, of vanwege te weinig geheugencapaciteit. In de volgende lijst worden deze foutberichten toegelicht.

Er wordt mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge gebruikt. Hoeveelheid inkt in cartridge kan niet goed worden weergegeven.

De tonercartridge die u gebruikt, is misschien niet een origineel Canon-product.

Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
 ©Verbruiksartikelen(P. 454)

Zwart-witafdrukken zijn beperkt. Alleen kleurenafdrukken zijn beschikbaar./Z-W afdrukken is beperkt. Alleen kleurenafdr. zijn beschikbaar.

Afdrukken in zwart-wit is uitgeschakeld in Afdelings-id beheer.

 Om in zwart-wit af te drukken, meldt u zich aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken in zwart-wit niet is beperkt. Neem contact op met uw Beheerder voor de Afdelings-ID en pincode.
 CAfdeling-ID beheer configureren(P. 227)

Einde gebruiksduur zwarte cartr. bereikt.

De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.

We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Kan het certificaat van de authenticatieserver niet analyseren.

Het certificaat van de authenticatie-server kan ongeldig zijn, of het certificaat kan een formaat hebben dat niet geschikt is voor de printer.

Controleer het certificaat van de authenticatie-server.
 DIEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Kan toegangspunt niet vinden.

Tijdens het automatisch instellen met WPS, is binnen de ingestelde periode geen draadloze router gevonden.

Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
 De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)
 De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)

Er is handmatig een SSID of netwerksleutel van een draadloze router ingevoerd, maar de invoer is onjuist.

Controleer de SSID en de netwerksleutel en voer de juiste waarden nogmaals in.
 De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
 De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

De draadloze router is niet gevonden als gevolg van onjuiste instellingen van het netwerk.

- Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
 Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
- Als het probleem blijft optreden, controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.

Kan geen RX-gegevens afdrukken.

Ontvangen documenten kunnen vanwege een specifieke situatie niet worden afgedrukt.

- Controleer of één van de volgende situaties is opgetreden. Als er berichten inclusief oorzaken en oplossingen op het scherm verschijnen, controleert u de inhoud.
- Er staat een klep open.
- Er is geen papier geplaatst.
- Het papier is vastgelopen.
- De tonercartidge is opgebruikt.
- Er is een fout opgetreden.

Cart.comm.fout. Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartr. in gebruik.

Misschien is er een tonercartridge niet goed geïnstalleerd of werkt deze niet goed.

Plaats de tonercartridge opnieuw. Als door het opnieuw plaatsen van de tonercartridge de fout niet verdwijnt, werkt de tonercartridge misschien niet goed. Neem contact op met de winkel waar u de tonercartridge hebt aangeschaft of vraag advies aan een Canon Customer Help Center.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

De tonercartridge die u gebruikt, is misschien niet een origineel Canon-product.

Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

Wijzig het authenticatiewachtwoord.

Het wachtwoord is niet meer geldig.

• Stel een nieuw wachtwoord in.

Controleer de authenticatie-instellingen.

De verificatiemethode die is ingesteld op het apparaat komt niet overeen met de verificatiemethode die is ingesteld op de RADIUS-server.

• Controleer dat op dit apparaat en op de RADIUS-server dezelfde authenticatiemethode is ingesteld, en stel de juiste authenticatiemethode in.

DIEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Kleurenafdrukken zijn beperkt. Alleen zwart-witafdrukken zijn beschikbaar.

Afdrukken in kleur is uitgeschakeld in Afdelings-id beheer.

 Om in kleur af te drukken, meldt u zich aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken in kleur niet is beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor de Afdelings-ID en pincode.
 CAfdeling-ID beheer configureren(P. 227)

Kan niet verbinden.

Verbinding in de Toegangspuntstand is niet gerealiseerd als gevolg van een fout.

Wacht enkele ogenblikken en probeer het opnieuw. Als u dan nog geen verbinding kunt maken, probeer dan of het helpt het apparaat kort uit te schakelen.
 Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)

Kan niet verbinden. Controleer de PSK-instellingen.

De netwerksleutel (PSK) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.

- Controleer de netwerksleutel (PSK) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
 De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
 De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
 De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
- Als het probleem ook blijft optreden nadat u de netwerksleutel hebt gecontroleerd, controleert u of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
 CInstallatie-/instellingenproblemen(P. 460)

Kan niet verbinden. Het maximumaantal apparaten dat verbinding kan maken met het toegangspunt is bereikt./Geen verbinding. Max. aantal app. dat kan verbinden met toeg.pt is bereikt.

Het apparaat heeft geprobeerd verbinding te maken met een draadloze LAN-router waarop het maximale aantal toestellen al was aangesloten.

Problemen oplossen

• Verminder het aantal toestellen (clients) dat op de draadloze LAN-router is aangesloten. Zie voor informatie over het maximale aantal toestellen dat kan worden aangesloten, de instructiehandleiding van de draadloze LAN-router of neem contact op met de fabrikant.

Kan geen verbinding maken met het draadloze LAN. Zet de hoofdschakelaar UIT en AAN en configureer de instellingen opnieuw.

De verbinding is mislukt vanwege een fout tijdens het instellen van de draadloos LAN verbinding.

- Start de machine opnieuw op en geef de instellingen nogmaals op.
- Als het probleem ook blijft optreden nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, controleert u of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
 CInstallatie-/instellingenproblemen(P. 460)
- Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de draadloze LAN-verbinding hebt gecontroleerd, controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.

Kan niet verbinden via WPS. Wacht even en configureer de instellingen opnieuw.

Tijdens het automatisch instellen met WPS is de verbinding door een fout mislukt.

• Wacht even en probeer het daarna opnieuw. Als het probleem blijft optreden, controleert u of de draadloze router wel ondersteuning biedt voor WPS.

Als WPS wordt ondersteund:

Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk. **Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)**

Als WPS niet wordt ondersteund:

Stel het apparaat in met behulp van een andere verbindingsmethode. **Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)**

Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.

Binnen de vooraf vastgelegde tijdsduur kon geen mobiel apparaat worden waargenomen.

Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
 Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)

Kan geen reiniging uitvoeren.

Er is papier vastgelopen tijdens het reinigen.

• Verwijder het vastgelopen papier, plaats het papier op de juiste manier en voer de reinigingsprocedure nogmaals uit.

Papierstoringen verhelpen(P. 506)De fixeereenheid reinigen(P. 433)

Er is nog onvoldoende toner beschikbaar voor het reinigen van de fixeereenheid.

• Er wordt namelijk een hoeveelheid toner verbruikt tijdens het reinigen. Vervang de tonercartridge en voer de reinigingsprocedure nogmaals uit.

Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Kan geen correctie uitvoeren.

Er is niet voldoende toner beschikbaar voor het uitvoeren van de correctie.

 Tijdens een correctieprocedure wordt een hoeveelheid toner gebruikt. Vervang de tonercartridge en voer de correctieprocedure nogmaals uit.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

De transfer-band in de machine is vies.

Voer de automatische reinigingsprocedure voor de transfer-band uit.
 De transportriem (ITB) schoonmaken(P. 435)

Kan open systeem-authenticatie niet uitvoeren. Controleer de WEPinstellingen./Kan open systeem-auth. niet uitvoeren. Controleer WEP-inst.

De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Open systeem>, maar die van een draadloze router op "Gedeelde sleutel".

Maak opnieuw verbinding door de WEP-verificatiemethode handmatig te wijzigen in <Gedeelde sleutel>.
 De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

Het MAC-adres van het apparaat is geweigerd omdat het MAC-adresfilter is ingesteld op een draadloze router.

 Stel de draadloze router zo in dat het MAC-adres van het apparaat en uw computer worden toegestaan. Raadpleeg voor meer informatie over hoe u dat kunt instellen, de instructiehandleidingen van uw netwerktoestellen of neem contact op met de fabrikant. Om het MAC-adres van het apparaat te controleren, selecteert u <Menu> > <Voorkeuren> > <Netwerk> > <Instellingen draadloos LAN> > <Verbindingsinfo>.

OHet MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)

Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEPinstellingen./Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer WEP-inst.

De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.

- Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
 - De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)

ODe verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

• Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode handmatig te wijzigen in <Open systeem>.

De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
 De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze router op "Open systeem".

• Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.

Einde gebruiksduur van cyaan cartr. bereikt.

De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.

We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Directe verbinding beëindigd.

Verbinding met het mobiele toestel werd onderbroken.

Realiseer de directe verbinding opnieuw.
 Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)

Einde gebruiksduur cartridge/Einde gebr.duur cartr.

De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.

• Selecteer een van de instellingen op het beeldscherm.

OPMERKING

- Als u instructies wilt zien voor het vervangen van de cartridge, selecteert u <Stappen voor cartridgevervanging weergeven>/<Herstelstappen weergeven> op het scherm.
- Als u <Doorgaan met afdrukken (kwaliteit niet gegarandeerd)>/<Doorgaan met afdr. (kwalit. niet gegar.)> selecteert, kunt u doorgaan met afdrukken, maar kan er een storing optreden.

Authenticatiefout Google Cloudprinter

Cloud Print kon server-authenticatie niet uitvoeren, of kon geen informatie ophalen voor registratie.

Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
 <Instellingen Datum en tijd>(P. 304)

Communicatiefout Google Cloudprinter

Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.

Problemen oplossen

- Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
 Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
 Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
- Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
- Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
 CEen proxy instellen(P. 245)

Google Cloudpr. niet besch. Serverauth.fout

Cloud Print kon server-authenticatie niet uitvoeren, of kon geen informatie ophalen voor registratie.

Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
 C<Instellingen Datum en tijd>(P. 304)

Google Cloudpr. niet besch. Servercomm.fout

Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.

- Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
 Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
 Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
- Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
- Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
 CEen proxy instellen(P. 245)

Onjuist aantal tekens/ongeldige tekens ingevoerd.

De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.

Controleer de netwerksleutel (de WPA-/WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
 Con SSID on de netwerkeloutel controloron(R_20)

Ope SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)

ODe verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)

ODe verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

Plaats papier.

Er bevindt zich geen papier in de papierlade of de multifunctionele lade.

Hier plaatst u het papier.
 Papier laden(P. 124)

Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.

Laad het juiste papier voor het afdrukken van rapporten of lijsten, en realiseer instellingen voor papierformaat en papiersoort.
 Papier laden(P. 124)
 Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
 Geschikt papier(P. 531)

Er is geen papier geladen waarop ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt.

Laad het juiste papier om het ontvangen document af te drukken, en realiseer instellingen voor papierformaat en papiersoort.
 Papier laden(P. 124)
 Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
 Geschikt papier(P. 531)

OPMERKING:

• Als u ontvangen documenten afdrukt op ander papier dan het formaat A4 of Letter, kunnen sommige delen van de afbeelding mogelijk ontbreken of wordt de afbeelding opgesplitst en op verschillende vellen afgedrukt.

Einde gebruiksduur magenta cart. bereikt.

De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.

We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Geh. vol. Bekijk fout m. statusmonitortoets.

Het geheugen is vol geraakt met afdrukgegevens die door fouten niet kunnen worden afgedrukt.

 Annuleer het afdrukken van de documenten waarin fouten optraden, of druk de documenten af door <Fout overslaan> te selecteren in het scherm Status afdrukopdracht.
 CAfdrukken annuleren(P. 168)

Geheugen vol. Beveil. afdrukopdr. verwerk.

Het geheugen is vol geraakt door beveiligde documenten die nog niet zijn afgedrukt.

Druk de beveiligde documenten af die in het geheugen zijn opgeslagen.
 Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)

Geheugen vol (Beveiligde afdruk)

Het geheugen is vol geraakt door beveiligde documenten die nog niet zijn afgedrukt.

Verwijder de beveiligde documenten die in het geheugen zijn opgeslagen.
 Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)

Geheugen vol (Fout overslaan)

Het geheugen is vol geraakt met afdrukgegevens die door fouten niet kunnen worden afgedrukt.

 Annuleer het afdrukken van de documenten waarin fouten optraden, of druk de documenten af door <Fout overslaan> te selecteren in het scherm Status afdrukopdracht.
 CAfdrukken annuleren(P. 168)

Geheugenmedium is beperkt.

De functie om bestanden af te drukken vanaf een USB-geheugentoestel is uitgeschakeld.

Stel <Gebruik afdrukfunctie> in <Instellingen geheugenmedia> op <Aan>.
 Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)

Geheugenmedia afdruk is beperkt.

De functie om bestanden af te drukken vanaf een USB-geheugentoestel is uitgeschakeld.

Stel <Gebruik afdrukfunctie> in <Instellingen geheugenmedia> op <Aan>.
 Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)

Geen papier

Er bevindt zich geen papier in de papierlade of de multifunctionele lade.

Hier plaatst u het papier.
 Papier laden(P. 124)

Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.

• Laad het juiste papier voor het afdrukken van rapporten of lijsten, en realiseer instellingen voor papierformaat en papiersoort.

Papier laden(P. 124)

Het type en formaat papier opgeven(P. 143)Geschikt papier(P. 531)

Er is geen papier geladen waarop ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt.

 Laad het juiste papier om het ontvangen document af te drukken, en realiseer instellingen voor papierformaat en papiersoort.
 Papier laden(P. 124)

Het type en formaat papier opgeven(P. 143)Geschikt papier(P. 531)

OPMERKING:

• Als u ontvangen documenten afdrukt op ander papier dan het formaat A4 of Letter, kunnen sommige delen van de afbeelding mogelijk ontbreken of wordt de afbeelding opgesplitst en op verschillende vellen afgedrukt.

Geen antwoord van de bestemming.

Er kan een LAN-kabel zijn losgeraakt, of er kan iets mis zijn in een schakelaar.

• Controleer de status van de LAN-kabels en schakelaars.

Geen respons van de host./Geen respons van host.

Het apparaat is niet op de juiste manier verbonden met een netwerk.

Controleer de instellingen van de machine en het netwerk, en maak opnieuw verbinding.
 De netwerkomgeving instellen(P. 23)

Papier vastgelopen.

Er is papier vastgelopen.

• Verwijder het vastgelopen papier en druk opnieuw af (mogelijk wordt het afdrukken automatisch verder uitgevoerd).

Papierstoringen verhelpen(P. 506)

Papierformaat past niet bij instellingen

Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen papierformaat.

• Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.

Het geladen papier gebruiken

Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier. OHet type en formaat papier opgeven(P. 143)

OPMERKING:

• Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.

Papier laden zonder de instellingen te wijzigen

Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>. **Papier laden(P. 124)**

Controleer dat de papiergeleiders in de papierlade in de juiste positie zijn gezet.
 Papier laden(P. 124)

Cartridge voorbereiden.

De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.

Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

Bereid de zwarte cartridge voor.

De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.

Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

OPMERKING

- Als dit bericht verschijnt tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met de bewerking.
- Als dit bericht verschijnt wanneer het apparaat een I-fax document ontvangt, drukt het apparaat niet af zodat de fax niet onduidelijk wordt afgedrukt. Als u verder wilt gaan met afdrukken terwijl de tonercartridge bijna leeg is, stelt u <Doorgaan met afdrukken bij lege cart.> in op <Aan>.
 <Door. m afdr. bij lege cart.>(P. 404)

Bereid de cyaan cartridge voor.

De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.

Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

Bereid de magenta cartridge voor.

De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.

Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

Bereid de gele cartridge voor.

De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.

Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
 Verbruiksartikelen(P. 454)

Afdrukken is beperkt.

Afdrukken is uitgeschakeld in Afdelings-ID beheer.

Meld u aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken niet is uitgeschakeld. Neem voor een Afdelings-ID en pincode contact op met uw Beheerder.
 Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)

Stel de juiste authenticatiegegevens in.

De informatie over client-verificatie (sleutel en certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord, of CAcertificaat) is niet goed ingesteld.

Controleer de opgegeven verificatiemethode en verificatie-informatie (sleutel en certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord en CA-certificaat).
 >IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Stel de benodigde gegevens voor authenticatie in.

De IEEE 802.1X-verificatie is niet goed geconfigureerd.

Configureer de IEEE 802.1X op de juiste manier vanaf de UI op afstand.
 DIEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Frm past niet bij inst

Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen papierformaat.

• Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.

Het geladen papier gebruiken

Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier. **OHet type en formaat papier opgeven(P. 143)**

OPMERKING:

• Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.

Papier laden zonder de instellingen te wijzigen

Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>. **Papier laden(P. 124)**

Controleer dat de papiergeleiders in de papierlade in de juiste positie zijn gezet.
 Papier laden(P. 124)

Het certificaat van de authenticatieserver is verlopen.

Het server-certificaat dat is verstuurd vanaf de RADIUS-server is niet meer geldig.

Controleer gedurende welke periode het server-certificaat op de RADIUS-server geldig is.
 ©IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Het certificaat van de authenticatieserver is onjuist.

Er is geen CA-certificaat geregistreerd in de printer dat geschikt is voor het certificaat van de authenticatie-server.

• Controleer dat er een CA-certificaat is geregistreerd printer dat geschikt is voor het certificaat van de authentication-server.

DIEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Het geheugen is vol.

Het afdrukken is mislukt vanwege onvoldoende geheugenruimte.

• Als er een afdruktaak in de wachtrij staat, wacht u tot de taak is voltooid.

Het aantal ingevoerde tekens is onjuist of er zijn ongeldige tekens gebruikt.

De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.

- Controleer de netwerksleutel (de WPA-/WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
 - ODe SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
 - De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
 - De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.

De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.

- Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
 - De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)

ODe verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)

ODe verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze router op "Open systeem".
Problemen oplossen

• Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode handmatig te wijzigen in <Open systeem>.

De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
 De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)

• Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.

Gebruik externe UI om de benodigde informatie voor authenticatie in te stellen./Gebruik externe UI om nodige info voor auth. in te stellen.

De IEEE 802.1X-instellingen zijn onjuist.

- Controleer of [Inlognaam] juist is ingesteld.
- Controleer of het selectievakje [Gebruik TLS], [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] is ingeschakeld.
- Als TLS wordt gebruikt, moet er een sleutel en certificaat zijn geregistreerd.
- Als u TTLS of PEAP gebruikt, moeten een gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld.
 ©IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)

Einde gebruiksduur gele cartr. bereikt.

De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.

We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
 Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)

Maatregelen bij iedere foutcode

258A-075

Als er een storing optreedt, bijvoorbeeld als het afdrukken mislukt, u een I-fax niet kunt ontvangen, wordt een corresponderende storingscode van drie cijfers weergegeven op het scherm voor het takenlogboek. Raadpleeg de volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden. Voor informatie over het scherm voor het takenlogboek, leest u **OHET Scherm <Statusmonitor>(P. 110)**.

Ð	Afdrukopdracht	
	Status afdrukopdracht	Opdrachtlog afdrukken
Ξ	Printer 10:29AM OK	
Ē	Nitter 10.21AM OK	
	Printer 10:20AM OK	
Ξ	hister 10.30AM CK	
	Printer 10:194W Fou	

#037

Het bestand is te groot om af te drukken.

- Optimaliseer het bestand om diens grootte te reduceren, of deel het bestand op in stukken, en druk opnieuw af.
- Probeer af te drukken vanaf het printerstuurprogramma. Misschien helpt dat.

#099

Er is een bewerking verricht die ervoor zorgde dat de taak werd geannuleerd.

• Wanneer u een taak annuleert, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een foutsituatie. Voer de bewerking desgewenst opnieuw uit.

#408

Lezen is niet gelukt omdat het USB-geheugenmedium werd losgekoppeld terwijl er gegevens van werden gelezen.

Controleer dat het USB-geheugenmedium niet is losgekoppeld en lees de gegevens opnieuw.
 Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)
 Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

Het aangesloten USB-geheugenapparaat gebruikt een formaat dat niet geschikt is.

Controleer dat het USB-geheugenapparaat een formaat gebruikt dat geschikt is voor dit apparaat.
 CEen USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)

#701

Authenticatie is mislukt omdat er een ongeldige Afdelings-ID of pincode is ingevoerd terwijl de functie Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld.

• Voer de juiste afdelings-id en pincode in.

Er is geprobeerd de machine te gebruiken zonder een Afdelings-ID in te voeren, terwijl taken met onbekende ID's (waarmee handelingen uitgevoerd kunnen worden zonder Afdelings-ID en pincode) uitgeschakeld zijn in het Afdelings-ID-beheer.

 Meld u in de systeembeheerdersmodus aan bij de UI op afstand en verwijder de beperkingen voor taken met onbekende id's.

Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)

#752

Het ontvangen van een I-fax was niet mogelijk omdat er een onjuiste naam was ingesteld voor de POP3server.

Corrigeer de naam van de POP3-server en probeer het opnieuw.
 CI-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)

Het ontvangen van een I-fax was niet mogelijk omdat er een onjuiste naam was ingesteld voor de domeinnaam.

Corrigeer de domeinnaam en probeer het opnieuw.
 DNS configureren(P. 65)

Het ontvangen van een I-Fax was niet mogelijk omdat het apparaat niet correct was aangesloten op een netwerk.

Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en goed is aangesloten op het netwerk.
 DInstallatie-/instellingenproblemen(P. 460)

#753

Gescande data wordt misschien niet ontvangen omdat de LAN-kabel is losgekoppeld.

Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten.
 Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)

#766

Het certificaat is verlopen.

- Vernieuw het certificaat of gebruik een certificaat dat nog wel geldig is.
- Controleer dat de <Huidige datum/tijd instellen> juist is.
 De datum en tijd instellen(P. 21)

#802

De naam van de POP3-server is niet goed ingesteld.

Stel de naam van de POP3-server goed in.
 CI-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)

#810

Tijdens de ontvangst van een I-Fax heeft de POP3-server een fout geretourneerd.

- Controleer of de POP3-server goed is ingesteld.
- Controleer of de mailserver en het netwerk goed functioneren. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.

#816

Het aantal afdrukpagina's heeft de opgegeven bovengrens voor ieder afdelings-id bereikt.

Om de afdrukpaginateller terug te zetten op de beginwaarden, klikt u op [Wis teller] op de pagina [Afdelings-ID beheer] van de externe UI.
 Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 227)

#818

De ontvangen gegevens zijn in een bestandsformaat dat het apparaat niet kan afdrukken.

• Neem contact op met de wederpartij en vraag of ze de gegevens in een ander bestandsformaat willen zenden.

#819

De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (onjuiste MIME-informatie).

• Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw te verzenden.

#820

De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (onjuiste BASE64- of uuencode-informatie).

• Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw te verzenden.

#821

De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (er is een TIFF-analysefout opgetreden).

 Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw te verzenden.

#822

Een bestand op een USB-geheugenapparaat kan niet worden afgedrukt omdat de indeling van het bestand niet wordt ondersteund.

Controleer welke bestandsformaten geschikt zijn en sla het bestand opnieuw op.
 Printerfuncties(P. 536)

#827

De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (omvatten niet-geschikte MIME- informatie).

• Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw te verzenden.

#829

De ontvangen gegevens overschrijden de limiet voor de maximale ontvangst.

• Bij het ontvangen van internetfaxberichten (I-Fax) kan het apparaat geen e-mail ontvangen die groter is dan 24 Mb. Vraag de afzender om de omvang van de email terug te brengen tot minder dan 24 Mb, en de e-mail opnieuw te verzenden.

#852

De machine wordt onverwachts uitgeschakeld.

• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

#853

Een document kan niet worden afgedrukt omdat de hoeveelheid gegevens groter is dan de verwerkingslimiet van de machine.

 Het is mogelijk dat het apparaat geen documenten met een groot aantal pagina's kan afdrukken. Druk minder pagina's tegelijk af of druk pas af als er geen taken meer in de wachtrij staan of als er geen documenten worden afgedrukt. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, controleert u de documentgegevens op fouten.

Het afdrukken is geannuleerd vanaf de computer.

• Als u een bewerking annuleert wanneer de afdrukgegevens vanaf een computer naar het apparaat worden verzonden, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een foutsituatie. Geef desgewenst een nieuwe afdrukopdracht.

Een nog niet afgedrukt beveiligd document is verwijderd.

• Als een beveiligd document niet binnen de ingestelde tijd (standaard 30 minuten) is afgedrukt, wordt het document uit het geheugen verwijderd. Verstuur het beveiligde document opnieuw en druk het binnen de ingestelde tijd af.

Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)

Er is geprobeerd af te drukken met de functie Beveiligde afdruk terwijl deze functie niet beschikbaar is.

- Als <Beveiligde afdruk> is ingesteld op <Uit>, kunt u Beveiligd afdrukken niet gebruiken. Selecteer <Aan> voor de instelling en druk opnieuw af.
 - Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
- Druk het document af zonder Beveiligd afdrukken te gebruiken.
 Dasisbewerkingen met de printer(P. 166)

U hebt geprobeerd een bestand af te drukken dat beschadigd is of niet geschikt.

Controleer het bestand en probeer het opnieuw.
 CBasisbewerkingen met de printer(P. 166)

Door een wachtwoord beveiligde PDF-bestanden konden niet worden afgedrukt.

Voer het juiste wachtwoord in voor het PDF-bestand.
 Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

#861

Het afdrukken van een document is mislukt omdat een printerstuurprogramma is gebruikt dat niet geschikt is voor deze machine.

Druk het document af met het printerstuurprogramma voor deze machine.
 Dasisbewerkingen met de printer(P. 166)

Het afdrukken van een document is mislukt vanwege een fout in de gegevens.

• Controleer de documentgegevens op fouten.

#863

Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken vanaf een computer.

• Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan. Probeer opnieuw af te drukken nadat de machine opnieuw is opgestart.

#995

Een document dat wacht op ontvangst is geannuleerd.

• Ontvang het document eventueel opnieuw.

Papierstoringen verhelpen

258A-076

Als het papier is vastgelopen, wordt <Papier vastgelopen.> weergegeven op het scherm. Druk op <Volgende> () om eenvoudige oplossingen weer te geven. Als u de procedures op het scherm niet goed begrijpt, raadpleegt u de volgende gedeeltes om storingen te verhelpen.



LBP654Cx / LBP653Cdw



Als u het vastgelopen papier gaat verwijderen, moet u het apparaat niet uitschakelen

• Als u dat doet, gaan de afdrukgegevens namelijk verloren.

Als het papier scheurt

• Zorg dat u alle papierresten verwijdert om te voorkomen dat het apparaat opnieuw vastloopt.

Als zich herhaaldelijk papierstoringen voordoen

- Waaier de papierstapel uit en tik de uiteinden op een vlak oppervlak om het papier uit te lijnen voordat u het in het apparaat plaatst.
- Controleer of het papier wel geschikt is voor het apparaat. **OGeschikt papier(P. 531)**
- Controleer of er geen papierresten zijn achtergebleven in het apparaat.

Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat

Hierdoor kunnen inwendige onderdelen beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u contact op met uw Canon dealer of met de Canon helpdesk.
 Als een probleem niet kan worden opgelost(P. 516)

Papierstoringen in de hoofdeenheid

258A-077

Verwijder het vastgelopen papier volgens de procedure die geldt voor de locatie waar een papierstoring optreedt.

LBP654Cx / LBP653Cdw



Papierstoringen in het uitvoergebied

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.

1 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.



2 Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?> wordt weergegeven.

Papierstoringen aan de achterzijde

Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.





4 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.



5 Sluit de achterklep.

Papierstoringen aan de voor- en achterzijde

Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.

1 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.





3 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.





Papierstoringen in de papierlade

Verwijder het vastgelopen papier volgens de procedure die geldt voor de locatie waar een papierstoring optreedt.



Papierstoringen in de multifunctionele lade

Als er papier in de multifunctionele invoer is geplaatst, verwijdert u dit eerst. Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.





2 Sluit de lade.



- **2** Verwijder het vastgelopen papier uit het apparaat.
 - 1 Trek de papierlade uit.



BELANGRIJK:

- Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
- 2 Druk op de groene knop.



De transportgeleider daalt.

3 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.



- **3** Zet de transportgeleider terug in zijn stand.
- Druk de transportgeleider stevig aan, tot hij op zijn plaats klikt.



4 Plaats de papierlade.

- Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een bevestigingsscherm. **O**<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
- 5 Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?> wordt weergegeven.

Papierstoringen in de sleuf voor handmatige invoer

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.

Trek de papierlade uit.



BELANGRIJK:

• Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.

2 Verwijder de transportgeleider.

• Houd de onderkant van de sleuf voor handmatige invoer vast, en trek de transportgeleider eruit.



3 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.



4 Breng de transportgeleider voorzichtig recht naar binnen.

• Druk de transportgeleider stevig aan, tot hij weer op zijn plaats klikt.



- **5** Plaats de papierlade.
 - Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een bevestigingsscherm.
 <Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)

6 Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?> wordt weergegeven.

Papierstoringen in de papierlade

Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.



BELANGRIJK:

• Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.

2 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.

• Als de optionele cassette feeding module is bevestigd, trekt u het papier op dezelfde manier voorzichtig uit het apparaat.



3 Plaats de papierlade.

- Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een bevestigingsscherm. O<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
- 4 Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?> wordt weergegeven.

Als een probleem niet kan worden opgelost

258A-079

Als u door het raadplegen van de informatie in dit hoofdstuk een probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

BELANGRIJK

Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of te repareren

• Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de garantie vervalt.

Als u contact opneemt met Canon

Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt als u contact met ons gaat opnemen:

- Productnaam (LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn)
- De naam en gegevens van de dealer waar u het apparaat hebt gekocht
- Details van het probleem (bijvoorbeeld welke bewerking u hebt uitgevoerd en wat het resultaat is)
- Het serienummer (op de achterzijde van het apparaat)

LBP654Cx / LBP653Cdw

LBP613Cdw / LBP611Cn





OPMERKING

Het serienummer controleren vanaf het bedieningspaneel

• Selecteer <Statusmonitor> () > <Apparaatinformatie>/<Apparaatstatus> > <Serienummer>.

Bijlage	518
Software van derden	520
Handige functies	521
Milieubesparing levert geld op	522
Efficiënter werken	523
Ongekende mogelijkheden	525
Technische specificaties	527
Hoofdeenheid	528
Geschikt papier	531
Cassette Feeding Module-AF	535
Printerfuncties	536
Beheerfuncties	538
Besturingssystemen	540
Netwerkomgeving	541
Opties	542
Als optie verkrijgbare apparatuur	543
Systeemopties	544
Handleidingen en hun inhoud	546
Gebruikershandleiding gebruiken	547
Schermindeling van Gebruikershandleiding	548
Gebruikershandleiding inzien	551
Basisbewerkingen in Windows	553
Kennisgeving	560

Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van dit apparaat, instructies voor het gebruik van de Gebruikershandleiding, disclaimers, auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie voor klanten.

Apparaatspecificaties

Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u de specificaties van de hoofdeenheid en optionele apparatuur, netwerkomgeving, afdrukfunctie, enzovoort wilt controleren.



Certain Content States (P. 527)

Als optie verkrijgbare apparatuur gebruiken

Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u wilt controleren welke opties er beschikbaar zijn om dit apparaat gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.



Opties(P. 542)

Verwijzingen naar de handleiding van het apparaat

Raadpleeg het eerste van de volgende gedeeltes als u zekerheid wilt hebben over de handleidingen die de functies van het apparaat en het bedienen van het apparaat beschrijven. Raadpleeg het volgende gedeelte als u wilt weten hoe u de Gebruikershandleiding (deze handleiding) moet lezen en gebruiken.



Handleidingen en hun inhoud(P. 546)
 Gebruikershandleiding gebruiken(P. 547)

Overige

Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u handige informatie wilt krijgen, en controleer de disclaimers en auteursrechtinformatie.



Software van derden(P. 520)
Handige functies(P. 521)
Basisbewerkingen in Windows(P. 553)

Kennisgeving(P. 560)

Software van derden

258A-07C

Voor informatie over software van derden klikt u op het (de) volgende pictogram(men).

LBP654Cx



LBP653Cdw



LBP613Cdw / LBP611Cn



Handige functies

258A-07E

Dit gedeelte beschrijft tips om de apparaatfuncties per categorie te versterken. U kunt gebruik maken van de functies aan de hand van uw beoogd gebruik en werkomgeving.

Milieubesparing levert geld op(P. 522)
Efficiënter werken(P. 523)
Ongekende mogelijkheden(P. 525)

Milieubesparing levert geld op

258A-07F



Er zijn veel manieren om papier, toner, stroom en kosten te besparen.





Dubbelzijdig afdrukken

U kunt het dubbelzijdig afdrukken gebruiken om data uit uw computer, en binnenkomende I-faxdocumenten af te drukken. Omdat u dan de helft minder papier gebruikt dan anders, kunt u uw papierkosten halveren. U kunt zelfs nog meer besparen door dubbelzijdig afdrukken te combineren met N op 1-afdrukken van meerdere pagina's op één blad papier. U kunt tot wel 32 pagina's op een enkel blad afdrukken, en dat is zowel zuinig als milieuvriendelijk.

OAfdrukken vanaf een computer(P. 166)

Ontvangen>(P. 404) > <I-faxinstellingen>
<Afdrukken op beide zijden>

Slaapstand

Als u energie en geld wilt besparen, is een zogenaamde slaapstand een onmisbare functie. De stroomtoevoer naar de machine wordt dan uitgeschakeld als er gedurende bepaalde tijd geen activiteit is waargenomen. De slaapstand kan automatisch worden geactiveerd, maar ook handmatig. Druk op 💽 om de machine in de slaapstand te plaatsen. Druk nogmaals op de toets om de machine weer te activeren. **De slaapstand instellen(P. 162)**

Efficiënter werken



Hier zijn een paar eenvoudige bewerkingen die gecompliceerde taken efficiënter maken.



Afbeeldingen rechtstreeks vanaf een USBgeheugenapparaat afdrukken

Steek een USB-geheugenapparaat in het apparaat en u kunt afbeeldingen en documenten direct afdrukken, zonder computer. U kunt zelfs afbeeldingen in bijvoorbeeld JPEG-formaat bekijken voor u ze afdrukt, dus er wordt geen papier verspild. Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)

Beheer op afstand met de UI op afstand

Met de UI op afstand kunt u een heleboel dingen beheren vanaf uw computer, dus zonder dat u naar de machine hoeft te lopen. Via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface in een webbrowser kunt u eenvoudig instellingen configureren en de status van de machine in de gaten houden. U kunt zo efficiënter werken omdat u niet steeds heen en weer hoeft te lopen.

OHet apparaat vanaf een computer beheren (externe UI) (P. 275)



Snel Afdrukinstellingen in orde maken met intuïtieve bediening

U kunt gemakkelijk de paginaopmaak en ook de inbindpositie opgeven, overschakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken, enz., alles op intuïtieve wijze in de voorbeeldweergave in het printerstuurprogramma. Met eenvoudig klikken kunt u handig instellingen regelen en tegelijkertijd zien hoe de instellingen worden toegepast.

OAfdrukken vanaf een computer(P. 166)

Ongekende mogelijkheden

Er is een scala aan functies voor wat u ook maar wilt doen: thuis, op kantoor, of zelfs onderweg.





258A-07J

Met een smartphone/tablet

Wanneer u snel een voorstel wilt afdrukken dat u hebt opgemaakt op een tablet terwijl u onderweg was naar een zakenbestemming, komt Canon PRINT Business goed van pas. Zelfs op plaatsen waar geen draadloze LAN-router is, kunt u draadloos en direct de verbinding met het apparaat tot stand brengen met behulp van een mobiel toestel. PC-loos, snel en gemakkelijk! Een nog breder scala van

PC-loos, snel en gemakkelijk! Een nog breder scala van mogelijkheden voor werk / plezier met de functionaliteit van de snelle tijd van nu.

Eenvoudig afdrukken met Google Cloudprinter

Maak vanaf uw laptop of smartphone verbinding met Google Cloudprinter, verstuur uw gegevens en haal de afdrukken op bij het apparaat. Met dit apparaat, Google Cloudprinter en uw mobiele apparaat kunt u altijd en overal afdrukken. ©Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)

OAan mobiele apparaten koppelen(P. 197)



Afdrukken beveiligen



Als u een afdrukopdracht verstuurt vanaf uw computer, wordt de opdracht normaal gesproken direct afgedrukt. In het geval van vertrouwelijke documenten is dit misschien niet altijd handig. U kunt dan de functie Beveiligd afdrukken gebruiken. De verstuurde documenten worden dan opgeslagen op de machine en worden pas afgedrukt nadat via het bedieningspaneel het ingestelde wachtwoord is ingevoerd. Laat vertrouwelijke documenten niet zonder toezicht in de opvangbak liggen waar iedereen ze kan zien. **©Een met pincode beveiligd document afdrukken** (Beveiligde afdruk)(P. 174) Geen kabels, snelle installatie, eenvoudig onderhoud. Als u beschikt over een draadloze LAN-router met WPS, hoeft u helemaal geen instellingen op te geven en kunt u bijna meteen aan de slag. Geniet van een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk documentsysteem dat alleen mogelijk is met een draadloze oplossing. Het systeem is compatibel met IEEE 802.11b/g/n en biedt ook ondersteuning voor WEP en WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) voor een krachtige beveiliging.

Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)

Technische specificaties

258A-07K

Specificaties van het apparaat kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd bij verbeteringen van het apparaat of toekomstige vrijgave.

Apparaatspecificaties

Hoofdeenheid(P. 528)Geschikt papier(P. 531)

Specificaties van optioneel verkrijgbare apparatuur

Cassette Feeding Module-AF(P. 535)

Functionele specificaties

Printerfuncties(P. 536)Beheerfuncties(P. 538)

Omgeving om het apparaat te gebruiken

Besturingssystemen(P. 540)Netwerkomgeving(P. 541)

Hoofdeenheid

OPMERKING

• Voor informatie over papierformaat en -type raadpleegt u ' **OGeschikt papier(P. 531)** '.

Туре	Bureaublad	
Met kleurondersteuning	Full-color	
Resolutie voor het schrijven	600 x 600 dpi	
Geschikt papier	Papierformaten	
	LBP654Cx / LBP653Cdw:	
	• Max : 215,9 x 355,6 mm ^{*1}	
	• Min (papierlade): 100 x 148 mm	
	• Min (multifunctionele lade): 76,2 x 127 mm	
	LBP613Cdw / LBP611Cn:	
	• Max : 215,9 x 355,6 mm ^{*1}	
	• Min : 76,2 x 127 mm ^{*1}	
	Papiergewicht	
	LBP654Cx / LBP653Cdw:	
	• Papierlade : 52 tot en met 163 g/m ^{2*2}	
	• Multifunctionele lade : 60 tot en met 176 g/m ^{2*2}	
	LBP613Cdw / LBP611Cn:	
	• 52 tot en met 163 g/m ^{2*1*2}	
Papiersoort	Seschikt papier(P. 531)	
Opwarmtijd ^{*3}	Na het INschakelen	
	13.0 seconden of minder	
	'Ontwaken' uit de sluimermodus	
	2.0 secondon of minder	
	2,0 seconden of minder	
Tijd eerste afdruk	LBP654Cx / LBP653Cdw:	
(A4)	• Volkleuren: 8,6 seconden	
	• Zwart-wit afdrukken: 8,3 seconden	
	LBP613Cdw / LBP611Cn:	
	• Volkleuren: 12,0 seconden	
	• Zwart-wit afdrukken: 10,9 seconden	

258A-07L

Afdruksnelheid *4	LBP654Cx / LBP653Cdw:		
(Normaal A4, 100%)	• Volledige kleuren: 27 vellen per minuut		
	• Zwart/wit: : 27 vellen per minuut		
	LBP613Cdw / LBP611Cn:		
	 Volledige kleuren: 18 vellen per minuut 		
	• Zwart/wit:: 18 vellen per minuut		
~ · · · · · · *c			
Systeem/capaciteit papierinvoer			
	Papierlade		
	250 vel (80 g/m²) / 250 vel (64 g/m²) x 1		
	Multifunctionele lade		
	50 vel (80 g/m²) / 50 vel (64 g/m²) x 1		
	LBP613Cdw / LBP611Cn:		
	Papierlade		
	150 vel (80 a/m²) / 150 vel (64 a/m²) x 1		
	Multifunctionele lade		
	1.01		
Systeem/capaciteit papieruityoer *5	LBP654Cx / LBP653Cdw:		
· · · ·	Uitvoerlade		
	 150 vel (75 g/m²)		
	LBP613Cdw / LBP611Cn:		
	Uitvoerlade		
	400		
	100 vei (75 g/m²)		
Stroomtoevoer	220 tot 240 V gelijkstroom, 50 / 60 Hz		
Stroomverbruik ^{*3}	LBP654Cx / LBP653Cdw:		
	Maximaal opgenomen vermogen		
	1 400 W of minder		
	In de sluimermodus		
	Circa 0,5 W (USB-aansluiting)		
	Circa 0,6 W (bedraad LAN-verbinding)		
	Circa 0,8 W (draadloos LAN-verbinding)		
	Met de netvoeding uitgeschakeld		
	0,3 W of minder		
	LBP613Cdw / LBP611Cn:		
	Maximaal opgenomen vermogen		
	850 W of minder		
	In de sluimermodus		
	Circa 0.6 W (USB-aansluiting)		
	 Circa 0,9 W (bedraad LAN-verbinding) 		
	 Circa 0.8 W (draadloos LAN-verbinding) 		

	Met de netvoeding uitgeschakeld
	0,3 W of minder
Afmetingen (B x L x H)	LBP654Cx:
	476 x 469 x 379 mm
	LBP653Cdw:
	437 x 469 x 313 mm
	LBP613Cdw / LBP611Cn:
	430 x 418 x 274 mm
Gewicht	LBP654Cx:
	Circa 21,0 kg (inclusief tonercartridges)
	LBP653Cdw:
	Circa 20,5 kg (inclusief tonercartridges)
	LBP613Cdw / LBP611Cn:
	Circa 15,5 kg (inclusief tonercartridges)
Benodigde installatieruimte *6	LBP654Cx:
(B x L)	476 x 1.112 mm
	LBP653Cdw:
	437 x 1.112 mm
	LBP613Cdw / LBP611Cn:
	430 x 1.011 mm
Geheugencapaciteit	RAM: 1 GB
Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: 10 tot 30 °C Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (geen condensvorming)

*1 Inclusief papiertafel

^{*2}Het maximale papiergewicht voor gecoat papier is 200 g/m².

^{*3}Kan variëren, afhankelijk van de omgeving en omstandigheden waarin het apparaat wordt gebruikt.

^{*4}De afdruksnelheid is gemeten door middel van een interne test waarbij enkelzijdige afdrukken zijn gemaakt op papier in A4 -formaat, met een afdrukverhouding van 100% ten opzichte van het originele document. De interne test is verricht door continu dezelfde pagina op normaal papier af te drukken. De afdruksnelheid kan variëren, afhankelijk van de papiersoort, het papierformaat of de invoerrichting van het papier.

Het is mogelijk dat het apparaat tijdens continu afdrukken de bewerking onderbreekt of vertraagt om de toestand van de printer te veranderen. Denk hierbij aan het aanpassen van de temperatuur van een bepaalde eenheid, of het beperken van beeldkwaliteitsvermindering.

^{*5}Kan variëren, afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.

^{*6}Als de papierlade eruit is getrokken en de multifunctionele invoer en de achterklep zijn geopend.

Geschikt papier

De volgende tabel toont de papiertypes die bij dit apparaat kunnen worden gebruikt.

Ondersteunde papierformaten

🖌 : Beschikbaar 🛛 — : Niet beschikbaar

Papierformaten	Papierlade *1	Multifunctionele invoer	Automatisch dubbelzijdig afdrukken *2
A4 *3*4	✓	✓	✓
B5	✓	✓	✓
A5	✓	✓	—
Legal (LGL) ^{*3}	✓	✓	✓
Letter (LTR) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Statement (STMT)	✓	✓	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓
Oficio *3	✓	✓	✓
Oficio (Brazilië) ^{*3}	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) ^{*3}	✓	✓	✓
Letter (Government) *3	✓	✓	✓
Legal (Government) ^{*3}	✓	✓	✓
Foolscap/Folio *3	✓	✓	✓
Foolscap (Australië) ^{*3}	✓	✓	✓
Legal (India) ^{*3}	✓	✓	✓
3x5 inch	✓ *5	✓	—
Envelop Nr. 10 (COM10)	✓	✓ *6	—

Papierformaten	Papierlade *1	Multifunctionele invoer	Automatisch dubbelzijdig afdrukken *2
Envelop Monarch	✓ *5	✓ *6	—
Envelop C5	✓	✓ *6	_
Envelop DL	✓	✓ *6	_
Aangepast papierformaat	✓ *7	✓ *8	✓ *9

^{*1}Inclusief de optionele Cassette Feeding Module-AF.

^{*2}Automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.

^{*3}Hiermee kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.

^{*4}Hiermee kunt u rapporten of lijsten afdrukken.

^{*5}Uitsluitend voor LBP613Cdw / LBP611Cn.

^{*6}Bij gebruik van LBP613Cdw / LBP611Cn raden wij u aan om vanuit de papierlade af te drukken voor een optimale afdrukkwaliteit. Als u de sleuf voor handmatige invoer gebruikt, kunnen de afdrukken scheef zijn.

^{*7}De volgende aangepaste formaten zijn beschikbaar:

- LBP654Cx / LBP653Cdw: 100 x 148 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
- LBP613Cdw / LBP611Cn: 76,2 x 127 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm

^{*8}Het aangepaste formaat van 76,2 x 127 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm is beschikbaar.

^{*9}De volgende aangepaste formaten zijn beschikbaar:

- LBP654Cx / LBP653Cdw: 176 x 250 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
- LBP613Cdw / LBP611Cn: 182 x 257 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm

Ondersteunde papiersoorten

In dit apparaat kan chloorvrij papier worden gebruikt.

🖊 : Beschikbaar 🛛 — : Niet beschikbaar

LBP654Cx / LBP653Cdw

Papiers	oort	Papierlade ^{*1}	Multifunctionele lade	Automatisch dubbelzijdig afdrukken ^{*2}
Normaal L ^{*3*4}	61 tot en met 70 g/m²	✓	✓	✓
Normaal L2 ^{*3}	60 g/m²	✓	✓	✓
Normaal L3	52 tot 59 g/m²	✓	—	—
Normaal 1 ^{*3*4}	71 tot en met 82 g/m²	✓	✓	✓
Normaal 2 ^{*3*4}	83 tot en met 90 g/m²	✓	✓	✓
Dik 1	91 tot en met 119 g/m²	✓	✓	✓

Papiersoort		Papierlade ^{*1}	Multifunctionele lade	Automatisch dubbelzijdig afdrukken ^{*2}
Dik 2	120 tot en met 128 g/m²	✓	✓	✓
Dik 3	129 tot en met 163 g/m ²	✓	✓	✓
Gerecycled 1 *3*4	60 tot en met 70 g/m²	✓	✓	√
Gerecycled 2 *3*4	71 tot en met 82 g/m²	✓	✓	✓
Kleur * ^{3*4}	71 tot en met 82 g/m²	✓	✓	✓
Gecoat 1	100 tot en met 120 g/m ²	✓	✓	✓
Gecoat 2	121 tot en met 150 g/m ²	✓	✓	√
Gecoat 3	151 tot en met 200 g/m ²	✓	✓	✓
Etiketten		✓	✓	—
Envelop		✓	✓	_

^{*1}Inclusief de optionele Cassette Feeding Module-AF.

^{*2}Automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.

^{*3}Hiermee kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.

^{*4}Hiermee kunt u rapporten of lijsten afdrukken.

LBP613Cdw / LBP611Cn

	Papiersoort	Papierlade	Sleuf voor handmatige invoer	Automatisch dubbelzijdig afdrukken ^{*1}
Normaal L ^{*2*3}	61 tot en met 70 g/m²	✓	✓	✓
Normaal L2 ^{*2}	60 g/m²	✓	✓	✓
Normaal L3 ^{*2}	52 tot 59 g/m²	✓	✓	✓
Normaal 1 *2*3	71 tot en met 82 g/m²	✓	✓	✓
Normaal 2 *2*3	83 tot en met 90 g/m²	✓	✓	✓
Dik 1	91 tot en met 120 g/m²	✓	✓	✓
Dik 2	121 tot en met 163 g/m ²	✓	✓	—

Papiers	oort	Papierlade	Sleuf voor handmatige invoer	Automatisch dubbelzijdig afdrukken ^{*1}
Gerecycled 1 *2*3	60 tot en met 70 g/m²	✓	✓	✓
Gerecycled 2 *2*3	71 tot en met 82 g/m²	✓	√	✓
Kleur ^{*2*3}	71 tot en met 82 g/m²	✓	✓	✓
Gecoat 1	100 tot en met 120 g/m ²	✓	√	✓
Gecoat 2	121 tot en met 150 g/m ²	✓	✓	✓
Gecoat 3	151 tot en met 200 g/m ²	✓	✓ *4	✓
Etiketten		✓	✓	_
Envelop		✓	✓ *4	—

^{*1}Automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.

^{*2}Hiermee kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.

^{*3}Hiermee kunt u rapporten of lijsten afdrukken.

^{*4}Wij raden u aan om vanuit de papierlade af te drukken voor een optimale afdrukkwaliteit. Als u de sleuf voor handmatige invoer gebruikt, kunnen de afdrukken scheef zijn.
Cassette Feeding Module-AF

 Papierformaten
 • Max: 215,9 x 355,6 mm

 • Min: 100 x 148 mm

 Papiergewicht
 52 tot en met 163 g/m²*1

 Capaciteit papierladen *2
 550 vel (80 g/m²) / 640 vel (64 g/m²) x 1

 Afmetingen
 437 x 469 x 136 mm

 (B x L x H)
 Circa 8,5 kg

^{*1}Het maximale papiergewicht voor gecoat papier is 200 g/m².

^{*2}Kan variëren, afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.

258A-07S

Printerfuncties

258A-07U

■ UFR II-printerfunctie

Туре	Intern
Afdrukformaat	OGeschikt papier(P. 531)
Afdruksnelheid	OHoofdeenheid(P. 528)
Resolutie	Dataverwerking
	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL)	UFR II
Protocol ondersteund	ONetwerkomgeving(P. 541)
Residente lettertypes	Geen
Interface	USB
	USB 2.0 Hi-Speed
	Bedraad LAN
	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
	Draadloos LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

PCL/PS printerfunctie

Туре	Intern
Afdrukformaat	Geschikt papier(P. 531)
Afdruksnelheid	OHoofdeenheid(P. 528)
Resolutie	Dataverwerking
	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL)	PCL6, Adobe PS 3
Protocol ondersteund	Netwerkomgeving(P. 541)

Residente lettertypes	PCL lettertypes LBP654Cx
	93 Roman, 10 Bitmap lettertypes, 2 OCR lettertypes LBP653Cdw / LBP613Cdw
	45 Roman, 10 Bitmap lettertypes
	PS lettertypes 136 Roman
Interface	USB
	USB 2.0 Hi-Speed
	Bedraad LAN
	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
	Draadloos LAN
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Functie Geheugenmedia afdrukken

Afdrukbare bestandsindelingen	• JPEG (DCF/Exif 2.21 of eerder/JFIF)
	• TIFF (JPEG-/MH-/MR-/MMR-compressie)
	• PDF (versie 1.7)

Beheerfuncties

■ Firewallinstellingen

- U kunt maximaal 16 IP-adressen (of bereiken van IP-adressen) opgeven voor zowel IPv4 als IPv6.
- De hier beschreven pakketfilters besturen de communicatie over TCP, UDP en ICMP.
- U kunt maximaal 32 MAC-adressen opgeven.

■ IPSec

• IPSec op de machine werkt conform RFC2401, RFC2402, RFC2406 en RFC4305.

Besturingssysteem	Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012		
Verbindingsmodus	Transportmodus		
Protocol voor uitwisselen van sleutels	IKEv1 (hoofdmodus)		
	Verificatiemethode	Gedeelde sleutelDigitale handtekening	
	Hash-algoritme (en sleutellengte)	HMAC-SHA1-96HMAC-SHA2 (256 bits of 384 bits)	
	Coderingsalgoritme (en sleutellengte)	 3DES-CBC AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)	
	Algoritme/groep voor uitwisselen van sleutel (en sleutellengte)	Diffie-Hellman (DH) • Groep 1 (768 bits) • Groep 2 (1024 bits) • Groep 14 (2048 bits)	
	Hash-algoritme	HMAC-SHA1-96	
ESP	Coderingsalgoritme (en sleutellengte)	 3DES-CBC AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)	
	Hash-/coderingsalgoritme (en sleutellengte)	AES-GCM (128 bits, 192 bits of 256 bits)	
AH	Hash-algoritme	HMAC-SHA1-96	

OPMERKING

- IPSec ondersteunt communicatie naar een unicast-adres (of een bepaald apparaat).
- Het apparaat kan niet tegelijkertijd IPSec en DHCPv6 gebruiken.
- IPSec is niet beschikbaar in netwerken waarin NAT of IP-masquerade is geïmplementeerd.

Registratie van sleutels en certificaten

• Een certificaat en sleutel die zijn gegenereerd met de machine volgens X.509v3. Als u een sleutel of een CAcertificaat installeert vanaf een computer, zorg er dan voor dat het onderdeel voldoet aan deze vereisten:

Indeling	 Sleutel: PKCS#12^{*1} CA-certificaat: X.509v1 of X.509v3, DER (gecodeerd binair), PEM
Bestandsextensie	Sleutel: '.p12' of '.pfx'CA-certificaat: '.cer' of '.pem'
Algoritme openbare sleutel (en sleutellengte)	RSA (512 bits, 1024 bits, 2048 bits, of 4096 bits), ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritme voor handtekening certificaat	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA ^{*2} , SHA512-RSA ^{*2} , MD5-RSA, MD2-RSA, SHA1- ECDSA, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, of SHA512-ECDSA
Algoritme voor vingerafdruk certificaat	SHA1

^{*1}De vereisten voor het certificaat in een sleutel komen overeen met die voor CA-certificaten.

^{*2}SHA384-RSA en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.

OPMERKING

• Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een certificaatintrekkingslijst (CRL).

Definitie van 'zwakke versleuteling'

Als <Gebr. zwakke encr. verbieden> is ingesteld op <Aan>, mag u de volgende algoritmes niet gebruiken.

Hash:	MD4, MD5, SHA-1
HMAC:	HMAC-MD5
Algemene sleutel cryptosysteem:	RC2, RC4, DES
Openbare sleutel cryptosysteem:	RSA versleuteling (512 bits/1024 bits), RSA handtekening (512 bits/1024 bits), DSA (512 bits/1024 bits), DH (512 bits/1024 bits)

OPMERKING

• Zelfs wanneer <Zwakke encr. sleutel/cert verb>/<Sleutel/cert. met zwakke encr. verbieden> is ingesteld op <Aan>, Kan het hashalgoritme SHA-1, dat wordt gebruikt om een basiscertificaat te ondertekenen, worden gebruikt.

De insteldata importeren / exporteren

Zie Overzicht van menuopties(P. 296) .

Besturingssystemen

258A-07X

Systeemomgeving voor WSD	• Windows Vista/7/8/10
Systeemvereisten voor de externe UI ^{*1}	Windows
	 Windows Vista/7/8/10
	Microsoft Internet Explorer 9.0 of hoger
	macOS
	 Mac OS 10.5.8 of hoger (met uitzondering van de Classic environment).
	 Safari 5.0.6 of hoger
Ontvangserversoftware voor LEax	- Microsoft Evshappa Sonver 2007
Ontvangserversontware voor max	Microsoft Exchange Server 2007
	Microsoft Exchange Server 2013
	I otus Domino R6.0 of hoger
	 Oppopper 2.53 of hoger
Systeemvereisten voor de Gebruikershandleiding	Windows
	Internet Explorer 9 of hoger
	Microsoft Edge
	• Firefox
	Firefox ESR
	• Chrome ^{*2}
	macOS
	• Safari
	• Firefox
	• Chrome ^{*2}
	Linux
	• Firefox
	iOS
	• Safari ^{*2}
	Android
	ci *2
	Chrome 4
Systeemvereisten voor NFC functie	Android 4.0 of hoger

^{*1}Voordat u de apparaatinstellingen verandert, moet u de webbrowser instellen om alle cookies te activeren en JavaScript gebruiken.

*2 Uitsluitend als u handleidingen op het internet bekijkt

Netwerkomgeving

258A-07Y

Algemene specificaties

Communicatieprotocol
TCP/IP (frametype: Ethernet II)
Afdrukprotocol
• LPD
• RAW
• WSD

Specificaties bedraad LAN

Interface	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Specificaties draadloos LAN

Standaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Transmissieschema	IEEE 802.11b (modulatiesysteem: DS-SS) IEEE 802.11g (modulatiesysteem: OFDM-methode) IEEE 802.11n (modulatiesysteem: OFDM-methode)
Frequentiebereik	2,412 tot 2,472 GHz
Maximale Radio-Frequentie Vermogen Verzending	15,98 dBm
Communicatiemodus	Infrastructuurmodus
	Toegangspuntmodus
Veiligheid (versleutelmethode)	Infrastructuurmodus
	• 128 (104) / 64 (40) bit WEP
	WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
	WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
	Toegangspuntmodus
	WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindingsmethode	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Handmatige configuratie

Opties

258A-080

Als u opties op het apparaat installeert, kunt u meer functies gebruiken.

■Weten welke types opties beschikbaar zijn

Als optie verkrijgbare apparatuur(P. 543)Systeemopties(P. 544)

Doelgericht zoeken naar optioneel verkrijgbare apparatuur

Een papierlade toevoegen Cassette Feeding Module-AF(P. 543)

Als optie verkrijgbare apparatuur

258A-081

U kunt de functionaliteit van het apparaat volledig benutten door als optie verkrijgbare hieronder beschreven apparatuur toe te passen. Als optie verkrijgbare apparatuur kunt u aanschaffen bij de leverancier waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij de Canon-dealer ter plaatse.

Cassette Feeding Module-AF



Met behulp van deze cassettetoevoermodule kunt u papier laden dat een ander formaat heeft dan het papier in de standaard papierlade. Omdat u het papier niet zo vaak hoeft te vervangen, bespaart u beslist tijd en moeite.

Systeemopties

De prestaties van het apparaat kunnen zelfs worden verbeterd door meer systeemopties te installeren.

Barcode Printing Kit(P. 544)Licentieregistratie(P. 544)

Barcode Printing Kit

Met deze optie kunt u streepjescodes genereren in diverse formaten. Let op: wilt u streepjescodes afdrukken, dan moet PCL zijn ingeschakeld. Voor informatie over het gebruik van de Barcode Printing Kit raadpleegt u de Barcode Printing Guide (Gids voor afdrukken streepjescodes) (PDF-handleiding).

Licentieregistratie

Voor het activeren van bepaalde systeemopties hebt u een licentiesleutel nodig en die moet op het apparaat zijn geregistreerd.

Een licentiesleutel verkrijgen

U kunt een licentiesleutel verkrijgen met behulp van een webbrowser. Ga naar het Licentiebeheersysteem (http:// www.canon.com/lms/license) en volg de procedure. Als onderdeel van de procedure moet u de volgende nummers invoeren.

Licentietoegangsnummer

Controleer het licentietoegangsnummer dat op het License Access Number Certificate (Certificaat Licentietoegangsnummer) dat u in de verpakking van de optie vindt.

Serienummer van het apparaat

Controleer het serienummer vanaf het bedieningspaneel.



Een licentiesleutel registreren

Selecteer <Menu> in het scherm Start. CHet scherm Start(P. 107)



- Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij
 het apparaat(P. 123)
- **3** Selecteer <Licentie/overig> > <Licentie registreren>.

4 Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.



5 Voer de licentiesleutel in met de numerieke toetsen en selecteer <Toepassen>.

De registratie wordt gestart. Wacht totdat de melding <Installatie is voltooid. Wijzigingen zijn van kracht nadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.> wordt weergegeven.

OPMERKING:

• Als de melding <Deze functie die vereist is voor de installatie, is niet aanwezig.> wordt weergegeven, schakel dan de functies in die nodig zijn voor het activeren van de optie en registreer de licentiesleutel opnieuw.

6 Selecteer <Sluiten>.

7 Start de machine opnieuw op.

Handleidingen en hun inhoud

258A-083

Het apparaat wordt geleverd met de volgende handleidingen. Raadpleeg deze handleidingen als u iets niet weet.

Aan de slag	Lees deze handleiding eerst. Er worden enkele basisprocedures beschreven, van het verwijderen van het verpakkingsmateriaal tot het installeren van het apparaat. LBP654Cx / LBP653Cdw LBP613Cdw / LBP611Cn
Gebruikershandleiding (Deze handleiding)	In deze handleiding worden alle functies van het apparaat beschreven. U kunt de handleiding weergeven in een webbrowser. U kunt informatie bekijken per categorie, of een trefwoord invoeren om alleen pagina's over een bepaald onderwerp te bekijken. Gebruikershandleiding gebruiken(P. 547)

Gebruikershandleiding gebruiken

258A-084

De Gebruikershandleiding is een handleiding die u via uw computer of mobiel toestel kunt raadplegen. In de handleiding vindt u beschrijvingen van alle apparaatfuncties. U kunt een zoekopdracht ingeven op basis van het beoogde apparaatgebruik of een trefwoord invoeren om snel de pagina te vinden die u zoekt. Het gedeelte beschrijft de schermindeling van de Gebruikershandleiding en hoe u de handleiding moet lezen. U kunt opgeven hoe de Gebruikershandleiding er moet uitzien.

Schermindeling van Gebruikershandleiding

Dit gedeelte beschrijft de schermen die de Gebruikershandleiding configureren en hoe u de schermknoppen gebruikt. Schermindeling van Gebruikershandleiding(P. 548)

Gebruikershandleiding inzien

Dit gedeelte beschrijft de betekenis van de merktekens die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding, hoe de toetsen op het bedieningspaneel en de knoppen op de computerdisplay zijn weergegeven, en andere zaken die u helpen de informatie in de Gebruikershandleiding te begrijpen. **©Gebruikershandleiding inzien(P. 551)**

De aanblik van de Gebruikershandleiding opgeven

U kunt de tekengrootte in de Gebruikershandleiding veranderen, en de schermindeling aan het apparaat waarmee u de Gebruikershandleiding bekijkt.

OPMERKING

• Als u niet over Adobe Reader beschikt om de handleidingen in PDF-indeling te bekijken, probeert u een ander programma zoals PDF Preview van Vivid Document Imaging Technologies.

De gewenste informatie opzoeken

De inhoud doorzoeken

• U kunt zoeken naar de gewenste pagina door het onderwerp te selecteren in het tabblad [Inhoudsopgave] aan de linkerkant van het scherm.

Zoeken op trefwoord

Voer een zoekopdracht uit door een trefwoord in te voeren, zoals 'envelop' of 'tonercartridge' en de pagina's die het trefwoord bevatten, worden vervolgens weergegeven. Daarna kunt u in deze lijst met resultaten zoeken naar de gewenste pagina. U kunt ook zinnen opgeven zoals 'verbinding maken met een netwerk'. Het zoeken op trefwoord ondersteunt ook de booleaanse AND-functie om te zoeken naar meerdere trefwoorden. Voor het organiseren van het zoekscherm en hoe u er mee omgaat, raadpleegt u
 Zoeken(P. 549) .

Schermindeling van Gebruikershandleiding

258A-085

De Gebruikershandleiding is opgesplitst in verschillende schermen en de inhoud van elk scherm varieert.



<u>|</u>||

Klik op 🚺 om ook alle gedeelten onder de hoofdstukken weer te geven. Klik op 🔤 om terug te keren naar de vorige weergave.

<mark>(</mark>) :≡/Q

Klik hierop om heen en weer te schakelen tussen de inhoud en de zoekfunctie. Als de inhoudsopgave wordt weergegeven, zorgt iedere klik op 🗮 voor een omschakeling tussen verbergen en weergeven van het display. Als het zoekdisplay wordt weergegeven, zorgt iedere klik op 🔍 voor een omschakeling tussen verbergen en weergeven van het display.

O 🖸

Klik hierop om de weergave van de Gebruikershandleiding te bepalen, zoals de lettergrootte of de indeling.

0?

Klik hierop als u informatie wilt weergeven over hoe u de Gebruikershandleiding kunt bekijken, hoe u een zoekopdracht uitvoert en andere informatie.

<u>e</u> </>

Klik hierop om het vorige of volgende onderwerp weer te geven.

🚹 [Kennisgeving]

Klik hierop om belangrijke informatie weer te geven waarmee u bekend moet zijn voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Onderwerppagina

Deze pagina bevat informatie over het configureren en gebruiken van het apparaat.

Canon		7
+	- = 0	< 2
d Boven	Boven + Overzicht van menuopties + <voorkaaren> + <weergeverinstellingen></weergeverinstellingen></voorkaaren>	^
Belangrijke veiligheideinstructies	<weergave-instellingen></weergave-instellingen>	
Installen	1383-	197
Basishandelingen	Alle mittellingen voor het belgten van het scherm verschijnen in een sjat met korte toelchting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool (*).	_
Afdrukken	Standeardscherm na opstart/herstel>	
Aan mobiele apparaten koppelen	O <inst. knopweergeve="" op="" startscherm="" voor="">/<knopvolgorde op="" startscherm=""> O<taal></taal></knopvolgorde></inst.>	
Mot apparaat beheren	Craal externs UI> C <invoer inch="" millimeter="" schakelen=""></invoer>	
Oversicht van menuopties	Q <tijd cartr.voorber.="" tonen="" vr="">/<tijd cartr.voorber.="" melding="" tonen="" voor=""></tijd></tijd>	
 	OPMERKING	
	sterretjes (*)	
Cagelse toetsenbardindeling>	Instellingen die zijn gemarkeerd met ^m 1* kunnen niet worden gemporteerd of geexporteerd.	
II <timer- energie-installingen=""></timer->	 Opties die zijn gemankeerd met ^{man} kunnen varieren of zijn mopelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende standwardinsbelingen per land of regio. 	
E		
E «Externe interface»		_
E «Taugankalljóbald»	<standaardscherm herstel="" na="" opstart=""></standaardscherm>)
Contume-installingero-	De standaardinstelling is dat het scherm start wordt weergegeven vanneer u de machine inschakelt of nadat er een automatische neet is uitgevoerd. U kunt schoer een ander scherm kiezen dat standaard	
CAmpassing/onderhoud>	moet worden weergegeven in deze situaties.	
Gunctie-instellingen>	<start>1 <beveliode afdruk=""></beveliode></start>	
Chahaorinstallingero-	<statuamonitor></statuamonitor>	
Onderhoud		
Problemen aplossen	Cinst. voor knopweergave op startscherm>/ <knopvolgorde op="" startscherm=""></knopvolgorde>	2

อ Navigatie

Zie welk hoofdstukonderwerp u momenteel bekijkt.

60

Klik hierop om naar de overeenkomstige pagina te gaan. Klik op "Terug" in uw webbrowser om terug te gaan naar de vorige pagina.

🧿 🖂 / 🖂

Klik op 🔄 om de verborgen gedetailleerde beschrijvingen weer te geven. Klik op 🔁 om de gedetailleerde beschrijvingen te sluiten.

d 🛛

Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.

Zoeken

Klik op 🔍 om het zoekvenster weer te geven. Dit bevat een tekstvak om een zoekopdracht met trefwoorden uit te voeren en naar de gewenste pagina te zoeken.

_	Canon		٥	7
a	'Techniche specification' 🗙 Q	= Q.		>
- C	2 Rem(x)			^
	Bijlage 1973-070-Bijlage-Dit heafdstek bevat de technische specificaties van dit apperaat, instructies voor het gebruik va	Gebruikershandkiding		l
	Technische specificaties 1567-07L-Technische specificaties / Specificaties van het opperaet kunnen zonder voor			l
				l
		Fläeubespacing levert geld op		l
		Crugekende mogelijdheden		

[Voer hier trefwoord(en) in]

Voer (een) trefwoord(en) in en klik op a om de zoekresultaten weer te geven. U kunt zoeken naar pagina's die alle zoekwoorden bevatten, door de zoekwoorden te scheiden met een spatie. Ook kunt u naar pagina's zoeken die een exacte frase bevatten, door de trefwoorden tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen.

🜔 Zoekresultaten

Geeft de zoekresultaten weer van de pagina's die de opgegeven trefwoorden bevatten. Zoek in de resultaten naar de gewenste pagina en klik op de onderwerptitel van de pagina.

OPMERKING:

• De ingevoerde trefwoorden worden vetgedrukt weergegeven in de zoekresultaten.

Gebruikershandleiding inzien

Dit gedeelte beschrijft de merktekens, knoppen, schermen, en andere items die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding. De waarschuwingen worden ook gegeven in de bij het apparaat meegeleverde 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' in het 'Aan de slag'. Raadpleeg ook deze instructies.

Markeringen

Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de onderstaande markeringen.





OPMERKING TIPS Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.

Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.

Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.

Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten.

Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.

Toetsen en knoppen in deze handleiding

Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:

Туре	Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel	ⓐ Ø
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel	<timer- energie-instellingen=""> <papier vastgelopen.=""></papier></timer->
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven	[Voorkeuren]

OPMERKING

• Een situatie waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model aanraakscherm, en een situatie waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model zwart-wit LCD worden beschreven, ook al zijn

hun bewerkingen niet gelijk. Bijvoorbeeld: de bewerking om het scherm <Statusmonitor> weer te geven, wordt vertegenwoordigd door 'Druk op <Statusmonitor> (

▲ / ▼ / oĸ (Model zwart-wit LCD)

▲ , ▼ , en or op het bedieningspaneel worden gebruikt om het doelitem in instellingen te selecteren, maar hun beschrijving is weggelaten in de Gebruikershandleiding. De bewerking voor het selecteren van <XXXX> met behulp van ▲ of ▼ en het indrukken van or is weergegeven zoals hieronder getoond in de Gebruikershandleiding.

1 Selecteer <XXXXX>.

De computerschermen in deze handleiding

Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de Gebruikershandleiding afkomstig van de LBP654Cx. Afhankelijk van het model of besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en software kan ook variëren afhankelijk van hun versie.

Illustraties in deze handleiding

Tenzij anders aangegeven, verwijzen de gebruikte illustraties in de Gebruikershandleiding naar de LBP654Cx. Wanneer de verschillen erg groot zijn, worden er meerdere illustraties gebruikt en worden deze toegelicht met de modelnamen, zoals 'LBPXXX / LBPXXX'. De illustraties van de tonercartridge zijn die voor de Canon Cartridge 046.

Basisbewerkingen in Windows

258A-088

De printermap weergeven(P. 553)

[Netwerk zoeken] inschakelen(P. 553)

Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 554)

CEen testpagina afdrukken in Windows(P. 555)

De bitarchitectuur controleren(P. 556)

De printerpoort controleren(P. 557)

Bidirectionele communicatie controleren(P. 558)

De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 559)

OAls u afdrukt vanuit de app Windows Store(P. 559)

OPMERKING

• Afhankelijk van welke computer u gebruikt, kan de handeling verschillen.

De printermap weergeven

Windows Vista

[Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > [Printer].

Windows 7/Server 2008 R2

[Starten] > selecteer [Apparaten en printers].

Windows 8/Server 2012

Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm > selecteer [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers weergeven].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klik met de rechtermuisknop op [Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers weergeven].

Windows 10

[1] > selecteer [Systeem] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].

Windows Server 2008

[Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > dubbelklik op [Printers].

Windows Server 2016

Klik met de rechter muisknop op [
] > selecteer [Configuratiescherm] > [Hardware] > [Apparaten en printers].

[Netwerk zoeken] inschakelen

Schakel [Netwerk zoeken] in om de computers op uw netwerk te bekijken.

Windows Vista

[Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > [Netwerkstatus en -taken weergeven] > selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].

Windows 7/Server 2008 R2

[Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > [Netwerkstatus en -taken weergeven] > [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] > selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].

Windows 8/Server 2012

Klik met de rechter muisknop op de linker onderhoek van het scherm ▶ selecteer [Configuratiescherm] ▶ [Netwerkstatus en -taken weergeven] ▶ [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] ▶ selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerk detecteren].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klik met de rechter muisknop op [Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > [Netwerkstatus en -taken weergeven] > [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] > selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerk detecteren].

Windows 10

[1] > selecteer [Systeem] > [Configuratiescherm] > [Netwerkstatus en taken bekijken] > [Instellingen van geavanceerd delen veranderen] > selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder [Netwerk zoeken].

Windows Server 2008

[Starten] > selecteer [Configuratiescherm] > dubbelklik op [Netwerkcentrum] > selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].

Windows Server 2016

Klik met de rechtermuisknop op [
] ▶ selecteer [Configuratiescherm] ▶ [Netwerkstatus en taken bekijken] ▶ [Instellingen van geavanceerd delen veranderen] ▶ selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder [Netwerk zoeken].

Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver

Open Windows Verkenner.

Windows Vista/7/Server 2008 [Starten] > selecteer [Alle programma's] of [Programma's] > [Accessoires] > [Windows Verkenner].

Windows 8/Server 2012

Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm 🕨 selecteer [Verkenner].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klik met de rechtermuisknop op [Starten] > selecteer [Verkenner].

Windows 10/Server 2016

Klik met de rechtermuisknop op [
] > selecteer [Verkenner].

Selecteer de printerserver in [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties].

 Als u wilt zien welke computers in het netwerk zijn opgenomen, moet u mogelijk netwerkdetectie inschakelen of in het netwerk zoeken naar computers.

🔾 🗸 🗐 🕨 Bibliotheken	,	• 4y Zaeken in Bibliotheken 🔎
Organiseren 🕶 Nieuwe bib	liotheek	8 · 1 0
> 🔆 Fevorieten	Bibliotheken U kunt een bibliotheek gebruiken o	m uw bestanden weer te geven en te organiseren op ma
Bibliotheken		
b 🛤 Computer	Bibliotheek	Bibliotheek
	Muziek Bibliotheek	Video's Bibliotheek
4 items		

G	NINTSERVER +	▼ €y Zanhen in P	a 🗈 🔜
Organiseren + Netwerkcen	trum Externe printers weergeven	8 -	10
🛛 🔆 Favoriatan	Canon Printer	Jocal Share	
Dibliotheken			
> 🛤 Computer			
4 🙀 Network			
PRINTSERVER			
2 items			

Een testpagina afdrukken in Windows

U kunt controleren of het printerstuurprogramma werkt door een testpagina af te drukken in Windows.

- **1** Plaats A4-papierformaat in de multifunctionele lade. **O**Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
- **2** Open de printermap. **O**De printermap weergeven(P. 553)
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].



4 Klik op [Testpagina afdrukken] in het tabblad [Algemeen].

prieting				
lodeb Canon I				
Cenmericen				
Roman Ja	выстивные рарые			
Dubbelzijdigi la	44	*		
Nieten Nee				
Sneikeid				
Maximale resolutio: 1200 dpi		-		
		_		

>>> De testpagina wordt afgedrukt.

De bitarchitectuur controleren

Weet u niet zeker of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd, volg dan onderstaande procedure.

Open het onderdeel [Configuratiescherm].

Windows Vista/7/Server 2008 [Starten] > selecteer [Configuratiescherm]

Windows 8/Server 2012 Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm **>** selecteer [Configuratiescherm].

Windows 8.1 / Server 2012 R2 Klik met de rechtermuisknop op [Starten] > selecteer [Configuratiescherm].

Windows 10 / Server 2016 Ga naar stap 2.

2 Open het onderdeel [Systeem].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging] > [Systeem].

Windows 10 / Server 2016

Klik op [
] > [Instellingen] > [Systeem] > selecteer [Info].

Windows Server 2008

Dubbelklik op [Systeem].

3 Controleer de bitarchitectuur.

Voor 32-bits versies

[32 bitsbesturingssysteem] wordt weergegeven.

Voor 64-bits versies

[64 bitsbesturingssysteem] wordt weergegeven.

	ern k Suteen er beveliging k	Sectorem y 🗱 (a Configurationsher, O
Bestand Bewerken Beeld Ext	na Help	
Configuratiescherm Apperaatbeheer Installingen voor externe verbindingen Systeermbeveiliging Geavanceerde systeerninstellingen	Informatie over de com Windows venie Windows 7 Utimate Copyright © 2009 Microso Service Pack 1	puter weergeven Alls rechten voorbehouden.
	Classificatie	De Windows Prestatie-index moet worden vernieuwd
	Processor:	Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.59 GHz
	Geïnstelleerd geheugen (RAM):	2,96 GB
Zie ook	Type systeem:	32 bitsbesturingssysteem
Onderhoudscentrum	Pen en aanraken	Pen- of aanraakinvoer is niet beschikbaar voor dit beeldscherm
Windows Update Hulpprogramma's voor en	Instellingen voor computernaa	m, domein en werkgroep
information over prestations	Volledige computernaami	wijzigen 🗸

De printerpoort controleren

1 Open de printermap. **O**De printermap weergeven(P. 553)

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].



3 Op het tabblad [Poorten] moet u controleren dat de poort correct is geselecteerd.

		da da la c	
enteen De	ien Pooten Geavar	ceerd Keubeheer Bevelig	ging Apparaatinstellingen Profiel
	_		
1	anon Printer		
-			
Vidrukken n	aar de volgende poor	t(en). Documenten worden	afgedrukt
aar de eers	te geselecteente poort	t die beschiktbaar is.	
Poort	Beschrijving	Printer	*
UPT3	Printerpoort		
COM1:	Seriële poort		
COM2	Seriële poort		
COMB:	Seriële poort		-
COM4	Seriële poort		1
FILE:	Afdrukken naar ber	ita	
V 192.16.	 Standaard TCP/IP- 	po Canon Printer	-
Poort too	evoegen Poo	ort verwijderen Poort	t configureren
	uning in twee richting	en inschakelen	
Onderste			

OPMERKING

Als u een netwerkverbinding gebruikt en het IP-adres van het apparaat hebt veranderd

• U moet een nieuwe poort toevoegen. **Printerpoorten configureren(P. 54)**

Bidirectionele communicatie controleren

1 Open de printermap. **D**e printermap weergeven(P. 553)

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].



3 Controleer dat het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] op het tabblad [Poorten] is ingeschakeld.

en Ca	enon Printer eer de volgende poort(en).	Documenten worden afges	Irukt		
Poort COM2 COM2 COM4 FILE FILE FILE Poort toes Onderstee Printerpoo	gesetrerine poort de t Beschrijving Seriële poort Seriële poort Afdrukken maar besta TCP/IP-standardport Lokal port Canon MFNP Poot voegen Poort ve ming in twee richtingen in Jing inschakelen	Canon Printer Microsoft XPS Document Wijderen Poort conf schakelen	writer		

De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken

In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, klikt u op 📶, 🛃, 🛒, of 🌠 in de systeemlade om de SSID van de aangesloten draadloos LAN router weer te geven.



Als u afdrukt vanuit de app Windows Store

Windows 8/Server 2012

Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer **>** Tik of klik op [Apparaten] **>** Het stuurprogramma dat u gebruikt **>** [Afdrukken].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer > Tik of klik op [Apparaten] > [Afdrukken] > Het stuurprogramma dat u gebruikt > [Afdrukken].

Windows 10

Tik of klik op [Afdrukken] op de toepassing > Het stuurprogramma dat u gebruikt > [Afdrukken].

OPMERKING

- Als u afdrukt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal instellingen beschikbaar.
- Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven, gaat u naar het bureaublad en volgt u de instructies in het dialoogvenster. Dit bericht verschijnt als de machine zodanig is ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals afdrukken.

Kennisgeving

■ Internationaal ENERGY STAR-programma



Canon is een ENERGY STAR[®] partner en heeft in die hoedanigheid bepaalt dat dit product voldoet aan het ENERGY STAR Program voor energiezuinigheid. Het ENERGY STAR programma is een internationaal programma dat zich inzet voor energiebesparing bij het gebruik van computers en andere kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en distributie van producten met functies die het energieverbruik effectief verminderen. Het is een open systeem waaraan bedrijven vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, schermen, printers en

fax- en kopieerapparaten. De normen en logo's zijn in alle deelnemende landen gelijk.

■ IPv6 Gereed-logo



De protocolset in dit apparaat heeft het IPv6 Ready-logo Phase-2 verkregen, vastgesteld door het IPv6 Forum.

Productgegevens die verplicht zijn krachtens COMMISSIEVERORDENING (EG) nr. 801/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008

Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by als bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze netwerkpoorten zijn geactiveerd (indien deze tegelijkertijd beschikbaar zijn).

Naam model	Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by
LBP654Cx / LBP653Cdw	1,2 w
LBP613Cdw	1,4 w

OPMERKING

• De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor één willekeurig gekozen apparaat en kunnen daarom afwijken van de waarde van het gebruikte apparaat. De waarden zijn gemeten zonder dat er optionele netwerkpoorten waren verbonden en/of geactiveerd.

■ WEEE- en batterijrichtlijnen



Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/ weee, of www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star ®

The Energy Star[®] programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star[®] programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star[®] logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Disclaimers

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

Handelsmerken

Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en / of andere landen.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word en Excel zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.

Google Cloudprinter, Google Chrome en Android zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Het PDF-logo is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaren.

Copyright

Zonder vooraf verleende toestemming is volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van dit document verboden.

■Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen

Het is mogelijk dat het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van bepaalde documenten, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen van rechtswege is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en/of andere, civielrechtelijke procedures. Hieronder treft u een onvolledige lijst van dergelijke documenten aan. Deze lijst dient uitsluitend als richtlijn. Als u eraan twijfelt of het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van een bepaald document, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen wettelijk is toegestaan, dient u vooraf uw juridisch adviseur te raadplegen.

- Papiergeld
- Travelers checks
- Postwissels
- Voedselbonnen
- Depositobewijzen

- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Immigratiebescheiden
- Voor identificatie van gebruikte tekens of insignes
- Belastingzegels (al dan niet afgestempeld)
- Documenten betreffende vervangende of algemene dienstplicht
- Obligaties of andere bewijzen van schuldbekentenis
- Van overheidswege verstrekte cheques of wissels
- Aandelencertificaten
- Rijbewijzen en eigendomspapieren van motorvoertuigen
- Van copyright voorziene werken/kunstwerken zonder toestemming van degene bij wie het copyright berust

V_160913

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Servicios de terceros

Si utiliza servicios de terceros a través del PRODUCTO, el uso de dichos servicios está sujeto a las siguientes condiciones.

Si accede y/u obtiene contenido de terceros (por ejemplo, texto, imágenes, vídeos, audio o software) a través del SOFTWARE, excepto si está expresamente permitido por el propietario del contenido o la ley aplicable, no puede (a) crear bases de datos ni crear copias permanentes de dicho contenido, ni conservar copias en la memoria caché durante un periodo de tiempo superior al permitido por el encabezado de la memoria caché; (b) copiar, traducir, modificar, crear un trabajo derivado, vender, alquilar, arrendar, transmitir, distribuir, mostrar públicamente o conceder una licencia a un tercero; (c) falsificar el origen o la propiedad; y (d) eliminar, ocultar o modificar cualquier copyright, marca comercial u otros avisos de derechos de propiedad, falsificar o eliminar atribuciones de autoría, avisos legales u otras etiquetas del origen o fuente del material.

El software sujeto a otras condiciones de licencia

Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.

Tabla de software

Nombres de software	Términos y condiciones de la
	licencia:
	Consulte página
Adobe PDF Scan Library	3
Adobe PostScript 3	6
expat	13
libjingle	14
MD4	15
Net-SNMP	16
OpenSSL	24

Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000 Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* ====================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written a permission of the OpenSSL Preject
* 6. Pedistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]

*/

Servicios de terceros

Si utiliza servicios de terceros a través del PRODUCTO, el uso de dichos servicios está sujeto a las siguientes condiciones.

Si accede y/u obtiene contenido de terceros (por ejemplo, texto, imágenes, vídeos, audio o software) a través del SOFTWARE, excepto si está expresamente permitido por el propietario del contenido o la ley aplicable, no puede (a) crear bases de datos ni crear copias permanentes de dicho contenido, ni conservar copias en la memoria caché durante un periodo de tiempo superior al permitido por el encabezado de la memoria caché; (b) copiar, traducir, modificar, crear un trabajo derivado, vender, alquilar, arrendar, transmitir, distribuir, mostrar públicamente o conceder una licencia a un tercero; (c) falsificar el origen o la propiedad; y (d) eliminar, ocultar o modificar cualquier copyright, marca comercial u otros avisos de derechos de propiedad, falsificar o eliminar atribuciones de autoría, avisos legales u otras etiquetas del origen o fuente del material.

El software sujeto a otras condiciones de licencia

Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.

Tabla de software

Nombres de software	Términos y condiciones de la
	licencia:
	Consulte página
Adobe PDF Scan Library	3
Adobe PostScript 3	6
expat	13
libjingle	14
MD4	15
Net-SNMP	16
OpenSSL	24

Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000 Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* ====================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written a permission of the OpenSSL Preject
* 6. Pedistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]

*/

Diensten van derden

Als u via het PRODUCT diensten van derden gebruikt, moeten deze diensten aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Als u via de SOFTWARE toegang neemt tot inhoud van derden of deze ontvangt (bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, video's, audio's, of software), is het (tenzij nadrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door van toepassing zijnde wetgeving) verboden om (a) deze inhoud te 'scrapen', er databases van te vormen of er anderszins permanent kopieën van te genereren, of gecachete kopieën langer bewaren dan is toegestaan door de cachekop; (b) deze inhoud te kopiëren, te vertalen, te veranderen, er een afgeleid werk van te genereren of aan enige derde partij te verkopen, te verhuren, uit te lenen, door te geven, te verspreiden, openbaar weer te geven, of in sublicentie te geven; (c) de bron of eigenaarschap in een verkeerd daglicht te stellen; en (d) enige vermelding van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht te verwijderen, te bedekken, of te veranderen, enige auteursbijdragen, juridische kennisgevingen of andere identificatiemiddelen van de oorsprong van het bronmateriaal te vervalsen of te verwijderen.

Software onderhevig aan overige licentievoorwaarden

Raadpleeg de softwaretabel en de bijbehorende licentietermen hieronder voor meer informatie en bijbehorende licentievoorwaarden.

Softwaretabel

Softwarenamen	Algemene voorwaarden van de
	licentie:
	Zie pagina
Adobe PDF Scan Library	3
Adobe PostScript 3	6
expat	13
HarfBuzz 2012-07-30	14
libjingle	15
Lua	16
LuaSocket	17
MD4	18
Net-SNMP	19
OpenSSL	27

Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HarfBuzz 2012-07-30

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies) Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000 Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* ====================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]

*/