

Error Indicators • Voyants d'erreur • Fehleranzeigen • Foutindicators • Indicatori di errore • aladiaadaraa Luminaaa de En

maicado	les de ellor «indicadores la		FIOL
Lights • Voyants • Anzeigen • Lamp Spie luminose • Indicadores lum Indicadores lum	ies• Cause•Cause•Ursache•Oorzaak• Causa•Causa•Causa nosos•	Solution • Solution • Lösung • Oplossing • Soluzione • Solución • Solução	
• 🖵		 See Loading Paper on the front page. Voir Chargement du papier au recto. Siehe Papier einlegen auf der Vorderseite. Zie Papier laden op de voorkant. Vedere Caricamento della carta nella pagina anteriore. Consulte Carga del papel en la primera página. Consulte Colocar Papel na primeira página. 	
∎ ♦		Prepare a new ink cartridge. Préparez une cartouche d'encre neuve. Neue Tintenpatrone vorbereiten. Houd een nieuwe cartridge bij de hand. Preparare una nuova cartuccia di inchiostro. Prepare un cartucho de tinta nuevo. Prepare um tinteiro novo.	
	↓	 See Replacing Ink Cartridges on the front page. Voir Remplacement des cartouches d'encre au recto. Siehe Tintenpatronen ersetzen auf der Vorderseite. Zie Cartridges vervangen op de voorkant. Vedere Sostituzione delle cartucce di inchiostro nella pagina anteriore. Consulte Sustitución de cartuchos de tinta en la primera página. Consulte Substituir Tinteiros na primeira página. 	
• •		 If the light is still on or flashing after you replace the cartridge, try the procedure below. Si le voyant reste allumé ou clignote encore une fois la cartouche remplacée, procédez comme suit. Sollte die Anzeige nach dem Ersetzen der Tintenpatrone noch leuchten oder blinken, wiederholen Sie das nachstehende Verfahren. Als het lampje na het vervangen van de cartridge nog steeds brandt of knippert, probeert u de onderstaande procedure. Se la spia è ancora accesa o lampeggiante dopo aver sostituito la cartuccia, provare la procedura che segue. Si el indicador sigue encendido o intermitente después de cambiar el cartucho, pruebe con el siguiente procedimiento. Se o indicador luminoso permanecer aceso ou intermitente depois de substituir o tinteiro, tente executar a operação apresentada em seguida. 	
Conter ligh Les autres sont étein Andere An sind aus Andere la Altre spie Resto de apagados Outros ind apagados	s off voyants s Sleep mode zeigen Mode de veille Ruhemodus Energiespaarstand Modalita di attesa Modo latente Modo de repouso	Press any button except the button to wake the product. Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche , pour activer le produit. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste , um das Produkt zu aktivieren. Druk op een willekeurige knop (behalve op) om het apparaat te activeren. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione del tasto per riattivare il prodotto. Pulse cualquier botón excepto para reactivar el producto. Pressione qualquer botão excepto para sair do modo de repouso.	
^∎` □		 If the paper is not ejected, try the procedures below. Si le papier n'est pas éjecté, essayez les procédures suivantes. Wird das Papier nicht ausgeworfen, versuchen Sie das folgende Verfahren. Als het papier nicht ausgeworfen, versuchen Sie das folgende Verfahren. Als het papier nicht ausgeworfen, versuchen Sie das folgende Verfahren. Als het papier nicht ausgeworfen, versuchen Sie das folgende Verfahren. Si no se explusa el papel, pruebe con los siguientes procedimientos. Se o papel não for ejectado, tente as operações seguintes. 	
All lights flashing Tous les voyants clignotent Alle Anzeigen bl Alle lampjes knig Tutte le spie lampeggianti Todos los indica intermitentes Todos os indicad intermitentes	nken Iperen dores lores	A serious error has occurred. Contact your dealer. Une erreur grave est survenue. Contactez votre revendeur. Es ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Er is een ernstige fout opgetreden. Neem contact op met uw leverancier. Errore grave. Contattare il rivenditore. Error grave. Consulte a su distribuidor. Ocorreu um erro grave. Contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.	
All lights on Tous les voyants allumés Alle Anzeigen le Alle lampjes bra Tutte le spie acc Todos los indica encendidos Todos os indicad acesos	sont Uchten den den dese dores ores Waste ink pad in the printer is saturated. Le tampon d'encre usagée de l'imprimante est saturé. Abfalltintenkissen im Drucker ist gesättigt. Inktkussentje in printer is verzadigd. Tampone di inchiostro di scarico saturo. La almohadilla de tinta desechada está saturada. A almofada de tinta residual da impressora está saturada.	Contact your dealer to replace it. Contactez votre revendeur pour le remplacer. Wenden Sie sich zum Ersetzen an Ihren Händler. Neem contact op met uw leverancier voor vervanging. Rivolgersi al rivenditore locale per sostituirlo. Diríjase a su distribuidor para sustituirla. Contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON para a substituir.	(

Copy Problems • Problèmes de copie • Probleme beim Kopieren • Problemen met kopiëren •



♦ estiver apagado, pressione durante três segundos

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.